



ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ
«Молния-220-РИП ГРАНД»



ОП066

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТУ 4372-019-56433581-2008
РОСС RU.OC03.H00869 ССПБ.RU.ОП066.B00856

1. Общие указания.

- 1.1 Оповещатель световой «Молния-220-РИП ГРАНД» предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2. Технические характеристики.

2.1	Напряжение питания от сети переменного тока,	220
2.2	Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более, В·А	1
2.3	Время работы от полностью заряженных аккумуляторов 3хААА 1,2В 600мАч, при отключении сетевого питания ~220 В, не менее, ч. (при необходимости увеличения времени резервирования до 24 часов установить аккумуляторы 2хАА 1,2В 2400мАч)	6
2.4	Диапазон рабочих температур, °С	- 0... +55
2.5	Габаритные размеры, мм	330x150x62
2.6	Масса, кг	0,4
2.7	Степень защиты оболочки (код IP)	51
2.8	Средний срок службы оповещателя: не менее, лет	5
2.9	Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ РМЭК 60065-2002	

3. Комплект поставки.

- Оповещатель световой «Молния-220-РИП ГРАНД», шт. 1
- Руководство по эксплуатации, шт. 1

4. Подготовка к работе.

- 4.1 Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и проводов.
- 4.2 Отделить крышку плафона с надписью «ВЫХОД» или другой, определяется при заказе.
- 4.3 Подключить оповещатель к проводам сети переменного тока.
- 4.4 Закрепить основание на стене с помощью двух шурупов.
- 4.5 Тумблер включения питания от аккумуляторов, расположенный на правой стороне печатной платы перевести в верхнее положение.
- 4.6 Закрывать крышку плафона с надписью.
- 4.7 Включить питание ~220В.

5. Правила хранения.

- 5.1 Оповещатель следует хранить в отопляемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. Гарантии изготовителя.

- 6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве по эксплуатации.
- 6.2 В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В» Тел. (3812) 58-44-68

АРСЕНАЛ 
БЕЗОПАСНОСТИ

По вопросам приобретения обращаться:
644006, Омск, 16-й Военный городок, 417
(3812) 466-903, 466-904, 466-905
115487, Москва, 2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8
(499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67

www.arsec.ru
www.molnia12.ru
www.grom12.ru