

# CCS-CMx CCS Пульт председателя

www.bosch.ru



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Включает все функции пульта участника CCS-Dx CCS (за исключением индикатора "Possible-To-Speak")
- ▶ Приоритетная кнопка для микрофона председателя
- ▶ Временное или постоянное отключение микрофонов участников
- ▶ Дополнительный звуковой сигнал, предшествующий объявлениям председателя
- ▶ Современный ненавязчивый дизайн, соответствующий дизайну пультов участников CCS-Dx CCS

Пульты председателя CCS-CMx CCS оснащены дополнительными функциями, позволяющими пользователю председательствовать на конференции или на собрании.

## Функции

### Приоритетная кнопка для микрофона председателя

Кроме кнопки включения микрофона, пульт председателя оснащен приоритетной кнопкой председателя. Нажатие на нее вызывает временное или постоянное выключение всех работающих микрофонов участников.

### Временное или постоянное отключение микрофонов участников

Приоритетная кнопка председателя может быть настроена на постоянное или временное отключение микрофонов участников. При временном отключении микрофоны участников отключаются только на то время, в течение которого нажата приоритетная кнопка. После постоянного отключения участники должны вручную активировать свои микрофоны нажатием кнопки включения на своем пульте после завершения

объявления председателя. Возможность постоянного отключения микрофона обеспечивается внутренним переключателем, доступ к которому осуществляется после удаления небольшой пластиковой заглушки в основании пульта председателя.

### Дополнительный звуковой сигнал, предшествующий объявлениям председателя

Имеется возможность выбрать дополнительный звуковой сигнал, предшествующий приоритетным объявлениям председателя. Возможность выбора звукового сигнала обеспечивается внутренним переключателем, доступ к которому осуществляется после удаления небольшой пластиковой пластины в основании пульта председателя.

### Модели со стандартной или удлиненной микрофонной ножкой

Пульты председателя оснащены микрофонами с ножкой длиной 313 мм или 488 мм.

### Органы управления и индикаторы

- Кнопка включения / выключения микрофона
- Кнопка приоритета председателя
- Регулятор громкости микрофона

- Громкоговоритель, выключающийся автоматически при включении микрофона и (или) подключении наушников
- Внутренний переключатель для выбора звукового сигнала, предшествующего объявлениям председателя
- Внутренний переключатель для временного или постоянного отключения микрофонов участников при нажатии кнопки приоритета председателя
- Красный индикатор работы микрофона
- Индикаторный ободок на микрофонной ножке, загорающийся красным цветом при включении микрофона
- На пульте председателя не требуется наличия функции "Possible-To-Speak" и соответствующего индикатора, поскольку с этого пульта можно в любой момент включить микрофон, независимо от количества выступающих участников.

#### Разъемы для подключения

- Один кабель длиной 2 м с опрессованной 7-контактной вилкой для проходного подключения к пультам участников, а также к пульта управления
- Одно 7-контактное круглое гнездо для проходного подключения к пультам участников
- Два 3,5-миллиметровых стереоразъема для наушников

#### Техническое описание

##### Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г) (без микрофона)	71 x 220 x 140 мм	
Высота с микрофоном в горизонтальном положении	134 мм	
Длина микрофона от поверхности крепления	CCS-CMS	CCS-CML
	313 мм	488 мм
Вес	Прибл. 1 кг	
Монтаж	Настольный (съемный или стационарный)	
Материал (верхняя часть)	полимер	
Материал (основание)	окрашенный металл	
Цвет основания	темно-серый (PH10736)	
Цвет поверхности	темно-серый (PH10736)	

#### Информация для заказа

##### CCS-CMS CCS Пульт председателя с микрофоном на короткой ножке

длина микрофонной ножки 313 мм  
номер для заказа **CCS-CMS**

##### CCS-CML CCS Пульт председателя с микрофоном на длинной ножке

длина микрофонной ножки 488 мм  
номер для заказа **CCS-CML**

#### Дополнительные аксессуары

##### DCN-DISCLM Кабельный зажим (25 шт.)

25 штук  
номер для заказа **DCN-DISCLM**

**Представлен (кем/чем):**

**Russia:**  
Robert Bosch ООО  
Security Systems  
13/5, Akad. Korolyova str.  
129515 Moscow, Russia  
Phone: +7 495 937 5361  
Fax: +7 495 937 5363  
Info.bss@ru.bosch.com  
ru.securitysystems@bosch.com  
www.bosch.ru