



Закрытое акционерное общество
«ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»



БЛОК ПИТАНИЯ

«БПУ - 12-1,5»

Паспорт
ЮКСО 34 ПС

Сертификат соответствия
№ РОСС RU.AB28.B08676

1. Общие сведения

Блок питания «БПУ-12-1,5» (далее-БП), предназначен для питания электронных устройств охранно-пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения стабилизированным напряжением постоянного тока.

БП выполнен в пылебрызгозащищенном корпусе и может эксплуатироваться на открытом воздухе. БП рассчитан на круглосуточную работу при температуре от минус 40°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35°C.

Питание БП осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В частотой 50 Гц. Дополнительно БП может использоваться в качестве коммутационной коробки на 5 цепей.

БП имеет встроенную защиту от:

- перегрузки по входу 220 В (предохранитель 0,5 А);
- перегрузки выходных цепей;
- воздействия электромагнитных наводок, вызванных грозовыми разрядами.

По требованию заказчика в БП может быть установлена кнопка блокировки вскрытия.

2. Технические характеристики

Допустимые отклонения питающей сети 220 В, %	(⁺¹⁰ ₋₁₅)
Максимальный потребляемый ток, А	0,2
Стабилизированное напряжение на выходе, В	(12 ^{+0,6} _{-1,0})
Переменная составляющая (пульсации) напряжения на выходе, В эфф, не более	0,05
Максимальный ток нагрузки выхода, А	1,5
Ток короткого замыкания (КЗ), А, не более	1,8
Габаритные размеры (с кронштейном), мм	220x180x105
Масса, кг, не более	2,0
Количество гермовводов PG9 (для кабеля диаметром 4,5...8 мм)	2
Количество гермовводов PG11 (для кабеля диаметром 6...10,5 мм)	2

Максимальное количество гермовводов, устанавливаемых по отдельному заказу: PG7, PG9 – 9 шт.; PG11 – 6 шт.; PG13,5 – 5 шт.; PG16, PG21 – 4 шт.

3. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

Блок питания «БПУ-12-1,5»	1 шт.
Комплект монтажных частей (для закрепления на столбе)	1 компл.
Предохранитель ВПБ6-1-0,5А 250 В	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

4. Указания по эксплуатации

Установка

Вскройте упаковку и извлеките БП. Закрепите БП на столбе Ø70...90мм с помощью двух хомутов из комплекта монтажных частей. Возможна установка БП на стене с использованием отверстий в радиаторе. В этом случае кронштейн для крепления на столбе необходимо снять.

Порядок подключения

Монтаж проводить только при обесточенной сети 220 В!

Подключение БП производите в следующей последовательности:

- снимите крышку, отвернув 4 винта;
- подключите жилы кабелей к соответствующим контактам колодок, предварительно сняв защитный колпачок с колодки «220 В»;
- установите защитный колпачок на колодку «220 В»;
- подайте на БП сетевое напряжение;
- включите БП переводом сетевого переключателя в положение «ВКЛ», свечение индикатора красного цвета подтверждает работоспособность БП;
- установите крышку на место.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1 Эксплуатация БП со снятой крышкой!

2 Замена предохранителя при включённом блоке питания!

ВНИМАНИЕ! Блок питания имеет встроенную защиту от длительного превышения максимального тока в нагрузке на уровне 1,8 А. При превышении тока, индикатор выходного напряжения тускнеет или отключается.

5. Свидетельство о приемке

Блок питания «БПУ-12-1,5» зав. № _____ соответствует техническим условиям ТУ 4372-43071246-034 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 201 г.

Штамп ОТК

6. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие БП требованиям ТУ 4372-43071246-034 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных ЮКСО 34 ПС.

Гарантийный срок – 18 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантии не распространяются на изделия с механическими повреждениями, а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение).

Средний срок службы – 8 лет.

Изготовитель

ЗАО «Охранная техника»
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)
E-mail: ot@forteza.ru
www.forteza.ru

**По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания
обращаться по адресам:**

1. Технический Сервисный Центр ЗАО «Охранная техника».
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)
E-mail: servis@forteza.ru
2. Сервисный Центр ООО «ЭМАН».
660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 96 Г.
тел./факс: 8-(3912) 33-98-66
E-mail: eman@online.ru
3. Сервисный Центр ФБУ Межрегиональная ремонтно-восстановительная
база ГУФСИН по Иркутской области.
664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова,
ул. Пугачева, 28 А
тел./факс: 8-(3952) 53-23-20
E-mail: [<mrvb.irk@mail.ru>](mailto:mrvb.irk@mail.ru)
4. Сервисный Центр ООО «Фортеза-Юг»
Украина, 65017, г. Одесса, ул. Люстдорфская дор., 5, оф.308.
тел./факс: 8-10-(38-048) 738-55-00 (многоканальный)
E-mail: info@forteza.com.ua

**Информацию о дополнительных Сервисных Центрах смотри на сайте
www.FORTEZA.ru**