

Кабель компьютерного USB интерфейса JA-80T

Контрольные панели Jablotron серий JA-8X и JA-6X могут подключаться к компьютеру с помощью интерфейсного кабеля JA-80T. Подключите цифровую шину контрольной панели к входу интерфейса JA-80T с помощью кабеля с разъемами RJ. Подключите разъем USB JA-80T в свободный порт вашего ПК. Для правильной работы, требуется установить драйверы JA-80T. После установки вы можете использовать ПО **ComLink** – программировать систему, управлять системой, тестировать ее, считывать протокол и многое другое.

Установка драйверов

ПО ComLink и драйверы находятся на CD-ROM, поставляемом в комплекте. Последние версии можно найти на сайте www.jablotron.com в разделе Загрузка.

1. Вставьте CD в дисковод ПК.
2. Подключите кабель JA-80T к контрольной панели и свободному разъему USB на вашем ПК, как описано выше.
3. Подождите запуска "New Hardware Wizard" на вашем ПК.
4. Укажите нужный драйвер на CD, имена файлов соответствуют операционной системе.
5. При установке под WIN XP, игнорируйте сообщение об отсутствии аутентификации для WIN XP и продолжите установку.
6. Оставьте другие параметры без изменений.
7. Закончите установку драйверов.
8. Интерфейс JA-80T содержит два USB устройства, дождитесь нового запуска "New hardware wizard".
9. Повторите шаги с 4 по 7.
10. На вашем ПК теперь будут два новых устройства - "**Jablotron serial interface**" как драйвер последовательного порта (COM) и USB устройство с тем же именем, как драйвер для USB.
11. Если вы еще не установили ПО ComLink, установите его с CD или загрузите последнюю версию с сайта www.jablotron.com

Ограничение длины кабеля

USB: при использовании стандартного USB кабеля длина ограничена 5 метрами.

RJ разъем: кабель СТ-04 может иметь длину до 10 м. При использовании витой пары, максимальная длина до 100 метров. Два центральных контакта разъема RJ (данные) должны быть подключены к одной витой паре кабеля. Другая пара контактов разъема RJ должна быть подключена к другой витой паре кабеля (питание).

Характеристики

Разъемы (ПК, панель): USB и RJ-4

Внешнее питание: Не требуется

Длина USB кабеля: 2 м

Длина кабеля контрольной панели: 1 м
(кабель можно удлинить, см. выше)

Совместимость: ComLink вер. 60 или выше

Операционные системы:
Win 98 SE, Win 2000,
Win XP Professional или Home Edition



Jablotron Ltd. заявляет, что JA-80T соответствует требованиям EMC Directive 89/336/ЕС (Электромагнитная совместимость) при использовании по назначению. Оригиналы сертификатов соответствия размещены на сайте www.jablotron.com, в разделе Техническая поддержка.



Примечание: Хотя изделие не содержит вредных для здоровья материалов, мы рекомендуем вернуть его производителю после использования.

Кабель компьютерного USB интерфейса JA-80T

Контрольные панели Jablotron серий JA-8X и JA-6X могут подключаться к компьютеру с помощью интерфейсного кабеля JA-80T. Подключите цифровую шину контрольной панели к входу интерфейса JA-80T с помощью кабеля с разъемами RJ. Подключите разъем USB JA-80T в свободный порт вашего ПК. Для правильной работы, требуется установить драйверы JA-80T. После установки вы можете использовать ПО **ComLink** – программировать систему, управлять системой, тестировать ее, считывать протокол и многое другое.

Установка драйверов

ПО ComLink и драйверы находятся на CD-ROM, поставляемом в комплекте. Последние версии можно найти на сайте www.jablotron.com в разделе Загрузка.

1. Вставьте CD в дисковод ПК.
2. Подключите кабель JA-80T к контрольной панели и свободному разъему USB на вашем ПК, как описано выше.
3. Подождите запуска "New Hardware Wizard" на вашем ПК.
4. Укажите нужный драйвер на CD, имена файлов соответствуют операционной системе.
5. При установке под WIN XP, игнорируйте сообщение об отсутствии аутентификации для WIN XP и продолжите установку.
6. Оставьте другие параметры без изменений.
7. Закончите установку драйверов.
8. Интерфейс JA-80T содержит два USB устройства, дождитесь нового запуска "New hardware wizard".
9. Повторите шаги с 4 по 7.
10. На вашем ПК теперь будут два новых устройства - "**Jablotron serial interface**" как драйвер последовательного порта (COM) и USB устройство с тем же именем, как драйвер для USB.
11. Если вы еще не установили ПО ComLink, установите его с CD или загрузите последнюю версию с сайта www.jablotron.com

Ограничение длины кабеля

USB: при использовании стандартного USB кабеля длина ограничена 5 метрами.

RJ разъем: кабель СТ-04 может иметь длину до 10 м. При использовании витой пары, максимальная длина до 100 метров. Два центральных контакта разъема RJ (данные) должны быть подключены к одной витой паре кабеля. Другая пара контактов разъема RJ должна быть подключена к другой витой паре кабеля (питание).

Характеристики

Разъемы (ПК, панель): USB и RJ-4

Внешнее питание: Не требуется

Длина USB кабеля: 2 м

Длина кабеля контрольной панели: 1 м
(кабель можно удлинить, см. выше)

Совместимость: ComLink вер. 60 или выше

Операционные системы:
Win 98 SE, Win 2000,
Win XP Professional или Home Edition



Jablotron Ltd. заявляет, что JA-80T соответствует требованиям EMC Directive 89/336/ЕС (Электромагнитная совместимость) при использовании по назначению. Оригиналы сертификатов соответствия размещены на сайте www.jablotron.com, в разделе Техническая поддержка.



Примечание: Хотя изделие не содержит вредных для здоровья материалов, мы рекомендуем вернуть его производителю после использования.