

Proximity считыватель PR-H05

Паспорт и инструкция по установке



Назначение

Считыватель Proximity карт типа PR-H05 предназначен для использования в системах управления доступом, ориентированных на применение интерфейса Wiegand 26 бит.

Считыватель выполнен в корпусе из нержавеющей стали (толщина корпуса 1,5 мм), что обеспечивает возможность его установки в местах с повышенным риском вандализма, а расширенный температурный диапазон позволяет рекомендовать его для уличной установки.

Типы карт

Считыватель PR-H05 используется с картами и брелками фирмы HID Corporation типов ProxCard II (III), ISOProx, PhotoProx и так далее.

Технические характеристики

Корпус

Материал	Нержавеющая сталь
Размеры	110 x 80 x 15

Климатические условия

Температура	-40 . . . +55 °C
Влажность	0 . . . 99 %

Источник питания

Питание считывателя осуществляется от внешнего источника. Как правило, таким источником является контроллер, к которому подключается считыватель.

Напряжение	6 – 16 В постоянного тока
Ток	максимум 110 мА при 12 В

Максимально допустимый размах пульсаций (двойная амплитуда) питающего напряжения составляет 100 мВ.

Расстояние считывания

Считыватель обеспечивает считывание кода карты с расстояния не менее 30 мм при поднесении карты параллельно плоскости корпуса. При напряжении питания 12...14 В и размахе пульсаций не более 50 мВ стандартное расстояние считывания для карты ProxCard II составляет 40 мм.

Кабели

Считыватель снабжен 6-жильным цветным кабелем, с помощью которого производится его подключение к системе управления доступом. Назначение выводов считывателя приведено ниже в таблице 1.

Рекомендуемый тип кабеля между считывателем и контроллером - неэкранированный многожильный сигнальный кабель с сечением каждого провода 0,22 кв. мм. При использовании такого кабеля максимальное удаление считывателя от контроллера - до 150 метров.

Таблица 1

Цвет	Наименование	Назначение
Красный	+V	Напряжение питания
Черный	GND	Общий провод
Зеленый	D0/Sig	Данные "0" / Сигнал Touch Memory
Белый	D1	Данные "1"
Оранжевый	Led-G	Включение зеленого светодиода
Коричневый	Led-R	Включение красного светодиода
Желтый	BEEP	Включение зуммера
Синий	Hold	Блокировка работы считывателя

Выходные сигналы

Считыватель выдает код, считанный с карты, в одном из следующих форматов:

- Wiegand HID. Данный режим установлен по умолчанию (красная и желтая перемычки замкнуты). Код выдается в формате Wiegand, число значащих и контрольных бит определяется **картой** (аналог считывателя HID MiniProx).

- Wiegand 26. Красная перемычка разомкнута, желтая замкнута. Код выдается в формате W26 независимо от формата кода карты. Режим предназначен для использования карт "экзотических" форматов (Fortuna500, Wiegand 37 и т.п.) с контроллерами, ориентированными на стандартный формат.
- AMicro (Wiegand 44). Желтая перемычка разомкнута, красная замкнута. Код выдается в формате Motorola AMicro (42 информационных бита).
- Touch Memory. Красная и желтая перемычки разомкнуты. В данном режиме считыватель имитирует работу ключей Touch Memory типа DS1990A производства фирмы Dallas Semiconductor, и может использоваться с контроллерами, ориентированными на данный тип устройств идентификации.

Примечание: При размыкании перемычек следует строго следить за тем, чтобы концы разомкнутых перемычек не имели электрического контакта с чем бы то ни было. Не рекомендуется обрезать перемычки "под корень", так как в этом случае их при необходимости невозможно будет восстановить.

При работе в формате Wiegand длительность импульса равна 50 мкс, длительность паузы – 2 мс (значения, стандартные для считывателей HID). В ждущем режиме (при отсутствии карты) на выходах считывателя присутствует TTL уровень единицы.

При работе в формате AMicro длительность импульса равна 100 мкс, длительность паузы – 1 мс (значения, стандартные для считывателей Motorola).

Монтаж

Считыватель рекомендуется устанавливать на стене рядом с дверью со стороны замка примерно на его уровне. Для подключения кабеля рекомендуется под корпусом считывателя иметь небольшую полость или отверстие большого диаметра.

Если в системе устанавливается более одного считывателя, то следует планировать их расположение таким образом, чтобы расстояние между двумя считывателями было не менее 10 см.

Важно! При креплении считывателя необходимо обеспечить радиус изгиба кабеля у основания считывателя не менее 10мм.

Крепление считывателя

Для крепления считывателя необходимо просверлить четыре отверстия под прилагаемые пластмассовые дюбели. Отверстия располагаются в углах прямоугольника с размерами 80 x 50 мм.

Просверлите два отверстия диаметром 6 мм глубиной 35 мм и вставьте в них прилагаемые дюбели.

Подключите считыватель к предварительно заложеному кабелю, соединяющему его с контроллером, после чего закрепите корпус считывателя четырьмя прилагаемыми саморезами.

Работа считывателя

Считывание кода карты

При поднесении исправной карты на расстояние считывания считыватель проверяет корректность кода карты и выдает код на контроллер.

В режимах Wiegand и AMicro код передается однократно. Следующий раз код будет передан, если карта была убрана из зоны считывания на время не менее 0,5 секунды.

В режиме Touch Memory считыватель передает в контроллер полный код карты в течение всего времени, пока она поднесена (с паузами 40 – 100 мс на очередное считывание).

Режим блокировки

При замыкании на общий провод синего провода, считыватель переходит в режим блокировки. В данном режиме работает вся индикация считывателя (светодиоды и зуммер), но чтение карт не производится.

Включение режима блокировки можно производить контактами реле или транзистором с открытым коллектором.

Подача внешних напряжений на указанный вывод считывателя не допускается.

Индикация работы

Считыватель снабжен двухцветным светодиодом и встроенным зуммером для индикации состояний системы.

Самотестирование при включении

При включении считывателя проходит процедура самотестирования. Если все в порядке, то не более чем через 1 секунду считыватель выдает звуковой и световой (зажигается зеленый светодиод) сигнал.

Если самотестирование прошло успешно, считыватель переходит в рабочий режим.

Внутренняя индикация

При считывании кода карты считыватель издает короткий звуковой сигнал и кратковременно зажигает зеленый светодиод.

Данная индикация подтверждает правильность считывания кода, но никак не связана с правами карточки в системе, в которой установлен считыватель. Для индикации решения, принятого системой по отношению к предъявленной карточке, служит внешняя индикация, которой управляет контроллер.

Внешняя индикация

Для индикации принятого контроллером решения имеется возможность внешнего управления зеленым и красным светодиодами, а также встроенным зуммером считывателя. Активный уровень для включения светодиодов задается оранжевой переключкой, для зуммера - зеленой переключкой (переключки расположены на обратной стороне корпуса считывателя). По умолчанию (переключки замкнуты) включение светодиодов и зуммера производится уровнем логического нуля (замыканием на общий провод).

Зеленая переключка определяет активный уровень для включения зуммера. При ее размыкании включение зуммера производится уровнем логической единицы (допускается подавать на вход управления уровни TTL). Уровень единицы также соответствует желтому неподключенному проводу кабеля считывателя.

Оранжевая переключка определяет активный уровень для включения светодиодов. При ее размыкании включение зеленого и красного светодиодов производится уровнем логической единицы (допускается подавать на вход управления уровни TTL). Уровень единицы также соответствует неподключенным оранжевому и коричневому проводам кабеля считывателя.

Гарантии

Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение одного года с момента отгрузки потребителю при условии соблюдения правил и режимов эксплуатации изделия.

