

Русификация сетевого клиента RT416 (для версии V1.21 и выше)

- 1) Устанавливаем ПО сетевого клиента, запустив setup.exe
- 2) Открываем директорию Language в месте установки
- 3) Заменяем файлы Cst.ini и Eng.ini на файлы из данного архива
- 4) Через меню сетевого клиента выбираем Русский язык

