

Установка и настройка Нисар 50 под XP.

1. После установки платы в PCI разъем и запуска компьютера автоматически идет поиск нового оборудования, и устанавливается драйвер ComArt 2ND Master.

Этот драйвер можно установить вручную с диска:

Disk:\Drivers\Hicap50\Win\_2k\_XP\

Выбрать ComArt 2ND Master.

2. Если установка прошла успешно, то необходимо вручную добавить два драйвера. ComArt 2ND Device и ComArt 2ND Slave через **установку оборудования**.

ПОИСК ДРАЙВЕРОВ ПРОИЗВОДИТЬ ВРУЧНУЮ.

Путь расположения драйверов:

Disk:\Drivers\Hicap50\Win\_2k\_XP\

После выбора пути в окне списка драйверов будет список из трех драйверов. Сначала выбирается драйвер ComArt 2ND Device, а потом еще раз через добавления оборудования выбирается ComArt 2ND Slave.

Эти драйвера устанавливаются при любом состоянии платы (работает, не работает)

В итоге в мультимедиа устройствах должно быть три драйвера

ComArt 2ND Device

ComArt 2ND Master

ComArt 2ND Slave

{

Перед повторной установкой программы удалить программу через установку удаление программ, запустить файл Disk:\Setup\ComartDVRInit.exe и нажать три кнопки для удаления старой конфигурации, и удалить imagbox с дисков.

}

После производится установка программы с диска Disk:\Setup\HICAP50.

После установки перезагрузить компьютер.

Первый запуск программы вызывает окно настроек, где выбирается PAL режим включаются камеры и размещается imagebox на дисках. Imagebox не устанавливать на раздел с системой.

После настроек запускается главное окно программы.

Если при первом запуске программы идут сбои, но все драйвера установлены как описано выше и программа установлена соответствующая плате, и удалена старая конфигурация из реестра с помощью файла ComartDVRInit.exe – значит плата бракованная. В этом случае производится ее замена. Замену согласовать с вашим менеджером.

С уважением, Дмитрий Костин.

Сатро-Паладин.