

Индикация режима – оранжевая

В режиме «Проход» проход зависит от запрограммированного режима работы контроллера.

В режиме «Охрана» дверь будет открыта при нажатии на клавишу «Bell»

В режиме «Безопасность» дверь постоянно открыта

3) Режим «Ночь»

Индикация режима – красная

В этом режиме доступ имеют только Специальные и Мастер пользователи.

Специальный пользователь должен ввести первичный и вторичный коды. После ввода первичного кода индикация двери будет мигать зеленым цветом 10 секунд, в течении этого времени должен быть введен вторичный код.

Мастер пользователю для прохода необходимо ввести только свой Pin код или Proximity карту.

Изменение режим работы контроллера


Переключение на ночной режим:

- 1) Введите свой четырехзначный цифровой код «День/Ночь» (изначально заводской 3838). Индикатор режима работы MODE замигает красным.
- 2) Нажмите кнопку «#». Индикатор режима загорится красным.

Переключение с ночного режима на дневной:

- 1) Введите свой четырехзначный код «День/Ночь». Индикатор режима работы MODE замигает зеленым.
- 2) Нажмите кнопку «#». Индикатор режима загорится зеленым.

Переключение с дневного режима на проходной режим:

- 1) Введите четырехзначный код «День/Проход». Индикатор режима загорится оранжевым цветом. При этом на контроллере кнопка  станет работать как кнопка выхода.
- 2) Нажмите кнопку «#». Индикатор режима загорится оранжевым цветом.

Переключение с проходного режима на дневной режим:

- 1) Введите свой четырехзначный код «День/Проход». Индикатор режима работы замигает зеленым. Нажмите «#» - индикатор режима работы станет зеленым.

Дополнительные вход и выход

В контроллере имеются дополнительные вход и выход, которые могут быть запрограммированы в восьми различных комбинациях, для оптимального использования в различных условиях.

Кнопка выхода

Кнопка выхода должна находиться внутри помещения и используется для открытия двери без использования proximity карт и PIN кодов. Например кнопка выхода может находиться у секретаря для пропуска посетителей. Открытие двери при помощи кнопки выхода не будет сопровождаться звуком с BL-D40. В разных режимах кнопка выхода работает следующим образом:

- 1) В режиме «Охрана»
При нажатии кнопки выхода дверь будет открыта только на время открытия двери
- 2) В режиме «Безопасность»
При нажатии кнопки выхода дверь будет открыта на время удерживания кнопки плюс время открытия двери.

Тампер корпуса и задней крышки

Если корпус контроллера будет открыт или контроллер будет снят со стены, то контроллер пошлет на внешнюю сирена BL-D40 сигнал тампера.

Если внешняя сирена подключена, то при получении сигнала тампера активируется сирена и строб на заранее запрограммированное время. (от 0 до 9 минут.).



СТА plus

123098, Россия, Москва
ул. Живописная, д.42, корп. 1
Тел.: (095) 784-70-10
Факс: (095) 784-70-11
E-mail: info@sta.ru