

Очистка события нарушения тампера производится вводом кода пользователя, который в данном режиме работы контроллера может открыть дверь.

### Внешняя сирена BL-D40

Внешняя сирена BL-D40 совместима со следующими сериями контроллеров : AC-X31, AC-X32, AC-X41 и AC-X42. Питание сирены 16V AC или от 12 до 24V DC.

Сирена BL-D40 в зависимости от событий издает четыре различных сигнала: звонок, сигнал открытия двери, звук сирены, и строб.

- 1) Звонок воспроизводится при нажатии кнопки звонка
- 2) Сигнал открытия двери воспроизводится при разблокировании замка двери контроллером ( этот сигнал не воспроизводится при открытии двери при помощи кнопки выхода).
- 3) Сигнал сирены воспроизводится при сработке тампера контроллера.

### Программирование AC-G44

Программирование контроллера осуществляется с клавиатуры из меню программирования. Для входа в меню программирования необходимо ввести код программирования.

Режим программирования используется для изменения следующих опций:

№	Функция	Изначальная установка
1.	Код открытия	2580
2.	Дополнительный код	0852
3.	Код программирования	1234
4.	Код «День/Ночь»	3838
5.	Код «День/Проход»	0000*
6.	Время открытия двери	(10 секунд)
6.	Режим работы «Безопасность» и «Охрана»	«Охрана»
6.	Время сирены тампера	(0 минут)
7.	Ввод кода или Proximity карт	
8.	Удаление кода или Proximity карт	
9.	Привязка кодов к дополнительному реле	
0.	Возврат к заводским установкам	

0000\* - Функция не установлена

#### Примечание:

- Вы должны находиться в режиме «День», чтобы запрограммировать контроллер. Индикатор режима работы будет гореть зеленым светом. Неправильный или уже используемый код вернет контроллер из режима программирования в режим «День».

#### 1) Изменение кода открытия

- а) **нажмите на две секунды «#»**. Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор состояния двери **DOOR** будет гореть красным.
- б) **введите свой код программирования** (изначально 1234). Индикатор режима работы погаснет.
- в) **нажмите «1»**. Индикатор двери останется зеленым, а индикатор режима работы **MODE** загорится красным.
- г) **введите новый четырехзначный желаемый Код открытия**. Последует 3 сигнала, и система вернется в режим «День».

**Примечание:** код открытия используется для тестирования основного реле.

#### 2) Изменение дополнительного системного кода :

- а) **нажмите «#» на две секунды**. Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор двери **DOOR** будет гореть красным цветом.



**СТА LLC**

123098, Россия, Москва  
ул. Животинская, д.42, корп. 1

Тел.: (095) 784-70-10  
Факс: (095) 784-70-11  
E-mail: info@sta.ru