

- б) введите ваш четырехзначный код программирования (изначально 1234). Индикатор двери будет гореть зеленым. Индикатор режима работы погаснет.
- в) нажмите «2». Индикатор двери DOOR останется гореть зеленым, а индикатор режима работы загорится оранжевым цветом.
- г) введите новый четырехзначный желаемый дополнительный код. Последует 3 звуковых сигнала, и система вернется в режим «День»

**Примечание:** дополнительный код используется для тестирования дополнительного реле.

### 3) Изменение кода программирования:

- а) нажмите «#» на две секунды. Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор двери DOOR загорится красным.
- б) введите ваш четырехзначный код программирования (изначально 1234). Индикатор двери будет гореть зеленым цветом. Индикатор режима работы погаснет.
- в) нажмите «3». Индикатор двери DOOR останется гореть зеленым, а индикатор режима работы засветится зеленым тоном.
- г) введите новый четырехзначный код, который вы хотите сделать кодом программирования. Последует три звуковых сигнала, и система вернется в режим «День».

### 4) Изменение кода «День/Ночь»:

- а) нажмите «#» на две секунды. Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор двери DOOR будет гореть красным цветом.
- б) введите ваш четырехзначный код программирования (изначально 1234). Индикатор двери будет гореть зеленым цветом. Индикатор режима работы погаснет.
- в) нажмите «4». Индикатор двери DOOR останется гореть зеленым. Индикатор режима работы будет мигать красным цветом.
- г) введите новый желаемый четырехзначный код «День/Ночь». Последует 3 звуковых сигнала, и система вернется в режим «День».

### 5) Изменение режима «День/Проход»:

#### Примечание:

- Код «День/Проход» также контролирует функцию звукового оповещения для контроллера. Имеется четыре опции, которые могут быть установлены через этот код:
- а) нажмите «#» на две секунды. Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор двери DOOR будет гореть красным цветом.
- б) введите ваш четырехзначный код программирования (изначально 1234). Индикатор двери будет гореть зеленым цветом. Индикатор режима работы погаснет.
- в) нажмите «5». Индикатор DOOR останется зеленым, а индикатор замигает оранжевым цветом.

**Опция 1.** Отключение режима «Проход/Отключение звукового оповещения».

- г) введите «0000». Это отключит обе функции: «Проход» и «Звуковое оповещение». Последует три звуковых сигнала, и система вернется в режим «День».

**Опция 2.** Отключение режима «Проход» – включение «Звукового оповещения»:

- г) введите «0001». Это отключит режим «Прохода» и включит режим звукового оповещения для режима «День». Прозвучит 3 звуковых сигнала, и система вернется в режим «День».

**Опция 3.** Включение режима «Проход» - отключение «Звукового оповещения»:

Введите произвольный четырехзначный код, оканчивающийся на «0» (запомните его – эти цифры будут кодом включения/выключения режима "Проход"). Это включит режим «Проход» и отключит режим звукового оповещения. Последует три звуковых сигнала, и система вернется в режим «День».

**Опция 4.** Включение режима «Проход» – включение режима «Звукового оповещения»:

Введите произвольный четырехзначный код, оканчивающийся на любую цифру кроме «0» (запомните его – эти цифры будут кодом включения/выключения режима "Проход"). Это включит функцию «Проход» и функцию «Звуковое подтверждение». Последует три звуковых сигнала, и система вернется в режим «День».

### 6.1) Изменение времени открытого состояния двери:



**СТА плюс**

123098, Россия, Москва  
ул. Живописная, д.42, корп. 1  
Тел.: (095) 784-70-10  
Факс: (095) 784-70-11  
E-mail: info@sta.ru