

- а) нажмите на две секунды «#». Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор двери DOOR будет гореть красным цветом.
- б) введите ваш четырехзначный код программирования (изначально 1234). Индикатор двери будет гореть зеленым. Индикатор режима работы погаснет.
- в) нажмите «б». Индикатор DOOR останется зеленым, а индикатор режима работы будет мигать зеленым цветом.

г) Время задержки – это четырехзначный цифровой код. Первые две цифры определяют, будет ли реле работать в режиме «нормально разомкнуто» или «нормально замкнуто» (заводские установки). Т.е. на плате контроллера имеется полная группа контактов реле Com (общий), NO (нормально разомкнутый), NC (нормально замкнутый).

Если во вводимом коде первые две цифры 10, то контакты NO и NC поменяются местами. И если, во вводимом коде первые две цифры 00, то все контакты работают как обычно – это заводские установки.

Последние две цифры кода – время открытого состояния двери (открытия замка двери) от 1 до 38 секунд.

д) для тревоги при срабатывании тампера

Если контроллер подключается к внешней сирене BL-D40, при снятии крышки с контроллера будет звучать сирена и мигать строб. Введите время звучания от 0 до 9 минут как вторая цифра в коде. (При вводе 0 – сирены не будет). Строб BL-D40 будет мигать до ввода действующего кода пользователя.

е) Время открытия двери

Введите время в секундах, в течение которого замок будет открываться (например, «0512» означает, что выбран режим «закрыто» с включенной системой тампера на пять минут и время открытия замка – 12 секунд). Система издаст три звуковых сигнала и вернется в дневной режим.

6.2) Изменение конфигурации для дополнительных входов/выходов:

- а) нажмите на две секунды «#». Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор двери DOOR будет гореть красным цветом.
- б) введите ваш четырехзначный код программирования (изначально 1234). Индикатор двери будет гореть зеленым. Индикатор режима работы погаснет.
- в) нажмите «б». Индикатор DOOR останется зеленым, а индикатор режима работы будет мигать зеленым цветом.
- г) введите четырехзначное число, где первое – 2, второе - номер режима, а третье и четвертое – значение установок режима.

Режимы работы дополнительных входов/выходов

Режим	Дополнительный вход	Активация дополнительного выхода при:	Дополнительное реле	Установки
0	Кнопка выхода 2	Код или кнопка выхода 2	Н.О.	От 01 до 99 сек время изменения 00- изменение сост. реле
1	День/Ночь	Код	Н.О.	От 01 до 99 сек время изменения 00- изменение сост. реле
2	День/Ночь	Кнопка звонка	Н.О.	От 01 до 99 сек время изменения 00- изменение сост. реле
3	День/Ночь	Тампер	Н.З.	От 01 до 99 сек время изменения 00- изменение сост. реле
4	День/Ночь	Прямое шунтирование	Н.О.	От 00 до 99 время шунтирования
5	Контроль двери	Шунтирование	Н.З.	От 00 до 99 макс. время шунтирования
6	Контроль двери	Взлом двери	Н.З.	От 00 до 99 задержка при взломе
7	Контроль двери	Дверь открыта	Н.З.	От 00 до 99 задержка при открытой двери

7) Программирование пользователей.



СТА миос

123098, Россия, Москва
ул. Живогинская, д.42, корп. 1

Тел.: (095) 784-70-10
Факс: (095) 784-70-11
E-mail: info@sta.ru