

Привязка пользовательских кодов к дополнительному реле методом поиска.

- а) **нажмите на две секунды «#»**. Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор состояния двери **DOOR** будет гореть красным цветом.
- б) **введите свой код программирования** (изначально 1234). Индикатор режима работы погаснет.
- в) **нажмите «9»**. Индикатор режима работы **MODE** станет зеленым. Индикатор двери **DOOR** загорится оранжевым цветом.
- г) **введите трехзначный код 000** Индикатор двери **DOOR** будет мигать оранжевым цветом. Контроллер будет ожидать ввода первичного кода.
- д) Введите Proximity карту или четырехзначный код пользователя к которому Вы хотите привязать дополнительное реле. Индикатор режима работы **MODE** станет мигать зеленым.
- е) д) **введите значение** для данного пользователя:
 - «1» Код действует только на основное реле
 - «2» Код действует только на дополнительное реле
 - «3» Код действует как на основное реле, так и на дополнительное реле.Если код введен верно, прозвучит три гудка и система вернется в режим «День».
Если код введен не верно прозвучит длинный сигнал и система будет заново ожидать ввода кода.

0. Возврат к заводским установкам

Внимание!

Вы должны быть очень осторожны, выполняя эту команду! Все коды и установки будут удалены.

- а) **нажмите на две секунды «#»**. Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор состояния двери **DOOR** будет гореть красным цветом.
- б) **введите свой код программирования** (изначально 1234). Индикатор режима работы погаснет.
- в) **нажмите «0»**. Индикатор режима работы **MODE** станет мигать красным. Индикатор двери **DOOR** будет мигать красным
- г) **Введите четырехзначный код программирования**.
Если код программирования введен верно, то вся память контроллера будет стерта, прозвучит три гудка и система вернется в режим «День».
Если код введен не верно прозвучит длинный сигнал и система вернется в режим «День» без удаления памяти контроллера.

Восстановление утерянного кода программирования

В случае утери кода программирования контроллер может быть перезагружен по следующей схеме:

Контроллер находится в режиме «День»

- 1) отключите питание
- 2) нажмите внешнюю кнопку «Выход» (требуется для выхода)
- 3) подайте питание на устройство при нажатой внешней кнопке «Выход»
- 4) отпустите кнопку «Выход»
- 5) теперь у Вас 15 секунд для ввода нового кода программирования, согласно разделу «Изменение кода программирования», используя заводской код 1234, пока контроллер не вернется к существующему коду программирования.

Контроллер находится в режиме «Ночь»

- 1) отключите питание
- 2) нажмите кнопку «Выход»
- 3) подайте питание на устройство при нажатой кнопке «Выход»
- 4) отпустите кнопку «Выход»
- 5) у Вас теперь 15 секунд для перехода в режим «День» по заводскому коду 3838. Далее следуйте инструкции для восстановления кода программирования в режим «День».

