



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Всепогодные звуковые колонны

SCO-110A/140A

A decorative background graphic consisting of numerous thin, light grey curved lines that sweep across the lower half of the page from left to right.

www.SonarPro.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Звуковые колонны

Звуковая колонна	SCO-110A
Звуковая колонна	SCO-120A
Звуковая колонна	SCO-130A
Звуковая колонна	SCO-140A

предназначены для:

- речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях;
- передачи речевой информации в системах озвучивания;
- трансляции специальных звуковых и музыкальных сигналов.

Звуковые колонны могут эксплуатироваться в условиях:

температура воздуха от -40° до +55°С; относительная влажность воздуха до 93% при атмосферном давлении 84-106 кПа.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование параметра	SCO-110A	SCO-120A	SCO-130A	SCO-140A
1	Максимальная электрическая мощность, Вт	15	25	35	45
2	Входная электрическая мощность, Вт	10/5/2,5	20/10/5	30/15/7,5	40/20/10
4	Уровень звукового давления, дБ, не менее	95	98	100	103
5	Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже	200-16000	200-16000	200-16000	200-16000
7	Масса, кг, не более	2	2,5	3,5	4
8	Материал корпуса	ABS /Алюминий			

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Звуковая колонна | - 1 шт. |
| 2. Паспорт | - 1 шт. на партию |
| 3. Упаковка | - 1 компл. |
| 4. Кронштейн крепления | - 1 шт. |

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После распаковки, проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса звуковых колонн. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Установите звуковые колонны на рабочее место.

4.3. Подключите звуковые колонны к звуковой сети.

Внимание! Не допускается подключение звуковых колонн к звуковой сети, находящейся под напряжением.

4.4. Подайте сигнал и убедитесь в исправности звуковых колонн прослушиванием его звучания.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Звуковые колонны ремонтируются только дистрибьютором.

При обнаружении неисправностей (отсутствие сигнала, дребезжание) обращайтесь к дистрибьютору по указанному ниже адресу.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. Звуковые колонны в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. Звуковые колонны в упакованном виде могут перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Дистрибьютор гарантирует соответствие звуковых колонн требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 77-98, НПБ 57-97 и ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

7.2. Гарантийный срок хранения 1 год со дня приемки ОТК.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

7.4. Срок службы 10 лет.