



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **SCS-06**

*Потолочный громкоговоритель*

A decorative background graphic consisting of numerous thin, light grey curved lines that sweep from the bottom left towards the top right, creating a sense of motion or sound waves.

[www.SonarPro.ru](http://www.SonarPro.ru)

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

### Громкоговорители потолочные

потолочный громкоговоритель

SCS-06

предназначены для:

- речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях;
- передачи речевой информации в системах озвучивания;
- трансляции специальных звуковых и музыкальных сигналов.

Громкоговорители могут эксплуатироваться в условиях:

температура воздуха от - 40° до +55°С; относительная влажность воздуха до 93% при атмосферном давлении 84-106 кПа.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Наименование параметра                                | SCS-06      |
|---|-------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Максимальная электрическая мощность Вт                | 6           |
| 2 | Максимальный уровень звукового давления, Дб, не менее | 92±3        |
| 3 | Входное напряжение, В                                 | 100         |
| 4 | Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже           | 110-15000   |
| 5 | Масса, кг, не более                                   | 0,5         |
| 6 | Габаритные размеры                                    | Ф175*60     |
| 7 | Материал корпуса                                      | Пластик ABS |

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1. Громкоговоритель | - 1 шт.           |
| 2. Паспорт          | - 1 шт. на партию |
| 3. Упаковка         | - 1 компл.        |

## 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После распаковки, проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса громкоговорителя. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Установите громкоговоритель на рабочее место.

4.3. Подключите громкоговоритель к звуковой сети.

**Внимание! Не допускается подключение громкоговоритель к звуковой сети, находящейся под напряжением.**

4.4. Подайте сигнал и убедитесь в исправности громкоговорителя прослушиванием его звучания.

## 5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Громкоговоритель ремонтируется только дистрибьютором.

При обнаружении неисправностей (отсутствие сигнала, дребезжание) обращайтесь к дистрибьютору по указанному ниже адресу.

## 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. Громкоговоритель в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. Громкоговоритель в упакованном виде могут перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Дистрибьютор гарантирует соответствие громкоговорителя требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 77-98, НПБ 57-97 и ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

7.2. Гарантийный срок хранения 1 год со дня приемки ОТК.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

7.4. Срок службы 10 лет.

соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 77-98, НПБ 57-97 и ГОСТ Р МЭК 60065-2002 и признаны годными для эксплуатации.