




РОСТЕВРОСТРОЙ



ПР1Л/ЗМ2

**ТУРНИКЕТЫ ПОЛНОРОСТОВЫЕ  
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ  
С ЛЕГКИМ ОГРАЖДЕНИЕМ  
«РОСТОВ-ДОН ПР1Л/ М2»**

**ПАСПОРТ.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



РОСС RU.MO10.H01100  
ТУ 4372-001-83349852-2011

# **Уважаемый покупатель!**

Просим Вас внимательно изучить настоящее руководство.

## **1 НАЗНАЧЕНИЕ**

Электромеханические полноростовые турникеты «Ростов-Дон» предназначены для управления потоками людей на проходных.

Однопроходные турникеты с неполным ограждением («легкие») могут быть **с ограждением из труб** (ПР1Л/М2) или **с ограждением из стекла** (ПР1ЛС/М2).

Возможны следующие исполнения турникетов: трехлопастной (-3) и четырехлопастной (-4), уличного (-У) и внутреннего исполнений, из окрашенной порошковой краской стали и из нержавеющей стали (**НЕРЖ**) в любом сочетании, *например:*

**«Ростов-Дон ПР1Л/ЗМ2»** - турникет полноростовой (ПР) однопроходной (1) легкий с ограждением из труб (Л) трехлопастной (3);

**«Ростов-Дон ПР1ЛС/4М2-У»** - турникет полноростовой однопроходной легкий с ограждением из стекла четырехлопастной уличный (**под навесом**);

**«Ростов-Дон ПР1Л/ЗМ2-НЕРЖ»** - турникет полноростовой однопроходной легкий с ограждением из труб трехлопастной из нержавеющей стали.

Турникеты из нержавеющей стали являются уличными.

Трехлопастной турникет (/3М) обеспечивает более удобный проход людей за счет большого пространства между лопастями. Четырехлопастной турникет (/4М) обеспечивает более жесткое разделение потока людей по одному человеку. Туникеты с буквой «С» в обозначении имеют вставки из закаленного стекла толщиной 4 мм.

Лопасть представляет собой группу горизонтальных штанг, расположенных друг над другом в одной плоскости на отдельной трубе.

Турникеты управляются с пульта дистанционного управления (ПДУ) и обеспечивают пропуск в любом из двух направлений как по одному человеку, так и группы людей.

Турникеты могут быть легко встроены в систему контроля и управления доступом, для чего предусмотрены специальные входные и выходные цепи (см. раздел 7 "Сопряжение и работа со СКУД").

*По условиям применения* турникеты соответствуют группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначены для эксплуатации внутри помещения при температуре от +1 до +50°C.

Турникеты уличного исполнения соответствуют группе УХЛ 2 по ГОСТ 15150-69 и предназначены для эксплуатации вне помещения **под навесом** при температуре от -40 °С до +50°С. Турникеты уличного исполнения имеют двойное покрытие плат электроники лаком, систему электроподогрева механизма турникета, крашеные турникеты покрываются цинкосодержащим защитным слоем с последующей покраской в нужный цвет по RAL, класс защиты IP43.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип турникета - полноростовый роторный одинарный трех- или четырехлопастной для прохода в двух направлениях, нормально открытый с режимом пропуска одного человека по пропуску или от пульта охранника. Для запирания турникета при отсутствии питания предусмотрена блокировка турникета с помощью ключа.

Электрические параметры схем управления и индикации:

Напряжение питания, В 12±2

Потребляемая мощность, не более, Вт 42

Электрические параметры системы электроподогрева:

Напряжение питания, В 24±2

Потребляемая мощность, не более, Вт: 60

Масса 3-лопастного/4-лопастного турникета, кг 200/215

Габаритные размеры, мм не более (ширина×глубина×высота) 1570x1320x2250

Высота прохода, мм 2050

Ширина прохода, не менее, мм 640/500

Длина штанг, мм 610

Допустимые статические усилия на преграждающую лопасть на середине; не более, кгс 200

Усилие поворота центральной стойки на середине лопасти, не более, кгс 5

Средняя наработка на отказ, проходов 2 000 000

Среднее время восстановления, час 1

Пропускная способность при однократном проходе, не менее, проходов/мин. (без учета задержки СКУД) 30

\* без учета времени задержки СКУД

Пропускная способность при свободном проходе, не менее, проходов/мин 40

Срок эксплуатации, лет 10

Максимальная длина кабеля от БЭУ к ПДУ, м 50 (стандартная длина 10 м)

Макс. длина кабеля от БЭУ к блоку питания, м 20 (стандартная  
(рекомендуемое сечение кабеля приведено в табл.1) длина 15 м)

Таблица 1

Длина кабеля от БЭУ к источнику питания	Рекомендуемое сечение	Рекомендуемый тип кабеля (провод)
до 5 м	0,5 мм <sup>2</sup>	ШВВП 2х0,5
до 20 м	1,5 мм <sup>2</sup>	ПВС 2х1,5

### 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Турникет *	1 шт.
Пульт дистанционного управления (ПДУ)	1 шт.
Блок питания 24В, 3А для системы подогрева уличного турникета	1 шт.
Паспорт, Руководство по эксплуатации	1 шт.

Изготовителем по отдельному заказу может поставляться блок питания с необходимыми для эксплуатации турникета параметрами.

\* Комплектацию см. подробнее в приложении «Упаковочный лист».

### 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Турникет состоит (см. Приложение 1.1) из следующих частей: стойка крыла прохода **1**, стойка ограничения прохода **2**, напольная плита **7**, которые крепятся к полу анкерными болтами. К стойкам фронтально крепится рама привода **3**. На раме привода в зоне прохода имеются отверстия для установки двух светильников. На площадки рамы устанавливается механизм **4**. На валу механизма закреплена эластичная муфта, к фланцу которой крепится верхний фланец центральной стойки. Центральная стойка состоит из трех или четырех лопастей **5**, которые скручиваются между собой и крепятся к верхнему и нижнему фланцам. Нижний фланец закреплен на валу напольной плиты **7**. К боковым поверхностям стойки крыла прохода **1** крепятся ограждения **8** и **9**. В стойки ограждений вмонтированы

световые индикаторы **12**, необходимые для индикации разрешения (зеленый свет) или запрета (красный свет) прохода.

Через отверстия в верхней части стойки крыла прохода и рамы привода к турникуту подключается пульт дистанционного управления (ПДУ).

На раме привода турникета установлены **плафоны освещения прохода 10** напряжением 12В. Включение и выключение освещения прохода производится с ПДУ нажатием и удержанием нажатой более **5 секунд** средней кнопки.

Турникет дистанционно открывается для прохода как одного человека, так и группы людей в заданном направлении в течение любого промежутка времени. Для удобства управления от ПДУ в блоке электронного управления (БЭУ) предусмотрена функция задержки времени на проход через турникет с принудительным досрочным сбросом по факту прохода.

Механизм турникета имеет вертикальную ось вращения трех (четырех) лопастей штанг, движущихся в пределах ширины прохода. Вращение лопастей блокируется электромагнитным приводом. При подаче команды на разрешение прохода (охранником с ПДУ или автоматически от СКУД в случае, если Потребитель ее установил) механизм разблокируется для прохода одного человека или группы людей (в зависимости от выбранного режима).

При выключении питания турникет становится постоянно открытый. Запирание турникета при отсутствии напряжения производится поворотом ключа в замке, расположенному в раме привода.

### **Режим тревоги.**

Турникет переходит в режим тревоги в следующих случаях:

- несанкционированное движение из исходного положения;
- движение в запрещённом направлении (навстречу разрешённому направлению).

При переходе турникета в режим тревоги включаются:

- стопорный механизм;
- звуковая сигнализация;
- световые индикаторы светятся красным цветом.

*Режим тревоги может быть снят как с помощью ПДУ, так и автоматически в следующих случаях:*

- при возобновлении движения механизма турникета в разрешённом направлении;
- если механизм турникета установлен в исходное положение, при этом турникет переходит в режим ожидания;
- одновременно нажаты и удерживаются кнопки «КН.1» и «КН.2» ПДУ, при этом оба световых индикатора светятся красным цветом, а звуковая сигнализация отключается. При снятии режима тревоги с ПДУ происходит отключение стопорного механизма, что позволяет поворачивать механизм в любом направлении до следующего исходного положения. В этом случае возможно перемещение механизма на один проход, при котором сигнал для СКУД о факте прохода не выдается.

**Звуковое устройство (зуммер)** можно отключать и включать троекратным нажатием кнопки «КН.ДОП» на ПДУ.

### **Режим срабатывания пожарного шлейфа.**

Пожарный шлейф можно подключить к клеммам, обозначенным «GND» и «Bx2» модуля IB v1.1Б, предварительно убрав перемычку. При срабатывании пожарного шлейфа (разрыв цепи) происходит разблокировка турникета в обе стороны с индикацией зеленым цветом. Функция антивозврата отключена. Выход из режима осуществляется восстановлением шлейфа и нажатием любой кнопки направления прохода.

### **Режим калибровки.**

Режим предназначен для установки исходного (нулевого) положения лопастей. Это может потребоваться, например, при замене датчика углового положения лопастей. Для перевода турникета в режим калибровки необходимо снять крышку БЭУ, который находится наверху сбоку механизма и нажать кнопку включения режима калибровки (кнопка расположена на шасси БЭУ рядом с модулем ВМ v3.0). При включении режима калибровки раздается прерывистый звуковой сиг-

нал и мигает зеленым индикатор прохода одного из направлений (другой проход горит красным).

По мигающему зеленым цветом сигналу индикатора ПДУ необходимо повернуть лопасть турникета согласно этому направлению быстро и плавно (придерживать, возвращать лопасть в обратном направлении не допускается). Дождаться мигающего зеленым цветом сигнала индикатора и повторить поворот лопасти, как описано выше, затем сделать это в третий (для четырехлопастного турникета - четвертый) раз. По завершению процесса калибровки прекращается подача звукового сигнала, и турникет переходит в режим ожидания.

### **Экстренные ситуации**

В случаях пожара, сигнала тревоги, проноса крупногабаритных грузов и т.д. обеспечение свободного прохода в турникетах осуществляется следующими способами:

- а) переводом турникета в режим группового прохода;
- б) выключением турникета (прекращением подачи напряжения); турникет при этом автоматически разблокируется;
- в) снятием одной лопасти.

### **Механизм антивозврата (antipassback)**

В турникете реализован запрет возврата проходящего человека после поступления в СКУД сигнала о факте прохода, который подается примерно на середине прохода через турникет. При этом блокируется возможность поворота штанг в обратном направлении, так что проходящий человек может продолжить проход только в начатом разрешенном направлении.

Функцию антивозврата можно отключить установкой перемычки между клеммами «GND» и «Bx1» модуля «IB v1.1».

### **ВНИМАНИЕ!**

При отключении функции антивозврата производитель не гарантирует достоверность регистрации факта прохода через турникет, так как имеется возможность вернуться после фиксации его системой СКУД.

## **Пульт дистанционного управления**

По условиям применения ПДУ предназначен для эксплуатации внутри помещения при температуре от +1°C до +50°C.

Напряжение питания постоянного тока, В	12±2
Потребляемый ток, мА, не более	30
Ресурс клавиатуры, циклов/контакт, не менее	1 000 000

**Устройство и подготовка к работе.** Пульт представляет собой разборный пластмассовый корпус (см. Приложение 2), состоящий из днища и крышки. На крышке расположены два светодиодных индикатора и трехкнопочный блок клавиатуры. Выкрутив четыре винта М3, расположенных по углам днища корпуса, можно снять крышку и получить доступ к электронной схеме ПДУ. В торце корпуса расположен разъем-розетка типа 8P8C для подключения интерфейсного кабеля. Для подключения к УПУ оба конца кабеля обжимаются по стандарту EIA/TIA-568B. Цоколевка разъема и цвет жил интерфейсного кабеля приведены в таблице 2.

Таблица 2

Кон-такт	Обозна-чение	Цвет жил ка-беля UTP	Функция
1	PU1	оранж.-бел.	Кнопка «Направление 1»
2	GR1	оранж.	Переключение цвета «Индикации направления 1»
3	GR2	зел.-бел.	Переключение цвета «Индикации направления 2»
4	PUB	синий	Дополнительная кнопка
5	Общий	сине-бел.	Общий провод (-12В блока питания)
6	Общий	зел.	Общий провод (-12В блока питания)
7	+12В	корич.-бел.	Подключения источника питания (+12В блока питания)
8	PU2	корич.	Кнопка «Направление 2»

Соедините ПДУ и турникет интерфейсным кабелем. ПДУ готов к работе.

При необходимости можно поменять местами кнопки «Направление 1» и «Направление 2» и соответствующую им индикацию. Для этого необходимо (см. Приложение 2):

- снять крышку корпуса ПДУ;
- переставить оба джампера XP1 и XP2 из верхнего положения в нижнее;
- развернуть блок клавиатуры на 180°;
- закрыть крышку корпуса ПДУ.

## 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Электрические схемы турникета и ПДУ изолированы от корпуса. При этом на них подается напряжение не выше 12В постоянного тока.

5.2. Корпус турникета необходимо заземлять. На боковом ребре внутри стойки крыла прохода секции внизу имеется основная клемма (M8) заземления; дополнительная клемма заземления (M6) находится на раме привода 3 (рис.3) турникета.

5.3. Запрещается производить какие-либо работы на механизме турникета без предварительного отключения от сети.

5.4. При эксплуатации турникета необходимо соблюдать общие правила электробезопасности при пользовании электрическими приборами.

## 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Турникет рекомендуется устанавливать на горизонтальный бетонный фундамент размером 1700x400 мм. Толщина фундамента не менее 100 мм. Допускается вместо сплошного фундамента устанавливать в местах крепления бетонные столбики сечением 200x200 и глубиной не менее 300 мм.

6.1. Распакуйте турникет, проверьте его комплектность.

6.2. Установите турникет в следующей последовательности:

1. Сборка турникета. Рис. 1, 2, 3 (вариант сборки двумя сборщиками):

– положите на пол на боковую плоскость раму привода 3 (рис. 3), (предварительно постелив лист картона), рядом аналогично положите стойку крыла прохода 1 (рис.2) и стойку ограничения прохода 2 (рис.1); состыкуйте указанные элементы друг с другом присоединительными элементами и закрутите по три болта M12 с каждой стороны; поставьте собранный портал вертикально на месте установки турникета; закрепите к стойке ограничения прохода напольную плиту 7 (рис.1) четырьмя винтами M12.




Рис. 1

Установка стойки прохода. Примерно на расстоянии 1,5м от стойки ограничителя прохода установить стойку прохода




Рис. 2




Рис. 3

Установка рамы привода. Поочередно совместить выступающие части бобышек на стойках с соответствующими отверстиями на торцах рамы. После совмещения крепить болтами М12.

Состыкуйте лопасть ограничителя прохода **6** (рис.1) со стойкой ограничения прохода **2** (рис.1) и закрепите винтами M8 с дистанционными втулками;

*2. Сборка центральной стойки (Рис. 4 и Рис. 5):*

- установите на диск муфты привода рис.4) верхний фланец центральной стойки и закрепите винтами M10x16; в первую очередь установите на посадочные плоскости фланцев лопасть с внутренними кронштейнами (рис.5) и закрепите винтами M8 (не затягивая их);

– аналогично установите остальные лопасти, затяните винты;

– проверьте легкость вращения центральной стойки, при необходимости подложите шайбы под плиту привода; проверьте визуально (с помощью отвеса и уровня) положение стойки крыла прохода и стойки ограничения прохода;

– закрепите элементы конструкции к полу фундаментными болтами.




Рис. 4

Прикрепить к приводу **4** верхний фланец (нижний установлен) винтами M10x16

К верхнему и нижнему фланцам поочередно закрепить три лопасти стойки поворотной. Устанавливается первая лопасть с прикрепленными на ней кронштейнами. Остальные лопасти устанавливаются в любом порядке. Расположение "верх" указано маркировкой.




Рис. 5

### *3. Установка ограждения:*

- к боковым плоскостям стойки крыла прохода установите ограждения **8** и **9** (предварительно заведите в отверстия стойки крыла прохода **1** провода световых индикаторов **12**, кабели заземления) и закрепите винтами M8;
- отрегулируйте положение ножек, вкрученных в опоры стоек ограждений, обеспечив устойчивое положение турникета; ножки зафиксируйте гайками M16.

### *4. Электромонтаж турникета:*

- выполнить монтаж заземления турникета (см. п.5.2);
- выполнить подключение световых индикаторов к БЭУ турникета;

– выполнить установку и подключение плафонов освещения;

– выполнить подключение ПДУ к БЭУ турникета,

### *5. Окончательная сборка (рис.6):*

- окончательно затяните все крепежные элементы;
- установите на место крышку **11** (выполнить после подключения турникета и проведения режима калибровки) и закрепите винтами M4




Рис. 6

## 7 СОПРЯЖЕНИЕ И РАБОТА СО СКУД

7.1. Подключение турникета к контроллерам СКУД осуществляется в соответствии с табл.3 через разъем XS2 модуля IB v1.1.

Таблица 3

Контакт XS2	Обозначение	Функция	Параметры цепи
1	Φ1.НЗ	Нормально замкнутый контакт реле «Факт прохода со стороны входа»	Нормально замкнутый контакт реле
2	Φ1.общ	Общий контакт реле «Факт прохода со стороны входа»	Общий контакт реле
3	Φ1.НР	Нормально разомкнутый контакт реле «Факт прохода со стороны входа»	Нормально разомкнутый контакт реле
4	Φ2.НЗ	Нормально замкнутый контакт реле «Факт прохода со стороны выхода»	Нормально замкнутый контакт реле
5	Φ2.общ	Общий контакт реле «Факт прохода со стороны выхода»	Общий контакт реле
6	Φ2.НР	Нормально разомкнутый контакт реле «Факт прохода со стороны выхода»	Нормально разомкнутый контакт реле
7	СКУД1	Подключение цепи контроллера СКУД «Открыть вход»	TTL-вход. Логическая 1 – низкий уровень
8	СКУД2	Подключение цепи контроллера СКУД «Открыть выход»	TTL-вход. Логическая 1 – низкий уровень
9	GND	Общий провод электроники (-12В блока питания)	-12В блока питания турникета

7.2. К контакту 9 разъема XS2 модуля IB v1.1 подсоединить цепь «Общий» контроллера СКУД.

7.3. Управление турникетом осуществляется по цепям «СКУД1» и «СКУД2» посредством замыкания контактов 7 или 8

разъема XS2 модуля IB v1.1 на общий провод.

Сигналы, подаваемые на входы «СКУД1» и «СКУД2», должны иметь TTL- уровни (номинальное значение +5В, максимальное значение +14В). Данные сигналы также могут быть сформированы посредством контактов реле или транзисторами,ключенными по схеме открытый коллектор (открытый сток). Длительность подаваемых сигналов для разблокировки турникета на вход и/или выход определяется контроллером СКУД, минимальная длительность 50 мс, максимальная - не ограничена. Направление входа и выхода остаются разблокированными, пока цепи «СКУД1» и/или «СКУД2» соответственно замкнуты на общий провод.

7.4. Сигнал «Факт прохода» формируется при повороте проходящим человеком лопастей турникета более чем на 60° переключением контактов реле для соответствующего направления прохода. Время, в течение которого контакты реле находятся в переключенном состоянии, составляет  $0,6\pm0,1$  с, номинальный ток и напряжение 2А, 12В, максимальный ток и напряжение 10А, 28В.

## 8 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

8.1. Перед включением турникета необходимо путем визуального осмотра проверить состояние кабелей и включить блок питания.

8.2. После включения питания начальное состояние турникета – «Закрыто». При этом индикаторы светятся красным светом.

8.3. Режимы работы турникетов указаны в табл. 4.

8.4. При эксплуатации не допускается:

- использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, растворителей, хлорсодержащих и кислотосодержащих моющих веществ) для очистки наружных поверхностей турникета; для ухода за турникетом **рекомендуется** периодически протирать наружные поверхности деталей из стали с хромовым покрытием и нержавеющей стали чистящим средством для хрома, а окрашенные поверхности – нейтральными или слабощелочными моющими средствами;

– перемещение через зону прохода турникета предметов, превышающих ширину проема прохода;

– рывки и удары по преграждающим штангам, стойке турникета и индикаторам, так как возможно их механическое повреждение и деформация, а также возможен преждевременный выход из строя механизма турникета.

#### 8.5 Рекомендации по электромонтажу:

– не рекомендуется установка изделия на расстоянии менее 1 метра от мощных источников электрических помех;

– пересечение всех сигнальных кабелей кабелями других силовых установок допускается только под прямым углом.

Монтаж изделия должен выполняться сертифицированным персоналом

Рекомендуется раз в год смазывать смазкой типа «Литол» ось и зацепы пружины коромысла механизма.

**Внимание: запрещается смазывать сердечник электромагнита и запорный палец (только продувание и сухая чистка).**

Таблица 4

#### Режимы работы турникета от ПДУ

Требуемый режим работы турникета	Необходимые действия охранника	Индикация на турникете*
Закрыть для прохода	Кнопки КН.1, КН. ДОП и КН.2 ПДУ в исходном положении	Красным светом горят оба индикатора запрета прохода
Открыть для прохода одного человека в одном из направлений	Нажать кнопку КН.1 или КН.2 ПДУ, соответствующую направлению прохода	Зеленым светом горит индикатор, соответствующий направлению прохода. Через 2-4 сек. или после прохода одного человека красным светом загорается соответствующий индикатор
Открыть для прохода группы людей в одном из направлений	Нажать кнопку КН.ДОП ПДУ и, не отпуская ее, нажать КН.1 или КН.2 в соответствии с направле-	Зеленым светом горит индикатор, соответствующий направлению прохода

	нием прохода	
Открыть для прохода группы людей в оба направления	Нажать кнопку КН.ДОП и, не отпуская ее, нажать КН.1, затем КН.2	Зеленым светом горят оба индикатора разрешения прохода
Закрыть турникет после режима пропускания группы людей	Нажать один раз кнопку КН.1 или КН.2 ПДУ, соответствующую направлению прохода	Красным светом горит индикатор, соответствующий направлению прохода
Закрыть для прохода людей в случае отключения питающего напряжения	Повернуть ключ в замке фиксации (заблокировать вращение штанг)	Отсутствует
Открыть для прохода оба направления для заблокированного человека	Одновременно нажать и удерживать в нажатом состоянии обе кнопки направления пульта	Зеленым светом горят оба индикатора разрешения прохода
Включение и выключение освещения прохода	Нажать и удерживать нажатой более <b>5 с</b> среднюю кнопку ПДУ	----

## **9 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

9.1 Перечень возможных неисправностей, устранение которых производится Потребителем, приведен в табл. 5.

Таблица 5

№	Признаки	Неисправность	Способ устранения
1	Механизм турнике-та работает, а ин-дикатор нет	Неисправен индика-тор	Отключить питание, заменить индикатор
2	При включении пи-тания звучит пре-рывистый звуко-вой сигнал, инди-кация на турникете мигает красным цветом с обеих сторон, турникет заблокирован.	Неисправен датчик положения механизма  Магнитное поле датчика угла поворота вне диапазона (горит светодиод на модуле BM v.4.0)	Заменить датчик положения механизма  Проверить правильность установки датчика угла. Проверить величину зазора между датчиком и магнитом (2 мм).
3	Механизм турнике-та не блокируются	Неисправен электромагнит. Плохой контакт предохранителя с колодкой	Заменить электромагнит. Отключить блок питания от сети, зачистить и подогнать контакты колодки
4	При подключении к сети блока пита-ния турникет не работает, инди-каторы не горят	1. Перепутана полярность подключения блока питания. 2. Величина питаю-щего напряжения не соответствует харак-теристикам турникета	Подключить турникет к блоку питания, <b>соблю-дая поляр-ность</b> ; Заменить блок питания, при необходимости заменить предо-хранитель в модуле BM v3.0 турникета.

9.2. Не описанные в табл. 5 неисправности устраняются силами **Изготовителя** в период гарантийного обслуживания.

**Внимание!** Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию турникета усовершенствования, не ухудшающие потребительских свойств, без отражения их в паспорте

## **10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

Турникет в оригинальной упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Хранение турникета допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и значении относительной влажности воздуха до 98% при  $25^{\circ}\text{C}$  без конденсации влаги.

После транспортирования или хранения турникета при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха, турникет перед вводом в эксплуатацию должен быть выдержан в закрытом помещении с нормальными климатическими условиями в течение не менее 12 часов.

## **11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Турникет «Ростов-Дон ПР1Л / М2 »

зав.№ \_\_\_\_\_  
соответствует техническим требованиям, требованиям безопасности и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_\_» 201\_\_ г. М.П.

Подпись \_\_\_\_\_.

## **12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

12.1. Изготовитель предоставляет гарантию на турникет в течение 24 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы и блоки. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж блоков (узлов) или замена на временные, то назначается срок ремонта.

12.2. Гарантия Изготовителя не распространяется на узлы и блоки, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации и электробезопасности.


12.3. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной установки турникета, и отклоняет любые претензии, если установка выполнена не в соответствии с указаниями настоящей инструкции

Дата продажи «\_\_\_\_» 201\_\_\_\_ г.

Подпись


# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 1.1




Габаритные размеры турникетов ПР1ЛМ2 (всех исполнений).  
Размеры в скобках для турникета ПР1Л/4М2

## Приложение 1.2




Установочные размеры турникетов ПР1ЛМ2.  
Размеры в скобках для турникета ПР1Л/4М2




Размеры длястыковки турникетов ПР1ЛМ2 с полноростовыми  
ограждениями и калитками «Ростов-Дон»

## Приложение 2.1



**Схема электрическая принципиальная  
пульта дистанционного П2П-0-0Г**

## Приложение 2.2



**Вид пульта со снятой крышкой**

## УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

<b>Содержимое</b>	<b>Кол-во</b>
<b>Ограждение турникета:</b>	
Стойка крыла прохода <b>1</b>	1 шт.
Стойка ограждения прохода <b>2</b>	1 шт.
Плита напольная <b>7</b> с нижним фланцем	1 шт.
Рама <b>3</b> с установленными приводом <b>4</b> и кожухом муфты	1 шт.
Лопасть ограничителя прохода <b>6</b>	1 шт.
Ограждения <b>8</b> и <b>9</b> со световыми индикаторами <b>12</b>	2 шт.
Крышка турникета <b>11</b>	1 шт.
Болты (винты) крепления : M12x30 с шайбами	6 шт.
M8x30 с дистанционными втулками	13 шт.
M8x25 (потай)	16 шт.
M4x16	8 шт.
<b>Центральная стойка:</b>	
Лопасть <b>5</b> с установленными кронштейнами	1 шт.
Лопасть <b>5</b> без кронштейнов	2(3) шт.
Верхний фланец	1 шт.
Винт M8x20	20(30) шт.
Винт M10x16 с шайбами	3 шт.
Пульт дистанционного управления (ПДУ)	1 шт.
Инструкция по работе с ПДУ	1 шт.
Ключи замка фиксации механизма	1 комплект
Лампы освещения	2 шт.
Паспорт. Руководство по эксплуатации	1 шт..

Количество в скобках - для четырехлопастного турникета

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ТУРНИКЕТОМ**

Для ухода за **окрашенными поверхностями** рекомендуется периодически промывать их мягкой безворсовой салфеткой нейтральными моющими средствами, предназначенными для удаления масляных, жировых и других загрязнений. Для этого применять концентрированное нейтральное жидкое моющее средство «АКТИВ» (производитель НПО СпецСинтез), предназначенное для мытья загрязненных поверхностей из любых материалов (в т.ч. окрашенных и из нержавеющей стали) в соответствии с инструкцией по применению. Допускается применять аналогичные средства других производителей. После промывки протереть поверхности мягкой безворсовой салфеткой.

**Категорически не рекомендуется:** использовать кислотные, щелочные моющие средства, растворители, абразивные средства и средства с содержанием ортофосфорной кислоты.

Для ухода за **поверхностями из нержавеющей стали** применять специальные средства: спрей очиститель для нержавеющих сталей, артикул 08113 компании «3М», «Металл-блик» НПО СпецСинтез, «Блеск стали», «Top house» и др. в соответствии с их инструкциями по применению.

Периодичность обработки – не реже 1 раза в месяц.

Средство нанести на сухую холодную поверхность и тщательно растереть, затем протереть насухо чистой сухой салфеткой. Не наносите средство на горячие поверхности.

При обработке сильно загрязненных металлических поверхностей предварительно очистите их с помощью универсальных нейтральных моющих средств (смотрите выше) с последующим мытьем чистой водой без содержания хлора.

**Категорически запрещается:**

использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, хлорсодержащих и кислотосодержащих моющих веществ), жёстких губок для очистки наружных поверхностей турникета.

## СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1 НАЗНАЧЕНИЕ	2
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	4
5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	9
6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	9
7 СОПРЯЖЕНИЕ И РАБОТА СО СКУД	15
8 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ	16
9 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	19
10 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	20
11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	20
12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	21
ПРИЛОЖЕНИЯ:	
Приложение 1.1 - Габаритные размеры турникета	22
Приложение 1.2 Установочные размеры турникета	23
Приложение 2.1 Схема электрическая принципиальная пульта дистанционного П2П-0-0Г	24
Приложение 2.2 Вид пульта со снятой крышкой	24
Упаковочный лист	25
Инструкция по уходу за турникетом	26

**Производитель:** ООО ПК «РостЕвроСтрой»

**Адрес:** 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 306а

**Тел.:** 8(863) 206-16-86(**многоканальный**), 269-99-34, 269-99-35,  
269-99-36, 269-99-37, 269-99-38, 269-95-61

**Тел. технической поддержки:** 8(863)-269-99-39

**E-mail:** [2699935@rostovturniket.ru](mailto:2699935@rostovturniket.ru), [2699935@mail.ru](mailto:2699935@mail.ru)

**Сайт:** [www.rostovturniket.ru](http://www.rostovturniket.ru), [www.rostovturniket.ru](http://www.rostovturniket.ru)