



Общие указания

- Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с паспортом изделия.
- При получении изделия обязательно проверить комплектность, соответствие маркировок на изделии и в прилагаемом паспорте.
- Напряжение питания должно соответствовать указанному в настоящем паспорте.
- Категорически запрещено подвергать изделие механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.



Назначение и область применения

- Извещатель охранной ручной точечный радиоканальный предназначен для выдачи тревожного извещения на приемно-контрольный прибор охранной GSM сигнализации.
- Подача сигнала на приемно-контрольный прибор осуществляется нажатием кнопки.



Технические характеристики изделия

Модель	H-10/AB
Потребляемый ток (режим тревоги)	30 мА
Частота передачи данных	315 / 433 МГц
Батарейка	23А /12 В
Диапазон рабочих температур	От -30 °С до +40 °С
Относительная влажность воздуха	От 0 % до 90 %
Габаритные размеры	40 * 70 * 20 мм



Комплектация изделия

Извещатель	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.

*Текущий комплект поставки может отличаться от указанного и изменяться без предварительного уведомления.



Правила монтажа изделия

- Для оптимальной работы извещателя необходимо выбрать правильное место установки.
- Избегайте соседства с другими источниками электромагнитных волн, такими как брелки от сигнализации, радиоканальные датчики и прочее.
- Процесс добавления радиоканального датчика (извещателя) описывается в инструкции к приемно-контрольному прибору. Кнопка отправки тревожного извещения активирует датчик.
- Дальность извещателя зависит от условий эксплуатации. В открытой местности, в отсутствии других источников электромагнитных волн, дальность достигает 100 м. В присутствии других источников электромагнитного излучения дальность снижается.



Порядок монтажа изделия

УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ.

- Снимите крышку, предварительно отвинтив винт . Установите батарейку 23 А, соблюдая полярность.

ВИЗУАЛЬНАЯ ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ.

- При нажатии на кнопку, красный светодиод загорается, одновременно посылается сигнал.

ДОБАВЛЕНИЕ ДАТЧИКА.

- Процесс добавления радиоканального датчика (извещателя) описывается в инструкции к приемно-контрольному прибору.

- Активация датчика осуществляется нажатием на кнопку.



Правила транспортировки и хранения

- Транспортировка изделия в транспортной таре разрешается любым видом крытого транспорта на любое расстояние, при условии крепления тары с упакованными изделиями к кузову транспортного средства с целью предохранения ее от смещений, соударений, а также при условии исключения непосредственного воздействия атмосферных осадков. Погрузка и выгрузка коробок с изделиями должна проводиться со всеми мерами предосторожности, исключающими удары и повреждения коробок.
- Температура окружающей среды при транспортировке может составлять от -60°С до +70°С.
- Хранение извещателя допускается в упаковке изготовителя на стеллажах в закрытом неотапливаемом помещении с атмосферой типа II, в соответствии с ГОСТ 15150-69 не более 1 года, при температуре от -50°С до +40°С и относительной влажности воздуха до 98%.



Паспорт

Извещатель охранный ручной радиоканальный H-10/AB

www.spezvision.ru