



«Астра-5131» исполнение Б

Извещатель охранной поверхностный оптико-электронный пассивный радиоканальный

Руководство по эксплуатации



Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, условий эксплуатации и технического обслуживания извещателя охранного поверхностного оптико-электронного пассивного радиоканального ИО30910-1 "Астра-5131" исполнение Б (далее извещатель) (рисунок 1).

Изготовитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения, связанные с совершенствованием извещателя. Все изменения будут внесены в новую редакцию руководства по эксплуатации.

1 Назначение

1.1 Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения, формирования извещения о тревоге и передачи извещения по радиоканалу на ретранслятор периферийный "РПУ Астра-РИ-М" (далее РПУ) системы беспроводной охранно-пожарной сигнализации "Астра-РИ-М" (система «Астра-РИ-М»).

1.2 Извещатель выпускается в трех частотных литерах.

1.3 Электропитание извещателя осуществляется от литий-тионилхлоридного элемента питания (ЭП), типоразмер АА, напряжение 3,6 В (входит в комплект поставки).



Рисунок 1

2 Принцип работы

Принцип действия основан на регистрации изменений потока теплового излучения, возникающих при пересечении человеком зоны обнаружения, которая состоит из чувствительных зон. Каждая чувствительная зона состоит из двух элементарных чувствительных зон (рисунок 2).

Чувствительные зоны извещателя формируются линзой Френеля и двухплощадочным пироэлектрическим приемником излучения.

Электрический сигнал с пироэлектрического приемника поступает на микроконтроллер, который в соответствии с заданным алгоритмом работы формирует извещение о тревоге.




Рисунок 2

3 Технические характеристики

Технические параметры оптического канала

Дальность обнаружения проникновения, м, не менее 10
Угол зоны обнаружения в горизонтальной плоскости, ° 10
Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с от 0,3 до 3,0
Устойчивость к внешней засветке, лк, не менее 6500

Технические параметры радиоканала

Рабочие частоты, МГц:
- литера "1" 433,42
- литера "2" 433,92
- литера "3" 434,42
Радиус действия радиоканала, м*, не менее 300
Мощность излучения, мВт, не более 10

Общие технические параметры

Ток, потребляемый извещателем:

- при выключенном передатчике, мА, не более 0,04
- при включенном передатчике, мА, не более 25
Напряжение питания, В от 2,8 до 3,6
Габаритные размеры, мм, не более 106,5 × 72 × 51,5
Масса, кг, не более 0,1
Средний срок службы элемента питания, лет, не менее 2

Условия эксплуатации

Диапазон температур, °С от минус 30 до плюс 50
Относительная влажность воздуха, % до 95 при + 35 °С
без конденсации влаги

* На прямой видимости. Радиус действия в значительной степени зависит от конструктивных особенностей помещения, места установки, помеховой обстановки.

4 Комплектность

Комплектность поставки извещателя:

Извещатель охранной поверхностный оптико-электронный пассивный радиоканальный ИО30910-1 "Астра-5131" исполнение Б 1 шт.
Кронштейн 1 шт.
Винт 2,9x25 4 шт.
Дюбель 5x25 4 шт.
Уплотнительный материал 1 шт.
Элемент питания 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 экз.

5 Конструкция




Рисунок 3

Конструктивно извещатель выполнен в виде блока, состоящего из основания и съемной крышки. Внутри блока смонтирована печатная плата с радиоэлементами (рисунок 3).

На плате установлена кнопка, которая при снятии крышки формирует извещение "Вскрытие".

На плате установлен индикатор для контроля работоспособности извещателя.

На пироэлектрический приемник установлен колпачок.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация извещателя без колпачка не допускается.

Сферическая линза обеспечивает зону обнаружения без искажений и формирование ближней зоны обнаружения.

6 Информативность

Таблица 1 - Извещения на индикатор и РПУ

Виды извещений	Индикатор	РПУ
Выход извещателя в дежурный режим	Загорается на время от 1 до 20 с, затем мигает 1 раз в 2 с при исправном элементе питания. Общая длительность индикации до 60 с	-
Норма	Не горит	+
Тревога	Загорается на время 1 с при обнаружении движения человека в зоне обнаружения при тестировании	+
Вскрытие	-	+
Неисправность питания	Мигает 1 раз в 4-5 с при понижении напряжения питания ниже 2,6 В	+
" + " - извещение выдается, " - " - извещение не выдается		

Примечание - При появлении извещения " Неисправность питания" необходимо заменить элемент питания в течение одной недели.

7 Режимы работы

Таблица 2 - Режимы работы и способы их установки

Режим работы	Название вилки	Положение перемычки
Питание извещателя выключено	ON/OFF	-
Питание извещателя включено		+
Нормальная обнаружительная способность	Sens	-
Высокая обнаружительная способность		+
Режим "Индикация извещения "Тревога" (включается на 10 мин)	Ind	Кратковременно (на 2-3 с) замкнуть вилку Ind
" + " - перемычка установлена на два штыря вилки " - " - перемычка снята (или установлена на один штырь вилки)		

Регулировка обнаружительной способности позволяет настроить извещатель применительно к различным условиям эксплуатации. Режим "Индикация извещения "Тревога" используется только для определения расположения чувствительных зон, формируемых линзой. При обнаружении движения человека в чувствительной зоне индикатор загорается на 1 с. Через 10 мин после включения режим автоматически выключается в целях энергосбережения.

8 Подготовка к работе

8.1 Извещатель после транспортировки в условиях, отличных от условий эксплуатации, выдержать в распакованном виде в условиях эксплуатации не менее 4 ч.

8.2 Включение извещателя, замена ЭП

ВНИМАНИЕ! В процессе хранения литий-тионилхлоридные ЭП самопроизвольно консервируются для сохранения первоначальной емкости. Для нормальной работы ЭП требуется процедура «активации».

1 Разместить извещатель на рабочем месте.

Вытолкнуть защелку крышки из паза основания.

Снять крышку



2 Установить элемент питания. Включить извещатель, установив перемычку на вилку ON/OFF



Для замены элемента питания вынуть старый элемент питания и через время не менее 20 с установить новый.

При установке ЭП в извещатель автоматически производится «активация» и проверка элемента питания. При этом индикатор включен красным цветом (не более 20 с). После выполнения проверки:

- если индикатор мигает с частотой 1 раз в 4-5 с («Неисправность питания»), снять перемычку ON/OFF, отрезком провода замкнуть полюса ЭП на 2-3 сек и повторно активировать элемент питания, установив перемычку обратно через время не менее 20 с;
- если индикатор мигает с частотой 1 раз в 2 с («Выход в дежурный режим»), извещатель не выдал извещение «Неисправность питания», элемент питания считается пригодным.


8.3 Регистрация извещателя в памяти РПУ

ВНИМАНИЕ! Проверить совпадение частотных литер исполнения извещателя и РПУ. Регистрация извещателя в памяти РПУ происходит в момент подачи питания на извещатель.


1 Разместить извещатель на рабочем месте.

Вытолкнуть защелку крышки из паза основания.

Снять крышку




2 Выключить извещатель, сняв перемычку с вилки ON/OFF




Примечание – До момента обратной установки элемента питания должно пройти не менее 20 с

3 Установить на РПУ режим регистрации по методике, описанной в руководстве по эксплуатации на РПУ или систему "Астра-РИ-М" (размещается на сайте www.teko.biz) или в Инструкции для быстрого запуска.

4 Включить извещатель, установив перемычку на вилку ON/OFF



- 5** Проверить, как прошла регистрация, по методике, описанной в руководстве по эксплуатации на РПУ или систему "Астра-РИ-М" или в Инструкции для быстрого запуска.
- В случае **успешной** регистрации извещатель со-
брать.



- В случае **неудачной** регистрации снять перемычку с вилки **ON/OFF** и не ранее, чем через 10с повторить действия **2 – 5**


- 6** По окончании регистрации при необходимости длительного хранения извещателя до установки на объекте допускается выключение питания снятием перемычки с вилки **ON/OFF**.

При установке извещателя на объекте повторная регистрация в памяти того же РПУ не требуется, если память РПУ не была очищена

9 Установка

9.1 Выбор места установки

9.1.1 Рекомендуемая высота установки





9.1.2 В капитальных сооружениях предпочтительной является установка извещателя на несущую стену.

9.1.3 В сооружениях из легких металлических конструкций следует избегать крепления извещателя непосредственно на стену, отдавая предпочтение креплению к несущим элементам конструкции.

9.1.4 Извещатель следует устанавливать строго вертикально, без наклона вперед.


9.1.5 В помещении на период охраны рекомендуется закрыть двери, форточки, отключить вентиляторы, кондиционеры и другие возможные источники сильных воздушных потоков.

9.1.6 Не рекомендуемые места установки




9.2 Порядок установки

- 1** Вытолкнуть защелку крышки из паза основания. Снять крышку




- 2** Отогнуть зацеп на основании. Снять плату



3 Выбрать вариант установки: **4, 5** или **6**

4 УСТАНОВКА НА СТЕНЕ

А)



Б) Сделать разметку на стене на необходимой высоте по приложенному основанию.

Основание извещателя ориентировать строго по рисунку действия 4А.

Закрепить основание на стене помещения.

Перейти к действию 7

5 УСТАНОВКА В УГЛУ ПОМЕЩЕНИЯ

А)



Б) Сделать разметку на стене на необходимой высоте по приложенному основанию.


Основание извещателя ориентировать строго по рисунку действия 5А.

Закрепить основание в углу помещения.

Перейти к действию 7


6 УСТАНОВКА С ПРИМЕНЕНИЕМ КРОНШТЕЙНА

А) Выдавить заглушку паза для установки кронштейна



Б) Сделать разметку крепежных отверстий на выбранном месте по приложенному кронштейну.


Закрепить кронштейн на стене или потолке



Монтажные отверстия


В) Совместить фиксатор кронштейна с пазом основания извещателя и частично вернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в фиксатор кронштейна.

Установить необходимое направление извещателя и затянуть винт. **Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной плоскости на 87°, в вертикальной плоскости на 45°**




7

Установить печатную плату на место, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании. Надавить на плату до упора (до щелчка)




8 Загерметизировать все отверстия в основании уплотнительным материалом из комплекта поставки для предохранения извещателя от попадания в него потоков воздуха и насекомых

9 Установить перемычку на вилку **Sens**




10 Включить извещатель, если он был выключен, установив перемычку на вилку **ON/OFF**.




В течение 1 минуты дать выйти на дежурный режим, при этом индикатор мигает 1 раз в 2с

11 Кратковременно (на 2-3 с) отверткой замкнуть вилку **Ind** (включается на 10 мин режим "Индикация извещения "Тревога")




12


Установить на место крышку извещателя (до щелчка)



13 Выполнить **ТЕСТ-проход** охраняемой зоны со скоростью **0.3 м/с** для определения чувствительных зон. В момент обнаружения (индикатор загорается на 1с) необходимо остановиться, отметить данное положение, затем вернуться на шаг назад и продолжить движение. Повторить **ТЕСТ-проход** в обратном направлении. Зоны чувствительности, формируемые линзой, будут расположены посередине между отмеченными положениями



14 При тестировании системы сигнализации в начальный период эксплуатации (1-2 недели) в случае выдачи ложных извещений "Тревога", связанных с особенностями охраняемого помещения, снять перемычку с вилки **Sens**



9.3 Для обеспечения надежной работы системы сигнализации рекомендуется проводить **тестирование и техническое обслуживание** извещателя.

Тестирование проводить **не реже 1 раза в неделю** следующим образом:

- выполнить проход через зону обнаружения извещателя;
- наблюдать выдачу извещения о тревоге на красном индикаторе РПУ (должен мигать с частотой 2 раза в 1 с).

Техническое обслуживание проводить **не реже 1 раза в месяц** следующим образом:

- осматривать целостность корпуса извещателя, надежность крепления извещателя, проводить чистку извещателя от загрязнения.

10 Маркировка

На этикетке, приклеенной к корпусу извещателя, указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- сокращенное условное обозначение извещателя;
- версия программного обеспечения;
- частотная либра;
- месяц и год (две последние цифры) изготовления;
- знак соответствия (при наличии сертификата соответствия);
- штрих-код, дублирующий текстовую информацию.

11 Соответствие стандартам

11.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

11.2 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

11.3 Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты оболочкой IP41 по ГОСТ 14254-96.

11.4 Индустриальные радиопомехи, создаваемые беспроводной системой сигнализации, соответствуют нормам ЭИ 1 по ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.

11.5 Беспроводная система сигнализации не требует получения разрешений на применение от органов государственной радиочастотной службы.

11.6 Рабочие частоты 433,42 МГц, 433,92 МГц, 434,42 МГц – не имеют запретов на использование во всех странах Евросоюза.

12 Утилизация

12.1 Извещатель не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

12.2 Утилизация элементов питания производится путем сдачи использованных элементов питания в торгующую организацию, сервисный центр, производящую оборудование или организацию, занимающуюся приемом отработанных элементов питания и батарей.

13 Гарантии изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных технических норм транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок хранения – 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

13.3 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

13.4 Изготовитель обязан производить ремонт либо заменять извещатель в течение гарантийного срока.

13.5 **Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:**

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;
- механическое повреждение извещателя;
- ремонт извещателя другим лицом, кроме Изготовителя.

13.6 Гарантия распространяется только на извещатель. На все оборудование других производителей, использующихся совместно с извещателем, распространяются их собственные гарантии.

Изготовитель не несет ответственности за смерть, ранение, повреждение имущества либо другие случайные или преднамеренные потери, основанные на заявлении пользователя, что извещатель не выполнил своих функций.

Продажа и техподдержка
ООО "Текко – Торговый дом"
420138, г. Казань,
Проспект Победы д.19
Тел.: +7 (843) 261-55-75
Факс: +7 (843) 261-58-08
E-mail: support@teko.biz
Web: www.teko.biz

Гарантийное обслуживание
ЗАО НТЦ ТЕКО
420108, г. Казань,
ул. Гафури д.71, а/я 87
Тел.: +7 (843) 278-95-78
Факс: +7 (843) 278-95-58
E-mail: otk@teko.biz
Web: www.teko.biz

Сделано в России.