РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

BestDVR-400A

4-х канальный MPEG-4 триплексный видео-аудио регистратор



www.BestDVR.ru



Этот документ отражает текущую информацию и может быть изменен без уведомления

Предупреждения по безопасности.

Цель этой части документа – предупредить пользователя от нежелательных действий с аппаратом. Работу с видеорегистратором следует начинать только после прочтения Руководства.

внимание

В видеорегистраторе используются высокие напряжения 220 и 110V

Запрещается открывать крышку при подключенном шнуре питания. При неправильной установке батарейки на материнской плате прибора возможно повреждение всего аппарата. Эту работу должны выполнять лишь квалифицированные специалисты.

Видеорегистратор предназначен для работы в помещениях.

Запрещается допускать попадание влаги на видеорегистратор

Запрещается блокировать вентиляционные отверстия на корпусе.

внимание

Только квалифицированный специалист должен выполнять установку DVR ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ КАМЕР, МИКРОФОНОВ, ДАТЧИКОВ И МОНИТОРА ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН.

Производитель не несет ответственности за возможный ущерб причиненный в связи с некорректной эксплуатацией устройства.

комплектация

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР	
СD ПО «КЛИЕНТ» + РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	
ИК-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОПЦИОНАЛЬНО)	
БАТАРЕЙКИ <mark>(ОПЦИОНАЛЬНО)</mark>	UUS VAUL
БЛОК ПИТАНИЯ	
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	
КОЛЬЦА И ВИНТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ HDD	SS 32
IDE HDD КАБЕЛЬ	
КРЕПЛЕНИЯ ДИСКОВ	
ШНУР ПИТАНИЯ	

ВЫБОР ТИПА ВИДЕОСИГНАЛА



	РЕЖИМ ВИДЕО		видеовыход	
JUTAHOBKA	NTSC	PAL	BNC	VGA
У А С С А С А С А С С А С А С С А С А С	0	x	0	x
P V A G L A	x	0	0	x
P V A G L A	0	X	x	0
	x	0	x	ο

ВНИМАНИЕ

Необходимо выключить DVR – изменить настройки и только потом включить его.

УСТАНОВКА HDD

♦ HDD SETTING



HDD IDE CABLE / HDD POWER CABLE

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	1	СПЕЦИФИКАЦИЯ
	BYOTH	
Видео		
	Отображение	$\frac{1}{100} \text{ frs} = 0 \text{ for } 25 \text{ frs} = 42 \text{ kgran}$
	Отображение	100 грз – Общая, 25 грз – на канал
	Byonu	
Аулио		
Лудио		
	выходы на монитор	I - ROA
	Duest	4
Тревожные	Входы	4
	выходы	
Операционная система	RTOS	Специализированная Real Time Operating System
Меню		Графическое, русифицированное
	Компрессия	MPEG-4
	Разрешение	360х288, 720х576т.
•	Общая скорость записи	100 fps (360x288), 25 fps (720x576)
Запись	Скорость записи на каждый канал	25 fps (360x288), 6 fps (720x576)
	Активация записи	Постоянная, по детектору, по датчику, по расписанию, по команде оператора
Поиск в архиве	Многовариантный	По времени, по событию, «к первой записи», «к последней записи»
Многозадачность	Триплекс	Запись, просмотр архива и передача по сети одновременно
	·	
Управление		С передней панели, ИК - пульт (опционально)
Порты		 1 – RS-232, 1 – RS-485 (для управления поворотными камерами), 1 – USB (для резервного копирования и обновления ПО)
	Подключение	ADSL, LAN / Dynamic IP supported
Работа по сети	Порт	1 10/100-base T Ethernet
TCP/IP	Функции	Мониторинг, просморт архива, настройка, архивация упралвение PTZ-камерами, upgrade
	Скорость мониторинга	Переключаемая – 3-25 fps на канал
HDD	Доступный объем	500 Gb
	Диски	1 диск IDE до 500Gb (несъемный)
Резервное	По сети ТСР/ІР	Кадры и видеофрагменты
копирование	Через CompactFlash	Кадры и видеофрагменты
Размеры и вес	Размеры устройства	350х260х65мм
	Вес устройства	3,2Kr c HDD
	Вес в упаковке	4,6Кг с HDD

1. Передняя панель	8
2. Задняя панель	9
3. Запуск, настройка DVR	10
3-1. Меню настройки, главный экран (установка) ПАРОЛЬ ПО УМОЛЧАНИЮ	10
3-2. Настройки мониторинга (оперативные)	10
3-3. Настройки записи (запись).	11
3-3-1. Установка зоны детектора.	12
3-3-2. Расписание записи.	13
3-4. Система	13
3-5. Работа по сети (компьютерная сеть)	15
3-5-1. Порт	16
3-5-2. Тип сети	16
3-6. Настройки хранения записи (память)	17
3-7. Сохранить установку	19
1 5 5	
4. Экраны	18
4-1. Экран мониторинга	18
4-2. Экран поиска	19
4-3. Просмотра архива	21
5. Архивирование видео на USB – Flash Drive	22
5-1. Захват кадров или фрагментов	22
5-2. Копирование кадров или фрагментов на USB «флэш»-память	22
6. Обновление программного обеспечения	22
6-1. Обновление программного обеспечения с помощью USB «флэш»-памяти	22
7. Работа по сети ТСР/ІР (ПО клиент)	23
7-1. Общие сведения	
7-2. Минимальные требования к системе	25
7-3. Установка ПО	
7-4. Мониторинг	26
7-5. Поиск и просмотр архива	
7-5-3. Архивирование	31
7-6. Настройка системы	31
7-6-1. Общие	31
7-6-2.Название каналов	32
7-6-3. События	33
7-6-4. Запись	33
7-6-5. Диск	34
7-6-6. Видео	35
7-6-7. About	35

Содержание

1. Передняя панель



Рис. 1.1 Вид передней панели

Таблица 1.1. Индикаторы

Название	Описание
Power	Горит когда на DVR подается питание
HDD	Горит когда производится запись
EVENT	Горит когда приходит сигнал с датчика или фиксируется детекция движения
NETWORK	Горит когда «клиент» обращается к DVR по сети TCP/IP

Таблица 1.2. Кнопки на передней панели

SEQ	Для включения режима «листания» камер
SEARCH	Для перехода в режим поиска записей
ARCH	Для архивации
PTZ	Для управления поворотными устройствами и камерами
SETUP	Для входа в меню настройки
REC	Для запуска и остановки записи по команде оператора
ESC	Для возврата в предыдущий экран меню
1	Для перемещения по меню вверх/для выбора камеры 1 в режиме трансляции/для
	ввода цифры 1 в режиме ввода пароля
2	Для перемещения по меню вправо/для изменения значений в меню/для выбора
	камеры 2 в режиме трансляции/для ввода цифры 2 в режиме ввода пароля
3	Для перемещения по меню вниз/для выбора камеры 3 в режиме трансляции/для
	ввода цифры 3 в режиме ввода пароля
4	Для перемещения по меню влево/для изменения значений в меню/для выбора
	камеры 1 в режиме трансляции/для ввода цифры 1 в режиме ввода пароля
SEL	В режиме мониторинга для выбора режима «квадратор» или камера в полный
	экран / для выбора пункта меню
PLAY/PAUSE	Для запуска/остановки просмотра при воспроизведении
REW	Для обратного ускорения при воспроизведении
F/REW	Для перемещения на 60 секунд назад при воспроизведении (листание по минутам
	назад)
F/ADV	Для перемещения на 60 секунд вперед при воспроизведении (листание по
	минутам вперед)
FF	Для прямого ускорения при воспроизведении

2. Задняя панель



Рис 2.1. Вид задней панели

Таблица 2.1. Разъемы задней панели

Разъем	Назначение
VIDEO IN	Для подключения камер (PAL/NTSC)
VIDEO OUT	Видеовыход
AUDIO IN	Для подключения микрофонов
AUDIO OUT	Аудиовыход
VGA	Выход на VGA монитор
RS-232	Только для инженерной настройки
RS-485/422	Для управления поворотными камерами
SNSOR IN	Для подключения датчиков NO/NC
ALARM OUT	Тревожный выход 0,5А/125V, 1А/30V
LAN	Разъем RJ45 для подключения к компьютерной сети
DC-12V	Для подключения блока питания
Переключатели	
PAL	Для выбора PAL/NTSC
VGA	Для включения VGA выхода

3. Запуск настройка DVR

3-1. Меню настройки, главный экран (установка)

При нажатии кнопки SETUP регистратор запросит пароль. **Пароль по умолчанию 1111.** Когда пароль введен, вы увидите главное меню **«УСТАНОВКА» рис.3.1.1.** по меню можно перемещаться клавишами 1234 а клавишей SELECT выбирать нужный пункт меню.



Рис 3.1.1 Главное меню «УСТАНОВКА»

3-2. Настройки мониторинга (оперативные)

По меню можно перемещаться клавишами 1,3 клавишами 2,4- менять значения.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ	
OSD	Включение/выключение экранного меню	
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ	Включение/выключение режима листания	
ВРЕМЯ ЛИСТАНИЯ	Выбор время задержки для камеры в режиме листания	
ЭКРАНОВ		
ЗВУК СЛУЧАЯ	Выравнивает экран по монитору	
OSD KOHTPACT	Яркость экранного меню	
КАНАЛ	Выбор канала для настройки	
ДИСПЛЕЙ	Включение /выключение вывода камеры в трансляции	
SEQ LIST	Выбор камеры для режима листания	
ЯРКОСТЬ	Изменение яркости камеры	
КОНТРАСТ	Изменения кантраста камеры	
ОТТЕНОК	Изменение оттенка камеры	
НАСЫЩЕННОСТЬ	Изменение насыщенности камеры	

Таблица 3.2.1. Пункты меню мониторинга «оперативные»

оперативные	
OSD	BKA
последовательность	выкл
ВРЕМЯ ЛИСТАНИЯ ЭКРАНОВ	2 СЕКУНДЫ
ЗВУК СЛУЧАЯ	выкл
OSD KOHTPACT	80
канал	CH1
дисплей	вкл
SEQ LIST	вкл
ЯРКОСТЬ	50
KOHTPACT	50
OTTEHOK	0
НАСЫЩЕННОСТЬ	50

Рис 3.2.1. Меню мониторинга «ОПЕРАТИВНЫЕ»

3-3. Настройки записи (запись)

По меню можно перемещаться клавишами 1,3 клавишами 2,4- менять значения. Таблица 3.3.1. Меню «ЗАПИСЬ»

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ
РАЗРЕШЕНИЕ	Выбор разрешения записи для всех камер
	квадратор(360*288)/полный(720*576)
КАНАЛ	Выбор канала для настройки
СКОРОСТЬ	Выбор скорости записи для данной камеры или выключение камеры,
	в режиме КВАДРАТОР можно выбирать скорость в пределах 1-25
	к/сек, в режиме ПОЛНЫЙ общая скорость на все камеры 25к/сек и ее
	можно произвольно распределять между камерами
КАЧЕСТВО	Выбор качества записи НОРМАЛЬНОЕ, ВЫСОКОЕ, СУПЕР
РЕГИСТРАЦИЯ	Выбор типа записи НЕПРЕРЫВНО, ПО ДЕТЕКТОРУ, ПО
	ДАТЧИКУ, ПО РАСПИСАНИЮ, ОТКЛЮЧИТЬ
ЗОНА ДЕТЕКТОРА	Выбор всего или части изображения для детекции
ЧУВСТВ. детектора	Регулировка чувствительности детектора 1-9
ТИП ДАТЧИКА	Выбор типа датчика NC-нормально открытый, NC- нормально
	закрытый, нет датчика
ПРЕДЗАПИСЬ	Включение/выключение предтревожной записи 5 сек.
ПОСЛЕЗАПИСЬ	Выбор продолжительности записи после тревоги 1-30 сек
ΤΡΕΒΟΓΑ	Включение/выключение активации тревожного выхода по данному
	каналу
ВРЕМЯ ТРЕВОГИ	Продолжительность тревоги 1-60 сек.
АУДИО	Включение/выключение синхронной аудиозаписи для данного канала
РАСПИСАНИЕ	Настройка расписания для данной камеры (в пункте РЕГИСТРАЦИЯ
	должно быть значение ПО РАСПИСАНИЮ

ЗАПИСЬ	
Pagpelliehne	Keaapatop
КАНАЛ	КАНАЛ1
СКОРОСТЬ	1 f/s
КАЧЕСТВО	BUCOKOE
РЕГИСТРАЦИЯ	НЕПРЕРЫВНО
ЗОНА ДЕТЕКТОРА	ВЕСЬ ЭКРАН
ЧУВСТВ. ДЕТЕКТОРА	7
тип датчика	
ПРЕДЗАПИСЬ	вкл
ПОСЛЕЗАПИСЬ	6 СЕКУНДЫ
TPEBOFA	выкл
ВРЕМЯ ТРЕВОГИ	6 СЕКУНДЫ
АУДИО	выкл
РАСПИСАНИЕ	

Рис. 3.3.1. Меню «ЗАПИСЬ»

3-3-1. Установка зоны детектора движения

В меню ЗОНА ДЕТОКТОРА нужно выбрать ВЫБРАННАЯ ЗОНА и нажать SELECT – вы попадете в окно установки зоны детектора **рис. 3.3.2**

Перемещаться по окну можно клавишами 1,2,3,4, активировать или отключать зоны клавишей SELECT – (белый- вкл, синий – выкл.)



Рис. 3.3.2. Установка зоны детектора движения.

3-3-2. Расписание записи

Выберете РАСПИСАНИЕ в меню ЗАПИСЬ, вы попадете в меню РАСПИСАНИЕ где для каждой или для всех сразу камер можно задать тип записи (постоянно/ по детектору/ по датчику) в каждый час суток. Перемещаться по меню РАСПИСАНИЕ можно клавишами 1,2,3,4, выбирать значения клавишами

REW	– C	– постоянная запись
FF	– S	– запись по датчику
PLAY/PAUSE	-M	- запись по детектору
F/REW	 отмена выбранного значения 	

					P	A	CI	ΠΙ	10	с,	Aŀ	łV	1 E									
BCE	0		3	1	6	1	1	9 			12 	3		16 	1	1	18 	1	8	21 	1	2
КАНАЛІ			C																			
канала	3 -		s																			
канала	3 -		M																			
канала	-																					

Рис. 3.3.3. Расписание.

3-4. Система

В этом меню можно ввести системные настройки. По меню можно перемещаться клавишами 1,3 клавишами 2,4- менять значения.

Tuomingus. I.T. Onerena	
ПУНКТ	ОПИСАНИЕ
DVR ID	Выбор имени для DVR
ОПИСАНИЕ	Данные о DVR – версия, размер установленного HDD, IP и
	МАС адреса
ЗАГРУЗКА ПО	Сброс на заводские настройки
УМАЛЧАНИЮ	
ПАРОЛЬ	Выбор пароля Администратора, для начала нужно ввести
АДМИНИСТРАТОРА	текущий пароль затем новый и подтвердить его (пароль может
	состоять из 4-х цифр 1,2,3,4)
СЕТЕВОЙ ПАРОЛЬ	Выбор пароля для доступа по сети, для начала нужно ввести
	текущий пароль затем новый и подтвердить его (пароль может

Таблица3.4.1. Система

	состоять из 4-х цифр 1,2,3,4)
ФОРМАТ ДАТЫ	Выбор формата отображения даты
УСТАНОВКА ДАТЫ	Изменение даты/времени
И ВРЕМНИ	
РТΖ КОНТРОЛЬ	Настройки управления поворотных камер – тип, номер, ID
	скорость обмена данными. Поддерживаются типы:
	PELCO D-PROTOCOL
	PELCO P-PROTOCOL
	SAMSUNG
	LG
	РІН
	SONY
	DYNACOLOR DSCP
	WON WOO
	DONGYANG DSC-230S
	DONGYANG DSC-230M
	DONGYANG DPC-100
	DONGYANG DSC-240
	DONGYANG DRX-500
	DONGYANG DRX-502A
	COSTAR – 2600
	VICON V2311RB3
	VICON VPS-1300
	VICON 422 R
	CNB PTZ 102N
	KALATEL KTD 312
	SENSORMATIC PTZ
	ELMO PTC-200
	CANNON VC-C4
	HITRON SCANDOME II
	WOOJU
ЯЗЫК	Выбор языка меню
REMOTE	Номер удаленного пульта управления
CONTROLLER ID	

Для управления поворотными камерами их нужно подключать к порту RS-485.

СИСТЕМА	
ovr id	ovr
ОПИСАНИЕ	
ЗАГРУЗКА ПО УМОЛЧАНИЮ	выкл
ПАРОЛЬ АДМИНИСТОРА	
СЕТЕВОЙ ПАРОЛЬ	
ФОРМАТ ДАТЫ	YYYY/MM/DD
УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ	
РТZ КОНТРОЛЬ	
язык	PYCCKO
REMOTE CONTROLLER ID	0

Рис. 3.4.1. Система

3-5. Работа по сети (компьютерная сеть) В этом меню настраиваются параметры для удаленной работы с видеорегистратором по PCP/IP сети.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ
ПОРТ	Номер порта
ДОСТУП КЛИЕНТА	Включение/выключение работы по сети
РАЗМЕР ТРАФИКА	Включение/выключение передачи по сети только ключевых кадров – для
	экономии трафика в медленных сетях
ТИП СЕТИ	Выбор типа сети (LAN, DHCP, ADSL)
IP	IP – адрес видеорегистратора
ШЛЮЗ	Номер шлюза
МАСКА ПОДСЕТИ	Номер маски подсети
DNS CEPBEP IP	IP – адрес сервера DNS
DDNS	Включение/выключение DDNS
ИМЯ DDNS CEPBEPA	Редактирование имени DDNS сервера
ПОСЛАТЬ ПО ЭЛ.ПОЧТЕ	Включение/выключение отправки динамического IP адреса по Эл. почте
АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ	Назначения адреса Эл. Почты для получения динамического IP адреса
	назначенного DHCP сервером
ИМЯ ПОЧТОВОГО	Для получения динамического IP адреса необходимо настроить IP адрес
CEPBEPA	почтового сервера

Таблица 3.5.1. меню «Компьютерная сеть»

компьютерная с	еть 📇
ПОРТ	6446
доступ клиента	вкл
РАЗМЕР ТРАФИКА	вкл
тип сети	LAN
ІР ШЛЮЗ МАСКА ПОДСЕТИ DNS СЕРВЕР ІР	172.16.1.52 0.0.0.0 265.255.0.0 172.16.1.220
DDNS	вкл
nma dons cepeepa	ns.siandalo
ПОСЛАТЬ ПО ЭЛ.ПОЧТЕ АДРЕС ЭЛ.ПОЧТЫ	вкл
ИМЯ ПОЧТОВОГО СЕРВЕРА ІР	211.174.110.134

Рис.3.5.1. Компьютерная сеть

3-5-1. ПОРТЫ

При подключении одного или нескольких видеорегистраторов к локальной компьютерной сети порт не требует изменения если обращение к регистратору будет происходить только из этой сети.

Если же обращение к DVR планируется из внешних сетей через INTERNET каждый DVR должен иметь уникальный номер порта, транслируемый через сетевые устройства («свитчеры», «хабы») во внешнюю сеть.

Доступ по сети через ROUTER

Для доступа через ROUTER (Firewall) нужно открыть 3 ТСР порта для команд, трансляции и работы с архивом. Если все 3 порта открыты правильно, доступ к DVR будет получен. Например если в DVR задан порт 5445, нужно открыть 3 TCP порта (5445, 5446, 5447)

3-5-2. Тип сети

Есть 3 типа сети, все используют разные настройки. LAN

Для настройки сети LAN требуются следующие данные. (если у вас нет этих данных обратитесь к вашему сетевому администратору)

Гаолица 5.5.2. LAN	
ПУНКТ	ОПИСАНИЕ
IP	Фиксированный IP адрес видеорегистратора
ШЛЮЗ	IP адрес шлюза
МАСКА ПОДСЕТИ	Маска подсети LAN
DNS CEPBEP IP	Установка IP адреса DNS сервера

Tof muno 252 LAN

DHCP

При выборе DHCP IP адрес DVR автоматически присваивается DHCP сервером, чтобы узнать назначенный IP адрес посмотрите в разделе СИСТЕМА – ОПИСАНИЕ. Для более полной информации обратитесь к вашему сетевому администратору.

ADSL

При выборе ADSL потребуется следующие данные. . (если у вас нет этих данных обратитесь к вашему сетевому администратору) Таблица 3.5.3. ADSL

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ
ID	ID для подключения ADSL
ПАРОЛЬ	Пароль для подключения ADSL

3-6. ПАМЯТЬ

Здесь можно настроить тип записи на HDD (запись до заполнения или перезапись) и отформатировать HDD. Таблица 3.6.1. ПАМЯТЬ

Tuomingu Cionti In ministri D	
ПУНКТ	ОПИСАНИЕ
НАЛОЖЕНИЕ ЗАПИСИ	ВКЛ – циклическая перезапись HDD, ВЫКЛ – запись до заполнения
ΦΟΡΜΑΤ	Запуск форматирования HDD (стирание всех записей)

		ПАМЯ	ть		
H	VIOXIEHNE 84	ATINGN		BKJ	
Φ	OPMAT			выкл	

Рис 3.6.1. ПАМЯТЬ

3-7. СОХРАНИТЬ УСТАНОВКУ

Для сохранения проделанных настроек перед выходом из меню выберете ПОДТВЕРДИТЬ



Рис 3.7.1. СОХРАНИТЕ УСТАНОВКУ

4. Экраны

В DVR есть 5 режимов экранов Мониторинг Поиск Просмотр архива Настройка Запись

4-1. МОНИТОРИНГ

В режиме мониторинга изображения от камер транслируются на экран. Так же на экране есть следующие индикаторы:

С – включена постоянная запись

R – запись производится вручную

S – производится запись по датчику

М – производится запись по детектору движения

А также индикаторы сработки тревожных датчиков, тревожного выхода, подключения к сети TCP/IP, включения режима листания, дата/время, названия камер, процент заполнения HDD.



Рис 4.1.1. МОНИТОРИНГ

4-2. ЭКРАН ПОИСКА

Нажмите кнопку SEARCH для перехода в экран поиска. Он содержит: ПОИСК ПО СОБЫТИЮ, ПОИСК ПО ВРЕМЕНИ, GO TO, GO FIRST, GO LAST, LOG, АРХИВ



Рис. 4.2.1. – ЭКРАН ПОИСКА

4-2-1. ПОИСК ПО СОБЫТИЮ

Позволяет выбрать в календаре день (день в который производились записи отмечен красным), одну камеру или все 4 и тип записи

А – все записи

М – записи по движению

- S записи по датчику
- R записи по команде оператора
- С непрерывные записи
- См рис 4.2.2.



Рис 4.2.2. ПОИСК ПО СОБЫТИЮ

После этого на экран будет выведен список найденных записей. Кнопкой SEL можно запустить любую из записей на воспроизведение.

4-2-2. ПОИСК ПО ВРЕМЕНИ



РИС 4.2.3. ПОИСК ПО ВРЕМЕНИ

Здесь можно выбрать сначала день в календаре (дни в которые производилась запись помечены красным), затем час и минуту. Кнопкой SEL можно запустить любую из записей на воспроизведение. В режиме воспроизведения можно кнопкой ARCH архивировать кадры или видеофрагменты в архивную область на диске (эти записи не будут стерты при циклической перезаписи).

4-2-3. GO TO

Здесь можно сразу выбрать точную дату и время для воспроизведения записей.

4-2-4. GO FIRST / GO LAST

Переход к самой первой или самой последней записи.

4-2-5. LOG

Просмотр всех действий с системой

4-2-6. АРХИВ

Просмотр архивных кадров и видеозаписей.

4-3. ПРОСМОТР АРХИВА

Во время просмотра архива можно вернуться в экран поиска нажав ESC если производилась синхронная аудиозапись звучать будет только запись соответствующая активной камере. (по умолчанию активен канал 1)

Управление в режиме просмотра архива ESC – выход в предыдущий экран REW – ускоренная x2,x4 перемотка назад PLAY/PAUSE – запуск/преостановка просмотра F/REW – пошаговая (с шагом в 60 сек) перемотка нбазад F/ADW - пошаговая (с шагом в 60 сек) перемотка вперед FF – ускоренная x2,x4перемотка вперед 1,2,3,4 – кнопки выбора активной камеры SEL – переключение между режимом «квадратор» и полноэкранным режимом. ARCH – архивирование кадров или записей.

5. АРХИВИРОВАНИЕ НА USB – Flash Drive

Для архивирования на USB Flash Drive сначала необходимо сохранить интересующие кадры или видеофрагменты в архивную зону на HDD

5-1. Захват кадров или роликов и сохранение их в архивной области.

Захватить кадры можно как во время трансляции так и во время просмотра архива. В интересующий момент нажмите кнопку ARCH и система спросит – сохранить ли кадр в архив. Выберете ДА для сохранения.

В режиме просмотра архива можно сохранять как кадры так и видеофрагменты. Таким же образом.

Найти архивные записи можно в разделе Архив в меню поиска.

5-2. Перемещение кадров и видеофрагментов на USB – Flash drive.

Для начала перемещения подключите USB устройство к USB разъему. Войдите в режим поиска, затем в режим Архив выберите нужный для копирования файл и нажмите кнопку ARCH для перемещения на USB – носитель. Если на USB носителе достаточно места, DVR начнет перемещение информации. В случае если это видеофрагмент DVR преобразует видео и аудио в AVI формат для удобного просмотра на PC с помощью таких программ как Windows Media Player.

Для просмотра скопированных видеофрагментов рекомендуется установить DIVX кодек.

Его можно найти на:

http://www.divx.com/divx/download/

6. Обновление программного обеспечения

Программное обеспечение DVR может быть обновлено. Для этого используется инженерный режим. Чтобы войти в инженерный режим сделайте следующее:

- 1. Нажмите кнопку SETUP и введите пароль Администратора
- 2. Войдите в раздел СИСТЕМА и выберете в меню ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА
- 3. Введите 12341234 и нажмите кнопку SEL

В инженерном режиме можно выбрать метод обновления (на данный момент обновление по USB доступно)

6-1. Обновление программного обеспечения с помощью USB - носителя Upgrade using USB device

In order to the upgrade, it is needed to first download the upgrade firmware and copy it into USB device. Make

new folder into USB device and copy upgrade firmware "app.bin" into the folder. Folder name must be "upgrade". After the upgrade firmware is copied into the USB device, do the following:

1. Скопируйте файл обновления на USB – носительъ

2. Войдите в Инженерный режим (см. п 7.)

3. Выберете USB Upgrade, обновление начнется автоматически

4. Когда обновление закончится выберете BOOT Application чтобы перезагрузить DVR и вернуться в рабочий режим.

7. Работа по сети ТСР/ІР

С DVR возможно работать удаленно по компьютерной сети. Для этого на удаленный ПК нужно установить ПО «клиент» которое идет в комплекте с DVR. Для работы по сети DVR нужно подключить к ней через разъем RJ45. если во время работы по сети на DVR не производится запись – скорость трансляции ограничена 1 к/сек, если запись производится – она равна скорости трансляции.

. For detailed features of the client program, please refer to the client program user guide. For local operation purposes, the frame rate is limited to 1 frame/sec when there is no recording operation in the DVR. When recording is under progress, video frame rate for the live monitoring will follow the recording frame rate.



Рис 7.1.Главное окно «клиента»

7-1. Общие сведения

ПО «Клиент» позволяет удаленное наблюдение, поиск, просмотр архива и настройку системы.

7-2. Минимальные требования к системе

	Минимум	Рекомендуется
Процессор	Intel Pentium	Intel Pentium
	500Mhz	2Ghz
Оперативная Память	128MB	256MB
Видеопамять	16MB	64MB
Разрешение экрана	1024x768	1024x768
Место на диске	10MB	10MB
OS	Windows 2000	Windows 2000,
		Professional, XP
Network	10/100Base T	10/100Base T
Другое	Direct X 8.1	Direct X 8.1 or Higher

Перед установкой ПО проверьте соответствие вашего ПК требованиям.

7-3. Установка ПО

1. Вставьте <u>диск в CD-rom</u>



- 2. Запустите петиотк.ехе для начала установки
- 3. Следуйте указаниям на экране



4. Кликните 2 раза на Стети чтобы запустить программу

7-4. Мониторинг



Рис. 7-4-1. Главное окно мониторинга

Таблица 7-4-2. Главная панель контроля

Кнопка	Описание
2005/ 6/27 19:27:07	Текущие дата и время
	Щелкните для подключения к DVR

Connect X	Когда вы кликните на этой кнопке
Connect to remote system,	появится это меню. Введите IP адрес
IP Address: 172 15 12 52	DVR, номер порта, протокол и пароль.
Port No: 5445	
Protocol: TCP	
Password:	помер порта и пароль должны оыть
OK Cancel	
	Настройка работы по сети должна быть
	произведена в меню DVR «РАБОТА ПО
	СЕТИ»
	Щелкните Чтобы отключиться.
\checkmark	
	Щелкните для поиска видеозаписей.
(•••)	
SEARCH	
	Щелкните для перехода в режим
	трансляции
	Щелкните чтобы заблокировать
	действия на ПО «клиент»
LOCK	
	Щелкните чтобы разблокировать
	действия на ПО «клиент»
Log-in X	Когда вы Щелкаете «блокировать» или
Enter password	«разблокировать» появляется это окно,
	Необходимо запомнить пароль.
OK Canaal I	
Cancer	
	С ПО «Клиент» возможен контроль
	поворотных камер.
ZF	🌗 вправо/влево 🏊 🌄 ТІLТ
	вверх/вниз
	0 9 4
	фокусировка
^	чокусировка Шепкните пля просмотра архива

	Щелкните для приостановки просмотра
PAUSE	
	Включении/выключение записи на диск ПК
RECORD	
	Захват кадра
	когда вы захватите кадр – появляется
Save video still image to file	ято окно, в котором вы можете выорать место для сохранения кадра и формат
Save Path: C:₩Documents and Settings₩	JPEG или ВМР
File 2005 627-185843	
File Format: BITMAP(*,BMP)	
Cancel	
	Настройка
SETUP	
	Выход из программы
	Камеру в полный экран
	Режим квадратора
O SEQUENCE	Режим листания камер
	Контроль громкости синхронного
	аудиоканала
	Включение/выключение синхронного
	аудиоканала 🔛
HDD	Индикатор заполнения диска DVR.
Type Site Event Duty/Time • 0 MFO Disconnect from 172 IIi, 12, 82 2005-66-27 19 18 56 • 0 MFO 172, IIi, 12, 82 Camera Description 2005-66-27 19 18 49 • 0 MFO 172, III, 12, 82 Camera Description 2005-66-27 19 18 49 • • 0 MFO 172, III, 12, 82 Camera Description 2005-66-27 19 18 49 • • 0 MFO 172, III, 12, 82 Remote Jayhadus II defield 2005-66-27 19 18 49 • • 0 MFO Connect to 172, III, 12, 82 Remote Jayhadus II defield 2005-66-27 19 18 49 • 0 MFO Startup 2005-66-27 19 18 49 • • •	Информация о клиентской программе
	Свернуть/развернуть/выйти из
	программы
	Сигнализирует о тревожных входах на DVR

7-5. Поиск и просмотр архива.

Рис. 7-5-1. Главное окно архива



7-5-2. Главное окно архива

Кнопка	Описание
2005/ 6/27 19:27:07	Дата и время записи
	Возврат в режим трансляции
	Выход из программы
	Захват кадра из записи

Image capture X Save video still image to file Save Path: C:₩Documents and Settings₩ File 2005 627-185843 File Format: BITMAP(*, BMP) VK Cancel	Когда вы захватите кадр – появляется это окно, в котором вы можете выбрать место для сохранения кадра и формат JPEG или BMP
	Установка начала отрезка записи для конвертирования в формат AVI
	Установка конца отрезка записи для конвертирования в формат AVI
ВАСКИР	Архивирование в AVI
Aug, 2005 S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Календарь выделяет даты с записями голубым, выбранную дату - темным
	Шкала записанного видео
	Запуск просмотра
	Пауза
	Ускоренный просмотр вперед
	Ускоренный просмотр назад
	Назад на 1 кадр
	Вперед на 1 кадр
	квадратор
	Вкл/выкл аудио и регулировка громкости

7-5-3. Архивирование

Вы можете архивировать выбранные записи в формате AVI Для этого нужно установить время начала и конца архивируемой записи. А затем запустить и появится следующее окно:

Выберете папку и канал для архивирования и нажмите ок.

7-6. Настройка системы

Для входа в настройку DVR щелкните

7-6-1. Общие.

Когда вы войдете в Настройку перед вами появится следующее меню Здесь вы можете задать пароли на: Запуск программы Выключение Настройку Мониторинг Поиск Путь для архивирования записей и настроить автоматическое восстановление соединения с DVR которое при потере соединения в течении 30 секунд вновь подключится к DVR.



Setup	X
Setup Menu Site Site Secord Disk Video Video Video Video	Security Option Startup Shutdown Setup Password Live monitoring Search Save Path Save Path Capture : c:\#Storage\Capture Backup : c:\#Storage\Capture Camera file : c:\#Storage\Camera Connect Option Automatic reconnection
	OK Cancel
Установка парол	1я.
Change Password	
Old Password: *** New Password: *** Confirm Password: ***	** ** OK Cancel

7-6-2.Название каналов

Setup				
Setup Menu General Site Event Record Disk Video About	Site channels : No Name CH 1 2 CH 2 3 CH 3 4 CH 4	Camera		
			ОК	Cancel

Здесь вы можете поменять названия каналов

7-6-3. События

Вы можете настроить журнал событий на ПК, куда будет поступать информация с DVR – папку и тип событий информация о которых будет сохраняться.

Setup					×
Setup Menu Setup	Log Path : [c:\Storage\Log Size : 10 MB				
Tideo	Event	Log	Icon	Event list	
💡 About	Startup	~	~	V	
	😵 Shutdown	\checkmark	V		
	🧬 Setup Change		~		
	🔁 Sensor in	~	~	V	
	👯 Alarm out		V	V	
	式 式 Motion		V	V	
	🙀 Camera loss		V		
	🚚 Network loss		V	V	
	📳 Record		V	V	
,				OK	Cancel

7-6-4. Запись

Здесь вы можете настроить запись для каждого канала.

🖭 General	Always C Event	🗖 Auto record
Site Event Record Disk	Event Motion Carm	Duration : 60 Sec
Video About	Channels	
	No Name	
	Channel 1 Channel 2	
	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
	4 Channel 4	

Setup Menu E General	C Always C Event C Auto record
Event Record Disk Video Robut	Event Motion Alarm Duration : 60 Sec Channels
	No Name ☑ 1 Channel 1 ☑ 2 Channel 2 ☑ 3 Channel 3 ☑ 4 Channel 4

7-6-5. Диск

Здесь можно настроить диск DVR объем, который вы хотите использовать для записи и на перезапись по заполнению или запись до заполнения.

Setup				
Setup Menu General Site Event Record Video About	Disk Space : Disk Full :	C:₩ Replace oldest files Stop recording	100 MB/9 GB	
			OK	Cancel

7-6-6. Видео

Здесь можно настроить яркость, контрастность, насыщенность и цветопередачу.

Setup				
Setup Menu General Site Event Record Disk Video P About	Brightness: Contrast: Hue: Saturation:			
			ОК	Cancel

7-6-7. About



"About" - информация о версии ПО «Клиент»