# 2010



Руководство по эксплуатации.

Одноканальных, двухканальных,

четырехканальных ІР-видеосерверов

B1011, B1012, B1014, B1014H,

B1011W, B1012W, B1014W, B1014HW

Версия прошивки 2.2.1.5 ENG

© ООО «Бевард», 2010 г.

# Оглавление

Часть 1. Введение	6
1.1 Общие сведения	8
1.2 Преимущества IP-систем видеонаблюдения	10
1.3 Общие характеристики	13
1.4 Технические характеристики	14
Часть2. Установка и подключение оборудования	17
2.1 Комплект поставки IP видеосерверов	17
2.1.1 Комплект поставки видеосерверов В1011, В1012, В1014	17
2.1.2 Комплект поставки видеосерверов B1011W, B1012W, B1014W	17
2.1.3 Комплект поставки видеосерверов В1014Н	17
2.1.4 Комплект поставки видеосерверов В1014HW	18
2.2 Внешний вид	18
2.2.1 Вид спереди В1011, В1012, В1014, В1011W, В1012W, В1014W	18
2.2.2 Вид спереди B1014W, B1014HW	19
2.2.3 Вид сзади В1011	19
2.2.4 Вид сзади В1012	20
2.2.5 Вид сзади В1014	21
2.2.6 Вид сзади B1011W	22
2.2.7 Вид сзади B1012W	23
2.2.8 Вид сзади B1014W	24
2.2.9 Вид сзади В1014Н	25
2.2.9 Вид сзади B1014HW	26
2.3 Заводские установки	
2.4 Включение оборудования	29
2.4.1 Включение В1011, В1012, В1014, В1011W, В1012W, В1014W	29
2.4.2 Включение В1014Н, В1014НW	29
2.5 Минимальный системные требования к ПК.	32
2.6 Подключение устройства к сетевой карте ПК	33
2.7 Установка ActiveX для Internet Explorer	36
Часть 3. Основное меню.	45
3.1. Основное меню	46
3.1.1 Кнопка «Snap» (Снимок)	46
3.1.2 Кнопка «Запись»	47

IP-видеосерверы В1011, В1012, В1014, В1014Н. Руководство по эксплуатации.	
3.1.3 Кнопка «Replay» (Воспроизведение)	48
3.1.4 Кнопка «Speaker» (Разговор)	52
3.1.5 Кнопка «Call» (Вызов)	52
3.1.6 Кнопка «Alarm» (Тревога)	53
3.1.7 Кнопка «Log» (Журнал)	53
3.1.8 Кнопка «Zoom In» (Увеличить)	54
3.1.9 Кнопка «Full Screen» (Полный экран)	56
3.2. Меню «Тревожные выходы»	56
3.3 Меню «Объектив»	56
3.4 Меню «Позиции»	57
3.5. Меню «Setup» (Установки)	60
3.5.1 Меню «System» (Системные)	60
3.5.1.1 Меню «Clock» (Синхронизация)	60
3.5.1.2 Меню «NTP Parameters» (Параметры NTP)	61
3.5.1.3 Меню «System Information» (Системная информация)	61
3.5.1.4 Меню «Upgrade» (Обновление)	61
3.5.2 Меню «User Manage» (Пользователи)	63
3.5.3 Меню «Network Set» (Сеть)	64
3.5.3.1. Меню «Basic Set» (Основные)	64
3.5.3.1.1 Меню «Basic Parameters» (Основные параметры)	64
3.5.3.1.2 Меню «DDNS Parameters» (Параметры DDNS)	65
3.5.3.1.3 Меню «PPPoE Parameters» (Параметры PPPOE)	67
3.5.3.1.4 Меню «Connect Parameters» (Параметры подключения)	67
3.5.3.1.4 Меню «Send Out Parameters» (Параметры отправки)	67
3.5.3.2 Меню «Advanced» (Дополнительные)	68
3.5.3.2.1 Меню «Mail Parameters» (Параметры почтового соединения)	68
3.5.3.2.2 Меню «FTP Parameters» (Параметры FTP)	68
3.5.3.2.3 Меню «WiFi Parameters» (Параметры Wi-Fi)	69
3.5.3.2.4 Общие сведения о безопасности беспроводных соединений	70
3.5.3.2.5 Шифрование WEP	71
3.5.3.2.6 Шифрование WPA	72
3.5.3.2.7 Шифрование WPA2	72
3.5.3.2.8 Меню «UPNP Parameters» (Параметры UPNP)	73
3.5.3.2.9 Меню «RTSP Parameters» (Параметры RTSP)	73

ІР-видеосерверы В1011, В1012, В1014, В1014Н. Руководство по экс	плуатации.
3.5.3.2.10 Меню «Public IP noticed by email» (Уведомление по Е-г	mail)74
3.5.3.2.11 Меню «Directive Sending » (Прямая отправка)	74
3.5.4 Меню «Video» (Видео)	75
3.5.4.1 Меню «Channel» (Канал)	75
3.5.4.2 Меню «Title» (Название)	76
3.5.4.3 Меню «OSD» (Экранное меню)	76
3.5.4.4. Меню «Video Coding» (Кодирование)	76
3.5.4.5. Меню «Time snap picture parameter settings» (Настройка с	снимков)78
3.5.4.6. Меню «Mask» (Маска)	
3.5.5 Меню «Audio» (Аудио)	80
3.5.6 Меню «Alarm Set» (Тревога)	81
3.5.6.1 Меню «Motion» (Детектор движения)	81
3.5.6.1.1 Меню «Channel» (Канал)	81
3.5.6.1.2 Меню установки зон детекции движения	82
3.5.6.1.3. Меню «Motion Detect» (Детектор движения)	82
3.5.6.1.4. Меню «Schedule Set» (Расписание)	82
3.5.6.1.5. Меню «Alarm Output» (Действия по тревоге)	83
3.5.6.2 Меню «Video lose» (Потеря видео)	
3.5.6.2.1 Меню «Channel» (Канал)	
3.5.6.2.2 Меню «Video lose Detect» (Обнаружение потери видео)	
3.5.6.2.3 Меню «Alarm Output» (Действия по тревоге)	
3.5.6.3 Меню «Sensor» (Сенсор)	
3.5.6.3.1 Меню «Channel» (Канал)	
3.5.6.3.2 Меню «Sensor Detect» (Сенсор)	
3.5.6.3.3 Меню «Schedule Set» (Расписание)	90
3.5.6.1.4 Меню «Alarm Output» (Действия по тревоге)	91
3.5.6.4 Меню «Network Fault Alarm» (Тревога по сетевой ошибке)	94
3.5.6.4.1 Меню «Network fault alarm detect» (Обнаружение потери	сетевого соединения)94
3.5.6.4.2. Меню «Alarm Output» (Действия по тревоге)	95
3.5.7 Меню «Storage Set» (Запись)	97
3.5.7.1 Меню «Device Set» (Устройства)	97
3.5.7.2 Меню «Record Set» (Запись видео)	
3.5.7.2.1 Меню «Channel» (Канал)	
3.5.7.2.2 Меню «Schedule Set» (Расписание)	

	3.5.7.2.3 Меню «File save mode» (Запись файлов)	100
	3.5.7.3 Меню «Snap Set» (Запись кадров)	101
	3.5.7.3.1 Меню «Channel» (Канал)	101
	3.5.7.3.2 Меню «Snap Parameters» (Параметры отправки кадров)	102
	3.5.7.3.3 Меню «Schedule Set» (Расписание)	102
	3.5.7.3.4 Меню «File save mode» (Запись файлов)	102
	3.5.8 Меню «Terminal» (Терминал)	102
	3.5.8.1 Меню «COM Set» (Установка портов)	103
	3.5.8.2 Меню «Embedded PTZ Protocol» (Установка PTZ протокола)	103
	3.5.9 Меню «Local Set» (Локальные)	105
	3.5.10 Меню «Replay» (Воспроизведение)	106
	3.5.11 Меню «Top Page» (Наверх)	106
	3.5.11 Меню «Logout» (Выйти)	106
	3.6 Меню «Images Set» (Изображение)	107
	3.7 Меню управления движением	107
Ч	асть 4. Приложения	
	4.1 Приложение 1. Заводские установки	108
	4.2 Приложение 2. Гарантийные обязательства	109

# Часть 1. Введение

#### Уведомление пользователя.

Внимание! Обязательно прочтите настоящее «Руководство пользователя» перед использованием оборудования.

#### Торговая марка

BEWARD является зарегистрированной торговой маркой ООО «Бевард». Все остальные торговые марки принадлежат их владельцам.

Некоторые пункты настоящего руководства, а так же разделы меню управления оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления.

#### Ограничение ответственности

ООО «Бевард» не гарантирует, что аппаратные средства будут работать должным образом во всех средах и приложениях, и не дает гарантий и представления, подразумеваемых или выраженных, относительно качества, рабочих характеристик, или работоспособности при использовании для специфических целей. ООО «Бевард» приложила все усилия, чтобы сделать это Руководство по эксплуатации наиболее точным и полным; ООО «Бевард» отказывается от ответственности за любые опечатки или пропуски, которые, возможно, произошли.

Информация в любой части данного Руководства по эксплуатации дополняется ООО «Бевард» без предварительного уведомления. ООО «Бевард» не берет на себя никакой ответственности за любые погрешности, которые могут содержаться в этом Руководстве. ООО «Бевард» не берет на себя ответственности и не дает гарантий в выпуске обновлений или сохранения неизменной, какой либо информации в настоящем Руководстве, и оставляет за собой право производить изменения в этом Руководстве по эксплуатации и/или в изделиях, описанных в данном Руководстве, в любое время без уведомления. Если Вы обнаружите информацию в этом руководстве, которая является неправильной, вводит в заблуждение, или неполной, мы с удовольствием ознакомимся с вашими комментариями и предложениями.

#### Предупреждение

Это устройство может вызывать радиопомехи во внешнем окружении. В этом случае пользователь может быть обязан принять соответствующие меры.

6

#### Техническая поддержка

Для информации относительно сервиса и поддержки, пожалуйста, обратитесь на сайт: <u>http://www.beward.ru</u>, или на e-mail: <u>support@beward.ru</u>

Перед обращением в службу технической поддержки, пожалуйста, подготовьте следующую информацию:

• Точное наименование и сетевые настройки вашего оборудования

- Серийный номер оборудования и дату покупки.
- Сообщения об ошибках, которые появлялись в момент возникновения проблемы

◆ Версию прошивки и наименование (модель) оборудования которое использовалось при работе вместе с устройством, когда возникла проблема

 Произведенные Вами действия (по шагам), сделанные для самостоятельного разрешения проблемы

• Снимки экрана с настройками и параметрами.

Чем полнее будет представленная Вами информация, тем быстрее специалисты сервисного центра смогут помочь Вам решить проблему.

#### 1.1 Общие сведения

Данное руководство по эксплуатации содержит краткие сведения о настройке IPвидеосерверов B1011, B1012, B1014, B1014H. Это оборудование имеет схожий интерфейс управления, незначительные отличия будут указаны ниже.

**Внимание!** Перед настройкой оборудования обязательно прочтите данную инструкцию. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к его неработоспособности и выходу из строя!

В1011, В1012, В1014, В1014Н – это IP-видеосерверы, которые оцифровывают аналоговый видеосигнал и передают цифровое изображение непосредственно через IP-сеть, превращая аналоговые видеокамеры в сетевые камеры. Они легко интегрируется в существующую аналоговую систему CCTV и позволяют превратить любую аналоговую камеру в современную высококачественную IP-камеру с разрешением до 704х576. IP-видеосерверы BEWARD предназначены для систем профессионального видеонаблюдения и представляет собой экономичное решение для построения надежной, масштабируемой системы видеонаблюдения.

IP-видеосерверы имеют встроенный вэб-сервер и сетевой интерфейс который подключается непосредственно к сети Ethernet. Кроме того, имеются модификации со встроенным модулем беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g (исполнение B1011W, B1012W, B1014W, B1014HW).

В IP- видеосерверы используется процессор Hisilicon Hi3512 с операционной системой Linux, что обеспечивает высококачественное изображение и экономичную передачу видеосигнала.

Для кодирования видеосигнала используется кодек H.264, который в сочетании с новой аппаратной платформой, позволяет снизить полосу передачи данных в 2-3 раза, по сравнению с предыдущими реализациями кодека H.264, сохраняя при этом отличное качество изображения. Таким образом, новая реализация кодека позволяет получить качественное изображение стандартного разрешения при потоке 700-900 кбит/с и двухмегапиксельного разрешения при потоке 1500-2000 кбит/с.

Все это позволяет уменьшить нагрузку на каналы передачи данных и существенно сократить требуемый объем дискового пространства, а так же использовать «узкие» каналы связи такие как: Wi-Fi, PowerLine, CDMA и GPRS и т.д.

Для специфических применений, таких, как распознавание лиц, определение автомобильных номеров и т.д., IP-видеосерверы поддерживают кодирование MJPEG.

8

IP видеосерверы B1011, B1012, B1014 позволяют использовать SD-карты для записи как видеофайлов, так и отдельных кадров для каждого канала в отдельности или всех каналов одновременно. Карта памяти устанавливается внутрь видеосервера, для чего на передней стенке предусмотрен соответствующей слот. Просмотр записанных файлов возможен как удаленно, так и через вэб-интерфейс, при помощи встроенного плеера без извлечения карты памяти, при необходимости файлы могут быть загружены на ПК для локального просмотра. При недостатке свободного места на карте памяти возможна автоматическая перезапись изображения, с удалением старых записей. В качестве карты памяти используются SD-карты (или SDHC-карты) емкостью от 128 Мб до 32 Гб.

IP видеосерверы B1014H имеют возможность установки жесткого диска с интерфейсом SATA для записи как видеофайлов, так и отдельных кадров для каждого канала в отдельности или всех каналов одновременно. Жесткий диск устанавливается внутрь видеосервера, для чего на в корпусе предусмотрены соответствующие посадочные места и интерфейсы. Просмотр записанных файлов возможен как удаленно, так и через вэб-интерфейс, при помощи встроенного плеера, при необходимости файлы могут быть загружены на ПК для локального просмотра. При недостатке свободного места на HDD возможна автоматическая перезапись изображения, с удалением старых записей.

Дополнительно IP видеосерверы имеют такие средства как: детекторы движения, возможность подключения внешних датчиков, отправка сообщений по e-mail, запись на FTPсервер и т.д.

IP- видеосерверы B1011, B1012, B1014, B1014H представляют собой экономичное решение для подключения аналоговых камер к сетям TCP/IP и удаленного наблюдения за объектами в локальной сети и через сеть интернет в реальном масштабе времени. Эти устройства - идеальное решение для крупного, малого и среднего бизнеса, желающего модернизировать свою устаревшую аналоговую систему видеонаблюдения или использовать в цифровой системе видеонаблюдения аналоговые камеры с характеристиками, недоступными для IP камер – например, высокочувствительных, миниатюрных, скрытых, высокоскоростных и т.д.

Это оборудование позволяет строить систему видеонаблюдения практически неограниченных размеров. Немаловажным преимуществом оборудования «Бевард» является то, что в комплект поставки уже включено бесплатное программное обеспечение на все поставляемые камеры!

9

#### 1.2 Преимущества IP-систем видеонаблюдения.

На смену аналоговым системам видеонаблюдения и системам с DVR приходит технология IP-видеонаблюдения при помощи IP-камер и IP видесерверов. При этом для нужд видеонаблюдения используются существующие сети TCP/IP Ethernet, что позволяет унифицировать сетевую инфраструктуру и избежать затрат на прокладку отдельных кабелей для видеокамер.

IP системы имеют целый ряд преимуществ над традиционными аналоговыми системами:

#### Более эффективное использование сетевой инфраструктуры.

Системы видеонаблюдения на основе IP не требуют прокладки дорогого коаксиального кабеля как в аналоговых системах, а соединяются через САТ-5 или беспроводные системы связи, которые уже имеются во многих зданиях. Использование витой пары также означает отсутствие отдельного проводного соединения необходимого для передачи на видеокамеру управляющих сигналов и подачи питающего напряжения. Кроме того, там, где прокладка кабелей является дорогостоящим или не практичным занятием, для связи с телекамерами могут быть использованы технологии беспроводных сетей Wi-Fi.

#### Открытость и совместимость.

В отличии традиционных систем, которые представляют из себя "черные ящики", и являются закрытыми техническими решениями, оборудование систем ІР-видеонаблюдения основано на открытых стандартах, что позволяет использовать оборудование различных производителей в одной системе видеонаблюдения, например, коммутаторы, маршрутизаторы, серверы и прикладное программное обеспечение. Все это значительно снижает стоимость систем видеонаблюдения и повышает их технические характеристики.

#### Использование сетевой конвергенции.

В любых организациях для передачи разнородных данных, как правило, используются только сети Ethernet на основе протокола IP, что делает их управление более эффективным и экономически выгодным.

#### Легкость системной интеграции.

Технология IP-видеонаблюдения предоставляет собой открытую, легко интегрируемую платформу. Так как системная интеграция становится все более и более важной, то

необходимо быть уверенным в том, что системы контроля доступа, управления и другие системы и приложения смогут быть эффективно интегрированы в единую систему.

#### Возможность удаленного доступа.

Можно получить доступ к изображению любой камеры в реальном масштабе времени или воспроизводимых записанных видеоданных из любой точки земного шара с помощью проводного или беспроводного сетевого соединения.

#### Расширяемость.

IP-сети позволяют очень просто расширять охранную систему видеонаблюдения при росте потребностей. Если нужно установить дополнительную камеру – можно просто включить ее в локальную сеть и она сразу готова к работе. Кроме того, можно не просто добавить камеры, но и увеличить объем хранения данных, распределяя его по всей сети. Кроме того, IP-сети способны поддерживать множественный доступ абонентов к одним и тем же данным.

#### Интеллектуальная обработка видеоизображения в камере.

Разнообразные встроенные функции позволяются IP-камере самостоятельно принимать решения о том, когда необходимо подать тревожный сигнал, когда необходимо отправить видеоизображение и даже о том, с какой частотой смены кадров и качеством передавать видеоизображение в зависимости от ширины канала связи. Таким образом, улучшается доступ к видеоинформации и качество принятия решений на основе систем IPвидеонаблюдения.

#### Надежность.

Возможности передачи данных с помощью протокола IP позволяют использовать внешние устройства хранения данных, осуществлять резервирование, а также использовать серверную и архивную архитектуры. При использовании стандартного серверного и сетевого оборудования, время замены неисправной аппаратуры значительно меньше, чем при использовании аналоговых технических систем. Программное обеспечение позволяет следить за состоянием системы видеонаблюдения в реальном масштабе времени и информировать о различных проблемах. Кроме того, гораздо проще организовать резервирование питания, чем для аналоговых систем.

#### Качество изображения.

Современные IP-системы используют формат сжатия видео H.264, который позволяет более эффективно использовать сеть по сравнению с форматом M-JPEG или MPEG-4. При использовании каналов связи с ограниченной пропускной способности, Вы получите максимально качественное изображение, при этом также экономится место на устройствах хранения данных (жестких дисках) по сравнению с кодеками предыдущего поколения.

#### Помехоустойчивость.

Если Вы уже имели дело с системами видеонаблюдения, то, вероятно, обратили внимание на то, что процесс пусконаладки такой системы достаточно долог и требует значительных усилий. Нередко на изображении при первоначальном запуске появляются помехи от других работающих электронных приборов и их устранение – процесс достаточно трудоемкий и не всегда приводит к успеху. С IP-системами процесс пусконаладки значительно ускоряется, так как они значительно меньше подвержены различным помехам и наводкам.

# 1.3 Общие характеристики

Особенности ІР-видеосерверов В1011, В1012, В1014, В1014Н:

- Двойное кодирование видео потока H.264 или M-JPEG
- Встроенный веб-сервер для управления и просмотра
- Двухсторонняя голосовая связь в реальном времени
- Автоматическое переподключение при нарушении связи
- Формат видео PAL / NTSC
- Разрешение до 704х576 для каждого канала
- Подключение до 4-х внешних датчиков тревоги или других устройств
- Подключение до 4-х внешних исполнительных устройств
- Интерфейс RS-485 для подключения поворотных устройств
- Встроенный многозонный детектор движения
- Запись по расписанию, по срабатыванию детектора тревоги, по срабатыванию внешних датчиков, по сетевой ошибке
- Поддержка SD-карт памяти
- Поддержка жестких дисков SATA для B1014H
- Бесплатное программное обеспечение в комплекте поставки

# 1.4 Технические характеристики

# IР-видеосерверов B1011, B1012, B1014, B1014H

Общие	
Процессор и память	Процессор Hisilicon 3512 32-bit RISC, 128 Мб ОЗУ, 16 Мб флэш-
	память
Кодирование	Двойное кодирование H.264/MJPEG
Форматы сжатия	H.264 baseline profile@Level 3.0, Motion JPEG
Параметры видео	
Каналы	В1011: 1 канал
	В1012: 2 канала
	В1014: 4 канала
	В1014Н: 4 канала
Разрешение	H.264, MJPEG для каждого канала:
	PAL: 704*576(D1), 704x288(2CIF), 352*288(CIF),176*144(QCIF)
	NTSC: 704*480(D1), 704x288(2CIF), 352*240(CIF), 176*128(QCIF)
Настройка изображения	Яркость, насыщенность, контраст, тон
Кадров в секунду	от 1 до 25 кадров в секунду для каждого канала (с шагом 1 кадр
B1011, B1012	в секунду) при любом разрешении для PAL.
	от 1 до 30 кадров в секунду для каждого канала (с шагом 1 кадр
	в секунду) при любом разрешении для NTSC.
Кадров в секунду	от 1 до 25 кадров в секунду для каждого канала (с шагом 1 кадр
B1014, B1014H	в секунду) при разрешении 704х288(2CIF),
	352*288(CIF),176*144(QCIF) для PAL.
	от 1 до 15 кадров в секунду для каждого канала (с шагом 1 кадр
	в секунду) при разрешении 704*576(D1) для PAL
	от 1 до 30 кадров в секунду для каждого канала (с шагом 1 кадр
	в секунду) при разрешении 704х288(2CIF), 352*240(CIF),
	176*128(QCIF) для NTSC.
	от 1 до 10 кадров в секунду для каждого канала (с шагом 1 кадр
	в секунду) при разрешении 704*480(D1) для NTSC.
Скорость потока передачи	от 32 кбит/с до 16384 кбит/с, устанавливается вручную.
видео	Используется автоматическая настройка в зависимости от
	ширины канала связи.
Средняя скорость потока	700 кбит/с на канал для 15 кадров/с 704*576
передачи видео	
Задержка сигнала видео	Менее 200 мс
Экранное меню	Название устройства, дата, время, день недели, битрейт,
	скорость (позиция экранного меню настраивается)
Детектор движения	Встроенный, четыре зоны детекции
Маска	Встроенная, четыре зоны маскирования (заливка черным
	цветом)
Аудио	
Режим работы	Дуплекс

Аулиовхол	В1011· 1 канал линейный 4 7 ком 1 канал микрофонный
Тудновход	В1012: 2 канала пинейных 4.7 ком, 1 канал микрофонный
Аудиовыход	
компрессия аудио	G.726 ADPCIVI (8 ИЛИ 32 КОИТ/С)
интерфеисы и протоколы	
Входы Видео ВNC (1.0Vp-	В1011: 1 канал
p,75Ω)	В1012: 2 канала
	В1014: 4 канала
-	В1014Н: 4 канала
Системные интерфейсы	10 Base-T/100 Base-TX Ethernet
	1 RS485 порт
	1 RS232 порт
	Антенный разъем SMA (для моделей B1011W, B1012W,
	B1014W, B1011HW)
	Слот для карт памяти SD (для моделей В1011, В1012, В1014)
	Разъем SATA (для моделей B1014H)
Сетевые протоколы	TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS,ARP, ICMP, POP3,
	NTP, RTP,RTSP
Карта памяти	SD(SDHC) - карта объемом до 32 Гб для В1011, В1012, В1014
Вход тревоги	4 канала, поддержка нормально разомкнутых (NO) и нормально
	замкнутых (NC) контактов
Выход тревоги	4 канал, не более чем 120В 1А (для переменного тока), не
	более чем 24В 1А (для постоянного тока)
Характеристики WI-Fi мод	уля (для модификации B1011W, B1012W, B1014W и B1014HW)
Соответствие стандартам	IEEE 802.11g / 802.11b
Диапазон частот	От 2.400 до 2.4835ГГц (с 1 по 11 каналы)
Поддерживаемые	54/48/36/24/18/12/9/6/11/5,5/2/1 Мбит/с
скорости	
Радиус покрытия	В зависимости от местных условий до 50 метров в помещении
	(со встроенной антенной)
	до 0.3 км на открытой местности (с внешними антеннами)
Выходная мощность	18 дБм на скорости 54 Мбит/с
передатчика	
Чувствительность	– 85 дБм на скорости 54 Мбит/с
приемника	
Режим работы	Infrastructure (клиент точки доступа)
Шифрование	Без шифрования, WEP (shared key 128 bit ASCII или HEX). WPA
	TKIP, WPA2 AES
Эксплуатация	1
Питание	12B±5%, 1.5А постоянного тока (для моделей В1011, В1012,
	B1014)
	12B±5%, 3.5А постоянного тока (для моделей В1014Н)

Габариты (ШхВхД)	205х150х50 мм (для моделей В1011, В1012, В1014)
	330x195x50 мм (для моделей В1014Н)
Рабочий диапазон	-10 +55°C
температур	
Относительная влажность	от 10% до 85% без образования конденсата
Потребляемая мощность	Не более 15 Ватт (для моделей В1011, В1012, В1014)
	Не более 35 Ватт (для моделей В1014Н)
Сеть и настройки	
Системные требования	Microsoft Windows XP/Server 2003/Vista/Windows 7 только
	редакция 32 бита.
	Microsoft Internet Explorer 7.х или выше
Тип соединения	Статичный IP, DHCP
Управление	Веб-интерфейс, утилиты, программное обеспичение
Наблюдение	Одновременный доступ до 5 пользователей по ТСР/ІР

**Внимание!** ООО «Бевард» оставляет за собой право на изменение любых характеристик оборудования, а так же модельного ряда, без предварительного уведомления.

# Часть 2. Установка и подключение оборудования

Перед тем, как установить IP-видеосервер, предварительно требуется установить правильные сетевые настройки, для того, чтобы избежать проблем с одинаковыми IPадресами и неправильно установленными сетевыми параметрами.

#### 2.1 Комплект поставки IP видеосерверов.

# 2.1.1 Комплект поставки видеосерверов В1011, В1012, В1014

В комплект поставки входит:

- ІР-видеосервер

- Компакт-диск с документацией и программным обеспечением.

- упаковочная тара.

Внимание! Блок питания в стандартный комплект поставки не входит и заказывается отдельно!

#### 2.1.2 Комплект поставки видеосерверов B1011W, B1012W, B1014W

В комплект поставки входит:

- IP-видеосервер с Wi-Fi модулем (установлен внутри корпуса устройства).
- всенаправленная Wi-Fi антенна 2 dBi
- Компакт-диск с документацией и программным обеспечением.
- Упаковочная тара.

Внимание! Блок питания в стандартный комплект поставки не входит и заказывается отдельно!

# 2.1.3 Комплект поставки видеосерверов В1014Н

В комплект поставки входит:

- ІР-видеосервер
- Информационный кабель для подключения SATA диска
- Кабель питания для для подключения SATA диска

- Комплект винтов для крепления жесткого диска к видеосерверу
- Компакт-диск с документацией и программным обеспечением.
- упаковочная тара.
- 2.1.4 Комплект поставки видеосерверов B1014HW
- В комплект поставки входит:
- IP-видеосервер с Wi-Fi модулем (установлен внутри корпуса устройства).
- всенаправленная Wi-Fi антенна 2 dBi
- Информационный кабель для подключения SATA диска
- Кабель питания для для подключения SATA диска
- Комплект винтов для крепления жесткого диска к видеосерверу
- Компакт-диск с документацией и программным обеспечением.
- упаковочная тара.

Внимание! Блок питания и HDD в стандартный комплект поставки не входят и заказываются отдельно!



# 2.2 Внешний вид 2.2.1 Вид спереди В1011, В1012, В1014, В1011W, В1012W, В1014W

На передней панели видеосервера расположен разъем SD Card для установки флеш-карты и индикаторы:

ALARM	- тревога (загорается в случае события тревоги, см. ниже)
ACT	- активность (загорается при передаче данных)
LINK	- сеть (загорается при активном сетевом подключении)
PWR	- питание (загорается при подключении питания)

# 2.2.2 Вид спереди В1014W, В1014HW



На передней панели видеосервера расположен разъем USB для установки флеш-карты (в текущей версии прошивки не используется) и индикаторы:

ALARM	- тревога (загорается в случае события тревоги, см. ниже)
ACT	- активность (загорается при передаче данных)
LINK	- сеть (загорается при активном сетевом подключении)

**PWR** - питание (загорается при подключении питания)

**HDD** - жесткий диск (загорается при обращении к жесткому диску)

# 2.2.3 Вид сзади В1011



Vin1 – вход видео 1: разъем для подключения видео

Ain1 – вход аудио 1: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)

Aout – выход аудио: разъем выхода звука (линейный выход 1 кОм)

Міс – микрофонный вход: разъем 3.5 мм для подключения микрофона

- - заземление: крепление «под винт» для проводника заземления

**DC 12V** – разъем питания: разъем для подключения источника питания с постоянного напряжения 12 Вольт

LAN – сетевой разъем: разъем подключения к сети Ethernet при помощи с помощью штекера RJ-45

**ALARM OUT**– тревожный выход. Видеосерверы имеют 4 независимых тревожных выхода. Контакты «**1 - 1**», «**2 - 2**», «**3 - 3**», «**4 - 4**» являются релейными выходами и предназначены для подключения внешних исполнительных устройств. Работают по принципу реле и замыкаются при возникновении какого либо события (детекция движения, сигнал тревоги от внешнего входа и т.д.)

Alarm IN – тревожные входы. Видеосерверы имеют 4 независимых тревожных входа, т.е. возможность подключения четырех внешних датчиков тревоги.

Контакты «1», «2», «3», «4» и «G»(земля) - предназначены для подключения внешнего датчика (сенсора), срабатывание тревоги происходит при замыкании контактов (сенсор типа «NO») или при размыкании (сенсор типа «NC»).

**G** – земля: разъем для подключения земляного провода (-12B)

**RS-485** – интерфейс RS-485: разъем для подключения поворотных и других исполнительных устройств по протоколу RS-485. Контакты, соответствующие подключению по этому интерфейсу обозначены как «+» и «-».

**RS-232** – интерфейс RS-232: разъем для подключения поворотных и других исполнительных устройств по протоколу RS-232. Контакты, соответствующие подключению по этому интерфейсу обозначены как «Т» и «R».

# 2.2.4 Вид сзади В1012



Vin1 – вход видео 1: разъем для подключения видео

Vin2 – вход видео 2: разъем для подключения видео

Ain1 – вход аудио 1: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)

Ain2 – вход аудио 2: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)

Aout – выход аудио: разъем выхода звука (линейный выход 1 кОм)

Міс – микрофонный вход: разъем 3.5 мм для подключения микрофона

🛨 – заземление: крепление «под винт» для проводника заземления

**DC 12V** – разъем питания: разъем для подключения источника питания с постоянного напряжения 12 Вольт

LAN – сетевой разъем: разъем подключения к сети Ethernet при помощи с помощью штекера RJ-45

**ALARM OUT**— тревожный выход. Видеосерверы имеют 4 независимых тревожных выхода. Контакты **«1 - 1»**, **«2 - 2»**, **«3 - 3»**, **«4 - 4»** являются релейными выходами и предназначены для подключения внешних исполнительных устройств. Работают по принципу реле и замыкаются при возникновении какого либо события (детекция движения, сигнал тревоги от внешнего входа и т.д.)

**Alarm IN** – тревожные входы. Видеосерверы имеют 4 независимых тревожных входа, т.е. возможность подключения четырех внешних датчиков тревоги.

Контакты «1», «2», «3», «4» и «G»(земля) - предназначены для подключения внешнего датчика (сенсора), срабатывание тревоги происходит при замыкании контактов (сенсор типа «NO») или при размыкании (сенсор типа «NC»).

**G** – земля: разъем для подключения земляного провода (-12B)

**RS-485** – интерфейс RS-485: разъем для подключения поворотных и других исполнительных устройств по протоколу RS-485. Контакты, соответствующие подключению по этому интерфейсу обозначены как «+» и «-».

**RS-232** – интерфейс RS-232: разъем для подключения поворотных и других исполнительных устройств по протоколу RS-232. Контакты, соответствующие подключению по этому интерфейсу обозначены как «Т» и «R».

# 2.2.5 Вид сзади В1014



Vin1 – вход видео 1: разъем для подключения видео

- Vin2 вход видео 2: разъем для подключения видео
- Vin3 вход видео 3: разъем для подключения видео

Vin4 – вход видео 4: разъем для подключения видео

- Ain1 вход аудио 1: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)
- Ain2 вход аудио 2: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)

Ain3 – вход аудио 3: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)

Ain4 – вход аудио 4: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)

Aout – выход аудио: разъем выхода звука (линейный выход 1 кОм)

Міс – микрофонный вход: разъем 3.5 мм для подключения микрофона

🛨 – заземление: крепление «под винт» для проводника заземления

**DC 12V** – разъем питания: разъем для подключения источника питания с постоянного напряжения 12 Вольт

LAN – сетевой разъем: разъем подключения к сети Ethernet при помощи с помощью штекера RJ-45

**ALARM OUT**— тревожный выход. Видеосерверы имеют 4 независимых тревожных выхода. Контакты **«1 - 1»**, **«2 - 2»**, **«3 - 3»**, **«4 - 4»** являются релейными выходами и предназначены для подключения внешних исполнительных устройств. Работают по принципу реле и замыкаются при возникновении какого либо события (детекция движения, сигнал тревоги от внешнего входа и т.д.)

**Alarm IN** – тревожные входы. Видеосерверы имеют 4 независимых тревожных входа, т.е. возможность подключения четырех внешних датчиков тревоги.

Контакты «1», «2», «3», «4» и «G»(земля) - предназначены для подключения внешнего датчика (сенсора), срабатывание тревоги происходит при замыкании контактов (сенсор типа «NO») или при размыкании (сенсор типа «NC»).

**G** – земля: разъем для подключения земляного провода (-12B)

**RS-485** – интерфейс RS-485: разъем для подключения поворотных и других исполнительных устройств по протоколу RS-485. Контакты, соответствующие подключению по этому интерфейсу обозначены как «+» и «-».

**RS-232** – интерфейс RS-232: разъем для подключения поворотных и других исполнительных устройств по протоколу RS-232. Контакты, соответствующие подключению по этому интерфейсу обозначены как «Т» и «R».

# 2.2.6 Вид сзади B1011W



Vin1 – вход видео 1: разъем для подключения видео

Ain1 – вход аудио 1: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)

Aout – выход аудио: разъем выхода звука (линейный выход 1 кОм)

Міс – микрофонный вход: разъем 3.5 мм для подключения микрофона

- заземление: крепление «под винт» для проводника заземления

**DC 12V** – разъем питания: разъем для подключения источника питания с постоянного напряжения 12 Вольт

LAN – сетевой разъем: разъем подключения к сети Ethernet при помощи с помощью штекера RJ-45

**ALARM OUT**— тревожный выход. Видеосерверы имеют 4 независимых тревожных выхода. Контакты «**1** - **1**», «**2** - **2**», «**3** - **3**», «**4** - **4**» являются релейными выходами и предназначены для подключения внешних исполнительных устройств. Работают по принципу реле и замыкаются при возникновении какого либо события (детекция движения, сигнал тревоги от внешнего входа и т.д.)

Alarm IN – тревожные входы. Видеосерверы имеют 4 независимых тревожных входа, т.е.

возможность подключения четырех внешних датчиков тревоги.

Контакты «1», «2», «3», «4» и «G»(земля) - предназначены для подключения внешнего датчика (сенсора), срабатывание тревоги происходит при замыкании контактов (сенсор типа «NO») или при размыкании (сенсор типа «NC»).

**G** – земля: разъем для подключения земляного провода (-12B)

**RS-485** – интерфейс RS-485: разъем для подключения поворотных и других исполнительных устройств по протоколу RS-485. Контакты, соответствующие подключению по этому интерфейсу обозначены как «+» и «-».

**RS-232** – интерфейс RS-232: разъем для подключения поворотных и других исполнительных устройств по протоколу RS-232. Контакты, соответствующие подключению по этому интерфейсу обозначены как «Т» и «R».

Ant – разъем SMA для подключения Wi-Fi антенны

# 2.2.7 Вид сзади В1012W



Vin1 – вход видео 1: разъем для подключения видео

Vin2 – вход видео 2: разъем для подключения видео

Ain1 – вход аудио 1: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)

Ain2 – вход аудио 2: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)

Aout – выход аудио: разъем выхода звука (линейный выход 1 кОм)

Міс – микрофонный вход: разъем 3.5 мм для подключения микрофона

<u></u>
— заземление: крепление «под винт» для проводника заземления

**DC 12V** – разъем питания: разъем для подключения источника питания с постоянного напряжения 12 Вольт

LAN – сетевой разъем: разъем подключения к сети Ethernet при помощи с помощью штекера RJ-45

**ALARM OUT**– тревожный выход. Видеосерверы имеют 4 независимых тревожных выхода. Контакты «**1 - 1**», «**2 - 2**», «**3 - 3**», «**4 - 4**» являются релейными выходами и предназначены для подключения внешних исполнительных устройств. Работают по принципу реле и замыкаются при возникновении какого либо события (детекция движения, сигнал тревоги от внешнего входа и т.д.)

**Alarm IN** – тревожные входы. Видеосерверы имеют 4 независимых тревожных входа, т.е. возможность подключения четырех внешних датчиков тревоги.

Контакты «1», «2», «3», «4» и «G»(земля) - предназначены для подключения внешнего

датчика (сенсора), срабатывание тревоги происходит при замыкании контактов (сенсор типа «NO») или при размыкании (сенсор типа «NC»).

**G** – земля: разъем для подключения земляного провода (-12В)

**RS-485** – интерфейс RS-485: разъем для подключения поворотных и других исполнительных устройств по протоколу RS-485. Контакты, соответствующие подключению по этому интерфейсу обозначены как «+» и «-».

**RS-232** – интерфейс RS-232: разъем для подключения поворотных и других исполнительных устройств по протоколу RS-232. Контакты, соответствующие подключению по этому интерфейсу обозначены как «Т» и «R».

Ant – разъем SMA для подключения Wi-Fi антенны

# 2.2.8 Вид сзади В1014W



Vin1 – вход видео 1: разъем для подключения видео

Vin2 – вход видео 2: разъем для подключения видео

Vin3 – вход видео 3: разъем для подключения видео

Vin4 – вход видео 4: разъем для подключения видео

Ain1 – вход аудио 1: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)

Ain2 – вход аудио 2: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)

Ain3 – вход аудио 3: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)

Ain4 – вход аудио 4: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)

Aout – выход аудио: разъем выхода звука (линейный выход 1 кОм)

Міс – микрофонный вход: разъем 3.5 мм для подключения микрофона

**DC 12V** – разъем питания: разъем для подключения источника питания с постоянного напряжения 12 Вольт

LAN – сетевой разъем: разъем подключения к сети Ethernet при помощи с помощью штекера RJ-45

**ALARM OUT**— тревожный выход. Видеосерверы имеют 4 независимых тревожных выхода. Контакты «**1 - 1**», «**2 - 2**», «**3 - 3**», «**4 - 4**» являются релейными выходами и предназначены для подключения внешних исполнительных устройств. Работают по принципу реле и замыкаются при возникновении какого либо события (детекция движения, сигнал тревоги от внешнего входа и т.д.)

**Alarm IN** – тревожные входы. Видеосерверы имеют 4 независимых тревожных входа, т.е. возможность подключения четырех внешних датчиков тревоги.

Контакты «1», «2», «3», «4» и «G»(земля) - предназначены для подключения внешнего датчика (сенсора), срабатывание тревоги происходит при замыкании контактов (сенсор типа «NO») или при размыкании (сенсор типа «NC»).

**G** – земля: разъем для подключения земляного провода (-12B)

**RS-485** – интерфейс RS-485: разъем для подключения поворотных и других исполнительных устройств по протоколу RS-485. Контакты, соответствующие подключению по этому интерфейсу обозначены как «+» и «-».

**RS-232** – интерфейс RS-232: разъем для подключения поворотных и других исполнительных устройств по протоколу RS-232. Контакты, соответствующие подключению по этому интерфейсу обозначены как «T» и «R».

Ant – разъем SMA для подключения Wi-Fi антенны

# 2.2.9 Вид сзади В1014Н



Vin1 – вход видео 1: разъем для подключения видео

Vin2 – вход видео 2: разъем для подключения видео

Vin3 – вход видео 3: разъем для подключения видео

Vin4 – вход видео 4: разъем для подключения видео

Ain1 – вход аудио 1: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)

Ain2 – вход аудио 2: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)

Ain3 – вход аудио 3: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)

Ain4 – вход аудио 4: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)

Aout – выход аудио: разъем выхода звука (линейный выход 1 кОм)

Міс – микрофонный вход: разъем 3.5 мм для подключения микрофона

- заземление: крепление «под винт» для проводника заземления

**DC 12V** – разъем питания: разъем для подключения источника питания с постоянного напряжения 12 Вольт

LAN – сетевой разъем: разъем подключения к сети Ethernet при помощи с помощью штекера RJ-45

**ALARM OUT**– тревожный выход. Видеосерверы имеют 4 независимых тревожных выхода. Контакты «1 - 1», «2 - 2», «3 - 3», «4 - 4» являются релейными выходами и предназначены для подключения внешних исполнительных устройств. Работают по принципу реле и замыкаются при возникновении какого либо события (детекция движения, сигнал тревоги от внешнего входа и т.д.)

**Alarm IN** – тревожные входы. Видеосерверы имеют 4 независимых тревожных входа, т.е. возможность подключения четырех внешних датчиков тревоги.

Контакты «1», «2», «3», «4» и «G»(земля) - предназначены для подключения внешнего датчика (сенсора), срабатывание тревоги происходит при замыкании контактов (сенсор типа

«NO») или при размыкании (сенсор типа «NC»).

G – земля: разъем для подключения земляного провода (-12В)

**RS-485** – интерфейс RS-485: разъем для подключения поворотных и других исполнительных устройств по протоколу RS-485. Контакты, соответствующие подключению по этому интерфейсу обозначены как «+» и «-».

**RS-232** – интерфейс RS-232: разъем для подключения поворотных и других исполнительных устройств по протоколу RS-232. Контакты, соответствующие подключению по этому интерфейсу обозначены как «Т» и «R».

# 2.2.9 Вид сзади В1014HW



Vin1 – вход видео 1: разъем для подключения видео

Vin2 – вход видео 2: разъем для подключения видео

Vin3 – вход видео 3: разъем для подключения видео

Vin4 – вход видео 4: разъем для подключения видео

Ain1 – вход аудио 1: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)

Ain2 – вход аудио 2: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)

Ain3 – вход аудио 3: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)

Ain4 – вход аудио 4: разъем для подключения аудио (линейный вход 1 кОм)

Aout – выход аудио: разъем выхода звука (линейный выход 1 кОм)

Міс – микрофонный вход: разъем 3.5 мм для подключения микрофона

- заземление: крепление «под винт» для проводника заземления

**DC 12V** – разъем питания: разъем для подключения источника питания с постоянного напряжения 12 Вольт

LAN – сетевой разъем: разъем подключения к сети Ethernet при помощи с помощью штекера RJ-45

**ALARM OUT**— тревожный выход. Видеосерверы имеют 4 независимых тревожных выхода. Контакты «**1 - 1**», «**2 - 2**», «**3 - 3**», «**4 - 4**» являются релейными выходами и предназначены для подключения внешних исполнительных устройств. Работают по принципу реле и замыкаются при возникновении какого либо события (детекция движения, сигнал тревоги от внешнего входа и т.д.)

**Alarm IN** – тревожные входы. Видеосерверы имеют 4 независимых тревожных входа, т.е. возможность подключения четырех внешних датчиков тревоги.

Контакты «1», «2», «3», «4» и «G»(земля) - предназначены для подключения внешнего датчика (сенсора), срабатывание тревоги происходит при замыкании контактов (сенсор типа «NO») или при размыкании (сенсор типа «NC»).

G – земля: разъем для подключения земляного провода (-12B)

**RS-485** – интерфейс RS-485: разъем для подключения поворотных и других исполнительных устройств по протоколу RS-485. Контакты, соответствующие подключению по этому интерфейсу обозначены как «+» и «-».

**RS-232** – интерфейс RS-232: разъем для подключения поворотных и других исполнительных устройств по протоколу RS-232. Контакты, соответствующие подключению по этому интерфейсу обозначены как «Т» и «R».

Ant – разъем SMA для подключения Wi-Fi антенны

# 2.3 Заводские установки

После сброса камеры в заводские установки параметры, сохраненные ранее, будут утеряны. Далее приведена таблица основных параметров устройства после возврата к заводским установкам.

Название	Параметр
Имя пользователя	admin
Пароль	admin
IP- адрес	192.168.55.160
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз	192.168.55.1
Порт данных	5000
НТТР-порт	80
Wi-Fi IP-адрес	192.168.1.160
Маска подсети Wi-Fi	255.255.255.0
Шлюз Wi-Fi	192.168.1.1

# 2.4 Включение оборудования

# 2.4.1 Включение В1011, В1012, В1014, В1011W, В1012W, В1014W

Подключите источник питания 12 Вольт постоянного тока к соответствующему разъему на задней стенке IP-видеосервера.

Внимание! Центральный контакт разъема питания должен иметь контакт +12В!

В разъем LAN включите кабель Ethernet, второй конец которого подключите к сетевой карте компьютера.

Внимание! Сетевой кабель Ethernet в комплект поставки не входит, при необходимости поставляется отдельно.

Подключите к разъему BNC источник видеосигнала.

# Для модификаций с Wi-Fi:

Для модификации B1011W, B1012W, B1014W подключите к разъему SMA (разъем Ant) на задней стенке видеосервера антенну из комплекта поставки.

# 2.4.2 Включение В1014Н, В1014НW

# Установка жесткого диска

Открутите 6 винтов на нижней крышке видеосервера, аккуратно снимите верхнюю крышку.



Открутите 4 винта на верхней крышке видеосервера и аккуратно снимите верхнюю крышку.



Подключите к HDD кабели SATA и питания из комплекта поставки.

Прикрутите жесткий диск 4 винтами к соответствующим посадочным местам видеосервера.

Воткните кабели SATA и питания в разъемы на плате внутри видеосервера.



Аккуратно закрутите 6 винтов на нижней крышке видеосервера и 4 винта на верхней крышке видеосервера.

Подключите источник питания 12 Вольт постоянного тока к соответствующему разъему на задней стенке IP-видеосервера.

#### Внимание! Центральный контакт разъема питания должен иметь контакт +12В!

В разъем LAN включите кабель Ethernet, второй конец которого подключите к сетевой карте компьютера.

Внимание! Сетевой кабель Ethernet в комплект поставки не входит, при необходимости поставляется отдельно.

Подключите к разъему BNC источник видеосигнала.

#### Для модификаций с Wi-Fi:

Для модификации B1014HW подключите к разъему SMA (разъем Ant) на задней стенке видеосервера антенну из комплекта поставки.

# 2.5 Минимальный системные требования к ПК.

Перед включением устройства убедитесь, что Ваш компьютер обладает характеристиками, достаточными для нормальной работы с данным устройством. При несоответствии техническим минимальным требованиям, работа оборудования может быть с ошибками.

Название	Требования
Процессор	Pentium 2.8 ГГц (или аналог AMD)
Видеокарта	Ha хуже Nvidia Geforce FX5200 или ATI RADEON 7000(9000),
	256 Мб ОЗУ
Оперативная память (RAM)	512 Мб
Операционная система	Windows 2000/XP SP3/ Server 2003/Vista/ Windows 7 (все ОС 32-
	х разрядные)
Приложения	DirectX 9.0с или выше
Браузер	Internet Explorer 7.0 или выше

#### 2.6 Подключение устройства к сетевой карте ПК.

До начала работы с оборудования необходимо сначала сделать необходимые настройки свойства сетевого подключения.

Сетевые настройки видеокамер и видеосерверов, установленные производителем – указаны на стикере. Для работы с устройством необходимо изменить сетевые настройки компьютера, так, чтобы IP-адрес сетевой карты был в пределах той же подсети и имел ту же маску.

Примечание: После сброса параметров в заводские установки IP-адрес устройства, независимо от наклеенных стикеров, устанавливается как 192.168.55.160, с маской подсети 255.255.255.0!

Далее на примере OC Windows 7 приведен пример установки на Вашем ПК требуемых IPадреса и маски подсети.

Для изменение сетевых параметров необходимо открыть панель управления: меню Пуск – Настройки – Панель управления.



В меню «Панель управления» необходимо выбрать пункт «Центр управления сетями и общим доступом».

айл Правка Вид Сервис	Справка		
Задачи	Центр управления сетям	и и общим доступом	
устройств		1	Просмотр полной карты
Подключиться к сети Установка подключения или сети		💐	-
правление сетевыми подключениями	(этот компьютер	)	Vintepher
Диагностика и	💐 Сеть 4 (Публичная сеть)		Настройка
восстановление	Доступ	Локальная сеть и Интернет	
	Подключение	Подключение по локальной сети	Просмотр состояния
	🔉 Общий доступ и сетевое о	бнаружение	
	Общий доступ и сетевое о Сетевое обнаружение	бнаружение 오 вкл.	۲
	Общий доступ и сетевое о Сетевое обнаружение Общий доступ к файлам	бнаружение © вкл. © вкл.	(S) (S)
	Общий доступ и сетевое о Сетевое обнаружение Общий доступ к файлам Общий доступ к общим папкам	бнаружение вкл. вкл. кл. (только чтение)	<ul> <li></li> <li></li></ul>
	Общий доступ и сетевое о Сетевое обнаружение Общий доступ к файлам Общий доступ к общим папкам Использование общих принтеров	бнаружение • вкл. • вкл. • вкл. (только чтение) • выкл.	<ul> <li>(*)</li> <li>(*)</li> <li>(*)</li> <li>(*)</li> <li>(*)</li> <li>(*)</li> </ul>
См. такжа	Общий доступ и сетевое о Сетевое обнаружение Общий доступ к файлам Общий доступ к общим папкам Использование общих принтеров Общий доступ с парольной защитой	Бнаружение Вкл. Вкл. Вкл. (только чтение) Выкл. Выкл.	•           •
См. такжя Брандмауэр Windows	Общий доступ и сетевое о Сетевое обнаружение Общий доступ к файлам Общий доступ к общим папкам Использование общих принтеров Общий доступ с парольной защитой Общий доступ к медиафайлам	<ul> <li>Бнаружение</li> <li>вкл.</li> <li>вкл. (только чтение)</li> <li>выкл.</li> <li>выкл.</li> <li>выкл.</li> <li>выкл.</li> <li>выкл.</li> </ul>	>           >           >           >           >           >           >           >           >           >           >           >

В открывшемся меню необходимо выбрать пункт «Управление сетевыми подключениями», далее, в следующем окне требуется выбрать необходимое сетевое подключение, которое будет использоваться для соединения с IP-устройством.

Сеть Подключение через:
Подключение через:
Настроить Отмеченные компоненты используются этим подключением: Клиент для сетей Microsoft Kaspersky Anti-Virus NDIS 6 Filter Планировщик пакетов QoS Служба доступа к файлам и принтерам сетей Micro
<ul> <li>Ф. Протокол Интернета версии 6 (ТСР/IРv6)</li> <li> <u>Фротокол Интернета версии 4 (ТСР/IРv4)</u> </li> <li> <u>Фрайвер</u> в/в тополога канального уровня         </li> <li> <u>Фрайвер</u> </li> <li> <u>Фрайвер</u> в/в тополога канального уровня         </li> <li> <u>Фрайвер</u> </li> <li> <u>Фрайвер</u> </li> <li> <u>Фрайвер</u> </li> </ul>
Протокол TCP/IP - стандартный протокол глобальных сетей, обеспечивающий связь между различными взаимодействующими сетями.

В меню «Свойства» необходимо выбрать пункт «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)», и нажать «Свойства».

Свойства: Протокол Интернета верс	ии 4 (TCP/IPv4)			
Общие				
Параметры IP могут назначаться автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора.				
Получить IP-адрес автоматически				
О Использовать следующий IP-адрес:				
IP-адрес:	192.168.0.15			
Маска подсети:	255.255.255.0			
Основной шлюз:	192.168.0.1			
🔘 Получить адрес DNS-сервера а	втоматически			
Оспользовать следующие адреса DNS-серверов:				
Предпочитаемый DNS-сервер:	87 . 236 . 40 . 248			
Альтернативный DNS-сервер:	80 . 65 . 20 . 1			
Дополнительно				
ОК Отмена				

В этом меню необходимо задать значение IP-адреса, отличное от значения IP-адреса устройства (например, IP адрес 192.168.55.66, с маской подсети 255.255.255.0). Остальные пункты настроек оставьте неизменными.

После окончания сетевых настроек для закрытия меню и сохранения параметров нажмите кнопку «**ОК**».

Дальнейшая работа с устройством описана ниже в данном «Руководстве по эксплуатации».

Примечание: Дальнейшая настройка оборудования возможна только при использовании браузера Internet Explorer 7.0 или старше!

# 2.7 Установка ActiveX для Internet Explorer

Для дальнейшей настройки и управления устройством необходим браузер Internet Explorer . Запускаем браузер, в адресной строке набираем IP-адрес устройства (IP-адрес оборудования, установленный производителем по умолчанию).

Внимание! Возможна только работа с браузером Internet Explorer версии 7.0 или выше.

Далее будет рассмотрен пример настройки камеры с использованием браузера Internet Explorer 7.0.

Внимание! Необходимы права администратора для установки элементов ActiveX! Внимание! При использовании Internet Explorer 8.0 установите режим совместимости, иначе отображение видео невозможно!

Для получения доступа к камере укажите в адресной строке браузера IP-адрес, присвоенный камере. После откроется окно приглашения и ввода пароля, как показано на рисунке ниже.

🖉 Digital Video Server - Windows Internet Explorer				
S S + 160/login.asp		X Google		
😭 🍄 🌈 Digital Video Server		🖄 -	🔊 🔹 🖶 👻 Страница 👻 🍈	
	Digital Video Server			
	System Login	Notice		
		For initial access or issues with viewing the camera image, please click the link below to download the ActiveX setup file. Once the file is decompressed and installed, please login to the camera again.		
Password Cancel	After installing the OCX successfully,please delete cookies in computer when user logins error,IE tool >Internet option>browser history (delete temporary file,history,COOKIE) or confirm the username and password.			
		Download OCX Setup File		

Для отображения видео изображения необходимо установка ActiveX компонентов. Для их установки нажмите «**File**» (смотри рисунок).

После этого откроется окно загрузки файла. Нажмите кнопку «Запустить», после чего требуется закрыть все открытые окна браузера Internet Explorer, иначе установка элементов ActiveX будет произведена некорректно.


Операционная система выдаст сообщение о том, что Windows не удается проверить издателя. Для дальнейшей установки и продолжения процесса установки нажмите «Выполнить».

Internet	Internet Explorer - Предупреждение системы безопасности 🛛 🛛 🔀					
Не уда эту пр	Не удается проверить издателя. Вы действительно хотите запустить эту программу?					
и	мя: xdview.exe					
Издате	ль: Неизвестный издатель					
	Выполнить Не выполнять					
8	У этого файла отсутствует допустимая цифровая подпись, подтверждающая его издателя. Следует запускать программы, полученные только от доверяемого издателя. <u>Как определить, какую</u> программу можно запускать?					

Внимание! Установка данного компонента невозможна, если запущен браузер Internet Explorer !

После разблокировки компонента ActiveX и его загрузки на ПК, появится меню с предложением продолжения дальнейшей установки. Нажмите «Install» для установки ActiveX на ПК, нажмите «Uninstall» для удаления установленных ранее компонентов.

Нажмите «Close» для отмены установки и выходу из этого диалогового окна.

OCX Install		
Install	Uninstall	Close

В случае успешной установки появится надпись «*Install OK*», после чего можно закрыть данное окно. Если в процессе установки возникли какие-либо проблемы, появится окно предупреждения о некорректной установке приложения, чаще всего это происходит из-за

того, что осталось открытым одно из окон Internet Explorer, в этом случае снова запустите установку, предварительно закрыв все запущенные в данный момент приложения.

После успешной установки введите в адресной строке браузера IP-адрес, присвоенный камере, откроется окно приглашения (авторизации) и ввода пароля.

🖉 Digital Video Server - Windows Interr	net Explorer		
() v //192.168.55.160/login.a	asp	v (+ <sub>7</sub>	Google
😭 🏟 🌈 Digital Video Server		<u>a</u>	• 🔊 - 🖶 • 🔂 Стран
Contraction of the server and the se	Digital Video Server  System Login USER LOGIN User name admin Password	Notice For initial access or issues with viewing the camera image, please click the link below to download the ActiveX setup file. Once the file is decompressed and installed, please login to the camera again. After installing the OCX successfully, please delete cookies in computer when user logins error, IE tool >Internet option->browser history (delete temporary file bittory COOKIE. ) or confirm the userange and	• 🔊 • 👘 • 🗗 Стран
		password. Download OCX Setup File <u>File</u>	

Для авторизации пользователя введите требуемые (Имя пользователя) и **Password** (пароль).

Внимание! По умолчанию **User name** (Имя пользователя) – admin, **Password** (пароль) - admin.

При неудачной авторизации пользователя устройство блокирует дальнейшую работу и выдаст сообщение об ошибке. При ошибочном указании имени пользователя или пароля необходимо повторить авторизацию, нажав на ссылку «**Return**».

🥙 Please Login again - Windows Internet Explorer						
$\odot$	<ul> <li>Inttp://192.168.55.160/error.asp</li> </ul>	▼ <del>(*)</del> [×]				
🚖 🎄	🍘 Please Login again	🖞 * 🔊				

➡ Information	
Login Error ! ! ! ! ! Return	

Примечание: Вы можете изменить **User name** и **Password** в меню IP видеосервера «**Setup** – **User Manage**». Если вы забыли Имя пользователя или Пароль и не можете пройти процедуру авторизации, то вы можете сбросить настройки камеры в заводские установки. Для этого необходимо нажать кнопку «**Reset**» (на задней стенке камеры) и удерживать в нажатом положении 10-15 секунд.

После ввода логина и пароля нажмите «**Submit**» для авторизации пользователя. При нажатии кнопки «**Cancel**» браузер автоматически попытается закрыть текущее окно.

При нажатии кнопки «**Submit**», при успешной процедуре авторизации появится основная страница настроек камеры.

По умолчанию, система безопасности ОС будет блокировать установку приложения ActiveX, о чем будет свидетельствовать системное уведомление, выпадающее под адресной строкой (см. рисунок ниже).



Для разрешения работы и установки ActiveX необходимо проделать шаги описанные ниже:



В свойствах браузера Internet Explorer: **Сервис** -> **Свойства обозревателя** -> **Безопасность** необходимо выбрать зону для настройки параметров безопасности «**Интернет**». Для изменения параметров безопасности нажмите кнопку «**Другой**».

Свойства обозревателя ? 🔀						
Содержание Общие	Подключения Программы Дополнител Безопасность Конфиленциальност					
выберитетону	для настройки ее па	араметров безог	пасности.			
	<b>S</b>		9			
Интернет	интрасеть у	алы огран (злы у:	злы			
Интер Зона д включ ограни	энет ля узлов Интернета енных в зоны надеж ченных узлов.	н, кроме Кных и	Уз <u>л</u> ы			
Уровень <u>б</u> езо Разрешенны	пасности для этой з не уровни: от средни	оны его до высокого	,			
	<b>ие среднего</b> Подходит для больц Вапрос перед загруз Неподписанные элег	иинства узлов жой опасного со ченты ActiveX не	одержимого загружаются			
Выбра	ть уровень безопас	цру <u>гой</u> ности по умолча	По умолчанию			
ОК Отмена Приденить						

В меню «Параметры безопасности» в списке найдите пункт «Загружать неподписанные элементы управления ActiveX» и отметьте пункт «Предлагать». Для сохранения настроек и перехода к основному окну браузера нажмите «OK» в обоих открытых диалоговых окнах.

Параметры безопасности - зона Интернета	$\mathbf{X}$
/ Параметры	_
Предлагать (рекомендуется)	
<ul> <li>Запуск элементов ActiveX и модулей подключения</li> <li>Включить</li> </ul>	
О Допущенных администратором	
Отключить	
Предлагать Использование элементов управления ActiveX, не помечя	
Включить (небезопасно)	
О Отключить (рекомендуется)	
Включить	
О Допущенных администратором	
Отключить	
Показывать видео и анимацию на вер-странице, не испо Включить	
*Изменения вступают в силу после перезапуска Internet Explorer	
Установить особые параметры безопасности	
На уровень: Выше среднего (по умолчанию) 🖌 Сбросить	
ОК Отмена	
United Contents	

Примечание: При использовании OC Windiws XP SP2 возможно появление сообщения подтверждения настроек системы безопасности, в этом случае необходимо подтверждение настроек (нажмите кнопку «OK»).

Для продолжения дальнейшей работы необходимо перезапустить браузер и повторить авторизацию (пункты настоящего руководства по эксплуатации, описанные выше).

После перезапуска браузера и успешной авторизации браузер повторно выдаст сообщение о запросе на установку компонентов ActiveX: «Чтобы помочь обеспечению безопасности, Internet Explorer остановил установку элементов управления ActiveX на компьютер. Щелкните здесь для выбора параметров...». Для окончания установки нажмите правой кнопкой мыши на это сообщении и выберите «Запустить элемент ActiveX».

🖉 Digital Video Server - Windows Internet Explorer	
	Google
🔆 🏘 🌈 Digital Video Server	🏠 🔹 🔝 🕤 🖶 🔹 🔂 Страница 🔹 🄇
👔 Для этого веб-узла нужна следующая надстройка: "XDView ActiveX Control Module" от "Неизвестный издатель". Если вы доверяете этому веб-узлу и этой надстройке и разре	шаете ее выполнение, щелкните здесь
Digital Video Server	Запустить элемент ActiveX
	Факторы риска
Toom T	Подробнее
- Focus	N N
😑 Aperture 🕀	

В появившемся окне «предупреждением системы безопасности», нажмите «Выполнить».



Примечание: В операционной системе Windows Vista и Window 7 браузер не производится блокировку компонента ActiveX, поэтому этого сообщения может и не быть. В таком случае происходит установка без этого уведомления.

После установки этого элемента ActiveX следует запрос об установке еще одного элемента ActiveX.

IР-видеосерверы B10	011, B1012, B1014, E	31014Н. Руководство по з	ксплуатации.	
🖉 Digital Video Server - Windows Internet Ex	xplorer			
() - (e) http://192.168.55.160/mainview.asp	sp		Coog	le
🔆 🔅 Digital Video Server			🖄 • 🔊 - d	🔹 🔹 🔂 Страница 🗸
Для этого веб-узла нужна следующая надстройка	ка: "MSXML 5.0" от "Microsoft Corporation". Если вы	доверяете этому веб-узлу и этой надстройке и разрешаете	ее выполнение, щелкните здесь	
Digital Vide	leo Server			
• ① • ②	🔹 3 🔹 🙆 💽 Snap 🗂 Record 🕖	🖓 Replay 📞 Speaker 🞼 Call 🚨 Alarm 😪 Log	🗨 Zoom in 🖾 Full Screen	
	om 🛨 2010-01-10 16:36:18	2010-01-10 16:36:18		
	cus 🛨			
Sector Contraction	ght			
S Cli	lip 💿			
🔹 Pre	reset			
🎭 Ca	all			
🧖 Se	etup			
se ima	nages Set		1	
	<u>Саще га 1</u> 2010-01-10	Ви заметили панель информации     Ви заметили панель информации     Панель информации используется для узедомления о     проблемах безопасности и(апример, о потенциально     опасных файтах или бложровании всплывающих окон).     Если веб-страница не отображается правильно,     посмотрите на панель информации в верхней части онна     обозревателя и щеличите соответствующее сообщение.     Больше не показывать это сообщение     нели информации     Закрыть		
	Camera 3(4)	Camera 4(4)		

Для окончания установки нажмите правой кнопкой мыши на это сообщении и выберите «Запустить элемент ActiveX».

🖉 Digital Video Server - Windows Internet Explorer		
🚱 🗣 🖉 http://192.168.55.160/mainview.asp		🖌 🎸 🗙 Google
😭 🏘 🍘 Digital Video Server		🏠 🔹 🔝 🔹 🌐 👻 🔂 Страница 🗸
🕡 Для этого веб-узла нужна следующая надстройка: "MSXML 5.0"	от "Microsoft Corporation". Если вы доверяете этому веб-узлу и этой надстройке и разрешаете ее выполнение	
Digital Video Server		Запустить элемент ActiveX Факторы риска
• ① • ② • ③ • ④	回 Snap 📇 Record 🕢 Replay 📞 Speaker 🎼 Call 🔒 Alarm 😪 Log 🔍 Zoon	Подробнее
	2010-01-10 16:38:28 2010-01-10 16:38:28	
- Aperture		

При правильно выполненных действиях, описанных выше, элементы ActiveX установлены и изображение с IP- видеосервера можно увидеть при помощи веб-браузера.



Примечание: Установка ActiveX осуществляется на каждом компьютере один раз.

Если все манипуляции и настройки проделаны верно, перед Вами откроется домашняя страница настроек оборудования. При этом в правой части находится изображение, получаемое IP-видеосервера, а в левой части – основное меню настроек. Вверху находятся кнопки управления дополнительными функциями.

Примечание: Если изображение нечеткое, необходима настройка объектива до получения четкого изображения.

Внимание! Если аналоговые камеры не подключены к видеовходам видеосервера, вместо изображения Вы увидите синий экран с элементами экранного меню.

# Часть 3. Основное меню.



Меню управления объективом, меню устройством управления поворотным И скоростью движения камеры предназначены для управления купольными поворотно наклонными камерами С оптическим увеличением (зумом), при их использовании совместно с видеосервером.

Примечание: Более подробное описание этих пунктов меню будет приведено ниже в разделах данного руководства по эксплуатации.

# 3.1. Основное меню

После авторизации пользователя автоматически загружается меню «Просмотр». Меню состоит из двух частей: Окна с «живым видео» изображения и дополнительными элементами управления, такими как: Снимок, Запись, Воспроизведение, Разговор, Звук, Тревога, Журнал, Увеличить, Полный экран.

🖉 Digital Video Server - Windows	s Internet Explorer		
Http://192.168.55.16	50/mainview.asp		Google
😭 🍄 🏈 Digital Video Server			👌 • 🔊 - 🖶 • 🗄
	Digital Video Server		
•	0 • 2 • 3 • 4	💿 Snap 🖀 Record 🕢 Replay 📞 Speaker 🔥 Call 👃 Alarm 🚷 Log 🔍 Zoom In 🔅	🗐, Full Screen
		2010-03-10-37+31+10 2010-03-10-37+31+10	

Далее будет подробно описано назначение каждой кнопки.

	🔘 Snap	🚆 Record	CS Replay	📞 Speaker	💕 🖓 Call	🚨 Alarm	😪 Log 🔍	Zoom In	E Full Screen
Скриншот	Запись	Воспроизве	Вызов	Звук	Тревога	Журнал	Увеличение	На весь экр	ран

# 3.1.1 Кнопка «Snap» (Снимок)

Кнопка Snap предназначена для создания и сохранения мгновенного снимка (скриншота) с экрана видео изображения на жесткий диск Вашего ПК. Для этого необходимо нажать кнопку, после чего снимок будет сохранен на жесткий диск.

Примечание: После нажатия кнопки снимок активного окна (выделенного тонкой красной рамкой) изображение сохраняется автоматически, при этом дополнительное оповещение пользователя не производится.

Снимок (кадр) сохраняется только на локальный жесткий диск в формате JPEG (расширение jpg) с названием: чч\_мм\_сс.jpg.

Примечание. Пользователь не может поменять название и формат снимка.

По умолчанию ІР-устройство сохраняет файл, используя следующий путь:

С:\XDNVS\<Дата>\<IP:порт\_название>\<канал>\<время\_создания>.jpg

Примечание: Все директории указанные выше создаются автоматически в момент нажатия кнопки «Снимок».

<C:\XDNVS> – Эта директория по умолчанию задается в настройках меню «Локальные», и может быть изменена. Подробно об этом будет написано далее.

**<Дата>** – директория с названием текущей даты создания файла, при этом используется текущая дата Вашего ПК и имеет формат: гггг-мм-дд (например: 2009-11-28).

<IP:порт\_название> – директория с указанием: текущего IP-адреса (например: 192.168.55.160) порта данных (например: 5000) и названием устройства.<канал> – директория с указанием номера канала видеосервера.

**<время создания>** – используется текущее время ПК.

Примечание: В качестве названия устройства используется его сетевое имя, оно задается в меню «Системные».

Внимание! Необходимо учитывать, что после изменения Имени устройства, Порта данных, IP-адреса необходима перезагрузка.

#### 3.1.2 Кнопка «Запись»

Кнопка 🛅 Record предназначена для записи видео изображения вручную на жесткий диск Вашего ПК.

Для включения записи видео изображения необходимо нажать кнопку, после чего начнется запись видеоизображения. При этом кнопка изменит свой цвет, сигнализируя о начале записи.

Примечание: После нажатия кнопки запись активного канала (выделенного тонкой красной рамкой) начинается автоматически, при этом дополнительное оповещение пользователя не производится. Запись каждого канала производится независимо, если необходимо записать несколько каналов, нужно последовательно сделать активным нужный канал и нажать кнопку записи, после чего выбрать следующий канал и нажать кнопку записи.

Запись возможна только на локальный жесткий диск ПК, запись на сетевые диски недоступна. Файлы записываются с расширением .264 и с названием в виде: чч\_мм\_cc.264. При этом длительность записываемого файла определяется в пункте меню **«Local Set»**, и может быть изменена. Подробнее это будет рассмотрено далее. Параметры записываемого файла (кодирование, разрешение, частота кадров и т.д. задаются в меню **«Video»** для основного видеопотока).

Примечание: Пользователь не может изменить название и формат файла записи (даже при использовании кодирования MJPEG расширение файла .264).

По умолчанию ІР-устройство сохраняет файл видеозаписи, используя следующий путь:

### С:\XDNVS\<Дата>\<Имя\_устройства>\<канал>\<время\_создания>.264

Примечание: Все директории указанные выше создаются автоматически в момент нажатия кнопки «Запись».

<C:\XDNVS> – Эта директория по умолчанию задается в настройках меню «Локальные», и может быть изменена.

Подробно об этом будет написано далее в настоящем «Руководстве по эксплуатации».

**-Дата>** – директория с названием текущей даты создания записи, при этом используется текущая дата Вашего ПК и имеет формат: гггг-мм-дд.

<**Имя устройства**> – директория с названием имени устройства с которого производится запись.

Примечание: В качестве названия устройства используется его сетевое имя, оно задается в меню «Системные».

**<канал>** – директория с указанием номера канала видеосервера.

Особенностью является то, что запись ведется не непрерывно, а отдельными отрезками от 1 до 60 минут, длительность записей задается в меню «Local Set».

Примечание: При включенной записи другие пункты меню не доступны. При переходе к другим пунктам меню запись останавливается.

Внимание! Для записи видеоизображения и звука одновременно убедитесь, что в меню Audio включен звук.

#### 3.1.3 Кнопка «Replay» (Воспроизведение)

При нажатии кнопки Воспроизведение <sup>Кранау</sup> открывается окно встроенного проигрывателя записанных ранее видеофайлов. При помощи его можно просматривать файлы как с ПК, так и с карты памяти или жесткого диска.

Окно плеера разделено на несколько зон: окно проигрывания записанных файлов, меню управления воспроизведением записи и меню выбор файла (даты и времени записи).

IP-видеосерверы B1011, B1012, B1014, B1014H. Руководство по эксплуатации.				
🤕 Replay Digital Video S	erver - Windows Internet Explorer	_ <b>_</b> ×		
/192.168.55.160/pla	ay.htm			
Replay		0:00:08/0:01:01		
Image: 704 * 576 ▼ Date: 2010-1-11	2010-01-01 09:40:42			
● PC ● SD Card Chan: <u>1-channel</u> ▼ Search				
Record Picture H M H M				
2 4 6 8 10 2 6 12 12 12 18 24	Camera 1 (0)			
12 30 14 36 16 42 18 48 20 54	2010-01-11-03+41+40			
File list 09 40 32.264 09 41 33.264				
Готово	🕒 (устаратан — ) (чэ) 🤤 Интернет   Защищенный режим: выкл.	√		

Над окном проигрывания записи расположены элементы управления воспроизведением, позволяющие осуществлять основные операции, такие как Воспроизведение, Пауза, Стоп, Перемотка вперед и назад и т.д.

Они подробно описаны в таблице приведенной ниже.

Кнопка	Назначение	Примечание
	Открыть файл	Открывает файлы видеозаписей для воспроизведения в формате *.mp6,*.264 или изображение в формате *.bmp, *.jpg.
	Воспроизведение	Воспроизведение файла записи. Воспроизводит текущий выбранный файл записи.
UU	Пауза	Установка воспроизведения на паузу. Для продолжения проигрывания необходимо нажать на кнопку «Воспроизведение». При этом проигрывание

		начинается с места остановки.
	Стоп	Останавливает проигрывание и после нажатия кнопки «Воспроизведение» начинает проигрывать файл с начала
₩	Назад	Воспроизведение файла записи назад, со скоростью кадр в секунду. Возможно только при включенном воспроизведении.
₩	Вперед	Воспроизведение файла вперед с ускорением. Работает только при нажатой кнопке «Воспроизведение»
	Кадр вперед	Покадровое воспроизведение вперед. Функция не работает сразу после нажатия кнопки «Стоп»
<b>€</b> €	Звук	Включает звук при воспроизведении
	Цикл	Циклическое воспроизведение выбранного файла
	Снимок	Делает мгновенный снимок. Снимок сохраняется в директорию указанную в меню «Локальные».
	Полный экран	Разворачивает окно воспроизведения на полный экран.

Примечание: При нажатии кнопки «Полный экран» окно разворачивается только на первый монитор при подключении нескольких мониторов к ПК.

Примечание: При помощи перемещения бегунка возможно воспроизведение произвольно выбранного места видеозаписи.

В левом верхнем углу проигрывателя расположено окно выбора даты воспроизводимых



файлов 🔤 2010-1-10. Для выбора даты нажмите на кнопку 🛅 .

После нажатия откроется календарь, в котором для выбора требуемой даты в календаре необходимо просто нажать на ней один раз левой кнопкой мыши. Для выбора записи другого месяца или года в верхней части этого меню предусмотрены кнопки установки требуемого месяца,

года.

<< >>

- эти кнопки предназначены для смены текущего года

эти кнопки предназначены для текущего смены месяца. После установки необходимой даты, выберите разрешение воспроизведения при помощи меню «Разрешение» Інзее 704 576 У и место расположения файлов записи: РС (локальный 1-channel компьютер) или SD (Карта памяти) **ОРС OSD Card**. Для выбора интересующего Chan 2-channel канала используйте меню Chan. После этого для автоматического поиска 3-channel 4-channel записанных файлов нажмите кнопку «Search».

Внимание! В данном проигрывателе воспроизведение с использованием кнопки «Search» возможно только из папки указанной в меню «Local Set».



При наличии файлов записи на ПК или карте памяти на текущую дату они отобразятся в меню «File list», а так же в меню графического отображения списка файлов.

Графическое меню представлено в виде двух временных линий: одна для суточного деления (отображает часы от 0 до 24) другая для минутного (от 0 до 59минут). Желтый цвет обозначает выбор соответствующего отрезка или файла записи, Синий цвет обозначает наличие записи для данного устройства

(карта памяти или жесткий диск).

Для выбора файлов достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши на требуемом промежутке времени. Файлы этого промежутка отобразиться в списке файлов под графической шкалой.

Для воспроизведения необходимо выбрать требуемый файл записи и нажать кнопку или два раза щелкнуть по требуемому файлу.

Рядом с кнопкой воспроизведения 🗈 находится кнопка загрузки файлов с карты памяти на ПК ⊡. Для просмотра статуса загрузки достаточно щелкнуть на кнопке 🗵.

В открывшемся окне загрузки можно не только просматривать оперативные данные, но и управлять загрузкой: удалять файлы из листа загрузки (Delete), ставить на паузу передачу файлов (Pause) и т.д.

ownload Infor	mation				E
Source File	Size (K)	Downloade	Status	Download To	Speed(K/S
13_31_50.jpg	40	40	Finish	C:\XDNVS\2009-05-13\IPCam110845\1\13_31_50.jpg	1441.72
13_31_40.jpg	41	41	Finish	C:\XDNVS\2009-05-13\IPCam110845\1\13_31_40.jpg	2159.90
13_31_10.jpg	44	44	Finish	C:\XDNVS\2009-05-13\IPCam110845\1\13_31_10.jpg	1931.47
1					
<					>
	Start	1	Paulo	o Delete Clase	

Эта функция особенно полезна для удаленного сохранения записей с карты памяти на ПК.

Внимание! В текущей версии прошивки файлы на передачи с SD карты на удаленный ПК можно только по одному за раз.

### 3.1.4 Кнопка «Speaker» (Разговор)

Кнопка Speaker включает и отключает передачу звука от микрофона или иного источника звука, подключенного к видеосерверу, к акустическим колонкам (наушникам) подключенным к компьютеру. При включении кнопка меняет свое состояние.

Примечание: Для правильной работы функции необходимо, чтобы к компьютеру были подключены наушники или активные акустические колонки, а к разъему «Ain» или «Mic» на задней панели видеосервера - микрофон.

Примечание: При включенной функции «Разговор» другие пункты меню не доступны. При переходе к другим пунктам меню звук будет отключен.

Внимание! Для работы данной функции необходимо включение звука в меню «Video» - «Audio».

## 3.1.5 Кнопка «Call» (Вызов)

Кнопка Калание и отключает двухстороннюю голосовую связь между компьютером и видеосервером. При включении кнопка меняет свое состояние.

Примечание: Для правильной работы функции необходимо, чтобы к компьютеру был подключен микрофон, а к разъему «Aout» на задней панели видеосервера активные акустические колонки.

При нажатии данной кнопки происходит передача звука от микрофона, подключенного к компьютеру, к колонкам, подключенным к видеосерверу и от микрофона, подключенного к видеосерверу, к колонкам, подключенным к компьютеру.

Примечание: При включенной функции двусторонней связи другие пункты меню не доступны. При переходе к другим пунктам меню двусторонняя связь будет отключена.

### 3.1.6 Кнопка «Alarm» (Тревога)

Кнопка Кама предназначена для индикации сигнала тревоги, т.е возникновения тревожного события. В качестве источника сигнала тревоги может выступать: срабатывание датчика движения либо сигнала тревоги при замыкании или размыкании контактов «Alarm» (в зависимости от настроек). При возникновении тревоги данная кнопка изменяет свой цвет и начинает мигать.

Внимание! Кнопка «Тревога» не отключается при окончании тревоги. Для отключения сигнализации тревоги необходимо щелкнуть два раза левой кнопкой мыши на этой кнопке.

Примечание: Настройка и параметры сигналов тревоги будут описаны ниже в настоящем руководстве по эксплуатации.

### 3.1.7 Кнопка «Log» (Журнал)

Кнопка 🐼 너 предназначена для открытия журнала системных событий. Журнал событий загружается в отдельном окне браузера.

Тематически журнал событий разделен на несколько столбцов: Date «Дата» (в этом столбце отображается дата возникновения события и его окончание), Time «Время» (в этом столбце отображается время возникновения события и его окончание), Content «Тип события» (в этом столбце отображается тип системного события и его окончание).

Примечание: При длительном отключении камеры от источника питания, данные журнала могут быть утеряны.

В меню Log search «Поиск» можно выбрать необходимый временной интервал (при помощи кнопки «Date»), количество позиций на странице (по умолчанию значение равно 30). Для отображения событий в соответствии с выбранными параметрами служит кнопка [search].



Примечание: Устройство может сохранять не более 512 записей, при превышении числа записей они будут удаляться, начиная с самых старых и записывая последние события.

Далее в таблице указаны общие параметры, отображаемы в меню «Тип события»:

Название	Обозначение
Power On	Включение питания
Sensor Alarm	Срабатывание тревоги по сенсору
Sensor Alarm Finish	Окончание тревоги по сенсору
Motion Alarm	Срабатывание тревоги по детекции движения
Motion Alarm Finish	Окончание тревоги по детекции движения
Net Err Alarm	Срабатывание тревоги по сетевой ошибке
Net Err Alarm Finish	Окончание тревоги по сетевой ошибке

# 3.1.8 Кнопка «Zoom In» (Увеличить)

Кнопка 🔍 и позволяет увеличить произвольный участок изображения.

Для этого необходимо открыть окно интересующего канала, дважды щелкнув по нему, на весь экран отображения видео, нажать кнопку «Увеличить», а затем при помощи левой кнопки мыши (необходимо зафиксировать кнопку в нажатом состоянии) выделить интересующий Вас участок изображения. После этого откроется окно с выделенным изображением (см. рисунок ниже).

Примечание: Окно с увеличенным изображением можно изменять вплоть до полноэкранного режима, но при этом надо учитывать, что пропорции изображения могут быть искажены.



Как пример использования этого режима можно рассмотреть удобство при использовании настройки резкости камер. Выделив область изображения, тем самым увеличив его, настройте резкость по увеличенному фрагменту изображения, добиваясь наибольшей четкости.

### 3.1.9 Кнопка «Full Screen» (Полный экран)

Кнопка <a>Full Screen</a> разворачивает изображение на полный экран. Для возврата из этого режима работы нажмите правую кнопку мыши или клавишу «Esc» на клавиатуре.

Внимание! Изображение в полноэкранном режиме всегда разворачивается на первом мониторе и будет растягиваться на всю плоскость экрана, при этом, если используется монитор с соотношением сторон отличным от 4:3, то возможны геометрические искажения.

### 3.2. Меню «Тревожные выходы»

Кнопки «Выход реле» позволяют проверить работоспособность контактов тревоги, расположенных на задней панели IP-видеосерверов. При нажатии соответствующей кнопки происходит срабатывание соответствующего реле тревоги и замыкание контактов, при этом кнопка меняет цвет (кнопка 3 на рис.).

### 3.3 Меню «Объектив»

Данное меню предназначено для управления поворотными устройствами и купольноповоротными камерами, подключенными к видеосерверу.

# Внимание! Данный пункт меню доступен только пользователю с правами Администратор!

Купольные камеры, как правило, управляются по протоколу RS-485, по которому передаются управляющие сигналы к камере и сигналы обратной связи от камеры. При этом сами камеры могут иметь различный интерфейс управления и скорости передачи данных. В комплекте с IP-видеосервером поставляется ПО для управления PTZ камерами всех основных типов. Протокол управления устанавливается в меню основных настроек (смотри соответствующий пункт инструкции).



Кнопки <u>zoom</u> - оптическое увеличение (Zoom+) - т.е. «приближение» удаленных предметов, но при этом уменьшается угол зрения и оптическое увеличение (Zoom-) - т.е. «уменьшение» удаленных предметов, но при этом угол зрения становится более широким.

Внимание! Требуется поддержка этой функции камерой!

Кнопки *Focus* **•** - настройка фокуса. Обратите внимание на то, что обычно настройка фокуса действительна только для текущего положения камеры, при любом ее перемещении срабатывает автофокус!

### Внимание! Требуется поддержка этой функции камерой!

Кнопки Арегture - ручная регулировка диафрагмы, «+» - открыть диафрагму, «-» - закрыть диафрагму. Обратите внимание на то, что обычно настройка диафрагмы действительна только для текущего положения камеры, при любом ее перемещении срабатывает автоматическая регулировка диафрагмы!

### Внимание! Требуется поддержка этой функции камерой!

Кнопки 🧔 Light 🥥 включают и отключают встроенную подсветку видеокамеры. Данная функция в видеокамерах встречается достаточно редко.

### Внимание! Требуется поддержка этой функции камерой!

Кнопки 🥥 С включают и отключают очистку стекла видеокамеры – «дворники». Данная функция в видеокамерах встречается достаточно редко.

### Внимание! Требуется поддержка этой функции камерой!

### 3.4 Меню «Позиции»

Меню «Позиции» позволяет запомнить позицию камеры (поворот, наклон, увеличение) и в последующем быстро переводить ее в это положение, вызвав запомненную ранее позицию (пресет). Для запоминания позиции нажмите «Preset», введите номер позиции (пресета) и нажмите «Submit».



Для вызова запомненной позиции нажмите «Call», введите номер нужной позиции (пресета) и нажмите «Submit». Чаще всего данная функция используется для организации т.н. «туров» или «патрулирования» - перемещения видеокамеры по заранее записанным позициям (пресетам).



Внимание! Требуется поддержка этой функции камерой!

Внимание! Для доступа к внутреннему меню РТZ видеокамеры практически всех производителей используется вызов определенной позиции (пресета).

Для доступа к внутреннему меню купольной поворотной роботизированной камеры следует в адресной строке браузере набрать IP-адрес видеосервера, к которому подключена камера. После того, как на экране появится изображение, транслируемое этой камерой в меню управления в правой части окна браузера следует выбрать позицию пресета, установленную производителем как позиция входа во внутреннее меню камеры, как правило, это позиции 95,97,90 или 57 (см. подробности в инструкции по эксплуатации к используемой камере).



После нажатия кнопки «Call» и ввода пресета на экране на фоне изображения появится меню видеокамеры.

Перемещение по меню производится кнопками вверх, вниз, влево, вправо, подтверждение выбора и отмена – кнопками С Аретиге Э (зависит от подключаемой камеры).



# 3.5. Меню «Setup» (Установки)

Это меню предназначено для установки и настройки основных системных параметров видеосервера, таких как, кодирование, разрешение, сетевые настройки и т.д. и состоит из множества подменю.

### 3.5.1 Меню «System» (Системные)

Это меню предназначено для установки и настройки основных системных параметров, таких как: Синхронизация времени, Параметры NTP, Обновление прошивки, Системные параметры. Их настройка и назначение будут описаны ниже.

🖉 Digital Video Server - Window	s Interi	net Explorer		
🚱 🕤 👻 🙋 http://192.168.55.1	.60/config	ı.html		Google
🔶 🕸 🌈 Digital Video Server				🟠 🔹 🔝 🝸 🖶 т 📴 Страница т 🎯 Сервис т 🎽
	Digit	al Video Server		
		Config	→ System	
	<b>%</b> ,	System	Clock	
	22	User Manage	date 2010-1-11 time 13:24:21 Sync Time Sync	c
	-	Network Set	NTP Parameters	
	-	¥ideo	Enable NTP	
	1	Audio	NTP server clock isc org	
	-	Alarm Set	Save	
	-	Storage Set	System Information	
	-	Terminal	Device name DVS130657	
		Local Set	Port num 4	
	-	Replay	Standard PAL	
			ID 130657 Save	
			Upgrade	
	~	<u>Top Page</u>	File Browse Upgrade	
	Q	logout	Version 2.2.1.5()	
			<b>SN</b> 1.0.0.5(>=2.2.1.3)	
			System Operation	
			Restore Default Reboot	
	_			
		_		
				M
Готово				😱 🚭 Интернет 🔍 100% 👻 🛒

# 3.5.1.1 Меню «Clock» (Синхронизация)

Это меню предназначено для синхронизации времени компьютера и IP-камеры или видеосервера. Для синхронизации времени необходимо установить Sync и нажать кнопку <u>Time Sync</u>. После этого время и дата, установленные на компьютере, будут синхронизированы с устройством.

Внимание! IP- видеосервер имеет энергозависимую память. То есть после длительного отключения устройства от источника питания возможен сброс параметров времени.

# 3.5.1.2 Меню «NTP Parameters» (Параметры NTP)

В этом меню настраиваются параметры функций NTP-сервера (NTP – Network Time Protocol), который позволяет производить автоматическую синхронизацию внутренних часов камеры с сервером точного времени в сети Интернет.

Для включения этой функции необходимо разрешить использование NTP-сервера (пункт «EnableNTP»), задать необходимую временную зону и предпочитаемый NTP-сервер.

Для сохранения установленных параметров необходимо нажать кнопку «Save».

Внимание! Функция синхронизации при помощи NTP-сервера работает только в том случае, если сервер NTP доступен.

## 3.5.1.3 Меню «System Information» (Системная информация)

В этом меню задается: Имя устройства «Device Name», Стандарт сигнала «Standart» PAL или NTSC и идентификационный номер «ID».

Внимание! При задании имени устройства используются только латинские буквы и цифры.

Пункт «ID» <sup>ID</sup> <sup>130657</sup> (идентификационный номер устройства) не редактируется пользователем и задается производителем.

## 3.5.1.4 Меню «Upgrade» (Обновление)

Меню предназначено для обновления прошивки камер. Для перепрошивки необходимо выбрать файл при помощи кнопки «Browse». После выбора требуемого файла необходимо нажать кнопку «Upgrade».

Внимание! Во время обновления программного обеспечения камеры не отключайте питание и не перезагружайте устройство. В противном случае это может привести к его выходу из строя.

Примечание: Порядок файлов и их название описаны в сопутствующей документации к прошивке.

Пользователи	ь может посмотреть версию прошивки: Version 2.2.1.5()	, и версию веб-
интерфейса:	<b>SN</b> 1.0.0.5(>=2.2.1.3)	

Снизу страницы расположены кнопки «Restore Default» (Сбросить настройки) и «Reboot» (Перезагрузить).

**Reboot** - перезагрузка устройства.

Restore Default - возвращает установки устройства к значениям по умолчанию. После нажатия кнопки, необходимо подтвердить сброс настроек, указав в диалоговом окне пароль пользователя со статусом Администратор.

🙆 Restore De	efault Диалоговое 🔀
🟉 http://192.1	.68.55.160/inputpsw.asp 🛛 🎽
Please inpu	ut your password!
password:	
	Submit
🍚 Интернет	

Примечание: После возврата к заводским установкам камера возвращает все значения, на значения по умолчанию. При этом IP-адрес будет отличаться от адреса, который написан на стикере (наклеен на корпус устройства) и будет соответствовать значению по умолчанию, то есть 192.168.55.160 (маска сети 255.255.255.0, имя пользователя: admin, пароль: admin).

Нажатие на кнопку «Сбросить настройки» полностью соответствует нажатию кнопки «Reset» на задней стенке корпуса.

### 3.5.2 Меню «User Manage» (Пользователи)

В этом пункте меню назначаются имена пользователей и пароли для доступа к оборудованию.

Digital Video Server - Windo	ws Internet Explorer				- 2 2
🕘 🕤 👻 🙋 http://192.168.55.	. 160/config.html			Google	<u>۹</u>
🖌 🏟 🌈 Digital Video Server				🏠 🔹 📾 🕤 🏯 🖬 🔂 CII	аница 🔹 🎲 Сервис 🔹 👋
	Digital Video Server				<u>~</u>
	Config	→ User Management			
	System				
	S. User Manage	User Management			
	💦 Network Set	Select user	Administrator		
	🔩 Video	User name	admin		
	🐞 Audio	Password	admin		
	😤 🛛 Alarm Set	Confirm password			
	a Storage Set		Save		
	Terminal				
	Local Set	Notice:User name,Password r	nay consist of a-z, 0-9, underscores, and a sin	gle dot (.), 1 to 16	
	Replay	Modify User name or Passwor	als. d,please login again.		
	🔿 Ton Paga				
	0 logout				
	_				
	_				
30				🌍 😌 Интернет	at 100% 🔹

По умолчанию логин администратора – admin, пароль – admin. Администратор может изменять любые настройки.

Дополнительно задан пароль пользователя. Доступно 2 пользователя.

Для Пользователя 1 логин – user1, пароль user1, для Пользователя 2 логин – user2, пароль user2. Пользователь не может изменять настройки оборудования и управлять купольными поворотными камерами.

Внимание! Имя пользователя и пароль могут содержать латинские буквы a-z, A-Z, цифры 0-9, нижнее подчеркивание и точку(.); длина от 1 до 16 символов; чувствительны к регистру.

После изменения имени пользователя и/или пароля требуется повторная авторизация.

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо их сохранение для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save».

### 3.5.3 Меню «Network Set» (Сеть)

Меню разделено на два подменю «Basic Set» (Основные) и «Advanced» (Дополнительные). Подробнее описание этих пунктов меню приведено ниже.



### 3.5.3.1. Меню «Basic Set» (Основные)

В этом меню задаются основные настройки и параметры конфигурации TCP/IP соединения.

### 3.5.3.1.1 Меню «Basic Parameters» (Основные параметры)

Меню предназначено для настройки основных параметров сетевого подключения, таких как IP-адрес, маска подсети, шлюз и т.д.

Пункт «Enadle DHCP» (Разрешить DHCP) разрешает получение сетевых параметров от DHCP-сервера. Для работы этой функции необходимо наличие в сети DHCP-сервера.

Внимание! Сетевые параметры могут быть получены по DHCP только при включении оборудования или после перезагрузки.

Поля IP address (IP-adpec), Subnet Mask (Маска подсети), Gateway (Шлюз) предназначены для установки параметр сетевого подключения вручную.

IP address	192.168.55.160	
Subnet mask	255.255.255.0	
GateWay	192.168.55.1	
MAC	00-4a-20-a1-fb-79	
Data port No.	5000	
HTTP port No.	80	
Multicast address	224.55.8.1	
	224.0.0.0~~239.255.25	5.255
Multicast port No.	5000	
Preferred DNS	202.96.134.133	
Alternate DNS	202.106.0.20	

Пункт «МАС» (МАС-адрес) позволяет изменить физический МАС адрес оборудования. Например, это может потребоваться при возникновении конфликта в сети с другим оборудованием.

Пункт «Data port» (Порт данных) предназначен для установки порта, предназначенного для передачи данных. То есть при помощи этого порта идет передача всех данных между устройством и компьютером (таких как видео и аудиопотоки,

обмен параметрами и значениями и т.д.).

Пункт «HTTP port» (HTTP-порт) предназначен для установки порта предназначенного для работы с веб-браузером.

Примечание: При изменение значения НТТР-порта его необходимо обязательно указывать в строке запроса веб-браузера (например: http://<IP-адрес>: <НТТР-порт>).

Пункт «Multicast address» (Мультикаст адрес) предназначен для установки IP адреса для мультикаст вещания.

Пункт «Multicast port» (Мультикаст данных) предназначен для установки порта, предназначенного для передачи данных при работе по мультикаст. То есть при помощи этого порта идет передача всех данных между устройством и компьютером (таких как видео и аудиопотоки, обмен параметрами и значениями и т.д.).

Пункт «Preferred DNS» (Основной DNS) предназначен для указания основного IP-адреса DNS-сервера.

Пункт «Alternate DNS» (Дополнительный DNS-сервер) предназначен для указания альтернативного IP-адреса DNS-сервера.

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save», после чего устройство перезагрузится.

### 3.5.3.1.2 Меню «DDNS Parameters» (Параметры DDNS)

С правой стороны в меню сетевых настроек расположены меню, позволяющие настроить дополнительные параметры.

DDNS Parameters	
Enable DDNS	
DDNS provider	*
DDNS regName	
DDNS password	
DDNS domain	
DDNS server URL	www.mvddns.net
DDNS server Port	30000
Data port map No.	5000
HTTP port map No.	80

С помощью меню –DDNS Parameters, можно настроить возможность доступа к IP-камере или видеосерверу из сети Интернет при отсутствии постоянного IP-адреса, т.е. в том случае, если IP-адрес выдается провайдером динамически.

В случае, если IP-адрес выдается компьютеру на определенное время, чаще всего лишь на один сеанс связи – такой адрес

называют динамическим. В большинстве случаев для индивидуальных пользователей интернет – провайдеры выдают динамические IP-адреса. Однако, для того, чтобы можно было обратиться к оборудованию в любой момент, оно должен иметь постоянный адрес! С этой проблемой легко справляется служба Dynamic DNS (DDNS).

Сервис Dynamic DNS предоставляет вам возможность сделать IP-камеры легко доступными из Интернет, даже если в вашем распоряжении постоянно меняющийся, динамический IPадрес. Внешние пользователи всегда будут иметь доступ к оборудованию, обращаясь к нему по его доменному имени.

Для этого необходимо подключить локальную сеть предприятия (или отдельную IP- камеру) к Интернет с помощью оборудования, поддерживающего сервис Dynamic DNS (DDNS).

В этом случае вместо того, чтобы обращаться к оборудованию по IP-адресу, Вы обращаетесь к нему по доменному имени вида <u>www.camera1.caйт\_cepвuca\_ddns.org</u> Для этого надо зарегистрироваться на сайте, предоставляющем сервис DDNS, сообщить один раз свой текущий IP-адрес и выбрать имя, по которому в дальнейшем Вы будите обращаться к оборудованию.

Тогда при смене IP-адреса или при новом подключении к Интернету маршрутизатор получает от интернет-провайдера новый IP-адрес. Он обрабатывается встроенным ПО, которое обращается в DynDNS для того, чтобы сообщить текущего IP-адрес. DynDNS ставит в соответствии этому IP-адресу зарегистрированное вами ранее доменное имя.

Для реализации доступа к сетевому ресурсу с использованием доменного имени необходимо сделать следующие шаги:

► Завести себе учетную запись – Account на сайте, предоставляющем сервис DDNS для дальнейшей регистрации на сервере.

Создать на сайте, предоставляющем сервис DDNS доменное имя для своего сервера – Ноstname. Вы можете выбрать любой понравившийся символьный адрес из списка,

например, и любое незанятое имя в этом домене для своего оборудования, например, camera001. Соответственно получите домен второго уровня для своего сервера <u>www.camera001.caйt сервиса ddns.org</u>

Внимание! Более подробные сведения о подключении по DynDNS имеются в «Руководстве по доступу к IP камерам BEWARD через Интернет»

### 3.5.3.1.3 Меню «PPPoE Parameters» (Параметры PPPOE)

PPPOE Parameters			
Enable PPPOE			
PPPOE URL			
PPPOE username			
PPPOE password			
Online time	0minutes		

Данное меню предназначено для подключения оборудования по протоколу PPPoE (англ. Point-to-point protocol over Ethernet) сетевой протокол передачи кадров PPP через Ethernet. Использование такого способа подключения предоставляет

дополнительные возможности (аутентификация, сжатие, шифрование).

Внимание! Аутентификация РРРоЕ должно поддерживаться сервером, к которому производится подключение IP-камеры!

Для включения этого режима работы необходимо установить Enable PPPOE, задать URL сервера PPPoE, ввести имя пользователя и пароль.

После сохранения параметров и подключения к серверу в окне будет показано время непрерывной работы.

Внимание! В текущей версии ПО данная функция работает только для динамических IP адресов! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save», после чего устройство перезагрузится.

### 3.5.3.1.4 Меню «Connect Parameters» (Параметры подключения)



Данное меню предназначено для подключения оборудования к ПО централизованного менеджмента и в настоящее время не используется.

### 3.5.3.1.4 Меню «Send Out Parameters» (Параметры отправки)

Send out Parameters	Ланное меню позволяет установить работу оборудования
Low bandwidth mode 🔲 *	
* Low bandwidth mod is applicable for GPRS,CDMA1X.	при работе с узкой полосой пропускания, например GPRS

или CDMA, иногда Wi-Fi при низком уровне сигнала.

# 3.5.3.2 Меню «Advanced» (Дополнительные)

Данное меню позволяет произвести дополнительные настройки для сетевых функций – Wi-Fi, отправка сообщений на e-mail, ftp-сервер, параметров UPNP, RTSP и уведомлений на email.

	Digital Video S Config									10000	 
9 () ()	Config										
9 A	by System	- Advance	a l			-					
2 8 	) System	Mail Param	neters				WiFi Parameters				
		SMT	a convor				WiFi On/Off				
	🔠 User Ma	nage M	All from				IP address	192.168.1.2		1	
-	Network	Set	MAIL to				Subnet mask				
	Basic Se	SMTP us	ername				GateWay	192.168.1.1			
	Advanc	d SMTP pa	ssword				SSID	111111			
	🍂 Video	M	AIL title	Alarm Mess	age		Password	111111			
	🛃 Audio	SN	1TP port	25			Preferred Authentication	NONE	1	r	
	Alarm S	et.	SSL				Frequency band	Auto	1	r	
di di	Storage	Set FTP Param	neters				Mode	Auto	`	r	
4	🦹 Termina		Preferr	ed server	Alternate s	erver	UPNP Parameters				
	👌 Local Se	t FTP URL					UPNP On/Off	]	_		
4	Replay	FTP port	21		21		UPNP network card L	ineate	*		
		FTP catalog					UPNP mode D	esignate	×	_	
		User name					UPNP server				
6	Top Page	e Password					Data port map No. 5	000			
0	<u>logout</u>	Directive 9	Sending				HTTP port map No. 8	)			
		Destination	n IP		Port 0 O	n/Off 🔲	Data mapping status 0				
		Public IP n	oticed by	email			HTTP mapping status 0				
		E	mail On/O	ff 🗌			RTSP Parameters				
		Ti	me Interv	al Default		~	Enable RTSP	RTSP p	ort 554		

## 3.5.3.2.1 Меню «Mail Parameters» (Параметры почтового соединения)

Mail Parameters	
SMTP server	
MAIL from	
MAIL to	
SMTP username	
SMTP password	
MAIL title	Alarm Message
SMTP port	25
SSL	

С левой стороны расположено меню отправки уведомлений о срабатывании датчиков тревоги на e-mail. Здесь задаются настройки для параметров отправки сообщений на e-mail. Указывается SMTP сервер, e-mail отправителя, e-mail получателя, имя пользователя и пароль, тема письма, порты SMTP и использование SSL при необходимости.

# Внимание! В теме письма допускается использование только латинских букв и цифр.

# 3.5.3.2.2 Меню «FTP Parameters» (Параметры FTP)

Следующее подменю позволяет настроить параметры клиента FTP для IP видеосервера. Поддерживается подключение одновременно к двум FTP серверам.

FTP Param	eters	
	Preferred server	Alternate server
FTP URL		
FTP port	21	21
FTP catalog		
User name		
Password		

Можно настроить отправку снимков на ftp-сервер при срабатывании детектора движения, сетевой ошибки или внешнего сенсора - смотри ниже.

Развиота Для работы с FTP сервером задается его IP адрес, порт (по умолчанию – 21), имя пользователя и пароль, а также домашний каталог.

На FTP сервере оборудование создает каталоги Schedule, Motion или Sensor для записей по расписанию, по детекции движения и по срабатыванию внешнего сенсора соответственно, внутри которых создается папка с датой, внутрь которой помещаются файлы, содержащие в имени файла время создания файла.

Соответственно, для учетной записи IP камеры на FTP сервере должно быть разрешено создание папок и запись файлов.

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Сохранить», после чего перезагрузить устройство.

## 3.5.3.2.3 Меню «WiFi Parameters» (Параметры Wi-Fi)

/iFi Parameters	
WiFi On/Off	
IP address	192.168.1.2
Subnet mask	255.255.255.0
GateWay	192.168.1.1
SSID	111111
Password	111111
ferred Authentication	NONE
Frequency band	Auto 🗸
Mode	Auto 🗸

Меню предназначено для настройки Wi-Fi соединения и его параметров.

Примечание: Это меню предназначено только для устройств со встроенным Wi-Fi модулем.

Для включения модуля Wi-Fi необходимо выбрать пункт «WiFi On». В меню можно задать параметры IPадреса, маски подсети и шлюза.

Внимание! IP-адрес, маска подсети и шлюз для беспроводного интерфейса не должны совпадать с этими же параметрами для проводного интерфейса! Адреса должны располагаться в разных подсетях! Например, Вы можете установить IP-адрес для проводного интерфейса 192.168.55.160 и для беспроводного 192.168.54.161, но не можете установить для проводного интерфейса IP адрес 192.168.55.160 и для беспроводного 192.168.55.161!

Беспроводной модуль устройства работает в режиме "Infrastructure" (клиент точки доступа). При этом каждое устройство подключается через Точку доступа (Access Point). В режиме "Infrastructure" (или клиент/сервер) беспроводная сеть состоит как минимум из одной точки

доступа (Access Point), подключенной к проводной сети, и некоторого числа беспроводных оконечных устройств.

Пункт «SSID» (до 32-х печатных символов ASCII) – представляет собой уникальное имя, сопоставленное данной беспроводной сети. Идентификатор, предотвращающий случайное объединение двух пересекающихся беспроводных локальных сетей. Необходимо установить значение этого параметра аналогично значению, установленному на точке доступа.

Пункт «Шифрование» предназначен для установки параметров шифрования для безопасности Wi-Fi подключения. Возможна установка следующих типов шифрования: Нет (Без шифрования), WEP, WAP, WPA2.

#### 3.5.3.2.4 Общие сведения о безопасности беспроводных соединений

Для предотвращения несанкционированного доступа к беспроводному соединению необходимо особое внимание к вопросам безопасности. Для беспроводного подключения поддерживает несколько видов защиты Wi-Fi сети с использованием различных методов и алгоритмов шифрования и идентификации (WEP, 802.1x, 802.1x с WEP, WPA-PSK, WPA-AES и WPA RADIUS).

Использование того или иного вида шифрования позволит значительно снизить риск перехвата информации и несанкционированного подключения к Вашей беспроводной сети.

Наиболее простой и одновременно наименее защищенный протокол шифрования это WEP с длиной ключа 64 бит. Его следует использовать только в том случае, если подключаемое оборудование не поддерживает других алгоритмов шифрования.

Протоколы защиты WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA и WPA2, обеспечивают единую инфраструктуру для управления доступом, защиты и шифрования данных, пересылаемых между беспроводной точкой доступа и беспроводным клиентом. В основе протокола WPA, который пришел на смену WEP, лежит подмножество стандарта IEEE 802.11i, а WPA2 основан на окончательной редакции стандарта IEEE 802.11i. В WPA применяется несколько способов и алгоритмов, в частности TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) и AES (Advanced Encryption Standard), для повышения надежности методов управления ключами и шифрования.

При использовании шифрования WEP шифруются данные, пересылаемые между Точкой доступа и удаленными клиентами. То есть, ключ (пароль), известный как беспроводной Точке доступа, так и клиенту, используется для шифрования и восстановления данных, пересылаемых между этими устройствами. Взломщик, завладевший ключом, может

70

расшифровать данные, пересылаемые между беспроводными AP и клиентом, или установить соединение с беспроводной Точкой доступа. Существенный недостаток WEP это необходимость вручную вводить ключ, используемый для шифрования, как на беспроводной точке, так и на клиенте.

Для устранения недостатков WEP шифрования протокол WPA дополнен функциями управления ключом. Как и в WEP, ключ здесь используется для шифрования данных. Однако он вводится один раз, а впоследствии с помощью этого ключа WPA генерирует настоящий ключ для шифрования данных. WPA периодически меняет ключ. Следовательно, в случае взлома ключа шифрования, тот будет полезен только до тех пор, пока беспроводная Точка доступа и клиент автоматически не изменят его.

Протокол WPA был создан для оперативного исправления недостатков кодирования WEP до широкого распространения протокола следующего поколения WPA2. В шифровании WPA используется тот же алгоритм шифрования, что и в WEP, но многие изъяны WEP устранены благодаря динамической смене ключа шифрования данных, шифрованию данных настройки, представленных обычным текстом в WEP, и проверке целостности сообщений.

На смену этому стандарту шифрования пришел наиболее защищенный и не взломанный до сих пор протокол WPA2 AES - новый, исключительно надежный алгоритм шифрования, базируемый на стандарте 802.11i и WPA2.

Таким образом, по стойкости к несанкционированному доступу режимы шифрования расположены следующим образом:

WEP 64 бит

WEP 128 бит

WPA TKIP

WPA2 AES

Рекомендуется применять шифрование WPA2 AES как наиболее стойкое.

#### 3.5.3.2.5 Шифрование WEP.

При выборе шифрования WEP необходимо ввести значение в пункте «Пароль» для подключения к защищенному соединению.

В данном оборудовании для безопасной передачи данных используется WEP шифрование с длиной ключа 128 бит формата ASCII или HEX. Для включения шифрования необходимо ввести WEP ключ в строку «Пароль», чтобы зашифровать данные.

Примечание: Ключ может содержать буквы, цифры и символы стандартной кодовой таблицы. Длинна ключа должна быть 13 символов для шифрование WEP 128 бит ASCII (пароль - символы кодовой таблицы) или 26 символов в формате HEX (пароль - шестнадцатеричные символы). В этом случае IP-устройство сможет подключиться к Точке доступа, у которой в настройках прописан аналогичный ключ и установлено шифрование WEP с ключом 128 бит ASCII или HEX.

В пункте «Идентификация» устанавливается режим аутентификации Open System (Открытая система), Shared key (Разделяемый ключ) или Automatic (Автоматически). Рекомендуемый режим работы – Shared key.

Внимание! Ключи шифрования и параметры шифрования, а также SSID, используемые для IP- устройства, должны совпадать с ключом, параметрами шифрования и SSID установленными в точке доступа.

### 3.5.3.2.6 Шифрование WPA.

WPA (Wi-Fi Protected Access) – это шифрование, обеспечивающее значительно более высокий уровень защиты для Вашей беспроводной сети и данных. В отличие от WEP, использующего статические ключи шифрования, этот стандарт использует пароль владельца, от которого система производит постоянно изменяющиеся ключи (динамически), используя протокол TKIP. Ключи никогда не используются повторно, что значительно снижает риск несанкционированного доступа.

Внимание! При установке шифрования WPA для пункта «Идентификация» доступны значения типа кодирования – TKIP или AES. В текущей версии программно-аппаратной реализации устройства рекомендуется использовать TKIP, работоспособность AES не гарантирована.

# 3.5.3.2.7 Шифрование WPA2.

Тип шифрования WPA2 определяется стандартом IEEE 802.11i, принятым в июне 2004 года, и призван заменить WPA. В нем реализовано ССМР и шифрование AES, за счет чего WPA2 стал более защищенным, чем свой предшественник.

Внимание! При выборе шифрования WPA2 для пункта «Идентификация» доступны типы кодирования – TKIP или AES. В текущей версии программно-аппаратной реализации устройства рекомендуется использовать AES, работоспособность TKIP не гарантирована.
Примечание: В качестве модуля беспроводной Wi-Fi связи используется установленный внутрь корпуса IP-устройства беспроводной сетевой USB-адаптер 802.11g – D-Link DWA-120, имеющий Сертификат № РОСС ТW.АЯ46.В69229 (действителен до 24.03.2012).

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Сохранить», после чего устройство перезагрузится.

#### 3.5.3.2.8 Меню «UPNP Parameters» (Параметры UPNP)

UPNP Parameters	
UPNP On/Off	
UPNP network card	Lineate 👻
UPNP mode	Designate 🗸
UPNP server	
Data port map No.	5000
HTTP port map No.	80
Data mapping status	0
HTTP mapping status	0

Следующее подменю позволяет настроить автоматическое подключения Plug&Play. Для этого надо включить UPNP On, задать вид подключения – по проводной или беспроводной сети, выбрать тип подключения задать адрес сервера и порты передачи данных.

#### 3.5.3.2.9 Меню «RTSP Parameters» (Параметры RTSP)

 RTSP Parameters
 Следующее подменю позволяет настроить параметры трансляции

 Звукового и видеопотока по RTSP.

Примечание: RTSP (Real Time Streaming Protocol) - это протокол передачи потокового видео и аудио между клиентом и сервером. RTSP поддерживается наиболее распространенными медиаплеерами, такими как Real Player, QuickTime Player, VLC и т.д.

В данном пункте меню можно установить порт RTSP – значении по умолчанию 554.

Внимание! Значение порта RTSP должно быть 554 либо 1025...65535.

Для получения потока по протоколу RTSP наберите в адресной строке плеера

rtsp://<IP адрес>:<порт>

где IP адрес – IP адрес камеры,

порт – порт RTSP камеры.

При трансляции RTSP транслируется основной видеопоток камеры.

Внимание! Трансляция RTSP работает, только если в настройках основного потока в меню Видео установлено кодирование H.264!

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Сохранить», после чего устройство перезагрузится.

### 3.5.3.2.10 Меню «Public IP noticed by email» (Уведомление по E-mail)

Public IP noticed by email Следующее подменю позволяет настроить Default Default Email On/Off 1 Hour e-mail уведомлений отправку на 0 ~ Time Interval Default 2 Hour 1 Day состоянии камеры, ее текущем IP адресе. Для этого предварительно 2 Day 7 Day необходимо настроить параметры почтового соединения (см. выше), установить и выбрать

временной интервал от 1 часа до 1 недели.

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Сохранить», после чего устройство перезагрузится.

# 3.5.3.2.11 Меню «Directive Sending » (Прямая отправка)

Directive Sending
Destination IP
Port
O
On/Off

Данное меню в настоящее время не используется.

#### 3.5.4 Меню «Video» (Видео)

Меню предназначено для настройки параметров видеосигнала, качества изображения и скорости передачи данных.



Меню состоит из следующих пунктов: Channel (Канал) Title (Название), OSD (Экранное меню), Video Coding (Кодирование), Mask (Маска), Time snap picture parameters setting (Настройка снимков).

#### 3.5.4.1 Меню «Channel» (Канал)

Настройка всех параметров (название, экранное меню, кодирование, маска и т.д.) происходит независимо для каждого канала видео в отдельности, выбор канала, для которого производятся настройки, осуществляется кнопками выбора канала сhannel: 11 2 3 4. Можно осуществить настройку одного канала видео и скопировать на всех каналы, установив Сору to all channel.

# 3.5.4.2 Меню «Title» (Название)

Для каждого канала устройства можно задавать его	назва	ние которое буд	ет отображаться в
виде экранного меню на видеоизображении в пункте:	Title	Camera 1	

Примечание: В качестве названия камеры может быть использованы только латинские буквы и цифры.

# 3.5.4.3 Меню «OSD» (Экранное меню)

В настройках экранного меню выбираются элементы надписей, которые будут отображать на изображении и их позицию.

OSD	Position
Title 🗹	<b>↑ ↓ ← →</b>
Date 🗹 Time 🗹 Week 🗌	+ + + +
Frame/Bitrate 🗌	

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save».

# 3.5.4.4. Меню «Video Coding» (Кодирование)

Пункт меню «Кодирование» позволяет настроить параметры передачи видеосигнала. Все оборудование, описанное в настоящем руководстве, использует двойное кодирование и может передавать видео при помощи двух независимых друг от друга потоков видеосигнала с независимыми настройками. Возможно кодирование как в формате H.264, так и в формате MJPEG. Потоки обозначены как «**Preferred Stream**» (Основной поток) и «**Alternate stream**» (Альтернативный поток). В таблице, приведенной ниже, обозначены параметры и соответствующие им значения.

Название	Примечание
Coding	Для основного и альтернативного можно выбрать как Н.264, так и
(Кодирование)	МЈРЕС кодеки.
Image	Для обоих потоков задаются значения, не зависящие от установок
(Разрешение)	другого потока, возможные разрешения: 704x576, 704x288, 352x288,
	176x144
Quality	Fine Данный пункт меню позволяет настроить качество
(Предустановки	Normal Basic изображения.
качества)	Можно либо выбрать качество изображения из 3-х
	предустановленных, либо вручную выбрать все параметры
	кодирования видео, если стоит галочка у пункта Advanced 🗹.

76

	Устанавливаются для каждого потока в отдельности.							
	Внимание! Максимальное качество изображения для конкретных							
	условий работы камеры можно установить только в режиме							
	Advanced (Расширенных настроек).							
	_							
I frame interval	Величина показывает через, сколько кадров в потоке встречается							
(Опорные кадры)	опорный кадр. Принимает значение от 5 до 200. Определяется для							
( • · · • ŀ · · - • · • • • • • • • • • • • • • • •	каждого потока в отдельности.							
Frame rate	Определяет количество кадров в секунду. Может изменяться в							
$(C_{k0})$	диапазоне от 1 до 25. Определяется для каждого потока в							
(Скороств)	отдельности.							
Rate control	Определяет тип потока передачи данных. CRB – фиксированное							
	значение потока передачи данных. VRB – переменная скорость							
(ПОТОК)	значения передачи данных. Определяется для каждого потока в							
	отдельности.							
Bitrate	Значение скорости передачи данных. Позволяет установить скорость							
(Битрейт)	передачи данных. Чем выше скорость передачи данных, тем более							
	качественное изображение. Параметр изменяется в диапазоне от 30							
	до 16384 Кбит/с. Рекомендуемое значение составляет 1200 кбит/с							
	для кодека Н.264.							
Quality	Значение качества определяет степень величины сжатия потока.							
(Качество)	Для CRB потока: При установленном значении качества равном 1,							
	значение потока контролируется камерой (автоматическая подстройка							
	полосы). При установках значения потока от 2 до 6 битрейт							
	соответствует изменением в пределах 10% и 50% соответственно.							
	Для VRB потока: Поток изменяется пропорционально изменению							
	качества, то есть чем больше параметр качества, тем выше качество							
	изображения. При этом уровень потока не превышает значения,							
	установленного в настройках битрейта.							

Кнопки LAN... WAN... позволяют пользователю автоматически установить предустановленные параметры. Если IP- видеокамера или видеосервер подключены к локальной сети без ограничений пропускной способности, то нажмите LAN... для того, чтобы установить параметры качества изображения, рекомендуемые производителем для данного случая.

При этом при нажатии кнопки «LAN» устанавливаются следующие параметры: Опорные кадры=100, Скорость=25 к/с, Поток=VRB, Битрейт=2048 Кбит/с, Качество=2

I frame interval	100	F
Frame rate	25	F/S
Rate control	VBR	*
Bitrate	2048	Kbps
* Quality	2	~
	LAN	WAN

I frame interval	25	F
Frame rate	5	F/S
Rate control	CBR	~
Bitrate	384	Kbps
* Quality	2	~
	LAN	WAN

При нажатии кнопки «**WAN**» устанавливаются следующие параметры: Опорные кадры=25, Скорость=5 к/с, Поток=CRB, Битрейт=348 Кбит/с, Качество=2

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save».

# 3.5.4.5. Меню «Time snap picture parameter settings» (Настройка снимков)

ime snap picture parameter settings Picture format jpg			
Picture format jpg	~		
Resolution 704 * 576	~		

Пункт меню «Настройка снимков» позволяет настроить разрешение снимков, оправляемых на электронную почту, FTP-сервер или записываемых на карту памяти. Доступные

разрешения: 704х576, 704х288, 352х288, 176х144.

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save».

# 3.5.4.6. Меню «Mask» (Маска)

В меню «Видео» справа находится окно видео, где можно установить «маску» на изображении. Маска – это область на изображения, которая скрывает часть изображения делая его недоступным для записи и просмотра.

Эта функция может быть полезна в том случае, когда в поле зрения камеры попадает какойлибо объект, который не требуется отображать или записывать.

Характерный пример - кодовый замок на двери или на сейфе. Для того чтобы исключить возможность «подглядывая» за набором кода, на эту область изображения накладывается маска.



Для устройства доступны четыре зоны маскирования. Для установки маски необходимо разрешить ее использование, пункт I Enable Mask. После этого нажмите кнопку Mask area set, далее левой кнопкой мыши выделите область, которую необходимо установить. При этом на видеоизображении появится границы области, которая будет являться границей маски. Для полного «маскирования» необходимо нажать кнопку «Все» \_\_\_\_, а для полной очистки Cls области нажмите «Очистить» Ниже приведен пример установленной маски. На том месте, где установлена маска, вместо изображения виден черный прямоугольник.



Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save».

# 3.5.5 Меню «Audio» (Аудио)

Меню «Аудио» предназначено для управления параметрами звука. Описание настроек меню приведено ниже.

🖉 Digital Video Server - Windows Internet Explo	rer	
		Google
😪 🍄 🌈 Digital Video Server		🏠 🔹 🔝 🕤 🖶 🔹 🔂 Страница 🔹 🎯 Сервис 🔹 🎽
Digital Video	Server	
Config	🕂 Audio	
System	n	
A User M	Tanage Channel: 1 2 3 4 Copy to all channels	
Netwo	rk Set	
🛁 Video	Enable audio	
👸 Audio	Input type Line In 💌	
Sector Alarm	Set Type G.726	
Storag	e Set Bitrate 16000 🔽	
	Sampling rate 8000	
E Replay		
Цо керлау		
🥐 <u>Top P</u>	Cauco - Cauco	
O logout	save save	
🔊 Готово		🚺 🚭 Интернет 🔍 100% 👻 🤃

Настройка всех параметров происходит независимо для каждого канала аудио в отдельности, выбор канала, для которого производятся настройки, осуществляется кнопками выбора канала <sup>Channel:</sup> 1 2 3 4. Можно осуществить настройку одного канала аудио и скопировать на всех каналы, установив Сору to all channel.

Параметр Enable audio 🗆 разрешает или запрещает передачу звука для устройства.

Остальные параметры в текущей версии прошивки не изменяются и приведены для ознакомления.

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save».

#### 3.5.6 Меню «Alarm Set» (Тревога)

Данное меню содержит четыре подменю – «Motion» (Детектор движения), «Video Lose» (Потеря видео), «Sensor» (Сенсор) и «Network Fault» (Ошибка сети) и позволяет настроить встроенный детектор движения, работу внешнего датчика тревоги и реакцию камеры на ошибку подключения по сети Ethernet и потерю видеосигнала от камеры.



#### 3.5.6.1 Меню «Motion» (Детектор движения)

Меню предназначено для настройки и установки зоны детекции, а так же настройки параметров реакций на срабатывание детектора движения.

#### 3.5.6.1.1 Меню «Channel» (Канал)

Настройка всех параметров происходит независимо для каждого канала видео в отдельности, выбор канала, для которого производятся настройки, осуществляется кнопками

выбора канала <sup>сhannel:</sup> 1 2 3 4. Можно осуществить настройку одного канала и скопировать на всех каналы, установив Copy to all channel.

#### 3.5.6.1.2 Меню установки зон детекции движения

В верхнем правом углу представлено текущее изображение камеры или видеосервера, предназначенное для настройки и установки области детекции. Вся область изображения разделена на четыре зоны детекции, которые могут быть частично перекрываемыми. При этом полное перекрытие одной зоны другой недопустимо, так как в этом случае зоны детекции объединяются.

Примечание: Для IP видеосерверов используются общие настройки для всех зон детекции таких параметров как: чувствительность, расписание.

Для установки зоны детекции движения, нажмите <u>Area set</u>, выделите левой кнопкой мыши требуемые области на изображении. Если Вы хотите установить область детекции движения размеров во все изображение, нажмите <u>A</u>, для того, чтобы очистить выделенные области, нажмите <u>C</u>.

Примечание: Не рекомендуется устанавливать область детекции движения на все изображение при разрешенном экранном меню, особенно, если на экране отображается время камеры, в этом случае детектор может работать некорректно.

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save».

#### 3.5.6.1.3. Меню «Motion Detect» (Детектор движения)

Для включения детектора движения выберите пункт I Enable detect.

Внимание! Детектор движения не будет работать, если не задан или не выбран ни один из графиков работы.

При помощи пункта Sensitivity 4 Sensitivity 4 «Чувствительность» настраивается чувствительность срабатывания детектора движения. Принимает значения от 1 (минимальная чувствительность) до 5 (максимальная чувствительность).

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save».

3.5.6.1.4. Меню «Schedule Set» (Расписание)

Schedu	le s	et													
Weekday			Т	ime	e 1					٦	rim(	e 2	2		
Everyday		0	:	0	-	23	:	59	0	:	0	-	23	:	59
Sun.		0	:	0	-	23	:	59	0	:	0	-	23	:	59
Mon.		0	:	0	-	23	:	59	0	:	0	-	23	:	59
Tues.		0	:	0	-	23	:	59	0	:	0	-	23	:	59
Wed.		0	:	0	-	23	:	59	0	:	0	-	23	:	59
Thurs.		0	:	0	-	23	:	59	0	:	0	-	23	:	59
Fri.		0	:	0	-	23	:	<mark>59</mark>	0	:	0	-	23	:	59
Sat.		0	:	0	-	23	:	59	0	:	0	-	23	:	59

При установке расписания доступно два независимых графика работы в пределах от 0 часов до 23:59. Два независимых друг от друга отрезка расписания позволяют устанавливать перекрывающиеся интервалы работы быть детектора. Расписание может установлено как одинаковое для всех дней в пункте Everyday, так и индивидуально для каждого дня недели. Для работы детектора

движения необходимо, чтобы хотя бы один из интервалов расписания был установлен.

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Сохранить».

#### 3.5.6.1.5. Меню «Alarm Output» (Действия по тревоге)

В меню определяется реакция видеосервера при срабатывании детектора движения.

Α	larm output					
•	Alarm output	1 2 3 4	Alarm	output duration 10 S		
•	E-mail					
		Channel	Snap	Snap spacing / Record time	File s	save mod
•	Snap	1 2 3 4	1	* 1 s	E-mail	🗌 Ftp
•	Record	1 2 3 4		60 s	E-mail	🗌 Ftp

Пункт Alarm output 1 1 2 3 4 (Тревожный выход) определяет замыкание контактов определенного реле при срабатывании тревоги по детектору движения. Контакты тревожного выхода находятся на задней стенке видеосервера, см. выше, к которым можно подключить исполнительное устройство, срабатывающее при замыкании контактов.

Важно! Для корректной записи файлов на SD карту и локальный диск при возникновении сигнала тревоги параметр Alarm Output должен быть установлен!

Внимание! При использовании контактов реле важно помнить, что не допускается превышать значения для постоянного тока 24 Вольта 1 Ампер и для переменного тока 120 Вольт 1 Ампер.

Пункт Alarm output duration 10 с «Длительность тревоги» определяет величину времени замыкания выходных контактов реле (задается в секундах) после начала детекции

движения. Определяется диапазоном от 0 до 86400 секунд. При этом значение равное нулю обозначает, что длительность тревоги будет равна бесконечности.

Пункт «E-mail» разрешает отправку уведомления о тревоги по детекции движения в виде писем без вложений с сообщением «Motion Alarm».

Примечание: Настройка параметров отправки почты рассмотрена в меню «Сеть -Дополнительные».

#### Channel

Если установлен параметр <sup>Snap</sup> ♥1 ♥2 □3 □4, то при срабатывании детектора движения записываются отдельные кадры с выбранных каналов на SD карту или жесткий диск. При этом в пункте <sup>Snap</sup> «Количество кадров» определяет количество кадров, а в пункте <sup>Snap spacing/</sup> (1) «Интервал» определяет интервал, период между кадрами. При этом интервал между кадрами должен быть кратен 0.5 секунд, то есть 0.5 секунд, 1.5 секунды, 2 секунды и т.д.

Примечание: пункты «Snap» и «Snap spacing» являются общими для записи на FTP-сервер, карту памяти, отправку по электронной почте. Параметры карты памяти можно посмотреть в меню «Storage Set», пункт «Device Set».

Если установлен параметр ✓ E-mail, осуществляется отправка сообщения при срабатывании детектора тревоги на e-mail. Настройка e-mail будет показана ниже. Количество кадров и интервал между кадрами устанавливается в пунктах (1) «Количество кадров» и «Интервал», как показано выше. В одном письме отправляется один кадр, т.е. если установлена отправка 10 кадров, то будет отправлено 10 писем.

Внимание! Отправка кадров на e-mail происходит только при установленном параметре Сhannel Snap V1 V2 I3 I4

Если установлен параметр <sup>№</sup> <sup>FTP</sup>, осуществляется отправка кадров изображения при срабатывании детектора тревоги на FTP (настройка FTP будет описана ниже). Количество кадров и интервал между кадрами устанавливается в пунктах <sup>Snap</sup> «Количество кадров» и <sup>Snap spacing/</sup> «Интервал», как показано выше.

Внимание! Отправка кадров на FTP происходит только при установленном параметре Channel Snap 🗹 1 🗸 2 🗠 3 🗠 4.

**Важно!** В данной прошивке запись отдельных кадров и отправка их на FTP и e-mail происходит только при ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ срабатывании детектора движения и не происходит в дальнейшем, если состояние тревоги продолжается. Т.е. если установлена отправка на FTP десяти кадров при срабатывании детектора движения, и движение происходит непрерывно длительное время, то будет записано 10 кадров при первоначальном срабатывании детектора движения. Следующие 10 кадров будут записаны только после ПРЕКРАЩЕНИЯ движения в поле зрения камеры (т.е. после окончания срабатывания детектора движения) и последующего нового срабатывания детектора движения.

К записи видео это не относится, т.е. видео записывается за весь промежуток срабатывания детектора.

Пункт Record ☑ 1 ☑ 2 ☑ 3 ☑ 4 предназначен для записи видео ролика с выбранных каналов на SD карту или жесткий диск при срабатывании тревоги по детекции движения. Ролик записывается отрезками длительностью указанной в меню «Local Set» пункт «Device Set», пункт меню Snap spacing / Record time в данной версии прошивки не используется. Подробнее меню «Запись» будет рассмотрено ниже в настоящем руководстве.

Важно! Для корректной записи файлов на SD карту и локальный диск при возникновении сигнала тревоги параметр Alarm output 1 1 2 3 4 должен быть установлен!

Внимание! В данной версии прошивки отправка видео на FTP работает некорректно!

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save».

# 3.5.6.2 Меню «Video lose» (Потеря видео)

Меню предназначено для настройки реакции при потере видеосигнала на входе видео.

🖉 Digital Video Ser	rver - Windows	s Interr	net Explorer														_ = 2
😋 💬 👻 🙋 htt	tp://192.168.55.16	50/config	.html	_									✓	<b>* X</b> G	oogle		<u>۹</u>
🚖 🏟 🌈 Digital V	Video Server													• 🔊		• 🔂 С <u>т</u> раница	- 💮 Сервис - '
		Digit	al Video Server														2
			Config	-4	Video lose												
		<b>%</b> ,	System	(	Channel: 1	2	3	4	Copy to all	channel	5						
		88	User Manage	v	ideo lose Dete	+											
		-	Network Set		Enable detect												
		-	Video	A	larm output												
		<u>نې</u>	Audio		Alarm output	1	1 🗌 2	3 4	Alarm	output	duration 10	S					
			Alarm Set		E-mail												
			Motion				Ch	annel	Snap	Snap sp	acing / Record	time File s	ave moo				
			Video lose	•	Snap		1 2	3 4	1		* 1 s	E-mail	🗌 Ftp				
			Sensor	•	Record	1	1 2	3 4			60 S	E-mail	🛄 Ftp				
			Network Fault		* Snap time	for a	a float ni	umber, suc	h as: 0.5 se	conds, 1	.5 seconds, an	id so on					
			Terminal		* When the storage for al	e is arm	storage recordin	device (ha ia.	rddisk,SD ca	ard,U dis	k) connected w	vith DVS,it is the	default				
			Local Set														
			Replay														
		-								ave							
		R	<u>Top Page</u>														
		0															
													_				
														Интернет			100% -

# 3.5.6.2.1 Меню «Channel» (Канал)

Настройка всех параметров происходит независимо для каждого канала видео в отдельности, выбор канала, для которого производятся настройки, осуществляется кнопками выбора канала <sup>Channel:</sup> 1 2 3 4. Можно осуществить настройку одного канала и скопировать на всех каналы, установив Copy to all channel.

# 3.5.6.2.2 Меню «Video lose Detect» (Обнаружение потери видео)

Для разрешения обнаружения потери видеосигнала от камеры выберите пункт <a>Enable detect</a> .

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save».

Video lose Detect

3.5.6.2.3 Меню «Alarm Output» (Действия по тревоге)

В меню определяется реакция видеосервера при потери видеосигнала от камеры.

А	larm output							
•	Alarm output	<b>⊻</b> 1	✓ 2	3 🗹 4	Alarm	output duration 10	5	
•	E-mail							
			Chan	nel	Snap	Snap spacing / Record time	File	save mod
•	Snap	✓ 1	✓ 2	3 🗹 4	1	* 1 s	E-mail	🗌 Ftp
•	Record	<b>⊻</b> 1	✓ 2	3 🗹 4		60 s	E-mail	🗌 Ftp

Пункт Alarm output 1 1 2 3 4 (Тревожный выход) определяет замыкание контактов определенного реле при пропадании видеосигнала. Контакты тревожного выхода находятся на задней стенке видеосервера, см. выше, к которым можно подключить исполнительное устройство, срабатывающее при замыкании контактов.

Важно! Для корректной записи файлов на SD карту и локальный диск при возникновении сигнала тревоги параметр Alarm Output должен быть установлен!

Внимание! При использовании контактов реле важно помнить, что не допускается превышать значения для постоянного тока 24 Вольта 1 Ампер и для переменного тока 120 Вольт 1Ампер.

Пункт Alarm output duration 10 5 «Длительность тревоги» определяет величину времени замыкания выходных контактов реле (задается в секундах) после пропадания видеосигнала на входе видеосервера. Определяется диапазоном от 0 до 86400 секунд. При этом значение равное нулю обозначает, что длительность тревоги будет равна бесконечности.

Пункт «E-mail» разрешает отправку уведомления о тревоги по потере видео в виде писем без вложений с сообщением «Video lose Alarm».

Примечание: Настройка параметров отправки почты рассмотрена в меню «Сеть -Дополнительные».

# Channel

Если установлен параметр Snap ♥1 ♥2 □3 □4, то при пропадании видео записываются отдельные кадры с выбранных каналов на SD карту или жесткий диск. При этом в пункте 1 «Количество кадров» определяет количество кадров, а в пункте (4) «Интервал» определяет интервал, период между кадрами. При этом интервал между кадрами должен быть кратен 0.5 секунд, то есть 0.5 секунд, 1.5 секунды, 2 секунды и т.д.

Примечание: пункты «Snap» и «Snap spacing» являются общими для записи на FTP-сервер, карту памяти, отправку по электронной почте. Параметры карты памяти можно посмотреть в меню «Storage Set», пункт «Device Set».

Если установлен параметр ✓ E-mail, осуществляется отправка сообщения при срабатывании детектора тревоги на e-mail. Настройка e-mail будет показана ниже. Количество кадров и интервал между кадрами устанавливается в пунктах (1) «Количество кадров» и между кадрами устанавливается в пунктах (1) «Количество кадров» и между кадрами устанавливается в пунктах (1) «Количество кадров» и между кадрами устанавливается в пунктах между кадрами устанавливается в пунктах (1) «Количество кадров» и между кадров, то будет отправлено 10 писем.

Внимание! Отправка кадров на e-mail происходит только при установленном параметре Сhannel Snap V1 V2 I3 I4

Если установлен параметр <sup>№</sup> <sup>FTP</sup>, осуществляется отправка кадров изображения при срабатывании детектора тревоги на FTP (настройка FTP будет описана ниже). Количество кадров и интервал между кадрами устанавливается в пунктах <sup>Snap</sup> «Количество кадров» и <sup>Snap spading/</sup> «Интервал», как показано выше.

Внимание! Отправка кадров на FTP происходит только при установленном параметре Channel Snap V1 V2 I3 I4.

**Важно!** В данной прошивке запись отдельных кадров и отправка их на FTP и e-mail происходит только при ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ пропадании видео и не происходит в дальнейшем, если состояние тревоги продолжается. Т.е. если установлена отправка на FTP десяти кадров при срабатывании детектора пропадания видеосигнала, и сигнал пропадает на длительное время, то будет записано 10 кадров при первоначальном срабатывании детектора тревоги. Следующие 10 кадров будут записаны только после ПОЯВЛЕНИЯ видеосигнала и повторного пропадания видеосигнала.

К записи видео это не относится, т.е. видео записывается за весь промежуток срабатывания детектора.

Пункт Record ☑ 1 ☑ 2 ☑ 3 ☑ 4 предназначен для записи видео ролика с выбранных каналов на SD карту или жесткий диск при срабатывании тревоги по пропаданию видео. Ролик записывается отрезками длительностью указанной в меню «Local Set» пункт «Device

Set», пункт меню Snap spacing / Record time в данной версии прошивки не используется. Подробнее меню «Запись» будет рассмотрено ниже в настоящем руководстве.

Важно! Для корректной записи файлов на SD карту и локальный диск при возникновении сигнала тревоги параметр Alarm output 1 1 2 3 4 должен быть установлен!

Внимание! В данной версии прошивки отправка видео на FTP работает некорректно!

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save».

🖉 Digital Video	o Server - Window	vs Interr	net Explorer															PX
<b>GO</b> - <b></b>	http://192.168.55.1	160/config	.html											<ul><li>✓ <sup>4</sup>7</li></ul>	× Go	ogle		<b>P</b> -
🚖 🏟 🌈 Di	igital Video Server													🟠 -	5		• 🔂 Страница 🔸 🍈 Сере	вис • »
		Digit	al Video Server															<u>^</u>
			Config	→ Sensor														
		Q.,	System	Channel	1	2 3	4		ov to all o	hannels								
		2	User Manage	Sensor D	etect		Lances		by co un c	andrineis								
			Network Set	🗌 Enable	detect	Se	ensor typ	oe NO	*									
		-	Video	Schedule		<b>T</b>				Time 0								
		1	Audio	Evervday		0 · 0 -	23 . 5	9	0 . 0	11me 2	59							
			Alarm Set	Sun.		0.0	23 . 5	9	0.0	23 ·	59							
			Motion	Mon.		0 : 0	23 : 5	9	0 : 0	23 :	59							
		•	¥ideo lose	Tues.		0 : 0	23 : 5	9	0 : 0	23 :	59							
			Sensor	Wed.		0 : 0	23 : 5	9	0 : 0	23 :	59							
			Network Fault	Thurs.		0 : 0	23 : 5	9	0 : 0	23 :	59							
		i i	Storage Set	Fri.		0 : 0	23 : 5	9	0 : 0	23 :	59							
			Terminal	Sat.		0 : 0	23 : 5	9	0 : 0	23 :	59							
			Local Set	Alarm ou	tput													
		<b>R</b> o	Replay	Alarm	output	1 2	2 🗆 3 [	4	Alarm	output du	ration 10 s							
				÷	E-mail													
						C	hannel		Snap	Snap spa	cing / Record t	time	File sa	ve mod				
		~	<u>Top Page</u>		Snap	1 2	2 3 3	4	1		* 1 s	E-	mail	🗌 Ftp				
		O	logout	•	Record	1 2	2 🗆 3 [	4			60 S	E-	mail	🗌 Ftp				
				* Sna * Wh storag	ap time en ther e for al:	for a float r e is storage arm recordi	number, e device ng.	such as (harddi	: 0.5 sec sk,SD car	onds, 1.5 d,U disk)	seconds, and connected with	so on h DVS,it is	the defa	ault				L
									S	ave								
																		~
🔔 Готово														🦻 😌 Инт	ернет		4 100	6 •

3.5.6.3 Меню «Sensor» (Сенсор)

Меню предназначено для настройки параметров реакций на срабатывание на срабатывание внешнего датчика (сенсора).

Примером такого датчика может стать датчик открытия дверей или датчик движения, детектор дыма, то есть любой датчик с возможностью замыкания или размыкания контактов при наступлении события.

Примечание: В качестве внешнего датчика может использоваться только устройство с поддержкой нормально замкнутых (NO) или нормально разомкнутых (NC) контактов.

Для подключения датчика на задней стенке видеосервера используются контакты разъема «ALARM». Расположение контактов показано выше.

#### 3.5.6.3.1 Меню «Channel» (Канал)

Настройка всех параметров происходит независимо для каждого канала в отдельности, выбор канала, для которого производятся настройки, осуществляется кнопками выбора канала <sup>Channel:</sup> 1 2 3 4. Можно осуществить настройку одного канала скопировать на все каналы, установив Copy to all channel.

#### 3.5.6.3.2 Меню «Sensor Detect» (Сенсор)

Video lose Detect

Для разрешения обнаружения срабатывания внешних датчиков выберите пункт <a>Finable detect</a> .

Пункт Sensor type NOM «Тип сенсора» предназначен для выбора типа подключенного внешнего датчика. Он может быть как с контактами нормально разомкнутыми (Normal Open, NO), так и нормально замкнутыми (Normal Close, NC).

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save».

Внимание! Тревога по срабатыванию сенсора не будет работать, если не задан или не выбран ни один из графиков работы.

#### Schedule set Weekday Time 1 Time 2 Everyday 0 : 0 - 23 : 59 0 : 0 - 23 : 59 Sun. Mon. Tues. Wed. □ 0 : 0 - 23 : 59 □ 0 : 0 - 23 : 59 Thurs. Fri. - 23 : 59 Sat.

3.5.6.3.3 Меню «Schedule Set» (Расписание)

При установке расписания доступно два независимых графика работы в пределах от 0 часов до 23:59. Два независимых друг от друга отрезка расписания позволяют устанавливать перекрывающиеся интервалы работы детектора. Расписание может быть установлено как одинаковое для всех дней в пункте Everyday, так и индивидуально для каждого дня недели. Для работы детектора

необходимо, чтобы хотя бы один из интервалов расписания был установлен.

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save».

#### 3.5.6.1.4 Меню «Alarm Output» (Действия по тревоге)

В меню определяется реакция видеосервера при срабатывании внешнего датчика.

A	larm output					
•	Alarm output	1 2 3 4	Alarm	output duration 10 S		
•	E-mail					
		Channel	Snap	Snap spacing / Record time	File s	save mod
•	Snap	1 2 3 4	1	* 1 s	E-mail	🗌 Ftp
•	Record	1 2 3 4		60 s	E-mail	🗌 Ftp

Пункт Alarm output 1 1 2 3 4 (Тревожный выход) определяет замыкание контактов определенного реле при срабатывании тревоги по сенсору. Контакты тревожного выхода находятся на задней стенке видеосервера, см. выше, к которым можно подключить исполнительное устройство, срабатывающее при замыкании контактов.

Важно! Для корректной записи файлов на SD карту и локальный диск при возникновении сигнала тревоги параметр Alarm Output должен быть установлен!

Внимание! При использовании контактов реле важно помнить, что не допускается превышать значения для постоянного тока 24 Вольта 1 Ампер и для переменного тока 120 Вольт 1 Ампер.

Пункт Alarm output duration 10 S «Длительность тревоги» определяет величину времени замыкания выходных контактов реле (задается в секундах) после начала тревоги по сенсору. Определяется диапазоном от 0 до 86400 секунд. При этом значение равное нулю обозначает, что длительность тревоги будет равна бесконечности.

Пункт «E-mail» разрешает отправку уведомления о тревоги по срабатыванию сенсора в виде писем без вложений с сообщением «Sensor Alarm».

Примечание: Настройка параметров отправки почты рассмотрена в меню «Сеть -Дополнительные».

# Channel

Если установлен параметр <sup>Snap</sup> №1 №2 □3 □4, то при срабатывании сенсора записываются отдельные кадры с выбранных каналов на SD карту или жесткий диск. При этом в пункте «Количество кадров» определяет количество кадров, а в пункте <sup>Snap spacing /</sup> «Интервал» определяет интервал, период между кадрами. При этом интервал между кадрами должен быть кратен 0.5 секунд, то есть 0.5 секунд, 1.5 секунды, 2 секунды и т.д.

Примечание: пункты «Snap» и «Snap spacing» являются общими для записи на FTP-сервер, карту памяти, отправку по электронной почте. Параметры карты памяти можно посмотреть в меню «Storage Set», пункт «Device Set».

Если установлен параметр Ге-mail, осуществляется отправка сообщения при срабатывании детектора тревоги на e-mail. Настройка e-mail будет показана ниже. Количество кадров и интервал между кадрами устанавливается в пунктах Мнтервал», как показано выше. В одном письме отправляется один кадр, т.е. если установлена отправка 10 кадров, то будет отправлено 10 писем.

Внимание! Отправка кадров на e-mail происходит только при установленном параметре Сhannel Snap V1 V2 I3 I4.

Если установлен параметр <sup>IFTP</sup>, осуществляется отправка кадров изображения при срабатывании детектора тревоги на FTP (настройка FTP будет описана ниже). Количество кадров и интервал между кадрами устанавливается в пунктах <sup>Snap</sup> «Количество кадров» и <sup>Snap spacing/</sup> «Интервал», как показано выше.

Внимание! Отправка кадров на FTP происходит только при установленном параметре Channel Snap V1 V2 3 4.

**Важно!** В данной прошивке запись отдельных кадров и отправка их на FTP и e-mail происходит только при ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ срабатывании сенсора и не происходит в дальнейшем, если состояние тревоги продолжается. Т.е. если установлена отправка на FTP десяти кадров при срабатывании сенсор, и сенсор замкнут непрерывно длительное время, то будет записано 10 кадров при первоначальном срабатывании сенсора. Следующие 10 кадров будут записаны только после РАЗМЫКАНИЯ сенсора и последующего нового замыкания.

К записи видео это не относится, т.е. видео записывается за весь промежуток срабатывания детектора.

Пункт Record ☑ 1 ☑ 2 ☑ 3 ☑ 4 предназначен для записи видео ролика с выбранных каналов на SD карту или жесткий диск при срабатывании тревоги по сенсору. Ролик записывается отрезками длительностью указанной в меню «Local Set» пункт «Device Set», пункт меню Snap spacing / Record time в данной версии прошивки не используется. Подробнее меню «Запись» будет рассмотрено ниже в настоящем руководстве.

Важно! Для корректной записи файлов на SD карту и локальный диск при возникновении сигнала тревоги параметр Alarm output 1 1 2 3 4 должен быть установлен!

Внимание! В данной версии прошивки отправка видео на FTP работает некорректно!

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save».

# 3.5.6.4 Меню «Network Fault Alarm» (Тревога по сетевой ошибке)

Меню предназначено для настройки реакции при сетевой ошибке. Под понятием сетевая ошибка понимается отсутствие физического соединения камеры с сетью.



Реакция на тревогу по сетевой ошибке срабатывает с задержкой около 40 секунд после потери соединения с устройством.

Примечание: Для корректной работы необходимо соединение с устройством. Например, открытая вкладка «Просмотр» или подключение или мониторинг при помощи программного обеспечения.

#### 3.5.6.4.1 Меню «Network fault alarm detect» (Обнаружение потери сетевого соединения)

Network fault alarm detect

Для разрешения обнаружения потери сетевого соединения выберите пункт 🛛 Enable detect

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save».

#### 3.5.6.4.2. Меню «Alarm Output» (Действия по тревоге)

В меню определяется реакция видеосервера при потери сетевого подключения.

A	larm output			
•	Alarm output	☑1 ☑2 ☑3 ☑4	Alarm output duration 10 S	
•	E-mail			
		Channel	Snap Snap spacing / Record time File save mod	
•	Snap	☑1 ☑2 ☑3 ☑4	1 * 1 S E-mail Ftp	
•	Record	☑1 ☑2 ☑3 ☑4	60 s E-mail Ftp	

Пункт Alarm output 1 2 3 4 (Тревожный выход) определяет замыкание контактов определенного реле при потери сетевого подключения. Контакты тревожного выхода находятся на задней стенке видеосервера, см. выше, к которым можно подключить исполнительное устройство, срабатывающее при замыкании контактов.

Важно! Для корректной записи файлов на SD карту и локальный диск при возникновении сигнала тревоги параметр Alarm Output должен быть установлен!

Внимание! При использовании контактов реле важно помнить, что не допускается превышать значения для постоянного тока 24 Вольта 1 Ампер и для переменного тока 120 Вольт 1 Ампер.

Пункт Alarm output duration 10 5 «Длительность тревоги» определяет величину времени замыкания выходных контактов реле (задается в секундах) после пропадания сетевого подключения. Определяется диапазоном от 0 до 86400 секунд. При этом значение равное нулю обозначает, что длительность тревоги будет равна бесконечности.

Пункт «E-mail» разрешает отправку уведомления о тревоги по потере видео в виде писем без вложений с сообщением «Network Fault Alarm» после восстановления сетевого соединения.

Примечание: Настройка параметров отправки почты рассмотрена в меню «Сеть -Дополнительные».

#### Channel

Если установлен параметр <sup>Snap</sup> №1 №2 □3 □4, то при пропадании сетевого подключения записываются отдельные кадры с выбранных каналов на SD карту или жесткий диск. При этом в пункте <sup>Snap</sup> «Количество кадров» определяет количество кадров, а в пункте <sup>Snap spacing/</sup>

«Интервал» определяет интервал, период между кадрами. При этом интервал между кадрами должен быть кратен 0.5 секунд, то есть 0.5 секунд, 1.5 секунды, 2 секунды и т.д.

Внимание! В текущей версии прошивки отправка сообщений об ошибках, отдельных кадров и видео на e-mail и FTP не производится!

Пункт Record ☑ 1 ☑ 2 ☑ 3 ☑ 4 предназначен для записи видео ролика с выбранных каналов на SD карту или жесткий диск при срабатывании тревоги по пропаданию видео. Ролик записывается отрезками длительностью указанной в меню «Local Set» пункт «Device Set», пункт меню Snap spacing / Record time в данной версии прошивки не используется. Подробнее меню «Запись» будет рассмотрено ниже в настоящем руководстве.

Важно! Для корректной записи файлов на SD карту и локальный диск при возникновении сигнала тревоги параметр Alarm output 1 1 2 3 4 должен быть установлен!

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save».

# 3.5.7 Меню «Storage Set» (Запись)

Это меню включает в себя меню работы с SD картой или жестким диском, меню записи видео и меню записи кадров.

🖉 Digital Video Server -	Windows Internet Explorer				
💽 🗸 🖉 http://193	2.168.55.160/config.html			✓ ← × (	Google
🔆 🍄 🌈 Digital Video S	Server			🙆 • 🔊 ·	🛛 🖶 🔻 📴 С <u>т</u> раница 👻 🎯 Се <u>р</u> вис 👻 🎇
	Digital Video Server				
	Config	➡ Device Config			
	System	Channess designs tota			
	Sa User Manage	Choose NO. TotalSize (M)	FreeSize(M)	State	
	💦 Network Set	I SD 3842	531	formatted	
	<b>deo ∀ideo</b>				
	🐞 Audio				
	🔮 🛛 Alarm Set				
	👹 Storage Set	1	Format Defreeh		
	Device Set		Format		
	Record Set	Storage device record parameters			
	Snap Set	Code stream Preferred Stream 🛩	Record file packet time	1 💌 м	
	Terminal	Other parameters			
	Local Set	<ul> <li>Overwrite old files v</li> </ul>	vhen disk is full		
	(O vehra)	Auto search the sto	rage device when start		
	Top Page       0     logout	<ul> <li>When the device is not linked to does not have function to store, Bu and Ftp</li> <li>SD card hot-swap is not recommendation</li> </ul>	o the storage device (hard drive ut the video files, pictures can s nended.it may damage the SD (	e, SD Card, U disk), the device sent to the mail server to upload card files.	
			Save		
📐 Готово				🕡 🍚 Интернет	🔍 100% 🔹 💡

# 3.5.7.1 Меню «Device Set» (Устройства)

Данное меню предназначено для настройки работы с SD картой или HDD, в том случае если карта памяти или жесткий диск установлены в видеосервере. На карту памяти SD и HDD возможна запись как отдельных кадров изображения, так и видео.

На SD-карту и HDD осуществляется запись изображений в формате jpeg и запись видео в формате H.264 или MJPEG при срабатывании датчика движения, при сетевой ошибке, при срабатывании внешнего сенсора, при потере видеосигнала или по расписанию. Выбор потока видео, который будет записываться на карту памяти осуществляется в меню «Code steam» (Поток): Code stream Preferred Stream или Code stream Alternate stream .

Длительность записи, т.е. на какие отрезки разбиваются записанные файлы, определяется параметром Record file packet time 1 м и может составлять от 1 до 60 минут.

Поддерживаются карты памяти объемом от 128Мб до 32Гб.

Внимание! Для нормальной работы SD карты или HDD они должны быть отформатирована в формате ext2 (данный формат используется операционной системой Linux). По умолчанию карты памяти SD и HDD отформатированы в формате FAT32 или NTFS, поэтому при установке новой SD карты или HDD в видеосервер требуется ее отформатировать.

При установке новой карты SD или HDD их статус определяется как «not ext2 format».

			-		-		 -	-	-	
۲	1 SD	0				0			not ext2 format	

Для работы камеры нужно нажать Format «Форматировать», после чего утвердительно ответить на запрос о форматировании устройства.

Window	s Internet Explorer 🛛 🛛 🔀
?	To confirm the selected format storage devices it?
	ОК Отмена

Необходимо дождаться окончания форматирования устройства, после чего в строке статуса появится информация об устройстве.

Storage device Info											
Choose	NO.	TotalSize(M)	FreeSize(M)	State							
۲	1 SD	3842	531	formatted							

Статус карточки – «formatted», указан общий объем SD карты и объем свободной памяти.

При исчерпании емкости SD-карты или HDD возможна перезапись самых старых файлов, если параметр 
✓ Overwrite old files when disk is full установлен. Если этот параметр не установлен, то запись останавливается и возможна только при освобождении места на карте. При смене карты требуется перезагрузка камеры.

Параметр — Auto search the storage device when start позволяет автоматически обнаруживать новые носители информации.

Сохранить запись с карты памяти на ПК, не вынимаю SD карту из видеосервера, можно в меню Replay «Воспроизведение».

Внимание! При подключении отформатированной в видеосервере SD карты или HDD к ПК под управлением Windows чтение информации без установки дополнительного ПО невозможна! Для чтения информации с устройств формата ext2 рекомендуется использовать программу Ext2IFS.

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо их сохранение для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save».

🖉 Digital Video Server - Window	ws Internet Explorer		
CO - A http://192.168.55.	160/config.html	V (+) >	Google
🔆 🏟 🍘 Digital Video Server		🔂 • 1	🛛 🔹 🖶 🔹 🔂 Страница 🔹 🍈 Сервис 🔹 🎇
	Digital Video Server		
	Config	+ Record schedule	
	🎲 System	Channel: 1 2 3 4 Copy to all channel	
	🤱 User Manage	Record schedule	
	💑 Network Set	Weekday Time 1 Time 2	
	<b>deo ∀ideo</b>	Everyday 🖌 0 : 0 23 : 59 0 0 : 0 23 : 59	
	🐞 Audio	Sun. 0:023:59 0:023:59	
	😤 Alarm Set	Mon. [0:0 23:59] [0:0 23:59]	
	ostorage Set	Wed	
	Device Set	Thurs	
	Record Set	Fri 0.:0	
	Snap Set	Sat. 0 : 0 23 : 59 0 : 0 23 : 59	
	Logal Sat		
	Replay	File save mode	
	10 Kepidy	E-mail      Ftp      Mon there is storage douise (handdisk CD card U disk) connected with DVC it is the default	
		storage for schedule recording.	
	nop Page		
	0 logout	Sauce	
		Save	
			_
			✓
🚹 Готово		интер 🥥 Интер	нет 🔍 100% 👻 🤃

3.5.7.2 Меню «Record Set» (Запись видео)

Данное меню предназначено для настройки записи видео по расписанию. Планировщик записи видео по расписанию позволяет включать и отключать запись каждый день в определенное время. Доступны два независимых друг от друга планировщика, что позволяет

устанавливать перекрывающиеся интервалы записи видео. Запись осуществляется на SD карту или HDD, если они установлены в видеосервер.

Запись видеофайлов осуществляется в соответствии с настройками видео (описано выше) и с локальными настройками

# 3.5.7.2.1 Меню «Channel» (Канал)

Настройка всех параметров происходит независимо для каждого канала видео в отдельности, выбор канала, для которого производятся настройки, осуществляется кнопками выбора канала <sup>Channel:</sup> 1 2 3 4. Можно осуществить настройку одного канала скопировать на все каналы, установив Copy to all channel.

# 3.5.7.2.2 Меню «Schedule Set» (Расписание)



При установке расписания доступно два независимых графика работы в пределах от 0 часов до 23:59. Два независимых друг от друга отрезка расписания позволяют устанавливать перекрывающиеся интервалы работы детектора. Расписание может быть установлено как одинаковое для всех дней в пункте Everyday, так и индивидуально для каждого дня недели. Для осуществления

записи необходимо, чтобы хотя бы один из интервалов расписания был установлен.

# 3.5.7.2.3 Меню «File save mode» (Запись файлов)

В данном меню можно установить отправку файлов на FTP, однако в текущей версии ПО эта функция не реализована.

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save».





Данное меню предназначено для настройки записи изображений по расписанию. Планировщик записи кадров по расписанию позволяет включать и отключать запись каждый день в определенное время. Доступны два независимых друг от друга планировщика, что позволяет устанавливать перекрывающиеся интервалы записи кадров.

Также в этом меню можно включить отправку изображений на FTP или e-mail.

Интервал между кадрами задается пункте меню Интервал отправки 1.0 сек, при этом интервал между кадрами может быть, 1.0, 1.5, 2.0 секунды и т.д. Настройка параметров FTP описана в пункте 3.5.2.3 настоящего «Руководства пользователя», настройка параметров отправки на е-mail описана в пункте 3.5.2.1 настоящего «Руководства пользователя».

# 3.5.7.3.1 Меню «Channel» (Канал)

Настройка всех параметров происходит независимо для каждого канала видео в отдельности, выбор канала, для которого производятся настройки, осуществляется кнопками

выбора канала <sup>сhannel:</sup> 1 2 3 4. Можно осуществить настройку одного канала скопировать на все каналы, установив Copy to all channel.

# 3.5.7.3.2 Меню «Snap Parameters» (Параметры отправки кадров)

Меню Snap spacing<sup>\*</sup> 10.0 позволяет задать интервал между кадрами, при этом интервал между кадрами может быть, 1.0, 1.5, 2.0 секунды и т.д.

# 3.5.7.3.3 Меню «Schedule Set» (Расписание)

Schedul	le s	et														
Weekday		Time 1								Time 2						
Everyday		0	:	0	-	23	:	59		0	:	0	-	23	:	59
Sun.		0	:	0	-	23	:	59		0	:	0	-	23	:	59
Mon.		0	:	0	-	23	:	59		0	:	0	-	23	:	59
Tues.		0	:	0	-	23	:	59		0	:	0	-	23	:	59
Wed.		0	:	0	-	23	:	59		0	:	0	-	23	:	59
Thurs.		0	:	0	-	23	:	59		0	:	0	-	23	:	59
Fri.		0	:	0	-	23	:	59		0	:	0	-	23	:	59
Sat.		0	:	0	-	23	:	<del>59</del>		0	:	0	-	23	:	59

При установке расписания доступно два независимых графика работы в пределах от 0 часов до 23:59. Два независимых друг от друга отрезка расписания позволяют устанавливать перекрывающиеся интервалы работы детектора. Расписание может быть установлено как одинаковое для всех дней в пункте Everyday, так и индивидуально для каждого дня недели. Для записи кадров

необходимо, чтобы хотя бы один из интервалов расписания был установлен.

# 3.5.7.3.4 Меню «File save mode» (Запись файлов)

В данном меню можно установить отправку файлов на FTP и E-mail.

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо сохранить их для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save».

# 3.5.8 Меню «Terminal» (Терминал)

Данное меню предназначено для согласования протоколов управления купольными и наклонно-поворотными РТZ (Pan, Tilt, Zoom) камерами с видеосервером для того, чтобы иметь возможность управлять такой камерой через локальную сеть или Интернет. В текущей версии поддерживает около 65 протоколов управления, что позволяет подключить к нему практически любую камеру всех известных производителей.



Для управления поворотным устройством необходимо подключить контакты интерфейса RS-485 к контактам RS-485 или контакты интерфейса RS-232 к контактам RS-232 на задней стенки видеосервера в зависимости от того, какой интерфейс используется в купольной поворотной камере, в соответствии с инструкцией по эксплуатации подключаемой камеры.

# 3.5.8.1 Меню «СОМ Set» (Установка портов)

COM Set				В меню выбираются параметры протокола передачи данных для
COM RS48	35	RS232		RS-485 и RS-232 интерфейсов в соответствии с параметрами
Baudrate 960	D 🗸	9600	~	
Data bits 8	~	8	*	установленными производителем той камеры, которую требуется
Stop bits 1	*	1	*	
Check type Non	e 💙	None	~	подключить к видеосерверу. Выбирается скорость передачи
Flow ctrl Non	e 💙	None	~	данных Вaudrate 9600 💌, количество бит данных Data bits 8 💌,
количество	стоп	овых	бит	stop bits 1 , проверка четности Check type None , управление
потоком Flo	w ctrl No	ne 💉	1	

#### 3.5.8.2 Меню «Embedded PTZ Protocol» (Установка РТZ протокола)

Embedded PTZ Protocol											
Channel	1 2 3 4										
PTZ address	4										
PTZ Protocol	No.1	*									
Protocol file	PELCO_D(STD_Speed).	CO									
Update											
	Browse	Uploa									

Для каждого канала может быть установлен свой протокол. Каналы выбираются кнопками <u>Channel</u> 1 2 3 4. По умолчанию установлен протокол PELCO-D(STD\_Speed). Для того чтобы установить другой протокол управления поворотным устройством, нажмите «Browse», выберете нужный протокол в

соответствии с инструкцией к подключаемой камере.



Нажмите «Upload» для установки требуемого протокола.

После этого установите адрес PTZ камеры (в соответствии с инструкцией к подключаемой камере) и сохраните изменения, нажав «Save».

Если все параметры установлены верно, то после сохранения настроек можно управлять функциями поворотной камеры через меню браузера или ПО.

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо их сохранение для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save».

3.5.9 Меню «Local Set» (Локальные)

🖉 Digital Video Server - Windows I	Internet Explorer					- F 🛛
G v //192.168.55.160/	/config.html				💙 🍫 🗙 Goo	gle 🔎 🔹
🔶 🏟 🌈 Digital Video Server					🟠 • 🗟 ·	🖶 🔹 🔂 Страница 🔹 🎯 Сервис 👻 »
	Digital Video Server					
	Config	↓ Local Set     ■				
	A.	PC live view par	ameter settings			
	🎲 System	Code stream	Preferred Stream			
A	🛃 User Manage	Preview mode	Real time 🔽			
	Network Set	Reset Mosaic				
	ideo ♥ideo	PC Storage para	ameter			
	📑 Audio	Record file packet	10 💌 M			
	😤 Alarm Set	Decend file weth		(Non-essential cases. Please kee	ep the default path	
	Storage Set	Record life path	C:WDNVSI	[C:\XDNVS])		
	Terminal					
	Local Set					
1	Replay			Save		
	~					
	<u>Top Page</u>					
	0 logout					
-						
Готово					🧃 🌏 Интернет	€ 100% - ";

Данное меню предназначено для настройки параметров отображения и записи на локальном компьютере, т.е. на том компьютере, на котором происходит подключение к камере или видеосерверу через вэб - интерфейс.

Выбор видеопотока, отображаемого в браузере в режиме просмотра и записываемого при нажатии кнопки «Save» осуществляется с помощью меню <sup>Code stream</sup> (Kodupobahue) «Кодирование потока», при этом настройки основного и альтернативного потока показаны выше.

Режим просмотра видео – со сглаживанием или в реальном	Preview mode	Real time 💌
		Real time
времени выоирается с помощью параметра.		Fluency

Параметр Reset Mosaic 🗌 устраняет «мозаику» при старте камеры.

Длительность записываемого файла, т.е. промежуток, на который разбиваются файлы видео, устанавливается от 1 до 60 минут, по умолчанию устанавливается 10 минут.

Путь для записи файлов устанавливается по умолчанию как C:\XDNVS\. Менять эти установки не рекомендуется, так как при изменении пути по умолчанию может некорректно работать меню «Воспроизведение».

Внимание! При изменении одного или нескольких параметров необходимо их сохранение для применения. Для этого обязательно нажмите кнопку «Save».

# 3.5.10 Меню «Replay» (Воспроизведение)

Данное меню полностью повторяет пункт меню «Replay», описанное в пункте 3.1.3 настоящего руководства.

# 3.5.11 Меню «Тор Page» (Наверх)

Данный пункт меню позволяет перейти к основной странице с изображением, пункт 3.1 настоящего руководства.

# 3.5.11 Меню «Logout» (Выйти)

Данный пункт меню позволяет перейти к странице авторизации (ввода пароля), пункт 3.1 настоящего руководства.

# 3.6 Меню «Images Set» (Изображение)

В данном меню имеются пункты регулировки параметров видео – яркость, цветовая гамма, насыщенность и контрастность.

Внимание! Данный пункт меню доступен только пользователю с правами Администратор!



🖸 Bri.	<b>e - ()</b> e	64
🚺 Con.	<b>≡</b> — <b>]</b> —∎	70
🔲 Chr.	<b>E ]E</b>	0
💻 Sat.		64

- регулировка яркости

- регулировка контраста

- регулировка гаммы

- регулировка насыщенности.

Регулировка осуществляется кнопками «+»и «-». При нажатии кнопки с левой стороны меню устанавливается значение по умолчанию.

# 3.7 Меню управления движением



Элементы управления движением предназначены для управления купольными поворотными камерами, подключенными к видеосерверу. Соответственно, при нажатии на стрелки камера движется вверх, вниз, влево и вправо. Центральная

кнопка включает движение камеры по заранее записанному маршруту.

# Внимание! Требуется поддержка этой функции камерой!

Внизу меню расположен ползунок, управляющей скоростью движения камеры — При перемещении его вправо скорость движения увеличивается, при перемещении влево – уменьшается. По умолчанию установлено среднее значение скорости.

Внимание! Требуется поддержка этой функции камерой!

# Часть 4. Приложения.

4.1 Приложение 1. Заводские установки

Установки по умолчанию:

IP адрес	192.168.55.160
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз	192.168.55.1
Порт данных	5000
НТТР порт	80
DNS	202.96.134.133
Wi-Fi модуль	Отключен
Wi-Fi IP адрес	192.168.1.160
Wi-Fi Маска подсети	255.255.255.0
Wi-Fi Шлюз	192.168.55.1
SSID	-
Пароль	-
Логин Администратора	admin
Пароль Администратора	admin
Логин Пользователя 1	user1
Пароль Пользователя 1	user1
Логин Пользователя 2	user2
Пароль Пользователя 2	user2
ІР-видеосерверы В1011, В1012, В1014, В1014Н. Руководство по эксплуатации.

## 4.2 Приложение 2. Гарантийные обязательства

1. Общие сведения:

1.1 Перед подключением оборудования необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации.

1.2 Условия эксплуатации всего оборудования должны соответствовать ГОСТ 15150-69, ГОСТ В20.39.304-76 (в зависимости от исполнения устройства).

1.3 Для повышения надежности работы оборудования, защиты от бросков в питающей сети и обеспечения бесперебойного питания следует использовать сетевые фильтры и устройства бесперебойного питания.

2. Электромагнитная совместимость:

Это оборудование соответствует требованиям электромагнитной совместимости EN 55022, EN 50082-1. Напряжение радиопомех, создаваемые аппаратурой соответствуют ГОСТ 30428-96.

3. Электропитание:

Должно соответствовать параметрам, указанным в инструкции по эксплуатации для конкретного устройства. Для устройств со встроенным источником питания - это переменное напряжение 220 В +/-10% частотой 50Гц +/-3%. Для устройств с внешним адаптером питания – стабилизированный источник питания 12 Вольт ±5%, напряжение пульсаций не более 0.1 Вольт.

4. Заземление:

Все устройства, имеющие встроенный блок питания должны быть заземлены путем подключения к специальным розеткам электропитания с заземлением или путем непосредственного заземления корпуса, если на нем предусмотрены специальные крепежные элементы. Заземление электропроводки здания должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок). Оборудование с выносными блоками питания и адаптерами также должно быть заземлено, если это предусмотрено конструкцией корпуса или вилки на шнуре питания. Воздушные линии и линии, прокладываемые по наружным стенам зданий и на чердаках, должны быть выполнены экранированным кабелем (или в металлорукаве) и заземлены с двух концов.

ІР-видеосерверы В1011, В1012, В1014, В1014Н. Руководство по эксплуатации.

Причем если один конец экрана подключается непосредственно к шине заземления, то второй подключается к заземлению через разрядник.

5. Молниезащита:

Должна соответствовать РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" и ГОСТ Р 50571.18-2000, ГОСТ Р 50571.19-2000, ГОСТ Р 50571.20-2000. При прокладке воздушных линий, линий идущих по наружной стене зданий и по чердачным помещениям на входах оборудования должны быть установлены устройства молниезащиты.

6. Температура и влажность:

Максимальные и минимальные значения температуры эксплуатации и хранения, а также влажности вы можете посмотреть в техническом описании конкретного оборудования. Максимальная рабочая температура - это температура, выше которой не должен нагреваться корпус устройства в процессе длительной работы.

7. Размещение:

Для вентиляции устройства необходимо оставить как минимум по 5 см. свободного пространства по бокам и со стороны задней панели устройства. При установке в телекоммуникационный шкаф или стойку должна быть обеспечена необходимая вентиляция. Для этого рекомендуется устанавливать в шкафу специальный блок вентиляторов. Температура окружающего воздуха и вентиляция должны обеспечивать необходимый температурный режим оборудования (в соответствии с техническими характеристиками конкретного оборудования).

Место для размещения оборудования должно отвечать следующим требованиям:

7.1 Отсутствие запыленности помещения

7.2 Отсутствие в воздухе паров влаги, агрессивных сред

7.3 В помещении, где размещается оборудование, не должно быть бытовых насекомых

7.4 Запрещается располагать на оборудование посторонние предметы и перекрывать вентиляционные отверстия.

8. Обслуживание

ІР-видеосерверы В1011, В1012, В1014, В1014Н. Руководство по эксплуатации.

Оборудование необходимо обслуживать с периодичностью не менее одного раза в год с целью удаления из него пыли, что позволит оборудованию работать без сбоев в течение продолжительного времени.

9. Подключение интерфейсов

Оборудование должно подключаться в строгом соответствии с назначением и типом установленных интерфейсов.

10. Гарантийные обязательства

ООО «Бевард» не гарантирует, что оборудование будет работать должным образом в различных конфигурациях и областях применения, и не дает никакой гарантии, что оборудование обязательно будет работать в соответствии с ожиданиями клиента при его применении в специфических целях.

ООО «Бевард» не несет ответственности по гарантийным обязательствам при повреждении внешних интерфейсов оборудования (сетевых, телефонных, консольных и т.п.) и самого оборудования возникших в результате:

10.1 Несоблюдения правил транспортировки и условий хранения

10.2 Форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.)

10.3 Нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации;

10.4 Неправильных действий при перепрошивке;

10.5 Использования не по назначению;

10.6 Механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование;

10.7 Воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество и т.п.).

11. Срок гарантии

Срок гарантии на любое оборудование составляет не менее 12 месяцев с даты продажи.