

Руководство по быстрой установке **DVG-5402SP**

VoIP-маршрутизатор

Комплект поставки











Кабель Ethernet (UTP 5 категории)



Адаптер питания

DVG-5402SP VoIPмаршрутизатор

пользователя

2 телефонных кабеля

> Использование источника питания с другим напряжением питания может привести к выходу из строя устройства и потере гарантии.



Передняя панель



Power	Горит при подключении к хорошему источнику питания.
Prov./Alm	Мигающий индикатор указывает, что DVG-5402SP пытается подключиться к серверу инициализации. После соединения индикатор погаснет. Индикатор будет гореть постоянным красным светом во время процесса самодиагностики или неудачной загрузки.
Register	Индикатор Register загорится при подключении DVG- 5402SP к VoIP-сервису провайдера. Индикатор погаснет, если нет соединения с сервисом провайдера.
WAN	Индикатор WAN 10 или 100 загорится при установке соединения. Мигание индикатора указывает на активность. Если индикатор 10 или 100 не светится при подключении кабеля, проверьте подключенные кабели и убедитесь, что устройства включены.
LAN	При установке соединения индикатор 10 или 100 загорится на соответствующем порту. Мигание индикатора указывает на активность. Если индикатор 10 или 100 не светится при подключенном кабеле, проверьте подключенные кабели и убедитесь, что устройства включены.
Phone	Этот индикатор отображает состояние VoIP и подключения на телефонном порту, который используется для соединения с обычными телефонами. Если телефон, подключенный к телефонному порту, подсоединен к линии или используется, индикатор светится, Когда телефон

	звонит, инд	звонит, индикатор мигает.				
Line	Светится	во	время	использования	линии	(трубка
	снята), и на	аоб	орот.			



Задняя панель



- 1. Line: Для подключения к телефонной линии с помощью обычного телефонного кабеля с разъемом RJ-11.
- Phone Port (1-2): Подключение к телефонам с помощью стандартного телефонного кабеля (RJ-11).
- 3. LAN: Для подключения компьютеров с портами Ethernet с помощью Ethernet-кабеля.
- 4. **WAN:** Для подключения к широкополосному модему с помощью Ethernet-кабеля.
- 5. **Power Receptor:** Разъем для подключения адаптера питания.
- 6. **Ground:** Данный разъем предназначен для организации заземления. С помощью металлического провода заземлите устройство. При этом, "земля" становится частью

электрической цепи.



A. Подключите один конец кабеля Ethernet к порту Ethernet (LAN) на задней панели DVG-5402SP и другой конец кабеля к Ethernetадаптеру или доступному порту Ethernet на компьютере.



В. Подключите один конец кабеля Ethernet к порту WAN на задней панели DVG-5402SP и другой конец к кабельному/DSL -модему или порту LAN маршрутизатора.



С. Подключите телефонный кабель к порту Phone, затем подключите к телефону.





D. Подключите телефонную линию от телефонной розетки (PSTN) к порту Line.



Е. Подключите адаптер питания к разъему питания на задней панели DVG-5402SP, затем подключите другой конец адаптера питания к розетке питания или сетевому фильтру. На передней панели устройства индикатор Power должен загореться, что указывает на успешное включение устройства.



F. Проверьте индикатор на передней панели VoIP-маршрутизатора, чтобы убедиться, что связь присутствует.

Установка устройства (продолжение)

После окончания установки сеть должна выглядеть подобно схеме ниже.



Установка устройства завершена! Если VoIP-сервис активирован, то можно совершать звонки.



Для доступа к web-интерфейсу утилиты конфигурации откройте webбраузер, такой как Internet Explorer и введите IP-адрес DVG-5402SP.





Конфигурация (продолжение)

	D-Link
Нажмите Next.	We cannot the a state vectories The vector of adult in a through a trade-interpreter to on fuel or an electric cone and connect to the Termines • We a 1: Charge Deven Light Through 1: Through a vectories • We a 1: Charge Ve
Имя пользователя ADMIN и USER определены и заданы по умопчанию Рекомендуется	ENCORDENTITY D-Link D-Link Mathematical and a state for the state product of the state of the
создать пароль к учетной записи для обеспечения безопасности маршрутизатора.	ADMIN New Percent (Cardyn Percent (WER New Percent (Cardyn Percen (Cardyn Percent (Cardyn Percent (Cardyn
Нажмите Next.	seoscento
Введите NTP-сервер или используйте сервер по	D-Link Internet one over over
умолчанию.	EVEN SETTING 0 ² Advances with planet the servers. Evel Ath the servers (Fail de server) General full measure (Fail de server) Evel Ath the servers (Fail de server)
Нажмите	



Конфигурация (продолжение)

Выберите тип Интернет-соединения:

DHCP – Большинство кабельных провайдеров подключают DVG-5402SP позади маршрутизатора.

Static IP – Выберите данный тип, если провайдер предоставил IP-настройки. PPPoE – Использует большинство DSLпровайдеров.

РРТР – выберите данный тип соединения, если он рекомендован провайдером.

BigPond – только для Австралии. Выберите Manual для ввода IP-адреса DNS вручную или выберите Auto, если DNS назначается провайдером.



Нажмите Next.

Зарегистрируйте прокси-сервер SIP, нажав на Enable support of SIP Proxy Server. Введите IP-адрес прокси-сервера /домена и Порт.

Поддержка Исходящего прокси является дополнительной. Для регистрации, пожалуйста, отметьте флажком чебокс Outbound Proxy Support и введите IP-адрес исходящего прокси (Outbound Proxy IP)/домена (Domain) и Порт.

Регистрация телефонной линии: введите Число (Number), Идентификатор пользователя (User ID)/ Учетную запись (Account) и Пароль (Password), предоставляемые провайдером Интернет-телефонии. Отметьте флажком чебокс Register для регистрации прокси-сервера.

The local Distance in	at their second in a loss? In state	and a second builded and of second bases and
1790		
SEP PROXY SER	NOR / NOFE OWERER NETREND	1
	C. South Inspect of MP (er-	ory famore / Soft Satisfic
	ITSP Name :	
	Penny Server & / Evenants :	
	Proxy Server Part :	(1-659)
	SIP Doman (
	It is because to hegister	
CONTRACTOR IN CONTRACTOR		
	C Dathcard Pres Samet	
	Challancered Promy 29 / Domonto 1	
	cholissoned means many a	Tana (1) - mmm (
PHONE 8 - FIEL		
	Nation:	[m]
	C Replet	
	C Route with \$2 / Account.	
	they ID / Account :	
	Prevalent ((manufacture)
	Curriers Password :	(manufacture)
	Number 1	12
	C Replac	
	Evelo with ID / Access?	
	ther th / housed /	
	Password	and an and a second
	Carten Forward :	[********
	count or	and second

Нажмите Next.



Нажмите Restart.

Конфигурация (продолжение)

Настройка завершена. Проверьте все настройки. Для активации новых настроек, необходимо перезагрузить DVG-5402SP, нажав на кнопку **Restart**.

