## АНD Гибридный DVR

Руководство по эксплуатации модель: ACE DA-1400 4-CH 4-CH+4-CH

Прежде чем приступить к подключению или эксплуатации данного изделия, пожалуйста, внимательно изучите инструкцию и сохраните данное руководство для использования в будущем.

4-CH-AHD-DVR-M82195E

## внимание

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАТЬ КРЫШКУ.

**ВНИМАНИЕ!** Это продукт класса А, который может создавать радио помехи на другие домашние приборы.

## Официальное заявление федеральной комиссии

Это оборудование было протестировано и ему присвоена категория цифрового устройства Класса А, в соответствии с Частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения зашиты от воздействий в условиях бытового использования. Данное устройство производит и работает в зоне радио частот, и при неправильной установке, использовании может приченить вред радио коммуникациям. Тем не менее, нет гарантии, что воздействие не будет иметь место в редких случаях. Если это оборудование приченяет вред радио или телевизионным приемникам, что может быть вызвано включением или выключением устройства, пользователь может самостоятельно попытаться исправить это следуя указанием приведенным ниже:

- •Переместите или перераспределите принимающую антенну.
- •Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- •Подключите устройство к отдельному от приемника выходу сети.
- •Проконсультируйтесь с продавцом или опытным радио/ТВ техником.

Предупреждение FCC: Для обеспечения постоянного соответствия, используйте только экранированные интерфейсные кабели при подключении к компьютеру или периферийным устройствам. Любые изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования.

# CE

## ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- ЭТА ПУБЛИКАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА "В ТОМ ВИДЕ, В КОТОРОМ ОНА ЕСТЬ" БЕЗ ГАРАНТИИ ЛЮБОГО ВИДА, ЯВНОГО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОГО, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВА ТРЕТЬЕГО ЛИЦА.
- ЭТА ПУБЛИКАЦИЯ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ТИПОГРАФСКИЕ ОШИБКИ. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОБАВЛЕННЫЕ К ИНФОРМАЦИИ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, СДЕЛАНЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭТОЙ ПУБЛИКАЦИИ И/ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРОДУКТА (ОВ).

## ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ

ПОСТАВЩИК НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ПЕРЕД КАКОЙ СТОРОНОЙ И НИ ПЕРЕД КАКИМ ЛИЦОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАМЕНЫ ИЛИ РАЗУМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОДУКТА, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ СЛЕДУЮЩИМИ СЛУЧАЯМИ:

- ЛЮБОЙ УЩЕРБ ИЛИ ПОТЕРИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯ, ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, СПЕЦИФИЧЕСКИЙ, СОПУТСТВУЮЩИЙ ИЛИ ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ/ЕДИНИЧНЫЙ, ПРОИСТЕКАЮЩИЙ ИЛИ КАСАЮЩИЙСЯ ПРОДУКТА;
- ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ИЛИ ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЁННЫЙ НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕБРЕЖНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ;
- НЕСАНКЦИОНИРОВАНАЯ РАЗБОРКА, РЕМОНТ ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ;
- ЛЮБАЯ ПРОБЛЕМА, ПОСЛЕДУЮЩАЯ НЕПРИГОДНОСТЬ, ИЛИ ПОТЕРЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРОИСТЕКАЮЩИЕ ИЗ СИСТЕМЫ, ОБЪЕДИНЁННОЙ С УСТРОЙСТВАМИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ;
- ЛЮБОЕ ТРЕБОВАНИЕ ИЛИ ИСК О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ ЛЮБОМУ ЛИЦУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ СНИМАЕМЫМ ОБЪЕКТОМ, ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ КАМЕРОЙ НАБЛЮДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СОХРАНЕННЫЕ ДАННЫЕ, ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ПО НЕКОТОРЫМ ПРИЧИНАМ, СТАНОВЯТСЯ ДОСТОЯНИЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ НАБЛЮДЕНИЯ.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При проведении работ, связанных с установкой данного продукта обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу или монтажниками систем.
- Не используйте устройство вне номинальных характеристик, температуры, влажности или источника питания.
   Используйте прибор при температуре от 0 ° C ~ +40 ° C (32 ° F ~ 104 °F) и влажность ниже 85%.
   Входное напряжение питания для данного устройства является +12VDC.
   Производительность и срок службы жестких дисков может влиять на тепло (используется при высокой температуре). Рекомендуется использовать этот

прибор при температуре от 20 ° C ~ +30 ° C (68 °F ~ 86 °F) Перемещайте жесткие диски с осторожностью. Можно повредить их, если они перемещаются и плохо закреплены, а их двигатель по-прежнему работает. Не перемещайте их сразу после включения питания или выключения (около 30 секунд). Защищать жесткие диски от статического электричества. Не рекомендуется использовать их в вертикальном положении. Не используйте электрические отвертки, чтобы исправить их.

- Протирайте только сухой тканью.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- Не используйте прибор вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы, излучающие тепло.
- Берегите кабель питания, не позволяющие наступать или сжатия, особенно в области вилки
- Не допускайте попадания металлических предметов внутрь прибора. Это может повредить прибор. Выключите питание и свяжитесь с квалифицированным персоналом по техобслуживанию и ремонту.
- Обращайтесь с прибором осторожно. Не трясите, так как это может привести к повреждению прибора.
- Не подвергайте устройство воздействию воды или влаги, не используйте его во влажных помещениях. Есть ли принять немедленные меры, если прибор становится влажным. Выключите питание и обратитесь к квалифицированному персоналу. Влага может повредить прибор и привести к поражению электрическим током.
- Не используйте сильнодействующие или абразивные моющие средства для очистки корпуса прибора. Если грязь трудно удалить, используйте мягкое моющее средство и аккуратно протрите.
- Не перегружайте розетки и удлинители, это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Пожалуйста, обратите внимание на ваши настройки DVR и сохраните их. Это поможет при смене конфигурации системы, или при неожиданном сбое.
- Распространение, копирование, разборка, инженерный анализ и экспорт в нарушение экспортных законов программного обеспечения, поставляемого с этим продуктом, строго запрещается.

## Оглавление

<u>1. Обзор продукта</u>	
1.1 Особенности	7
	0
2. Панели и пулы дистанционного управлени	7
2.2. Залияя панель	
2.2 Линт пистаниющого управления	
2.5 Пулы дистанционного управления	
3. Установки	10
31 Основные полключения	12
3.2 Дополнительные полключения	13
	15
4. Основной экран и основные операции	16
4.1 Ввод текста	17
4.2 Вход / Выход	18
4.3 Основные функции	
4.4 Цифровой зум	20
5. Меню дисплея.	21
5.1 Индикация состояния	
5.2 Регулятор громкости.	22
5.3 Регулировка видео (Аналоговые камеры только)	
5.4 Дисплей	23
5.5 Резервирование	25
5.6 Обновление программного обеспечения (Администратор)	27
5.7 Выключение системы (Администратор)	28
6. Настройка (Администратор)	28
6.1 Предварительно камеры Настройка	29
6.2 установка камеры	31
6.2.1 Установка потери видеосигнала	32
6.2.2 Установка детектора	34
движения	
6.3 Установка тревоги	36
6.4 Главная / SEQ Настройка дисплея	38
6.5 Расписанию установка записи	41
6.6 Установка HDD	43
6.6.1 Форматирование / Очистить HDD	44
6.6.2 Продвинутые установки HDD	47
6.7 Установка пароля	48
6.8 Настройка системы	53
6.9 RS-232/485/IR установки	54
6.10 Установка сети	56

6.10.1 Настройка уведомлений	58
6.10.2 Настройка FTP	59
6.10.3 Установка 3G модема	60
<u>6.10.4 Расширенная настройка сети</u>	61
<u>7. Управление РТZ</u>	63
8. Поиск / Воспроизведение / архив (Администратор, Руководитель)	66
<u>8.1 Поиск по времени</u>	67
8.2 Поиск по событию / Журнал Внешний	68
8.3 Умный поиск	70
8.4 Поиск архивных файлов	72
8.5 Воспроизведение / архив для поиска по времени	73
8.6 Воспроизведение / архив для поиска по событию	77
8.7 Воспроизведение Для архивных файлов	
	78
0.1 ПИ ителенного постина	70
<u>9.1 IIK ydaletholo dociylla</u>	19
9.2 РДА/ Мобильный телефон, планшет	00
Приложение А – Технические характеристики	89
Приложение В – Протокол клавиатуры управления	90
Приложение C – MS-Windows Утилиты	92
Приложение D – Поддерживаемые Периферийные Устройства	96

## 1. Обзор продукта

**IP САМ/АНD Гибридный** цифровой видеорегистратор реального времени предназначен для использования в системе наблюдения и представляет собой сочетание жесткого диска для записи, аппаратного видео-мультиплексора. веб-сервер. Модель спроектированная по самым современным стандартам. Обладает мощным процессором для аппаратного сжатия и декомпрессии, интеллектуальными алгоритмами записи. Регистратор способен выполнять шесть операций одновременно без ущерба для функциональности системы, производительности и надежности.

## 1.1 Особенности

- Поддержка до 4-CH 1080p/720p для IP-камер (HDVR версия) и 4-CH 720p/960H
- H.264 High Profile сжатия видео / декомпрессии с возможностью настройки качества
- Аппаратное сжатие ADPCM аудио / декомпрессии
- Шесть операций одновременная запись, живое видео, воспроизведение, резервное копирование, управление, и удаленный доступ
- Скорость записи IP CAM: 50fps@1080p, 100fps@720p,
- Analog: 80fps@AHD 720p,100fps@960H/Full-D1/Half-D1/CIF.
- Максимальная сетевая производительность не более 20Mbps для IP-CAM
- Просмотр в реальном времени, 30 (NTSC) / 25 (PAL) IPS, для каждого канала
- Поддержка HDMI выхода, выход VGA и BNC-выход
- Поддержка сенсорной панели с USB-интерфейсом
- Запись по событиям, постоянная запись
- Поиск Воспроизведение по времени или событию (тревога, движение, и потери видеосигнала)
- Умный поиск и воспроизведение
- Воспроизведение снимков и видео, записанных на накопитель USB
- Универсальный дисплей с настраиваемым экранным делением
- Цифровой зум, Х2 & Х4
- Интеллектуальный детектор движения с программируемой областью и чувствительность
- Поддержка конфиденциальности
- Сервис реагирования с настраиваемыми условиями и реакцией
- Поддержка отправки тревоги с уведомлением на PDA
- Один встроенный 3.5" SATA HDD/SSD емкостье более 4T6
- Поддержка Расширенный формат HDD разработан Western Digital (WD)
- Резервное копирование через USB2.0 на накопители, DVD
- Интерфейс Ethernet для удаленного доступа через веб-браузер или штатной программы удаленного, дистанционного оповещение о тревоге, FTP видео / аудио хранения, дистанционной настройки и удаленного обновления программного модернизация
- Бесплатный DDNS-сервер
- Поддержка UPnP
- Поддержка до 10-и устройств (DVR) через одно соединение во всех популярных браузерах
- Управление PTZ устройствами, POS терминалами через RS-422/RS-485
- Мультиязыковая поддержка

- Многоуровневая политика безопасности
- Динамическая подстройка потокового видео для мобильного телефона или КПК, не требуются приложения
- До 8 единовременных сетевых подключений
- Бесплатный iPhone / IPad / Android / Мас приложение
- Поддержка 3G USB модемов для быстрого соединения в интернет

## 2. Панели и пульт дистанционного управления

## 2.1 Передняя панель



#### 1. Светодиоды

индикаторы питания, жесткий диск, и сетевое соединение

#### 2. ИК датчик

Используется для получения сигнала от пульта дистанционного управления I / R.

## 2.2 Задняя панель



- 1. Входные Видео разъемы (1-4)
- 2. Видео выход (CALL, MAIN)
- 3. Аудиовыход (RCA)
- 4. Аудиовход разъем (RCA)
- 5. VGA D-Sub (до 1080р)
- 6. HDMI с поддержкой аудио (до 1080р)
- 7. RJ-45 10/100Base-T Ethernet
- 8. Разъем USB
- 9. RS-485 контакты
- 10. Тревожный вход/выход
- 11. Разъем питания (Вход 12В постоянного тока)

## 2.3 Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления является дополнительным аксессуаром для облегчения операций пользователя. Вы можете сделать все операции с пульта дистанционного управления, а не кнопок на передней панели. Эффективное расстояние составляет около 10 метров без каких-либо препятствий.



Большинство кнопок соответствует одному из этих кнопок на передней панели. Пожалуйста, обратитесь к описаниям в разделе 2.1. Для других кнопок, описания, как показано ниже:

## 3. Установки

Установки, описанные ниже, должны быть сделаны квалифицированным обслуживающим персоналом или монтажниками систем.

## 1. DVR ID выбор кнопка (DVR #1-4)

С помощью этих кнопок для выбора DVR, который будет управляться с пульта дистанционного управления. Пульт дистанционного управления может контролировать до 4 цифровых видеорегистраторов этой серии. Пожалуйста, убедитесь, что ID DVR (ИК Setup) для каждого из регистраторов установлен правильно.

### 2. Кнопка (1-9, 0, \*, #)

Кнопки для выбора камеры по номеру канала. Эти кнопки также могут быть использованы для ввода текста и чисел, как и в большинство мобильных телефонов.

### 3. SEQ кнопка

Нажмите эту кнопку, чтобы перейти или выйти из режима отображения SEQ на основном мониторе. В некоторых диалоговых окнах, эта кнопка используется как функциональная клавиша.

#### 4. CALL кнопка

Нажмите эту кнопку для переключения или возврат из полноэкранного отображения фокусировки камеры в основном экране. В некоторых диалоговых окнах, эта кнопка используется как функциональная клавиша.

## 5. SEARCH кнопка

Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить меню поиска в основном экране. В некоторых диалоговых окнах, эта кнопка используется как функциональная клавиша.

#### 6. Alarm Reset кнопка

Нажмите эту кнопку, чтобы отменить активацию тревоги, и вернуть систему в состояние до тревоги.

### 7. REC кнопка

Нажмите эту кнопку, чтобы активировать ручную запись. Чтобы остановить запись нажмите ее еще раз.

#### 8. Up/BS кнопка (▲/BS)

Нажмите эту кнопку, чтобы переместить курсор или активное окно. В режиме управления PTZ соответствует движению вверх. В режиме редактирования текста, эта кнопка используется как ключ "Возврат".

## 9. Down/DEL кнопка (▼/DEL)

Нажмите эту кнопку, чтобы переместить курсор или активное окно. В режиме управления PTZ, соответствует движению вниз. В режиме редактирования текста, эта кнопка используется как "Del" ключ.

### 10. ESC/PTZ кнопка

В основном экране, нажмите эту кнопку для входа / РТZ выхода, если выбрана камера РТZ. В других дисплеях, нажмите эту кнопку, чтобы переместиться с верхнего уровня.

## 11. МИТЕ/NEXT кнопка

В режиме управления РТZ, нажать эту кнопку для выбора разных режимов управления. В других окнах, нажмите эту кнопку, чтобы отключить звук.

### 12. X2/GOTO кнопка

В режиме управления РТZ, нажать эту кнопку для перемещения камеры в заданную предустановку. В полноэкранном режиме, нажмите эту кнопку для цифрового увеличения (x2/x4).

## 13. **(Vol/Zoom) +/- кнопка (**□+/□-/○)

В режиме управления PTZ, нажмите эти кнопки для увеличения или уменьшения масштаба камеру.

### 14. МОДЕ кнопка

Нажмите эту кнопку для переключения между режимами Живого видео и Воспроизведения в главном экране дисплея. В некоторых диалогах, эта кнопка используется как различная функциональная клавиша

## 15. Fast Backward кнопка( 4)

Нажмите эту кнопку для ускоренного воспроизведения назад

## 16. Fast Forward кнопка ( ))

Нажмите эту кнопку для ускоренного воспроизведения вперед

## 17. Single Step Button (►)

Press this button to play the recorded images frame by frame. Нажмите эту кнопку для по-кадрового воспроизведения

## 18. Copy Button (

Нажмите эту кнопку, чтобы скопировать воспроизведимое видео на запоминающее устройство, подключенное к USB-порту. Нажмите эту кнопку снова, чтобы остановить копирование.

## 19. Play/Pause Button (▶/॥)

Нажмите эту кнопку для воспроизведения видеозаписи, или приостановить воспроизведение.

## 20. Stop Button (

Нажмите эту кнопку для остановки воспроизведения

## 3. Установки

Установки, описанные ниже, должны быть сделаны квалифицированным обслуживающим персоналом или монтажниками систем.

## 3.1 Основные подключения

Пожалуйста, обратитесь к следующему схему подключения.



Пожалуйста, не забудьте установить переключатель селектора на основной плате в соответствии с местной телевизионной системы для цифрового регистратора записи NTSC / PAL, для правильной работы.

#### ■ Видеокамеры

Подключите выходные разъемы видеокамер или других источников видеосигнала к видеовходам через коаксиальный кабель.

#### Основной монитор

Подключите выход основного монитора на задней панели DVR (BNC / VGA / HDMI) к TV / VGA-монитору

## ■ Жесткий диск (и) / DVD-RW

Убедитесь, что установлен по крайней мере один SATA жесткий диск (макс. размер хранилища> 4 ТВ/HDD). Вставьте HDD, как показано ниже:



1. Выключите регистратор и снимите верхнюю крышку с помощью отвертки

2. Подключите кабели, как показано на рисунке.

3. Закрепите HDD, как показано на рисунке

4. Закройте крышку

## Примечание:

Перед применением каждый из жестких дисков должен быть отформатирован! Пожалуйста, обратитесь к Раздел 6.6.1 HDD формат / Сброс, чтобы отформатировать жесткие диски.

### Питание

Подключите источник питания DC 12V к DC 12V к разъему на задней панели.

## 3.2 Дополнительные разъемы

#### Аудио Входной

Подключите аудио вход / выход Разъем к аудио вход / выход кабель, а затем подключите аудиовход разъемы кабеля к аудио Линейные выходы из системы камер или других источников звука. Пожалуйста, не забудьте связать аудио входов с камер при настройке камеры, как описано в разделе 6.2, соответственно.







#### Аудио выход

Подключите аудио вход / выход Разъем к аудио вход / выход кабель, а затем подключите аудиовыход разъемы кабеля к аудио линии модулей из динамиков. Пользователь может также использовать монитор HDMI для вывода аудиосигнала.

#### Тревожные Входы

Соедините входы сигнала тревоги H3 (нормально закрытый) и / или NO (нормально открытый) тип сигналов тревоги. Пожалуйста, убедитесь, что настройки конфигурации сигнализации в программе установки сигнализации, как описано в разделе 6.3, соответственно.

#### Тревожный выход

Подключите тревожные выходы 1-2 для типа НЗ сигналов тревоги, тревожных выходов 3-4 для НО типа сигналов тревоги.

#### RJ-45

Подключите разъем Ethernet для стандартного кабеля Ethernet. Предназначен для удаленного доступа через локальную сеть или Интернет. Пожалуйста, убедитесь в правильности настроек конфигурации, как описано в Раздел 6.10.

#### ■ USB 2.0 диски, DVD + RW, кард-ридер и т.д.

Если пользователь хочет использовать USB2.0 периферийное устройство для извлечения важных записанных изображений и / или звука, подключите его к разъемам USB портов.



#### ИК пульт дистанционного управления

Пользователь может использовать ИК пульт дистанционного управления для управления цифровой видео/аудио регистратор.

#### Вспомогательный (Call) монитор

Подключите выходной разъем тревожного монитора к монитору. Этот монитор отображает полный экран изображения с камер, связанных с событиями (тревоги или движения) или изображения с установленных камер последовательно в соответствии с дисплея SEQ Настройка дисплея (раздел 6.4).

#### РТZ Камеры

Подключите разъем RS-232 или разъем RS-485 для управления PTZ камерой через соответствующий кабель. Система поддерживает различные поворотные устройства и камеры по основным протоколам : Pelco D/P Dome, Samsung SCC-641P, Kalatel Cyber Dome, Bosch AutoDome и т.д. Несколько камер PTZ могут работать в системе, только если они поддерживают тот же протокол. Пожалуйста, не забудьте установить PTZ ID камеры (ов), и настройка камеры (раздел 6.1), и RS-232 или RS-422/485 (Раздел 6.9) соответственно.



#### RS-485 клавиатуры или терминал

Подключите разъем RS-485 к RS-485 контроллер клавиатуры или VT-100 терминал через соответствующий кабель. Пожалуйста, убедитесь, что настройки конфигурации RS-422/485 верны, как описано в разделе 6.9, соответственно. Пожалуйста, обратитесь к Приложению С для протокола управления Клавиатуры и цифровой видеорегистратора.

## 4. Основной экран и основные операции



Экран сплит-окна, как показано выше, является основным экраном после запуска системы. Существуют различные типы экранов сплит-окна. Система запоминает последний после корректного завершения работы (как описано в разделе 5.7). В дополнение к разделенным окнам, в нижнем левом углу отображается системное время, состояния системы и лента всплывающих экранных сообщений.

Состояние системы:

- (1) Процент записи в нормальном режиме,
- (2) Процент записи по тревоге,
- (3) Статус Х2 Х1, Х2, или Х4, цифрового увеличения
- (4) Ручная запись ON / OFF REC показано ON,
- (5) Резервное копирование иконка резервного копирования
- (6) SEQ дисплей ON / OFF или режим воспроизведения SEQ иконка будет показана при последовательной смене каналов ON, других иконок для различных состояний воспроизведения.

\* При подключении мыши, значки операций будут показаны, при наведении курсора в нижнюю часть экрана

\* Значок Запись, движение, и сигнализация для камеры показаны после имени камеры.

## 4.1 Ввод текста

Есть определенные обстоятельства, при которых система требует от пользователя ввода текста, например, входа в систему, настройки названия камеры, и так далее. Пожалуйста, используйте пульт дистанционного управления и выполните следующие действия для ввода текста:

- (1) Нажмите кнопку ENTER для редактирования выделенной опции. Мигающий курсор указывает на точку редактирования.
- (2) Нажмите < > для перемещения курсора влево / вправо.
- (3) Нажмите код в режиме редактирования текста, чтобы изменить регистр текста. Индикаторы на экране:
   123 = Ввод только цифр abc = Ввод прописных букв ABC = Ввод заглавных букв CODE = Выбр языка для ввода, таких как китайский, японский и т.д.
- (4) Нажимайте цифровую клавишу (1-9, 0), пока не появится нужный символ. (1 на 1 или пространства, 2 на 2, а/А, b/B, или с/С и т.д.) Если внутренняя СОDE выбран, будут добавлены строки кода (после первого ввода кода) для каждый новый код, который необходимо ввести. Пожалуйста, проверьте внутреннюю таблицу кода для выбранного языка. Для кода 2-байт, например Китайский или японский, код может находиться между 0000 - FFFF.
- (5) Нажмите **mark**, чтобы открыть список знаков препинания и специальных символов. Выделенный символ в списке отображается курсором. Нажмите ▲ ▼ ◀ ►, чтобы изменить выбор.
- (6) Если вы сделали ошибку, нажмите **BS** для удаления символа слева от курсора, или нажмите **DEL**, чтобы удалить символ в текущей позиции курсора.
- (7) В режиме редактирования текста, после введения данных в поле редактирования, нажмите клавишу **ENTER**, чтобы выйти и сохранить изменения, нажмите **ESC** для выхода без внесения изменений.

Примечание: Если пользователь нажимает на левую кнопку мыши на элементе, клавиатура Simulator будет показано. Нажмите на '#' (или "ABC", ..), чтобы изменить регистр текста. Нажмите на буквенно-цифровых символов для ввода текста (или код). Нажмите на '\*' для отметки.

## 4.2 Вход / Выход

Предусмотрено три уровня пароля, предустановленных в системе, в том числе администратор (высшем), руководитель и оператор (ниже соответственно). Кроме того, система также обеспечивает Индивидуальные уровень доступа. Если пользователь не входит в систему под уровнем администратора, то он будет рассматриваться как «Гость» с доступом только к просмотру живого видео на дисплее. Пожалуйста, обратитесь к разделу 6.7 для установки "гость" на более высоком уровне доступа.

Система позволяет использовать до 18 учетных записей пользователей. Администратор может настроить имя пользователя и пароль для каждого пользователя. (См. раздел 6.7 для установки пароля.) а так же имеет доступ ко всем настройкам системы. Оператор может работать с живым видео дисплеем, воспроизведением и архивом.

Bx/B	ых из сист. 🛛 🐹
Имя	aa
Пароль	**
	Вход
	Выход

Для входа / выхода в систему нажмите **МЕНЮ** в дисплее сплит-окна для вызова экрана меню, и нажмите клавишу **ВВОД**, когда выбранном пункте **Войти / Выйти**, чтобы войти Логин / дисплей Выход, как показано на рисунке.

В поле окна Вход / Выход выберете метод ввода, описанный в Разделе 4.1 и введите имя пользователя и пароль, нажмите кнопку ▲ ▼, чтобы выделить и выберите опцию Логин, а затем нажмите **BBOД** для входа в систему. Если пользователь хочет выйти системы, просто нажмите ▲ ▼, чтобы выделить и выбрать опцию Выход , и нажмите клавишу **BBOД**. Нажмите **ESC** для выхода без внесения изменений.

Логин и пароль для входа в систему по умолчанию: аа /11 на уровне **администратора**. Пользователь может использовать его для входа в систему в первый раз и до момента смены этих параметров.

Если пользователь забыл все пароли уровня администратора, пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки официального поставщика данного оборудования.

## 4.3 Основные Функции

Операции по основным функциям, описаны ниже:

Номер канала (Мышь: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16)

С помощью этих кнопок производится переключение в полноэкранный режим выбранный канал видео.

## Сброс Тревоги (Мышь: ))

Нажмите эту кнопку, чтобы отменить активацию тревоги, то есть сбросить активацию тревоги и отключение зуммера.

## SEQ (Мышь: Ш

Нажмите эту кнопку для переключения или возврат из режима последовательной смены каналов на экране монитора.

## SEARCH (Мышь: ) (администратор / руководитель)

В дисплее сплит-окна, нажать эту кнопку (или ) для отображения меню поиска. Система запоминает последний вариант поиска.



Нажмите эту кнопку, чтобы активировать ручную запись. Чтобы остановить запись, нажмите ее еще раз. Значок REC будет показан на нижнем правом углу экрана, если запись в ручном режиме активирована.

## MENU (Мышь: Ш) / ESC (Мышь: Правая кнопка)

В сплит-дисплее нажмите эту кнопку, чтобы отобразить универсальное меню. При воспроизведении нажмите эту кнопку для моментальных снимков воспроизводимого видео

## РТZ (Мышь: )

В сплит-дисплее нажмите эту кнопку для входа в режим управления PTZ для выбранной камеры.

## Х2 (Мышь: )

В полноэкранном режиме, нажмите эту кнопку для входа в режим цифрового увеличения. Пожалуйста, обратитесь к разделу 4.4 для детальных операций в режиме цифрового зума.

## ■ ▲▼◀►

С используйте эти кнопки для перемещения центра изображения. Имя камеры для подсвечивается в окне, как показано на экране.

- Vol+/- (□+/□-), MUTE (Мышь: Ш) С помощью этих кнопок для регулируется уровень громкости аудиовыхода.
- 🔳 🗄 +/- (Мышь: 🛄бб

Кнопки для перемещения по доступным окнам сплит-экрана.

## ENTER (Mouse:

Выберите эту кнопку для отображения диалогового окна экранного меню. Пользователь может включить/отключить отображение экранного меню для некоторых полей в основном экране. Нажмите Enter для сохранения и выхода, или ESC для отмены

## 4.4 Цифровой зум



Система поддерживает функцию x2/x4 цифрового увеличения. Для использования этой функции, нажмите кнопку X2 (Мышь) в полноэкранном режиме для входа в режим увеличения. Выделена зона в поле видео, как показано на рисунке. Окно увеличения всегда будет показано с коэффициентом масштабирования X1. Можно выбрать режим без отображения коэффицента увеличения. Операции в режиме увеличения, как показано ниже:

## ▲ ▼ ◀ ► (Мышь: Нажмите в окне масштабирования)

С помощью этих кнопок

(а) Перемещение окна с увеличением, если оно открыто в окне видео или
 (б) перейти к окну видео вокруг, если масштабный коэффициент равен Х2 или Х4.

## ■ ENTER (Мышь: Нажмите в окне масштабирования)

Нажмите эту кнопку для увеличения в окне масштабирования, Х1 на Х2, Х2 на Х4, если окно увеличения отображается в окне видео.

## ■ X2 (Мышь: 🔤)

Нажмите эту кнопку, чтобы

- (а) показать / скрыть окно масштабирование, если текущий коэффициент масштабирования является X1/X2 или
- (б) уменьшить окно видео к фактору увеличения X1, если текущий коэффициент масштабирования является X4.

## ESC (Мышь: Ша или Щелкните правой кнопкой мыши)

Нажмите эту кнопку, чтобы выйти из режима увеличения и возврата в нормальный режим полного экрана. Окно видео вернется к режиму увеличения X1.

## 5. Меню дисплея

В дисплее сплит-окна, нажмите МЕНЮ (Мышь: Ш) для вызова экрана меню, как показано на рисунке.



В основном меню и всех последующих разделах элементы, доступные к редактированию, выделены черным текстом, а не доступные выделены белым текстом. Пожалуйста, обратитесь к разделу 4.2 для Входа / выхода из системы.

Навигация по меню пользователя описана ниже:

- ▲▼<>
  С помощью этих кнопок перемещения по пунктам.
- ENTER (Мышь: Выберите в меню пункт)

Нажмите эту кнопку, чтобы войти в раздел по выделенной опции. Для сведения о каждом параметре см. в следующих разделах.

ESC (Мышь: Правая кнопка) Нажмите эту кнопку для Выхода из меню и возврата к меню поиска.

## 5.1 Индикация состояния

В меню, нажмите ▲ ▼ ◀ ►, чтобы изменить в выделенном пункте **статус**, и нажмите клавишу **ENTER**(ВВОД) для вызова экрана Status, как показано.

Информация о системе				
Трев. запись	Размер(ГБ):	312	Использ.(%):	65
Запись	Размер(ГБ):	0 Использ.(%):		0
	Движение	- //		ו
камеры	Потеря видео			]
Трев.	Трев. вх.			349
Номер	омер 4сса - е5е5 - 2с31 - 057е			
Версия				
Платформа	01.00.00 NO 08.07.95			

Индикация состояния включает статус записи по тревоге, нормальное состояние записи,

состояния камеры, состояния входов сигнал тревоги. Серийный номер и номер версии продукта. Нажмите клавишу **ESC (Мышь: Правая кнопка)** для выхода из данного раздела и возврата в основное меню.

## 5.2 Регулировка громкости в аудиоканалах

В меню, нажмите ▲ ▼ ◀ ►, чтобы изменить статус аудиоканала, нажмите клавишу ВВОД, чтобы вызвать дисплей регулятора громкости, как показано на рисунке.

Настро	ойки громкост	и 🔀
Звук	Выкл	Громк.
Кан. #1	-	9
Кан. #2	- 25-//	9
Кан. #3		
Кан. #4	_	

Основные операции, как показано ниже:

■ ▲ ▼ ◀ ► (Мышь: Нажмите в необходимом пункте)

С помощью этих кнопок произвести выбор элементов

### ■ ESC (Мышь: Правая клавиша)

Нажмите эту кнопку, чтобы выйти из этого меню и возврату к основному меню. Если параметры были изменены, в открывшемся диалоговом окне будет запрос на подтверждение изменений, нажмите клавишу **ENTER** (ВВОД), чтобы выйти и сохранить, **ESC** для выхода без сохранения.

Ниже приводится краткое описание каждого пункта и операций:

- Без звука отключение выбранного аудио канала. Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) или + / - для включения / выключения . Значение по умолчанию "-" - снят.
- громкость уровень выбранного звукового канала. Выберите + /- для изменения значения (1-10)

## 5.3 Регулировка видео (только для аналоговых каналов)

В меню, нажмите ▲ ▼ ◀ ►, чтобы изменить выделите пункт . Для коррекции видео, нажмите клавишу **ENTER** (ВВОД) для вызова экрана регулировки видео, как показано.



Для аналоговых камер, есть 4 пункта, которые могут быть скорректированы по яркости, контрастности, оттенка и насыщенности. Операции как показано ниже:

## 

С помощью этих кнопок для выбора элементов.

Числовая градация (ENTER) (Мышь: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16) С помощью этих кнопок настраивается уровень выбранного параметра камеры.

#### ■ +/-

С помощью этих кнопок производится настройки выбранного пункта.



Нажмите эту кнопку для сброса настроек для этой камеры до заводских настроек.

## ■ CALL (Мышь: 🖾)

Нажмите эту кнопку для сброса настроек для всех камер к заводским значениям по умолчанию.

## ■ MODE (Мышь: 🏠)

Нажмите эту кнопку, чтобы восстановить значение, выбранное ранее.

## ■ ESC (Мышь: ШМ или Щелкните правой кнопкой мыши)

Нажмите эту кнопку, чтобы выйти из этого меню и вернуться к основному меню. Настройки будут сохранены для дальнейшего использования.

## 5.4 Настройки основного монитора

В меню, нажмите ▲ ▼ ◀ ► для перехода в нужный раздел, и нажмите клавишу ВВОД,

дисплей			
VGA / TV			
VGA-Разрешение	1920 X 1080 p @ 60Hz 🔤 🛨		
Яркость	50		
Контрастность	50		
Оттенок	50		
Насыщенность	50		
Sharpness	8		
Video Ratio(1/4-W)	Fit Window		
[MOD	[MODE] - Заводск. уст.		
Touch Panel			
Модель	N/A		
Calibration	параметры		

чтобы вызвать диалоговое окно Display, как показано на рисунке.

В разделе можно скорректировать разрешение, яркость, контрастность, оттенок и т.д. Кроме того, видео соотношение 1/4-оконного дисплея может быть установлено в положение "По размеру окна" или "Пропорционально".

Операции, как показано ниже:

#### Конструкций соответствующем пункте) С помощью этих кнопок для выбора элементов.+/-

С помощью этих кнопок произвести настройку выбранного пункта.

#### MODE (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)

Нажмите эту кнопку для восстановления вышеуказанных заводских настроек.

- Сенсорная панель Модель модели Поддерживаются LP080S/LOF150B5A. Нажмите кнопки + / - для изменения поддерживаемой модели. Если вашей сенсорной панели нет в списке, вы все равно можете выбрать одину из поддерживаемых моделей, и использовать настройки калибровки, чтобы попытаться откалибровать сенсорный экран. Тем не менее, это не гарантирует, что установка будет успешной.
- Калибровки Настройки используются для калибровки сенсорного экрана. Нажмите кнопку ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) в настройках .. для вызова экрана калибровки для сенсорной панели. Пожалуйста, следуйте инструкциям на экране!

#### ■ ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши)

Нажмите эту кнопку, чтобы выйти из этого меню и возврату к основному меню. Если параметры были изменены, в открывшемся диалоговом окне потребуется подтверждение, чтобы сохранить изменения нажмите клавишу ENTER, чтобы выйти и сохранить, Нажмите ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) для выхода без сохранения.

Обратите внимание, если подключенный монитор не поддерживает выбранное разрешение экрана, то после перезагрузки на дисплее ничего не отобразится. Чтобы вернуться к исходному разрешению экрана, пожалуйста, нажмите **MENU**, ◀, **ENTER**, **MODE**, **ESC**, **ENTER** по одному для сброса настроек по умолчанию. Система будет перезагружена снова.

## 5.5 Устройство резервного копирования

В меню, нажмите ▲ ▼ ◀ ►, чтобы изменить выделите пункт **резервного Устройство**, и нажмите клавишу ВВОД, чтобы вызвать **резервного Устройство** дисплей, как показано ниже

		Резервн. устр.		8
Устройства Сист. информ.			Конфиг	урация
USB-устр.	R/W	Откл.	Резервн. коп.	Восстан.
USB DVD		Соединить	Резервн. коп.	Восстан.
SD карта	-	Соединить	Резервн. коп.	Восстан.
	Использ.: 9128(МВ), доступно: 6385(МВ)			

Система поддерживает **SD-карты** и разнообразные **USB устройств 2.0 хранения**, в том числе дисковых накопителей и DVD дисков ( DVD-RW не поддерживается). Операции, как показано ниже:

### **■** ▲▼**∢**►

С помощью этих кнопок для выбора элементов.

#### MENU/ESC (Мышь: Правая кнопка)

Нажмите эту кнопку, чтобы выйти из этого меню и возврат к предыдущему экрану.

Подключить / отключить - Если устройство резервного копирования не подключено (как показано в текущем статусе), пожалуйста, подключите устройство USB в один из портов USB системы или вставьте DVD в устройство, а затем нажмите ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) команда системе для соединения с устройством. Если внешнее устройство уже подключено (например, для чтения / записи, как показано в текущем статусе), пожалуйста, нажмите клавишу ENTER: (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), а затем отсоедините устройство резервного копирования из порта.

#### Примечание 1: НЕ отформатировать DVD диск

Примечание 2: Перед использованием USB флеш-карты отформатировать его в файловой системе FAT32 на MS-Windows; для SD карты, пожалуйста, отформатировать его в FAT файловой системы.

- Примечание 3: устройство резервного копирования, должно быть оприделено системой, прежде чем оно может быть использован для чтения / записи. Если не удалось подключиться, пожалуйста, отключите устройство, а затем снова подключите устройство в порт USB.
- Примечание 4: С некоторыми устройствами резервного копирования могут возникнуть проблемы, связанные с совместимостью. Пожалуйста, обратитесь к местному дилеру или установщику для поддерживаемых устройств.

#### • резервная копия

Нажмите кнопку ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши этот пункт выбирается для резервного копирования конфигурации данного. Пользователь может войти в папку для сохранения в нее конфигурации.

#### восстановление

Нажмите кнопку ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши

Веберите этот пункт, чтобы восстановить файлы конфигурации в соответствующем устройстве из резервной копии конфигурации. Пользователь может войти в папку для восстановления конфигурации.

#### Некоторые USB 2.0 устройства, протестированные

USB-Storage Enclosures 5.25" – Macpower's Alumni Prefect USB 2.0 - PF-U2MS

### USB-Disk Storage -

Transcend's JetFlash 150/V60 Series, JetFlash V33 8GB Apacer's Handy Steno AH220 Pretec's i-Disk Wave 512M-Black Kingston's DataTraveler USB Flash Driver(DTI/512FE) Kingston's DataTraveler DT100 8GB SanDisk's Cruzer micro USB Flash Driver Sandisk's Cruzer Titanium 4GB, Cruzer Contour 4GB Sony's MICRO VAULT Classic Series OCZ's ATV 4GB, Rally2 4GB

#### DVD Writer -

Asus DRW-1608P Series Pioneer DVR-A11, DVR-X152 Series BenQ EW200G Series LITEON LightScribe DVD Writer SHM-165H6S, 20X DVD Writer DX-20A4P Sony DVD/CD Rewritable Drive Model DRX-810UL Series NEC DVD/CD Rewritable Drive Model ND-4550A Series HP dvd9404e External 18X Super Multi DVD Writer Series

#### Некоторые DVD диски. Испытана только односторонняя запись.

Infomedia DVD+R 16X Mitsubishi DVD+RW 1-4X Philips DVD+RW 1-4X Ritek DVD-R 8X, DVD+RW 1-4X Verbatim DVD+RW 1-4X

## 5.6 Обновление программного обеспечения (Администратор)

В меню, нажмите ▲ ▼ ◀ ▶, чтобы изменить выделите пункт обновления программного обеспечения, а затем нажмите ENTER для вызова экрана обновления программного обеспечения, как показано на рисунке.

	Обновление ПО	
Резервн. устр.		
USB-устр.	/ .LOST.DIR/ .Spotlight-V100/ .TemporaryItems/ .Trashes/ .fseventsd/ 0789/ 0790/ 0791/ 0792/ 0793/	

Операции, как показано ниже:

- А ▼ <> (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) Нажмите эти кнопки, чтобы выбрать нужный файл.
- MENU/ESC (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) Нажмите эту кнопку, чтобы выйти из этого меню и возврата к основному меню.
- Устройство резервного копирования нажмите ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), чтобы вызвать диалоговое окно устройства резервного копирования
- Выбор устройства-носителя. Нажмите кнопки + / для выбора доступных устройств хранения.
- Файл обновления нажмите ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), Чтобы начать процесс обновления, необходимо выбрать нужный файл обновления. Файл с расширением \*frm является файлом апдейта.
- Диалоговое окно подтверждения будет показано на экране, нажмите клавишу ВВОД,

## Примечание: После того, как программное обеспечение обновлено, система автоматически перезагрузится.

## 5.7 Выключение системы (Администратор)

В меню, нажмите ▲ ▼ ◀ ►, Для выключения системы выделите пункт Shutdown, а затем нажмите ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)

Диалоговое окно подтверждения будет показано на экране. Нажмите клавишу **ENTER**, чтобы подтвердить выключение. Система сохранит все файлы, настройки и установки, а затем отобразит сообщение отключения. Пользователь может безаварийно выключить систему, после сообщения об отключении

Нажмите ENTER для отключения системы, ESC для отмены.			

## 6. Настройка (Администратор)

В меню, нажмите ▲ ▼ ◀ ►, чтобы выделите пункт Setup, и нажмите клавишу ENTER, чтобы вызвать настройки дисплея меню, как показано на рисунке. (Для редактирования настроек экранного меню системы, пожалуйста, войдите в систему как Администратор.)



## ■ ▲▼◀►

Нажмите эти кнопки для изменения выбранного элемента.

#### ■ ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)

Нажмите эту кнопку, чтобы войти в программу настройки выбранной опции. Для сведений о каждом параметре см. в следующих разделах.

#### ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши)

Нажмите эту кнопку, чтобы выйти из настроек, и возврата в основное меню.

Если пользователю необходимо сбросить все настройки на заводские значения по умолчанию, то переходом клавишами ▲ ▼ ◀ ► выделите пункт заводских настроек, а затем нажмите ENTER. Будет показано , диалоговое окно подтверждения нажмите клавишу ENTER еще раз, чтобы не применять изменения, выберите ESC.

		Pre-Camera Setup	. Sur	8
Palating and	Co	mpression	San	High 🔤 🛨
	N	/atermark	194	1
Camera	Туре	Resolution	PTZ ID	IPCAM
1	Analog 1	960x480	N/A	Settings
2	Analog 2	960x480	N/A	Settings.
3	Analog 7	960x480	N/A	Settings
4	Analog 3	960x480	N/A	Settings
5	IPCam 4	720x480	N/A	Settings
6	IPCam 3	720P	N/A	Settings
7	IPCam 2	1080P	N/A	Settings
8	IPCam 1	1080P	N/A	Settings

## 6.1 Предварительно камеры Настройка

Выберите ▲ ▼ ◀ ► для изменения выделенной опции для канала, а затем нажмите ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) для вызова экрана настройки

## Возможно подключение до 8 камер – 4 IP и 4 аналоговых камер (АНD/960Н) Администратору доступны к изменению все настройки для каждого канала в отдельности.

Основные операции:

- А ▼ <>
  Выбор настраиваемого элемента с помощью этих кнопок.
- MENU/ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши)

Нажмите эту кнопку, чтобы выйти из этого раздела и возврата в меню настроек дисплея. Если настройки были изменены, то в открывшемся диалоговом окне будет показан запрос на подтверждение, чтобы сохранить изменения нажмите клавишу ENTER, и MENU / ESC для выхода без сохранения.

Ниже приводится краткое описание каждого пункта и операций:

- Сжатие. Высокая степень сжатия приведет к меньшиму размеру архивных данных, и, следовательно, более длительное время записи, но с посредственным качеством видео.
- Двойной поток всегда будет использоваться для сетевого видео. Нажмите кнопки + / -, чтобы изменить настройку.
- Водяной знак для записи с уникальным цифровым знаком подлинности. Все записанные изображения со всех камер будут иметь наложенный цифровой водяной знак. Нажмите кнопку ENTER или + / (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) для включения / выключения этого пункта. По умолчанию установлено значение"" вкл.
- Тип. Для выбора типа подключаемой к данному каналу камеры: IP-CAM, аналоговый (BNC), или N/A.Нажмите кнопку /- (мышь: левой кнопкой мыши) для изменения типа.
- Разрешение разрешение записи с камеры. Для IP-камеры может быть 1080р, 720р или D.; для Аналогового PAL: 720р, 960х576, 720х576 и т.д. Нажмите кнопку /- кнопки для выбора разрешения.
- PTZ ID PTZ ID этой камеры, если это камера PTZ.PTZ ID должен быть в соответствии с настройкой этой камеры. Пожалуйста, обратитесь к руководству камеры для установки ID. Кнопки для изменения значения (N / A или 0-255) Нажмите -+ /. По умолчанию установлено значение "N / A" (PTZ выключен)

#### Настройки IP каналов.

Нажмите клавишу Настройки для выбранного канала. Доступен поиск подключенных к данной подсети IP камер или ручной ввод параметров подключения.

1011	IPCam Setup	8
Model	ONVIF	
URL	192.168.99.223	
Onvif Port	80	
Username	root	
Password	1234	1970/0
IPCam List		Discover
(1) 192.168.99.107:8080 (2) 192.168.99.75:80 (B (3) 192.168.99.234:80 (f (4) 192.168.99.168:8080 (5) 192.168.99.221:8000 (6) 192.168.99.158:80 (f (7) 192.168.99.45:80 (O (8) 192.168.99.223:80 (f)	D (ipcamera) rickcom-50xA ) GKB-Security-IPcam ) D (IPNC ) D ( ) SNB-5003 ) NVIF_IPNC ) AXIS%20Q1602 )	tes

Пожалуйста, выберите стандарт ONVIF для IP-камер с поддержкой ONVIF профиль S, или RTSP. Для RTSP, введите основной поток URI вручную. Пожалуйста, введите имя пользователя и пароль для IP-CAM.

Примите к сведению, что через регистратор не поддерживается WEB интерфейс IP камеры, поэтому, пользователю необходимо предварительно настроить камеру по основным качественным показателям. Обратите внимание на недопустимость превышения заявленного суммарного потока. Для данной модели DVR – 20 Mbps.

## 6.2 Настройка камеры

Нажмите ▲ ▼ ◀ ►, чтобы выделите пункт Камера, а затем нажмите ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) для вызова экрана настройки камеры.

Установки камеры позволяют администратору задать атрибуты для каждой камеры. Основные операции, как показано ниже:

Настройки камер				
Камера	🗘 1	2 🖓		
Название	Camera01	Camera02		
Потеря видео	параметры	параметры		
Дет. движ.		J		
Движение/Mask	параметры	параметры		
Скрыть	-	-		
Сигн. по соб.	Выкл	Выкл		
Длит. задерж.	10 Сек.	10 Сек.		
Звук	N/A	N/A		
Кач. записи	8	8		
Скор. по соб.	8	8		
Скор. предзап.	8	8		
Скор. записи	8	8		

### ■ ▲▼◀▶ (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)

С помощью этих кнопок производится выбора элементов настройки. С помощью стрелок произвести прокрутку экрана настроек для последующей камеры

#### Числовые значения

С помощью этих кнопок настраиваются числовые параметры камеры.

## ■ COPY ( )

Нажмите эту кнопку, чтобы скопировать все настройки - исключая настройки движения, потери сигнала, названия, Audio – для применения на всех следующих камерах. (Например, если выбрана камера 1, то настройки будут скопированы на камеры 2,3,4.)

#### ■ MENU/ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши)

Нажмите эту кнопку, чтобы выйти из этого раздела, и возврата в меню настроек дисплея. При появлении окна диалога следует нажать **ENTER**, чтобы выйти и сохранить, **MENU** / **ESC** для выхода без сохранения.

Ниже приводится краткое описание каждого пункта и операций:

- Название название (макс. 16 символов) для данной камеры. Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1
- Настройки Потери Видео. Предназначено для установки реакций при обнаружении потери видеосигнала для этой камеры. Нажмите кнопку ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) в настройках для вызова окна настройки. Пожалуйста, обратитесь к разделу 6.2.1 для детальной информации
- Обнаружение движения Активация детектора движения для данной камеры Нажмите кнопку ENTER или + / - для включения / выключения детекции движения. По умолчанию установлено значение "" - вкл.
- Настройки детектора движения. Используется для настройки параметров обнаружения движения или Smart Search, для этой камеры. Нажмите кнопку ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) в настройках для вызова окна настройки Движение для камеры. Пожалуйста, обратитесь к Раздел 6.2.2. Обратите внимание, что при

отключенном детекторе движения настройки по умолчанию должны работать и для для интеллектуального поиска.

- Скрыть скрытый режим для камеры. Если камера находится, то видео этой камеры можно увидеть, только если пользователь вошел в систему с правами администратора. Нажмите кнопку ENTER или + / (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) для включения / выключения этого пункта. Значение по умолчанию "-" снят.
- Переключение по событию Переключение главного монитора на видео с этой камеры по срабатыванию какого-либо события. Есть 4 варианта, в том числе Выкл, движение, тревога, и (Motion & Alarm). Для выбора,используйте кнопки + / -
- Время задержки время состояния, если Переключение по событию установлено для движение, тревоги, или обоих. Нажмите + / - для изменения значения (3-60 с)
- Аудио соответствие звукового входа и камеры. При выборе этого пункта, звуковые данные для выбранного аудиовхода будут совмещены с видеоданными для этой камеры. Кнопками + / - выберите значения (N / A) или аудиовходов (1-2). По умолчанию установлено значение "N / A".
- Качество записи качество видеозаписи. Нажмите + / для выбора значения (1-9, качество улкчшается с возрастанием)

Внимание! Числовое значение качества видеозаписи соответствует коэффиценту компрессии – чем выше качество, тем меньше компрессия (сжатие H.264)

- Запись IPS по событию IPS (изображений или кадров в секунду) для этой камеры, скорость записи при возникновения события. Нажмите кнопки + / - для выбора значения 0 - 25 (PAL) / 30 (NTSC).
- Пред запись IPS При обнаружении события, помимо измененной скорости записи в IPS, записывается и некоторое время до этого события.

Пожалуйста, обратите внимание. Общая сумма IPS при записи по событию не должна превышать заявленную максимально допустимую скорость записи для этой модели DVR. При превышении данного параметра, скорость записи будет уменьшена автоматически.

Нормальная Запись IPS – постоянная нормальная скорость запись в IPS для этой камеры. Скорость записи в этом пункте не будет зависеть от произошедшего события или его отсутствия. Нажмите + / - для выбора

Обратите внимание, что для высокой степени сжатия в установке камеры, нормальная запись IPS всегда равна скорости записи по событию IPS.

## 6.2.1 Настройка потери видеосигнала

При настройке камеры, нажмите клавишу **ENTER**, чтобы установить функиции, выполняемые при этом событии.

Основные операции, при потере видео:

▲ ▼ (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)

С помощью этих кнопок выбрать элемент настройки.

 Числовой
 Выбора камеры по номеру канала.

Потеря видеосигнала-Камера1 🛛 🔀	
Длит. трев.	10 Сек. 🔤 🕂
Перейти к камере	1
Предуст.	N/A
Предзапись	5 Сек.
Трев. вых.	N/A
Сирена	
Журнал соб.	1
Надпись	1
E-mail	_
FTP	-

■ COPY ( 🗳 )

Нажмите эту кнопку для копирования настроек в этом

разделе. (Например, если выбрана камера 1, то настройки будут скопированы на камеры 2,3,4.)

■ MENU/ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши)

Кнопка для выхода из этого экрана, и возврата к меню настройки камеры. При появлении диалогового окна выберите ENTER, чтобы выйти и сохранить, **MENU / ESC** (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) для выхода без сохранения.

Ниже приводится краткое описание каждого пункта и операций:

- Длительность тревоги продолжительность сработки тревожного выхода при потере видеосигнала на этом канале (в секундах). При возвращении камеры в нормальное состояние сигнал зуммера и тревоги выключится. Нажмите + / - для изменения значения (3 сек - 60 мин, дискретную, '-' для «постоянно»).
- Предустановка При подключении к данному видеоканалу камеры с управлением РТZ с установленными пресетами (предустановками) настраивается пресет, к которому следует переместиться камере РТZ при возникновении тревоги.
- Предварительная запись определяется, как время в записи, предшествующее пропаже видео в данном канале. Нажмите + / - для изменения значения (0-10 секунд, дискретный). Обратите внимание, что реальная запись может быть короче, чем значение, если общий размер предварительного видео превышает размер буфера записи системы.
- Тревожный Выход определяет тревожный выход, срабатывающий в случае обнаружения потери видеосигнала этой камеры. Кнопки + / - позволяют выставить значения (N / A) или один из тревожных выходов (1-2).
- Сирена активировать встроеный звуковой извещатель, в случае обнаружения потери видеосигнала этой камеры. Нажмите кнопку ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) для включения / выключения.
- Журнал запись отметки о событии в общий журнал событий.
- Экранное сообщение для отображения сообщения о событии на экране основного монитора.

- E-mail Настройка отправки e-mail сообщения о произошедшей тревоге. На уазанный адрес электронной почты будет отправлено мгновенное сообщение. Адрес получателя и SMPT отправителя настраивается отдельно.
- FTP отправить записанное событие видео / аудио файлы на FTP-сервер Доступ на FTP сервер настраивается отдельно.

## 6.2.2 Настройка детектора движения

При настройке камеры, нажмите клавишу ENTER, чтобы перейти к настройкам детектора движения камеры в разделе Настройки движения ... Установка движения позволяет администратору определить, как система реагирует на обнаружении движения для камеры.

Основные операции:

- ▲ ▼ (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)
- Числовой -С помощью этих кнопок производится выбор камеры.

пастроики движения-камерат	
Длит. трев.	10 Сек. 🔤
Перейти к камере	1
Предуст.	N/A
Предзапись	5 Сек.
Дозапись	10 Сек.
Трев. вых.	N/A
Дет. движ.	параметры
Сирена	-
Журнал соб.	
Надпись	√
E-mail	-
FTP	-
Privacy Mask	параметры

■ COPY ( **1**)

Нажмите эту кнопку для копирования настроек сетки движения, включая параметры обнаружения. (Например, если выбрана камера 1, то настройки движения будут скопированы на камеры 2,3,4.)

#### MENU/ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши)

Нажмите эту кнопку для выхода из этого экрана, и возврата к меню настройки камеры. При появлении диалогового окна следует нажать **ENTER**, чтобы выйти и сохранить,**MENU / ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши)** для выхода без сохранения.

Ниже приводится краткое описание каждого пункта и операций:

- Длительность Продолжительность тревоги в секундах для активации тревожного выхода реле и зуммера. Активация будет сохраняться указанное время после обнаружения движения для этой камеры. При возвращении камеры в нормальное состояние сигнал зуммера и тревоги выключится. Нажмите + / - для изменения значения (3 сек - 60 мин, дискретную, '-' для «постоянно»).
- Предустановка При подключении к данному видеоканалу камеры с управлением РТZ с установленными пресетами (предустановками) настраивается пресет, к которому следует переместиться камере РТZ при возникновении тревоги.

Предварительная запись - определяется, как время в записи, предшествующее пропаже видео в данном канале. Нажмите + / - для изменения значения (0-10 секунд, дискретный).

Обратите внимание, что реальная запись может быть короче, чем указанное значение, если общий размер предварительного видео превышает размер буфера записи системы.

- Пост-запись определяется, как время в записи, после восстановления нормального состояния в данном канале. Нажмите + / - для изменения значения (0-60 секунд, дискретный).
- Тревожный Выход определяет тревожный выход, срабатывающий в случае обнаружения движения в выбранном видеоканале. Кнопки + / - позволяют выставить значения (N / A) или один из тревожных выходов (1-2).
- Сирена активировать встроеный звуковой извещатель, в случае обнаружения движения в этом видеоканале. Нажмите кнопку ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) для включения / выключения.
- **Журнал** запись отметки о событии в общий журнал событий.
- Экранное сообщение для отображения сообщения о событии на экране основного монитора.
- E-mail Настройка отправки е-mail сообщения о произошедшей тревоге. На уазанный адрес электронной почты будет отправлено мгновенное сообщение. Адрес получателя и SMPT отправителя настраивается отдельно.
- **FTP** отправить записанное событие видео / аудио файлы на FTP-сервер Доступ на FTP сервер настраивается отдельно
- Маска детектора движения используется для настройки маски детектора движения. Зоны дискретного обнаружения и уровень чувствительности. Обратите внимание, что зона обнаружения и чувствительность также используются для информации интеллектуального поиска. Если предполагается применять Умный Поиск по Зонам Детекции, то рекомендовано активировать Всю сетку детекции. В этом случае исключится вероятность не нахождения необходимого материала в архиве видеоданных.



Не активные зоны выделены серым цветом. Акивные – желтым. Основные операции, как показано ниже

■ числовой (Mouse: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16)

С помощью этих кнопок произвести выбор камеры.

С помощью этих кнопок, выбрать Маску Активации.

- +/- (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши и захват)
  Групповое выделение области из нескольких зон сразу.
- ENTER (Мышь: Ш) Нажмите эту кнопку для установки / сброса выбранной зоны
- MODE (Мышь: Ш)

Нажмите эту кнопку для установки / сброса всей сетки экрана

■ SEQ (Мышь: 🌇) / CALL (Мышь: 🔤)

Нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить / увеличить чувствительность, 1 - 10, для обнаружения движения в этом канале.

■ Vol+/- (□+/□-) (Мышь: Ш)

Нажмите эту кнопку для увеличения / уменьшения блока для активации детектора движения в этом канале.

SEARCH (Мышь: Ша

Нажмите эту кнопку для проверки обнаружение движения. Обнаружение движения будет показано на экране. Нажмите эту кнопку еще раз для остановки тестирования.

MENU/ESC (Мышь: ШМ Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши)

Нажмите эту кнопку, чтобы выйти из настроек датчика движения и вернуться к предыдущему экрану меню.
**Приватная маска**. – Используется для настройки маски конфиденциальности. Нажмите кнопку ENTER в настройках для входа в раздел Защитная маска Настройки для этой камеры. Процесс выбора области для установки Приватной Маски идеинтичен настройке обнаружения движения. Серая область – это область не защищенная Маской. Маска приватности будет действовать для всех пользователей, не имеющих статус администратора.

### 6.3 Настройка тревоги

В меню настройки, нажмите ▲ ▼ ◀ ►, чтобы изменить выделенный пункт и нажмите клавишу ENTER для вызова экрана установки Тревожного Входа, как показано на рисунке. Настройка тревоги позволяет администратору задать атрибуты для каждого отдельного тревожного входа и действиях при его срабатывании.

Основные операции, как показано ниже

 ▲ ▼ ◀ ► (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)

тревожные настроики				
Трев. вх.	1	2		
Норм. сост.	Откр.	Откр.		
Название	AI01	AI02		
Delay	0 Сек.	0 Сек.		
Прив. к кам.	1	2		
Длит. трев.	10 Сек.	10 Сек.		
Предуст.	N/A	N/A		
Предзапись	5 Сек.	5 Сек.		
Дозапись	10 Сек.	10 Сек.		
Трев. вых.	N/A	N/A		
Сирена	1	<b>_</b>		
Журнал соб.	1	1		
Надпись	1	1		
Notification		1		
FTP	-	-		

### Выберите пункт для редактирования

Числовой
 Выбор тревожного входа для дальнейшего редактирования по порядку

### ■ COPY ( **1**)

Нажмите эту кнопку для копирования настроек Тревожного входа и применения для остальных входов.

#### ■ ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши)

Нажмите эту кнопку, чтобы выйти из этого раздела и возврата в меню настроек дисплея меню. При появлении диалогового выбрать **ENTER**, чтобы выйти и сохранить, **ESC** (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) для выхода без сохранения.

Ниже приводится краткое описание каждого пункта и операций:

- Нормальное состояние Выбор нормального состояния тревожного входа по типу контактов подключаемого реле или датчика. Пожалуйста, выясните тип контакта: нормально открытый или нормально замкнутый. Если к Тревожному Входу не подключено никакого устройства, выберите N / A. В этом случае все следующие пункты будут недоступны.
- Название название этого тревожного входа. (макс. 8 символов) Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1

- Задержка. Интервал времени, при котором тревожный вход будет активирован после сработки (0-15 секунд) При этом, 0 сек. без всякой задержки. Время задержки прибавляется к общему времени активации входа.
- **Привязка к камере** камера, соответствующая этому тревожному входу как к событию.
- Продолжительность . Продолжительность сработки реле в секундах. Тревога и Зуммер будут включены их при срабатывании тревожного входа. После возврата реле в Нормальное состояние тревога будет отключена. Нажмите + / - для изменения значения (3 сек - 60 мин или постоянно)
- Перейти к предустановки При подключении к данному видеоканалу камеры с управлением РТZ и установленными пресетами (предустановками) настраивается пресет, к которому следует переместиться камере РТZ при возникновении тревоги.
- Предварительная запись Определяется, как время в записи, предшествующее сработке данного тревожного входа. Нажмите + / для изменения значения (0-10 секунд, дискретный). Обратите внимание, что реальная запись может быть короче, чем указанное значение, если общий размер предварительного видео превышает размер буфера записи системы.
- Пост-запись определяется, как время в записи, после восстановления нормального состояния для данного тревожного входа. Нажмите + / - для изменения значения (0-60 минут, дискретный).
- Тревожный выход определяет тревожный выход, срабатывающий в случае сработки данного тревожного Входа. Кнопки + / - позволяют выставить значения (N / A) или один из тревожных выходов (1-2).
- Зуммер активировать встроеный звуковой извещатель, в случае обнаружения движения в этом видеоканале. Нажмите кнопку ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) для включения / выключения.
- **Журнал** запись отметки о событии в общий журнал событий.
- Экранное сообщение для отображения сообщения о событии на экране основного монитора.
- E-mail Настройка отправки e-mail сообщения о произошедшей тревоге. На уазанный адрес электронной почты будет отправлено мгновенное сообщение. Адрес получателя и SMPT отправителя настраивается отдельно.
- FTP отправить записанное событие видео / аудио файлы на FTP-сервер Доступ на FTP сервер настраивается отдельно

#### 6.4 Настройка дисплея

В установках меню нажмите ▲ ▼ ◀ ►, для перехода в раздел SEQ дисплея, для входа в этот раздел нажмите ENTER.

Main / SEQ Display Setup				
Тип монитора		Стр.	Длит. задерж.	Страница
	1 W	10	5 Сек.	параметры
Монитор	4W	3	5 Сек.	параметры
	6W	2	5 Сек.	параметры
	10W	1	5 Сек.	параметры
Доп. мон	1W	10	5 Сек.	параметры
Main Display Type		Default		
CVBS		Монитор		
Main Display Called By Event		Вкл		

Настройка SEQ Дисплей позволяет администратору определить отображение страниц в режиме листания и положение главного монитора. Обратите внимание, что дополнительный монитор поддерживает режим квадратора (4 окна)

Основные операции:

#### (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) Выбор элементов для редактирования.

#### MENU/ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши)

Нажмите эту кнопку для выхода из этого раздела, и возврата в меню настроек дисплея. При появлении диалогового окна выберите **ENTER**, чтобы выйти и сохранить, выберите **MENU / ESC** для выхода без сохранения.

Ниже приводится краткое описание каждого пункта и операций:

- Дополнительный монитор выбрать сплит окно Call монитор. Нажмите + / -, для выбора нужного значения.
- Тип основного дисплея "Default" для многооконного режима отображения « по умолчанию»
- Всего страниц всего страниц для этого Типа дисплея. Нажмите кнопки + / -, чтобы выбрать нужный номер из списка.
- Время задержки время задержки (3 ~ 60 секунд, дискретный) для каждой страницы этого типа дисплея. Нажмите кнопки + / -, чтобы изменить значение.
- Настройки страницы используется для установки камеры в каждом окне для каждой страницы этого дисплея. Нажмите кнопку ENTER для вызова экрана Параметры страницы, как показано на рисунке.



- ▲ ▼ ◄ ► (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)
  С помощью этих кнопок выберите элементы редактирования.
- Числовой (Мышь: 1234)
  Выберите номер камеры для изменения.
- +/- (Мышь: )
  Выбор страницы SEQ Тип дисплея.
- MENU/ESC (Мышь: или Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) Нажмите эту кнопку для выхода из Настройки дисплея, и вернуться к предыдущему разделу меню.

### 6.5 Настройки записи по Расписанию

В меню настройки выберите ▲ ▼ ◀ ►, чтобы выделить пункт для редактирования записи по расписанию, а затем нажмите ENTER.

	Настройка записи по расписанию				
Режим All					
Камера					
<b>⇔</b>		T1		\$	
День	Выполнить	Настр. тревоги	Движ	Норм	
BOC	00:00	A/V	AN	AN	
ПОН	00:00	A/V	AN	A/V	
BTO	00:00	A/V	AIV	A/V	
CPE	00:00	A/V	AN	A/V	
ЧЕТ	00:00	A/V	A/V	A/V	
ПЯТ	00:00	A/V	A/V	A/V	
СУБ	00:00	A/V	A/V	A/V	
[MODE]-Easy Setup					
	[C	ОРҮ]-Копироват	Ъ		

Настройка записи по Расписанию позволяет администратору определить режимы работы всей системы. Режим редактирования позволяет использовать до 16 временных интервалов (сегменты T1 - T16) для каждого дня недели.

Основные операции:

#### ▲ ▼ ◀ ► (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)

С помощью этих кнопок выберите элемент редактирования.

#### ■ COPY ( 🛍 )

Нажмите эту кнопку для копирования фиксированных настроек и применения для всех остальных каналов, для буднх дней и для всех следующих будних дней. (Например, если выбран день недели Вторник, то настройки будут скопированы и применены к будням Среда - Суббота)

#### ■ MODE (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)

Нажмите эту кнопку, чтобы ввести Easy Setup (простая настройка) для Запись по расписанию, как описано в следующих пунктах.

#### ■ MENU/ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши)

Нажмите эту кнопку для выхода и возврата в меню настроек дисплея. При появлении диалогового окна выберите **ENTER**, чтобы выйти и сохранить, выберите **MENU** / **ESC** (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) для выхода без сохранения.

Основные операции:

Режим – выбор применения ко всем камерам или индивидуально для каждой камеры. Нажмите кнопки + / -, чтобы изменить значение.

- Камера выберите камеру, если выбран Индивидуальный режим. Кнопки + / -, чтобы выбрать камеру.
- Начало время начала этого отрезка времени, разбивка по 30 минут. Время окончания этого интервала не является временем начала следующего интервала.
- Событие –режим записи при обнаружении События (пропажа видео, движение, сработка тревожного входа) "ВЫКЛ" добавлен для сигнализации обнаружения. Нажмите кнопки + / -, чтобы изменить значение.
- **Движение** режим записи По Событию при обнаружении движения
- Нормальный нормальный (постоянная скорость) режим записи, независимо от события. Нажмите кнопки + / -, чтобы изменить значение.

# Примечание: В сегменте времени, если тр.вход и детекция движения установлены в положение "ВЫКЛ"и нет потери видео, то система будет вести запись в режиме «нормальный »

#### Запись по расписанию – быстрая настройка.

Позволяет администратору использовать упрощенные настройки Расписания. В этом разделе есть шесть режимов записи:

- 1. Тревога + движение + нормальный
- 2. Тревога + движение
- 3. По тревоге
- 4. По движению
- 5. Нормально
- 6. Нет записи.

После выбора режима записи (1-6), необходимо выбрать временные сегменты для каждого дня недели в запланированной записи.

Scheduled Record-Easy Setup						
Реж	им		All	All		
Каме	epa		-		A. 17	
	00	04	08	12	16	20
BOC						
ПОН						
BTO						
CPE						
ЧЕТ						
ПЯТ						
СУБ						
J1 🛛 🐗 帐		2	<b>d</b> ik		3 📕 🍕	
4	5 🖉 🔹		6	•		ال
[СОРҮ]-Копировать						

Основные операции:

#### 

Клавиши для перемещения курсора.



Нажмите эту кнопку для копирования настроек камеры и применению к остальным камерам.

Числовой 1-6 (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)

Выбор активного режима записи. Для активации режима записи можно использовать клавишу **ENTER**.

#### +/- (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши and drag)

Выбор интервала времени, включая перемещение внутри самого интервала.

#### ■ ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши)

Нажмите эту клавишу, чтобы выйти из этого раздела и вернуться к окну настройки расписанию. Временные сегменты для каждого дня недели в запланированной записи будут обновлены соответствующим образом.

#### 6.6 Установка HDD

В меню настройки для перемещения по основному меню ▲ ▼ < ►, выберите пункт HDD и нажмите ENTER для входа в раздел редактирования настроек.

Установки HDD				
Тип записи	Трев. зап.	Запись		
Размер (ГБ)	312	0		
Перезапись	1			
HDD заполнен				
Длит. трев.	10 Сек.	10 Сек.		
Трев. вых.	N/A	N/A		
Сирена	J	1		
Журнал соб.	J			
E-mail				
[MODE] - Форматировать/Очистить HDD				
[SEQ] - Продвинутые настройки HDD				

В данной системе существует возможность разделения всего объема HDD на 2 раздела. Раздел Тревожная запись – для записи и хранения архива по событию. Раздел Запись – для записи в нормальном режиме.

Настройка HDD позволяет администратору форматировать каждый HDD, установить сигнализацию в случае аварии HDD, выбрать размер и область для записи в каждом HDD.

Основные операции:

- ▲ ▼ ◀ ► (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) Выбор элементов для редактирования.
- MODE Формат (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) Нажмите эту кнопку для форматирования (очистки) жесткого диска, как описано в

разделе 6.6.1.

- SEQ Расширенные настройки HDD (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) Нажмите эту кнопку, чтобы войти в раздел расширенных настроек HDD как описано в разделе 6.6.2.
- MENU/ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши)

Выберите для выхода из этого раздела и возврата в меню настроек. При появлении диалогового окна выберите ENTER, чтобы выйти и сохранить, ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) для выхода без сохранения.

Краткое описание каждого пункта и операций:

- Размер (GB) общий доступный объем HDD в ГБ (Giga-Byte) для аварийной и нормальной записи соответственно. Этот пункт является информационным и не редактируется. Пожалуйста, обратитесь к разделу 6.6.1 для получения более подробной информации и настройки каждого отдельного жесткого диска.
- Авто перезапись автоматическая перезапись записанного видео при заполнении всего доступного пространства на HDD. Если выключить автоматическую перезапись, то по заполнению области «Нормальная Запись» система не будет перезаписывать записанную информацию, также не будут записыватся тревоги. При этом система просигнализирует об остановке записи. Остановка записи будет действовать до сброса тревоги (Alarm Reset). Выберите ENTER или + / - для редактирования в этом разделе. По умолчанию установлено значение "" - проверено.
- **НDD Полный Действие** действия сигнала тревоги при заполнении всего HDD или последнего из подключенных HDD. Выберите **ENTER** или + / для редактирования этого пункта. По умолчанию установлено значение "" проверено..
- Продолжительность определяет продолжительность включения тревожного Выхода и Зуммера при сбое или окончении записи на HDD. Выберите + / - для изменения значения (3 сек - 60 мин, дискретную, '-' или «постоянно» ").
- Тревожный Выход активируется при заполнении одной из областей записи (Запись по тревоге или Нормальная Запись). Выберите + / - для изменения значения (N / A) или одного из Тревожных Выходов (1-2).
- Зуммер Сигнализация активируется при заполнении одной из областей записи (Запись по тревоге или Нормальная Запись). Выберите + / - для изменения значения ENTER или + / -. По умолчанию установлено значение "~" - проверено.
- Запись в журнал событий Настройка отметки в общий журнал событий и системный журнал в случае заполнения или сбоя HDD.
- E-mail Настройка отправки е-mail сообщения о произошедшей тревоге. На уазанный адрес электронной почты будет отправлено мгновенное сообщение. Адрес получателя и SMPT отправителя настраивается отдельно.

#### 6.6.1 Форматирование / Очистить HDD

Форматировать / Очистить HDD			
Размер (ГБ)	312		
Норм. зап. (%)	0		
Трев. зап. (%)	100		
NAS	Setup		
[MODE]-Форматир	[SEQ]-Очист		
[CALL]-Физич. форматир.			

В меню настройки HDD выберите **MODE**, как показано на рисунке.

Прежде чем жесткий диск может быть использован для записи он должен быть отформатирован. Форматирование жесткого позволяет администратору форматировать или очистить каждый HDD отдельно, установить размер областей для записи По тревоге и Нормальный. Перед форматирование жесткого диска убедитесь в отсутствии доступа сетевых подключений к DVR..

Основные операции:

■ MODE - Формат (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)

Выберите для форматирования жесткого диска. Диалоговое окно подтверждения будет показано на экране, нажмите клавишу **ENTER**, чтобы подтвердить, или **ESC** для отмены. Пожалуйста, обратите внимание, что эта процедура займет от 40 секунд до нескольких минут, в зависимости от объема HDD.

**Примечание:** Если HDD не отформатирован, то он будет сформирован и распределен по умолчанию - 100% область для событий и 0% для нормальной записи.

#### SEQ - Очистить (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)

Выберите чтобы очистить жесткий диск. Диалоговое окно подтверждения будет показано на экране, выберите **ENTER**, чтобы подтвердить, или **ESC** для отмены.

CALL - Физический Формат. Полное стирание диска (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)

Выберите для физического форматирования выбранного жесткого диска. Диалоговое окно подтверждения будет показано на экране, выберите **ENTER**, чтобы подтвердить, или **ESC** для отмены.

Пожалуйста, обратите внимание, что такое форматирование рекомендуется при первом включении и при сбоях в работе HDD.Форматирование займет около 40 секунд до нескольких минут.

Все ранее записанная информация будет удалена и HDD будет сформирован и распределен по умолчанию - 100% область для событий и 0% для нормальной записи.

MENU/ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) Выберите для выхода из этого меню и возврата к настройкам жесткого диска. При появлении диалогового окна следует нажать ENTER, чтобы выйти и сохранить, **MENU / ESC** (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) для выхода без сохранения.

Ниже приводится краткое описание каждого пункта и операций:

- Размер (GB) общее хранение в ГБ (Giga-Byte) для HDD, если он был отформатирован. Этот пункт является информационным.
- Запись по тревоге (%) Размер области HDD (в процентах) от общего объема диска, для записи По событиям
- Нормальная Запись (%) Размер области HDD (в процентах) от общего объема диска, для записи в нормальном режиме (постоянном)
- NAS / Настройка используется для настройки NAS (Network Attached Storage) и связанные с этм параметры, если NAS подключен к DVR. Выберите ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) для настройки NAS, как показано.

	NAS SETUP	1	8
Тип	N/A		
Ссылка			-
PATH			

Ниже приводится краткое описание каждого пункта и операций:

- ▲ ▼ (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) Выбора пункта для редактирования.
- ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) Выберите чтобы выйти из настройки NAS. При появлении диалогового окна выберите ENTER, чтобы выйти и сохранить, ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) для выхода без сохранения.

Если настройки NAS изменены, пользователю будет предложено перезагрузить систему, чтобы новые настройки вступили в силу. Пожалуйста, обратите внимание, что устройство NAS будет всегда последним в списке HDD.

- Тип "NTFS" или "N / A". Нажмите + / для выбора.
- URL URL (Унифицированные указатели ресурсов) для устройства NAS. Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1 этого пункта.
- Путь путь в устройстве NAS для хранения видео / аудио. Для редактирования используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1. Обратите внимание, что строчные и прописные буквы трактуются по-разному. Кроме того, '/' используется для указания подкаталогов.

### 6.6.2 Расширенные настройки HDD

В меню настройки жесткого диска, нажмите **SEQ** для вызова экрана расширенных настроек HDD, как показано на рисунке.

Продвинутые настройки HDD		
Действие при сбое HDD		
Длит. трев.	10 Сек.	
Трев. вых.	N/A	
Сирена		
Журнал соб.		
E-mail –		
Конфиденциальность		
Ограниченный период	-	
Период хранения(часов)	0	

Расширенные настройки HDD позволяют администратору определить, как реагировать системе на обнаруженной ошибки HDD, а режим конфиденциальности позволяет настроить регистратор для записи в ограниченном периоде и сроки хранения архива на HDD.

Основные операции:

- Корона и странати и страна И странати и с И странати и с И стр
- MENU/ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) Выберите для выхода из этого меню и возврата к настройкам жесткого диска. При появлении диалогового окна следует нажать ENTER, чтобы выйти и сохранить, MENU / ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) для выхода без сохранения.

Ниже приводится краткое описание каждого пункта и операций:

- Продолжительность определяет продолжительность включения тревожного Выхода и Зуммера при сбое или окончении записи на HDD. Выберите + / - для изменения значения (3 сек - 60 мин, дискретную, '-' или «постоянно» ").
- Выход тревоги определяет включение Тревожного Выхода, который будет срабатывать при сбое диска. Кнопки + / позволяют выставить значения (N / A) или назначить один из тревожных Выходов (1-2).
- Зуммер активация встроенной сирены в случае сбоя или неисправности диска HDD. Нажмите кнопку ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши).
- Запись в журнал событий Настройка отметки в общий журнал событий и системный журнал в случае заполнения или сбоя HDD.

Установка пароля				
Local Guest Level			-+	
Remote Guest Level		- //////		
Auto Logout		-		
Ном. Логин Пароль		Урове	нь	
· *1	aa	**	Администр.	Продв.
2			Оператор	Продв.
3			Оператор	Продв.
4			Оператор	Продв.
5			Оператор	Продв.
V 6	6		Оператор	Продв.
[MODE] - Задать логин по умолчанию				

- E-mail Настройка отправки e-mail сообщения о произошедшей тревоге. На уазанный адрес электронной почты будет отправлено мгновенное сообщение. Адрес получателя и SMPT отправителя настраивается отдельно.
- Ограниченный Период Ограничение периода хранения данных на HDD. Выберите ENTER или + / - для редактирования. По умолчанию установлено значение "–"
- Период хранения (час) Указание времени хранения данных на HDD. Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1 этого пункта. Если установлено «0», то ограничение отсутствует. После установки времени ограничения записи на HDD, система начнет перезапись на этот же носитель.

### 6.7 Установка пароля

В меню настройки, выберите ▲ ▼ ◀ ►, чтобы выделитить пункт Пароль, а затем нажмите ENTER, чтобы войти в раздел редактирования.

Установка пароля позволяет администратору добавлять новых пользователей, удалять существующие учетные записи и редактировать атрибуты доступа пользователей.

Для пользователей системы предусмотрено 3 уровня доступа с различными правами.

- 1. Администратор (ВЫСШИЙ),
- 2. Руководитель (СРЕДНИЙ)
- 3. Оператор (НИЗШИЙ).

Администратору доступны ВСЕ разделы меню для редактирования и управление ВСЕМИ возможностями системы.

Руководителю доступен просмотр живого видео и работа с архивом Оператор может работать с живым видео.

Добавление индивидуальных полномочий для выбранного пользователя доступна только Администратору.

Система позволяет использовать до 18 учетных записей пользователей.

По умолчанию уровень Администратора с атрибутами доступа

#### Логин : аа / Пароль: 11

Пользователь может использовать его для входа в систему в первый раз.

Основные операции.

▲ ▼ ◀ ► (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)

Выбор раздела. Дисплей будет прокручиваться вверх или вниз, если выбранный элемент не отображается на экране.

MODE – Выбор или отмена пароля по умолчанию (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)

И это Логин имя / пароль будет по умолчанию один каждый раз, когда диалоговое Звездочка (\*), будет отображаться перед номером для пользователя по умолчанию.

MENU/ESC - (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) Выберите для выхода из этого раздела и возврата в меню настроек. При появлении диалогового окна выберите ENTER, чтобы выйти и сохранить. Выберите MENU / ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) для выхода без сохранения.

Ниже приводится краткое описание каждого пункта и операций:

- Local Guest Level Уровень локального доступа (администратор, руководитель, оператор, или любой пользователь) для входа в систему. Выберите + / -, чтобы изменить уровень.
- Remote Guest Level Уровень Удаленного доступа (сетевое соединение) для входа в систему. Нажмите кнопки + / -, чтобы изменить уровень.
- Auto Logout автоматический выход из меню системы если не изменяется ни один параметр в течении 1 минуты и более. Выберите + / -, чтобы изменить значение.
- Имя пользователя пожалуйста, следуйте методу ввода текста, как указано в Разделе 4.1
- Пароль для ввода предусмотрены только цифры. Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1
- Уровень уровень доступа для этого пользователя. (Администратор, Руководитель, Оператор) Выберите + / -, чтобы изменить уровень.
- Продвинутые Нажмите клавишу ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для входа в «Расширенные настройки Пользователя», как показано ниже.

User Setup (1:aa)				
Monitor Channel	I    I			
🔂 Monitor	☑ X2			
	PTZ			
	GPS/POS/OSD-дисплей			
	Настройки громкости			
	И Настр. видео			
	🛛 дисплей			
поиска	а 🖸 Воспр.			
	🖸 Резервн. коп.			
Установки	🛿 Конфигурация Сохран./Восстан.			

Расширенная настройка позволяет администратору настроить индивидуальные и выборочные права и полномочия для каждого пользователя системы.

Основные операции:

- Выберите ▲ ▼ ◀ ► для навигации по меню.
- ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) Выберите для выхода из этого раздела и возврата к меню настройки пароля. Измененные установки будут применены автоматически

Ниже приводится краткое описание каждого пункта.

- Мониторинг канала пользователь может контролировать только эти указанные каналы. Выберите ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для редактирования этого пункта.
- X2 цифровое увеличение для живого и воспроизводимого видео. Выберите ENTER или
  + / (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) для редактирования.
- РТZ доступ пользователя к управлению РТZ устройством.Выберите ENTER или + / -(Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для редактирования.
- GPS/POS/OSD дисплея доступ пользователя к изменению GPS / POS / OSD дисплея. Выберите ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для редактирования этого пункта.
- Настройка громкости доступ пользователя к изменению громкости в аудиоканале. Выберите ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для редактирования этого пункта.
- Регулировка Видео доступ пользователя к операциям по настройке видео. Выберите ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для редактирования этого пункта.

- Дисплей доступ пользователя к изменению параметров отображения. Выберите ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для редактирования этого пункта.
- Воспроизведение доступ пользователя к поиску и воспроизведению видео / аудио. Выберите ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для редактирования этого пункта.
- Резервирование доступ пользователя к резервному копированию видео / аудио. Выберите ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для редактирования этого пункта.
- Восстановление конфигурации из резервного копирования для доступа пользователя к восстановлению сохранееных настроек конфигурации. Выберите ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для редактирования этого пункта.
- Настройка камеры доступ пользователя к настройкам камеры. Выберите ENTER или +
  / (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для редактирования этого пункта.
- Настройка тревоги доступ пользователя к установкам тревожных входов. Выберите ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для редактирования этого пункта.
- Настройка Дисплея доступ пользователю изменить Главный монитор. Выберите ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для редактирования этого пункта.
- Настройки Расписания доступ пользователя к изменениям настроек расписания записи. Выберите ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для редактирования этого пункта.
- Настройка HDD доступ пользователя к изменениям настроек HDD. Выберите ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для редактирования этого пункта.
- Установка пароля доступ пользователю для установки пароля. Выберите ENTER или + /- (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для редактирования этого пункта.
- Настройка системы доступ пользователю для настройки системы. Выберите ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для редактирования этого пункта.
- Настройка RS-232/485/GPS доступ пользователя для изменения настроек портов RS-232/485/GPS. Выберите ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для редактирования этого пункта.
- Настройка сети доступ пользователю редактировать настройки сети. Выберите ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для редактирования этого пункта.
- Настройка потока для Мобильных устр. доступ пользователю для изменения потока для устройств PDA. Выберите ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) для редактирования этого пункта.

- Настройка Заводские настройки –чтобы дать пользователю возможность восстановить заводские настройки для всех настройки, связанные конфигураций, если "проверил". Нажмите кнопку ENTER или + / (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), чтобы проверено / непроверенный этот пункт.
- Обновление программного обеспечения доступ пользователя к установке обновлений для DVR. Выберите ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для редактирования этого пункта.
- Выключение доступ пользователю для завершения работы DVR. Выберите ENTER или + / - (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) для редактирования этого пункта.

### 6.8 Настройка системы

В разделе Меню выберите ▲ ▼ ◀ ►, для входа в пункт Настройка Системы и выберите ENTER, как показано на рисунке.

Настройки системы				8
—Часовой пояс————————————————————————————————————				
Москва,Петербург,Волгоград [GMT+03	:00]			
Летнее время		15:	- //	12
DST:Март Пр Вос 2:0	0-Окт Пр	Boc 3:00	1/	
Системное время				
Синхронизация	ция N/A			
Сервер ТЅР	time. wind	dows.com		
Дата	2014	Май	2	7
Время	12 20 18		8	
Формат отображения ҮҮ/ММ/DD НН:ММ				
Язык	Русский			
Ключ защиты	1000	1001	1002	1003

Настройка системы позволяет администратору установить системное время, часовой пояс, сервер синхронизации времени, языка и т.д.

Основные операции, как показано ниже

- **▲**▼**<**▶ (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) Выбор элементов.
- MENU/ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) Выберите для выхода из этого раздела и возврата в меню настроек. При появлении диалогового окна выберите ENTER, для выхода и сохранения. MENU / ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) для выхода без сохранения.

Пожалуйста, обратите внимание, что при сменении языка меню, пользователю будет предложено перезагрузить систему.

Ниже приводится краткое описание каждого пункта.

- Часовой пояс выберите + / для установки часового пояса для системы. Пожалуйста, обратитесь к Приложению В для таблицы часового пояса.
- Летнее время выберите ENTER для редактирования этого пункта.Пожалуйста, уточните точную дату и время перехода на летнее время в Вашей стране.
- Системное время основное системное время системы. По установленному времени синхронизируется системный журнал и основной видеоархив.
- **Синхронизация** Синхронизация системного времени с Internet серверами

синхронизации времени. Для изменения синхронизации TSP, GPS выберите + / -. По умолчанию установлено значение "—" без синхронизации.

Обратите внимание, что при выборе "Локальный сервер" этот видеорегистратор будет выступать в качестве сервера TSP для всех остальных регистраторов этой серии в этой LAN.

- TSP Сервер TSP (синхронизации времени по протоколу) имя сервера (URL). Система будет синхронизировать свое текущее время с указанным интервалом. Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1 этого пункта.
- **Дата** текущая системная дата. Выберите + / для изменения каждого из этих элементов
- Время текущее системное время. Выберите + / для изменения каждого из этих элементов
- Формат отображения формат, используемый для отображения системного времени и даты. Отображается левом нижнем углу главного экрана. Выберите + / - для изменения формата отображения.
- Язык выберите + / для применения системного языка. Поддерживаются следующие языки: английский, русский, упрощенный китайский, испанский, традиционный китайский, польский, турецкий, и т.д.
- Ключ Защиты ключ защиты для удаленного доступа к системе. Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1

Примечание: Этот ключ защиты будет использоваться для аутентификации при удаленном подключении к системе через Ethernet или Internet.

Этот же ключ должен быть введен при установке программного обеспечения для удаленного администрирования. (НЕМ)

#### 6.9 RS-232/485/IR установки

Выберите в Меню ▲ ▼ ◀ ►, для выделения пункта **RS-232/485/GPS**, и нажмите клавишу **ENTER**, чтобы войти в настройки RS-232/485/GPS , как показано на рисунке.

Установки RS-232 / 485 / GPS				
СОМ-порт	RS-232	GPS		
Тип устр.	N/A	GPS		
Модель	Терминал	NMEA 0183		
Скорость	1200	9600		
Бит данных	5	8		
Стоповый бит	1	1		
Четность	Нет	Нет		
ID DVR <i>I</i> Камеры	0	1		

Настройки в этом разделе позволяют администратору настроить работу портов управления RS-232/RS-485 и параметрами приема GPS .

Пожалуйста, перед подключением к регистратору, обратитесь к руководствам подключаемых устройств ( РТ видеокамеры, пульты управления, GPS антенны)

Основные операции, как показано ниже

- ▲ ▼ ◀► (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) Выбор элементов для редактирования
- MENU/ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) Выберите для выхода из этого раздела, и возврата в меню настроек. При появлении диалогового окна выберите ENTER для выхода и сохранения, MENU / ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) для выхода без сохранения.

Ниже приводится краткое описание каждого пункта и операций:

- СОМ-порт RS-232 или RS-485. Выберите + / для выбора типа порта. Обратите внимание, что может быть использован только один порт. Одновременная работа портов невозможна.
- Тип устройства PTZ, POS, GPS, или N / A (Нет в наличии). Выберите + / для изменения типа устройства.
- Модель некоторые модели РТZ, протокол GPS или POS терминалов. Модели PTZ камер по протоколу Pelco D, Samsung SCC-641P, Kalatel Cyber, PIH-серии, Dynacolor, Bosch AutoDome, VideoTrek и т.д.

Протокол GPS NMEA0183. POS терминалы - Epson-TM200, Epson-TMU300, Epson-TMU675, Epson-TMT882, Epson-RPU420 и Epson-MD332S) и Epson-TMU295. Кнопки изменения устройства -+ /.

- **Скорость передачи данных** выберите + / для изменения значения.
- **Бит данных** выберите + / для изменения значения.
- **Стоповый-бит** выберите + / для изменения значения.

- Четность выберите + / -, чтобы изменить значение.
- DVR / ID камеры для PTZ идентификатор устройства для этого устройства. Идентификатор цифрового порта должен быть индивидуальным для каждого устройства. Идентификатор должен быть в пределах 1 ~ 256.

"Несколько" для POS означает несколько POS терминалов, связанных с указанным номером камеры. Обратите внимание, что последовательное включение POS терминалов возможно только для RS-232 порта. Выберите + / - для изменения значения идентификатора ID.

Некоторые GPS устройства, протестированные HOLUX GR-213 GPS приемник G-Mouse, Garmin GPS 18 OEM, GlobalSat BR-355

### 6.10 Настройка сети

В Меню настройки выберите ▲ ▼ ◀ ►, выделите пункт Сеть, а затем выберите ENTER, как показано на рисунке.

	Настройн				1 st Mar	
Тип сети	DHCP					
	ІР Адрес	1	92	168	2	121
Cromu ID	Маска подсет	1 2	55	255	255	0
Статич. пр	Шлюз	1	92	168	2	1
	DNS	1	92	168	2	1
DDDoE	Имя Польз.		is gas	aan n		
PPPOE	Пароль					
	Тип	N	/A			
DDNE	Ссылка					
DDNS	Имя польз.			1		
	Пароль		3 (		1	
Notification	FTP	3	G		Продвин	нутые

Настройка сети позволяет администратору настроить все сетевые параметры, относящиеся к Ethernet. Пожалуйста, обратитесь к администратору сети, чтобы правильно установить эти параметры.

Основные операции.

▲ ▼ ◀ ► (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) Выбор элементов для входа в раздел.

#### ■ MENU/ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши)

Выберите для выхода из этого раздела и возврата в меню настроек. При появлении диалогового окна выберите ENTER, чтобы выйти и сохранить, выберите MENU / ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) для выхода без сохранения.

Ниже приводится краткое описание каждого пункта и операций:

- Тип Сети статический IP, PPPoE, DHCP. Для доступа, убедитесь, выбранный IP-адрес является свободным. Выберите + / -, чтобы изменить тип сетевого соединения.
- IP-адрес IP адрес необходим для подключения системы в сеть Ethernet. Чтобы получить статический IP-адрес, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным ISP (Интернет-провайдер). Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1
- Маска Сети необходимый параметр для IP Ethernet-адреса. Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1
- Шлюз необходимый параметр для Ethernet IP-адреса. Пожалуйста, обратите внимание, что приоритетными шлюзами является Ethernet шлюз и 3G шлюз. Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1
- DNS Сервер доменных имен. Необходимый параметр для включения IP-адреса в реальную сеть. Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1
- РРРоЕ. Имя пользователя имя пользователя для протокола РРРоЕ. Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1.
- РРРоЕ Пароль РРРоЕ пароль для системы, если РРРоЕ используется. Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1 этого пункта.
- Р2Р протокол сетевого соединения без статического IP адреса. При включении, в правом верхнем углу появится к QR код видеорегистратора. После сканирования кода, клиент получает уникальную ссылку для удаленного доступа к этому DVR по протоколу P2P. Пожалуйста, убедитесь в том, что ваш маршрутизатор подключен к сети Internet и в нем произведены все необходимые NAT маршруты для необходимых портов соединения.
- DDNS тип сетевого соединения без предоставления фиксированного IP адреса (Сервер динамических доменных имен) Пожалуйста, обратитесь к поставщику DDNS поддержки, чтобы получить DDNS URL, имя пользователя и парольВыберите + / -, чтобы изменить этот пунктПри наличии доступа в Интернет, пользователь может выбрать "Fly2DNS" бесплатные встроенный сервер DDNS, URL / DDNS

Имя пользователя и пароль при этом DDNS будут заполняться автоматически, апосле выхода пользователя из системы настройки сохранятся. Впоследствии, пользователь может изменить префикс URL.

- URL Унифицированный указатель ресурса для данного хоста (системы). Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1.
- DDNS имя пользователя –имя пользователя для DVR для доступа, такой же, как и при IP, PPPoE или DHCP. Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1

- **DDNS Пароль** пароль DVR для доступа, такой же, как и при IP, PPPoE или DHCP. Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1
- Уведомление выберите ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для входа в настройки уведомлений. Пожалуйста, обратитесь к разделу 6.10.1
- FTP выберите ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши), для перехода к настройкам FTP. Пожалуйста, обратитесь к разделу 6.10.2
- 3G выберите ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) для перехода к настройкам 3G Modem. Пожалуйста, обратитесь к разделу 6.10.3
- Продвинутый выберите ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) для перехода к расширенным настройкам сети. Пожалуйста, обратитесь к разделу 6.10.4

#### 6.10.1 Настройка уведомлений

При входе в раздел Notification (Уведомление), появится окно редактирования:

	Notification Setup
E-mail-	
Сервер SMTP	msa.hinet.net
SMTP Port	25
Аутентификация	
Имя Польз.	
Пароль	
От кого	
Кому #1	
Кому #2	
Кому #3	
Кому #4	
Кому #5	
Приложение	N/A
Push Alarm	1

Настройка уведомлений позволяет администратору установить параметры **удаленного** оповещения системы (электронная почта и сигнал тревоги). При возникновении события и правильной настройке на оповещение, от системы будет отправлено уведомление о произошедшей тревоге.

Основные операции

Корональной кнопкой мыши) Выбор элементов.

#### ■ MENU/ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши)

Выберите для выхода из этого меню и возврата к меню сетевых настроек. При появлении диалогового окна выберите ENTER, чтобы выйти и сохранить, выберите MENU / ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) для выхода без сохранения.

Ниже приводится краткое описание каждого пункта:

- SMTP- сервер имя почтового сервера. Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1
- SMTP порт порт передачи данных SMPT сервера. Значение по умолчанию 25. Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1
- Аутентификация аутентификация для доступа к SMTP серверу. Выберите ENTER или + / - редактирования этого пункта.
- Имя пользователя имя пользователя, если SMTP-сервер требует проверки подлинности. Необходим для автоматического входа в аккаунт-отправитель Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1
- Пароль пароль, если SMTP-сервер требует проверки подлинности. Необходим для автоматического входа в аккаунт-отправитель. Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1
- Отправитель указывается адрес электронной почты, от имени которого будут отправляться сообщения т.е. отправителя электронных писем по факту случившегося события. Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1
- Получатель № 1-5 адреса- получателей уведомлений электронной почты. Система может отправить электронные письма по факту случившегося событий пяти независимым адресатам. Используйте метод ввода, описанный в Разделе 4.1
- Приложение настройка вложения изображение JPEG для отправки по электронной почте. Значение может быть (N / A, оригинал фотографии, QCIF фото). Выберите + / -, чтобы изменить этот пункт.
- Сетевая Тревога отправка данных о тревоге по сети для регистрации оповещения в браузере и в CMS HEM. Выберите ENTER или + / - для редактирования.

### 6.10.2 Настройки FTP

В разделе Настройка сети выберите **ENTER**, для редактирования настроек отправки данных на узел **FTP**.

Настройки	I FTP
Сервер FTP (URL or URL:Path)	192.168.1.253
FTP Port	21
Имя Польз.	admin
Пароль	****
Префикс имени файла	

Настройка FTP сервера позволяет администратору сохранять резервные данные, предусмотренные функциональными возможностями DVR. Основные операции

- ▲ ▼ (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)
  Выбора элементов для редактирования
- MENU/ESC (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)

Для выхода из этого меню и возврата к меню сетевых настроек. При появлении диалогового окна выберите ENTER, чтобы выйти и сохранить, выберите MENU / ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) для выхода без сохранения.

Основные операции

- FTP-сервер URL сервера FTP.(указание всего пути). Используйте метод ввода, описанный в <u>Разделе 4.1</u>
- **FTP порт** порт FTP. Значение по умолчанию **21**. Используйте метод ввода, описанный в <u>Разделе 4.1</u>.
- Имя пользователя имя пользователя для доступа этого видеорегистратора на FTP-сервер. Используйте метод ввода, описанный в <u>Разделе 4.1</u>
- Пароль пароль для доступа этого видеорегистратора на FTP-сервер. Используйте метод ввода, описанный в <u>Разделе 4.1</u>
- Префикс Имя файла префикс имен для файлов, отправляемых на FTP-сервер. Если поле не заполнено, то имена экспортированных файлов будут «Cam…» Например, если префикс "DVR01", то имена файлов будут "DVR01- Cam ...". Используйте метод ввода, описанный в <u>Разделе 4.1</u>

### 6.10.3 Настройка 3G модема

В разделе Настройка сети выберите **ENTER**, для перехода к настройкам 3G модема, как показано:

3G Moo	lem Setu	p		hp	$\mathfrak{X}$
Имя Польз.					
Пароль					1
Dial String	*99#	1.C	21	12	
APN					
PIN		- Anne	alar 1		
ІР Адрес	0	0	0	0	
Маска подсети	0	0	0	0	
Шлюз	0	0	0	0	
DNS	0	0	0	0	

Настройка USB - 3G модема позволяет администратору установить модем для подключения к беспроводным сетям в Вашем регионе.

Основные операции

- ▲ ▼(Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) Выбор элементов.
- ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) Выберите для выхода из этого меню и возврата к меню сетевых настроек.

Ниже приводится краткое описание каждого пункта

- Имя пользователя имя пользователя для доступа к беспроводной сети. Используйте метод ввода, описанный в <u>Разделе 4.1</u>
- Пароль пароль для доступа к беспроводной сети. Используйте метод ввода, описанный в <u>Разделе 4.1</u>
- String команда знаков набора для доступа к беспроводной сети. Используйте метод ввода, описанный в <u>Разделе 4.1</u>
- АПН имя беспроводной сети для подключения. Используйте метод ввода, описанный в <u>Разделе 4.1</u>
- PIN PIN код связаный с используемой SIM-картой. Используйте метод ввода, описанный в <u>Разделе 4.1</u>
- IP адрес полученный 3G IP адрес системы. Чтобы получить статический IP-адрес, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным ISP (Интернет-провайдер). Это поле предназначено только для информации.
- Маска Подсети маска для полученного IP адреса. Это поле предназначено только для информации.
- Шлюз шлюз для полученного IP адреса. Это поле предназначено только для информации.
- **DNS** DNS (Сервер доменных имен) для сети 3G. Это поле предназначено только для информации.

#### 6.10.4 Расширенная настройка сети

В разделе Настройка сети выберите **ENTER** для входа в Расширенные настройки сети, как показано:

Продвинутые сет	евые на	стр.		8	
Порт контроля	67				
Порт данных	68			In ray	
Порт НТТР	80		10	20	
UPNP Port Forwarding	N/A				
Качество WAP-изображения	Норм				
Video Stream Resolution	Dynamic				
Video Stream Quality	Хорошо				
Имя DVR					
URL CMS-сервера №1					
URL CMS-сервера №2					
IP Filter 1	*	*	*	*	
IP Filter 2					
IP Filter 3					
IP Filter 4					
МАС-адрес 00:52:56:02:11:00					

Расширенные настройки сети позволяет администратору настроить дополнительные параметры сети. Если пользователь не знаком с сетевым администрированием, пожалуйста, НЕ изменить пункты в этом разделе.

Основные операции, как показано ниже

- ▲ ▼ (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) Выбор элементов для редактирования
- МЕNU/ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) Выберите, для выхода из этого меню и возврата к меню сетевых настроек. При появлении диалогового окна выберите ENTER, для выхода и сохранения. Выберите MENU / ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) для выхода без сохранения.

Ниже приводится краткое описание каждого пункта

- Порт управления порт управления для удаленного доступа. Значение по умолчанию 67. Используйте метод ввода, описанный в <u>Разделе 4.1</u>
- Порт Данных порт передачи данных для удаленного доступа. Значение по умолчанию 68. Используйте метод ввода, описанный в <u>Разделе 4.1</u>
- Порт НТТР НТТР (WEB страница) основной порт для удаленного доступа. Значение по умолчанию 80. Используйте метод ввода, описанный в <u>Разделе 4.1</u>. Пожалуйста, обратите внимание, что значения "0" означает отключить порт НТТР

- UPNP Перенаправление портов расширение стандартова Plug-and-Play для упрощения управления устройствами в сети. Применяется для автоматического запроса на сервере свободных портов.
- Качество WAP изображения качество транслируемого изображения WAP. Выберите + / -, чтобы изменить значение.
- Разрешение видео потока разрешение видео для прямой трансляции. Выберите + /-, чтобы изменить значение. Для дополнительных настроек воспользуйтесь п. 9.1. Режим "Динамический" рекомендован для динамической регулировки разрешения в зависимости от пропускной способности сети. Обратите внимание, что для эффективной удаленной работы в браузерах и CMS всегда используется двойной поток.
- Качество видео потока качество транслируемого по сети видеопотока. Выберите + / -, чтобы изменить значение.
- Имя DVR используется для представления данного DVR в CMS. Используйте метод ввода, описанный в <u>Разделе 4.1</u>
- CMS URL адрес сервера (URL) CMS.Видеорегистратор поддерживает автоматическое подключение к двум серверам CMS. Используйте метод ввода, описанный в <u>Разделе 4.1</u>
- IP-фильтр # 1-4 фильтры IP адресов # 1-4 для удаленного доступа. Для удаленного доступа будут доступны только узлы с указанными IP аресами. Используйте метод ввода, описанный в <u>Разделе 4.1</u>

Примечание: Если Порт управления и Порт данных не доступны, система автоматически сбросит значения по умолчанию, то есть 67/68.

### 7. Управление PTZ

Видеорегистратор поддерживает управление РТZ устройствами. При правильном подключении и настройке управления РТZ устройствами, пользователю доступно управление этими устройствами через экранный монитор, а так же через WEB интерфейс и устройства PDA (мобильные устройства, планшеты и смартфоны)

- Пожалуйста, обратитесь к разделу 3.2 для физического подключения к клеммам на задней панели DVR.
- Для предваоительной настройки камеры РТZ и ее ID адреса обратитесь к разделу 6.1
- Установки для настройки порта управления RS-232/485/GPS, обратитесь к разделу 6.9

Если камера установлена как поворотная PTZ камера, то на дисплее в окне камеры будет отображаться звездочка « \* ».

Выберите клавишу РТZ (Мышь: ) для входа в режим управления РТZ. Мигание звездочки будет указывать, что выбранная камера РТZ находится в режиме управления.

В режиме управления РТZ пользователю будут доступны основные и функциональные операции:

 РТZ (Мышь: ) Выберите для выхода из режима управления РТZ. Цвет звездочки (\*) будет изменен на нормальный.

▲ ▼ (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши в вверх / вниз части окна видео) Управление движением камеры по вертикальной оси (вверх / вниз).

(Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши в левой / правой части окна видео) Управление для перемещения камеры по горизонтальной оси (влево / вправо).

Увеличить (〇) +/- (Мышь: ШСССС) Оптическое увеличение или уменьшение сцены. (Оптический ZOOM)

### 🔳 GO TOO (Мышь: 🚺)

Выбор установленной предпозиции ( пресет по номеру) для перехода . Выбор номера пресета производится на виртуальной клавиатуре. Используйте цифровые кнопки 0-9. Диапазон заданных предпозиций 0 ~254.(Зависит от возможностей камеры РТZ)

Следующий - Выбор дополнительных функций. Дополнительные функции включают в себя фокус, изменение положения диафрагмы, режим Auto Pan, SEQ, предустановки, и Pan Speed. Активная функция будет показана в нижнем правом углу экрана.

# Конкретные действия камеры РТZ с дополнительными функциями описаны в следующей таблице.

Активная функция	Операции	Описание функции
<b>.</b>	+/-	Приближение – отдаление (Мышь:
ΦΟΚΫΟ	ENTER	Автофокус (Мышь: 🥨)
IRIS		IRIS увеличение / уменьшение (Мышь:
	+/-	
		Скорость Автопанорамирования показана в
Автопанарами <u>ро</u> вание	+/-	скобках
Мышы:	ENTER	Увеличить / Уменьшить скорость
	*	запустить / остановить
		автопанораммирование
	#	Установить начальную точку
		Установить конечное положение
		SEQ Время активности режима в скобках. Если
SEQ (5 сек.)		режим SEQ включен, камера будет переходить
ME		последовательно к пресетам 0~10.
	+/-, HOMEP	Изменение времени задержки
	ENTER	запустить / остановить режим SEQ, звездочка (*),
		будет отображаться, если режим SEQ включен
Редактирование	+/-,	Предустановленная позиция отображается в
предустановки		скобках
Мышь:	HOMEP	Изменить положение

<b>N</b> , <b>P</b>	ENTER #	Установить текущее положение Очистка предустановки расположение
Скорость панорамирования Мышь:	+/-	Скорость перемещения камеры в режиме панарамирования. увеличить / Уменьшить скорость

### 8. Поиск / Воспроизведение / Архивация (Администратор/Руководитель)

Для администратора системы доступны 4 способа поиска записанных данных для воспроизведения:

- Поиск по времени
- Поиск по событию
- Умный поиск
- Поиск в архивных файлах

В дисплее сплит-окна, выберите ПОИСК (Мышь: Для отображения меню поиска



Основные операции

■ ▲▼◀►

Выбор элементов.

#### ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) Выберите элемент для задания способа Поиска. Поисковые дисплеи и их операции описаны в следующих разделах.

MENU/ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) Выберите для выхода из данного раздела и возврата в меню поиска.

Примечание: В дисплее сплит-окна, пользователь может нажать кнопку PLAY (Мышь: ) для мгновенного меню воспроизведения и выбора времени для мгновенного воспроизведения.

### 8.1 Поиск по времени

Поиск по времени									
<		M	ай 2014	1		>	]	Год	2014
BOC	ПОН	BTO	CPE	ЧЕТ	ПЯТ	СУБ		Месяц	5
27	28	29	30	1	2	3		Число	27
4	5	6	7	8	9	10		Час	17
11	12	13	14	15	16	17		Минута	27
18	19	20	21	22	23	24			🛛 Тревога 📃
25	26	27	28	29	30	31			🛛 Движение 🗖
1	2	3	4	5	6	7		Видео/Звук	🛛 Потеря видео 🔳
									И Норм.
0 1	2 3	3 4	5 6	7 8	9 10	11 1	2	13 14 15 16 17 1	8 19 20 21 22 23
F									
1 14	Запись с: 2014/05/21 15:34 [PLAY]-Начать [СОРУ]-Резерв. ког						[СОРҮ]-Резерв. коп.		

#### Экран для поиска по времени

Нижнее поле указывает наличие архива на HDD по выбранному времени с цветовым маркером по типу записи.

Основные операции

- А V <> (Мышь: Щелкните Левая кнопка мыши) Выбор элементов.
- ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) Выберите для выхода из меню поиска по времени и возврата к меню способов поиска.
- Play (▶/II) (Мышь: Щелкните Левая кнопка мыши) Выберите для начала воспроизведениея записанных данных по результатам времени поиска. Если в режиме воспроизведения выбранное видео с камеры отсутствует, то все камеры в текущем экране будут переключены в режим воспроизведения.
- Сору () (Мышь: Щелкните Левая кнопка мыши) Выберите для резервного копирования (копия) найденного фрагмента архива. Начальным временем будет назначено время поиска по времени. Копия производится с жесткого диска на подключенное устройство резервного копирования без воспроизведения. Более подробно будет описано в <u>Разделе 8.6</u>

## Пожалуйста, обратите внимание, что этот вид резервного копирования выполняется в фоновом режиме. При этом режиме пользователю доступны все остальные операции.

Краткое описание каждого пункта и операций:

 Поиск Время - (год, месяц, день, час, минута) Выбор точной даты для поиска видеоданных в архиве. Воспроизведение (или копирование) начнется с указанной даты. Выберите + / - для изменения каждого элемента. Выбор по календарю производится в левой части экрана с помощью мыши или клавишы ENTER

Видео / Аудио - (тревога, движение, потеря видео, нормальный). Цветовой маркер обнаруженного видео по типу записанного видео . Выберите ENTER на полоске архивного фрагмента для быстрого применения искомой даты.

### 8.2 Поиск по событию / Журнал Событий

	Журнал событий						
Событие	CH01:SID01 14/05/27 17:24:21	Движ-Camera01					
🗹 Тревога	CH03:SID03 14/05/27 17:21:34	Движ-Camera03					
🗹 Движение	CH07:SID07 14/05/27 17:21:34	Движ-Camera07					
🗹 Обрыв	CH03:SID03 14/05/27 17:21:07	Движ-Camera03					
Система	CH07:SID07 14/05/27 17:21:07	Движ-Camera07					
Камера	CH10:SID10 14/05/27 17:20:06	Движ-Camera10					
	CH06:SID06 14/05/27 17:20:06	движ-Camera06					
	CH03.SID03 14/05/27 17:19:27	Движ-Camera07					
	CH04:SID0414/05/2717:17:42	Движ-Camera04					
M 3 111 M ACC.	CH08:SID08 14/05/27 17:17:42	Движ-Camera08					
4 12 Brake	CH03:SID03 14/05/27 17:17:29	Движ-Camera03					
☑ 5 🔲 13 🗹 L-Turn	CH07:SID07 14/05/27 17:17:29	Движ-Camera07					
🖸 6 🔲 14 🗹 R-Turn	CH06:SID06 14/05/27 17:17:28	Движ-Camera06					
🗹 7 🔲 15	CH10:SID10 14/05/27 17:17:28	Движ-Camera10					
🗹 8 🔲 16 🗹 All	CH04: SID04 14/05/27 17:14:18	Движ-Camera04					
Cm 001 /239	CH08: SID08 14/05/27 17:14:18	движ-Camera08 Лвиж-Camera06					
001 1230							
[MODE]-Обновить	[SEARCH]-Log	[SEQ]-Стр. Вверх					
[PLAY]-Начать	[СОРҮ]-Резерв. коп.	[CALL]-Стр. Вниз					

Экран для поиска по событию - лог дисплей

В данном журнале отображаются записи по 4 видам внешних событий.

- Сигнализация (включая тревожный вход, сигнализация ускорения)
- Движение
- Потеря видео
- Системные события.

Максимальная ёмкость журнала событий - 6000 записей. Записи о событиях храниться в системе.

Основные операции

- А ▼ ◄ ► (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) Выбор элементов.
- MENU/ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) Выберите для выхода из раздела и возврата к меню поиска.

- MODE Обновить (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) Выберите для обновления отображения лог- журнала.
- SEARCH Поиск (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) Выберите для экспортирта журнала событий на устройство резервного копирования.

Файл	лога	1 3.2	8
Резервн. устр.		M	
Директория		1	
[COPY]-ł	Сопироват	Ъ	
[MENU/E	SC]-Выхо	д	
•			

Выберите устройство резервного копирования и введите имя файла, затем выберите Копировать для начала копирования журнала.

- **SEQ** Переход на страницу вверх (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)
- CALL Переход на страницу вниз (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)
- Числовой (ENTER) (Мышь: Левая кнопка в номере страницы)
  С помощью этих кнопок выбирается страница журнала событий.

Ниже приводится краткое описание каждого пункта

- Тип события: тип события (Запись, тревога, движение, потеря видеосигнала, Система), которые будут отображаться в списке журнала. Тип события "Система" включает в себя все настроенные системные события, например, включение / выключение питания, запуска записи. Выберите ENTER или + / - для редактирования. (Тревога включает Тревожный вход, ускорение, скорость и т.д.)
- ID источника источник, который вызвал событие. Для тревоги, это номер тревожного входа, ускорение, или скорость; для движения и потери видеосигнала, это номер камеры. Он используется, чтобы отфильтровать события, которые будут показаны в списке журнала. Выберите ENTER или + / редактирования.
- Список событие в журнале в соответствии с типом и источником ID. Доступны способы выбора:
  - Выберите ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) для указания / отмены выделенной записи в этом списке, (может быть выбрано несколько событий)
  - 2. Выберите **PLAY** кнопка (▶/II, ▶►) (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) для воспроизведения всех выбранных записей.
  - 3. Выберите **Сору** () (**Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши**) для резервного копирования (копия) всего журнала. Копирование описано в <u>Разделе 8.5</u>. Пожалуйста, обратите внимание, что процесс выполняется в фоновом режиме, и пользователю доступны все остальные функции.

### 8.3 Умный поиск

		Умнь	і поиск		A CONTRACT
<mark>( — т</mark> ) ка	амеры				e la print
	Camera01	Область			
Время	Начало	Конец			
Год	2014	2014			
Месяц	5	5			
Число	27	27			
Час	15	17			
Минута	27	27			
Вапись с:	201 4/05/21,15:	35			
	Стр.				
[N	10DE]-Начать	поиск		[SEQ]-CTp.	Вверх
[	СОРҮ]-Резерв.	коп.		[CALL]-Cтр	. Вниз

Вид окна для интеллектуального поиска.

Основные операции:

- ▲▼◀▶ (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)
- Выбор элементов.
- MENU/ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши)
- Выберите для выхода из раздела и возврата в меню поиска.
- SEARCH / MODE (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)
- Выберите для начала поиска записанного видео / аудио с выбранным временем поиска, камеры и маски движения. Результат поиска будет показан на правой половине экрана. Для защиты системы от перегрузок при этом виде поиска, будет производиться поиск в пределах 500 подходящих файлов или 200 ГБ HDD для каждого типа записи.
- SEQ Страница вверх (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)
- CALL Переход на страницу вниз (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)
- Числовой (ENTER) (Мышь: Левая кнопка в номере страницы) С помощью этих клавиш выбирается страница журнала событий

Краткое описание каждого пункта и операций:

- ID камеры номер камеры для поиска. Выберите + / для редактирования
- Начало / Конец (год, месяц, день, час, минута) выбор даты и времени для поиска. Выберите SEARCH / MODE для + / - редактирования.
- Список найденных файлов список совпадающих файлов по условиям поиска. Файлы отсортированы в зависимости от выбранного времени поиска, камеры, движения и маски. Файлы отображаются в хронологическом порядке по возрастанию по времени. Номер страницы отображается в левом нижнем углу.Выберите Enter для воспроизведение выбранного файла в этом списке.

Рlay № (мышь: левая кнопка дважды) для воспроизведения его непосредственно, или Copy (мышь: левая кнопка) для резервного копирования выбранного записанного фрагмента на устройство резервного копирования. Копирование будет произведено без воспроизведения.Резервное копирование (описано в разделе 8.5). Пожалуйста, обратите внимание, что этот вид резервного копирования выполняется в фоновом режиме. При этом режиме пользователю доступны все остальные операции

Зона – выбор области для поиска по сработке детекции движения для конкретной камеры. Выберите Enter (мышь: левая кнопка) для выбора области на сетке детектора движения. В сетке зон детекции серые зоны на экране являются областями, которые будут проверяться на наличие движения в кадре. Кроме того, желтым цветом выделяется маска окна.
 Обратите внимание, что объем найденного архива с помощью Умного поиска зависит от выбранного алгоритма и количества выбранных зон для анализа.



Основные операции:

Перемещение окна Mask.

- +/- (Мышь: Левая кнопка и перетащите)
  Изменение размеров выделенной зоны.
- ENTER (Мышь: Ш)

Выбор установки или сброса области окна Mask (Маски). Не выделенная область будет в полупрозрачной серой зоне.

■ MODE (Мышь: Ш)

Установка или сброс всей области видео.

MENU/ESC (Мышь: Шелкните правой кнопкой мыши) Выход из настроек области, и возврат к экрану Умного поиска.

### 8.4 Поиск архивных файлов

Вид Экран для поиска архивных файлов:

По	иск сохраненных файлов	
Резервн. устр. 🗖	- + ./	
USB-устр. Использ.: 9128(MB), доступно: 6385(MB)	/ LOST.DIR/ .Spotlight-V100/ .TemporaryItems/ .Trashes/	
	.fseventsd/ 0789/ 0790/	
[MOE	)E] - Удалить Файл/Директорию	

Основные операции:

- Конструкций странати и страна
- MENU/ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) Выход из раздела и возврат к меню поиска.

Краткое описание каждого пункта и операций:

- Устройство резервного копирования выберите ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) для вызова диалогового окна устройства резервного копирования.
- Дисковое ЗУ Выбор подключенного устройства для поиска архивных файлов. Выберите + / - для выделения доступных устройств хранения.
- Список архивных файлов архивные файлы в выбранном устройстве хранения. Выберите файл и нажмите ENTER для воспроизведения архивного файла или выберите Play () () (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши дважды) для непосредственного просмотра. Обратитесь к разделу 8.8 для детальных операций. Вы можете выбрать MODE (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) для удаления выбранного файла.

Примечание: Формат файла является camNN-ГГГГММДД-hhmmss.h264, где NN обозначает номер камеры, ҮҮҮҮ год, ММ месяц, дата ДД, чч час, мм минуту, сс секунды.
### 8.5 Воспроизведение / Поиск архива по времени

В дисплее сплит-окна, выберите **MODE** (Мышь: ) для изменения режима просмотра / воспроизведения данного окна или нескольких окон в сетке экрана. Оконо в режиме воспроизведения отображается серым цветом, окна в режиме реального времени останутся неизменными. Обратитесь к <u>Разделе 4.3</u> для превильного изменения режима отображения камеры на мониторе. После переключения окна в режим воспроизведения доступны следующие операции для управления воспроизведением:

■ PLAY / PAUSE ( ►/ II) (Мышь: 100)

Воспроизведение записанного видео / аудио вперед с нормальной скоростью (1Х) или пауза воспроизведения. Если воспроизведение приостановлено, выберите эту клавишу еще раз для возобновления воспроизведения. Обратите внимание, что звук может быть воспроизведен только с нормальной скоростью 1Х вперед.

### Stop ( ) (Мышь: )

Выберите для остановки воспроизведения записанного видео / аудио. При повторном

выборе 🕅 воспроизведение начнется с самого начала данного фрагмента.

Fast Forward( ► / ► на пульте дистанционного управления, ► на передней панели)

(Mouse: ), Slow Forward кнопка (SEQ) (Мышь:) => (Мышь: для переключения)

Выберите для ускоренного / замедленного воспроизведения вперед. Каждое следующее нажатие увеличивает скорость воспроизведения с градацией 2X, 4X, 8X,16X, 32X, 64X, а затем вернется к 2X.

■ Fast Backward (◀/◀на пульте дистанционного управления, ◀ на передней панели) (Мышь: ☑), Slow Backward кнопка (МОDE) (Мышь: ☑) => (Мышь: ☑ для переключения)

Выберите для ускоренного / замедленного воспроизведения вперед. Каждое следующее нажатие увеличивает скорость воспроизведения с градацией 2X, 4X, 8X,16X, 32X, 64X, а затем вернется к 2X.

■ Single Step (►/▼на пульте дистанционного управления, ▼на передней панели)

(Мышь: 🔛

Выберите для воспроизведения по кадрам.

ENTER (Мышь: )

Выберите для отображения связанных данных GPS / POS, настроенных с выбранной камерой воспроизведения. Выберите тип (GPS или др.), установки, фон, количество строк и символов на экране, а затем нажмите **ENTER** для отображения данных GPS / POS, или ESC для отмены. Выберите **ENTER** для отключения показа этих данных.

MENU (Мышь: — Версия программного обеспечения V7.92 или выше)

Во время воспроизведения выберите появлении диалогового окна подтверждения, выберите ENTER для снимка , ESC (Мышь: Правая кнопка) для выхода без снимка. Снимок изображения будет сохранен в каталоге / снимок на подключеное устройство резервного копирования.

### Сору ( 🛍 ) (Мышь: 🛍)

Выберите для копирования или остановки копирования воспроизведимого видео / аудио

на устройстве хранения, подключенного к порту USB или SD-карты.

#### Окно резервного копирования:

Резервн. коп.					
Резервн. устр.		USB-устр. 🗖 🛨			
Скорость резерв. коп.		8			
Директо	рия		00001		
Kawanti	1	□ 2 □	3 🗹 4 🗌 5 🗌	6 🗌 7 🗌 8	
Камеры	09	□10 □	11 🗌 12 🗌 13 🗌 14 🗌 15 🗌 16 🗌 GPS		
Формат фай.	пов С	PS	TXT		
		Год	2014		
	M	есяц	5		
Время оконч.	Ч	исло	29		
	Час		17		
Минута		47			
[COPY]-Применить [ST			ОР]-Стоп	[MENU/ESC]-Отмена	
Использ.: 5146(МВ), доступно: 2352(МВ)					

Краткое описание операций в разделе копирования:

■ ▲▼◀▶ (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)

Выбор элементов.

■ Copy Button ( ) (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши)

Выберите для запуска резервного копирования (копия) или применения измененных настроек. Значок Копирование в нижнем правом углу указывает, что выбранное видео / аудио в настоящее время сохраняется на устройство хранения. Для DVD диска файлы не будут записаны на диск, пока размер хранилища не достигнет 1 ГБ. Запись на оптический диск может занять более 1 минуты на каждые 100 МБ архива (в зависимости от типа диска).

- Stop ( ) (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) Выберите для остановки копирования и возврата к предыдущему экрану. Значок копирования на экране исчезнет.
- MENU/ESC (Мышь: Правая кнопка)
  Выберите для отмены и возврата к предыдущему экрану.

Описание каждого пункта и операций:

Устройство резервного копирования - резервное копирование на устройство, подключенное к системе. Выберите ENTER (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) для вызова диалогового окна устройства резервного копирования. Если к системе подключено несколько устройств для копирования, то выберите клавишами + / нужное.Пожалуйста, перед копированием выполните действия, описанные в разделе 5.5.Скорость резервного копирования - 1-9 по возрастанию. Выберите + / для нужного значения.

- Директория каталог для хранения архивных файлов. Используйте метод ввода, описанный в <u>Разделе 4.1</u> для ввода каталога.
- Камеры выбор камер для архивации. Выберите ENTER или + / для назначения необходимой камеры. При выборе камеры с данными GPS / POS, данные будут сохранены с видео в том же файле. Пользователь может сохранить только данные GPS без связанного видео.
- Формат файла GPS при копировании только данных GPS. Поддерживаются форматы ТХТ и KML. Выберите + / - для редактирования.
- Время окончания (год, месяц, день, час, минута) для записанного видео / аудио для резервного копирования без воспроизведения поиска по времени. Файлы будут скопированы с указанного моментаКопирование начнется при выборе СОРҮ (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши). Выберите + / для изменения каждого элемента.

### Search (<sup>1</sup>) (Мышь: <sup>1</sup>)

Выберите для отображения ползунка воспроизведения:



Крайнее левое положение курсора является временем начала доступного архива, а крайнее правое положение - временем конца

Краткое описание для операций с ползунком :

- (Мышь: Щелкните левой кнопкой мыши) Выбор положения ползунока на оси времени доступного архива.
- перемещение ползунка и выбор нового времени ENTER (Мышь: Левая кнопка и перемещение)

Управление воспроизведением, как описано в Разделе 8.5

ESC (Мышь: Щелкните правой кнопкой мыши) Выберите для скрытия ползунока воспроизведения.

Примечание: Формат GPS файла является ГГГГММДД-hhmmss.txt (. Или KML), где YYYY означает год, MM месяц, дата ДД, чч час, мм минуту, и сс секунды. KML файл будет отображаться в списке файлов, но без возможности воспроизведения. Пожалуйста, используйте GPS приложения, которые поддерживают файлы такого типа, например, Google Earth, Papago и т.д.



Примечание: архивный пакетный файл будет создан отдельно для каждой камеры. Пользователь может использовать файл Плеера (SelfPlayerInstall.exe) для самостоятельного воспроизведения скопированных файлов резервных копий на ПК.

### 8.6 Воспроизведение / Поиск по событию в архиве

В дисплее журнала событий выберите **Play Кнопки** (**)** (**Мышь: Левая кнопка**) для воспроизведения **выбранного события**. Дисплей основного монитора будет такой же, как и при остальных режимах просмотра.

Основные операции:

Кнопки управления (▶/॥, ■, ▶>, ◀, ►, №, №, мели, елтек, моде, SEQ, SEARCH) (Мышь: №, ...)

Управление как в <u>разделе 8.6</u> Воспроизведение / архив для поиска по времени.Все остальные кнопки такие же, как и в **разделе 4.3**.

### 8.7 Воспроизведение архивных файлов

В Поиск архивных файлов на дисплее выберите **ENTER** для выбора архивного файла и выберите **Воспроизведение Кнопки** (**УII**, **>>**) для непосредственного просмотра. Дисплей такой же, как при полном отображении основного дисплея. Все инструменты воспроизведения являются такими же, как описано выше.

Основные операции:

■ Кнопки управления (▶/॥, ■, ▶, ◀, ►, №, №, №, мели, елтек, моде, SEQ, SEARCH) (Мышь: №, ..)

Управление как в разделе 8.6 Воспроизведение / архив для поиска по времени.Все остальные кнопки такие же, как и в разделе 4.3.

# 9. Удаленный доступ

### Подключение к Сети

В этом разделе дана подробная информация о подключении видео регистратора к сети. Прежде чем подключать видео регистратор к сети, необходимо изучить, что такое сеть и как она работает. Сведения, приведенные в этом разделе, помогут выполнить подключение видео регистратора к сети.

#### Краткое Описание ТСР/ІР

TCP/IP – это набор протоколов, используемых в Интернете и в большинстве локальных сетей (ЛВС) в разных странах мира. В TCP/IP каждый хост (компьютер или другое коммуникационное устройство), подключенный к сети, имеет уникальный IP-адрес. Уникальный адрес устройства – это примерно то же, что и адрес дома. IP-адрес состоит из четырех октетов (чисел от 0 до 255), отделенных десятичными точками. IP-адрес используется, чтобы однозначным образом обозначить хост или компьютер, включенный в локальную сеть. Например, у компьютера с сетевым именем Workstation может быть IP-адрес 192.168.1.127.

Не следует назначать двум и более компьютерам одинаковые IP-адреса. Используйте IP-адреса из диапазона, зарезервированного для частных локальных сетей - обычно это адреса, которые начинаются с октетов 192.168. Первые три октета IP-адреса у всех компьютеров одной локальной сети должны быть одинаковыми. Например, если в одну локальную сеть включено 253 компьютера, то можно назначать IP-адреса, начиная с 192.168.1.*x*, где *x* – это число в диапазоне от 2 до 254.

#### Маски Подсети

В локальной сети каждый хост имеет маску подсети. *Маска подсети* – это октет, в котором число 255 используется для выделения в IP-адресе адреса сети, а 0 – для выделения адреса хоста. Например, маска подсети 255.255.255.0 используется для обозначения принадлежности каждого хоста к определенной локальной сети или классу. Ноль в конце маски подсети выделяет уникальный адрес хоста внутри сети. В целом маска подсети соответствует названию города в домашнем адресе, а в данном случае обозначает сеть, к которой относится устройство.

#### Адрес Шлюза

В локальной сети каждому хосту назначен шлюз. Адрес шлюза состоит из четырех октетов (чисел от 0 до 255), отделенных десятичными точками. Адрес шлюза используется, чтобы однозначным образом обозначить хост или компьютер в локальной сети, который выделяет IP-адреса для хостов и компьютеров этой сети. Например, маршрутизатор имеет IP-адрес 192.168.1.1. Если в локальной сети в качестве шлюза используется такой маршрутизатор, то адресом шлюза будет IP-адрес маршрутизатора. В этом случае IP-адреса для сети выделяет маршрутизатор, так как он является шлюзом этой сети. Адрес шлюза играет ту же роль, что и индекс в почтовом адресе.

#### Виртуальные Порты

Номер порта обозначает конечную точку или "канал" для передачи данных в сети. Номера

портов позволяет различным приложениям, установленным на одном и том же компьютере, одновременно использовать сетевые ресурсы, не мешая друг другу. Номера портов обычно используется при программировании для сетей, в частности, при программировании сокетов.

Обычно для доступа к веб-сайтам использует порт 80, который, как правило, не нужно включать в веб-адрес. В сетях на базе протокола IP теоретически могут использоваться номера портов от 0 до 65535. Однако в большинстве распространенных сетевых приложений используются номера портов из начала этого диапазона (например, в http используется порт 80). Порт – это то же, что и входная дверь дома. Нельзя войти в дом, не открыв входную дверь. Так же и с портами сети. Чтобы получить доступ к IP-адресу или к адресуемому объекту, необходимо открыть порты по данному IP-адресу.

**Примечание:** Термин "порт" также использоваться и других аспектах сетевых технологий. Термин "порт" может обозначать точку физического подключения периферийных устройств, например, последовательный, параллельный или USB-порт. Термин "порт" также используется для обозначения определенных точек Ethernet-подключения, которые есть у концентратора, коммутатора или маршрутизатора.

### 9.1 ПК удаленного доступа

Данный Цифровой видеорегистратор имеет встроенный WEB сервер, к которому можно подключаться через сеть Ethernet и Internet.

#### Доступ к WEB серверу DVR.

Перед удаленным подключением к системе необходимо произвести предварительную настройку пользовательских WEB-браузеров. Для это необходимо выполнить следующие шаги:

- Пожалуйста, убедитесь, что это устройство подключено к сети правильно и все сетевые настройки в DVR выполнены правильно. Обратитесь к <u>Разделу 6.10</u> за подробной настройкой.
- Установите DirectX ® 9.0 или выше на ваш ПК.Обратитесь по <u>http://www.microsoft.com</u>
- Настройте в Вашем браузере Доменное имя или IP-адрес DVR как доверенный веб-сайт, а также добавьте этот адрес в список надежных веб-сайтов (просмотр в режиме совместимости). Для Internet Explorer (IE) перейдите в меню Сервис-> Настройки-> Безопасность и установите уровень безопасности для этой зоны на низком уровне.
- Отключить контроль ActiveX на компьютере . Если вы не уверены, пожалуйста перейдите в меню Сервис-> Настройки-> Безопасность-> Пользовательские в IE для обеспечения контроля ActiveX. Включить и разрешить все пункты в этом разделе. В строке предупреждений для W 7/8/10 появится окно о пониженной
- безопасности на вашем ПК временно игнорируйте это сообщение и не восстанавливайте стандартные настройки безопасности на этом ПК.

- Порт 67 (порт управления) и порт 68 (порт данных) не блокируется маршрутизатором
  или ISP (Internet Service Provider).
- Для наилучшего отображения содержимого WEB страниц с DVR на вашем ПК, перейдите в меню Пуск> Панель управления и выберите Дисплей-> Визуальный стиль

Свойства обозревателя	Параметры безопасности - зона Интернета
Содержание      Подключения      Программы      Дополнительно        Общие      Безопасность      Конфиденциальность	Параметры
Выберите зону гля настройки ее параметров безопасности.	Загрузка подписанных элементов ActiveX Включить (небезопасно) Отключить Предлагать (рекомендуется) Запуск элементов ActiveX и модулей подключения Включить Допущенных администратором Отключить Предлагать Использование элементов управления ActiveX, не помече Включить (небезопасно) Отключить (рекомендуется) Предлагать Поведение двоичного кодов и сценариев Пловедение двоичного кодов и сценариев Пловедение двоичного кодов и сценариев Пловедения вступают в силу после перезапуска Internet Explorer Сброс особых параметров На уровень: Выше среднего (по умолчанию)
ОК Отмена Применить	ОК Отмена

Для OS Windos 7/8/10 – настройте разрешение экрана, рекомендуемое системой для подключенного монитора.

Примечание: После произведенных настроек в IE (9/10/11/12) необходимо перезапустить браузер « От имени Администратора». Если доверенный веб-сайт не установлен, следуйте инструкциям на экране. Чтобы загрузить вручную необходимый плагин с DVR, необходимо войти в систему компьютера как администратор.

#### Вход в систему

Введите доменное имя или IP-адрес (например, <u>http://192.168.0.100</u> если HTTP порт 80, или <u>http://192.168.0.100:800</u> если HTTP порт 800) цифрового Регитратора в адресной строке WEB -браузера. Программное обеспечение, необходимое для отображения содержимого WEB сервера DVR (плагин ) будет загружен с самого DVR и автоматически запустится в веб-браузере.

Обратите внимание, что к регистратору может быть подключено одновременно не более 8 пользователей.

#### Удаленный дисплей и инструменты удаленного управления.

После скачивается в веб-браузере компонента ActiveX, вам будет предложено установка данного программного обеспечения для взаимодействия с ПК. Пожалуйста, выберите «Да»

Обратите внимание, что пользователь ПК должен обладать правами системного администратора для данного ПК. В противном случае система откажет в доступе к установке данного содержимого.

После установки необходимого плагина перезапустите браузер. На экране появится диалоговое окно запроса атрибутов удаленного доступа.

ІР-адрес	80.87.146.247
Имя польз.	aa
Пароль	••
Контрол. порт	67
Порт данных	68

Введите правильное имя пользователя и пароль для входа в систему. Если Имя пользователя, пароль, управляющий порт или порт данных были изменены, то необходимо ввести измененные значения

#### Вид сетевого интерфейса DVR



Видеоизображение может отображаться в 1/4/9/16 окнах для одного DVR и 25/36/49/64 для подключения с нескольких DVR. В дополнение к видео, в нижней и правой части экрана отображаются значки для контроля за состоянием системы и управления.

Обратите внимание, что после названия камеры в левом верхнем углу каждого канала отображается "L" – это индикация режима "Live" (живое видео). При переводе канала в режим «воспроизведения» на этом месте появится значек "Р" – это индикация режима "Play".

**Примечание 1:** Частота кадров ограничена пропускной способностью сети и установленной частотой кадров от камеры (раздел 6.2).

**Примечание 2:** Качество изображения зависит от разрешения записи и качества записи камеры (раздел 6.2).

Щелкните правой кнопкой мыши в поле окна камеры для вызова диалогового окна для выбранного канала как показано на рисунке ниже.



Пользователь может выбрать мышью любой из этих пунктов для перехода к указанной функции.

Назначение и функции инструментов панели управления WEB интрерфейса

- переключение пропорции отображаемого видео между 4:3 и 16:9.



ЭЭЭЭЭЭ - Выбор количества отображаемых окон на экране дисплея

1/4/9/16/25/36/49/64.



Переход или возврат из режима SEQ дисплей. (повторное нажатие)



- Переключение между режимами живого отображения или воспроизведения для всех окон.



- Пауза ( стоп-кадр) видеоизображений для всех окон видео.



- Включение / отключение микрофонного аудио входа от РС.

Так как DVR поддерживает двусторонний аудио-канал через WEB соединение, то при администрировании есть возможность удаленной передачи аудио от ПК на DVR. Для прослушивания этого потока (от ПК на DVR) к аудио-выходу DVR необходимо подключить аудио-воспроизводящее устройство (колонки ПК, тюнер, усилитель, наушники).



- Включение / отключить аудиовыхода с выбранной камеры.



- Отображение данных GPS для выбранного регистратора.

Отображение данные POS для выбранного регистратора, или видеорегистратора для выбранной камеры



Implementation of the second seco



- Мнгновенный снимок выбранной камеры. Снимок может быть сохранен с расширением bmp / jpeg



Аудио вещание на все подключенные видеорегистраторы к данной сессии. Актуально при включенном микрофоне на вашем ПК и подключенных устройствах аудио воспроизведения на всех периферийных DVR.



- Переключение между отображением на весь экран или обычный IE дисплей.



Отображение видео на весь экран монитора без значков и инструментов.

DVR#3-DP-H.264

 Имя устройства, отображаемого в данный момент на мониторе. При выборе этой иконки откроется список всех подключенных (прописанных) устройств. Пользователь может также ввести буквенно-цифровые символы, чтобы получить совпавшие видеорегистраторы. При выборе из списка, отображение интерфейса на мониторе переключится на новый DVR.



- Панель воспроизведения через удаленное соединение. Используется для управления воспроизведением, включая (слева направо) быстрое перемещение назад, быстрое перемещение вперед, по-кадровое

воспроизведение, нормальное воспроизведение, пауза, стоп и быстрое копирование.



- Панель управления РТZ. Если камера в выделенном окне является настроенной камерой PTZ, то эти клавиши могут быть использованы для управления PTZ. Операции включают Tilt (Вверх / Вниз), Рап (влево / вправо), Zoom (Ближе / Дальше), IRIS (Диафрагма) « - » (темнее), «+» (ярче).

Камера 🧕 - Индикаторы состояния для камер 1-16 для выбранного регистратора (зеленый при нормальном отображении, красный для движения). Выберите любой из этих значков для перехода к соответствующей камере выбранного регистратора.

Сигнализация 🢵 - Индикаторы состояния для тревожных входов для выбранного регистратора (зеленый при нормальной работе, красный для тревоги)

Тревожный выход 💷 - Тревожные выходы для выбранного регистратора (зеленый для нормального состояния, красный для сработавшего состоянии).



- Окно поиска архива по времени. Выберите время (год, месяц, день, час и минуту) и тип записанного видео / аудио (обычный, тревога, движение, потеря видео), для поиска воспроизведения. Нажмите на кнопку Поиск, чтобы начать поиск записанного видео / аудио.В этом окне можно использовать кнопки для начала воспроизведения записанного видео / аудио.

2011/7/25 12:38:08	2011/7/25 14:56:58	2011/7/25 17:04:52
	<b>y</b>	

Операции аналогичны управлению воспроизведением DVR через локальный монитор. Дополнительно, навигация по всей доступной шкале времени возможна протым перетаскиванием ползунка на нужное место (время)



- Поиск по событиям. Журнал событий будет показан на экране. Выберите регистратор, тип события, и исходный ID для поиска в журнале событий. Нажмите на Обновить для обновления списка. Щелкните на нужном событии в журнале, чтобы выделить и выбрать его. Нажмите на кнопку ОК, для начала поиска. Вся остальная навигация по воспроизводимому фрагменту описана выше.



- **Диалоговое окно для поиска видео на ПК**. Выберите файл (ы), а затем нажмите кнопку **Открыть**. Вся остальная навигация по воспроизводимому фрагменту описана выше.



• Поиск POS терминалам. Выберите регистратор, камеру, ключевое слово, и диапазон поиска. Выберите "Поиск". Совпадающие данные POS будут выведены на экран. При необходимости, выберите нужные данные POS, и нажмите на кнопку "Backup" или "Play" для резервного копирования или воспроизведения записанного видео / аудио, соответствующего данным POS.



- Полная панель РТZ управления. Способы и назначения клавиш описаны

выше.

# 8

- Настройка параметров подключаемых устройств. Неограниченное количество видеорегистраторов могут быть добавлены в список устройств. Ниже приводится краткое описание каждого пункта:

- Имя устройства любое допустимое имя для (DVR) устройства
- Адрес IP-адрес или URL доменное имя для DVR.
- Порт управления порт управления для DVR. Значение по умолчанию 67.
- Порт Данных порт данных для DVR. Значение по умолчанию 68.
- Поток видео "Рекорд" основной поток видео, или
  "Экстра" дополнительный поток сети (устанавливается как в п. 6.10.4 Расширенная настройка сети)
- Имя Имя пользователя для DVR. Пожалуйста, обратите внимание, что различные уровни доступа имеют разные доступные операции.
- Пароль соответствующий пароль для имени пользователя
- Авто соединения автоматическое подключение к этому DVR.

Другие свойства в диалоговом окне похожи на те, что описаны в главе 6. Пожалуйста, обратитесь к главе 6 за подробными описаниями. Кроме того, пользователь может сохранить или загрузить из указанного места конфигурацию настроек подключенного DVR.

Удаленное обновление программного обеспечения.

Текущая версия программного обеспечения для выбранного DVR будет показан в поле "Статус". Выберите регистратор для установки обновления и укажите путь к файлу прошивки на ПК. Для начала процесса обновления программного обеспечения нажмите на Пуск. Для остановки загрузки файла обновления нажмите Стоп / кнопку Закрыть.

Внимание! Для удачного удаленного обновления DVR необходимо наличие в регистраторе хотя бы одного отформатированного и готового к работе HDD. После удачного обновления система автоматически перезагрузится, что приведет к прерыванию сеанса удаленного подключения! Пользователю необходимо будет повторить все операции по подключению к удаленному DVR.



- Настройка GPS конфигурации. Выберите регистратор.Затем выберите атрибуты дисплея и атрибуты вывода для живых и воспроизведения соответственно.

Настройка GPS					×
Устр. Дисплей II Google №	DVR#2 ▼ Марѕ-дисплей				
Показ. 0 Х: 10	iPS / Spee () Окно видео Y: 20 Цвет	Всплыв. окн Выбр	о Speed Display ать Пцвет	•Format km/ł фона	Выбрать
Выход Эфир Вс	спр.				
Файл об Disable	імена данными ;		юрт ключить		
Файл	C:\Position.L.kml	Пор	COM1		•
Тэг	Position.L	Ско	ость 4800		-
Значок		<u>Б</u> ит Сто	8 • ювый 1 •	] Четность <mark>(None</mark> ]	•
			(	ОК	Отмена

Если обмен данными включен, соответствующие данные GPS будут выводиться в указанный файл. Обратите внимание, что теги и Иконка должны быть использованы по GPS программного обеспечения, таких как Google Earth для улучшения отображения. Если COM-порт включен, соответствующие данные GPS будут выводиться через указанный COM-порт компьютера. Выходные данные могут быть использованы в качестве входных данных по приложения GPS программы, такие как Google Earth.



**Настройки POS**. Выберите регистратор. Затем выберите окно видео или всплывающее окно для отображения данных POS. Все другие атрибуты аналогичны перечисленным выше.

### Системные требования для удаленного ПК

Для удаленного доступа к цифровому регистратору рекомендуются системные требования не ниже:

- ПК (персональный компьютер) IBM PC / АТ совместимый с Intel ® Pentium ® 4, 1,7 ГГц или выше CPU.
   операционная система MicroSoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP, Windows<sup>®</sup> 2003, Windows<sup>®</sup> Vista, or Windows<sup>®</sup> 8/7.
   монитор
  - 1024 x 768 или выше. **памяти (DRAM)**
  - 1024 или 2048 для Windows ® Vista.
- **Веб-браузер** Microsoft ® Internet Explorer ® 6.0 или выше, 32-битный режим.
  - **DirectX** Microsoft ® DirectX ® 9.0 или выше.
- Другие
  Windows XP KB319740 Пакет если установлен Windows XP SP2.

## 9.2 PDA / Мобильный телефон удаленного доступа

Для доступа к регистратору через IPhone / IPad / Android приложения, пожалуйста, обратитесь к соответствующей инструкции на компакт-диске.

# Приложение А – технические характеристики

Модель	ACE DA-1400	
Стандарт видео	PAL/NTSC	
Видеовходы	4 BNC 1Vp-p/75 Ом @960H,AHD + 4 IP камеры	
Видеовыходы	1 HDMI (1080p) x VGA ,1 BNC	
Тревожный монитор	BNC	
Формат экрана	1/4/7/9, цифровой zoom до x4	
Компрессия	Н.264	
Мониторинг	Реальное время	
Скорость записи для 960Н	100 к/с@960x576	
Скорость записи для АНD	100 κ/c@1280x720	
Скорость записи для ІР	60к/с@ 1920х1080р до 20Mbps суммарно	
Автопоиск для IP каналов	Есть	
Протокол поддержки	ONVIF	
Скорость воспроизведения	100 к/с@960H, 80 к/с@АНD, 60к/с@1080р для IP каналов	
Режим записи	По расписанию, по тревоге, по детекции движения	
Архивирование	1 SATA HDD до 4 Тb и больше	
Водяной знак	Есть	
Аудио вход/ выход	RCA@ 1 / 1 + HDMI	
Поиск в архиве	Поиск по времени,по камере, по тревоге, по детектору	
	движения	
Резервное копирование	USB2, WEB	
Просмотрт архива с USB	Есть	
Контроль потери видео	Да	
Детектор движения	Есть. Тонкая настройка	
Поддержка Touch Screen мон.	Есть	
Управление	USB-мышь, ИК-пульт, через WEB-интерфейс	
Дуал- аудио через WEB	Есть	
Безопасность	4 уровня — 18 аккаунтов	
Установки	Экранное меню на русском языке	
Тревожные входы	2 (NO/NC)	
Тревожные выходы	1(NC/NC)	
Watch Dog таймер	Да	
Сетевое подключение	10/100/100 Base-T,	
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, PPPOE, DDNS, TCP, DCHP, FTP, TSP, NTP, RTSP, P2P	
Поддержка браузеров	Все популярные браузеры + Safari	
Сетевая поддержка	CMS-HEM, клиент для PDA	
Максимальное подключение	До 8 клиентов в режиме отображения	
Поддержка 3G-USB модемов	Есть	
USB 2.0	2 X USB2.0	
PTZ + POS+GPS	RS-485, 9 протоколов	
Управление РТZ	OSD & WEB & PDA	
Резервирование системы	Есть	
Контроль t <sup>o</sup> HDD	Да	
Электропитание	12 V DC –блок питания в комплекте	
Энергопотребление	36W Max	
Размеры	185 x 195 x 44	
Bec	1,2 кг без HDD	
Сертификаты	CE, FC, UL	

# Приложение В – Протокол клавиатуры управления

Data Format	5 Bytes – Byte 1 : Synchronization Byte (0xFF) Byte 2 : Address, i.e. Device ID (0 – 0xFF) Byte 3 : Code (see below)
	Byte 4 : Reserved (0x00)
	Byte 5 : Checksum (sum of Bytes 2 – 4)
Code	Value (MSB set for key press, MSB reset for release)
0 – 9	0x30 – 0x39 (ASCII characters '0' – '9')
10	0x21 (ASCII character '!')
11	0x40 (ASCII character '@')
12	0x23 (ASCII character '#')
13	0x24 (ASCII character '\$')
14	0x25 (ASCII character '%')
15	0x5e (ASCII character '^')
16	0x26 (ASCII character '&')
4-Window	0x2a (ASCII character '*')
9-Window	0x28 (ASCII character '(')
16-Window	0x29 (ASCII character ')')
*/mark	0x2d (ASCII character '–' – Minus sign)
#/code	0x3d (ASCII character '=' – Equal sign)
Alarm Reset	0x71 (ASCII character 'q')
MODE	0x77 (ASCII character 'w')
SEQ	0x65 (ASCII character 'e')
CALL	0x72 (ASCII character 'r')
SEARCH	0x74 (ASCII character 't')
REC	0x79 (ASCII character 'y')
	Byte 4: 0 for toggle, i.e. OFF->ON, ON->OFF,
	Byte 4: 1 for REC ON, Byte 4: 2 for BEC OFF
Fast Backward	0x61 (ASCII character 'a')
Fast Forward	0x73 (ASCII character 's')
Single Step	0x64 (ASCII character 'd')
Plav/Pause	0x66 (ASCII character 'f')
Stop	0x67 (ASCII character 'q')
Copy	0x68 (ASCII character 'h')
MENU	0x75 (ASCII character 'u')
ESC/PTZ	0x6f (ASCII character 'o')
MUTE/NEXT	0x6e (ASCII character 'n')
X2/GOTO	0x2c (ASCII character '.' – Comma)
▲/BS	0x69 (ASCII character 'i')

▼/DEL	0x6d (ASCII character 'm')
•	0x6a (ASCII character 'j')
•	0x6c (ASCII character 'l' – small L)
ENTER	0x6b (ASCII character 'k')
Vol –	0x7a (ASCII character 'z')
Vol +	0x78 (ASCII character 'x')
-	0x63 (ASCII character 'c')
+	0x76 (ASCII character 'v')
MAIN-AUX ON	0x62 (ASCII character 'b')
MAIN-AUX OFF	0x70 (ASCII character 'p')
CALL-AUX ON	0x5b (ASCII character '[')
CALL-AUX OFF	0x5d (ASCII character ']')
UP-LEFT	0x7b (ASCII character '{')
DOWN-LEFT	0x7c (ASCII character ' ')
UP-RIGHT	0x7d (ASCII character '}')
DOWN-RIGHT	0x7e (ASCII character '~')
Alarm out ON	0x3c (ASCII character '<')
	Byte 4: 1-4 for AO 1-4 respectively
Alarm out OFF	0x3e (ASCII character '>')
	BVIE 4: 1-4 TOF AU 1-4 RESPECTIVEIV

### Приложение C – MS-Windows Утилиты

Вставьте компакт-диск в CD-ROM или DVD-ROM диск на Вашем компьютере, а затем дважды щелкните на CMS / Setup.exe в CD для установки CMS, и Утилиты / Setup.exe для установки утилит.

Пожалуйста, следуйте инструкциям на экране, чтобы установить программное обеспечение в каталог по умолчанию "Program Files" или каталога, введенного пользователем. Для настройки CMS, пожалуйста, обратитесь к руководству по HEM. Для других утилит, пожалуйста, обратитесь к следующим пунктам.

Внимание! Для работы DVR через браузер на Windows XP или 2003, пользователю необходимо запустить dotnetfx\_x86.exe.

#### **HEM Player**

Перед запуском НЕМ-плеер на компьютере, пожалуйста, выполните следующие шаги:

1. Убедитесь, что на Вашем ПК установлен DirectX ® 9.0 или выше.

2. Перейдите в меню Пуск-> Настройка-> Панель управления выберите Экран-> Параметры и установите разрешение не ниже 1024х768 и цвет 32 бита.

Чтобы запустить HEM-плеер под Microsoft ® Windows ® XP или Windows ® 2003, выберите Пуск-> Программы-> HEM-> HemPlayer, и на экране будет показано ниже.



Поскольку это бесплатный плеер для воспроизведения записей из резервного копирования на USB или удаленного резервного копирования, некоторые функции в этой утилите отключены. Все операции по работе с видео описаны выше

Для выбора файла для воспроизведения, зайдите в меню Файл, а затем выберите Открыть. После открытия архивного файла пользователь может выбрать кнопки управления для воспроизведения. Ниже показан экран после нажатия кнопки Play.



#### Панель Виртуальной Клавиатуры.

Чтобы запустить **Keyboard Control Simulator** под MS-Windows, выберите Пуск-> Программы-> Hyper Electronics Map> KCtrlSimulator

KCtrlSimulator		
1    2    3    4    5    *      abc    def    ghi    jkl    mark      6    7    8    9    0    #      mno    pqrs    tuv    wxyz    code      alarm    reset    mode    seq    call    search    rec      <	Menu BS UP Left Enter Next Down Mute Del Vol- Vol+ -	ESC Right Goto X2 +
MAIN-AUX ON MAIN-AUX OFF UP	P-LEFT UP-1	RIGHT
CALL-AUX ON CALL-AUX OFF DOV	VN-LEFT DOWN	N-RIGHT

Обратите внимание, что большинство кнопок соответствуют клавиатуре на передней панели DVR. Возможно подключение к ПК через RS-232 / RS-485 через конвертер для управления одним или несколькими видеорегистраторами. Пожалуйста, обратитесь к разделу 3.2 для дополнительной информации по настройкам подключения.

Пожалуйста, обратитесь к разделу Установка RS-232/422/485 (раздел 6.9) Укажите DVR ID видеорегистратора, который необходимо правильно настроить (как и протокол управления). Пожалуйста, используйте кнопки MAIN-AUX ON, MAIN-AUX OFF, CALL-AUX ON, CALL-AUX OFF, чтобы включить / выключить вывод управляемого DVR.

#### H.264 to AVI/MP4 Видео - Конвертор

Для запуска H.264 к AVI/MP4 Conversion Utility под MS-Windows, выберите Пуск-> Программы-> Hyper Electronics Map -> Media Converter или дважды щелкните по файлу Media\_Converter.EXE.

1edia Converter	
Select target format :	
AVI 👻	
Select source files :	
	<u></u>
Select target directory :	
Merge files	
Status	
Run	Exit

Пожалуйста, выберите целевой формат - AVI или MP4. Архивные файлы H264 от DVR, скопированные удаленно через IE, HEM, или переданные на FTP - могут быть преобразованы и сохранены в один AVI/MP4 файл. Нажмите на кнопку OK, чтобы сделать преобразование. Преобразованые AVI или MP4 файлы могут воспроизводиться на Windows Media Player или в любом другом медиаплеере с поддержкой кодеков H.264 в среде OS Windows.

#### **DVR Browser Utility**

Для запуска DVR-браузера Utility под MS-Windows, выберите Пуск-> Программы-> Hyper Electronics Map -> DVR Браузер или дважды щелкните по файлу DVR\_Browser.EXE

DVR Browser		
Option		
⊡∰ Devices	Device URL	http://192.168.2.79:80/
UPnP DVR, 192.168.2.33	Control Port	67
UPnP DVR, 192.168.2.34	Data Port	68
UPnP DVR, 192.168.2.35	HTTP Port	80
UPnP DVR, 192.168.2.36	Model	DH-1400
	Model Description	4 Channel(HD) H.264 DYR
UPnP DVR, 192.168.2.38	Hardware Version	01.10.00
	Software Version	07.88.95
	Serial No.	5661-6001-b5b6-010b
	MAC Address	00:50:56:07:ab:bf
		-48

Утилита просканирует все видеорегистраторы, которые поддерживают UPnP в локальной сети. Пожалуйста, выберите нужный DVR и подробная информация об этом устройстве будет показана в поле справа, как указано на рисунке. Выбор DVR для подключения производится нажатием на URL в списке найденных устройств. Переход на подключение будет произведен через штатный браузер Internet Explorer.

# Приложение D. Поддерживаемые периферийные устройства

Поддерживаемые цифровые накопители				
3.5" HDD	2.5" HDD	SSD		
Seagate ST3160815AS 160GB	Fujitsu MHZ2160BH 160GB	Kingstion SNVP325-S2/64GB		
Seagate ST3320620SV 320GB	WD WD3200BEVT 320GB	Intel SSD 320 Series 80GB		
Seagate ST3500411SV 500GB	WD WD5000BEVT 500GB	Intel SSDSA2M080G2GC		
Seagate ST3500410SV 500GB	WD WD3200BUDT 500GB	Intel SSD DC S3500 80G		
Seagate ST3500418AS 500GB	WD WD5000LPVT 500GB	Intel SSDSA2CW120G3		
Seagate ST3500320SV 500GB	Seagate ST320LT012 320GB	Intel SSD 320 Series 120GB		
Seagate ST3500320AS 500GB	Seagate ST9500325AS 500GB	Intel SSDSC2BB120G4ES 120G		
Seagate ST3500312CS 500GB	Toshiba MK1665GSX 160GB	Intel SSD 320 Series 300GB		
Seagate ST37500528AS 750GB	Toshiba MK5065GSX 500GB	Intel SSDSC2BB300G4ES 300G		
Seagate ST37500330AS 750GB	Toshiba MJA2500BH 500GB	Intel SSD DC S3500 600G		
Seagate ST31000524AS 1TB	Toshiba MQ01ABD050 500GB	Seagate ST200FP0021 200G		
Seagate ST31000528AS 1TB		Crucial M500 2.5 SSD 120G		
Seagate ST31000340NS 1TB				
Seagate ST31000322CS 1TB				
Seagate ST1000VX000 1TB				
Seagate ST31500341AS 1.5TB				
Seagate ST1500DL003 1.5TB				
Seagate ST32000542AS 2TB				
Seagate ST2000DL003 2TB				
Seagate ST2000DM001 2TB				
Seagate ST2000VX000 2TB				
Seagate Barracuda XT 3TB				
Seagate ST3000DM001 3TB				
Seagate ST4000DM000 4TB				
WD WD1600AVJS 160GB				
WD WD1600AAJS 160GB				
WD WD2500AAKS 250GB				
WD WD2500AVJS 250GB				
WD WD2500AVVS 250GB				
WD WD5002ABYS 500GB				
WD WD5000AAKS 500GB				
WD WD5000AAKX 500GB				
WD WD5000AVDS 500GB				
WD WD5000AUDX 500GB				
WD WD640AVVS 640GB				
WD WD10EVVS 1TB				

WD WD10EADS 1TB	
WD WD10EACS 1TB	
WD WD10EVDS 1TB	
WD WD1002FBYS 1TB	
WD WD10EURS 1TB	
WD WD10EALX 1TB	
WD WD10EARX 1TB	
WD WD10EUCX 1TB	
WD WD10EZEX 1TB	
WD WD10EURX 1TB	
WD WD10EFRX 1TB	
WD WD15EARX 1.5TB	
WD WD15EZRX 1.5TB	
WD WD15EADS 1.5TB	
WD WD20EADS 2TB	
WD WD20EVDS 2TB	
WD WD2002FAEX 2TB	
WD WD20EARX 2TB	
WD WD30EZRX 3TB	
WD WD30EURS 3TB	
WD WD4000FYYZ 4TB	
WD WD40PURX 4TB	
WD WD30PURX 3TB	
WD WD20PURX 2TB	
WD WD10PURX 1TB	
WD WD20EURX 2TB	
Hitachi HCT721010SLA360 1TB	
Hitachi HDS721075KLA330 750GB	
Hitachi HCP725050GLA380 500GB	
Hitachi HDS721050CLA362 500GB	
Hitachi HDS723020BLA642 2TB	
Hitachi HDS721050DLE630 500G	
Toshiba DT01ACA200 2TB	
Toshiba DT01ABA200V 2TB	
Toshiba DT01ACA300 3TB	
WD WD10EARS 1TB	
WD WD15EARS 1.5TB	
WD WD20EARS 2TB	
WD WD10EURS 1TB	

#### Протестированные USB накопители Flash **DVD-RW Transcend JetFlash V60** Asus DRW-1608P Transcend JetFlash 150 Pioneer DVR-X152 OCZ ATV Turbo (4GB) Liteon DX-204AP OCZ Rally2 Turbo (4GB) Sony DRX-810UL Sony's MICRO VAULT Classic Beng EW200G SanDisk's Cruzer micro HP dvd9404e Kingston's DataTraveler Pioneer DVR-XD09T Kingston DataTraveler 100 G2 (8GB) Transcend TS8XDVDRW-K Kingston DataTraveler 101 G2 (8GB) Pretec's i-Disk Wave SanDisk Cruzer Edge (8GB) HP v210w (8GB) Apacer AH328 (16GB) Transcend JetFlash 360 (32GB) Apacer AH223 (16GB) Apacer AH223 (8GB) Apacer AH223 (32GB)

Поддерживаемые 3G USB Модемы		
Huawei E220	D-Link DWM-156	ZTE R220
Huawei E173U	Huawei E303	Huawei E353

Поддерживаемые SD карты			
SanDisk Extrime SDH 16Gb 30M	ADATA SDHC CLASS10 32GB	Kingston ultimate X 120X SDHC Class10 8GB	
TOSHIBA 16GB SDHC Class10	TOSHIBA 8GB SDHC Class10	Sony 32G SDHC UHS-I Class10	

Поддерживаемые NAS	устройства

PROMISE VessRAID1830i	QNAP TS-212P	QNAP TS-569 Pro
Seagate 3TB BlackArmor NAS110	QNAP TS-221	

Поддерживаемый внешний	eSATA HDD накопитель
------------------------	----------------------

CyberSLIM S4-U3S USB3.0