

8 и 16 каналов с записью 30 к/с на каждый канал с разрешением D1

Н.264 Цифровой Видео Регистратор

Содержание

РАЗДЕ	ЕЛ 1 ВСТУПЛЕНИЕ	4
1.	О данном документе	
2.	Предостережения	
РАЗДЕ	ЕЛ 2 ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА	6
1.	Разъемы на задней панели (Вход / Выход)	
2.	Описание передней панели	
3.	Начальные установки	
РАЗДЕ	ЕЛ З КОНФИГУРИРОВАНИЕ РЕГИСТРАТОРА	
1.	Подготовка к настройкам	
2.	Установка жесткого диска и оптического привода	
3.	Установка в серверный шкаф	
4.	Подключение мониторов	15
5.	Подключение камер	
6.	Подключение аудио устройств	
7.	Подключения к Тревожным/Релейным/Входам-Выходам	
8.	Подключение устройств к RS-232	
9.	Подключение устройств к RS-485	
10.	Подключение к сети	
11.	Подключение внешних массивов данных через E-SATA	20
12.	Подключение устройств USB	20
13.	Подключение питания	21
РАЗДЕ	ЕЛ 4 КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ	22
1.	Клавиши	
2.	Индикаторы	23
3.	Управление мышкой	23
4.	Управление пультом ДУ	23
РАЗДЕ	ЕЛ 5 ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (GUI)	24
1.	Работа с GUI	
2.	Мониторинг всплывающих сообшений	
РАЗЛЕ	ЕЛ 6 СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	26
		20
1.	ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММНОИ / АППАРТНОИ ВЕРСИИ РЕГИСТРАТОРА	
2.	ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОИ ВЕРСИИ (ПРОШИВКИ)	
3. ⊿	Информация о жестких дисках	
4. 5	управление жесткими дисками	20
э.		
РАЗДЕ		
1.	Типы пользователей, доступные в системе	
2.	КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	
3.	І ИПЫ ПОЛНОМОЧИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	
РАЗДЕ	ЕЛ 8 АУДИО / ЗУММЕР	
1.	Настройка аудио устройств	
2.	Настройка зуммера	
3.	ПРОСЛУШИВАНИЕ АУДИО В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ	
4.	ПРОСЛУШИВАНИЕ АУДИО В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА АРХИВА	
РАЗДЕ	ЕЛ 9 ИМПОРТ/ЭКСПОРТ/СБРОС КОНФИГУРАЦИИ	
1.	Импорт и экспорт конфигурации	

Содержание (продолжение)

2.	Сброс до заводских настроек	
РАЗД	ЦЕЛ 10 ДАТА И ВРЕМЯ	
1.	Установка системного времени вручную	
2.	Установка Летнего времени (DST)	
3.	Настройка синхронизации времени по сети	
РАЗД	ДЕЛ 11 МОНИТОР	41
1.	Экранног меню (OSD)	
2.	Настройка VGA выхода	
3.	Настройка Спот монитора и работа с ним	43
4.	Настройка временных интервалов	46
5.	Переключение между режимами отображения	46
6.	Настройка индикации СИДа каналов	47
РАЗД	ДЕЛ 12 КАМЕРЫ	48
1	Настройка камер	48
2.	Настройка цветности камер	
3.	Настройка РТZ камер	
4.	Работа с РТ7	
5.	Настройка детектора движения	
РАЗЛ	ЛЕЛ 13 СОБЫТИЯ	58
1.	Настройка Тревожных входов	
2.	Настройка Тревожных выходов	
3.	Потеря видеосигнала	60
РАЗД	ЦЕЛ 14 ЗАПИСЬ	61
1.	Настройка записи	61
2.	Стандартное расписание записи	64
3.	Расписание по праздникам	66
4.	Поиск и воспроизведение	67
5.	Поиск по событиям	69
6.	Поиск по движению	
7.	Поиск по закладкам	72
РАЗД	ЦЕЛ 15 УСТРОЙСТВА	74
1.	Очистка жесткого диска	74
2.	Копирование архива на CD/DVD/USB	75
3.	RS-232C	77
4.	Клавиатуры управления (RS-485)	
5.	Пульт ДУ	79
6.	Смарт копирование	
РАЗД	ДЕЛ 16 СЕТЬ	
1.		
	Тип сети	
2.	Тип сети DDNS	
2. 3.	Тип сети DDNS Настройка сервера	
2. 3. 4.	Тип сети DDNS Настройка сервера РРРоЕ	
2. 3. 4. 5.	Тип сети DDNS Настройка сервера РРРоЕ Оповещение	

РАЗДЕЛ



раздел 1. вступление 1. О данном документе

Обозначения, использованные в данном документе

Кнопки на передней панели регистратора поданы в квадратных скобках, например: [SEQ], [ZOOM], [SPOT], [PTZ] и [MENU]

В местах, где идет упоминание о дополнительных функциях, описанных в других разделах, есть перекрестные ссылки, например: (См. страницу хх.).

Экранные кнопки и пункты меню выделены жирным, например: Нажмите ОК для ввода.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ							
	Заметка						
	Важная информация						
	Работа с мышкой						
្តារិរា	Стоп! Сначала следует						
	сделать это!						
半)	Будьте очень						
	внимательны!						

Вспомогательные знаки используются для выделения важной информации в тексте данного руководства.

Иконка «Заметка» указывает на дополнительную информацию, касающуюся рассматриваемой темы.

Иконка «Важная информация» указывает на информацию, к которой следует отнестись с особым вниманием или обратиться в другой раздел данного руководства.

Иконка «Работа с мышкой» указывает на функции, которые доступны для использования только с помощью мышки.

раздел 1. вступление 2. Предостережения

В данном разделе вы получите информацию, которая поможет сохранить ваше устройство видео записи работоспособным и защитит оператора. Пожалуйста, прочитайте и придерживайтесь всех инструкций и предупреждений, описанных в данном документе.



Заметка: Сохраните данное руководство пользователя на весь период работы устройства. Обращайтесь к данному руководству при ежедневном использовании устройства. Также, уточняйте у вашего поставщика о непонятных моментах, связанных с эксплуатацией устройства, а также о наличии обновлений данного документа. Ваш поставщик может предоставить вам цифровой вариант

данного руководства. Также, следует сохранить коробку и упаковочный материал, для случаев возврата устройства либо длительного хранения регистратора.

Подготовка к установке устройства



Для защиты вашего регистратора от поломки и для оптимизации производительности, устанавливайте регистратор подальше от запыленных, влажных мест, и мест, оснащенных высоковольтным оборудованием, например как холодильник. Не устанавливайте, и не ставьте данное устройство в местах, где вентиляционные отверстия могут быть заблокированы (например, в тесных кожухах или а малых коммуникационных шкафах). Устройство следует устанавливать в хорошо проветриваемом помещении. Не перегружайте розетку, к которой подключен регистратор, это может привести к электрошоку.

Также следует использовать источники бесперебойного питания (UPS) и стабилизаторы напряжения для стабильной и непрерывной работы (поддерживаются UL, CUL или CSA одобренные устройства. Избегайте прямых солнечных лучей и высокой температуры.

Информация FCC



В результате тестирования данного оборудования было утверждено, что оно соответствует ограничениям, допустимым для работы цифровых устройств класса А, что согласуется с частью 15 правил FCC. Эти ограничения были созданы для обеспечения соответствующей защиты от недопустимых помех промышленных усповиях. Данное оборудование генерирует, использует, и

при установке в промышленных условиях. Данное оборудование генерирует, использует и способно излучать энергию радиоволн и, не будучи установлено и используемо согласно инструкциям, может повлечь недопустимые помехи в радиосвязи. В случае, если данное оборудование влияет на прием сигналов радио и телевидения (что может быть определено при включении и выключении оборудования), пользователю рекомендуется попытаться исправить возникшую ситуацию за свой счет. Изменения или модификации, не заверенные стороной, отвечающей за соответствие стандартам не могут быть использованы в работе устройства, согласно правил FCC.



В данном разделе описываются варианты всех внешних подключений к регистратору и простая операция запуска системы для быстрого старта основных функций по регистрации видеосигнала. Тем не менее, следует очень внимательно изучить данное руководство для детальной конфигурации и работы с устройством.

Соблюдайте указания данного раздела по общим операциям установки, подключения и настройки (см. Рис. 1 – Разъемы на задней панели)

РАЗДЕЛ 2. первоначальная установка 1. Разъемы на передней панели (Вход / выход)



Figure 1 Rear Panel connection

Подключение мониторов

1	Подключение основного CRT/LCD/Oxpanhoro монитора с поддержкой VGA.
2	Подключение монитора с BNC входом. 'MON-B" используется как дополнительный видео выход.
3	Подключение монитора с BNC входом. 'MON-A" используется как второй выход основного монитора с экранным меню (GUI).
4	Подключение монитора с BNC входом. Разъем "SPOT" используется для отображения камер в полный экран в режиме листания и как тревожный монитор.
5	Данные разъем временно не используется
6	Подключение монитора с S-Video входом. Данный разъем используется как третий основной выход основного монитора с экранным меню (GUI).

Вид	цео разъемы Вход / Выход
7	Подключение источника видеосигнала (тип разъема – BNC).
	Сквозные каналы (LOOP OUT) используются для посыла линейного сигнала на другое устройство
8	обработки видеосигнала. Каждый сквозной канал соответствует связанному с ним входу, напрмер:
·	"CH1" будет выводится на сквозной канал 1 (LOOP OUT 1), который находится под каналом "CH1".
Ауд	ио разъемы Вход / Выход
9	Подключение аудио устройств (например, микрофона).
10	Подключение микрофона для ведения «2х сторонней аудио связи». «2х сторонняя аудио связь»
10	настраивается в главном меню.
11	Подключение активных колонок для прослушивания подсоединенных аудио устройств (напрмер,
11	микрофонов), а также для работы с «2х сторонней аудио связью».
Под	цключение внешних устройств [COM/Данные/Питание/Извещателей-Реле
12	Подключение сетевого кабеля (разъем RJ-45) "ETHERNET". Данное подключение используется для
12	работы регистратора во внутренней/внешней сети.
13	Порт RS-232. Используется в двух целях: 1) Управление РТZ камерами при использовании
13	опционального преобразователя "RS-485" в "RS-232"; 2) Для подключения клавиатуры управления.
	Порт RS-485. Используется для подключения PTZ камер. Дополнительную информацию по работе с
14	РТZ камерами смотрите в руководстве пользователя вашего РТZ устройства, а также в этом
	документе далее.
<u>15</u>	Тревожный выход "ALARM OUT". Подключение внешних устройств сигнализации: звонок или сирена.
16	Релейные выходы "ALARM OUT". Подключение устройств, управляемых релейными контактами.
17	Тревожный вход "Alarm in". Подключение охранных извещателей.
18	Разъем "E-SATA" Полключение внешних жестких лисков или массивов данных
10	
19	Разъем питания. Подключение шнура питания (поставляется в комплекте).
20	Решетка вентилятора на блоке питания.



Далее вы найдете более детальную информацию по подключению и настройке.



1	÷ []	ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ
	Ö	СИД активен при наличии питания
		ИНДИКАТОР РАБОТЫ ЖЕСТКОГО ДИСКА
	Θ	СИД активен при обращении системы к жесткому диску
		ИНДИКАТОР РАБОТЫ СЕТИ
	<u></u>	СИД активен при возникновении ошибок в работе сети
	0	ИНДИКАТОР КОПИРОВАНИЯ АРХИВА
	Ъ	СИД активен при выполнении копирования архива
2	(B) K.LOCK	БЛОКИРОВКА КЛАВИШ Данная кнопка используется для блокировки клавиш на передней панели
	B.MARK	Заклдаки Данная кнопка используется во время воспроизведения для установки меток быстрого доступа к видеоданным. Для получения дополнительной информации смотрите секцию Закладки данного руководства
	B	СМАРТ КОПИРОВАНИЕ
	S.BACKUP	Данная кнопка используется для активации процедуры копирования
		архива
		ОТКРЫТЬ
	OPEN	Данная кнопка используется для открытия/закрытия каретки DVD-
		R/CD-R привода
رر	C	ДЖОГ ШАТЛ
5		Используется как навигационное устройство по видеоданным при
		воспроизведении архива
Λ	\mathbf{O}	ПОИСК
4	SEARCH	Данная кнопка используется для входа в меню поиска видеоданных в
	SEANON	архиве

5		ПЕРЕМОТКА НАЗАД
5	RW	Используется для перемотки видеоданных в обратную сторону при
		воспроизведении архива
	\bigcirc	ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
	PLAY	используется для просмотра архива
	PAUSE	ПАУЗА Используется для приостановки видеоданных при воспроизведении архива
	STOP	СТОП Используется для остановки видеоданных при воспроизведении архива
	FF FF	ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД Используется для перемотки видеоданных вперед при просмотре видеоданных архива
6	PANIC	ПАНИК Данная кнопка используется для активации паник записи (с максимальным разрешением и скоростью по каждому каналу)
7	MODE/PIP	МУЛЬТКАРТИНКА/РІР Используется для изменения мультикартинки в режиме реального времени и просмотра архива / активация режима Картинка в картинке (PIP)
	(D) SEQ	ЛИСТАНИЕ Используется для активации режима листания
	MONITOR	МОНИТОР Используется для выбора монитора
	ZOOM	ЗУМ Используется для цифрового увеличения видеоданных в режиме реального времени и просмотра архива
	PTZ	РТZ Используется для активации функций РТZ
8	MENU	МЕНЮ Используется для входа в главное меню регистратора
	()	ввод Используется для подтверждения каких-либо действий в системе
9		НАВИГАЦИОННЫИ ДЖОИСТИК Используется для навигации по экранным меню
10	1~16	КНОПКИ ВЫБОРА КАНАЛА Используются для вывода определенного канала в полноэкранный режим
11		Порт USB На передней панели находится два (2) USB порта. Верхний порт используется для Обновления прошивки и Копирования Архива, а нижний для подключения USB мышки (поставляется в комплекте).
		Верхний порт – Обновление прошивки и Копирование Архива
		————————————————————————————————————
12	ПРИВ	ОД CD-R / DVD-R

РАЗДЕЛ 2. Первоначальная установка

3. Начальные установки

После подключения всех нужных устройств к регистратору, следуйте рекомендациям, поданным в данной секции, для настройки Даты / Времени, Камер, Записи и Сети.

Перед включением питания

Удостоверьтесь, что все устройства (VGA и BNC мониторы, камеры и т.д.) надежно подключены и подключены к стабилизаторам напряжения.

Место, где планируется установка регистратора, должно быть непыльным, на регистратор не должны попадать прямые солнечные лучи, влага, а также оно должно быть хорошо вентилируемое.

Перед подключением шнура питания, убедитесь, что клавиша включения питания стоит в положение ВЫКЛ.

Включите регистратор и подождите некоторое время, пока он загрузится. Перед выключением питания, удостоверьтесь, что регистратор полностью загрузился.

Первая инициализационная загрузка

Вход в меню настроек

При первой инициализационной загрузке, регистратор покажет вам сообщение о первой загрузке. Регистратор проверит все установленные жесткие диски, связь с сетью, подгрузит системные настройки и в конце загрузки вы увидите мультиэкран с максимальным количеством камер.

Короткий звуковой сигнал оповестит от том, что система загружена и готова к работе.

Нажмите кнопку [MENU] на передней панели регистратора для входа в меню настроек.

По умолчанию, в системе используется Английский язык для экранного меню. Также, в системе доступны и другие языки, включая русский и украинский. Если вы хотите изменить язык, то обратитесь к секции «Экранное меню (OSD)».

Навигация

Используйте USB мышку, которая поставляется в комплекте с регистратором для простоты и удобства работы с устройством. Также, вы можете использовать клавиши на передней панели регистратора, клавиши удаленной клавиатуры или клавиши пульта ДУ.

Используйте кнопку 🚽 (ВВОД) для выбора подсвеченных пунктов меню.

Используйте навигационные кнопки джойстика ▲▼◀▶ для передвижения по пунктам меню. Используйте клавишу [MENU] для выхода из меню или определенного окна.

Иконки основного меню

Основные шесть иконок меню это SYSTEM (Система), DISPLAY (Монитор), CAMERA (Камеры), RECORD (Запись), DEVICE (Устройства) and NETWORK (Сеть).



Такие действия как, "Установка Даты и Времени", "Очистка HDD", "Сброс до заводских настроек " и "Перезагрузку" следует выполнять только в следующих случаях:

- 1. Работа с регистратором первый раз (первое включение).
- 2. После обновления или установки нового жесткого диска.
- 3. Изменения системного времени или изменения Часового пояса.
- 4. После обновления прошивки.
- 5. После конфигурации сервера времени.

Установка даты и времени

Найдите иконку DISPLY (Монитор) в основном меню, нажмите ввод и выберите пункт Date/Time. Выберите ваш Часовой пояс в списке "Time Zone" (Часовой пояс).

Выберите подходящий формат отображения даты и времени "Display Format" (Формат отображения).

Выберите подходящий формат даты и времени из списка "Date / Time Format" (Формат Даты/Времени).

Установите текущую дату: год, месяц, день, час, минуту, секунду в секции "Date / Time Setup" (Установки Даты/Времени).

Очистка жесткого диска

После установки даты и времени, следуйте нижеизложенным инструкциям для очистки и форматирования жесткого диска.

Найдите иконку DEVICE (Устройства) в основном меню, нажмите ввод и выберите пункт HDD Clear (Очистка HDD)

Выберите нужный диск из списка.

Нажмите на кнопку Start (Старт) возле секции "HDD Clear" (Очистка HDD).

Выйдите из основного меню и перезагрузите регистратор.

Настройка записи

Найдите иконку RECORD (Запись) в основном меню, нажмите ввод и выберите пункт Record setup (Настройка записи).

В окне настроек записи выберите вкладку Normal (Нормальная).

Выберите желаемое разрешение, качество и скорость записи в таблице настроек. Данные параметры можно настроить как для каждого канала отдельно, так и для всех каналов, путем настройки параметра Copy Settings (У-ки копир-ния).

Далее, выберите пункт Schedule (Расписание) из ниспадающего списка пунктов меню в левом верхнем углу окна настроек.

Нас странице Schedule (Расписание) найдите колонку Mode (Режим) для выбора одного из режимов записи: Continuous (Постоянно), Motion (Движение), Alarm (Тревога), Motion+Continuous (Д+П), Motion+Alarm (Т+Д), Alarm+Continuous (Т+П) или No recording (Без записи). (сейчас выберите режим Continue (Постоянно))

Настройка сети

Найдите иконку NETWORK (Сеть) в основном меню, нажмите ввод и выберите пункт Ethernet (Сеть).

Выберите режим работы сети: Dynamic IP (Динамический IP) или Static IP (Статический IP).

Выбора Динамического IP

Выберите пункт Dynamic IP (Динамический IP). В секции "IP Detect" (Выявить IP) нажмите кнопку <u>Start</u> (Старт) и регистратор даст запрос на DHCP сервер для получения IP адреса и других сетевых настроек.

Выбор Статического IP

Выберите пункт Static IP (Статический IP). Заполните все поля в данном окне: IP адрес, Маска подсети, Шлюз, DNS и Stream Port ID (Порт стриминга).

Выбор РРРоЕ

Если у вас ADSL подключение, то можно подключится через PPPoE (при прямом подключении модема).

Выберите пункт РРРоЕ из ниспадающего списка пунктов меню в левом верхнем углу окна настроек.

В окне настроек PPPoE вы сможете On (ВКЛ) или Off (ВЫКЛ) данную функцию.

Введите ID (Логин) и Password (Пароль), предоставленные вашим провайдером, в соответствующие поля.

Не меняйте настройки в секции Connection (Соединение), если вас не попросит ваш провайдер услуг Интернет.

Сохраните настройки и выйдите из меню.



КОНФИГУРИРОВАНИЕ РЕГИСТРАТОРА

раздел з. конфигурирование регистратора 1. Подготовка к настройкам

Подготовьте просторное место для выполнения работ с аппаратной частью регистратора (установка жестких дисков, CD-R или DVD-R привода). Данные регистратор можно установить в серверный шкаф, о чем будет рассказано ниже. Также, в данном разделе будет детально описано подключение различных устройств.



На данном этапе вам понадобится крестовая отвертка и безопасное место с защитой от статических разрядом (ESD). Так как вам пройдется работать с маленькими винтиками при снятии крышки корпуса, то мы советуем подготовить коробочку для них.

Комплектность регистратора

1. Устройство цифровой записи	2. Пульт ДУ		
3. Шнур питания	4. Данное руководство пользователя		
5. CD с программным обеспечением	6. Резиновые ножки (для установки на		
	горизонтальную поверхность)		
7. Крепежные винты для HDD	8. Батарейки для пульта ДУ		
9. Монтажный набор для установки	10. Мышка		
устройства в серверный шкаф			



раздел з. конфигурирование регистратора 2. Установка жесткого диска и оптического привода

В данный регистратор можно установить 4 жестких диска. Для установки дисков следует снять верхнюю крышку регистратора. В регистраторе используются жесткие диски с интерфейсом SATA.



В регистратор следует устанавливать только протестированные и утвержденные жесткие диски. Список совместимых жестких дисков вы можете запросить у вашего поставщика. Также, ваш поставщик может помочь вам с установкой и конфигурированием жестких дисков. Неправильное обращение с жесткими дисками или их неправильная установка могут привести к снятию

гарантии как с жесткого диска, так и с регистратора. Также, мы рекомендуем устанавливать жесткие диски с одинаковой скоростью и, если возможно, одинаковые по маркировке.



ВНИМАНИЕ! Электростатический разряд (ESD)

Разряд электростатики на жесткие диски или другие электронные компоненты в регистраторе может привести к выходу из строя данных компонентов. Неправильное обращение может привести к снятию гарантии с жесткого диска.

При работе с электронными устройствами всегда предохраняйте их от электростатических разрядов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Снятие верхней крышки

После откручивания всех винтиков и снятия крышки, вы увидите основную плату регистратора, и с краю на плате вы увидите SATA разъемы для подключения жестких дисков.

Выкрутите из корпуса кронштейн для установки жестких дисков и установите диски. Как показано на Рисунке 2 – Кронштейн для установки жестких дисков.



После того, как жесткие диски установлены на кронштейны, а кронштейны смонтированы в регистратор, подключите к жестким дискам разъемы питания и данных. После установки и проверки всех подключений, наденьте крышку и закрутите винтики.

Рис. 2 – Кронштейн для установки жестких дисков



Если вы устанавливаете один жесткий диск, то подключите его к разъему SATA 1.



После установки жестких дисков проделайте следующий важные действия, для во избежание проблем с запись видеоданных:

1. Произведите очистку жесткого диска

2. Проверьте, правильно ли определен объем жесткого диска

3. Произведите сброс до заводских настроек

РАЗДЕЛ 3. КОНФИГУРИРОВАНИЕ РЕГИСТРАТОРА

3. Установка в серверный шкаф

Регистратор можно установить в 19" серверный шкаф. Монтажный набор, состоящий из 19" креплений и винтиков поставляется в комплекте с данным устройством.

Установка 19" креплений

Шаг 1. Найдите 8 винтиков для крепления.

Шаг 2. Присоедините крепления к боковым монтажным отверстиям.

Шаг 3. Зажмите крепления винтиками (по 4 с каждой стороны).

РАЗДЕЛ 3. КОНФИГУРИРОВАНИЕ РЕГИСТРАТОРА 4. Подключение мониторов

Монитор А (тип разъема – BNC)

Разъем «Монитор А» предназначен для подключения основного монитора через BNC разъем (композитный сигнал). Данный видео выход работает аналогично выходу VGA. Их можно использовать одновременно.

Подключите монитор с BNC входом к разъему "MON A".

Разрешение данного видео выхода 720х576.



Рис. 3 – Разъем МОЛ А

Монитор В (тип разъема – BNC)

Данный видео выход работает как цифровой Спот монитор и используется как альтернативный видео выход для установки публичных местах, для охранников, мониторинг станций метро и в других местах, где конфигурирование устройства или просмотр архива не нужны. Данный выход работает в двух режимах "Full" (полноэкранный режим) или "2X2" (квадрированный режим). Также, для данного видео выхода доступна настройка расписания и можно скрыть нежелательные камеры. Также можно настроить листание.

Подключите монитор с BNC входом к разъему "MON A". Разрешение данного видео выхода 720х576.



Разъем VGA

Регистратор поддерживает разные разрешения и частоту обновления для работы со стандартными LCD мониторами и HD LCD панелями высокого разрешения.

Подключите монитор к регистратору стандартным VGA кабелем. Мы рекомендуем использовать мониторы с диагональю 17" и выше.

Поддерживаются следующие разрешения:

4:3 640x480 @ 60 Γц/75 Γц 800x600 @ 60 Γц /75 Γц 1024x768 @ 60 Γц /75 Γц 1280x1024 @ 60 Γц /75 Γц **16:9**

1360x768 60 Гц/75 Гц 1440x900 60 Гц/75 Гц 1680x1050 60 Гц/75 Гц 1920x1200 60 Гц/75 Гц

Во всех разрешениях используется самое высокое качество цветопередачи (32 бит).



RGB разъем

- Аналоговый
- Видео вход (красный)
 Видео вход
- (зеленый/синхронизация)
- 3. Видео вход (синий)
- 4. Не подключается
- 5. Композит синхронизация
- 6. Земля (красный)
- 7. Земля (зеленый/синхр.)

- 8. Земля (синий)
- 9. Не подключается
- 10. GND
- 11. GND
- 12. Двустороние данные
- 13. Горизонтальная синхр.
- 14. Вертикальная синхр.
- 15. Генератор данных

Рис. 5 – Описание распайки VGA разъема

Аналоговый SPOT (Спот)

Аналоговый Спот выход предназначен для вывода видеокамер в полноэкранном режиме их листания с определенным интервалом.

мол-в мол-а





Будьте внимательны при подключении мониторов к BNC разъемам!!! На задней панели есть BNC разъем. Который не используется. Он предусмотрен для использования в будущем, но сейчас он не функционирует. Этот разъем находится под разъемом MON-A справа от разъема SPOT. (См. Рис. 7 – Не используемый разъем)



BNC разъем, который не используется

раздел з. конфигурирование регистратора **5. Подключение камер**

Камеры подключаются к разъемам Video In на задней панели регистратора (тип разъема – BNC). Ниже разъемов Video In находятся сквозные разъемы LOOP, которые не нуждаются в терминации, так как это уже предусмотрено в системе. Регистратор автоматически поддерживает и NTSC и PAL сигналы без дополнительной настройки. Смотрите на рисунки ниже.

	CH2	1H3 XXX CH4	CHI	5) C	H6 CH	7)CH8	(9)))))))))	H10)(G	H11)(Cl	(12) CH	3)CH	(4) (CH15)	CH16]	Видео входы
		<u>))((</u>)::():():()]	Сквозные выходы

Рис. 8 – Входные и сквозные разъемы на задней панели

Сквозные каналы используются для снятию линейного сигнала с каждого канала для работы на других устройствах (матрица, квадратор, монитор или другой регистратор). Тип разъема – BNC.

Требования к входному сигналу

1 В pp / 75 Ом PAL / NTSC Авто определение Сквозные выходы BNC

раздел з. конфигурирование регистратора 6. Подключение аудио устройств

При подключении аудио устройств к регистратору у вас есть возможность как проводить мониторинг в реальном времени, так и записывать для последующего прослушивания. Настройка аудио устройств производится в разделе SYSTEM -> Audio (Система -> Аудио).

И 8 и 16 канальный регистратор имеет 4 аудио входа и 1 выход. Дополнительно, присутствует еще один микрофонный вход для организации 2-х сторонней конференцсвязи. Типы разъемов - RCA.



Рис. 9 – Аудио Входы / Выход и микрофонный вход

Спелификалия	Входной сигнал	Моно RCA, 1В pp, 10 кОм			
опецификация	Выходной сигнал	Моно RCA, 1В pp, 10 кОм			

РАЗДЕЛ 3. КОНФИГУРИРОВАНИЕ РЕГИСТРАТОРА 7. Подключение к Тревожным/Релейным/Входам-Выходам

Тревожные входы и выходы служат для подключения охранных устройств (извещатели, сирены и др.) Колодки под зажим, для подключения устройств, находятся на задней панели регистратора (см. рисунок ниже).

RS-485	ALARM OUT	ALARM OUT (RELAY)	ALARM IN			
PTZ KBD	(TTL)	COM NC NO COM NC NO COM NC NO COM NC NO	COM4 COM3 COM2 COM1			
2+ 2- G 1+ 1-	G 16 15 14 13 G 12 11 10 9 G 8 7 6 5 V+	4 3 2 1	G 16 15 14 13 G 12 11 10 9 G 8 7 6 5 G 4 3 2 1			

Подключение устройств:

К каждому тревожному входу можно подключить извещатель/СМК и похожие устройства. Каждое устройство может быть подключено как Н.О. или Н.З. (Нормально открытое/Нормально закрытое). Данная функция настраивается в разделе CAMERA -> Alarm In (Камеры -> Тревожные входы).

Споцификация	Тревожный вход	10К до +5 В
Спецификация	Диапазон входного питания	от + 5В пост. (минимум) до 40В пост. (максимум)

[Тревожный вход]



[Тревожный выход_Реле]



раздел з. конфигурирование регистратора 8. Подключение устройств к RS-232

Порт RS-232 используется для подключения регистратора к ПК (опциональная процедура обновления системы) или для подключения клавиатуры управления (опционально). Настройки порта RS-232 производятся в разделе DEVICE -> RS-323C (Устройства -> RS-323C).

Спецификации	Тип разъема	9 контактный разъем DB-9 (папа)
	Макс. Входное напряжение	+/- 25 B

1	
2	RS-232 Получение данных
3	RS-232 Передача данных
4	
5	Земля
6	
7	
8	
9	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9

раздел з. конфигурирование регистратора 9. Подключение устройств к RS-485

RS-485		
PTZ	KBD	
2+ 2-	G 1+ 1-	

Рис. 11 – Порт RS-485

Порт RS-485 используется для подключения поворотных камер (PTZ) к регистратору.

Есть два разъема на этом порту (PTZ и KBD) и два режима работы:

- 1. Подключение поворотных камер (PTZ) возможность управления камерами с регистратора и удаленно по сети;
- Подключение поворотных камер (РТZ) и подключение клавиатуры управления (КВD) – возможность управления камерами с регистратора и с внешней клавиатуры управления, но удаленное управление через сеть недоступно.

раздел з. конфигурирование регистратора 10. Подключение к сети

Порт RJ-45 используется для подключения регистратора к сети (LAN, WAN, Internet) и удаленной работы с ПК при помощи программы центрального мониторинга (CMS). Для подключения устройства к сети используйте стандартный разъем RJ-45 и витую пару 5-й категории cable (патчкорд или кросс кабель). Обратитесь к вашему сетевому администратору для детальной настройки системы. Длина линии Ethernet не должна превышать 100 метров.



Рис. 13 – Пример подключения по сети

	Подключение	10/100 Base T, IEEE 802.3 Сигнал: ± 2.8 В максимум, входы имеют защиту от высоковольтного скачка
	Порт Ethernet	EEE 802.3/802.3u - 100Base-TX/10Base-T
Спецификация	Режим работы	10/100, Full/Half duplex
	Длина линии	100 метров (100 Ом неэкранированная витая пара либо
		150 Ом экранированная витая пара 5 категории)
	Сопротивление	Встроенная компенсация сопротивления
	Индикаторы	Работа, 10/100



Тип сигнала	Номер пина	Описание
LAN Tx +	1	Ethernet передача +
LAN Tx -	2	Ethernet передача -
LAN Rx +	3	Ethernet прием +
N/U	4	Не используется
N/U	5	Не используется
LAN Rx -	6	Ethernet прием -
N/U	7	Не используется
N/U	8	Не используется

Рис. 13 – Обжимка кабеля САТ 5 по стандарту EIA/TIA E568B (патчкорд)

раздел з. конфигурирование регистратора 11. Подключение внешних массивов данных через E-SATA

Порт E-SATA используется для подключения внешних жестких дисков или массивов данных.



Рис. 14 – Разъем Е-ЅАТА

раздел з. конфигурирование регистратора 12. Подключение устройств USB

Порты USB на передней панели используются для подключения мышки, а также внешних жестких дисков и флеш дисков для копирования архива. Также, USB порт используется для обновления прошивки с флеш диска. Для обновления прошивки используется любой но один USB порт.

Верхний порт – Обновление прошивки и Копирование Архива
Нижний порт – Подключение USB мышки

Рис. 15 – Порты USB

раздел з. конфигурирование регистратора 13. Подключение питания

Регистратор работает благодаря внутреннему блоку питания и может включаться и выключаться благодаря клавише выключения питания на задней панели регистратора.

	Входное напряжение	100 - 240 B ~ ±10%
Спецификация	Ток	4A - 2A
	Частота	50/60 Гц



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Разъем для подключения шнура питания находится под напряжением, опасным для жизни. Не пробуйте самостоятельно ремонтировать регистратор или блок питания, а обращайтесь в сервисный центр вашего поставщика. При попытке самостоятельно отремонтировать регистратор автоматически снимается гарантия.



КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

На передней панели регистратора находятся СИД индикаторы, клавиши управления, джог-шатл, пульт Д и 2 USB порта.

РАЗДЕЛ 4. КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ **1. Клавиши**

Клавиши на передней панели предназначены для управления регистратором.

Навигационный джойстик

Навигационный джойстик используется для перемещения по меню регистратора (вверх, вниз, вправо, влево), а также для изменения некоторых значений при настройке. Также, джойстик можно использовать при воспроизведении архива для управления направлением воспроизведения и просмотра по кадрам



А. Стрелки, находящиеся внутри навигационного джойстика, используются для навигации по системному меню: Вверх, Вниз, Вправо, Влево.

В. Нажмите и удерживайте навигационный джойстик (вправо или влево) более 2 секунд во время воспроизведения, для перехода к покадровому режиму просмотра записи, а также вверх или вниз для перехода в начало или конец записи соответсвенно.



Обозначение перехода к Началу / Концу записи
 Воспроизведение зхаписи по кадрам Вперед / Назад

Рис. 16 – Навигационный джойстик

(a) KLOCK	Блокировка клавиш: Блокирует все клавиши на передней панели
	Закладки: Используется при воспроизведении для установки меток быстрого доступа к
B.MARK	видеоданным
(F¢)	Смарт копирование: Используется для активации захвата и записи видео текущего
S.BACKUP	мультиэкрана в живом просмотре. Автоматически конвертирует полученный файл AVI.
OPEN	Открыть: Используется для открытия/закрытия каретки DVD-RW/CD-RW привода.
SEARCH	Поиск: Используется для входа в меню поиска видеоданных в архиве.
RW	Перемотка назад: Используется для перемотки назад при воспроизведении (скорость от 1х до 1/32х).
PLAY	Воспроизведение: Используется для просмотра недавно записанных видеоданных.
PAUSE	Пауза: Используется для приостановки видеоданных при воспроизведении.
STOP	Стоп: Используется для остановки видеоданных при воспроизведении.
	Перемотка вперед: Используется для перемотки вперед при просмотре видеоданных
FF	(скорость от 1х до 32х).
MENU	Меню: Используется для входа в меню.

PANIC	Паник: Используется для активации Паник записи (настраивается в меню записи).
	Мультикартинка /PIP: Используется для изменения мультикартинки и активации режима
MODE/PIP	Картинка в Картинке.
(D) SEQ	Листание: Используется для активации режима листания в полноэкранном режиме.
	Монитор: Используется для выбора монитора
Q	Зум: Используется для цифрового увеличения в режиме реального времени и в режиме
ZOOM	просмотра (до x128)
PTZ	РТZ: Используется для активации функций РТZ.
	Ввод: Используется для подтверждения каких-либо действий в системе.

РАЗДЕЛ 4. КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

2. Индикаторы

\bigcirc	ИК приемник: Приемник ИК сигнала от пульта ДУ.
Ģ	Индикатор питания: Активен при наличии питания.
0	Индикатор работы HDD: Активен при обращении к жесткому диску.
₽• 0	Индикатор работы сети: Активен при удаленном подключении к регистратору по сети.
02	Индикатор копирования архива: Активен при процессе копировании архива.

РАЗДЕЛ 4. КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

3. Управление мышкой

Все функции, выполняемые клавишами на передней панели, могут выполнятся также с помощью USB мышки (входит в комплект поставки). Для входа в меню в режиме просмотра, следует нажать правую кнопу мыши, после чего появится всплывающее меню

раздела. Клавиши управления на передней панели 4. Управление пультом ДУ

Все функции, выполняемый клавишами с передней панели, могут управляться с помощью пульта ДУ. Все кнопки на пульте повторяют кнопки на передней панели регистратора.



ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС Пользователя (GUI)

Настройка всех параметров работы системы осуществляется через графический интерфейс пользователя (GUI). Все меню системы имеют графический вид для простоты настройки и навигации. Также, используются специальные графические иконки для основного меню, например, для обозначения меню КАМЕРЫ используется рисунок камеры.

РАЗДЕЛ 5. ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (GUI) 1. Работа с GUI

В данной секции мы расскажем про основы работы с графическим интерфейсом пользователя.

Всплывающие меню и их компоненты

В системе есть множество всплывающих меню. Некоторые из них просты (Рис. 18), а некоторые имеют подменю с дополнительными опциями (Рис. 17).



	📃 Select All	
Alarm-Out	📃 Backup	📃 Display
Device	Event	📃 Format HDD
Import Setup	📃 Network	📃 Network Access
Playback	📃 Pre-Alarm	📃 PTZ Camera
Record	📃 Schedule	📃 System Log
System Time	📃 Upgrade S/W	📃 User Setup

Рис. 17 – Пример всплывающего меню с подменю



Как показано на Рис. 17 некоторые всплывающие меню имеют в себе подменю с дополнительными настройками.

На примере всплывающего окна Мониторинг (Уровень 1) пунктами подменю (Уровень 2) являются "Goto Channel" (Выбрать канал), "Splitter" (Квадратор), "PTZ Control" (PTZ управление), "Freeze" (Стопкадр), "Zoom" (Зум), "Sequence" (Листание), "PIP" (PIP), "Audio" (Аудио), "Panic" (Паник), "Playback" (Воспроизведение), "Search" (Поиск) и "Setup Menu" (Главное меню).

Далее идет Список значений (Уровень 3): "Full Screen" (Полный экран) "2X2", "3X3", "4X4", "3+4" "2+8", "1+12", "Previous Page" (Назад) and "Next Page" (Вперед).

Также в системе много простых всплывающих окон, как пример на окна **Настройка** полномочий на **Рис. 18**.

раздел 5. графический интерфейс пользователя (GUI) 2. Мониторинг всплывающих сообщений

На Рис. 19 показано всплывающее меню **Мониторинг** со всем подменю. Вы чаще всего будете пользоваться данным меню.



Рис. 19 - Всплывающее меню Мониторинг со всеми подменю

Основное меню

Для доступа в основное меню, нажмите кнопку "Menu" (Меню) на передней панели или пульте ДУ, или клавиатуре управления, либо правой кнопкой мыши и выберите пункт **Главное меню**.





СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Окно Информация о системе состоит из трех вкладок: Version (Версия), Storage (Диск), System Log (Системный журнал). На первой вкладке находится информация о системе.На второй вкладке находится информация о жестких дисках с возможностью перехода в меню управлениями дисков. И третье окно содержит детализированный журнал событий системы.

раздел 6. системная информация 1. Информация о Программной / Аппаратной версии регистратора

На первой вкладке вы найдете версию текущей прошивки системы ми версию аппартной части регистратора. Также вы можете обновить систему (Прошивку) в этом меню. Чтобы быстро попасть в это меню из другого меню, воспользуйтесь окном быстрой навигации, которое находится в верхней левой части любого окна меню.



Рис. 21 – Окно меню Информация о системе с вкладкой Версия

раздел 6. системная информация 2. Обновление программной версии (Прошивки)

Обновление версии системы (Прошивки)

- 1. Вначале, скопируйте файл с новой прошивкой в корневую директорию вашего USB флеш диска.
- 2. Затем подключите USB флеш диск с прошивкой к одному из USB портов регистратора (см. страницу
 - 8). Зайдите в Главное меню, а затем выберите пункт Информация о системе в меню СИСТЕМА

Update List		
S/W Version	📃 s/w	
	Start Cancel	

Рис. 22 - Всплывающее окно об	новления прошивки
-------------------------------	-------------------

На вкладке Версия нажмите кнопку Обновление и появится окно обновления (Рис. 22). Для начала обновления выберите нужную опцию из секции Список обновлений и нажмите Старт.



Если вы не вставите USB флеш диск или файл прошивки поврежден или неверный, система оповестит вас об ошибке.

Нужно быть осторожным при обновлении прошивки регистратора. Следует соблюдать следующие правила при обновлении:

- 1. Проверьте, что файл обновления, скопированный на флеш диск имеет идентичный размер, с файлом на вашем жестком диске.
- 2. Не выключайте питания, если регистратор находится в процессе обновления прошивки.
- 3. Не обновляйте устройство прошивками, предназначенными для других регистраторов.
- 4. Обязательно дождитесь сообщения системы о том, что обновление успешно завершено и можно перезагрузить регистратор.
- 5. После обновления прошивки обязательно выполните сброс до заводских настроек.

раздел 6. системная информация 3. Информация о жестких дисках



Рис. 23 – Окно с информацией о дисках

В окне данного меню вы найдете все жесткие диски, а также привод для копирования архива, которые установлены в системе. Доступны название диска, полный объем и объем занятого пространства, а также информация о состоянии диска.

секция 1	Список локальных жестких дисков В списке отображается детальная информация о жестких дисках, установленных внутри регистратора
секция 2	Список оптических приводов В списке отображается информация о установленных в системе оптических приводах (CD/DVD)
секция 3	Кнопка быстрого доступа (1) Кнопка для быстрого перехода к окну форматирования жестких дисков. Кнопка быстрого доступа (2) Кнопка для быстрого перехода к окну Копирования архива
секция 4	Проверка CD/DVD дисков Выводит информацию о заполнености и доступности CD/DVD для записи
	В данный регистратор можно установить максимум 4 жестких диска (внутрь). Или 3 жесктих диска внутри и один внешний через E-SATA. Список локальных HDD (Смотрите Секция 1 на Рис. 23 – Окно с информацией о дисках)

В таблице локальных жестких дисков есть следующие колонки: **No.** (№) – отображает ID внутреннего диска; **Name** (Название) – отображает название и модель жесткого диска; **Used** / **Total** (Использовано/Всего) – отображает сколько места на диске занято записанным материалом и сколько всего места на диске.

Если вы выбрали опцию Перезапись, то значения в **Used** (Использовано) и **Total** (Всего) будут совпадать после заполнения жесткого диска. Опция Перезаписи начинает затирать самые первые записанные данные и заменять их текущими. Если у вас установлен больше чем один диск в системе, то сначала заполнится первый диск, затем регистратор начнет писать на следующий доступный диск, пока

все жесткие диски не будут заполнены. Когда все диски заполнены, то запись снова начнется с первого жесткого диска и все ранее записанные данные будут заменены новыми. Если вы выбрали опцию Перезапись, то не забывайте делать резервную копию архива, во избежание потери важных видеоданных, так как после перезаписи эти данные восстановить невозможно.

В данном устройстве статус производительности системы отображается знаком %, и в скобках показывается температура жестких дисков (по Цельсию).



Нормальной рабочей температурой для жестких дисков является диапазон от 0 до 60°С. Рекомендуемый оптимальный диапазон температур – между 36°С и 47°С (от 97° до 117° по Фаренгейту). Каждый производитель жестких дисков устанавливает свои диапазоны и допуски. Мы советуем вам уточнять данную информацию у производителей жестких дисков. Если температура жесткого диска подымается

выше указанного производителем допуска, то проверьте, нет ли препятствий для вентиляции устройства и проверьте температуру в комнате, где стоит регистратор. Перенрев может повялиять наработу как жестких дисков, так и регистратора.

Список внешних HDD (См. Секция 2 на Рис. 23 – Окно с информацией о дисках)

Внешний жесткий диск может быть установлен для увеличения массива данных под запись видео. Использование стандарта E-SATA позволяет пользователя подключать E-SATA совместимые устройства хранения информации и внешние массивы данных (с функцией RAID). Существуют некоторые ограничения на использование таких массивов данных. Просмотрите наши рекомендации перед внедрением внешних E-SATA массивов данных.



ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВНЕШНИХ E-SATA МАССИВОВ ДАННЫХ

1. Во внутрь регистратора должно быть установлено 3 или меньше жестких дисков для возможности использования внешних массивов данных E-SATA.

2. Внешний E-SATA массив данных должен иметь один логический раздел. Можно использовать больше чем 1 диск в таком массиве данных только при использовании RAID массива. Тем не менее, эти диски должны иметь один логический раздел.

Заметка: Если вы хотите подключить один жесткий диск через E-SATA, то проблем у вас не должно возникнуть. Но не следует забывать о списке поддерживаемых и протестированных жестких дисков, которые можно использовать с данной системой.

Кнопки быстрого доступа (См. Секцию 3 на Рис. 23 – Окно с информацией о дисках)

Благодаря кнопкам **Быстрый доступ** вы можете быстро перейти в связанное с текущим меню. В нашем случае это **Очистка HDD** (форматирование) и **Копирование архива**. При нажатии на кнопку Быстрый доступ под списком жестких дисков, мы попадаем в меню форматирования жестких дисков. (см. Рис. 24 – Окно очистки HDD)

раздел 6. системная информация 4. Управление жесткими дисками

В Окне очистки жестких дисков вы найдете информацию о HDD, кнопку активации очистки (форматирования), опцию ВКЛ/ВЫКЛ режима Перезаписи и функцию Автоудаление. В данном окне вы увидите все жесткие диски, установленные в системе и информацию о них.

HDD Clear		
HDD Information Start Time	•	Секция 1. Информация о HDD
End Time HDD Status HDD Total Size		Секция 2. Запуск очистки HDD
HDD Clear Start		Секция 3. Перезапись
Auto Deletion 01 Day		Секция 4. Авто удаление
Save Cancel	•	Секция 5. Кнопки Сохранить и Отмена

Рис. 24 – Окно очистки HDD

	Информация о HDD (статус активности)
	Время начала: указывает на время, когда была сделана первая запись на диск и,
	соответственно, на дату, на которую припадает начало архива.
СЕКЦИЯ 1	Время конца: указывает на время, когда была сделана последняя запись на диск, и
J	соответственно, на дату, на которую припадает конец архива.
	Статус HDD: показывает текущий статус жесткого диска.
	Полный объем HDD: показывает на полный объем жесткого диска.
	Очистка HDD
СЕКЦИЯ Z	Кнопка Старт: запускает операцию очистки (форматирования) жесткого диска.
	Перезапись
СЕКЦИЯ З	ВКЛ и ВЫКЛ: выбор активации/деактивации функции перезаписи. По умолчанию данная
-	функция отключена
	Авто удаление
1	Список значений функции Авто удаление: вы можете настроить период авто удаления
СЕКЦИЯ 4	записанных данных независимо от объема, оставшегося на жестком диске. Например, вы
· ·	выставили параметр в 1 день, то даже если на жестком диске будет достаточно места для записи
	остальное будет затираться.
	Кнопки Сохранить и Отмена
	Кнопка Сохранить: используйте эту кнопку для сохранения изменений конфигурации в
СЕКЦИЯ 5	данном меню.
	Кнопка Отмена: используйте эту кнопку для отмены изменений конфигурации в данном
	меню.



ВНИМАНИЕ!

Будьте аккуратны перед использованием функции очистки жесткого диска. Так как, при нажатии на кнопку Старт удалится вся информация с жесткого диска. Функция **Авто удаление** работает только при выклеенном параметре Перезаписи. Если вы хотите, чтобы диски автоматически перезаписывали информации, то

установите значение функции Авто удаление как Нет.

раздел 6. системная информация 5. Системный журнал

	Version	Storage	System Log	_
No.	Date/Time		Event Information	
			N Delete All	_
			Delete All	

Рис. 25 – Окно просмотра Журнала системы

В этом окне меню вы сможете просмотреть Журнал системы – все события, которые происходили с самой системой (изменение настроек, удаленное подключение) и с подсистемой обработки видеосигнала (Детектор движения, Тревожные Входы/Выходы и др.). В столбце **Date/Time** (Дата/Время) отображается дата и время, когда произошло событие, а в столбце **Event Information** (События) отображается описание того, что произошло.

Типы Системных событий доступные в регистраторе

1	Детектор движение	2	Тревога
3	Паник запись (ВКЛ/ВЫКЛ)	4	Потеря видео сигнала
5	Работа с системой		

На рисунке ниже показано окно, открывающееся при сохранении Системного журнала на внешний носитель информации. Для выбора пути сохранения нажмите кнопку с тиремя точками.



РАЗДЕЛ

НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В данном разделе вы узнаете о пользователях и их правах. Также, вы узнаете как входить по логину и паролю, а также про авто вход и выход из системы.

раздел 7. настройки пользователя 1. Типы пользователей, доступные в системе

Учетная запись Администратора (Admin)

В регистраторе предусмотрена только одна учетная запись Администратора. Она связана с единственным в системе логином **Admin**. По умолчанию, для администратора пароль не установлен, и он имеет доступ ко всем настройкам и функциям регистратора. Также, только Администратор может редактировать полномочия других пользователей (ечетные записи Manager и User).



По умолчанию, на учетную запись Admin пароль не установлен и мы советуем вам при первом же включении установить на нее пароль. Если вы не установите пароль на данную учетную запись, то каждый сможет зайти и перенастроить регистратор или, что еще хуже, стереть записанные видео данные (как локально, так и по сети). Далее, в данном разделе, вы узнаете, как назначать пароли пользователям.

Учетная запись Менеджера (Manager)

Учетная запись менеджера выдается людям, которые должны иметь больше привилегий, чем обычные пользователи. Пользователь под учетной записью менеджера также может назначать права обычным пользователям. Но существует небольшое ограничение – менеджер может дать пользователям только те права, которые доступны ему.

Учетная запись Manager связана с тремя неизменяемыми логинами Manager1 ~ Manager 3.

Учетная запись обычного Пользователя (User)

Учетная запись назначается тем людям, которые должны выполнять определенные обязанности, без полного доступа к системе. Это простой тип пользователя и с ним связаны неизменяемые логины User 1 ~ User 7.

РАЗДЕЛ 7. НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2. Конфигурирование полномочий



Рис. 26 – Окно установки полномочий пользователей

В окне User Authority (Полномочия пользователя) можно настроить все учетные записи.

Выбор пользователя

Выбора пользователя для конфигурирования. В системе доступны следующие пользователи: Admin, Manager 1, Manager2, Manager3, and User1 ~ User7.

СЕКЦИЯ 1

	Установка пароля				
	При нажатии на кнопку Пароль, откроется окно для ввода Пароля, в которое нужно ввести текущий				
	пароль, новый пароль и подтверждение нового пароля. После ввода всех значений, нажмите кнопку				
	Раззжоги "ОК" для подтверждения.				
СЕКЦИЯ 2	Current Password				
	New Password				
	Confirm Password				
	ок Сапсе! Рис. 27 - Окно установки пароля				
	Установка полномочий				
	При нажатии на кнопку Полномочия, откроется окно с назначением полномочий. В этом				
	окне вы можете настраивать полномочия для выбранного в первой секции пользователя.				
	Если вы хотите дать доступ ко всем указанным функциям, то поставьте галочку напротив				
	Select All (Выбрать все). После выбора полномочий, нажмите на кнопку "OK" для				
	подтверждения или отмените, путем нажатия на кнопку "Cancel".				
СЕКЦИЯ З	Authority Setup				
	Select All				
	Device Event Format HDD				
	Import Setup Network Network Access Playback Pre-Alarm PTZ Camera				
	Record Schedule System Log System Time Upgrade S/W User Setup				
	Салсе! Рис. 28 – Окно установки полномочий				
	Настройка авто выхода				
	В данной секции вы настраиваете время (в) через которое нужно автоматически выйти из				
СЕКЦИЯ 4	текущей учетной записи. Для продолжения работы вам придется опять заходить под вашим				
	логином и паролем.				
	Настройка авто входа				
СЕКЦИЯ 5	В данной секции вы настраиваете авто вход в систему под выбранным пользователем. При				
	этом, вам не потребуется вводить пароль для входа в Главное меню.				
	Кнопки Сохранить и Отмена				
	Кнопка Сохранить: используйте эту кнопку для сохранения изменений конфигурации в				
СЕКЦИЯ О	данном меню. Кнопка Отмена: используйте эту кнопку для отмены изменений конфигурации в данном				
	меню.				

РАЗДЕЛ 7. НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3. Типы полномочий пользователей

Для любой учетной записи (кроме Админа), вы сможете настроить следующие полномочия. (См. Рис. 28 – Окно установки полномочий)

1	Тревожный выход	2	Устройства	3	Импорт настроек
4	Воспроизведение	5	Запись	6	Системное время
7	Копирование архива	8	События	9	Сеть
10	Пред-тревож.	11	Расписание	12	Обновление S/W
13	Отображение	14	Форматирование HDD	15	Доступ по сети
16	РТΖ камеры	17	Системный журнал	18	Настройка пользователя

РАЗДЕЛ

АУДИО / ЗУММЕР

В данном разделе вы узнаете о конфигурировании Аудио функций регистратора, а также о настройке встроенного Зуммера.

раздел 8. аудио / зуммер 1. Настройка аудио устройств

В окне настроек аудио параметров, доступном через меню быстрого доступа, расположенное в верхнем левом углу окна настроек, вы сможете настроить уровень входного сигнала по каждому аудио входу и входу микрофона. Также, здесь вы сможете ВКЛ/ВЫКЛ аудио выход.

MIC Volume	💿 On	🔘 off	
		0	
	0	5	10
Speaker	💿 On	O off	
CH 01		0	
	0	5	10
CH 02	0	5	10
CH 03			
01100	0	5	10
CH 04	0	<u>0</u>	10
	0		10

Рис. 29 – Окно настройки аудио параметров

MIC Volume - Громкость микрофона. Можно ВКЛ/ВЫКЛ регулировку громкость микрофона. **Speaker** - Колонки. ВКЛ/ВЫКЛ колонок.

При включенном параметре Колонки вы можете подрегулировать громкость каждого из четырех аудио входов.

Кнопка "**Default**" (По умолчанию) возвращает все настройки данного окна до заводских значений. Для сохранения измененных настроек нажмите кнопку "**Save**" (Сохранить), а для отмены изменений, нажмите кнопку "**Cancel**" (Отменить).

раздел 8. аудио / зуммер 2. Настройка зуммера

В окне настройки Зуммера у вас есть возможность ВКЛ/ВЫКЛ данную функцию, а также выбрать события, по которым будет срабатывать встроенный Зуммер. По некоторым событиям зуммер будет звучать постоянно, пока оператор не подтвердит событие нажатием на клавишу Ввод, а по некоторым определенное время, после чего автоматически остановится.

Buzzer		
	🕑 On	O off
	Select All	
	Key Beep	
	Alarm	
	Motion Detect Disk Full	
Default		Save Cancel

Рис. 30 – Окно настройки зуммера

Сверху окна настроек находится параметр ВКЛ/ВЫКЛ Зуммера. При включении данной опции, все выбранные события буду озвучиваться Зуммером. Если выключить данную функцию, то регистратор не будет сигнализировать о событиях.

При выборе опции "**Select All**" (Выбрать все), все доступные события будут автоматически выбраны. Для озвучивания доступно 5 системных событий: нажатие на клавиши, потеря видеосигнала, Тревога, Детектор движения, диск заполнен.

РАЗДЕЛ 8. АУДИО / ЗУММЕР

3. Прослушивание аудио в режиме реального времени

После настройки всех Аудио параметров вы можете прослушать любой из аудио входов, путем выбора определенного канала во всплывающем меню Мониторинг и подменю Аудио. Не забудьте подключить колонки к регистратору и включить их.

Admin	
Goto Channel Splitter	* *
PTZ Control Freeze Zoom Sequence PIP <u>Audio</u> Panic	Audio 1 Audio 2
Playback Search Setup Menu	Audio 3 Audio 4 Off
LogOut	

Рис. 31 – Выбор аудио канала для прослушивания в реальном времени

Для прослушивания одного из Аудио каналов, нажмите на кнопку [Menu]. Найдите подменю "Audio" и нажмите Ввод, а затем выберите желаемый Аудио канал Audio 1~4 или выключите Аудио выход.



РАБОТА С МЫШКОЙ

В режиме живого просмотра, нажмите правой кнопкой мышки и выберите подменю "Audio" во всплывающем меню Мониторинг, а затем нажмите левой кнопкой мышки для открытия списка подменю Аудио. Левой кнопкой мышки выберите желаемый канал Audio 1 ~ 4 чтобы прослушать аудио или Off для

выключения.

раздел 8. аудио / зуммер 4. Прослушивание аудио в режиме просмотра архива

После настройки всех Аудио параметров вы можете прослушать любой из аудио входов в режиме воспроизведения архива. Не забудьте подключить колонки к регистратору и включить их.

Pla <mark>yback</mark>		
Goto Channel Splitter	*	
Audio		Audio 1
Freeze Zoom	*	Audio 2 Audio 3
Filter	•	Audio 4 Off
Search Exit Playback	*	

Рис. 32 – Выбор аудио канала для прослушивания в режиме воспроизведения

Для прослушивания одного из Аудио каналов, нажмите на кнопку [Menu]. Найдите подменю "Audio" и нажмите Ввод, а затем выберите желаемый Аудио канал Audio 1~4 или выключите Аудио выход.



РАБОТА С МЫШКОЙ

В режиме живого просмотра, нажмите правой кнопкой мышки и выберите подменю "Audio" во всплывающем меню Мониторинг, а затем нажмите левой кнопкой мышки для открытия списка подменю Аудио. Левой кнопкой мышки выберите желаемый канал Audio 1 ~ 4 чтобы прослушать аудио или Off для

выключения.



ИМПОРТ / ЭКСПОРТ / СБРОС Конфигурации

При работе с несколькими регистраторами у вас есть возможность сохранить настройки на одном регистраторе и затем импортировать их на других. В данном разделе вы узнаете, как можно импортировать и экспортировать файлы конфигурации и вернуться к заводским установкам в шести разных категориях. Эти категории идентичны шести пунктам Главного меню: Система, Монитор, Камеры, Запись, Устройства и Сеть.

раздел 9. импорт / экспорт / сброс конфигурации 1. Импорт и экспорт конфигурации

Перейдите с помощью меню быстрого доступа (верхний левый угол окна настроек) к пункту меню **Configuration** (Конфигурация). Либо войдите в Главное меню, выберите пункт Система, а затем подменю **Configuration** (Конфигурация).

Configuration		
	onfiguration Factor	y Default
	System Camera Device	Display Record Network
	Export	
	Import	
		Cancel

Рис. 33 – Окно Импорта/Экспорта конфигурации Системы

Опция Select All (Выбрать все) служит для выбора всех пунктов данного меню. Для Импорта/Экспорта доступны шесть конфигурационных категорий: **System** (Система), **Display** (Монитор), **Camera** (Камеры), **Record** (Запись), **Device** (Устройства), и **Network** (Сеть).

Импорт конфигурации

Для Импорта конфигурации, нажмите на кнопку "**Import**" (Импорт) и появится всплывающее окно Импорта.

Import		
File Name		
	📃 System	🔲 Display
📃 Select All	🔲 Camera	Record
	Device	Network
		Ok Cancel

Рис. 34 – Всплывающее окно Импорта

Нажмите на кнопочку с тремя точками для определения пути сохранения и имени файла.

Экспорт конфигурации

Для экспорта конфигурации, нажмите на кнопку "**Export**" (Экспорт) и появится всплывающее окно Экспорта.


Рис. 35 – Всплывающее окно Экспорта

Нажмите на кнопочку с тремя точками для выбора файла с сохраненной конфигурацией.



Заметка:

Импорт/Экспорт конфигурации системы возможен только с помощью внешнего USB флеш диска. Данай функция пока не доступна по сети.

раздел 9. импорт / экспорт / сброс конфигурации 2. Сброс до заводских настроек

В некоторых случаях существует необходимость сбросить частично или все настройки до заводских значений. Среди таких случаев: установка дополнительных жестких дисков, обновление прошивки и по просьбе техподдержки.

Перейдите с помощью меню быстрого доступа (верхний левый угол окна настроек) к пункту меню **Configuration** (Конфигурация). Либо войдите в Главное меню, выберите пункт Система, а затем подменю **Configuration** (Конфигурация). А затем перейдите на вкладку **Factory Defaults** (Заводские установки).

В данной секции доступны шесть категорий для сброса до заводских настроек. Выбрав опцию **Select All** (Выбрать все), можно вернуть все настройки до заводских, а также можно сбросить отдельно одну из шести категорий: **System** (Система), **Display** (Монитор), **Camera** (Камеры), **Record** (Запись), **Device** (Устройства), и **Network** (Сеть).

Configuration			
Co	nfiguration Fact	tory Default	
	Select All		
	📃 System	📃 Display	
	📃 Camera	Record	
	📃 Device	Network	
	Default		_
		Cance	

Для возврата к заводским настройкам, выберите нужную категорию либо все сразу, а затем просто нажмите на кнопку "**Default**" (По умолчанию).

Рис. 36 - Окно меню сброса настроек до заводских значений



ДАТА И ВРЕМЯ

В данном разделе вы узнаете, как настроить все параметры системного времени: установка времени системы, переход на Летнее время и обратно, синхронизации времени по сети.

раздел 10. дата и время 1. Установка системного времени вручную

Все настройки связанные с выставлением времени можно выполнить в окне **Sys.Time** (Системное время). Перейдите с помощью меню быстрого доступа (верхний левый угол окна настроек) к категории Монитор. Далее выберите пункт **Date/Time** (Дата/Время). Либо войдите в Главное меню, выберите категорию Монитор, а затем подменю **Date/Time** (Дата/Время). В данном окне вы найдете 3 параметра настроек: **Sys. Time** (Системно времня), **DST Time** (Установка Летнего времени) и **NTP**.



Рис. 37 – Окно настроек системного времени

Для установки системного времени вручную, вам следует открыть окно Системное время (См. Рис. 37 – Окно настроек системного времени).

В это окне есть такие конфигурационные секции:

секция 1	Часовой пояс Выбор Часового пояса, для корректной работы функции перехода на Летнее время и обратно. Выберите ваше местоположение из списка значений. Если вы не нашли вашего города то выбирайте ближайшее к вам значение GMT (Greenwich Mean Time – Время по
	Гринвичу).
	Формат отображения
СЕКЦИЯ 🚄	В данной секции вы можете выбрать формат отображения даты и времени.
	Формат Даты/Времени
секция 3	В данной секции вы можете выбрать формат даты (первым отображается год или месяц или
	день) и формат времени (24 часа или До (А.М.) и после (Р.М.) полудня).
секция 4	Установка Даты/Времени
	В данной секции вы можете вручную выставить текущие год, месяц, день, час, минуту, секунду.
	Кнопки Сохранить и Отмена
секция 5	Кнопка Сохранить: используйте эту кнопку для сохранения изменений конфигурации в
	данном меню. Кнопка Отмона: используйте эту кнопку для отмены изменений конфисурации в данном
	меню



ВНИМАНИЕ! После изменения системного времени, вам придется сделать процедуру очистки жесткого диска. Особенно, когда вы выставили более раннюю дату. Если вы не очистите жесткие диски, то это повредить систему индексации записанных видеоданных. Перед форматированием жестких дисков, сделайте резервную копию всего или части архива.

раздел 10. дата и время 2. Установка Летнего времени (DST)

Некоторые регионы используют переход на Летнее время и обратно (DST). На второй вкладке (DST) вы сможете настроить данную функцию

(См. Рис. 38 – Окно настроек перехода на Летнее время и обратно).

Date/Time			
Sys.Time	DST Time	NTP)
	On On	O off	
DST Start Time	Week Firs Month APR	t 💌 Day	SUN 💌 02:00 💌
DST End Time	Week Fift	n 🔽 Day T 🔽 Hour	SUN 💽 02:00 💌
Default		Save	Cancel

Рис. 38 – Окно настроек перехода на Летнее время и обратно (DST)

Для активации данной функции, выберите параметр "**On**" (ВКЛ), а для деактивации –"**Off**" (ВЫКЛ). **DST Start Time:** Время начала. Дата и время перехода на Летнее временя. Устанавливаются такие параметры: неделя, месяц, день, час перехода.

DST End Time: Время конца. Дата и время перехода с Летнего времени. Устанавливаются такие параметры: неделя, месяц, день, час перехода.

=

Заметка:

Уточните, какой режим перехода используется вашей стране!

раздел 10. дата и время 3. Настройка синхронизации времени по сети

При использовании нескольких регистраторов, можно синхронизировать время по сети. Данная функция настраивается на вкладке **NTP** в окне настроек **Даты/Времени**. Перейдите с помощью меню быстрого доступа (верхний левый угол окна настроек) к категории Монитор. Далее выберите пункт **Date/Time** (Дата/Время). Либо войдите в Главное меню, выберите категорию Монитор, а затем подменю **Date/Time** (Дата/Время). Далее выбираем вкладку **NTP**.

Date/Time DST Time NTP	Секция 1 ВКЛ/ВЫКЛ NTP	Секция 2 IP сервера
Server IP 0.0.0.0	Секция 4 Интервал синхронизации	Секция 3 Порт сервера
Default Save Cancel	Секция 6 Кнопки Сохранить и	Секция 5 Тест NTP Отмена

Рис. 39 – Установка автоматической настройки времени через NTP

	ВКЛ/ВЫКЛ МТР
СЕКЦИЯ	В данной секции вы можете включить или выключить функцию NTP.
	IP сервера
	В данной секции нужно прописать IP адрес NTP сервера.
	Порт сервера
СЕКЦИЯ 3	
-	В данной секции следует указать порт версера времени
	Интервал синхронизации
СЕКЦИЯ 4	В данной секции вы можете выставить интервал, с которым регистратор будет
·	синхронизироваться с сервером времени.
	Тест МТР
	В данной секции вы сможете проверить соединение с сервером времени. Нажав на кнопку
СЕКЦИЯ 5	"NTP Test". При удачном подключении, система выдаст сообщение: Connection Success
	(Удачное подключение). Если связь не может быть установлена, то увидите сообщение:
	Connection Failure (Ошибка подключения).
	Кнопки Сохранить и Отмена
	Кнопка Сохранить: используите эту кнопку для сохранения изменении конфигурации в
	данном меню. Кнопка Отмена: используйте эту кнопку для отмены изменений конфигурации в данном
	меню.



монитор

В данном разделе будет описан процесс конфигурации настроек связанных с отображением видеосигнала на системных мониторах, а именно: настройка экранного меню, VGA выхода, СПОТ монитора и Картинки в картинке (PIP).

раздел 11. монитор **1. Экранное меню (OSD)**

В настройках экранного меню (OSD) устанавливаются параметры отображения системных иконок и надписей для режима живого времени и воспроизведения архива. Здесь вы сможете также выбрать язык интерфейса системы, установить положение рамки меню и прозрачность окон меню. Перейдите с помощью меню быстрого доступа (верхний левый угол окна настроек) к пункту **OSD** категории Монитор.

OSD			
Time Out	t 30 Sec		
Live	 ✓ Select All ✓ Camera Title ✓ Alarm/Motion Event 	Percent Bar Channel Status Date/Time	Секция 1
Playback	 ✓ Select All ✓ Camera Title ✓ Alarm/Motion Event 	Percent Bar	
Transparency	10% 30% 50%	△ 70% 100%	
Language	English	-	
	Margin Setup	Display Position	Рис. 40 – Окно настройки экранного меню (OSD
Default		Save Cancel	

Time Out – (Тайм-аут) Функция автоматического закрытия экранных меню, если они долго не используются.

Далее идут чек боксы с названием иконок, как для режима живого просмотра, так и для режима воспроизведения. Они отвечают за снятие или появление на экране определенных иконок.



Рис. 41 – Режим живой картинки (вид 4 каналов)

	Пункт Выбрать Все			
СЕКЦИЯ 1	Данный пункт активирует параметры 2 – 6, как для режима Live (живого времени), так и для			
	Playback (воспр	оизведения архива)		
	Название ка	меры		
СЕКЦИЯ 2	Отображения на	звания камеры, как для режима Live (реального времени), так и для		
	Playback (воспроизведения архива)			
	События Тревога/Движение			
	Отображение иконок Тревога и Движение в режиме Live (реального времени)			
	Полоса загрузки			
СЕКЦИЯ -	Показывает, насколько заполнен жесткий диск			
_		Статус канала		
СЕКЦИЯ 5	No signal	Отображение надписи "NO SIGNAL" (Потеря видеосигнала) при потере		
		видеосигнала		
	Дата/Время			
СЕКЦИЯ 6	Отображение Даты и Времени, как для режима Live (живого времени), так и для Playback			
	(воспроизведения архива)			

Transparency – Прозрачность. Позволяет настраивать прозрачность всех системных окон и всплывающих меню.

Доступны следующие параметры: Уровень 1: 10% прозрачности

Уровень 2: 30% прозрачности

- Уровень 3: 50% прозрачности
- Уровень 4: 70% прозрачности
- Уровень 5: 100% прозрачности

Language – Язык системы. Позволяет менять язык интерфейса системы.

В регистраторе доступны следующие языки интерфейса: English (Английский, по умолчанию), Korean (Корейский), Japanese (Японский), Chinese (Китайский), French (Французский), German (Немецкий), Italian (Итальянский), Spanish (Испанский), Ukrainian (Украинский), Russian (Русский).

Margin Setup – Положение рамки меню. Нажатие на кнопку **Margin Setup** вызовет всплывающее окно установки положения рамки меню.

Margin Setup	
Left	10
Right	10
Тор	10
Bottom	30
	Save Cancel

Рис. 42 – Всплывающее окно установки положения рамки меню

Рамку меню можно расположить на экране, используя конфигураторы Left (вправо), Right (влево), Top (вверх) и Bottom (вниз), в пределах значений от 0 до +30.

Default – данная кнопка вернет настройки данного меню до значений по умолчанию. Save Cancel – Используйте эти кнопки для сохранения (Save), либо для отмены

(Cancel) выбранных параметров.

раздел 11. монитор 2. Настройка VGA выхода

На регистраторе доступен один VGA видео выход, который позволяет подключить стандартный компьютерный монитор с разъемом VGA.

Советуем уточнить:



Ваш монитор должен поддерживать следующие параметры отображения: Проверьте данный параметр в руководстве пользователя монитора.

4:3 640x480 @ 60 Гц/75 Гц 800x600 @ 60 Гц /75 Гц 1024x768 @ 60 Гц /75 Гц 1280x1024 @ 60 Гц /75 Гц **16:9** 1360x768 @ 60 Γμ/75 Γμ 1440x900 @ 60 Γμ/75 Γμ 1680x1050 @ 60 Γμ/75 Γμ 1920x1200 @ 60 Γμ/75 Γμ

VGA		
-	O 4:3	9 16:9
Resoulution	1440x900(wide)	
Frequency	60Hz	
		Preview
Default		Save Cancel

Рис. 43 – Окно конфигурации VGA

В окне конфигурации VGA настраиваются следующие параметры:

Формат экрана – доступны два значения – 4:3 и 16:9. В зависимости от выбранного формата, будут доступны разные разрешения.

Resolution – Разрешение. Доступны следующие значения – 640Х480 (4:3), 800Х600 (4:3), 1024Х768 (4:3), 1280Х1024 (4:3); 1360х768(16:9); 1440х900(16:9); 1680х1050(16:9); 1920х1200(16:9).

Frequency – Частота. Доступны следующие значения – 60 или 70 Гц.

Default – данная кнопка вернет настройки данного меню до значений по умолчанию.

Сапсет – Используйте эти кнопки для сохранения (Save), либо для отмены

(Cancel) выбранных параметров.

раздел 11. монитор 3. Спот мониторы и обработка событий

В данном регистраторе доступны два вида Spot (Спот) мониторов. Первый Спот – это программируемый цифровой Спот монитор, а второй – аналоговый Спот монитор, простой в настройке. В данном разделе вы узнаете о разнице между этими мониторами, а также о том, как их настроить.



Заметка: Порядок работы с Аналоговым Спот монитором

Данный монитор может работать в режиме листания с первого канала по последний, с определенным интервалом.

Если по какой-то камере происходит тревожное событие (тревога, движение), то эта камера автоматически появляется на Аналоговом спот мониторе до окончания тревожного события. Если тревожное событие происходит более чем на одной камере, то регистратор вначале покажет первую камеру с тревогой, по окончании тревоги, переключится на следующую камеру с тревогой.

Отображение событий (тревожные мониторы)

Вы можете сконфигурировать дополнительные мониторы регистратора для отображения событий. Каждый монитор (Mon A, Mon B, Spot) можно настроить на независимое отображение тревожных событий.

		opap			
Ch.	Mon A	_	Mon B	Spot	
01	Off 🤅	Off		Off	
02	Off (Off		Off	
03	Off (Off		Off	
04	Off (Off		Off	
05	Off (Off		Off	
06	Off (Off		Off	
07	Off (Off	•	Off	
08	Off (Off	•	Off	•
		4 01	/ 02 🕨		
	Conv Cottingo				

Рис. 44 – Окно настроек отображения тревожных событий

В окне настроек тревожных событий (см. Рис. 44) для каждой камеры можно выбрать тип события, по которому она будет отображаться и монитор, на котором она будет отображаться. Типы событий: **Off** (ВЫКЛ), **Alarm** (Тревога), **Motion** (Движение), **A+M** (Тревога+Движение). С помощью кнопки Copy Settings (Установки копирования) можно задать одинаковый параметр для нескольких камер одновременно.

данная кнопка вернет настройки данного меню до значений по умолчанию.

Cancel – Используйте эти кнопки для сохранения (Save), либо для отмены

(Cancel) выбранных параметров.

-Copy Setting

Default

Save

Copy Settings			
From	CH 01		•
Properties			
📃 Mon A		📃 Mon B	
📃 Spot			
То			
	📃 Se	lect All	
CH 01	🗌 CH 02	📃 СН 03	- CH 04
📃 CH 05	CH 06	📃 CH 07	E CH 08
CH 09	CH 10	📃 CH 11	CH 12
📃 CH 13	CH 14	📃 CH 15	CH 16
<u> </u>		Ok	Cancel

Рис. 44-1 Конфигурация Цифрового Спот монитора (Монитор В)

В окне настроек Цифрового Спот монитора можно выбрать режим, в котором будет работать монитор при листании и камеру(ы) для каждого режима. Можно настроить несколько схем отображения (см. Рис. 45).

	Ev	rent Display	Mon B				
	No.	Split	Channel	L		Секция 1 Выбор режима отобра	ж
	01	2x2 2x2	5678				
	03	2x2	9 10 11 12				
	04			ľ		Секция 2 Выбор каналов	
				L			
				L		Секция 3 Добавление/Улаление	, ,
ł			01 F FI		-	схем отображения	
			Save Cancel			скем отображения	

Рис. 45 – Настройка Цифрового Спота (Mon B)

	Выбор режима отображения
СЕКЦИЯ І	Параметры: "Полный экран" или "2Х2"
	Выбор канала(ов)
	Нажав на кнопку с тремя точками, вы сможете выбрать канал(ы), которые вы хотите
	отображать в режиме отображения данной схемы. Вы можете выбрать либо одну камеру
	(полноэкранный режим), либо 4 камеры (режим 2x2)

📃 CH 01	📃 CH 02	📃 СН 03	📃 CH 04
📃 CH 05	📃 CH 06	📃 CH 07	📃 CH 08
📃 CH 09	📃 CH 10	📃 CH 11	📃 CH 12
📃 CH 13	📃 CH 14	📃 CH 15	📃 CH 16
		ОК	Cancel

Рис. 46 – Всплывающее с	окно выбора каналов
-------------------------	---------------------

	Добавление/Удаление схем отображения
СЕКЦИЯ 3	Для добавления новой схемы отображения, нажмите "+". Для удаления уже
	существующей схемы, нажмите на иконку "-".

Заметка: Максимально количество схем отображения Вы можете добавить 21 схему отображения для Цифрового Спот монитора. Это означает, что на Цифровом Спот мониторе можно настроить листание 21 схемы отображения.

Пример работы системы обработки событий и Цифрового Спот монитора.

Возможный сценарий работы:

У вас 16 канальный регистратор с 14 рабочими камерами и двух нерабочих камер (камеры 9 и 11). Вы установили Спот монитор в приемной и вывели на него 1 камеру для постоянного отображения.

Далее, вы подключили монитор к Цифровому Споту и установили на нем листание: вначале 1 камера в полный экран, затем, через несколько секунд камеры 1,2,3,4 в режиме 2Х2.

Затем, вы добавили еще несколько схем работы Цифрового Спота, и теперь, в дополнении к первой камере и первым четырем камерам в режиме 2X2, с интервалом в несколько секунд появляются камеры 1,5,6 и 7 в режиме 2x2 и так далее все камеры (кроме 9 и 11).

Далее вы настроили обработку событий, при которой камера 4 выводится в полный экран по детектированию движения на Цифровой Спот.



Рис. 47 – Окно настройки Листания

	Интервал листания			
	Sequence (Листание). Выбор интервала времени для листания в режиме живого времени			
	при нажатии на кнопку SEQ (Листание) на передней панели регистратора.			
СЕКЦИЯ 1	РІР (Картинка в картинке). Выбор интервала времени для листания в режиме живого			
	времени для режима Картинка в Картинке.			
	Spot Monitor (Спот монитор). Выбор интервала времени для листания в режиме живого			
	времени для обеих Спот мониторов (аналогового и цифрового).			
	Установка перерыва листания			
СЕКЦИЯ 2	Активация приостановки листания при входе в меню. Параметры On (ВКЛ) и Off (ВЫКЛ) –			
	включают или отключают данную функцию.			
Default				
Delault	 данная кнопка вернет настройки данного меню до значений по умолчанию. 			
Save	Сапсе! – Используйте эти кнопки для сохранения (Save), либо для отмены			

(Cancel) выбранных параметров.

раздел 11. монитор 5. Переключение между режимами отображения

Режим отображения

В режиме реального времени и в режиме воспроизведения архива вы можете менять мультикартинку путем нажатия на кнопку [Mode] (Режим), что даст возможность выбрать подходящий мультиэкран.

Также, вы можете нажать правой кнопкой мышки и выбрать в основном меню тип мультиэкрана для отображеия, как в режиме Реального времени, так и в режиме просмортра Архива (см. Рисунок ниже).

Admin		
Goto Channel Splitter	•	Full Screen
PTZ Control Freeze Zoom Sequence PIP Audio Panic	* * * * *	2x2 3x3 4x4 3 + 4 2 + 8 1 + 12 Previous Page
Playback Search Setup Menu	*	Next Page
LogOut		

Рис. 48 – Мультиэкраны в режиме реального времени

Playback		
Goto Channel	•	
Splitter 💦	Þ	Full Screen
Audio Freeze Zoom	* * *	2x2 3x3 4x4 3 + 4
Filter	•	2+8
Search Exit Playback	•	Previous Page Next Page

Рис. 49 - Мультиэкраны в режиме воспроизведения архива

раздел 11. монитор 6. Настройка индикации СИДа каналов

Channel LED		
	Θ On	O off
	📃 Select All	
	📃 Normal	
	📃 Alarm-In	
	Video Loss	
Default		Save Cancel

Рис. 50 – Окно настройки индикации СИДа каналов

СИДы кнопок каналов с 1 по 16 могут иметь разную цветовую индикацию, в зависимости от выбранных параметров. Для настройки данной функции доступны следующие параметры:

Красный – Потеря видео сигнала (Video Loss)

Синий – Нормальная работа регистратора (Normal)

Зеленый – Детектирование движения (Motion)

Красный мигание – Сработал тревожный вход (Alarm In). В данном случае, номера каналов соответствуют номерам Тревожных входов.



В данном разделе вы узнаете, как работать с камерами, подключенными к регистратору. Регистратор работает как с фиксированными камерами, так и с поворотными (PTZ) камерами. При подключении камер (RS-485) напрямую к регистратору у вас есть возможность управляит PTZ камерами удаленно через сеть с помощью ПО.

РАЗДЕЛ 12. КАМЕРЫ 1. Настройка камер Camera Title Секция 1 Название камеры 01 Camera 1 • Off • Секция 2 Скрытая 02 Camera 2 Off **...** 03 Camera 3 4 камеры 04 Camera 4 Off 05 Camera 5 **...** Off • Секция З Аудио 06 Camera 6 Off • 07 Camera 7 Off 08 Camera 8 ... Off < 01 / 02) Default Save Cancel

Рис. 51 – Окно настройки камер

	Название камеры				
	При нажатии на кнопку с тремя точками появляется экранная клавиатура.				
	8				
	CAM 01	Введите желаемое название камеры и нажмите			
секция 1	` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = ← ★ Cap q w e r t y u i o p []	клавишу ввод 🚽. Для отмены ввода нажмите крестик			
	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	"X".			
	Рис. 52 – Экранная клавиатура				
- 1	Скрытая камера				
СЕКЦИЯ 2	Установите галочку для скрытия камеры. Такая камера не будет отображаться в режиме				
	реального времени и по сети.				
	Аудио				
СЕКЦИЯ З Выберите аудио канал, который вы хотите связать с данной камерой.					

РАЗДЕЛ 12. КАМЕРЫ

2. Настройка цветности камер

Возможно, на некоторых камерах вам понадобится настроить цветность. Настройка производится независимо для каждой камеры. При желании настроив одну камеру, вы сможете скопировать данные настройки на другие камеры.



ВНАЧАЛЕ УДОСТОВЕРЬТЕСЬ!

Перед настройкой цветности камер, удостоверьтесь, что ваш монитор настроен на правильное отображение цветов. Обратитесь к руководству пользователя монитора для правильной настройки монитора. При неправильной цветовой схеме



монитора, вы можете неправильно настроить цветность камер.



	Канал
	Выберите из списка камеру, которую вы хотите настроить
секция 2	Яркость
	Используйте бегунок для настройки значения яркости.
СЕКЦИЯ З	Контраст
	Используйте бегунок для настройки значения контраста.
CEKIINS 4	Насыщенность
	Используйте бегунок для настройки значения насыщенности.
СЕКЦИЯ 5	Четкость
	Используйте бегунок для настройки значения четкости.
СЕКЦИЯ 6	Оттенок
	Используйте бегунок для настройки значения оттенка.
	Установки копирования
	При нажатии на кнопку копирование, у вас появится всплывающее окно настроек
СЕКЦИЯ 7	копирования. Вначале, выберите камеру, настройки которой вы хотите использовать. Далее
	выберите, какой параметр вы хотите скопировать Brightness (Яркость), Contrast
	(Контраст), Saturation (Насыщенность), Sharpness (Четкость) и Hue (Оттенок). И затем,
	выберите камеры, на которые вы хотите скопировать данные параметры.

раздел 12. самека 3. Настройка РТZ камер

Данный регистратор поддерживает управление PTZ камер. Перед настройкой поворотных камер, убедитесь, что камеры подключены к регистратору и подключены правильно.



ВНАЧАЛЕ ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Шаг 1. Обратитесь к руководству пользователя РТZ камерой и уточните, по каким протоколам работает камера.

Шаг 2. Проверьте, какой ID (порядковый номер) выставлен на камере. На большинстве камер есть дип переключателя для установки номера ID. Каждая РТZ камера должна иметь свой, уникальный ID. Также, ID камеры не может иметь значение 0!

Шаг 3. Уточните, какой интерфейс подключения у вашей РТZ камеры. Регистратор рассчитан на подключение камер с интерфейсами RS-232 и RS-485. Подключите камеру к RS-485 разъему, секция РТZ 2+ и 2- (Tx+ и Tx-).

Шаг 5. Проверьте, чтобы ваша камера не была одновременно подключена к другим устройства (например, клавиатура управления). Избегайте подключения камер(ы) к разным источника управления – это может вызвать проблемы в работе устройства.

Channel CAM01		Секция 1 Канал	Секция 2 Протокол
	Protocol Off T Control ID 000 T Baudrate	Секция 3 ID устройства	
	1200 Data Bits 5 Stop Bits	Item 5 Биты данных	
	1 Parity None	Секция 7 Четность	Секция 6 Стоп оиты
	PTZ Speed		Item 8 Установки копирования
Default	Save Cancel	Секция 9 Тестировани	ie PTZ функций

Рис. 53 – Окно настройки РТZ камер

	Канал
	Выберите из списка камеру, которую вы хотите настроить.
	Протокол
СЕКЦИЯ Z	Выберите из списка протокол, который поддерживается вашей камерой.
	ID устройства
СЕКЦИЯ 3	Установите ID (порядковый номер устройства) РТZ камеры. Важно, чтобы у каждой камеры
	был свой порядковый номер (ID).
	Скорость
СЕКЦИЯ	Выберите из списка скорость, на которой будет работать камера.
	Биты данных
	Выберите из списка значения битов данных: от 5 до 8 бит. Это длина бит, которые
	используются при передаче данных между камерой и регистратором. Обратитесь к
	руководству пользователя камерой и уточните этот параметр.
	Стоп биты
	Выберите из списка стоп биты: 1 или 2. Это последние биты в РТZ команде.
_ 1	Четность
СЕКЦИЯ 7	Выберите из списка значение четности: 0 или 1. Это значение контрольной суммы РТZ
	команды.
	Установки копирования
	При нажатии на кнопку копирование, у вас появится всплывающее окно настроек
СЕКЦИЯ 8	копирования. Вначале, выберите камеру, настройки которой вы хотите использовать. Далее
	выберите, какой параметр вы хотите скопировать (из описанных в Секции 2 и Секциях 4-6).
	И затем, выберите камеры, на которые вы хотите скопировать данные параметры.
	Тестирование РТZ функций
СЕКЦИЯ 9	После установки всех параметров PTZ, вы можете протестировать PTZ функции вашей
	камеры. При правильной настройке вы сможете управлять камерой.

раздел 12. самека 4. Работа с РТZ

После того, как вы настроили PTZ камеры, вы можете управлять ими через всплывающие окна управления PTZ. Сначала выведите в полный экран камеру, с настроенной функцией PTZ.





Рис. 54 – Панель управления РТZ камерами

Для вызова экранной панели управления РТZ камерами, нажмите кнопку [PTZ] на передней

панели регистратора (См. **Рис. 54 – Панель управления РТZ**).

 \oplus

Ð	ПРИБЛИЖЕНИЕ	Используется для приближения при зуммировании
O	УДАЛЕНИЕ	Используется для удаления при зуммировании
	БЛИЖЕ	Фокусировка к
	ДАЛЬШЕ	Фокусировка от
	ОТКРЫТЬ	Открыть диафрагму.
	ЗАКРЫТЬ	Закрыть диафрагму
X	выход	Выход из Панели управления РТZ
Ô	джойстик	Экранный джойстик для управлениями функциями поворота и наклона

Также, для входа в Панель управления PTZ камерами, можно использовать правую кнопу мышки и во всплывающем окне выбрать **PTZ control** (Управление PTZ).

В режиме управления камерой РТZ доступно меню с дополнительными функциями (см. Рис. 55)



Рис. 55 – Всплывающее меню дополнительных параметров PTZ

В данном всплывающем меню вы можете работать со следующими функциями:

	Канал
СЕКЦИЛ І	Выберите из списка канал, на котором настроена РТZ камера.
	Конфигурация пресетов
СЕКЦИЯ 🕰	Конфигурация Пресетов: переход к сохраненным Пресетам, установка новых Пресетов и

удалении Пресетов.

ЗАМЕТКА: По поводу Пресетов РТZ

Все пресеты которые вы настраиваете для определенной камеры, сохраняются во внутренней памяти данной камеры. Если вы захотите использовать клавиатуру управления этой камерой, то все пресеты сохранятся и будут доступны для работы. Обратитесь к руководству пользователя камерой, для уточнения этой информации.

секция 3	Различные команды и операции Данные команды и операции доступны только в том случае, если они поддерживаются протоколом.
секция 4	Вход меню РТZ камеры и выход из окна дополнительных настроек

раздел 12. камеры 5. Настройка детектора движения

В данном разделе вы узнаете как настроить Детектор движения для каждой камеры. При конфигурировании данной опции вы можете настроить следующие параметры: порог чувствительности и области детектирования для активации записи.

Ch.	Day Time	Night Time
01	07:00~18:00	⊡ 18 : O1 ~ O6 : 59
02	07:00~18:00	回 18 : 01 ~ 06 : 59
03	07:00~18:00	回 18 : 01 ~ 06 : 59
04	07:00~18:00	回 18 : 01 ~ 06 : 59
05	07:00~18:00	回 18 : 01 ~ 06 : 59
06	07:00~18:00	回 18 : 01 ~ 06 : 59
07	07:00~18:00	回 18 : 01 ~ 06 : 59
08	07:00~18:00	回 18 : 01 ~ 06 : 59
		01 / 02 🕨

Рис. 56 – Окно настройки Детектора движения (вкладка Настройка времени)

Настройка времени
В настройках времени. Вы сможете настроить два временных параметра работы Детектора
движения: "Day Time" (Дневное время) и "Night Time" (Ночное время) для возможности
настройки параметров обнаружения движения отдельно для Дня и для Ночи.
Дневное время:
Как только вы настроите интервалы дневного времени для каждой камеры, значения
параметра Ночное время автоматически обновится. Для изменения времени, нажмите на
кнопку с тремя точками. Откроется всплывающее окно (Рис. 57).

Установка временного интервала:

После установки времени начала и времени конца, нажмите кнопку "Ok" для сохранения или "Cancel" для отмены.

Range				
Time	00 🔷 : (00 🔷 ~	00 🔷	: 00 🔷
		Ok		Cancel

Рис. 57 – Всплывающее окно ввода параметров времени

Для доступа к остальным настройкам Детектора движения выберите одну из вкладок: "Day Setting" (Настройка дневных параметров), "Night Setting" (Настройка ночных параметров) и "Action" (Действие при обнаружении движения). Смотрите Рис. 56.

После того, как все настройки были выполнены, нажмите на кнопку "Save" (Сохранить) для сохранения настроек (См. Рис. 56).

Если вы не хотите сохранять настройки, то нажмите на кнопку "Cancel" (Отмена). Смотрите Рис. 56.

Для возврата всех параметров до заводских значений, нажмите на кнопку "Default" (По умолчанию). Смотрите Рис. 56.

Также, вы можете перейти в любой другое меню регистратора, воспользовавшись меню быстрой навигации, которое находится в левом верхнем углу окна настроек, путем нажатия на эту кнопку



Настройки параметров для Дня:

1	Mo	tion			-10 10 -			¢.
•	T	ime Setting	Day Setting	Nig	ht Setting		Action	
8	Ch.	Min.Blocks	Sensitivity		Mask Zor	ne	Dwell 1	Time
Θ	01	01 💽	Highest	•	720		05 Sec	•
0	02	01 💽	Highest	•	0		05 Sec	•
Θ	03	01 💽	Highest	•	0		05 Sec	•
Θ	04	01 💽	Highest	•	0		05 Sec	•
Θ	05	01 💽	Highest	•	0		05 Sec	•
0	06	01 💽	Highest	•	0		05 Sec	•
0	07	01 💽	Highest	•	0		05 Sec	•
Θ	08	01 💽	Highest		0		05 Sec	•
			4 01	/ 02	×			
	Сору	Settings						
D	efaul	t				Gave		ancel

Рис. 58 – Окно настроек параметров детектирования Днем

Для активации детектирования по каждой камере Дневное время, следует нажать на 🦲 эту кнопочку. В окне настроек доступны следующие параметры:

	Ch.
СЕКЦИЯ І	Видеоканал, для которого ведутся настройки.
	Min. Blocks
СЕКЦИЯ 2	Минимум блоков. Параметр, регулирующий минимальное количество блоков, нужное
	для срабатывания Детектора движения.
1	Sensitivity
СЕКЦИЯ 3	Чувствительность. Вы можете выбрать 5 значений. От самой высокой ("Highest") до
	самой низкой ("Lowest") чувствительности.
	Mask Zone
СЕКЦИЯ 4	Маска детектора. Выбор зоны детектирования движения в кадре (см. Рис. 59).
	Dwell Time
СЕКЦИЯ 5	Время записи. Данный параметр служит для настройки времени после-тревожной
	записи в секундах (от 1 до 99) после детектирования движения.
секция 3 секция 4 секция 5	для срабатывания Детектора движения. Sensitivity Чувствительность. Вы можете выбрать 5 значений. От самой высокой ("Highest") до самой низкой ("Lowest") чувствительности. Mask Zone Маска детектора. Выбор зоны детектирования движения в кадре (см. Рис. 59). Dwell Time Время записи. Данный параметр служит для настройки времени после-тревожной записи в секундах (от 1 до 99) после детектирования движения.

Для доступа к остальным настройкам Детектора движения выберите одну из вкладок: "Day Setting" (Настройка дневных параметров), "Night Setting" (Настройка ночных параметров) и "Action" (Действие при обнаружении движения). Смотрите Рис. 58.

После настройки всех параметров, нажмите на кнопку "Save" (Сохранить).

Если вы не хотите сохранять настройки, то нажмите на кнопку "Cancel" (Отмена). Смотрите Рис. 56. Для возврата всех параметров до заводских значений, нажмите на кнопку "Default" (По умолчанию). Смотрите Рис. 56.

Также, вы можете перейти в любой другое меню регистратора, воспользовавшись меню быстрой

навигации, которое находится в левом верхнем углу окна настроек, путем нажатия на эту кнопку 🛄.



Рис. 59 – Маска детектора движения Установка зон маски детектора:

Используйте курсор мышки для выбора начальной ячейки. Нажмите левую кнопку мышки для выбора первой ячейки. Первое нажатие на ячейке активирует ее для детектирования движения, а повторное нажатие деактивирует. Область детектирования будет затемнена.

Настройка блоков (нескольких ячеек):

Для выделения нескольких ячеек в блок, нажмите левую кнопку мышки на первой ячейке и, не отпуская кнопку, проведите около области, которую вы хотите выделить и активировать. После того, как вы выбрали нужную область, отпустите мышку. Появится меню выбора опций:

Всплывающее меню выбора опций (см. Рис. 60):

Select – Выбрать. Данная опция позволит деактивировать выбранную область.

Delete – Удалить. Позволит удалить выбранную область – сделать ее активной.

Reverse – Реверс. Позволит изменить состояние области. Если область была активна, то данная опция деактивирует ее.



Рис. 60 – Всплывающее меню выбора опций

После того, как вы настроили область детектирования, нажмите правой кнопкой мышки и выберите пункт "Ok" для выхода и сохранения настроек.

Copy Settings			
From CH (D1		•
Properties			
Min.Blocks	0	Sensitivity	
📃 Mask Zone		Dwell Tim	e
То			
	📃 Select	All	
CH 01	СН 02	CH 03	CH 04
📃 CH 05 🛛 📃	CH 06	CH 07	E CH 08
📃 CH 09 📃	CH 10	CH 11	CH 12
📃 CH 13 📃	CH 14	CH 15	CH 16
	(Ok	Cancel

Рис. 61 – Всплывающее окно Установок копирования для Дневных настроек

Установки копирования:

Вы можете применить настройки дня одной из камер для других камер.

При нажатии на кнопку копирование, у вас появится всплывающее окно настроек копирования. Вначале, выберите камеру, настройки которой вы хотите использовать. Далее выберите, какой параметр вы хотите скопировать в секции **Properties** (см. Рис. 61). И затем, выберите камеры, на которые вы хотите скопировать данные параметры. В конце, нажмите ОК, чтобы сохранить настройки и Cancel для отмены.

Настройка параметров для Ночи:

Time Setting			Day Setting	Nig	ht Setting		Action]	
0	Ch.	Min.Blo	cks	Sensitivity		Mask Zor	ie	Dwell T	ime
Θ	01	01		Normal	•	0		05 Sec	0
Θ	02	01	⊡	Normal		0		05 Sec	0
Θ	03	01		Normal	•	0		05 Sec	0
Θ	04	01	⊡	Normal	•	0		05 Sec	0
0	05	01	•	Normal	•	0		05 Sec	0
0	06	01	•	Normal	•	0	$\overline{\ }$	05 Sec	0
Θ	07	01		Normal		0		05 Sec	0
Θ	08	01	•	Normal	•	0		05 Sec	0
				4 01 /	/ 02				
	Conv	Setting		1					

Рис. 62 – Окно настроек параметров обнаружения движения для Ночи

Для активации детектирования по каждой камере Дневное время, следует нажать на 🖲 эту кнопочку.

В окне настроек доступны следующие параметры:

секция 1	Канал
	Видеоканал, для которого ведутся настройки.
секция 2	Min. Blocks
	Минимум блоков. Параметр, регулирующий минимальное количество блоков, нужное для
	срабатывания Детектора движения.

	Sensitivity
секция 3	Чувствительность. Вы можете выбрать 5 значений. От самой высокой ("Highest")
	·,
	до самой низкой ("Lowest") чувствительности.
	Mask Zone
СЕКЦИЯ 4	Маска детектора. Выбор зоны детектирования движения в кадре (см. Рис. 59)
I	
	Dwell Time
	Время записи. Данный параметр служит для настройки времени после-тревожной
	записи в секундах (от 1 до ээ) после детектирования движения.

Для доступа к остальным настройкам Детектора движения выберите одну из вкладок: "Day Setting" (Настройка дневных параметров), "Night Setting" (Настройка ночных параметров) и "Action" (Действие при обнаружении движения). Смотрите Рис. 58.

После настройки всех параметров, нажмите на кнопку "Save" (Сохранить).

Если вы не хотите сохранять настройки, то нажмите на кнопку "Cancel" (Отмена). Смотрите Рис. 56.

Для возврата всех параметров до заводских значений, нажмите на кнопку "Default" (По умолчанию). Смотрите Рис. 56.

Также, вы можете перейти в любой другое меню регистратора, воспользовавшись меню быстрой навигации, которое находится в левом верхнем углу окна настроек, путем нажатия на эту кнопку

Для копирования настроек одной камеры на другие камеры, можно использовать функцию Установки копирования.

nortioe	
Min.Blocks Mask Zone	Sensitivity
	Select All
] СН 01 📃 СН 0	D2 🔲 CH 03 📃 CH 04
СН 05 📃 СН 0	06 📃 CH 07 📃 CH 08
] СН 09 🛛 📃 СН 1	10 📃 CH 11 📃 CH 12
	14 П СН 15 П СН 16

Рис. 63 – Всплывающее окно Установок копирования для Дневных настроек

Установки копирования:

Вы можете применить настройки дня одной из камер для других камер.

При нажатии на кнопку копирование, у вас появится всплывающее окно настроек копирования. Вначале, выберите камеру, настройки которой вы хотите использовать. Далее выберите, какой параметр вы хотите скопировать в секции **Properties** (см. Рис. 61). И затем, выберите камеры, на которые вы хотите скопировать данные параметры. В конце, нажмите ОК, чтобы сохранить настройки и Cancel для отмены.

Действие по детектированию движения

Ch	M Boon			Alarm-Out	
01		P1		Alarini Out	
02		R2			
03	M	R3			
04		R4			 ē
05		T5			
06		T6			
07		T7			
08		Т8			
			4 01	/ 02 🕨	

Рис. 64 – Окно настроек действий при обнаружении движения

В данном окне, вы найдете следующие настройки:

секция 1	No.
	Номер канала.
	Веер
СЕКЦИЯ 2	Зуммер. Укажите, хотите ли вы, чтобы при детектировании движения регистратор звуковое
·	оповещение с помощью встроенного зуммера.
	Alarm-Out
	Тревожный выход. Выберите эту опцию, если вы хотите настроить Тревожный
СЕКЦИЯ Ј	выход, как реакцию на обнаружение движения. После нажатия на кнопку с тремя
	точками, откроется всплывающее меню "Alarm-Out" (см. Рис. 65).

Alarm-Out			
Relay - Out			
	📃 S	elect All	
	📃 CH 02	📃 СН 03	CH 04
TTL			
	📃 s	elect All	
📃 CH 05	📃 CH 06	📃 CH 07	CH 08
📃 CH 09	📃 CH 10	📃 CH 11	📃 CH 12
📃 CH 13	📃 CH 14	📃 CH 15	📃 CH 16
		Ok	Cancel

Рис. 65 – Всплывающее окно настройки Тревожных выходов

Для доступа к остальным настройкам Детектора движения выберите одну из вкладок: "Day Setting" (Настройка дневных параметров), "Night Setting" (Настройка ночных параметров) и "Action" (Действие при обнаружении движения). Смотрите Рис. 58.

После настройки всех параметров, нажмите на кнопку "Save" (Сохранить).

Если вы не хотите сохранять настройки, то нажмите на кнопку "Cancel" (Отмена). Смотрите Рис. 56.

Для возврата всех параметров до заводских значений, нажмите на кнопку "Default" (По умолчанию). Смотрите Рис. 56. Также, вы можете перейти в любой другое меню регистратора, воспользовавшись меню быстрой навигации, которое находится в левом верхнем углу окна

настроек, путем нажатия на эту кнопку 🔼



события

В данном разделе вы узнаете, как настроить тревожные Входы/Выходы и реакцию регистратора на пропажу видеосигнала.

раздел 13. события 1. Настройка тревожных входов

Тревожные входы настраиваются в окне **Alarm In**, показанном на Рис. 66. Вы можете перейти к этому окну, воспользовавшись меню быстрой навигации, которое находится в левом верхнем углу



Рис. 66 – Окно настройки Тревожных Входов

В данном окне, вы найдете следующие настройки:

No. – Номер Тревожного входа.

Туре – Тип устройства. В данном столбце настраивается тип устройства: Н.О. (Нормально Открытое) или Н.З. (Нормально Закрытое).

Веер – Зуммер. Укажите, хотите ли вы, чтобы при детектировании движения регистратор звуковое оповещение с помощью встроенного зуммера.

Alarm-Out – Тревожный выход. Выберите эту опцию, если вы хотите настроить Тревожный выход, как реакцию на обнаружение движения. После нажатия на кнопку с тремя точками, откроется всплывающее меню "Alarm-Out"

Dwell Time – Время записи. Данный параметр служит для настройки времени послетревожной записи в секундах (от 1 до 99) после детектирования движения.

Установки копирования:

Вы можете применить настройки дня одной из камер для других камер.

При нажатии на кнопку копирование, у вас появится всплывающее окно настроек копирования. Вначале, выберите камеру, настройки которой вы хотите использовать. Далее выберите, какой параметр вы хотите скопировать в секции **Properties**. И затем, выберите камеры, на которые вы хотите скопировать данные параметры. В конце, нажмите ОК, чтобы сохранить настройки и Cancel для отмены.

РАЗДЕЛ 13. СОБЫТИЯ

2. Тревожный выход

Тревожные входы настраиваются в окне **Alarm Out**, показанном на Рис. 67. Вы можете перейти к этому окну, воспользовавшись меню быстрой навигации, которое находится в левом верхнем углу окна настроек, путем нажатия на эту кнопку **•**.

Вкладка Settings (Настройки)

	-	
Ch.	Type	Dwell Lime
01	Off 💽	1 Sec 💽
02	off 💽	1 Sec 💽
03	Off 💽	1 Sec 💽
04	Off 💽	1 Sec 💽
05	Off 💽	1 Sec 💽
06	Off 💽	1 Sec 💽
07	off 💽	1 Sec 💽
08	Off 💽	1 Sec 💽
	◀ 01 / 02	

Рис. 67 – Окно настройки Тревожных Выходов (вкладка Настройки)

В данном окне, вы найдете следующие настройки:

No. – Номер Тревожного выхода.

Туре – Состояние. Состояние каждого тревожного выхода: ВКЛ и ВЫКЛ.

Dwell Time – Время активации. Данный параметр служит для настройки времени активации Тревожного выхода (от 1 до 99 секунд).

Установки копирования:

Вы можете применить настройки дня одной из камер для других камер.

При нажатии на кнопку копирование, у вас появится всплывающее окно настроек копирования. Вначале, выберите камеру, настройки которой вы хотите использовать. Далее выберите, какой параметр вы хотите скопировать в секции **Properties**. И затем, выберите камеры, на которые вы хотите скопировать данные параметры. В конце, нажмите ОК, чтобы сохранить настройки и Cancel для отмены.

Вкладка Schedule (Расписание)



Рис. 68 – Окно настройки Тревожных Выходов (вкладка Расписание)

В данном окне, вы найдете следующие настройки:

No. – Номер расписания (максимально количество – 21).

Day – Дни работы расписания. В данном столбце вы можете либо отдельные дни недели, либо неделю целиком.

Range – Временной период. Укажите, в какой период времени, вы хотите задействовать данное расписание.

Event – Событие. Выберите событие, по которому должно активироваться данное расписание: **Alarm** (Тревога), **Motion** (Движение), **Video Loss** (Потеря видеосигнала), **ALL** (Все перечисленные).

Alarm-Out – Тревожный выход. Во всплывающем окне вы сможете выбрать Тревожные выходы, которые следует задействовать согласно расписанию.

Установки копирования:

Вы можете применить настройки дня одной из камер для других камер.

При нажатии на кнопку копирование, у вас появится всплывающее окно настроек копирования. Вначале, выберите камеру, настройки которой вы хотите использовать. Далее выберите, какой параметр вы хотите скопировать в секции **Properties**. И затем, выберите камеры, на которые вы хотите скопировать данные параметры. В конце, нажмите ОК, чтобы сохранить настройки и Cancel для отмены.

РАЗДЕЛ 13. СОБЫТИЯ

3. Потеря видеосигнала

Реакция регистратора на Потерю видеосигнала настраиваются в окне **Video Loss**, показанном на Рис. 68. Вы можете перейти к этому окну, воспользовавшись меню быстрой навигации, которое находится в

левом верхнем углу окна настроек, путем нажатия на эту кнопку 🛄

No.	Beep	Alarm-Out
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
		◀ 01 / 02 ▶
		● 01 / 02 ▶

Рис. 69 – Окно настройки Тревожных Выходов (вкладка Расписание)

В данном окне, вы найдете следующие настройки:

No. – Номер камеры.

Веер – Зуммер. Укажите, хотите ли вы, чтобы при детектировании движения регистратор звуковое оповещение с помощью встроенного зуммера.

Alarm-Out – Тревожный выход. Выберите эту опцию, если вы хотите настроить Тревожный выход, как реакцию на обнаружение движения. После нажатия на кнопку с тремя точками, откроется всплывающее меню "Alarm-Out"



ЗАПИСЬ

В данном разделе будет рассказано о настройке записи, а также, настройке различных расписаний для записи. Раздел описывает 4 профиля записи, которые поддерживает данный регистратор: Normal (Нормальная), Event (По событию), Pre-Alarm (Пред тревожная) и Panic (Паник). Расписания разделены на два типа: Стандартные и Праздничные.

раздел 14. запись 1. Настройка записи

В меню Запись вы сможете настроить каждую камеру индивидуально. Вы сможете указать такие параметры: разрешение, качество видео и скорость записи по каждому каналу. В регистраторе используются 4 профиля записи:

Normal – Нормальная. Этот профиль используется для обычной записи по расписанию.

Event – **Тревожная.** Этот профиль используется для ведения записи по Тревожным событиям в системе (Детектор движения, Тревожный вход). Настройки записи "Event" подменят настройки "Normal", если произойдет какое-либо событие.

Pre-Alarm – Пред тревожная. Данный профиль описывает тип и время (в секундах) для пред записи при возникновении тревожных событий. Вы можете выбрать длительность пред записи, а также тип Тревожного события (движение, тревожный вход). Данные настройки перекроют при записи настройки "Event" и "Normal".

Panic – Паник. Этот профиль используется для записи по нажатию кнопки "Panic" на передней панели регистратора. Также, кнопка "Panic" находится во всплывающем меню при нажатии правой копкой мышки. Настройки записи "Panic" перекроют при записи настройки "Event" и "Normal". К настройкам записи "Pre-Alarm" это не относится, так они используются только для предварительной записи по событию.

Разрешение и скорость записи: (Нормальная/Тревожная/Пред тревожная/Паник)

704х576 (PAL) при 25 к/с на канал (Все каналы – 1~16)

704х288 (PAL) при 25 к/с на канал (Все каналы – 1~16)

352х576 (PAL) при 25 к/с на канал (Все каналы – 1~16)

352х288 (PAL) при 25 к/с на канал (Все каналы – 1~16)

Данные параметры настраиваются независимо для каждого канала.

Настройки качества видео: (Нормальная/Тревожная/Пред тревожная/Паник)

Наивысшее / Высокое / Нормальное / Низкое / Очень низкое

Данный параметр настраивается независимо для каждого канала.

Скорость записи: (Нормальная/Тревожная/Пред тревожная/Паник)

Для каждого канала можно выставить значение от 1 до 30 кадров в секунду.

Установки копирования: (Нормальная/Тревожная/Пред тревожная/Паник)

Используйте эту опцию для копирования настроек одного канала на другие.

cord Setu	р						~
Norn	nal	E	vent Pro	e-Alarm	Panic	-	-
	Resolution		Quality		FPS		
	704*576	•	Highest	⊡	25	•	K
	704*576		Highest		25		
	704*576		Highest		25	⊡	
_	704*576		Highest		25		
_	704*576		Highest		25	⊡	
	704*576		Highest		25		
	704*576		Highest		25	⊡	
_	704*576		Highest		25		
			┥ 01 / 02 🕨	•			L
ру	y Settings	-					T
int					Save Can	col	٦.

Рис. 70 – Окно настроек записи – вкладка Normal (Нормальная)

	Профили записи
секция 1	Для записи регистратор использует 4 профиля: Normal (Нормальная), Event (Тревожная), Pre-Alarm (Пред тревожная), and Panic (Паник). Каждый профиль имеет свои установки: Resolution (Разрешение), Quality (Качество) и FPS (Скорость записи). Но в профиле Pre-Alarm есть еще один параметр Type (Тип события): Движение, Тревога, Д+Т; и Dwell Time (Длительность записи): регистратор создает буфер определенной длины (в секундах), длительность которого обеспечивает запись событий перед тревогой.
	Скорость записи (PAL: 1,2,4,8,12,25)
секция 2	Регистратор поддерживает скорость записи от 1 до 30 кадров секунду на канал. Желаемое значение скорости вы можете выбрать из списка значений.
	Качество записи видео
секция 3	Доступно пять градаций качества записи видеосигнала для каждой камеры отдельно: Highest (Наивысшее), High (Высокое), Normal (Нормальное), Low (Низкое).
	Разрешение записи
	Для записи доступны следующие разрешения:
	704x576 (PAL)
СЕКЦИЯ 4	704x288 (PAL)
	352x576 (PAL)
	Разрешение можно установить для каждого канала отдельно.
	установки копирования
секция 5	при нажатии на кнопку копирование, у вас появится всплывающее окно настроек копирования. Вначале выберите камеру настройки которой вы хотите использовать. Лапее
	выберите, какой параметр вы хотите скопировать (из описанных в Секциях 2-4). И затем,
	выберите камеры, на которые вы хотите скопировать данные параметры.
	Отмена
	Нажатие на эту кнопку приведет к отмене всех изменений в данном окне меню.
СЕКЦИЯ 7	Сохранить
	Нажатие на эту кнопку сохранит все изменения, сделанные в данном меню.
СЕКЦИЯ 8	По умолчанию
	Нажатие на эту кнопку приведет к сбросу всех параметров до заводских значений.

-						
	Record Setup					
	1					
	Normal		Event Pre	Alarm	Panic	1
			0.17	Ĭ		_
un	n. Resoluti	on	Quality		FPS	
01	1 704*576	. 💽	Highest		25	
02	2 704*576		Highest	•	25	
03	3 704*576		Highest		25	
04	4 704*576		Highest	•	25	
05	5 704*576		Highest		25	
00	6 704*576		Highest	•	25	
07	7 704*576		Highest	•	25	
08	8 704*576		Highest	•	25	
			◀ 01 / 02 ▶			
	Conv Fattings					
	cupy seconds					
	Default				Save Ca	ncel

Event – Данный профиль используйте для записи тревожных событий (Движения или Тревоги). Настройки записи "Event" подменят настройки "Normal" при записи, если произойдет какое-либо событие. Параметры, настраиваемые в данном профиле идентичны профилю **NORMAL**.

Record Setup				
Normal	Event Pre-Ala	arm P.	anic	
Ch. Resolution	Quality Type	FPS	Dwell Time	Секция 1 Длительность записи
E 01 704*576 ▼	Highest 💽 M 💽	12 💽	01 Sec 💽 🗲	
6 02 704*576 ▼	Highest 💽 🛛 M 💽	12 💽	01 Sec 💽	
€ 03 704*576	Highest 💽 🛛 M 💽	12 💽	- 91 Sec 💽	
6 04 704*576	Highest 💽 🛛 💽	12 💽	01 Sec 💽	
05 704*576 ▼	Highest 💽 M 💽	12 💽	01 Sec 💽	
⊟ 06 704*576	Highest 💽 🛛 💽	12 💽	01 Sec 💽	
	Highest 💽 M 💽	12 💽	01 Sec 💽	Секция 2 Тип события для записи
6 08 704*576 €	Highest 💽 M 💽	12 💽	01 Sec 💽	
	◀ 01 / 02 🕨			
Copy Settings				Рис. 72 - Окно настроек записи –
Default		Save	Cancel	вкладка Pre-Alarm (Пред Тревожная)

Pre-Alarm – Данный профиль описывает тип и время (в секундах) для пред записи при возникновении тревожных событий. Вы можете выбрать длительность пред записи, а также тип Тревожного события (движение, тревожный вход). Данные настройки перекроют при записи настройки "Event" и "Normal". Параметры, настраиваемые в данном профиле идентичны профилю **NORMAL**. Но есть еще два дополнительных параметра:

	Длительность записи
секция 1	Опция DWELL TIME (Длительность записи) указывает длительность записи перед
	событием в секундах. Данный параметр будет указывать на длительность записи перед
	тем, как произойдет тревога.
секция 2	Тип события
	Опция ТҮРЕ (Тип события) указывает на тип события, по которому будет происходить
	запись: детектор движения или тревожный вход.

Resolution Quality 01 704*576 Highest 02 704*576 Highest	EPS 25	F
01 704*576 • Highest • 02 704*576 • Highest •	25	
02 704*576 💽 Highest 💽		
	25	
03 704*576 💌 Highest 💌	25	
04 704*576 💽 Highest 💽	25	
05 704*576 💌 Highest 💌	25	
06 704*576 💽 Highest 💽	25	
07 704*576 💌 Highest 💌	25	
08 704*576 💽 Highest 💽	25	
d or (oo b		



Panic – Этот профиль используется для записи по нажатию кнопки "Panic" на передней панели регистратора. Также, кнопка "Panic" находится во всплывающем меню при нажатии правой копкой мышки. Настройки записи "Panic" перекроют при записи настройки "Event" и "Normal". К настройкам записи "Pre-Alarm" это не относится, так они используются только для предварительной записи по событию. Параметры, настраиваемые в данном профиле идентичны профилю **NORMAL**.

раздел 14. запись 2. Стандартное расписание записи

В меню Schedule (Расписание), вы сможете настроить индивидуальный график записи определенных камер по определенным событиям. Вы можете использовать несколько и больше пунктов Расписания, для точной настройки по требованиям объекта. Можно настроить параметры записи для каждого канала отдельно.



Рис. 74 – Окно настроек расписания записи

	Канал(ы)
СЕКЦИЯ 1	В данной опции вы можете выбрать каналы, которые будут связаны с данным расписанием.
-	Можно выбрать один или несколько каналов одновременно.
	Режим записи
секция 2	Можно выбрать разные режимы записи: Тревога, Движение, Постоянная, Т + Д (Тревога +
	Движение) и Д + П (Движение + Постоянно). В зависимости от этих настроек будет
	активироваться разный профиль под запись.
	Период
СЕКЦИЯ З	Опция Range (Период) позволяет установить время начала и время конца действия
1	данного пункта расписания.
	День
СЕКЦИЯ 4	Опция Day (День) позволяет установить определенный день недели или все дни недели
1	(ALL), по которым будет вестись запись.
	Номер
секция 5	Отображает порядковый номер пункта расписания. Если вы хотите удалить один из
	пунктов, то не забудьте поставить галочку напротив пунктов на удаление, перед нажатием
	на –.
CEVINA 6	Отмена
	Нажатие на эту кнопку приведет к отмене всех изменений в данном окне меню.
	Сохранить
СЕКЦИЯ И	Нажатие на эту кнопку сохранит все изменения, сделанные в данном меню.
-	- / + (Удаление/Добавление)
СЕКЦИЯ 8	Если вы хотите удалить один из пунктов расписание (или несколько), то выделите его и
	нажмите – для удаления. Если вы хотите добавить пункт расписания, то нажмите +.

Навигация по списку расписаний

- 🔣: Нажмите эту кнопку для перехода к самой первой записи расписания
- 🛋: Нажмите эту кнопку для перехода предыдущей странице
- 🕨: Нажмите эту кнопку для перехода на следующую страницу
- М: Нажмите эту кнопку для перехода к последней странице

После настройки всех параметров, нажмите на кнопку "Save" (Сохранить).

Если вы не хотите сохранять настройки, то нажмите на кнопку "Cancel" (Отмена).

Для возврата всех параметров до заводских значений, нажмите на кнопку "Default" (По умолчанию).

Также, вы можете перейти в любой другое меню регистратора, воспользовавшись меню быстрой навигации, которое находится в левом верхнем углу окна настроек, путем нажатия на эту кнопку

Период времени:



Каналы:

Channel				
	2	Select All		
📃 CH 01	📃 CH 02	📃 СН ОЗ	📃 CH 04	
📃 CH 05	📃 CH 06	📃 CH 07	📃 CH 08	Рис. 76 – Всплывающее окно выбора камер
📃 CH 09	📃 CH 10	📃 CH 11	📃 CH 12	
📃 CH 13	📃 CH 14	📃 CH 15	📃 CH 16	
		Ok	Cancel	
секция 1	Select A	II – Выбрать	BCe.	
секция 2	CH 01 ~	CH 16 – Mo>	кно выбрать к	аналы по отдельности.

-	
секция 3	Ок – Сохранение введенных параметров.
секция 4	Cancel – Отмена. Нажмите кнопку Отмена для выхода без сохранения настроек.

РАЗДЕЛ 14. RECORD 3. Расписание по праздникам

Данная функция нужна для установки различных режимов на праздники. Также, эту функцию можно настраивать как исключения из основного расписания.

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Dele	te All) :	Gelect Day o	of Week	Sunday	

Рис. 77 – Окно настройки Расписания на праздники

Как только вы нажали на один из дней в календаре, откроется всплывающее окно (см. Рис. 76).



Рис. 78 – Всплывающее окно с датой

Для подтверждения Праздничного дня, поставьте галочки, а затем нажмите либо "Ok" для сохранения, либо "Cancel" для отмены. Если изменения были успешно сохранены, то день с установленным праздником будет выдлене на фоне других дней (См. Рис. 77).



Рис. 79 – Выделение дня с праздником

Delete All – Удалить Все. Нажав на эту кнопку вы удалите все праздники. После нажатия на кнопку, появится всплывающее окно (см. Рис. 78).



Рис. 80 – Всплывающее окно с подтверждением удаления

секция 1	Year – Год. Выберите эту опцию, если хотите удалить все праздничные						
	расписания за год.						
секция 2	Month – Месяц. Выберите эту опцию, если хотите удалить все праздничные						
	расписания за месяц.						
секция 3	Ок – Подтверждение удаления.						
секция 4	Cancel – Отмена удаления.						

Выбор дня начала недели – По умолчанию, началом недели установлено Воскресенье. Но вы можете сами выбрать, с какого дня у вас будет начинаться неделя.

После настройки всех параметров, нажмите на кнопку "Save" (Сохранить).

Если вы не хотите сохранять настройки, то нажмите на кнопку "Cancel" (Отмена).

Для возврата всех параметров до заводских значений, нажмите на кнопку "Default" (По умолчанию).

Также, вы можете перейти в любой другое меню регистратора, воспользовавшись меню быстрой навигации, которое находится в левом верхнем углу окна настроек, путем нажатия на эту кнопку

РАЗДЕЛ 14. ЗАПИСЬ

4. Поиск и воспроизведение

Меню поиска записи и воспроизведения используются для просмотра записанных видео данных на регистраторе. Доступно несколько вариантов поиска видео в архиве:

Поиск по Дате/Времени

Данная опция поиска позволяет осуществлять поиск в архиве по Году, Месяцу, Дню, Часу, Минуте, Секунде.

Date/Time	Search						
Record Ti	me :	2009/05/22	PM 11:44	:00 ~ 2009/	05/24 AM (02:55:39	Секция 1 Полное время архива
Calendar	Search	2009		5 💽 🖌			Секция 2 Месяц / Гол
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	Секция 2 месяцу год
					1	2	
3	4	5	6	7	8	9	секция з календарь
10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	Секция 4 Дата и время
24	25	26	27	28	29	30	
31							/
Time Sea	rch	Dat	e 2009	5		24	Секция 5 Отмена
		Tim	e 2	55	j 💽 🗌	33 💽	Секция 6 Поиск
Refresh			Play	Se	arch	Cancel	—————————————————————————————————————



секция 1	Полное время архива Данная секция отображает информацию об общем объеме записи данных. Параметр Record time (Объем записи) отображает уже записанную базу видео данных в часовом эквиваленте.
секция 2	Год / Месяц Данная функция используется для отображения текущего месяца и года или выбора желаемого года и месяца.
секция 3	Календарь Календарь отображает недели, дни и числа, выбранных Года и месяца. Дни, за которые есть запись, будут выделены жирным и красным. Вначале, найдите нужный вам день с записанными данными, выберите его, а затем нажмите Search (Поиск, Секция 6).

секция 4	Дата / Время Используйте опции Лата / Время для перехода к желаемой секции записанных видео
	данных. Вы можете выбрать год, месяц, день, час, минута, секунда.
секция 5	Отмена
	Используется для выхода из окна Поиска.
секция 6	Поиск
	Поиск в архиве. Нажав данную кнопку, вы переходите к выбору Часа.



Рис. 82 – Окно выбора времени в архиве (Час)

	6 -1	Выбранная дата			
	0-1	В данной секции отображается дата, которую вы выбрали вначале.			
	6 -2	Почасовой выбор			
	0-2	Ползунок выбора часа. Можно передвигать его в любом нужном направлении.			
		Отображение по часам			
		Почасовой просмотр покажет нам плотность записи. Индикации по цветам:			
		Красный – Запись по событию Паник.			
	6 -3	Оранжевый/Желтый – Запись по тревоге			
СЕКЦИЯ 6		Зеленый – Запись по детектору движения			
Г.,		Пурпуровый – Пред тревожная Запись			
		Синий – Постоянная запис.			
	6 -1	Отмена			
	0-4	Используется для выхода из окна Поиска.			
		Детали			
	6 -5	При нажатии на кнопку Detail (Детали) откроется окно поиска по Minute			
	0-0	(Минутам). В данном окне вы можете выбрать минуту, с которой вы хотите			
		смотреть архив.			



Рис. 83 – Окно выбора времени в архиве (Минуты)

секция 6	6 -5	-1	Выбранная дата
			В данной секции отображается дата, которую вы выбрали вначале.
		-2	Отображение минут
			Поминутный просмотр покажет нам плотность записи и доступные
			видео данные в минутах.
		-3	Отмена
			Используется для выхода из окна Поиска.
		-4	Воспроизведение
			Нажмите на кнопку Play (Воспроизведение) для отображения видео
			данных архива по выбранной минуте и часу.
	Воспр	оизвед	ение
СЕКЦИЯ Г	Данная кнопка в		спроизведет архив по выбранной дате и времени.

РАЗДЕЛ 14. ЗАПИСЬ

5. Поиск по событиям

Данная функция позволяет искать в архиве определенную запись по событию. Типы событий, по которым производится поиск: **Panic** (Паник), **Alarm** (Тревога), **Motion** (Движение), **Continue** (Постоянная), **Continuous + Motion** (Постоянная + Движение) и **Continuous + Alarm** (Постоянная + Тревога). Данный вид поиска позволяет организовать быстрый и оптимизированный поиск.

Паник

Данная запись производится после нажатия на кнопку "Panic" на передней панели регистратора или в экранном меню.

Тревога

Данная запись производится при срабатывании одного из Тревожных входов, связанных с камерой.

Движение

Данная запись производится при обнаружении движения в кадре.

Постоянная

В этом режиме регистратор пишет постоянно, согласно расписания.

Постоянная + Движение

Это комбинация двух типов записи: постоянной и по детектированию движения.

Постоянная + Тревога

Это комбинация двух типов записи: постоянной и по тревоге.

Event Search 2009/05/22 PM 11:44:00 ~ 2009/05/24 AM 02:56:08

Channel	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1	Секция 1 Канал
Event Type	Panic, Alarm, Motion, Video Loss 🚥	Секция 2 Тип события
Event Start	Year 2009 • Hour 23 • Month 5 • Min 44 • Date 22 • Sec 0 •	Секция 3 Начало события
Event End	Year 2009 V Hour 2 V Month 5 V Min 56 V	Секция 4 Конец события
	Search Canter	Секция 5 Отмена Секция 6 Поиск

Рис. 84 – Окно поиска событиям

	Канал
секция 1	В данной секции вы можете выбрать нужный канал для поиска. Можно выбрать как один
	канал, так и группу каналов.
	Тип события
секция 2	В данной секции вы выбираете, по какому типу события будет проходить поиск. Типы
	событий: Паник / Тревога / Движение / Постоянная / П + Д (Постоянная + Движение) / П
	+ Т (Постоянная + Тревога). Вы можете выбрать как одно событие, так и несколько сразу.

	Начало события						
	В данной секции вы можете указать Дату/Время начала поиска по событию.						
	Конец события						
СЕКЦИЯ 4	В данной секции вы можете указать Дату/Время конца поиска событию.						
	Отмена						
СЕКЦИЯ О	Используется для выхода из окна Поиска.						
	Поиск						
секция 6	Поиск в архиве. Нажав данную кнопку, вы запускаете процедуру поиска. Откроется						
	всплывающее окно, в котором будут появляться события, согласно вашего запроса.						

Event	Search		
Las	t Play Time :]←──	Секция 1 Период записи
	Event List		Секция 2 Найленные события
6301	2009/05/24 AM 02:54:46 MOTION OFF CH 5,7,8,13,14		сскция 2 наиденные сообния
6 302	2009/05/24 AM 02:55:36 MOTION ON CH 2,4,5,6,7,8,10,13,14		
6303	2009/05/24 AM 02:55:39 MOTION OFF CH 2,4,5,6,7,8,10,13,14		
-		-	
			Секция 3 Страницы
	M ◀ 631/631 🔤 ► M		
	Cancel	→	Секция 4 Отмена

Рис. 85 – Окно результатов поиска по событию

секция 1	Период записи						
	Показывает период записи, за который вы ищите события.						
	Найденные события						
секция 2	В данной секции отображаются найденные события. В каждой строке будет прописаны						
	такие детали: дата, время, тип события, начала/конец события, номер камеры.						
секция 3	Выбор страницы						
	Если событий больше, чем может уместиться на одной странице для отображения, то						
	используйте эти навигационные кнопки для перемещения между страницами.						
	Отмена						
	Используется для выхода из окна Поиска.						

РАЗДЕЛ 14. ЗАПИСЬ

6. Поиск по движению

Данная интеллектуальная функция позволит вам искать движение в кадре уже в архиве, путем выделения областей поиска.

Motion Search 2009/05/22 PM 11:44:00 ~ 2009/05/24 AM 02:56:36

Channel			1				Секция 1 Канал	
Motion Start	Year	2009	•	Hour	23	•	Секция 2 Начал	
	Month	5		Min	44	•	Сскции 2 Пачал	лдыл
	Date	22	•	Sec	0	•		
Mation End	Year	2009		Hour	2	•	Секция 3 Конец	движ
	Month	5	ē	Min	56	ē		
	Date	24		Sec	36	Ī		
			700				Секция 4 Област	гь дв
Mask Lone			720					
Sensitivity			Normal	1				
Min Blacks			1			-		

Рис. 86 – Окно поиска по движения

	Выбор канала						
	В данной секции вы выбираете канал, по которому будет производиться поиск.						
	Начало движения						
СЕКЦИЯ Z	В данной секции указываются начальные Дата и Время для поиска по движению.						
секция 3	Конец движения						
	В данной секции указываются конечные Дата и Время для поиска по движению.						
	Область движения						
секция 4	При нажатии на кнопку с тремя точками, откроется всплывающее окно выбора области для						
	поиска движения. Для выбора используйте левую кнопку мышки. Любое движение в данной						
	области будет найдено.						





Выбор области поиска мышкой

Для выбора области, зажмите левую кнопку мышки и передвигайте мышку, пока не вберите нужную область. Выбранная вами область стала красного цвета. Появится всплывающее меню выбора опций, в котором нужно подтвердить выделение, выбрав "Select" (Выбор). Функция "Reverse" (Реверс) обратит ваше выделение. И опция "Clear" (Очистить) очистит выделнную вами область. После того, как вы выбрали область, нажмите правую кнопку мышки и нажмите кнопку "OK". Вы опять вернетесь в окно поиска по движению.

Выбор области поиска клавишами на передней панели регистратора

Для выбора области поиска по движению используйте навигационный джойстик на передней панели. Для выбора блока, нажмите клавишу Ввод. Для отмены выделения, нажмите Ввод еще раз. Нажмите кнопку Меню для вызова меню подтверждения или отмены области поиска.

Как только вы нажмете на кнопку Поиск, откроется окно результатов поиска по движению. В данном списке будут отображаться все результаты с движением в заданной области. Для просмотра найденного движения, нажмите на найденный фрагмент из списка и он автоматически будет воспроизведен в окне видео, слева от списка найденного движения.

1 2006-06-16 13:57:48 3 2006-06-16 13:57:48 3 2006-06-16 13:57:50 6 2006-06-16 13:57:51 6 2006-06-16 13:57:53 8 2000-06-16 13:57:53 9 2008-06 16 13:57:53 10 2000-06-16 13:57:55 11 2008-06 16 13:57:57	1 2 3	2000-08-18 13 57 47 2008-06-16 13:57:48 2008-06-18 13:57:48	
2 2008 06 16 13:57:48 3 2008-06-16 13:57:50 6 2009-06-16 13:57:53 6 2009-06-16 13:57:53 0 2008 06 16 13:57:53 0 2008 06 16 13:57:55 10 2009-06-16 13:57:55 10 2009-06-16 13:57:55 11 2008 06 16 13:57:57	2	2008 05 15 13:57:48	
З 2006-06-16 13:57:49 4 2008-06-16 13:57:30 5 2008-06-16 13:57:53 6 2009-06-16 13:57:53 0 2009-06-16 13:57:53 0 2009-06-16 13:57:53 0 2009-06-16 13:57:53 10 2009-06-18 13:57:55 10 2009-06-1	3	2008-06-16 12 57:40	
4 2008-06-16 13:57:30 Секция 2 Список движен 6 2000-06-16 13:57:53 Секция 3 Выбор страниц 9 2008-06 16 13:57:55 Секция 3 Выбор страниц		2000-00-00-03-03	
5 3008-06-16 13:57:51 6 2009-06-16 13:57:53 0 2009-06-16 13:57:53 0 2009-06-16 13:57:53 0 2009-06-16 13:57:55 10 2009-06-16 13:57:57 10 2009-06-16 13:57 10 2009-06	4	2008-06-16 13:57:50	
6 2008-06-16 12:57:32 7 3008-06-16 13:57:53 0 2000-06-16 13:57:55 10 2000-06-16 13:57:55 10 2000-06-16 13:57:55 10 2000-06-16 13:57:55 10 2000-06-16 13:57:55 10 2000-06-16 13:57:57 10 2000-06-16 13:57 10 2000-06-16 13:57	5	2008-06-16 13:57:51	
7 2008-06-16 13 ⁵ 57-53 U 2000-06-16 13:57-53 U 2000-06-16 13:57:55 10 2000-06-16 13:57:55 11 2008-06 16 13:57:57 Cekturg 3 Buffon crnauku	6	2000-06-16 12 57 52	Секция 2 Список движени
U 2000-06-16 13:57:55 10 2000-06-16 13:57:55 10 2000-06-16 13:57:57 11 2008-06-16 13:57:57 11 2008-06-16 13:57:57 Cekturg 3 Buffon crnauru	7	2008-06-16 13:57:53	
0 2008 06 16 13:57:55 10 7000-06-18 10 57 58 11 2008 06 16 13:57:57	U U	2000-08-16 13:57:54	
10 7006-06-18 10 57 58 11 3008 06 16 13:57:57	9	2008 06 16 13:57:55	
11 3008 06 16 13:57:57	10	2000-08-18 13 57 58	
	11	2008 06 16 13:57:57	Courses 3 P. Courses
		N 4 17 B N	Секция з выоор страниць
		5 6 7 9 10 11	5 7000-06-16 13:5/31 6 2000-06-16 13:5/31 7 2008-06-16 13:57:53 0 2008-06-16 13:57:55 10 7000-06-18 13:57:55 11 2008-06-16 13:57:57

Рис. 88 – Окно результатов поиска по движению

	Окно просмотра видео						
секция 1	В данном окне вы можете просмотреть найденное движение, предварительно выбрав один						
	из найденных фрагментов из списка.						
	Список движения						
секция 2	Список найденного движения в заданной области поиска. Каждая строка содержит дату и						
	время.						
секция 3	Выбор страницы						
	Если событий больше, чем может уместиться на одной странице для отображения, то						
	используйте эти навигационные кнопки для перемещения между страницами.						
секция 4	Отмена						
	Используется для выхода из окна Поиска.						
	Стоп						
СЕКЦИЯ О	Данная кнопка остановить поиск по движению в архиве.						

раздел 14. запись 7. Поиск по закладкам

Данный вид поиска позволяет просматривать архив по Закладкам, указанным ранее при просмотре архива. При просмотре архива, вы можете устанавливать Закладки на определнные фрагменты записи путем нажатия на кнопку "**B.MARK**" на передней панели регистратора или из экранного меню. Для доступа к окну поиска, нажмите правой кнопкой мышки, далее найдите подменю **Search** (Поиск), а затем выберите пункт **Bookmark** (Закладки). Или нажмите на передней панели кнопку **Search** (Поиск) и выберите пункт **Bookmark** (Закладки). Откроется следующее окно.
8	ookma	irk Search			Секци	ия 1 Последнее воспроизведение
	Last F	'lay Time :				
	No.	Record Date/Time	Bookmark Date/Time	Play		Секция 2 Воспроизведение
	1	2009/02/20 AM 10:55:01	2009/02/20 AM 11:03:30			
	3	2009/02/20 AM 10:55:08	2009/02/20 AM 11:03:37			Секция 3 Время записи
	4	2009/02/20 AM 10:55:14	2009/02/20 AM 11:03:43			
	5	2009/02/20 AM 10:55:23	2009/02/20 AM 11:03:47			Секция 4 дата закладки
	0	2009/02/20 AM 10.55.29	2009/02/20 AM 11.03.31			
			R.			Секция 5 Удалить
		H 4 1				Секция 6 Выбор страницы
			_	encel	Секция 7 Отмена	

Рис. 89 – Окно поиска по закладкам

	Последнее время воспроизведения
	Указывает на последний раз, когда воспроизводилась запись Закладок.
	Воспроизведение
	Кнопка воспроизведения выбранной Закладки.
	Дата/Время записи
СЕКЦИЯ Ј	Показывает Дату/Время, когда была сделана запись.
	Дата/Время Закладки
СЕКЦИЯ 4	Показывает Дату/Время, когда была установлена Закладка.
	Удалить
секция 5	Данная кнопка позволяет вам удалять ненужные Закладки. Для удаления закладки следует
-	установить галочки напротив ненужной закладки, а затем нажать данную кнопку.
	Выбор страницы
СЕКЦИЯ 6	Если событий больше, чем может уместиться на одной странице для отображения, то
-	используйте эти навигационные кнопки для перемещения между страницами.
	Отмена
СЕКЦИЯ І	Используется для выхода из окна Поиска по Закладкам.



В данном разделе вы узнаете как работать с устройствами, подключенными к регистратору: Очистка жесткий диск, Копирование на CD/DVD/USB, устройства RS-232C, устройства RS-485, Smart backup, и Пуль ДУ. Следует правильно настроить все устройства, подключаемые к регистратору, для их корректной работы. Ознакомьтесь с данным разделом, для более удобной и продуктивной работы с устройствами других производителей.

раздел 15. устройства 1. Очистка жесткого диска

The Hard Drive Clear menu not only displayed HDD information but provides 3 options for the hard disk drive of the DVR. The HDD Clear function is not only used to format (delete) all recorded video data located on the DVR, but also is performed after a firmware update is applied.



раздел 15. устройства 2. Копирование архива на CD/DVD/USB

Данный регистратор позволяет делать копию архива на внутренний CD/DVD-RW привод и на USB флеш диск. Также, доступна функция удаленного копирования архива из CMS (Central Monitoring Software, программы для удаленного мониторинга) и Удаленного клиента (Функция резервного копирования по сети). Подробней о удаленной работе с регистратором смотрите далее в Разделе «Сеть».

Копирование на CD/DVD-RW

Данный регистратор поддерживает работу с SATA DVD/RW-CD/RW приводами. Вы можете использовать такие диски для записи копии архива: 4.7 Гб DVD-R и 700 Мб CD-R чистые диски или другие диски, которые поддерживаются встроенным приводом. Перед началом копирования,

вставьте чистый CD-R или DVD-R диск в привод, путем нажатия на кнопку (), расположенную на передней панели регистратора. После установки диска, нажмите вновь на данную кнопку. После установки диска, перейдите в меню копирования архива.



Рис. 91 – Окно копирования архива

	Носитель информации (Media)
секция 1	В данной секции отображается информация о чистом диске, на который вы хотите записать копию архива (место, доступное для записи). Если диск опознан, то вы также увидите сообщение: "Initializing Media Success" (Носитель опознан), если возникли какие-либо проблемы при распознавании диска, то вы увидите сообщение: "Initializing Media Failed" (Ошибка распознавания).
	Параметр От (Дата/Время)
секция 2	В данной секции вы указываете начальные Дату и Время копии архива. Вы можете указать
	следующие параметры: год, месяц, день, час, минута и секунда.
	Параметр До (Дата/Время)
секция 3	В данной секции вы указываете конечную Дату и Время копии архива. Вы можете указать
1	следующие параметры: год, месяц, день, час, минута и секунда.
	Имя копируемого файла
СЕКЦИЯ 4	В данной секции вы можете указать имя файла копии архива. Нажмите на кнопку для
1	открытия экранной клавиатуры.
	Поиск
CEVINA 5	Данная кнопка используется для проверки доступности выбранного периода для архива.
	Если за указанный период видео данные отсутствуют, то регистратор автоматически
	установит ближайшие, к выбранной дате, видео данные.
CEKIING 6	Отмена
	Используется для выхода из окна копирования архива.

секция 7	Размер файла копии В данной секции вы можете задать размер файла копии. Размер указывается в Мегабайтах. После установки желаемого размера, параметры От и До (Дата/Время) будут выставлены автоматически.
секция 8	Начать Нажатие на данную кнопку запускает процесс копирования выбранного участка видео данных. Вы можете отменить процесс копирования, нажав на кнопку Cancel (Отмена).
Writting	06 %

Рис. 89 – Всплывающее окно процесса записи копии архива

Копирование на USB устройство (флеш диск)

Регистратор поддерживает копирование архива на USB флеш диски через порт USB 2.0, расположенный на передней панели регистратора (можно использовать любой из 2 портов). Ниже приведен список протестированных объемов USB флеш дисков:

- 1. 256 Мб (Мегабайт)
- 2. 512 Мб (Мегабайт)
- 3. 1 Гб (Гигабайт)
- 4. 2 Гб (Гигабайт)

Для начала процесса копирования, вставьте USB флеш диск в доступный USB порт на передней панели регистратора. После это откройте меню копирования архива и перейдите на вкладку USB.



Рис. 92 – Окно копирования архива (вкладка USB)

секция 1	Диск В данной секции отображается информация о USB флеш диске, на который вы хотите записать копию архива (место, доступное для записи). Если диск опознан, то вы также увидите сообщение: "Initializing Media Success" (Носитель опознан), если возникли какие- либо проблемы при распознавании диска, то вы увидите сообщение: "Initializing Media Eailed" (Ошибка распознавания)
секция 2	Параметр От (Дата/Время) В данной секции вы указываете начальные Дату и Время копии архива. Вы можете указать следующие параметры: год, месяц, день, час, минута и секунда.
секция 3	Параметр До (Дата/Время) В данной секции вы указываете конечную Дату и Время копии архива. Вы можете указать следующие параметры: год, месяц, день, час, минута и секунда.
секция 4	Имя копируемого файла В данной секции вы можете указать имя файла копии архива. Нажмите на кнопку для

	открытия экранной клавиатуры.
	Поиск
CEVIIIAS 5	Данная кнопка используется для проверки доступности выбранного периода для архива.
	Если за указанный период видео данные отсутствуют, то регистратор автоматически
	установит ближайшие, к выбранной дате, видео данные.
	Отмена
	Используется для выхода из окна копирования архива.
	Размер файла копии
	В данной секции вы можете задать размер файла копии. Размер указывается в
СЕКЦИЯ И	Мегабайтах. После установки желаемого размера, параметры От и До (Дата/Время) будут
	выставлены автоматически.
	Начать
секция 8	Нажатие на данную кнопку запускает процесс копирования выбранного участка видео
1	данных. Вы можете отменить процесс копирования, нажав на кнопку Cancel (Отмена).
Writting	
-	06 %
	Cancel

Рис. 93 – Всплывающее окно процесса записи копии архива

раздел 15. устройства **3. RS-232C**

Порт RS-232C имеет несколько функций. Обновление прошивки регистратора, с использованием DB9 шнурка, или проводной PTZ контроль (с адаптером RS-485 в RS-232C, опция). Настройте подключенные устройства, согласно спецификации подключаемого оборудования. В зависимости от настроек устройства параметры данных функций могут отличаться. Обратитесь к инструкции пользователя оборудования, подключаемго через RS-232, для того, чтобы уточнить все параметры подключения.

RS-2	32C				Секция 1 Скорость		
	Baudrate	1200	_ ←				
	Data Bits	5	→	_			Секция 2 Биты данных
	Stop Bits	1		_	 Секция 3 Стоповые	биты	
	Parity	None					Секция 4 Четность
Default			Save	incel			



секция 1	Скорость В данной секции настраивается скорость обмена данными между регистратором и внешним устройством через порт RS-232C. Порт RS-232C при работе использует два состоянии питания: OTMETKA (отрицательный сигнал) и ПРОБЕЛ (позитивный сигнал). Скорость будет зависеть от скорости, на которой работает внешнее устройство. Уточните настройки скорости в руководстве пользователя подключаемого устройства.
секция 2	Биты данных Вы можете выбрать между двумя значениями: 5 и 8 (порядок передачи сообщений: LSB или MSB).

	Стоповые биты
секция 3	Стоповые биты отвечают за конец фразы данных, когда команда прерывается. Вы можете выбрать следующие параметры: 1, 1,5 и 2 бита.
	Четность
секция 4	Используется для проверки пакетов данных на ошибки. Данная опция определят парметры четности: Нет, Четный или Нечетный.

раздел 15. устройства 4. Клавиатуры управления (RS-485)

Разъем для подключения клавиатуры управления находится на задней панели регистратора рядом с разъемом РТZ. Разъемы для подключения клавиатуры подписаны как **KBD**. Это разъем используется для подключения удаленной клавиатуры (опция). Внешняя клавиатура управления – это один из вариантов организации управления регистратором. Для уточнения функционала и возможности приобретения клавиатур, обратитесь к вашему поставщику.



Рис. 95 – Окно настроек удаленной клавиатуры

	Протокол
СЕКЦИЛ І	В данной секции вы сможете выбрать протокол удаленной клавиатуры
	ID устройства
СЕКЦИЯ 2	В данной секции вы можете установить ID (порядковый номер) удаленной клавиатуры. Это
	параметр обязателен при использовании нескольких клавиатур (также, как PTZID).
	Скорость
СЕКЦИЯ З	В данной секции вы можете указать скорость обмена данными между регистратором и
'	клавиатурой управления через порт RS-485 разъемы KBD.
	Биты данных
СЕКЦИЯ 4	Вы можете выбрать между двумя значениями: 5 и 8 (порядок передачи сообщений: LSB или
	MSB).
-1	Стоповые биты
СЕКЦИЯ 5	Стоповые биты отвечают за конец фразы данных, когда команда прерывается. Вы можете
1	выбрать следующие параметры: 1, 1,5 и 2 бита.
	Четность
СЕКЦИЯ 6	Используется для проверки пакетов данных на ошибки. Данная опция определят парметры
1	четности: Нет, Четный или Нечетный.
	Отмена
секция 7	Используется для выхода из окна настройки клавиатуры управления без сохранения
	сделанных настроек.
	Сохранить
СЕКЦИЯ О	Используется для сохранения настроек и выхода окна настройки клавиатуры упрвления.

СЕКЦИЯ 9 По умолчанию

Используется для возврата всех значений до заводских.



Для настройки Пульта ДУ в регистраторе есть 6 ID (порядковых номеров):

Remote Control 1 Remote Control 2 Remote Control 3 Remote Control 4 Remote Control 5 Remote Control 6

Каждый Пульт ДУ может управлять 6 регистраторами. В окне настроек Пульта ДУ, вы указываете какой Пульт ДУ будет использоваться с данным регистратором.

Remote Control			
Remote Controller	Universal Remote Controller 1	-	Секция 1 Пульт ДУ
Remote Control	DVR 1		
			Comme 2 Cancol
			Секция 2 сапсет
	Save Cancel		Секция 3 Сохранить

Рис. 96 – Окно настройки Пульта ДУ

секция 1	Пульт ДУ В данной секции вы можете выбрать тип Пульта ДУ, который вы будете использовать с регистратором.
секция 2	Отмена При нажатии на кнопку Отмена, вы выходите из окна настроек Пульта ДУ без сохранения сделанных настроек.
секция 3	Сохранить При нажатии на кнопку Сохранить, вы сохраните сделанные настройки и выйдете из окна настроек Пульта ДУ.

раздел 15. устройства 6. Смарт копирование

Смарт копирование позволяет делать захват с экрана (всех каналов сразу) в режиме живого просмотра или воспроизведения архива, а затем конвертирует созданный файл в AVI и копирует готовый файл, который можно воспроизвести на любом компьютере.

Smart Backup		
A2.		
Bitrate	800 Kbps	
Resolution	720*576	
Audio	🔘 On	• off
Default		Save

Рис. 97 – Окно настроек Смарт копирования

Настройка Смарт копирования

В окне настроек Смарт копирования вы сможете настроить такие параметры, как Качество видео захвата (Bit rate), разрешение и включить/отключить запись Аудио.

Bit rate (Качество видео)

В данной секции задается качество захвата видео. Вы можете выбрать такие предустановленные значения: 800 Кбит/с, 1000 Кбит/с, 1500 Кбит/с, 2000 Кбит/с, 3000 Кбит/с.

Resolution (Разрешение)

В данной секции вы сможете выбрать разрешение захвата. Доступны такие параметры: 720x576, 720x288, 640x480, 352x288.

Audio (Аудио)

В данной секции вы сможете ВКЛ или ВЫКЛ запись звука при захвате видео.



В данном разделе вы узнаете, как настроить регистратор для работы в сети (LAN, WAN, Internet). У данного регистратора доступны такие сетевые функции: удаленная работа через CMS или удаленный клиент, встроенный WEB сервер, оповещение о событиях по сети.

раздел 16. сеть 1. Тип сети

В окне настроек сети вы настраиваете все параметры для организации удаленного подключения к регистратору в локальной сети или через Интернет.



Рис. 98 – Окно настроек сети

секция 1	IP Настройка данной секции зависит от выбора типа сети: "Статический" или "Динамический". Статический IP используется в том случае, когда вы хотите настроить всю IP информацию вручную ("IP Address" (IP adpec), "Subnet Mask" (Маску подсети), "Gateway" (Шлюз) и "Standard DNS Server" (Предпочитаемый DNS сервер)). Если ваша сеть использует Динамический распределения IP адресов, то нужно выбрать пункт "Dynamic IP". В случае выбора динамического распределения IP адресов, всю IP информацию регистратор получит автоматически от DHCP сервера.
секция 2	IP Address IP адрес. Данный параметр можно указать при типе сети "Static IP".
секция 3	Subnet Mask Маска подсети. Данный параметр можно указать при типе сети "Static IP".
секция 4	Gateway Шлюз. Данный параметр можно указать при типе сети "Static IP".
секция 5	Standard DNS Server Предпочитаемый DNS сервер. Данный параметр можно указать при типе сети "Static IP".
секция 6	Stream Port Порт стриминга. В этой секции настраивается порт (передачи потокового видео) для организации удаленного подключения.
секция 7	Соттания Port Порт управления. В этой секции настраивается порт (удаленного управления) для организации удаленного подключения. (ВНИМАНИЕ: Будьте внимательны, Stream Port и Command Port должны использовать разные порты)
СЕКЦИЯ 8	IP Detect Определение IP адреса. После нажатия на кнопку "Start" (Начать), ваш регистратор даст запрос DHCP серверу на получение IP адреса. В зависимости от

результата, вы получите одно из этих сообщений: **Request Success** – Запрос выполнен. Вы получите это сообщение, если регистратор успешно получил IP адрес. **Request Failure** – Ошибка запроса. Вы получите это сообщение, если не получилось связаться с DHCP сервером или произошла какая-то сетевая ошибка. Регистратор будет продолжать запрос на получение IP адреса. Если ошибка будет и дальше возникать, то установите IP адрес вручную (выбрав тип сети "Static IP"). **Static IP Address Error** – Ошибка Статического IP. Если вы получили это сообщение, то проверьте корректность ввода IP адреса.

После настройки всех параметров, нажмите на кнопку "Save" (Сохранить).

Если вы не хотите сохранять настройки, то нажмите на кнопку "Cancel" (Отмена). Смотрите Рис. 56.

Для возврата всех параметров до заводских значений, нажмите на кнопку "Default" (По умолчанию). Смотрите Рис. 56.

Также, вы можете перейти в любой другое меню регистратора, воспользовавшись меню быстрой навигации, которое находится в левом верхнем углу окна настроек, путем нажатия на эту кнопку

РАЗДЕЛ 16. СЕТЬ 2. DDNS

В данном окне вы сможете настроить параметры динамического DNS (DDNS) для подключения к DDNS серверу.



Рис. 99 – Окно настройки подключения к серверу DDNS

секция 1	DDNS
	Включение/Отключение функции DDNS.
секция 2	DDNS Server
	Сервер DDNS. NVRDDNS.com – это имя хоста нашего DDNS сервера.
	Host Name
секция 3	Имя Хоста. Это ID (имя) вашего регистратора. ID каждого регистратора должен быть
	уникальным. Вы сможете иметь доступ к вашему регистратору через браузер, введя в
	адресной строке "Имя вашего регистратора (ID).nvrddns.com". Ваше Имя Хоста будет
	использовано взамен МАС адреса регистратора.
секция 4	ID
	Логин. Вам нужно ввести Логин ("ID") для доступа к нашему DDNS серверу.
	Password
	Пароль. Вам нужно ввести Пароль для доступа к нашему DDNS серверу.

	Request
	Запрос. После ввода всех предыдущих параметров, нажмите на кнопку start для
	тестирования подключения к нашему DDNS серверу. Вы получите одно из этих
	сообщений в ответ:
	Request - Запрос в процессе.
	DDNS Success – Вся информация была успешно зарегистрирована на нашем
СЕКЦИЯ 6	DDNS Сервере.
	DDNS Data Error – Отсутствуют регистрационные данные.
	DDNS Connection Failure – Невозможно подключится к к нашему DDNS серверу.
	DDNS Login Information Failed – Такой Логин уже существует.
	DDNS Host Already Exists – Такое Имя Хоста уже существует.
	DDNS Unknown Error – Обратитесь в техподдержку, если вы получили это
	сообщение.

После настройки всех параметров, нажмите на кнопку "Save" (Сохранить).

Если вы не хотите сохранять настройки, то нажмите на кнопку "Cancel" (Отмена). Смотрите Рис. 56.

Для возврата всех параметров до заводских значений, нажмите на кнопку "Default" (По умолчанию). Смотрите Рис. 56.

Также, вы можете перейти в любой другое меню регистратора, воспользовавшись меню быстрой навигации, которое находится в левом верхнем углу окна настроек, путем нажатия на эту кнопку

раздел 16. сеть 3. Настройка сервера

В данном разделе вы узнаете как настроить внутренний WEB сервер и сервер времени.

Server Setup			
<u> </u>	WEB Server	NTP Server	
	💿 On	O off	
	Port 80		
Default			Grand
Derault		Save	Cancel

Рис. 100 – Окно настройки сервера (вкладка WEB сервер)

	Web Server
СЕКЦИЯ І	WEB сервер. В данной секции вы можете ВКЛ/ВЫКЛ Web сервер.
	Port
секция 2	Порт. В данной секции следует указать порт WEB сервера или оставить порт по умолчанию ("80").

Для настройки NTP сервера времени , перейдите на вкладку "NTP Server" (NTP Сервер) окна настройки сервера.

9	WEB Server	NTP Server
	💽 On	O Off
	Port 123	

Рис. 101 – Окно настройки сервера (вкладка NTP сервер)

	NTP Server
СЕКЦИЯ І	NTP сервер. В данной секции вы можете ВКЛ/ВЫКЛ NTP сервер.
	Port
СЕКЦИЯ 🚄	Порт. Вы можете указать порт NTP Сервера или оставить порт по умолчанию ("123").

После настройки всех параметров, нажмите на кнопку "Save" (Сохранить).

Если вы не хотите сохранять настройки, то нажмите на кнопку "Cancel" (Отмена). Смотрите Рис. 56.

Для возврата всех параметров до заводских значений, нажмите на кнопку "Default" (По умолчанию). Смотрите Рис. 56.

Также, вы можете перейти в любой другое меню регистратора, воспользовавшись меню быстрой навигации, которое находится в левом верхнем углу окна настроек, путем нажатия на эту кнопку



В данном окне следует указать Логин и Пароль для вашего ADSL подключения.

PPPoE	
0	
	⊙ On ⊙ Off
ID	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Password	
Request	Start
Connection	
Retry Count	30
Retry Interval	10 Sec
Default	Save Cancel

Рис. 102 – Окно настройки параметров РРРоЕ

	PPPoE		
СЕКЦИЯ	В данной секции вы можете ВКЛ/ВЫКЛ функцию РРРоЕ.		
	ID		
СЕКЦИЯ 2	Логин. В данной секции нужно ввести ваш Логин для подключения к вашему ADSL		
,	сервису.		
СЕКНИЯ 3	Password		
	Пароль. Введите Пароль для подключении к вашему ADSL сервису.		
	Request		
СЕКЦИЯ 4	Запрос. Нажав на кнопку "Start" (Начать) вы инициируете запрос на подключение и		
	проверку связи с провайдером.		
	Retry Count		
СЕКЦИЯ Э	Количество повторов. В данной секции вы можете указать количество повторных		
	соединений при разрыве (1~100 раз).		
	Retry Interval		
	Частота повторов. В данной секции вы можете указать как часто регистратор		
	должен выполнять повтор соединения при разрыве (1~60 раз). При попытке		
	подключения к проваидеру, вы можете получить одно из сооощении:		
	Request – Salipot на подключение в процессе.		
	повайлери		
	проваидеру. PPPoF Connected – Соединение установлено		
	PPPoE Disconnect – Соединение разорвано.		

После настройки всех параметров, нажмите на кнопку "Save" (Сохранить).

Если вы не хотите сохранять настройки, то нажмите на кнопку "Cancel" (Отмена). Смотрите Рис. 56.

Для возврата всех параметров до заводских значений, нажмите на кнопку "Default" (По умолчанию). Смотрите Рис. 56.

Также, вы можете перейти в любой другое меню регистратора, воспользовавшись меню быстрой навигации, которое находится в левом верхнем углу окна настроек, путем нажатия на эту кнопку

раздел 16. сеть 5. Оповещение

В данном разделе вы узнаете, как настроить оповещение о событиях на E-mail и на удаленный ПК.



Рис. 103 – Окно настройки параметров оповещения (вкладка Оповещение)

Notification (Оповещение):

Выберите типы событий. Которые вы хотите удаленно отслеживать: Тревога, Движение, Диск заполнен, Пароль Администратора изменен, Потеря видеосигнала и ВКЛ/ВЫКЛ питания.

Для дальнейшей настройки, перейдите на вкладку "Email" данного окна.

После настройки всех параметров, нажмите на кнопку "Save" (Сохранить).

Если вы не хотите сохранять настройки, то нажмите на кнопку "Cancel" (Отмена). Смотрите Рис. 56.

Для возврата всех параметров до заводских значений, нажмите на кнопку "Default" (По умолчанию). Смотрите Рис. 56.

Также, вы можете перейти в любой другое меню регистратора, воспользовавшись меню быстрой навигации, которое находится в левом верхнем углу окна настроек, путем нажатия на эту кнопку

Notification			
Notificatio	n E-mail	Event	
Send E-mail	🖸 On	🔘 Off	
Send Server			
Send Port	25		
Authentication			
Send Server ID			
Send Server PW			
Sender			
Recipient1			
Recipient2			
E-mail Test			
Default		Save	Cancel

Рис. 104 - Окно настройки параметров оповещения (вкладка E-mail)

	Send Email
СЕКЦИЯ	Отправлять E-mail. Вы можете ВКЛ или ВЫКЛ оповещение по Email.
секция 2	Send Server
	SMTP сервер. Укажите адрес SMTP сервера в этом поле.
секция 3	Send Port
	Порт SMTP сервер. Укажите в этом поле порт SMTP сервера.
	Send Server ID
СЕКЦИЯ	Логин SMTP сервера. Укажите ID (Логин) на ваш SMTP сервер.
СЕКЦИЯ	Send Server PW
5	Пароль SMTP сервера. Укажите Пароль на ваш SMTP сервер.
	Sondor
СЕКЦИЯ 6	
•	Оправитель. Укажите Етпан адрес оптравителя (напр. DVR (@yourcompany.com).
СЕКЦИЯ 7	Recipient
	Получатель1. Укажите E-mail адрес первого получателя.
	Recipient2
	Получатель2. Укажите E-mail адрес второго получателя

После нажатия на кнопку "Email Test" вы получите одно из следующих сообщений: **Request Success** – Запрос выполнен. Тест был успешно выполнен. **Request Failure** – Ошибка запроса. Тест не был выполнен. Для дальнейшей настройки, перейдите на вкладку "Notification" или "Event".

После настройки всех параметров, нажмите на кнопку "Save" (Сохранить).

Если вы не хотите сохранять настройки, то нажмите на кнопку "Cancel" (Отмена). Смотрите Рис. 56. Для возврата всех параметров до заводских значений, нажмите на кнопку "Default" (По умолчанию). Смотрите Рис. 56.

Также, вы можете перейти в любой другое меню регистратора, воспользовавшись меню быстрой навигации, которое находится в левом верхнем углу окна настроек, путем нажатия на эту кнопку

		Notification	E-mail	Event	
	No.	IP Address	Mode	Port	Channel
	01	0.0.0.0	🖸 Alarm 💽	0 😔	
		8			
		8			
		8			
+	-	1	● ● 01 / 01 ▶	н	

Рис. 105 - Окно настройки параметров оповещения (вкладка Event)

На вкладе "Event" вы сможете настроить IP компьютеров, на которые вы хотите посылать оповещение о событиях.

	IP Address				
СЕКЦИЯ 1	IP адрес. Укажите IP удаленного ПК, на которой установлен сервер обработки тревожных				
	сообщений.				
	Mode				
секция 2	Режим. Укажите тип сообщения, который будет посылаться на удаленный сервер: Тревога,				
-	Движение, Потеря видеосигнала или Все сразу.				
	Port				
секция 3	Порт. Укажите номер порта ПК, на котором установлен сервер обработки тревожных				
H	сообщений.				
	+/-				
	Используйте эти кнопки для Добавления/Удаления пунктов расписания.				
СЕКЦИЯ 4	📧: Нажмите эту кнопку для перехода на первую страницу				
	< : Нажмите эту кнопку для перехода на одну страницу назад				
	▶: Нажмите эту кнопку для перехода на одну страницу вперед				
	Нажмите эту кнопку для перехода на последнюю страницу				

После настройки всех параметров, нажмите на кнопку "Save" (Сохранить).

Если вы не хотите сохранять настройки, то нажмите на кнопку "Cancel" (Отмена). Смотрите Рис. 56. Для возврата всех параметров до заводских значений, нажмите на кнопку "Default" (По умолчанию). Смотрите Рис. 56.

Также, вы можете перейти в любой другое меню регистратора, воспользовавшись меню быстрой навигации, которое находится в левом верхнем углу окна настроек, путем нажатия на эту кнопку

Н.264 Цифровой Видео Регистратор

8 и 16 каналов с записью 30 к/с на каждый канал с разрешением D1



Future of Digital Video Recording at Hand