# Скоростные купольные камеры ICVP-XH27ZDN600TD ICVP-XH33ZWDN600TD ICVP-XH37ZWDN600TD



1. Прочитайте инструкцию

Прочитайте иструкцию перед тем как начать установку камеры

#### 2. Сохраните инструкцию

Сохраните инструкцию

#### 3. Используйте все составные части поставки камеры

При установки камеры используйте все полученные части. В противном случаии вы можете нарушить правила установоки и повредить камеру.

#### 4. Установку

Установку камеры должны выполнять специалиасты монтажа систем видео наблюдения.

#### 5. Питание

Питание камеры должно быть от сертифицированных источников питания.

# Питание 24 переменного напряжения





#### Э Спецификация камеры

- Ж ССD Матрица : 1/4" Double density interline transfer CCD (37 model) 1/4" Super HAD color CCD (27, 33 model)
- Ж Zoom спецификация :×27 Optical Zoom, ×12 Digital Zoom (27T model)
   ×33 Optical Zoom, ×12 Digital Zoom (33T, model)

×37 Optical Zoom, ×12 Digital Zoom (37T model)

- Ж Функция День/Ночь
- Ж Варифокальный объектив

#### (9) Механические функции

- Ж Рабочая зона камеры 360<sup>0</sup>
- Ж Использование векторной технологии при перемещении камеры из одной точки в другую
- Ж Возможность задания скорости вращения камеры.

#### Э Пред установки, Патрули, Шаблоны...

- Ж Максимальное число пред установок 127
- Ж 8 различных туров от одной пред установки до второй.
- Ж 4 записываемых маршрута
- Ж 8 групп: маршрутов, туров и пред установок
- Ж 8 Закрытых зон



#### Э РТZ управление

- Ж Через RS-485 максимальное число камер в системе 255
- Ж Два протокола управления Pelco-D или Pelco-P

#### Э OSD дисплейное меню

- Ж Через экранное меню вы моете выполнить
- **ж** Вы можете настроить необходимые параметры для отображения на мониторе.

#### Э Возможность подключения тревожных входов

- Ж 3 тревожных входа и 2 выходных реле
- Входной сигнал может быть в диапазоне 5.0 до 12.0 постоянного тока. Выходное реле поддерживает AC 250V, ЗА или DC 28V, ЗА.
- Входной контакт может переместить камеру в нужную пред установку а выходное реле может включить свет или звуковую сигнализацию.

Описание (1)

# Э Камера и ее аксессуары



Ж Кабель \*



Q

₩ Корпус \*





Ж Настенный крепеж

Ж Потолочный крепеж

Э Опции



0

Ж Настенный адаптер





Ж Угловой адаптер





Ж Купол	Не удаляйте виниловую прокладку с корпуса, так как она служит защитным элементом камеры
# DIP переключатели	Переключение ID камеры и протокола управления
Ж Кабель корпуса	Подключение питания и управления камерой
<b>Ж</b> Крепежный трос	Данный трос служит для закрепления кожуха камеры на место установки. Обязательно закрепите данный трос во избежание падения камеры в случаи повреждения (демонтажа) крепежных элементов камеры.
Ж Крепежный болт	После установки камеры в кожух вы должны закрепить камеры в кожухе.



Перед установкой камеры необходимо правильно установить DIP переключатели

# Э Настройка ID камеры



Ж Используя данные DIP переключатели вы можете установить необходимы адрес в сети RS-485.

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8
ID Value	1	2	4	8	16	32	64	128
ex) ID=5	on	off	on	off	off	off	off	off
ex) ID=10	off	on	off	on	off	off	off	off

- # Адрес камеры может быть от 1 до 255. Не устанавливайте адрес как 0 это может создать ошибку.
- Важно что бы адрес камеры не совпадал с адресом управляющего устройства.

# Установка протокола связи



Переключатель			
P0 (Pin 1)	P1 (Pin 2)	P2 (Pin 3)	Протокол/Скорость
OFF	OFF	OFF	PELCO-D, 2400 bps
ON	OFF	OFF	PELCO-D, 9600 bps
OFF	ON	OFF	PELCO-P, 4800 bps
ON	ON	OFF	PELCO-P, 9600 bps
Otherwise		Reserved	

# **Ж** Переключение DIP переключателей для установки протокола

- # Для управления камерой с регистратора (клавиатуры) вам необходимо определить ее под ID и протоколом.
- Ж После установки протокола перезагрузите камеру.
- Ж По умолчанию протокол устоит как "Pelco-D, 2400 bps".

#### Э Термирование камер



Установка терминального сопротивления возможна в двух случаях:

К Случай 1: Кабель между камерой и управляющим устройством имеет большую длину

В данном случаи из-за длинны кабеля возможны проблемы с управлением камеры.

#### 🛱 Случай 2: Большое количество камер

В данном случаи вам необходимо включить сопротивление для избежания ошибок в линии и сбоев адресной схемы..



Установка

# Установка камеры на потолок

 Установите корпус кожуха и закрепите его на три болта



③ закрепите кожух



Закрепите камеру

④ Для крепления на стену используйте соответсвующий кронштейн



# Подключение кабелей



# Кабель тревожных входов

Port Pin Number (RJ25)	Wire Color	Signal
1	Blue	IN COM +
2	Yellow	IN 1 –
3	Green	IN 2 –
4	Red	IN 3 –
5	Black	OUT A
6	White	OUT B



Перед тем как подключать тревожный контакт убедитесь в правильности выбора типа тревожного входа ВНИМАНИЕ ! Для защиты в реле тревожных контактов используются оптопары , поэтому для подключения тревожных сенсоров необходим источник питания 5-12 вольт постоянного тока.

Сигнал	Описание
IN COM+	Клемма для подключения питания (5-12)
IN1–, IN2–, IN3–,	Клеммы для подключения тревожных входов

₩ Выходное реле



Тип реле вы можете увидеть в таблице ниже

Нагрузка	MAX. DC 24V, 1A	MAX. AC 125V, 0.5A	



- Ж Кабель питания камеры не должен иметь повреждений
- # ID камеры должен быть правильно установлен и не иметь совпадений в сети RS-485. В противном случаи камеры может не доступной для управления.
- Ж Если вы используете мульти протокол в сети RS-485, то убедитесь, что в нем иметься протокол Pelco-D
- # Если вам необходимо изменить скорость протокола камеры то переставить DIP переключатели и перезагрузите камеру.
- Ж Для управления камерой вы можете использовать контроллеры и регистраторы с поддержкой протокола Pelco-D.



# Запуск ЭДМ камеры

🛱 Функции

Использую ЭДМ камеры вы можете выполнить настройки камеры: установить пред установки, туры и тд.

# Создание пред установок

₩ Описание

Некоторые пред установки имеют специальные функции

Ж Функции

<go preset=""> [95]</go>	: Вход в ЭДМ
<go preset=""> [131~134]</go>	: Создание патрулей
<go preset=""> [141~148]</go>	: Запуск функций 🛛 ~
<go preset=""> [151~158]</go>	Запуск группы функций 1 ~ 8
<go preset=""> [161~162]</go>	: Установка реле 1 ~ 2 как ВЫКЛ
<set preset=""> [161~162]</set>	: Установка реле 1 ~ 2 как ВКЛ

<go preset=""> [170]</go>	: Включить компенсацию задней засветки
<go preset=""> [171]</go>	:Выключить компенсацию задней засветки
<go preset=""> [172]</go>	: Выключить поглощение шумов
<go preset=""> [173]</go>	: Включить поглощение шумов
<go preset=""> [174]</go>	: Установить фокусировку камеры АВТО
<go preset=""> [175]</go>	: Перевести фокус в ручной режим
<go preset=""> [176]</go>	: Перевести Фокус в полуавтоматический режим
<go preset=""> [177]</go>	: Режим День/Ночь на АВТО
<go preset=""> [178]</go>	: Камера только в Ч/Б режиме
<go preset=""> [179]</go>	: Камера только в цветном режиме
<go preset=""> [180]</go>	: Выключить внутреннею синхронизацию
<go preset=""> [181]</go>	: Включить внутреннею синхронизацию
<go preset=""> [190]</go>	: Поставить ЭДМ в режим АВТО (не включая маску)
<go preset=""> [191]</go>	: Выключить ЭДМ
<go preset=""> [192]</go>	: Включить ЭДМ
<go preset=""> [193]</go>	: Выключить маску
<go preset=""> [194]</go>	: Включить маску



Ж Функции	Вы можете установить на вашу камеру до 127 пред установок, кроме 95 она зарезервирована для входа в ЭДМ
	Характеристики камеры вы можете задать пред установками, ваше указанны функции которые вы можете изменить вводя нужную пред установку
Ж Установка пре установки	д <set preset=""> [1~128]</set>
Ж Запуск пре установки	д <go preset=""> [1~128]</go>
Ж Удалить пре установку	д Для этого вы можете воспользоваться ЭДМ
Патр жФункционал	рулирование (Тур) Вы можете назначить две пред установки и задать камере маршрут между ними.
	1st Preset
	При переходе камеры от одной пред установки к другой она вернется в исходную точку. Таки образом, камера будет совершать постоянное патрулирование выбранного диапазона
	Вы так же можете задать скорость патрулирования от $1^{\circ}$ /секунду до $180^{\circ}$ /секунду.
Жустановка тура	Войдите в меню Тура
<b>ж</b> Запуск тура	Метод 1) <Запуск Тура> [Swing NO.+10] или Run Swing 3 : <run pattern=""> [13]</run>
	Метод 2) <Перейти Preset>[Swing NO.+140] или Run Swing 3 : <go preset=""> [143]</go>



	Шаблон		
₩ Функционал	Для создания определенного маршрута камеры вы можете воспользоваться функцией Шаблон. Вы можете задать не только конечные точки, вы так же можете задать сам маршрут.		
Ж Маршрут	Шаблон можно создать следующим образом		
	<Задать Маршрут > [Pattern NO.] • Ниже приведено окно создание маршрута		
	EDIT PATTERN 1		

🛞 Использую кнопки управления камерой, переместите камеру в нужном маршруте

[NEAR: SAVE /FAR: DELETE] 0/0/x1/N

- 🛞 В окне вы можете наблюдать за изменением памяти Шаблона
- 🛞 Для сохранения нажмите кнопку **NEAR** для отмены нажмите кнопку **FAR**



# Группы

#### 🖁 Функционал

Для объединение различных типов пред установок (маршруты, туры) вы можете использовать Группы. Максимальное количество Групп – 8. В одну группу в можете внести до 20 различных пред установок.



# Создание группы	Группа создается через ЭДМ	
♯ Run Group	Метод 1) <run pattern=""> [Group NO.+20]</run>	ex) Run Group 7 : <run pattern=""> [27]</run>
	Метод 2) <go preset=""> [Group NO.++150]</go>	ex) Run Group 7 : <go preset=""> [157]</go>
ЖУдаление группы	Используйте ЭДМ.	



₩ Потеря питания	После потери камерой питания вы не потеряете уже созданные и сохраненные пред установки (туры, шаблоны, группы). Более того если камера на момент выключения питания была в одной из пред установок, то возвращению питанию она продолжит ее выполнение.
Ж Авто переворот	При работе с камерой вы можете поворачивать ее в любую нужную вам сторону. При повороте камеры в горизонтальной плоскости камеры будет поворачиваться на угол 0 до 95 <sup>0</sup> C, после этого камера развернется и вам будет доступен обзор в 180 <sup>0</sup> C
Ж Функция «Парковки»	Данная функция позволяет отправить камеру в нужную точку после того как ей перестал управлять оператор. Данная функция имеет временную задержку от 1 минуты до 4 часов
ЖТревожный входы∕выход	4 тревожных входа и 2 выходных реле, которые могут быть запрограммированы на выполнение различных функций.
Ж Закрытые зоны	Вы можете задать закрытые зона максимально число 8.
ЖНастройка изображения	Камера имеет различные настройки, которые позволяют улучшить качество изображения.
Ж Авто фокус	Вы можете выбрать между несколькими режимами работы объектива: авто, ручной режим и полуавтоматический





- **Ж** Р/Т/Z Information Сообщение о положении камера в пространстве и угле обзора
- Ж Camera ID ID адрес камеры
- # Action Title Пред установка в которой находиться камеры

"SET PRESET ×××"	Установка пред установки положения
"PRESET ×××"	Камера находиться в пред установки положения
"PATTERN ×"	Камера находиться в Туре
"SWG×/PRESET ×××"	Когда тур работает
"UNDEFINED"	Когда работает неопределенная функция

% Preset Label Пред установка с определенной меткой

**Жинформация** В данном окне вы можете увидеть состояние тревожных входов и выходов .

Пример ) Вход 2 & 3 of **ОN** (вкл) апи Выход 1 **ОN** (вкл)

о тревогах



# Основные опции в меню

- Ж Если пункт меню в скобках: «( )» то данный пункт имеет под меню
- **Ж** Для переход в под меню используйте кнопку **NEAR**
- Ж Для возврата в предыдущие меню используйте кнопку **FAR**
- ₭ Для перемещения по меню используйте кнопки **Up/Down** или **Left/Right**.
- **Ж** Для изменения значений используйте стрелки **Up/Down**
- Ж Нажмите кнопку **NEAR** для сохранения введенных значений или кнопку **FAR** для отмены

### Меню камеры

SPEED DOME CAMERA →<SYSTEM INFORMATION> <DISPLAY SETUP> <DOME CAMERA SETUP>

<SYSTEM INITIALIZE>

EXIT

¥ System Information	Системная информация.
# Display Setup	Включить выключить ЭДМ
# Dome Camera Setup	Конфигурация камеры .
# System Initialize	Сброс на заводские параметры

4

Работа с ЭДМ

# Настройка Дисплея камеры

DI SPLAY SETUP	
→CAMERA ID	ON
PTZ INFORMATION	AUTO
ACTION TITLE	AUTO
PRESET LABEL	AUTO
ALARM I/O	AUTO
<set direct<="" north="" td=""><td>I ON&gt;</td></set>	I ON>
<pri vacy="" zone=""></pri>	
BACK EXI T	

В данном меню вы можете включить или выключить отображения нужных экране монитора камеры

Ж Camera ID (номер камеры)	[ВКЛ/ВЫКЛ]
# PTZ Information(функции угла обзора )	[ВКЛ/ВЫКЛ /АВТО]
# Action Title (подпись пред установки )	[ВКЛ/ВЫКЛ /АВТО]
<b>Ж Preset Label</b> (пред установка )	[ВКЛ/ВЫКЛ /АВТО]
Ж Alarm I/O (тревожные входы выходы )	[ВКЛ/ВЫКЛ /АВТО]

Установка компаса камеры

SET NORTH DIRECTION

MOVE TO TARGET POSITION [NEAR: SAVE /FAR: CANCEL Для правильного ориентира камеры укажите северное направление для сохранения нажмите кнопку **press** 



# Работа с ЭДМ

4

# Настройка скрытых зон

Данная функция позволяет закрыть необходимую область от взора камеры

PRI VACY ZONE	
→MASK NO	1
DISPLAY CLEAR MASK <edit mask=""></edit>	ONDEFTNED OFF CANCEL
BACK EXI T	

Выберите участок который необходимо закрыть.		
Ж Маска №	[1~8] Выберите номер маски которую вы хотите задать для данного изображения	
₩ Display	[ВКЛ/ВЫКЛ] Включите отображение маски	
∦ Clear Mask	[Отметить/ОК] Удалить маску с изображения	

Э Настройка закрытой зоны

EDIT MASK 1
MOVE TO TARGET POSITION [NEAR: SELECT/FAR: CANCEL]

Переместите камеру в нужное место, которые вы хотите закрыть

Установка размеров маски

EDIT MASK 1		
[ ∢►· AD HIST MASK WIDTH]		
[▲▼: ADJUST MASK HEIGHT]		
[NEAR: SAVE /FAR: CANCEL]		

Установите нужный размер маски

ж	(Лево/Право)	Размер маски

# (Вверх/Низ) Размер маски



# Меню камеры (х 22)

ZOOM CAMERA SETUP		
→FOCUS MODE	SEMI AUTO	
MAX ZOOM	x220	
FLI CKERLESS	OFF	
COLOR	ON	
LINE LOCK	OFF	
<white balance<="" td=""><td>SETUP&gt;</td></white>	SETUP>	
<auto exposure<="" td=""><td>SETUP&gt;</td></auto>	SETUP>	
BACK		
EXIT		

В дано меню вы можете настроить камеру

# % Focus Mode [AUTO/MANUAL/SEMIAUTO]

Выбор режима работы объектива камеры

#### SEMIAUTO Mode

Полуавтоматический режим позволяет вам фокусировать камеру в случаи, если она переходит по пред установкам и фокусировать автоматически при непосредственной работе с камерой.

೫ Max Zoom	[×2~×220]	
	Установка размера угла обзора камеры	
# Flickerless	[ON/OFF] ВКЛ/ВЫКЛ При включении режима подавления мерцания камера	
	переходит в режим День и включается авто затвор	
₩ Color	[ON/OFF] ВКЛ/ВЫКЛ	
♯ Line Lock	[ <b>ON/OFF]</b> ВКЛ/ВЫКЛ	
	При включенной синхронизации видео сигнал синхронизируется по переменному питанию	

Работа ЭДМ (4

# Э Настройка Баланса белого

WB SETUP - GLOBAL		
→WB MODE	AUTO	
●RED ADJUST		
●BLUE ADJUST		
BACK EXI T		

₩WB Mode	[AUTO/MANUAL] В ручном режиме вы можете задать значения красного и синего цвета в ручную
# Red Adjust	[0~255]
# Blue Adjust	[0~255]

Работа с ЭДМ

# () Установки раскрытия диафрагмы

AE SETUP – GLOBA	L
→BACKLI GHT	OFF
DAY/NI GHT	AUTO
SLOW SHUTTER	OFF
AE MODE	AUTO
♦RIS LEVEL	
6AIN LEVEL	
<b>GHUTTER SPD</b>	
BRI GHTNESS	50
BACK	
EXIT	

# Backlight	[ON/OFF] Включение выключение компенсации задней засветки					
₩ Day/Night	[АUTO/DAY/NIGHT] [АВТО/День/Ночь]					
₭ Slow Shutter	[OFF, 2~128 Field] Вы можете задать скорость затвора.					
¥ AE Mode	[AUTO/SHUTTER/IRIS/MANUAL] В авто режиме камера работает как День/Ночь если же камера установлена как День то затвор перейдет в положение ВЫКЛ					
₩ IRIS Level	[0~255] При использование АЕ режима уровень раскрытия будет выбираться автоматически, при желании вы можете задать его в ручную					
# GAIN Level	[0~255] В АЕ режиме работает как авто, можно задать в ручную					
₭ Shutter Speed	[0~27] В АЕ режиме скорость затвора может быть как авто или быть задана (в низу в таблице приведены значения скорости затвора )					
# Brightness	[0~96] В АЕ режиме данная величина не может быть заданна в ручную. Для задания в ручную перейдите в другой режим					

#### Скорость затвора

Значение	Затвор	Значение	Затвор	Значение	Затвор	Значение	Затвор
0	1/60 sec	7	1/400 sec	14	1/1000 sec	21	1/2000 sec
1	1/125 sec	8	1/450 sec	15	1/1100 sec	22	1/2500 sec
2	1/150 sec	9	1/500 sec	16	1/1200 sec	23	1/3000 sec
3	1/200 sec	10	1/600 sec	17	1/1300 sec	24	1/3500 sec
4	1/250 sec	11	1/700 sec	18	1/1500 sec	25	1/4000 sec
5	1/300 sec	12	1/800 sec	19	1/1600 sec	26	1/6000 sec
6	1/350 sec	13	1/900 sec	20	1/1800 sec	27	1/10000 sec



ZOOM CAMERA SETUP →FOCUS MODE SEMI AUTO MAX ZOOM ×300 FLI CKERLESS OFF COLOR ON LI NE LOCK OFF <WHI TE BALANCE SETUP> <AUTO EXPOSURE SETUP> BACK EXI T В дано меню вы можете настроить камеру

₭ Focus Mode	[AUTO/MANUAL/SEMIAUTO]					
	Выбор режима работы объектива камеры					
	⊕ SEMIAUTO Mode					
	Полуавтоматический режим позволяет вам фокусировать камеру в случаи, если она переходит по пред установкам и фокусировать автоматически при непосредственной работе с камерой.					
∦ Max Zoom	[×2~×300]					
	Установка размера угла обзора камеры					
# Flickerless	[ON/OFF] вкл/выкл					
	При включении режима подавления мерцания камера переходит в режим День и включается авто затвор					
# Color	[ON/OFF] ВКЛ/ВЫКЛ					
₭ Line Lock	[ON/OFF] ВКЛ/ВЫКЛ					
	При включенной синхронизации видео сигнал синхронизируется по переменному питанию					

Работа с ЭДМ

# Э Настройка баланса белого

WB SETUP - GLOBAL				
→WB MODE	AUTO			
●RED ADJUST				
●BLUE ADJUST				
BACK EXI T				

₩WB Mode	[AUTO/MANUAL]		
	В ручном режиме вы можете задать значения красного и синего цвета в ручную		
# Red Adjust	[0~255]		
# Blue Adjust	[0~255]		

#### Установки раскрытия диафрагмы

AE SETUP - GLOBA	L
<ul> <li>→ BACKLI GHT DAY/NI GHT SLOW SHUTTER AE MODE</li> <li>◆ RI S LEVEL</li> <li>€ AI N LEVEL</li> <li>€ HUTTER SPD BRI GHTNESS BACK EXI T</li> </ul>	OFF AUTO OFF AUTO  50

# Backlight	[OFF/C1/C2/L1/L2/U1/U2/D1/D2/R1/R2] Вы можете подключить компенсацию задней засветки			
♯ Day∕Night	[AUTO/DAY/NIGHT]			
# Slow Shutter	[OFF, 2~128 Field] Скорость затвора			
# AE Mode	[AUTO/SHUTTER/IRIS/MANUAL] В авто режиме камера работает как День/Ночь если же камера установлена как День то затвор перейдет в положение ВЫКЛ			
# IRIS Level	[0~255]			
	При использование АЕ			
	режима уровень			
	раскрытия будет			
	выбираться			
	автоматически, при			
	желании вы можете			
	задать его в ручную			
# GAIN Level	[0~255]			
	В АЕ режиме работает			
	как авто, можно задать в			
	ручную			
# Shutter Speed	[0~27]			
	В АЕ режиме скорость			
	затвора может быть как			

Компесация задней засветки

Значение	Описание	Значение	Описание
C1	業 область: Цент 業 Уровень: 1	C2	業 область: Цент 業 Уровень: 2
Ll	Ж Область: Левая часть Ж Уровень: 1	L2	Ж Область: Левая часть Ж Уровень: 2
<b>U</b> 1	Ж Область: Верхняя часть Ж Уровень: 1	U2	Ж Область: Верхняя часть Ж Уровень: 2
Dl	Ж Область: Нижняя часть Ж Уровень: 1	D2	Ж Область: Нижняя часть Ж Уровень: 2
Rl	Ж Область: Правая часть Ж Уровень: 1	R2	Ж Область: Правая часть Ж Уровень: 2

#### Скорость затвора

Значение	Затвор	Значение	Затвор	Значение	Затвор	Значение	Затвор
0	1/60 sec	7	1/400 sec	14	1/1000 sec	21	1/2000 sec
1	1/125 sec	8	1/450 sec	15	1/1100 sec	22	1/2500 sec
2	1/150 sec	9	1/500 sec	16	1/1200 sec	23	1/3000 sec
3	1/200 sec	10	1/600 sec	17	1/1300 sec	24	1/3500 sec
4	1/250 sec	11	1/700 sec	18	1/1500 sec	25	1/4000 sec
5	1/300 sec	12	1/800 sec	19	1/1600 sec	26	1/6000 sec
6	1/350 sec	13	1/900 sec	20	1/1800 sec	27	1/10000 sec

Работа с ЭДМ

#### MOTION SETUP

→MOTION LOCK	OFF
PWR UP ACTION	ON
AUTO FLIP	ON
JOG MAX SPEED	120/SEC
JOG DIRECTION	I NVERSE
<parking action<="" td=""><td>SETUP&gt;</td></parking>	SETUP>
<alarm action="" s<="" td=""><td>ETUP&gt;</td></alarm>	ETUP>
BACK	
EXIT	

В данном меню вы можете настроить параметры движения камеры

₭ Motion Lock	[ON/OFF] Замок на движение блокирует камеру и не позволяет удалить пред установки. Для отключения данной функции зайдите в меню и снимите соответствующею установку.	
# Power Up Action	[ON/OFF] Смотрите в меню «Другие функции»	
¥ Auto Flip	[ON/OFF] Смотрите в меню «Другие функции»	
♯ Jog Max Speed	[1°/ <b>sec ~3</b> 60°/ <b>sec]</b> Установка скости вращения камеры	
# Jog Direction	[INVERSE/NORMAL] ВЫ можете изменить полярность управления камерой	
# Freeze in Preset	[ON/OFF] При включении данной опции камера при переходе в пред установку будет отображать захваченное изображение до тех пор пока вы не измените ее положения.	



Э Настройка функции «Парковки

»

$\left( \right)$	PARKIN	NG ACTION	SETUP
	→ PARK WAI T PARK	ENABLE TIME ACTION	OFF 00: 10: 00 HOME
	BACK EXI T		
۰.			

Вы можете указать камере, где она должна находиться в случаи, если ее не используют.

# Park Enable	[ON/OFF] (ВКЛ/ВЫКЛ)
¥ Wait Time	[1 минуты — 4 часов ] Формат данных: чч:мм:сек
# Park Action	[HOME/PRESET/PATTERN/SWING/GROUP] ⊕ <u>HOME</u>
	В данном меню вы должны выбрать тип пред установки для этой функции.

Э Тревожные входы

					•
ALARM A	AC-	ΓΙ ON	SETUP		
→ALARM	1	ACT	NOT	USED	
ALARM	2	ACT	NOT	USED	
ALARM	3	ACT	NOT	USED	
ALARM	4	ACT	NOT	USED	
BACK					
EXIT					
					,

Вы можете назначить пред установку, в которую камера будет переходить в случи поступление тревожного сигнала на заданный тревожный вход.

 $\texttt{\texttt{H} Alarm} \times \textbf{Action}$ 

[NOT USED/PRESET 1~128]

Вы можете установить связь тревожного входа с пред установкой

			$\frown$
Работа	С	ЭДМ	()

<i>r</i>	
PRESET SETUP	
→PRESET NO.	1
CLR PRESET <edit scene=""></edit>	CANCEL
<edit label=""></edit>	LABEL123
<relay out=""></relay>	1-
CAM ADJUST	GLOBAL
BACK EXI T	

PRCSCT 126

♯ Preset Number	[1~128]		
	Использую пред установки вы можете задавать различные связи с тревожными входами и кнопками управления. Задайте номер для новой пред установки		
₭ Clear Preset	[CANCEL/OK]		
	Удаление пред установок		
# Edit Preset Scene	Изменение пред установки		
# Edit Preset Label	Изменить метку пред установки		
₭ Edit Relay Out	Вы можете назначить релейный выход. Он будет срабатывать в том случаи, если камера перешла в выбранную точку.		
# CAM Adjust	[GLOBAL/LOCAL]		
	ВЫ можете настроить баланс белого и свойства изображения для каждой камеры. Вы можете выбрать из двух типов Глобальный и Локальный вариант настройки.		
	Локальный режим работы позволяет настроить основные параметры как отдельно, так и независимо.		

Работа с ЭДМ

#### Э Редактирование Пред установки

EDIT SCENE - PRESET 1
MOVE TO TARGET POSITION [NEAR: SAVE /FAR: CANCEL]

Э Редактирование метки

EDIT LABEL - PR	RESET 1
[] ]	
234567890 ABCDEFGHIJ KLMNOPQRST UVWXYZabcd efghijklmn opqrstuvwx yz<>-/:	OK CANCEL

- о ,1 Используя кнопки управления камерой, установите ее в нужную позицию
- ,<sup>2</sup> Используя кнопку **NEAR** для сохранения результат
- о ,зКнопку **FAR** для отмены

Э Вы можете задать метку для пред установки. Это позволяет отслеживать легко следить за тем в какой позиции сейчас находиться камеры. Для создания метки используйте соответствующие меню



Оклользуя кнопки Left/Right/Up/Down (лево/право/вверх/низ) вы можете перемещаться по алфавиту для ввода символа нажмите кнопку NEAR

1234567890 ABCDEFGHI J KLMNOPQRST UVWXYZabcd efghijklmn opqrstuvwx yz<>-/:. ----

Space Char. Back Space Char.

Для удаления символа выберите кнопку < и нажмите **NEAR** 

После завершения ввода метки выберите кнопку ОК и нажмите кнопку на пульте управления **NEAR** 



(9) Выход реле

RELAY OUT - PRE	SET 1
→RELAY OUT 1	OFF
RELAY OUT 2	OFF
BACK	
EXIT	

H Relay Out  $\times$ 

[ON/OFF] Включите выключите выходное реле.

SWING SETUP	
→SWING NO. 1ST POS. 2ND POS.	1 NOT USED NOT USED
SWING SPEED CLEAR SWING	30/SEC CANCEL
BACK EXI T	

# Swing Number [1~8]

	Вы можете задать до 8 туров для одной камеры		
# 1st Position	[PRESET 1~128] – указание первой точки		
2nd Position	Задайте вторую точку до которой должн происходить патрулирование		
	SWI NG SETUP SWI NG NO. 1 1ST POS. PRESETS 2ND POS. NOT USED UNDEFI NED		
	Если при назначении Тура вы не задали вторую точку, то камера будет совершать полный оборот на 360 °C.		
₭ Swing Speed	[1°/sec~180°/sec]		

Работа с ЭДМ

4

Задайте скорость камеры 1°/сек до180°/сек

₭ Clear Swing

[CANCEL/OK] Удалить все Туры

# Шаблоны

F	
PATTERN SETUP	
$\rightarrow$ PATTERN NO.	1
	UNDEFINED
CLR PATTERN	CANCEL
<edit pattern<="" td=""><td>&gt;</td></edit>	>
PACK	
EXII	

# Pattern Number[1~4]<br/>Выберите номер Шаблона, который вы хотите<br/>создать.# Clear Pattern[CANCEL/OK]<br/>Удалить Шаблон# Edit PatternРедактирование Шаблона

#### Э Редактирование Шаблона

EDIT PATTERN 1
MOVE TO START POSITION [NEAR: START /FAR: CANCEL]

О С помощью кнопок управления измените, положение камеры, по завершению нажмите кнопку NEAR для сохранения. Для выхода в меню нажмите кнопку FAR.

- ② Следите за заполнение памяти камеры.
- Э Для сохранения нажмите кнопку NEAR. Для отмены записи нажмите кнопку FAR.

	N 1
[NEAR: SAVE	/FAR: DELETE] 0/0/x1/N



# Создание Группы

GROUP SETUP	
$\rightarrow$ GROUP NO.	
CLEAR GROUP <edit group=""></edit>	CANCEL
BACK EXI T	

 # Group Number
 [1~8]

 Введите номерт группу, которую хотите создать.

 # Clear Group
 [CANCEL/OK]

 удалить группу

 # Edit Group
 Редактирование группы

Работа с ЭДМ

4

#### Э Редактирование группы

EDI 1	GROUP	1		
→NO	ACTI ON	###	DWELL	OPT
	NONF			
2	NONE			
3	NONE			
4	NONE			
5	NONE			
BAC	ск			
CAN	ICEL	E۷	IEAR: ED	IT]

EDIT GRO	UP 1
NO ACTI	ON ### DWELL OPT
<ul> <li>→ 1 NONE</li> <li>2 NONE</li> <li>3 NONE</li> <li>4 NONE</li> <li>5 NONE</li> </ul>	
BACK CANCEL	[NEAR: EDIT ACT] [FAR : EDIT END]

EDI 1	GRC	OUP	1			
NO	ACTI	ON	###	DWEI	_L 0	РΤ
						-
1	NONE	-				
2	NONE	Ξ				
3	NONE	Ξ				
4	NONE	Ξ				
Б	NONE	-				
5	NONL	-				
						-
BAC	СК	Γ∢►	: MO\	/E C	URSO	R1
CAN		ř. –	CU/		1/11	1
CAP	NCEL	LAV	. СП <i>Р</i>	INGE	VAL.	L ·

① Нажмите кнопку **Near** для старта редактирование группы

(2) Максимальное число действий в одной группу рано 20

③ Вы можете установить: пред установку, задержку и опцию для каждого действия.

# Action ###	[NONE/PRESET/SWING/PATTERN]			
# DWELL	[0 second ~ 4 minutes]			
	Задержка перед выполнение следующего действия			
ж орт	Это может быть скорость перемещения камеры в пред установку или скорость вращения и тд.			

Δ

EDIT GROUP 1
NO ACTION ### DWELL OPT
1 NONE
NONE
2 NONE
3 NONE
5 NONE
4 NONE
5 NONE
5 NONE
BACK LAN MOVE CURSOR
DAGK LAF. WOVE CORSON]
CANCEL [▲▼: CHANGE VAL. ]
-

EDIT GROUP 1
NO ACTION ### DWELL OPT
<ul> <li>→ 1 PRESET 1 00:03 360</li> <li>2 NONE</li> <li>3 NONE</li> <li>4 NONE</li> <li>5 NONE</li> </ul>
BACK [NEAR: EDIT ACT] CANCEL [FAR : EDIT END]

EDIT GROUP 1
NO ACTION ### DWELL OPT
<ul> <li>→ 1 PRESET 1 00:03 360</li> <li>2 NONE</li> <li>3 NONE</li> <li>4 NONE</li> <li>5 NONE</li> </ul>
BACK [NEAR: EDIT ACT] CANCEL [FAR : EDIT END]

### ④ Установите значения: Action, ###, Dwell and OPT.

⑤ После того как сделали все установки для первого действия переходите к созданию следующего использую для этого управляющие кнопки контроллера

⑥ После того как закончили программирование выбранной Группы нажмите кнопку FAR. Переместите курсор на кнопку "BACK". И нажмите кнопку Near для сохранения.

# Сброс настроек на заводские настройки

٩

SYSTEM INITIALIZE	
$\rightarrow$ CLEAR ALL DATA	NO
€LR DISPLAY SET	NO
<b>CAMERA SET</b>	NO
<b>CLR MOTION SET</b>	NO
€LR EDIT DATA	NO
REBOOT CAMERA	NO
REBOOT SYSTEM	NO
BACK	
EXIT	

# Clear All Data	Сброс всех настроек.
₭ Clear Display Set	Сброс настроек отображения
# Clear Camera Set	Сброс настроек камеры
# Clear Motion Set	Сброс настроек движения
೫ Clear Edit Data	Сброс всех данных о пред установок
Reboot Camera	Перезагрузить камеру
₭ Reboot System	Перезагрузить систему.



Спецификация

Модель		ICVP-XH27ZDN550TD		
Видео сигнал	I	NTSC	PAL	
	Матрица	1/4" Super HAD color CCD		
	Число пикселей	811(Г)×508(В) 410K	795(Г)×596(В) 470К	
	Эффективные	768(L)×494(B) 380K	752(L)×282(B) 440K	
	пиксели			
	Число ТВЛ	600	ТВЛ	
	S/N	50 <b>dB</b>		
	Zoom	×27 Оптический , ×12 Цифровой (3.5-94.5 mm /55.5 -1.59гр)		
	Фокальное	F1.6-2	2.9	
Камера	число			
	Освещенность	0.4 Lux (Color) / 0. 02Lux (B/W), 50 IRF1.6		
	День/Ночь	АВТО / ДЕНЬ / НОЧЬ		
	Фокус	АВТО / РУЧНОЙ / ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ		
	АЕ Режим АВТО/ ИРИС / ЗАТВОР /		АТВОР / РУЧНОЙ	
	Баланс белого	ABTO /	РУЧНОЙ	
	BLC	вкл /	ВЫКЛ	
	Flickerless	ВКЛ / ВЫКЛ		
Яркость ПО ВЫБОРУ		ЛБОРУ		
	Диапазон	PA3BOPOT <b>360</b> °	? / НАКЛОН <b>95</b> °	
		Пред 360°сек		
	Скорость			
		гучной : 0.05 ~ 360 / Сек		
Управление Пред установка 120		28		
	Шаблон	4		
	Тур	8		
	Группа	8		
	Другие функции	BLC,WB,AGC,OSD,WIV DSP,SSNR II ,DIS		
Порт		RS-	S-485	
Протокол		Pelco-D, Pelco	Pelco-D, Pelco-P selectable	
	Тревожные	2/4		
	вход/выход	3/1		
	ЭДМ	Меню		
	Питание **			
Общее	Thirdinic	Переменного 24В / 1.5 /	4	
		тока :		
		Размер Ø1 <b>50mm</b> /Ø	5.9''	
	Размеры	камеры :		
		V	_	
	Корпус: 296×276.6mm Вес Около 4 Кг		n	
			9 4 Кг	
	Рабочая	-30°C	~ 50°C	
1	температура.			

Модель	дель ICVP-XH33ZWDN550TD		/DN550TD
Видео сигнал		NTSC	PAL
	Матрица	1/4" Double Density	Interline Transfer CCD
	Число пикселей	811(Г)×508(В) 410K	795(Г)×596(В) 470K
	Эффективные	769(5):404(5) 2907	750(5), 600(5), 44012
	пиксели	100(I)×494(B) 300K	152(I)×562(B) 440K
	Число ТВЛ	600 ТВЛ	
	S/N	50 <b>dB</b>	
	Zoom	×33 Оптический , ×12 Цифровой (3.5-115.5 mm /55.5 -1.59гр)	
	Фокальное	F1.6-3.6	
Камера	число		
	Освещенность	0.7 Lux (Color) / 0. 03 Lux (B/W), 50 IRF1.6	
	День/Ночь	АВТО / ДЕНЬ / НОЧЬ	
	Фокус	АВТО / РУЧНОЙ / ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ	
	АЕ Режим	АВТО/ ИРИС / ЗАТВОР / РУЧНОЙ	
	Баланс белого	АВТО / РУЧНОЙ	
	BLC	вкл / выкл	
	Flickerless	ВКЛ / ВЫКЛ	
	Яркость	ПО ВЫБОРУ	
	Диапазон	РАЗВОРОТ <b>360</b> ° / НАКЛОН <b>95</b> °	
	Скорость	Пред 360°сек установка : Ручной : 0.05 ~ 360°/сек	
		тур: 1~180°/сек	
Управление	Пред установка	128	
	Шаблон	4	
	Тур	8	
	Группа	8	
	Другие функци	BLC,WB,AGC,OSD,WIV DSP,WDR,SSNR II ,DIS	
	Порт	RS-485	
	Протокол	Pelco-D, Pelco-P selectable	
	Тревожные	3/1	
	вход/выход	J/ 1	
	ЭДМ	Меню	
Общее	Питание **	-	
Оощее		Переменного 24B / 1.5 / тока :	A
	Deerroer	Размер Ø150mm/Ø	5.9''
	газмеры	камеры :	
		Корпус: <b>296×276.6mm</b>	1
	Bec	Около	4 Кг
	Рабочая	0000	- E0°C
	температура.	-30°C	

Модель		ICVP-XH37ZDN550TD	
Видео сигнал		NTSC	PAL
	Матрица	1/4" Double Density Interline Transfer CCD	
	Число пикселей	811(Г)×508(В) 410 <b>К</b>	795(Г)×596(В) 470К
	Эффективные	768(Г)×494(В) 380K	752(Г)×582(В) 440K
	пиксели		
	Число ТВЛ	600	ТВЛ
	S/N	50 dB	
	Zoom	×37 Оптический , ×12 Цифровой (3.5-129.5 mm /65.5 -1.59гр)	
	Фокальное	F1.6-3.9	
Камера	Камера число		
	Освещенность	0.7 Lux (Color) / 0. 06 Lux (B/W), 50 IRF1.6	
	День/Ночь	АВТО / ДЕНЬ / НОЧЬ	
	Φοιαις	АВТО / РУЧНОЙ / ПОЛУАРТОМАТИЧЕСИИЙ	
	АЕ Режим		
	Баланс белого	ABTO / I	РУЧНОЙ
	ВLC ВКЛ / ВЫКЛ		ВЫКЛ
	Flickerless	вкл / выкл	
	Яркость	ПО ВЫБОРУ	
	Диапазон	РАЗВОРОТ <b>360°</b> / НАКЛОН <b>95</b> °	
		Пред 360°сек	
	Guanacti	установка :	
	Скорость	Ручной : 0.05 ~ 360°/сек	
Иправление	_	Тур: 1~180°/сек	
Пред установка 128		28	
	Шаблон	4	
	Гур	<u> </u>	
	Пруппа Лругие функции		
	Порт	RS-485	
	Протокол	Pelco-D. Pelco-P selectable	
	Тревожные	,	
	вход/выход	3/1	
	ЭДМ	Me	ню
	<b>D</b>		
Общее	Питание **	Переменного 24В / 1.5 4	
		тока :	
		Размер <i>∅</i> 150mm/∅	5.9''
	Размеры	камеры :	
		Корпус: <b>296×276.6 mn</b>	1
	Bec	Около	4 Кг
	Рабочая -30°С ~ 50°С		~ 50°C
	температура.		

Размеры • Потолочное крепление • Камера Ø192 56.4 56.4 32.3 74.1 83 65 81.5 190.3 8 -30 150 1.5" NPT Ø**158.2** 75 Q

5

190.3

1

Спецификация

• Настенное крепление

