

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





16-КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

www.infinity-cctv.ru



Дистрибьюторский центр СТА

107023, Россия, г. Москва, 1-й Электрозаводский пер., д 2 тел.: +7 495 221-0821, факс: +7 495 221-0820

198097, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Белоусова, д. 10 тел.: +7 812 493-4292, факс: +7 812 493-4290

www.sta.ru

СТА электроника

03150, Украина, г. Киев, ул. Анри Барбюса, д. 3 тел.: +38 044 247-4717, факс: +38 044 247-4718 www.sta.com.ua

STA Grupa

LV-1019, Латвия, г. Рига, ул. Маскавас, д. 227 тел.: +371 6781 2400, факс: +371 6781 2401 www.sta.lv

STA tehniks

13418, Эстония, г. Таллинн, ул. Вырсе, д. 22 тел.: +372 651 9188, факс: +372 651 9182

www.sta.ee

STA Distribution Center

2, 1y Elektrozavodsky pereulok, Moscow, 107023, Russia tel: +7 495 221-0821, fax: +7 495 221-0820

10, Belousova str., St. Petersburg, 198097, Russia tel.: +7 812 493-4292, fax: +7 812 493-4290 www.sta.ru

STA electronika

3, Anri Barbyusa str., Kiev, 03150, Ukraine tel.: +38 044 247-4717, fax: +38 044 247-4718 www.sta.com.ua

STA Grupa

227, Maskavas str., Riga, LV-1019, Latvia tel.: +371 6781 2400, fax: +371 6781 2401 www.sta.lv

STA tehniks

22, Vorse str., Tallinn, 13418, Estonia tel.: +372 651 9188, fax: +372 651 9182 www.sta.ee ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ И ЭЛЕМЕНТЫ ИЗДЕЛИЯ
ГЛАВА 2. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ
ГЛАВА 3. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ЗАПИСИ
ГЛАВА 4. НАСТРОЙКА ТРЕВОЖНЫХ СОБЫТИЙ
ГЛАВА 5. СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ
ГЛАВА 6. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ
ГЛАВА 7. НАСТРОЙКА ЭКРАНА
ГЛАВА 8. ПОИСК ЗАПИСЕЙ
ГЛАВА 9. КОПИРОВАНИЕ
ГЛАВА 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
ГЛАВА 11. УДАЛЕННЫЙ ПРОСМОТР ЧЕРЕЗ ВЕБ-БРАУЗ
ГЛАВА 12. НАСТРОЙКА ДЛЯ IPHONE
ГЛАВА 13. НАСТРОЙКА ДЛЯ ANDROID
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~

	2
	2
	3
	4
	8
	16
	19
	22
	25
	30
	34
	37
	38
АУЗЕР	40
	43
	51
	60

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед началом установки изделия убедитесь, что питание отключено. Не подключайте питание изделия в момент установки. Несоблюдение может послужить причиной возникновения пожара, повреждений изделия или поражения электрическим током.

2. Перед началом установки или ремонта изделия убедитесь, что питание отключено. Не подключайте питание изделия при проведении работ. Несоблюдение может послужить причиной возникновения пожара, повреждений изделия или поражения электрическим током.

3. Устанавливайте изделие на расстоянии (до стены) не менее 15 см от задней стенки и не менее 5 см от боковой стенки для предотвращения повреждения кабелей питания и видео. Несоблюдение может послужить причиной возникновения пожара, повреждений изделия или поражения электрическим током.

4. Не открывайте корпус изделия, не разбирайте, не ремонтируйте и не проводите техническое обслуживание самостоятельно. Несоблюдение может послужить причиной возникновения пожара, повреждений изделия или поражения электрическим током.

5. Сохраняйте чистоту изделия до и по окончании его установки. Для очистки изделия используйте сухую мягкую ткань. Не используйте органические растворители. Несоблюдение может послужить причиной поражения электрическим током или возникновения механических неисправностей.

6. Напряжение питания не должно отличаться от номинального более, чем на 10 %. Используйте отдельную розетку в случае подключения нагревательных приборов, таких как фен, утюг или холодильник. Несоблюдение может послужить причиной возникновения пожара или поражения электрическим током.

7. При выявлении необычного шума или запаха немедленно отключите питание и отправьте изделие в сервисный центр.

8. Не устанавливайте изделие в запыленных помещениях. Несоблюдение может послужить причиной возникновения пожара или поражения электрическим током.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

1. Не устанавливайте изделие в местах, подверженных воздействию сильных магнитных потоков, электромагнитных волн или вибрации, а также в непосредственной близости к радио, ТВ или другим беспроводным устройствам.

2. Не помещайте тяжелые предметы на изделие. Несоблюдение может послужить причиной возникновения неисправностей.

3. Сильный удар или вибрация могут послужить причиной возникновения механических неисправностей.

4. Избегайте попадания посторонних предметов и проводящих материалов в изделие через вентиляционные отверстия. Несоблюдение может послужить причиной возникновения неисправностей.

5. Убедитесь, что на передней панели изделия включены переключатели питания и записи.

6. При перегрузке жесткого диска, измените настройки для продолжения записи. Произведите повторную проверку удаления сохраненных данных.

7. В случае, если сохраняемые на жестком диске данные получены давно, видео может быть сильно повреждено и оказаться невоспроизводимым. Если при восстановлении данных, сохраненных на жестком диске, изображение не воспроизводится, это означает что жесткий диск испорчен. Обратитесь в сервисный центр для замены.

8. При появлении необычных сигналов незамедлительно обратитесь в сервисный центр.

2 | LDR-P2816 PH

КОМПЛЕКТНОСТЬ



Название	Описание	Кол-во
DVR	Видеорегистратор	1 шт.
Батареи	1,5 B (AAA)	2 шт.
Винт	Для монтажа жесткого диска	1 шт.
Компакт-диск	Руководство по эксплуатации и ПО	1 шт.
Переходник	12 В пост. 5 А	1 шт.
Кабель	Кабель питания	1 шт.
Пульт управления	Для управления видеорегистратором	1 шт.

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ И ЭЛЕМЕНТЫ ИЗДЕЛИЯ

1-1 ОСОБЕННОСТИ

Современный и высокопроизводительный видеорегистратор обеспечивает легкую установку и эксплуатацию с обеспечением всех требуемых мер безопасности.

Основные особенности

- Управление РТZ-камерами при использовании мыши вместо джойстика
- Разъем USB на передней панели для резервного копирования
- Резервное копирование при помощи оптического (ODD) привода (опция)
- Поддержка GIGAbit Ethernet
- Возможность доступа к Интернет с динамическим IP-адресом
- Поддержка двухпотоковой передачи данных
- Возможность одновременного использования выходов TV, VGA, S-VHS, SPOT
- Настройка разрешения, частоты кадров и качества изображения по каналам
- Поддержка нескольких протоколов управления PTZ
- Поддержка программного обеспечения для централизованного управления (CMS)

Области применения

- Банки, банкоматы, супермаркеты, универсамы и другие магазины
- Частные дома, квартиры, ювелирные магазины, коммерческие учреждения
- Объекты, требующие обеспечение безопасности детей (колледжи, школы и детские сады)
- Склады, складские помещения и рабочие места
- Объекты, требующие наблюдения при удаленном доступе

1-2 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



Nº	Название	Описание
1	POWER (ПИТАНИЕ)	Индикатор питания
2	HDD (ЖЕСТКИЙ ДИСК)	Индикатор записи на жесткий диск
3	NETWORK (CETЬ)	Индикатор сетевого подключения
4	SCHUDULE (РАСПИСАНИЕ)	Индикатор записи по расписанию
5	EMERGENCY (TPEBOFA)	Индикатор тревожной записи
6	SEARCH (ПОИСК)	Вызов меню поиска
7	SPLIT (МНОГОЭКРАННЫЙ РЕЖИМ)	Переход в многоэкранный режим
8	SEQ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ)	Переход к просмотру каналов последовательно

4 | LDR-P2816 PH

Nº	Название	Описание	
9	SCHUDULE (РАСПИСАНИЕ)	Кнопка записи по распи	санию
10	EMERGENCY (TPEBOFA)	Кнопка тревожной запис	СИ
11	USB	Разъем USB	
12	AUDIO (АУДИО)	Вызов меню аудио	
13	ВАСКИР (КОПИРОВАНИЕ)	Вызов меню резервного копирования	
14	PTZ	Вызов меню управления РТZ	
15	MENU (MEHЮ)	Вызов меню настройки; перемещение к предыдущему пункту в меню настройки	
		Режим поиска	Управление воспроизведением
16	КНОПКИ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ	Просмотр в реальном времени	Переход в многоэкранный режим
		Меню настройки	Управление меню настройки

1-3 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



Nº	Название	Описание
1	VIDEO INPUT (ВИДЕО ВХОД)	Видео входы для камер
2	SENSOR INPUT (ВХОД ДАТЧИКА)	Вход для датчиков
3	ALARM OUTPUT (ТРЕВОЖНЫЙ ВЫХОД)	Тревожные выходы
4	USB/E-SATA	Разъем USB/E-SATA
5	HD Monitor (МОНИТОР HD)	Выход HDMI
6	LAN (CETЬ)	Разъем RJ-45 Ethernet
7	RGB (МОНИТОР)	Видео выход для монитора LCD/LED
8	SPOT (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)	Дополнительный видео выход (BNC)
9	CVBS	Композитный видео выход
10	AUDIO OUT (АУДИО ВЫХОД)	Аудио выход
11	RS232	Разъем RS232
12	AUDIO INPUT (АУДИО ВХОД)	Аудио вход
13	POWER (ПИТАНИЕ)	Разъем для подключения питания
14	POWER S/W (ПИТАНИЕ)	Переключатель питания

1-4 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Nº	Описание
1	ID (HOMEP)
2	QUAD
3	ВАСКИР (КОПИРОВАНИЕ)
4	AUDIO (АУДИО)
5	SEQ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ)
6	PTZ
7	SEARCH (ПОИСК)
8	ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ
9	MENU (MEHЮ)
10	КНОПКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
11	EMERGENCY (TPEBOFA)
12	SCHEDULE (РАСПИСАНИЕ)



1-5 МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Нажмите правую кнопку мыши или кнопку MENU (МЕНЮ) на передней панели видеорегистратора для вызова меню настройки.



CONTENTS	Переключение многоэкранного режима
CONTENTS	Переключение каналов выбранного многоэкранного режима
	Переключение на режим последовательного просмотра
CONTENTS	Отображение/отмена отображения строки состояния
SETUP	Выбор раздела SETUP (НАСТРОЙКА)
SEARCH	Выбор раздела SEARCH (ПОИСК)
💓 ВАСКИР	Выбор раздела ВАСКИР (КОПИРОВАНИЕ)
🍈 PTZ	Выбор управления поворотом/наклоном РТZ-камеры
AUDIO	Выбор прослушивания аудио
	Просмотр журнала системных ошибок
S LOG OUT	Выход из системы
Emergency Rec	Выбор тревожной записи

ГЛАВА 2. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

2-1 INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ)

Просмотр информации и настройка основных системных параметров.

SYSTEM			P
INFORMATION	Language	English	
DISK MANAGER	Mouse Sensitivity	2	
DEFAULT SETTING	Remocon ID	00	
TIME / DATE	Video Standard	NTSC	
UPGRADE	DDNS ID		
PASSWORD	Mac Address	00000000000	
BUTTON SETTING	Version		
BOOT UP	F/W Version	00000012	
	H/W Version	00000000	
	N/W Version	00000024	
	UI Version	01/01/200800:01	

Language (Язык): Выбор языка системы.

Mouse Sensitivity (Чувствительность мыши): Настройка чувствительности перемещения мыши (1 — низкая, 3 — высокая; значение по умолчанию — 1).

Remote ID (ID пульта управления): Настройка номера (ID) пульта управления. Позволяет осуществлять управление несколькими видеорегистраторами при помощи одного пульта управления (максимально — 99 устройств; значение по умолчанию — 0).

Video Standard (Видео формат): Выбор формата NTSC или PAL. При изменении формата перезагрузите устройство.

DDNS ID: Индивидуальный код устройства, используемый при динамической IP-адресации.

Mac Address (MAC-адрес): Индивидуальный MAC-адрес устройства.

Version (Версия)

- F/W Version (Версия ПО): Текущая версия ПО.
- Н/W Version (Версия устройства): Текущая версия устройства.
- N/W Version (Сетевая версия): Текущая сетевая версия.
- UI Version (Версия интерфейса): Текущая версия пользовательского интерфейса.

Model No (Модель): Модель устройства (для сервисных целей).

2-2 DISK MANAGER (УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТКИМ ДИСКОМ)

Настройка встроенных жесткого диска и оптического привода. Данные настройки относятся параметрам записи, поэтому, если настройка произведена неправильно, возможно появление системных ошибок или неисправностей при записи.

SYSTEM		- Co	
INFORMATION			
DISK MANAGER	Disk		Disk
DEFAULT SETTING	Disk 1		d Main Disk 🕨
TIME / DATE	0 / 237568	EMPTY	Format
UPGRADE	Disk 2		Mirror Disk
PASSWORD	0 / 0	NO DISK	Format
BUTTON SETTING	Disk 3		Main Disk
BOOT UP	0 / 0	NO DISK	Format
	Disk 4		Main Disk
	0 / 0	NO DISK	Format
	E-SATA 1		Main Disk
	0 / 0	NO DISK	Format
	E-SATA 2		Main Disk
		NO DISK	Format
	E-SATA 3		Main Disk
		NO DISK	Format
	E-SATA 4		Main Disk
		NO DISK	Format
	U / U		Torritat
11	[2]		[3]
	:		1
	O DVD-RW		TOTTE (CCH

[1] Over write (Перезапись): Настройка режима перезаписи файлов для всех жестких дисков.

[2] DVD-RW: Включение привода DVD-RW в случае, если привод установлен на видеорегистраторе.

[3] HDD Error (Ошибка жесткого диска): Настройка предупреждения в виде тревожного или звукового сигнала в случае ошибки жесткого диска или при повышении внутренней температуры.

Critical temperature	
INTERNAL BUZZER	4
HDD Error	
ALARM	
ALARM	Dwell Time
All	No Use
1	No Use
2	No Use
O 3	No Use
O 4	No Use
5	No Use
6	No Use
7 🔘	No Use
۶ 🔘	No Use
INTERNAL BUZZER	
LINE DOZZEN	

3' 08	R	
)
	 	~
ALARM	Dwell Time	
9	No Use	
10	No Use	
11	No Use	
12	No Use	
13	No Use	
14	No Use	
15	No Use	
6 (No Use	
Continue		
	 	······

Critical temperature (Температура): Настройка температуры жесткого диска, при которой формируется звуковой сигнал (устройство подачи звукового сигнала не формирует тревожный сигнал).

HDD Error (Ошибка жесткого диска): Настройка формирования тревожного сигнала в течение установленного времени в случае обнаружения ошибки записи, чтения или распознавания (при настройке звукового сигнала, он также формируется).



[1] Данные о диске

- Disk 1~4 (Диск 1~4): Номер встроенного жесткого диска.
- External disk 1~4 (Внешний диск 1~4): Номер внешнего жесткого диска. •
- Индикатор состояния (использованный / общий объем диска). ٠

[2] Состояние диска

• Normal record (Нормальная запись): На диске существуют записи, диск доступен для чтения и записи данных.

- None (Нет): Жесткий диск отсутствует, либо ошибка распознавания. •
- HDD Error (Ошибка диска): Ошибка жесткого диска.
- ٠ No data (Нет данных): На диске отсутствуют записи, диск доступен для чтения и записи данных.
- [3] Настройка типа жесткого диска
 - Main Disk (Основной диск): Выбор жесткого диска в качестве основного диска для записи.
 - Mirror Disk (Диск дублирования): Выбор жесткого диска в качестве диска для дублирования • записей.
 - No Use (Не использовать) •

[4] Форматирование жесткого диска

Format (Форматировать)

2-3 DEFAULT SETTING (СБРОС HACTPOEK)

Сброс настроек видеорегистратора на заводские значения по умолчанию.



Defaulting Setting (Сброс настроек): Сброс настроек видеорегистратора, за исключением сетевых настроек и пароля.

Factory Setting (Заводские настройки): Сброс всех настроек видеорегистратора.

2-4 TIME / DATE (BPEMЯ / ДАТА)

Настройка системного времени видеорегистратора.



Time Format (Формат даты): Настройка формата даты и времени в зависимости от норм, принятых в стране.

8° 00		8 0	Ū.
4	Month / day	/ Year	
/ 2012	13	: 40 :	40
		Modify	
	CH 2		
	12 hour		
	00:00 Lon	don	
0 Month	L	_ast Week	
	SUN	00	: 00
0 Month	L	_ast Week	
	SUN	00	: 00

Time I	Format			Month / d	ay / Ye	аг	
	08 /	09 /	2012	13		40	: 🔜 40 🕞
					N	lodify	

- АЗИЯ: YYY/MM/DD (ГГГГ/ММ/ДД) --> 2006/05/31
- США: MM/DD/YYYY (MM/ДД/ГГГГ) --> 05/31/2006
- ЕВРОПА: DD/MM/YYYY (ДД/MM/ГГГГ) --> 31/05/2006 .

Time Server (Сервер точного времени): Настройка синхронизации системного времени с сервером точного времени.



- Address (Адрес): Настройка IP-адреса или URL сервера.
- Sync Cycle (Цикл синхронизации): Выбор интервала синхронизации времени.
- GMT: Выбор смещения от времени по Гринвичу.

Примечание:

Поиск сервера точного времени и стандартных часовых поясов (GMT) легко осуществляется в Интернет. По окончании настройки сервера точного времени произведите проверку «автоматического соединения с сервером». В случае, если отсутствует подключение к Интернет или настройка выполнена неверно, будет выведено сообщение «Time server connection fail» («Подключение к серверу точного времени не удалось») и появится звуковой сигнал. Нажмите ОК в режиме просмотра в реальном времени для вывода перечня ошибок и отключения звукового сигнала.

Daylight Saving Time (Переход на летнее время и обратно): Настройка корректировки системного времени.



- Start (Начало): Настройка начальной даты/времени перехода.
- End (Окончание): Настройка конечной даты/времени перехода.

2-5 UPGRADE (ОБНОВЛЕНИЕ)

Обновление (добавление новых функций) и проверка текущей версии ПО, устройства, сетевой версии и версии интерфейса.



Upgrade (Обновить): Запуск обновления видеорегистратора.

Примечание:

Перед запуском обновления сохраните файл обновления на устройстве памяти и подключите его к USBразъему видеорегистратора.



Примечание:

В зависимости от программного обеспечения процесс обновления занимает 1 — 1,5 минуты. Дождитесь окончания обновления и перезагрузки устройства. При проведении обновления не отключайте питание видеорегистратора и удаляйте USB-устройство.

Configuration Download (Сохранить файл конфигурации): Сохранение файла текущих настроек видеорегистратора на USB-устройство (подключите устройство памяти к USB-разъему).

Configuration Upload (Загрузить файл конфигурации): Загрузка файла настроек на видеорегистратор (подключите устройство памяти к USB-разъему).

2-6 PASSWORD (ПАРОЛЬ)

Настройка пароля и прав, доступных пользователям. Стандартно права, позволяющие управлять всеми функциями видеорегистратора, доступны администратору. Для прочих пользователей права могут быть ограничены.



	AG	6	
-1			
7	<u>v</u>		
÷2800	Upgrade		

	Прошивка
ель	

SYSTEM			
INFORMATION	Select ID	usari 🗛	de la
DISK MANAGER			
DEFAULT SETTING	Modify	user1	
TIME / DATE	Group	Admin	
UPGRADE	Password	*******	
PASSWORD			
BUTTON SETTING		Apply	
BOOT UP	Authority		
	Configuration		
	Search		
	Backup		
	HDD		
	PTZ Control		1
	Network Covert		

Select ID (Имя пользователя): Выбор имени пользователя (admin, user1, user 2~7). Modify (Изменить): Редактирование имени пользователя. Group (Группа): Выбор группы пользователей.

- Admin (Администратор): Доступ ко всем функциям.
- Power User (Опытный пользователь): Доступ к разделам SETUP (НАСТРОЙКА), SEARCH (ПОИСК), ВАСКИР (КОПИРОВАНИЕ).

• User (Пользователь): Выбор прав, доступных пользователю.

Password (Пароль): Редактирование пароля пользователя (не более 8 символов).

Примечание:

Пароль по умолчанию для всех пользователей — 11111111.

Authority (Права): Выбор прав, доступных пользователю.

Network Covert (Скрыть камеру): Настройка камер, доступных пользователю для просмотра (камеры с отметкой Х скрыты).

2-7 BUTTON SETTING (HACTPOЙKA KHOПOK)

Настройка блокировки или звукового сигнала для кнопок.



Веер (Звуковой сигнал): Настройка подачи звукового сигнала при нажатии любой из кнопок.

Auto Key Lock (Автоматическая блокировка): Настройка автоматической блокировки по истечении установленного времени: 10 секунд, 30 секунд или 1 минуты.

Emergency Lock (Тревожная блокировка): Настройка блокировки тревожной записи (доступно для использования только с паролем).

2-8 BOOT UP (ЗАГРУЗКА)

Настройка окна авторизации и режима просмотра при загрузке.

- Boot Login (Авторизация при загрузке): Выбор режима авторизации. Always From Boot (Авторизация): Вывод окна авторизации при каждой загрузке (доступ к видеорегистратору без авторизации не поддерживается). Boot After Lock (Без авторизации): Отмена авторизации и доступ ко всем функциям • видеорегистратора после загрузки.
- Boot Display (Просмотр при загрузке): Выбор режима просмотра при загрузке. As Per Last Login (Предыдущая авторизация): Просмотр видео при загрузке аналогично многоэкранному режиму при предыдущей авторизации. Cover All Camera (Скрыть изображение): Отмена просмотра видео до тех пор, пока не будет выполнена авторизация.

SYSTEM	
INFORMATION	Boot Login
DISK MANAGER	Always From Boot
DEFAULT SETTING	Boot After Lock
TIME / DATE	Boot Display
UPGRADE	🖉 🧿 As Per Last Login
PASSWORD	Cover All Camera
BUTTON SETTING	1988 600000000000000000000000000000000000
BOOT VP	



РУС



ГЛАВА З. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ЗАПИСИ

3-1 RECORD (ЗАПИСЬ)

Pre Recording BEAGBI SCHEDULE RECORD Resolution fps Сатега HOLIDAY 360x240 1 fps Lowest 10 sec à All 720x480 Highest 20 sec 30 fps 🍈 CH 1 720x480 Highest 30 fps 20 sec 🍈 CH 2 360x240 30 fps Highest 20 sec 🍈 CH 3 60x240 Highest 20 sec 🍈 CH 4 30 fps 60¥240 Highest 20 sec 🏹 CH 5 30 fps Highest 20 sec 20x480 🏹 CH 6 720x480 30 fps Highest 20 sec 🍈 CH 7 720x480 Highest 30 fps 20 sec 🍈 СН 8 👩

Настройка разрешения, частоты кадров, качества изображения и времени посттревожной записи.

All (Bce): Настройка параметров для всех каналов.



Channel (Канал): Настройка разрешения, частоты кадров, качества изображения и длительности посттревожной записи для каждого из каналов.



Pre Recording (Предтревожная запись): Настройка длительности записи непосредственно перед моментом появления тревоги.



Audio Recording (Запись аудио): Настройка записи аудио.



3-2 SCHEDULE RECORD (РАСПИСАНИЕ ЗАПИСИ)

Настройка расписания записи согласно времени, каналу и дню недели. Доступна также настройка до 4 режимов записи в праздничные дни.

Настройка расписания записи при помощи мыши (каждый щелчок мыши на ячейке расписания изменяет цвет):

- Серый запись не осуществляется
- Зеленый постоянная запись
- Синий запись при обнаружении движения
- Красный запись при наличии тревожного сигнала (от датчика)
- Желтый запись при обнаружении движения или при наличии тревожного сигнала



Настройка расписания при помощи кнопок (выберите требуемую кнопку и укажите ячейки расписания):

Blank	Continue	Moti
-------	----------	------

- Blank (Отмена) запись не осуществляется
- Continue (Непрерывно) постоянная запись
- Motion (Детектор движения) запись при обнаружении движения
- M+S (Детектор+датчик) запись при обнаружении движения или при наличии тревожного сигнала

Сору to All Channel (Копировать для всех каналов): Копирование расписания записи для всех каналов.

16 | LDR-P2816 PH

Sensor (Датчик) — запись при наличии тревожного сигнала (от датчика)



3-3 HOLIDAY (ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ)

Настройка праздничных дней на календаре и режима записи в данные дни (каждый щелчок мыши на дне календаря изменяет цвет):

- Синий режим Holiday 1 ٠
- Зеленый режим Holiday 2
- Красный режим Holiday 3 •
- Желтый режим Holiday 4 .



ГЛАВА 4. НАСТРОЙКА ТРЕВОЖНЫХ СОБЫТИЙ

4-1 SENSOR (ДАТЧИК)

Видеорегистратор поддерживает 16 входов датчиков, для которых возможна настройка комбинации камер.



Sensor (Датчик): Выбор режима датчика.



Input Туре (Тип датчика): Выбор нормально разомкнутого или нормально замкнутого типа. N.Open (Нормально разомкнутый): В нормальном состоянии контакт разомкнут, но замыкается

- при наличии тревожного сигнала.
- наличии тревожного сигнала.

Related Camera (Зависимая камера): Выбор камеры для привязки к датчику.



Пример: При срабатывании датчика 1 осуществляется запись с камер 1 и 3.



4-2 MOTION DETECTION (ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ)

Настройка чувствительности и области действия детектора для записи видео при обнаружении движения.



N.Close (Нормально замкнутый): В нормальном состоянии контакт замкнут, но размыкается при

4-2 MOTION DETECTION (ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ)

Настройка чувствительности и области действия детектора для записи видео при обнаружении движения.



Sensitivity (Чувствительность): Настройка чувствительности обнаружения (1 — низкая; 10 — высокая). Motion area (Область обнаружения): Настройка области обнаружения движения.



- Detection area (Область обнаружения): Область ограничена синей рамкой (укажите область, • используя клавиши направления или мышь, затем нажмите ENTER (ВВОД)).
- No Detection area (Отсутствие области обнаружения): Область ограничена белой рамкой. .

Примечание:

Область, в которой обнаружено движение, ограничена красной рамкой. Горячие клавиши: Выбор всей области.

- No. 1: Выбрать все
- No. 2: Отменить все

Копирование для канала: копирование текущей выбранной области для другого канала при нажатии правой КНОПКИ МЫШИ.

4-3 ALARM (TPEBOFA)

Настройка времени события и длительности для тревожного выхода каждого из каналов. При выборе All (Все) настройка осуществляется для всех каналов.

ALARM			1		
Сатега	Video Loss	Motion			Sensor
All	No Use	No Use		All	No Use
CH 1	2sec	2sec		1	2sec
CH 2	1sec	5sec		2	1sec

Настройка времени события и длительности для звукового сигнала каждого из каналов. При выборе All (Все) настройка осуществляется для всех каналов.

Camera	Motion	Sensor
All	2sec	1sec
CH 1	2sec	1sec
CH 2	2sec	1sec
CH 3	2sec	1sec
CH 4	2sec	1sec

4-5 SPOT OUT (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД)

Настройка режима просмотра на дополнительном мониторе: просмотр канала события, последовательности каналов, канала события и последовательности, либо фиксированного канала.



Event (Канал события): Просмотр на дополнительном мониторе видео с соответствующего канала при возникновении тревожного события.

Sequence (Последовательность): Последовательный просмотр на дополнительном мониторе видео с выбранных каналов, с указанным временем задержки (Dwell time).





атега	Dwell Time	
All	50sec	
CH 1	1sec	
CH 2	3sec	
CH 3	1sec	
CH 4	No Use	
CH 5	No Use	
CH 6	No Use	
CH 7	No Use	

amera	Dwell Time
All	No Use
CH 1	1sec
CH 2	3sec
CH 3	2sec
CH 4	5sec
CH 5	2sec
CH 6	3sec

Event+Sequence (Канал события+Последовательность): Последовательный просмотр на дополнительном мониторе видео с выбранных каналов при отсутствии событий, просмотр видео с соответствующего канала при возникновении тревожного события.

Fixed Channel (Фиксированный канал): Просмотр на дополнительном мониторе только указанного канала.

4-6 EVENT POPUP (КАНАЛ СОБЫТИЯ)

Настройка просмотра в течение указанного времени видео с канала, для которого произошло тревожное событие.

SENSOR	Сатега	Event	Dwell Time
MOTION DETECTION	All	× (…)	2sec
ALARM		× 6.8	0
INTERNAL BUZZER	CH 1	7 ((•))	2sec
SPOT OUT	CH 2	× (0)	4sec
EVENT POPUP	CH 3	入 (…)	3sec
EVENT PRESET	CH 4	文 (0)	4sec

ГЛАВА 5. СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ

5-1 IP ADDRESS (IP-АДРЕС)

Настройка сетевых параметров для возможности удаленного просмотра и настройки системы.



DHCP: Выбор режима автоматического получения IP-адреса.



UPnP (Универсальная технология «подключи и работай»): Режим автоматического назначения порта при использовании маршрутизатора.

Примечание:

Маршрутизатор, подключаемый к видеорегистратору, должен поддерживать технологию UPnP. В случае, если маршрутизатор не поддерживает UPnP, настройка перенаправления портов должна осуществляться вручную.

IP Address (IP-адрес): Настройка IP-адреса (IP Address), маски подсети (Subnet mask), шлюза (Gateway), DNSсервера (DNS Address) при использовании статического IP-адреса.

IP Address	1 92	1 68	001	1 00
	192	168	001	100
Subnet Mask	2 55	2 55	2 55	000
	255	255	255	000
Gateway	1 92	1 68	0 01	001
	192	168	001	001
DNS Address	1 68	1 26	<mark>0</mark> 63	001
Port		0 0′	100	

Dual Stream (Двухпотоковая передача): Поддержка дополнительного потока с разрешением CIF для удаленного просмотра (настройка частоты кадров осуществляется в разделе NETWORK FRAME (ЧАСТОТА КАДРОВ)).

DDNS Address (Adpec DDNS): Поддержка динамической службы доменных имен DDNS (не изменяйте значение адреса DDNS, установленное по умолчанию).

Web Server port (Порт веб-сервера): Настройка порта, используемого при удаленном просмотре через веббраузер (значение по умолчанию — 80).

Пример статического IP-адреса:

В случае, если используется порт 80, укажите в адресной строке браузера Internet Explorer IPадрес: http://192.168.010.003. В случае, если порт был изменен, укажите IP-адрес и номер порта: http://192.168.010.003:2500.



68	001	<mark>1</mark> 00			
168	001	100	<u>)</u> ,		
55	<mark>2</mark> 55	000			
255	255	000		>	DHC
68	001	001			
68	001	001		•••	

5-2 NETWORK FRAME (ЧАСТОТА КАДРОВ)

Настройка частоты кадров (режим двухпотоковой передачи должен быть включен).

Network			
IP ADDRESS	Сатега	fps	Quality
NETWORK FRAME	ia 员	6 fps	High
E-MAIL SETUP	CH 1	6 fps	High
E-MAIL NOTIFICATION	CH 2	6 fps	High
	СН 3	10 fps	High
	🍈 CH 4	6 fps	High
	CH 5	3 fps	High
	CH 6	6 fps	High

fps (кадр/с): Настройка частоты кадров.

Quality (Качество): Настройка качества изображения.

5-3 E-MAIL SETUP (НАСТРОЙКА ПОЧТЫ)

Настройка отправки текстового сообщения на указанный адрес электронной почты при возникновении тревожного события.

Network				
IP ADDRESS	SMTP Server			
NETWORK FRAME	SMTP Server			
E-MAIL SETUP	Use Port		00000	
E-MAIL NOTIFICATION	Account		Use	
	Select ID		jsyang	
	Password			
	Mail Address			
	From			
	То			
		A		

SMTP Server (SMTP-сервер): Настройка адреса SMTP-сервера отправителя.

Port (Порт): Настройка порта почтового сервера (значение по умолчанию — 25).

Account (Учетная запись)

- ID (Имя пользователя): Учетная запись почты.
- Р/W (Пароль): Пароль учетной записи почты. ٠

Mail address (Адрес почты)

- Sender (Отправитель): Адрес отправителя.
- Reciever (Получатель): Адрес получателя (до 3 адресов). ٠

24 | LDR-P2816 PH

5-4 E-MAIL NOTIFICATION (ПОЧТОВОЕ СООБЩЕНИЕ)

Настройка типа тревожного события для отправки сообщения по электронной почте.

Network	
IP ADDRESS	Mail Title
NETWORK FRAME	Interval
E-MAIL SETUP	Mail Notification
E-MAIL NOTIFICATION	All
	Motion
	🧿 Sensor
	Video Loss
	SYSTEM
	O Network
	Emergency Rec

Mail Title (Тема сообщения): Настройка темы почтового сообщения.

Interval (Интервал): Настройка времени, в течение которого система не отправляет повторные сообщения о тревоге (предназначено для предотвращения массовой почтовой рассылки при наличии постоянных тревожных событий).

Mail Notification (Почтовое сообщение): Выбор типа тревожных событий для отправки сообщений. All (Bce): Отправка сообщения при любом событии.

- Sensor (Датчик): Отправка сообщения при наличии тревожного сигнала (от датчика).
- Motion (Движение): Отправка сообщения при обнаружении движения. •
- Video Loss (Потеря видео): Отправка сообщения при потере входного видеосигнала.
- Power On (Включение питания): Отправка сообщения при включении питания (после отключенного состояния).
- Network (Сеть): Отправка сообщения при удаленном подключении. ٠

ГЛАВА 6. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

6-1 CAMERA SETTING (НАСТРОЙКА КАМЕРЫ)

Настройка видео (изображения) камеры.





Emergency record (Тревожная запись): Отправка сообщения при тревожной записи.

tatic Gain	Brightness	Contrast	Hue
50%	50%	50%	50%
50%	50%	50%	50%
50%	50%	50%	50%
50%	50%	50%	50%
50%	50%	50%	50%
50%	50%	50%	50%

Covert (Скрыть): Скрытый (синий) экран при просмотре в реальном времени (изображение при этом записывается).

АGC (АРУ): Автоматическая регулировка усиления в зависимости от выходного сигнала камеры, видео отображается в соответствии с настроенным уровнем яркости.

Static Gain (Статическое усиление): Усиление входного сигнала камеры в соответствии с указанным значением (в случае, если экран становится темнее, усиление увеличивается; если экран становится ярче снижается).

Brightness (Яркость): Настройка яркости изображения. Contrast (Контраст): Настройка контрастности изображения. Ние (Оттенок): Настройка насыщенности изображения.

6-2 CAMERA TITLE (ИМЯ КАМЕРЫ)

Настройка канала и имени камеры при помощи виртуальной клавиатуры. Виртуальная клавиатура поддерживает различные языки.

25		
CAMERA		
CAMERA SETTING		Camera Title
CAMERA TITLE	CH1	CH 1
PTZ SETTING	CH 2	CH 2
PTZ TOURING	CH 3	CH 3
CONTROLLER	CH 4	CH 4
SERIAL PORT SETTING	CH 5	CH 5
	CH 6	CH 6

-	CH 1	
1234	567890	
q w e r	t y u i o p	
Shift a s d	fghjkl	
Space z x c	vbnm,.	7 Del OK
	English	

6-3 PTZ SETTING (НАСТРОЙКА PTZ-КАМЕРЫ)

Настройка протокола и параметров управления РТZ-камерой.

CAMERA				
CAMERA SETTING	Сатега	Model	Select ID	PTZ ADVANCE
CAMERA TITLE		[None]	0	Advanced
PTZ SETTING	🝈 СН 1	PELCO-D	0	Advanced
PTZ TOURING	👸 CH 2	PMA-200HF	0	Advanced
SERIAL PORT SETTING	👩 СН З	PELCO-D	0	Advanced
CONTROLLER	👩 СН 4	PMA-200HF	0	Advanced
	🍈 СН 5	[None]	0	Advanced

Model (Модель): Выбор протокола PTZ-камеры.

ID: Выбор номера (ID) РТZ-камеры – см. руководство по эксплуатации РТZ-камеры.

РТZ ADVANCE (Расширенное РТZ): Вызов меню дополнительных настроек (порт, скорость, тип входа и т. д.).



Serial port (Последовательный порт): Настройка serial port / baudrate / data bit / stopbit / parity (последовательный порт / скорость передачи данных / бит данных / стоповый бит / контроль четности) — см. в руководство по эксплуатации РТZ-камеры.

Speed (Скорость): Настройка скорости управления pantilt / zoom / focus (панорамирование-наклон / увеличение / фокусировка).

Input type (Тип входа): Выбор управления РТZ-камерой через видеорегистратор (DVR), либо через экранное меню камеры (рекомендуется использовать DVR).

6-4 PTZ TOURING (HACTPOЙKA TУPA)

Настройка тура РТZ-камеры.



Примечание:

Для использования данной функции требуется предварительная настройка предустановок.

Preset (Предустановка): Выбор номера положения (предустановки) камеры. Speed (Скорость): Настройка скорости перемещения камеры между точками предустановки. Dwell time (Время задержки): Настройка времени задержки в точке предустановки.

00	12	O	()	Ļ	
	RS=4	185		A	
	1200	bps		Ì	
	No	ne			
	D∖	/R			

	00 8	1		
	1			
	Speed		Dwell Time	
	1		2sec	
_				
	1		2sec	

6-5 SERIAL PORT SETTING (НАСТРОЙКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА)

Настройка последовательного порта для использования внешних устройств.

CAMERA			
CAMERA SETTING	RS-485		
CAMERA TITLE	Baud Rate	1200 bps	
PTZ SETTING	Data Bit	8	
PTZ TOURING	📐 Stop Bit	1	
SERIAL PORT SETTING	Parity	None	
CONTROLLER	RS-232		
	Baud Rate	1200 bps	
	Data Bit	8	
	Stop Bit	1	
	Parity	None	

RS-485: Настройка параметров baud rate / date bit / stopbit / parity (скорость передачи данных / бит данных / стоповый бит / контроль четности). Порт используется для внешней клавиатуры управления и РТZ. Настройки отличаются в зависимости от используемого устройства, для настройки параметров см. руководство по эксплуатации на внешнее устройство.

RS-232: Настройка параметров baud rate / date bit / stopbit / parity (скорость передачи данных / бит данных / стоповый бит / контроль четности).

6-6 CONTROLLER (КЛАВИАТУРА УПРАВЛЕНИЯ)

Настройка параметров клавиатуры управления.

_	\mathbf{x}			
	CAMERA			
1	CAMERA SETTING	Model		k 🕨
	CAMERA TITLE	Controller ID	0	
	PTZ SETTING	Serial Port	RS-485	5
	PTZ TOURING			
	SERIAL PORT SETTING			
	CONTROLLER	88		

Model (Модель): Выбор модели клавиатуры управления. Controller ID (ID клавиатуры): Выбор номера (ID) клавиатуры. Serial Port (Последовательный порт): Выбор порта RS-232 или RS-485.

6-7 УПРАВЛЕНИЕ РТZ

Настройка управления РТZ-камерой. Установите камеру и произведите настройку в меню видеорегистратора.

Выберите канал, для которого установлена PTZ-камера. Меню вызывается: при помощи кнопок на передней панели (нажмите кнопку PTZ, появится знак «+»), при помощи мыши (нажмите правую кнопку мыши, появится знак «+»), либо при помощи пульта управления (нажмите PTZ, появится знак «+»).

28 | LDR-P2816 PH



Нажмите правую кнопку мыши в режиме РТZ для вызова меню.



Preset (Предустановка): Выбор номера предустановки (камера переместится в установленное положение).

Touring (Тур): Запуск/остановка перемещения камеры по заданным предустановкам.







ГЛАВА 7. НАСТРОЙКА ЭКРАНА

7-1 OSD (ТИТРЫ)

Настройка отображения параметров на экране.



Alpha Blending (Смешение с фоном): Настройка прозрачности экрана.

Display (Экран): Выбор параметров для отображения на экране.

- Camera title (Имя камеры): Отображение имени камеры.
- Status Bar (Строка состояния): Отображение состояния видеорегистратора на строке кнопок. .
- Split border (Граница разбиения): Отображение границы разбиения каналов.

7-2 SPLIT / SEQUENCE (МНОГОЭКРАННЫЙ РЕЖИМ / ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ)

Настройка многоэкранного режима и последовательного просмотра. Настройка времени задержки.

Примечание:

Кнопка UP (BBEPX) при просмотре в реальном времени изменяет многоэкранный режим. Кнопка RIGHT (ВПРАВО) вызывает просмотр группы каналов последовательно.

1-канальный режим



Настройка времени задержки доступна для каждого режима последовательности.

4-канальный режим



Настройка времени задержки доступна для каждого канала.

6-канальный режим



Настройка времени задержки доступна для каждого режима последовательности.

8-канальный режим



Настройка времени задержки доступна для каждого канала.

РУС

9-канальный режим



Настройка времени задержки доступна для каждого режима последовательности.

10-канальный режим



Настройка времени задержки доступна для каждого режима последовательности.

13-канальный режим



Настройка времени задержки доступна для каждого канала.

32 | LDR-P2816 PH

16-канальные режим



Настройка времени задержки доступна для каждого режима последовательности.

7-3 TV ADJUSTMENT (НАСТРОЙКА МОНИТОРА)

Настройка типа монитора для оптимального отображения.

	J. DISPLAY	
1	OSD	Monitor
	SPLIT / SEQUENCE	
1000	TV ADJUSTMENT	

Normal (Стандартный): Вывод изображения в соответствии с базовым разрешением. VGA: Оптимизация изображения в соответствии со стандартом VGA. Small (Малый): Вывод изображения на монитор CRT (ЭЛТ), который не отображает экранное ٠ • • меню.





ГЛАВА 8. ПОИСК ЗАПИСЕЙ

8-1 CALENDAR SEARCH (ПОИСК ПО ДАТЕ)

Поиск записей по дате, при помощи календаря.



[1] Выбор даты для просмотра записи.

[2] Выбор жесткого диска: Main Disk (Основной диск) или Mirror Disk (Диск дублирования).

[3] Воспроизведение видео без настройки определенного времени. В случае, если требуется воспроизвести «первую» запись, нажмите Replay First (Воспроизвести первую), если «последнюю» — нажмите Replay Last (Воспроизвести последнюю).

[4] Выбор часа.

[5] Выбор минут.

8-2 EVENT SEARCH (ПОИСК ПО СОБЫТИЮ)

- [1] Выбор поиска по событию.
- [2] Выбор диска для поиска.
- [3] Выбор камеры для поиска.
- [4] Выбор временного интервала для поиска.
- [5] Выбор типа события для поиска.
- [6] Search (Поиск): запуск воспроизведения.

[7] Список записей. При наличии записей по данному запросу, они отображаются в списке. Для перехода на следующую страницу списка нажмите стрелку вправо. Нажмите на строку списка для воспроизведения соответствующей записи.



8-3 ТІМЕ SEARCH (ПОИСК ПО ВРЕМЕНИ)

Поиск записей по времени.



- [1] Выбор поиска по времени.
- [2] Выбор диска для поиска.
- [3] Прежде, чем указать время для поиска, проверьте длительность непрерывной записи.
- [4] Выбор времени для поиска.
- [5] Search (Поиск): запуск воспроизведения.

8-4 SEARCH CONTROL BUTTON (КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ПОИСКОМ)

Управление поиском (воспроизведением). Нажмите правую кнопку мыши для вызова меню управления.



[1] Управление скоростью (при нажатии несколько раз скорость увеличивается).

	ПЕРЕМОТКА НАЗАД (x2, x4, x8, Макс)
\triangleleft	ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ
	ПАУЗА
	ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
	ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД (x2, x4, x8, Макс)

[2] Текущее состояние воспроизведения.

[3] Выбор и настройка многоэкранного режима.

[4] Воспроизведение звука.

[5] Выбор скрытой строки состояния.

[6] Остановка воспроизведения.

ГЛАВА 9. КОПИРОВАНИЕ

9-1 BACKUP SEARCH (ПОИСК ЗАПИСЕЙ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ)

Поиск записей для резервного копирования. Резервная копия может быть создана на USB-устройстве или носителе DVD-R/RW.



[1] Выбор даты для копирования.

[2] Выбор диска, с которого осуществляется копирование.

[3] Текущая настроенная дата.

[4] Выбор времени начала копирования (часы).

[5] Выбор времени начала копирования (минуты), текущее время отображается в поле [3]. При повторном нажатии отображается время окончания копирования.

9-2 BACKUP ARCHIVING (КОПИРОВАНИЕ ЗАПИСЕЙ)

Настройка параметров резервного копирования.



[1] Настроенная дата/время для копирования.

[2] Объем устройства и объем данных

для копирования.

[3] Выбор устройства для копирования

(USB-устройство или носитель DVD-RW). [4] Выбор сохранения программы просмотра при копировании (совместно с записями). [5] Настройка пароля для защиты записей (в случае, если поле не заполнено, пароль при воспроизведении скопированных записей не запрашивается).

ГЛАВА 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

10-1 AUDIO (АУДИО)

Настройка параметров звука при просмотре в режиме реального времени и при воспроизведении. Меню вызывается при помощи кнопки AUDIO (АУДИО) на передней панели видеорегистратора, либо при нажатии правой кнопки мыши (иконка аудио во всплывающем меню).

Настройка уровня громкости или отключение звука для каждого из каналов.



10-2 WARNING (ЖУРНАЛ СИСТЕМНЫХ ОШИБОК)

Просмотр журнала системных ошибок. Журнал системных ошибок будет выведен во всплывающем окне.



10-3 LOG OUT (ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ)

Выход из системы или смена пользователя. При выходе из системы необходимо произвести повторную авторизацию для доступа к меню.



10-4 EMERGENCY REC (ТРЕВОЖНАЯ ЗАПИСЬ)

Выбор режима EMERGENCY RECORD (ТРЕВОЖНАЯ ЗАПИСЬ), либо режима SCHEDULE RECORD (ЗАПИСЬ ПО РАСПИСАНИЮ).





SCHEDULE RECORD (ЗАПИСЬ ПО РАСПИСАНИЮ)





ГЛАВА 11. УДАЛЕННЫЙ ПРОСМОТР ЧЕРЕЗ ВЕБ-БРАУЗЕР

11-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Настройка подключения. Прежде, чем производить подключение, проверьте сетевые настройки и настройки перенаправления портов.

a) Пройдите регистрацию на сайте http://www.ddnsip.net.

Host Name Service
Web Code(DDNS ID) Your domain name http://ddnsip.net
Register Delete

- Укажите код (DDNS ID) видеорегистратора (см. МЕNU (МЕНЮ) SYSTEM (НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ) INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ) - DDNS ID).
- Укажите любое незарегистрированное ранее доменное имя. •
- Нажмите Register (Зарегистрировать). •

Для удаления зарегистрированного видеорегистратора укажите DDNS ID, доменное имя и . нажмите Delete (Удалить).

Примечание:

Служба доступна через 10 — 15 минут после регистрации. Производите попытку подключения по истечении данного времени.

б) Откройте веб-браузер на ПК и укажите в адресной строке http://soon.ddnsip.net для подключения.

W	eb Code(DDNS ID)	H4F4057000001392	
Y	our domain name	http://soon	.ddnsip.net

При первом подключении установите компонент ActiveX. В случае, если компонент ActiveX установлен, IP-адрес и порт видеорегистратора настраиваются на заданное значение автоматически (таким образом обеспечивается подключение к видеорегистратору при вводе имени пользователя и пароля).

11-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Настройка удаленного просмотра через веб-браузер.



[1] Область просмотра: Просмотр выбранного канала, либо просмотр в многоэкранном режиме.

[2] DVR NAME (ИМЯ): Настройка имени устройства. Имя сохраняется при повторном подключении к видеорегистратору с одного ПК.

[3] DVR IP (IP-АДРЕС): IP-адрес видеорегистратора, отображается автоматически.

[4] DVR PORT (ПОРТ): Порт видеорегистратора, отображается автоматически.

[5] USER ID (ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ): Ввод имени пользователя для доступа к видеорегистратору.

[6] USER PW (ПАРОЛЬ): Ввод пароля учетной записи.

Примечание:

Пароль сохраняется при повторном подключении к видеорегистратору с одного ПК.

[7] CONNECT (ПОДКЛЮЧИТЬ) / DISCONNECT (ОТКЛЮЧИТЬ)

[8] SETUP (НАСТРОЙКА): Удаленная настройка видеорегистратора (аналогична локальной настройке).

[9] ВАСКИР (КОПИРОВАНИЕ): Резервное копирование записей или видео реального времени.

Backup
Target Directory C:\Documents and Settings\CMS
Filename hongkildong_20080602_114151.4
Channel Image: 1 Image: 2 Image: 3 Image: 4 Image: 4
1



×
fy Documents\CMS\mpg
e
5 🔽 6 🗖 7 🗖 8 13 🗖 14 🗖 15 🗖 16
0K Cancel

LDR-P2816 PH | 41

- Directory (Путь): Выбор папки для копирования. ٠
- File name (Имя файла): Имя сохраняемого файла.
- Channel (Канал): Выбор каналов для копирования.

[10] JPG (СНИМОК JPG): Создание снимка экрана в формате јрд (путь к файлу отображается во всплывающем окне).

[11] ВМР (СНИМОК ВМР): Создание снимка экрана в формате bmp (путь к файлу отображается во всплывающем окне).

[12] SEARCH (ПОИСК): Удаленный поиск записей (аналогичен локальному поиску).

[13] Кнопки направления: Управление положением РТZ-камеры.

[14] CHANNEL (КАНАЛ): Выбор канала РТZ-камеры.

[15] ZOOM (УВЕЛИЧЕНИЕ): Настройка увеличения.

[16] FOCUS (ФОКУСИРОВКА): Настройка фокуса.

[17] IRIS (ДИАФРАГМА): Управление диафрагмой.

[18] TOURING (ТУР): Запуск/остановка тура.

[19] SPEED (СКОРОСТЬ): Управление скоростью РТZ-камеры.

[20] AUDIO (АУДИО): Выбор канала аудио для прослушивания.

[21] GDI: Отображение видео в соответствии со стандартом GDI (повышает нагрузку системы и рекомендуется для ПК со встроенной картой VGA высокой детализации).

[22] RGB: Отображение видео с использованием графического ускорителя (снижает нагрузку системы, но при этом качество изображения изменяется в зависимости от графической карты).

[23] МАХ VIEW (ПОЛНЫЙ ЭКРАН): Переход в полноэкранный режим (для выхода из режима нажмите ESC).

ГЛАВА 12. НАСТРОЙКА ДЛЯ IPHONE

12-1 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

Перейдите на сайт Apple Store, найдите и загрузите программу MPRMS. Установите MPRMS.

12-2 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

По окончании установки появится следующая иконка. Нажмите на иконку для запуска программы.



12-3 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА

Настройка сетевых параметров для доступа к видеорегистратору при помощи iPhone.

а) Запустите программу на iPhone и нажмите New (Новая) для создания новой записи.



б) Укажите REG NAME (ИМЯ ЗАПИСИ).





LDR-P2816 PH | 43

nt olleh 🔶	12:32	75 % 😎			
Cancel	New DVF	R Add			
DVR					
Reg Name	demo				
MODEL	.:	>			
DVR ID	:				
PASSWORD :					
DVR IP	:				
DVR PORT	: 2000				
DDNS					
		Q ?			
View Discon	nect List	search Info			

в) Укажите MODEL (МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА): при подключении к видеорегистратору укажите DVR.



г) Укажите DVR ID (ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) и PASSWORD (ПАРОЛЬ), настроенные для устройства (см. MENU (МЕНЮ) - SYSTEM (НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ) - PASSWORD (ПАРОЛЬ)).

📶 olleh 奈	12:32	75 % 🚘			
Cancel	New DVR	Add			
DVR					
Reg Name	e:demo				
MODEL : DVR >					
DVR ID : admin					
PASSWORD) :				
DVR IF	P :				
DVR PORT : 2000					
DDNS					
	3 🔳 Q	?			

д) Укажите DVR IP (IP-АДРЕС) при использовании статического IP-адреса (см. MENU (MEHЮ) NETWORK (СЕТЬ) - IP ADDRESS (IP-АДРЕС)).



При использовании динамического IP-адреса указывать DVR IP не требуется.

е) Укажите DDNS IP (IP-AДРЕС DDNS) при использовании динамического IP-адреса.



При использовании статического IP-адреса установите OFF (ОТКЛ.). При использовании динамического IP-адреса установите ON (ВКЛ.).

DDNS USE :

DDNS USE :

Укажите код (DDNS ID) видеорегистратора.

Примечание: Используйте значения DDNS IP и DDNS PORT, указанные по умолчанию.

3	76 % 🗲 Save
•••	
.157.37	
	OFF
.157.14	
Q	?
search	Info





ж) По завершении настройки нажмите Save (Сохранить).

12-4 ПРОСМОТР

а) Нажмите на строку с настроенными именем записи.

📶 olleh 🕈	ই	12:35		76 % 🗻
New		DVR		Delete
demo				\bigcirc
	S#	:=	0	2
View	Disconnect	List	search	Info

б) Произведите удаленное подключение.



СН SELECT (ВЫБОР КАНАЛА): Выбор номера канала.

РТZ: Управление поворотом/наклоном/увеличением.

OSD OFF (ОТКЛЮЧИТЬ ТИТРЫ): Отключение отображения на экране таких параметров как время, разрешение, канал; только просмотр видео. I FRAME ONLY (ТОЛЬКО I-КАДРЫ): Выбор отправки кадров с заданным интервалом в случае, если поток

прерывается вследствие перегрузки сети.

Примечание:

Для перехода в полноэкранный режим поверните iPhone. Для вызова меню из полноэкранного режима коснитесь любой части экрана.

12-5 ПОИСК ЗАПИСЕЙ

а) Нажмите Search (Поиск) в нижней части экрана.

		Q	?
View	List	search	Info

б) Укажите дату/время и нажмите SEARCH (ПОИСК).







Просмотр записи осуществляется при помощи кнопок управления воспроизведением.





Воспроизведение в обратную сторону

Пауза

Воспроизведение

LIVE

Просмотр в режиме реального времени

12-6 ТРЕВОЖНЫЙ ВЫХОД

Настройка тревожного выхода.

а) Нажмите OUTPUT CTRL (УПРАВЛЕНИЕ ВЫХОДОМ).





б) Укажите длительность тревожного выхода.
• Off (Отключен): Тревожный выход отключен.

- Infinity (Непрерывно): Непрерывный тревожный выход. •

12-7 УПРАВЛЕНИЕ РТΖ-КАМЕРОЙ

Управление РТZ-камерой при помощи iPhone аналогично управлению при помощи видеорегистратора.





77 % 🗻



[1] ОК (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ)

- [2] CANCEL (OTMEHA)
- [3] AUTO FOCUS (АВТОФОКУСИРОВКА)
- [4] Вызов меню PTZ
- [5] Кнопки управления положением камеры
- [6] Кнопки управления фокусировкой
- [7] Кнопки управления увеличением
- [8] Выбор канала
- [9] Настройка тревожного выхода
- [10] Управление меню РТZ
- [11] Включение/отключение титров в режиме реального времени

ГЛАВА 13. НАСТРОЙКА ДЛЯ ANDROID

13-1 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

Запустите MARKET и загрузите программу MPRMS. По завершении установки на основном экране появится иконка MPRMS.



13-2 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

Нажмите на иконку MPRMS для запуска программы.



13-3 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА

Настройка сетевых параметров для доступа к видеорегистратору. a) Нажмите Add (Добавить) для создания новой записи.





LDR-P2816 PH | 51



б) Укажите параметры Name (Имя записи), User (Имя пользователя) и Password (Пароль).



Примечание:

Имя пользователя и пароль, настроенные для устройства см. МЕNU (МЕНЮ) - SYSTEM (НАСТРОЙКА СИ-СТЕМЫ) PASSWORD (ПАРОЛЬ).

в) Укажите IP (IP-АДРЕС) при использовании статического IP-адреса (см. MENU (МЕНЮ) - NETWORK (СЕТЬ) - IP ADDRESS (IP-AДРЕС)).

г) При использовании динамического IP-адреса укажите DDNS Use (Использовать DDNS), укажите Password (Пароль), IP (IP-адрес) и Port (Порт).

Примечание:

DDNS ID см. MENU (МЕНЮ) - SYSTEM (НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ) - INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ) - DDNS ID (DDNS PORT автоматически изменяется в соответствии с кодом видеорегистратора).

13-4 ИЗМЕНЕНИЕ / УДАЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Изменение или удаление сетевых параметров. Нажмите на треугольную иконку.





Редактировать параметры.

Удалить параметры.



13-5 УДАЛЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

а) Нажмите на строку с именем записи. В появившемся окне отображается краткая информация о подключении (для вывода полной информации нажмите на красный фон окна).

б) Нажмите ОК для запуска программы удаленного просмотра.

Закрыть меню (вторая функция — окончание подключения).



13-6 ПРОСМОТР

Просмотр видео в режиме реального времени.



[1] Выбор каналов (номера текущих отображаемых каналов показаны белым). При выборе одного канала, канал отображается в полноэкранном режиме.

[2] OSD (Титры): Включение/отключение отображения номера, даты, времени, события и т. д.

[3] I frame (I-кадр): Выбор отправки кадров с заданным интервалом в случае, если поток прерывается вследствие перегрузки сети.

[4] Прослушивание/отключение аудио (при выборе одного канала).

13-7 МНОГОЭКРАННЫЙ РЕЖИМ

Просмотр в многоэкранном (4-канальном) режиме.



[1] Переход к предыдущим 4 каналам. Пример:

При подключении к 16-канальному видеорегистратору экран с каналами 1/2/3/4 переключается на экран с каналами 13/14/15/16.

[2] Переход к следующим 4 каналам.

Пример:

При подключении к 16-канальному видеорегистратору экран с каналами 1/2/3/4 переключается на экран с каналами 5/6/7/8. [3] Замена одного канала на другой в 4-канальном режиме.

Пример:

Замена канала 1 на канал 6:

а) При просмотре каналов 1/2/3/4 выберите канал 1, он 1 переключится в полноэкранный режим. Выберите канал 6, экран переключится на канал 6. б) Нажмите иконку многоэкранного режима [3] и экран переключится в режим просмотра каналов

6/2/3/4.

13-8 ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Главное меню находится в нижней части экрана.





Возврат к предыдущему шагу или выход из программы просмотра.



I-

Relay

Channel

Режим просмотра (выбор канала, І-кадров, титров).



Управление РТZ-камерой.





Переход к предустановке.







Поиск записей.

Режим тревоги.

Просмотр параметров записи.

LDR-P2816 PH | 55

13-9 УПРАВЛЕНИЕ РТZ-КАМЕРОЙ

Удаленное управление РТZ-камерой.



а) Выберите канал РТZ-камеры и нажмите РТZ.

б) Управление РТZ-камерой





Управление увеличением.



Управление фокусировкой.











Управление диафрагмой.



Вызов меню PTZ.

Автоматическая фокусировка.

Кнопка подтверждения для меню PTZ.

Кнопка отмены или перехода в предыдущее меню.

13-10 ПРЕДУСТАНОВКИ РТΖ

Предварительная настройка положения РТZ-камеры для автоматического перемещения в данное положение.



а) Выберите канал РТZ-камеры и нажмите Preset (Предустановка). б) Выберите Move (Переместить), укажите номер и переместите камеру в требуемое положение. в) Выберите Save (Сохранить), укажите номер для сохранения текущего положения камеры.

13-11 ПОИСК ЗАПИСЕЙ

Предварительная настройка положения PTZ-камеры для автоматического перемещения в данное положение.







LDR-P2816 PH | 57

а) Нажмите Search (Поиск).

б) Нажмите Time Search (Поиск по времени) для ввода критериев поиска.

Примечание:

Нажмите То Live (К просмотру) для возврата в режим просмотра в реальном времени в момент поиска.

в) Укажите дату и время и нажмите Start Search (Начать поиск).



Воспроизведение в обратную сторону Воспроизведение



Перемотка вперед

13-12 ТРЕВОЖНЫЙ ВЫХОД

Настройка тревожного выхода.



Relay (Переключение): Включение/отключение тревожного выхода. Number (Номер): Номер тревожного выхода. Time (Время): Длительность тревоги. Execute (Выполнить): Активация тревожного выхода.

58 | LDR-P2816 PH

13-13 ПРОСМОТР ПАРАМЕТРОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Просмотр параметров текущего подключения. Нажмите Info (Информация).



13-14 ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ

Нажмите Васк (Возврат) и затем Yes (Да), либо нажмите кнопку закрытия программы на телефоне.









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип видеорегистратора		16 каналов
Операционная система		Embedded Linux
Сжатие		H.264
Аудио сжатие		G723.1
Видео стандарт		NTSC / PAL
Видео вход/выход	Вход	16
	Выход	DVI — 1 / HDMI — 1 / композитный — 1 дополнительн. монитор —1 / выход — 8 / 16
	Режим выхода	TB, VGA
Просмотр		В режиме реального времени
Многоэкранный режим		1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16 каналов
Разрешение записи	NTSC	352 x 240 / 704 x 240 / 704 x 480
	PAL	352 x 288 / 704 x 288 / 704 x 576
Суммарная скорость записи	480 / 400 кадр/с	
Режимы записи		Тревожная, по расписанию, по датчику, по детектору движения, по датчику и детектору движения, включение, пред- и посттревожная запись
Поиск	Режим	По дате, по дате и времени, по событию
	Скорость	x1, x2, x4, x8
Аудио	Вход/выход	16 / 1
	Громкость	Регулируемая
Тревожный вход/выход		16 / 16
Разъемы	RS-232	Внешняя клавиатура и РТZ
	RS-485	
	LAN	10 / 100 / 1000 Base-Tx Ethernet (RJ-45)
Обмен по сети		Независимый сетевой формат (Н.264)
Удаленное Вст		роенный сервер (Internet Explorer), iPhone, Android
Устройство для резервного копирования	Внутренние	ODD BACKUP (опционально)
	Внешние	USB-устройство, копирование по сети
Жесткий диск		4 x SATA HDD или 3 x SATA HDD и 1 x SATA ODD
Управление		Кнопки на передней панели, USB-мышь, пульт управления, клавиатура (опция)
Дополнительно		Поддержка нескольких языков / Управление РТZ-камерами при помощи мыши / Автоматическое копирование программы просмотра резервных копий и запись в формате AVI
Питание		110 ~ 220 В перем.
Рабочая температура		0°C ~ 40°C
Размеры		425 мм (Ш) x 85 мм (В) x 458 мм (Г)
Bec		8,0 кг

www.inf

www.infinity-cctv.ru