	2
1.1 ИЗ ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ ВЫ УЗНАСТС	3
1.2 Дозможности казрия	3
Глава 2 Хатанавиа спродукте	
глава 2 — у становка программы	
Глава 3 —Настройка	7
3.1 Экран	8
3.2 Панели	8
Отдаленное местоположение (Панель устройств)	8
Панель виртуальное устройство	9
Панель Статус Вида	10
Панель просмотра	10
Панель графического плана объекта (Карта)	11
Панель управления Цветом / PTZ / Тревожными выходами	12
Панель обработки изображений	
Панель тревожных сообщений	13
Панель просмотра сообщений о событиях	14
Панель сообщений	14
3.3 Меню	14
Меню настроек	14
Система	15
Настройка устройств	16
Виртуальное устройство	
I юследовательное устройство	
Установка пакетного задания	
Upgrade	
меню вид	
удаленныи доступ	23
Меню	25
изооражение	
Меню помощи	
3.4 Панель инструментов	
меню формат экрана	
Глава 4 — Действия	
4.1 Наблюдение	
Формат Экрана	
Режим последовательного отображения	27
Управление Цветом, РТZ и Тревожными выходами	
4.2 Воспроизведение и поиск	
Search View Панель	
Режим поиска	
I юиск по времени	
I ЮИСК ПО СОФЫТИЮ	
Сохранение	
4.3 Статус Вида	
Клавиши функций	
Экран статуса	

Приложение В— Редактор графического плана объекта (Карты)	
Создание плана объекта.	
Device Setting	
Приложение C— AVI Converter	

Глава1 — Описание

1.1 Из этой инструкции вы узнаете

Из данного руководства Вы узнаете, как пользоваться программным обеспечением Системой Удаленного Управления Плюс (RASplus), разработанный для цифрового видеорегистратора (DVR).

1.2 Возможности RASplus

Программа RASplus - интегрированное программное обеспечение, которое позволяет управлять системой, контролировать запись и воспроизведение видеоизображения DVRs. RASplus позволяет:

- Проводить проверку и получать отчет о состоянии DVR
- Получать уведомление о событиях на удалённых DVR
- Просматривать «живое» изображения с камер
- Проводить поиск записи по времени или событии
- Управлять настройками регистратора и проводить обновление ПО
- Просматривать файл системных событий удалённого DVR
- Контролировать состояние оборудования используя графический план объекта
- Поддерживить связь с 16 DVR одновременно.

1.3 Информация о продукте

Компоненты продукта

- Инструкция пользователя
- 🖸 Установочные диски

Системные требования

- Операционные система : Microsoft Windows XP
- ☐ CPU: Intel Pentium IV (Celeron) 2.4GHz или выше
- 🖾 RAM: 512MB или выше
- ☑ VGA: AGP, Video RAM 8MB или выше (1024х768, 24bpp или выше)

Глава 2 — Установка программы

Внимание: Если на вашем компьютере установлена предыдущая версия программного обеспечения то сначала необходимо ее удалить.

Замечание: Для надежной работы программного обеспечения вам необходимо выполнить следующие действия: Зайдите в меню Windows где вы устанавливаете отключение питания («спящий режим») и запретите отключение питание дисков.

- 1. Вставьте в CD привод диск с программой
- 2. Запустите установочный файл Setup.exe.
- 3. В диалоговых окнах щелкайте Next.
- 4. Нажмите InstBce.
- 5. Установите галочку MSXML и нажмите Finish
- 6. В следующем меню нажмите instВсе.
- 7. Выберете язык

Language Option	
Select the option of language	Select language below on executing. 🛛 💙
	Select language below on executing.
	Execute using always below language.
	English
	German German
	French
	🔲 📕 📕 Italian
	🔄 🚾 Spanish
	🔄 🎦 Chinese (PRC)
	🔲 🕥 Chinese (Taiwan)
	🔲 🥚 Japanese
	🔲 🚃 Russian
	Czech
	Polish
	Hungarian
ОК	







7. Выберете I accept the terms in the License Agreement, и нажмите Next.

8. Введите имя и название организации, и нажмите Next.



9. Выберете InstBce Now.



10. Нажмите Finish.



Глава 3 — Настройка

После завершения установки RASplus , на рабочем столе появиться иконка RASplus. Для запуска RASplus два раза щелкните по иконке. Программа RASplus состоит из экрана, 12 состыковавшихся групп, меню и панели инструментов.



3.1 Экран



На экране отображаются выбранные камеры в режиме «живого» видео или воспроизведения. RASplus обеспечивает различные многоэкранные форматы; один экран, 4 камеры, 3х3, 4х4, полный экран, 5х5, 6х6, 7х7 и 8х8.

3.2 Панели

Для вкл./откл. автоматического скрытия панели нажмите 🏨

Отдаленное местоположение (Панель устройств) *

Отдаленное местоположение	д	\times
🔁 RemoteSite		
		_
🔠 Отдаленное мес 🖳 Виртуалы	ное уст	

Отображает все настроенные в RAS регистраторы и подключенные к ним камеры. Для подключения к регистратору или получения изображения с камеры перетащите иконку регистратора или камеры из панели устройств на панель экранов. Экраны отобразят изображение с соответствующих камер, а на панели Статуса Камер отобразиться информация по камерам. Вы можете вывести на экран изображения с камер подключенных к разным регистраторам. Щелкнув правой кнопкой мышки на иконке регистратора Вы получаете доступ к меню: Настройки Устройств, Системных сообщений и Сообщений событий.

Панель виртуальное устройство

Виртуальное устройство	ļ,	\times
		ſ
🔝 Отдаленное мес 🔣 Виртуальн	юе уст	

Отображает все настроенные в RAS виртуальные регистраторы и подключенные к ним камеры. Для подключения к виртуальному регистратору или получения изображения с камеры перетащите иконку регистратора или камеры из панели устройств на панель экранов.

Панель Статус вида

Ca	атус в	зида						ņ	\times
1	6	1 4	3h						
	Нет соединения								
	\square	собь	тие	A.O.	си	стем	ы.		
	1	з¢		•	Ēu		REC		
	2	SŞ.		•	Ēu				
	3	з¢		•	Ēu				
	4	з¢		•	Ēu				
	5	з¢			Ēu				
	6	з¢			Eu				
	7	S.			Ēu				
	8	S.			Ēu				
	9	S.			Ēu				
	10	S.			Ēu				
	11	S.			Ēu				
	12	S.			Ēu				
	13	S.			Ēu				
	14	S.			Ēu				
	15	S.			Ēu				
	16	S.			Ēu				
	Запи Запи осто Ве	сь От сь До яние. :рсия	0	CD	2	4			

Отображает события ,сработки тревоги, результаты системной проверки , а также статус записи / воспроизведения.

Примечание: Более подробная информация в пункте 4.3.

Панель просмотра

Поиск вида				×
	2006 🗘 🗸	18	4	8 9 11
⊕ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		1	2	

Допускаеться задержка при поиске записи на удаленном DVR.

Примечание: Более подробная информация в пункте 4.2.

Панель графического плана объекта (Карта)



Карта это программный модуль, позволяющий на графическом плане объекта отобразить все камеры, датчики тревоги ,систему оповещения и некоторую информацию по их состоянию.

Для получения изображения с интересующей Вас камеры просто перетащите иконку камеры из Карты на панель экранов. Также, размещение курсора мыши на устройстве на карте отображает статус устройства. При сработке событий на устройстве или некорректной работе устройства отобразиться соответствующее предупреждение (всего может отобразиться до 4х предупреждений).





Примечание: Отображение событий происходит согласно системных настроек удаленного DVR.

Панель управления Цветом / РТZ / Тревожными выходами



Управление цветом, управление камерами, тревожными выходами в режиме реального времени

Примечание: Более подробная информация в пункте 4.2.

Панель обработки изображений



Панель тревожных сообщений

Site	Event	Date/Time	^
10.0.0.54	🕄 CAM1	2006-01-13 11:34:24 AM	
10.0.0.54	CAM1	2006-01-13 11:34:23 AM	
10.0.0.54	CAM1	2006-01-13 11:34:22 AM	
10.0.0.54	CAM1	2006-01-13 11:34:19 AM	
10.0.0.54	£\$ cami	2006-01-13 11:34:15 AM	
10.0.0.54	CAM1	2006-01-13 11:34:15 AM	
10.0.0.54	£\$ cami	2006-01-13 11:34:06 AM	
10.0.0.54	CAM1	2006-01-13 11:34:05 AM	
10.0.0.54	CAM1	2006-01-13 11:34:03 AM	
10.0.0.54	🕄 CAM1	2006-01-13 11:34:02 AM	
10.0.0.54	CAM1	2006-01-13 11:34:01 AM	
10.0.0.54	🕄 CAM1	2006-01-13 11:34:00 AM	
· · · · · · · ·	~?	0000 01 10 11 00 F0 111	×

Отображает события с удаленного регистратора (только при работе через LAN).

нормальные события
 Тревожные события
 Сработка детектора движения
 потеря видеосигнала

а сработка тревожного входа

🖆 Ввод текста

- 園 Некорректная работа тревожного входа
- Некорректная работа регистратора
- 🝈 Проверка диска S.M.A.R.T.
- 🗴 Некорректная работа диска
- Диск заполнен.
- И Превышена рабочая температура диска

Панель просмотра сообщений о событиях

Site	Event	Date/Time	·
10.0.0.54	CAM1	2006-01-13 11:27:28 AM	
10.0.0.54	CAM1	2006-01-13 11:27:25 AM	
10.0.0.54	🕄 CAM1	2006-01-13 11:27:24 AM	
10.0.0.54	CAM1	2006-01-13 11:27:21 AM	
10.0.0.54	🕄 CAM1	2006-01-13 11:27:19 AM	
10.0.0.54	CAM1	2006-01-13 11:27:18 AM	
10.0.0.54	CAM1	2006-01-13 11:27:18 AM	
10.0.0.54	CAM1	2006-01-13 11:27:17 AM	
10.0.0.54	CAM1	2006-01-13 11:27:16 AM	
10.0.0.54	🕄 CAM1	2006-01-13 11:27:15 AM	
10.0.0.54	CAM1	2006-01-13 11:27:15 AM	
10.0.54	CAM1	2006-01-13 11:27:14 AM	
Tunner.	£9	2004 OF 10 11 07 10 111	

Панель сообщений

Report View							>
8							
Date	Post	Camera	Alarm	Record	Record Check	Record Period	
2006-01-13 12:25:31	RmoteSite3	1~9	not use	Off	Off	2005-11-02 14:53:31 ~ 2005-12-24 11:23:00	
2006-01-13 12:25:29	RemoteSite4	1~9	not use	Off	Good	2006-01-12 09:22:42 ~ 2006-01-13 11:26:12	
× 2006-01-13 12:25:27	RemoteSite2						
× 2006-01-13 12:25:05	RemoteSite1						
✓ 2006-01-13 12:24:42	10.0.11.120	not use	not use	On		2006-01-10 17:10:53 ~ 2006-01-13 11:25:52	
2006-01-13 12:24:39	10.0.0.57	1~4	not use	On	Off	2006-01-02 16:53:39 ~ 2006-01-13 11:30:53	
2006-01-13 12:24:36	10.0.0.54	1~9	not use	On	Good	2006-01-12 14:50:54 ~ 2006-01-13 11:25:19	
✓ 2006-01-13 12:24:32	10.0.0.210	1~7, 14	not use	On	Off	2006-01-12 19:42:48 ~ 2006-01-13 11:30:10	
<							3
S Emergency Event View	🔏 Watch Event V	liew 🛃 Rep	ort View				

Панель выводит системные сообщения с регистратора. Для работы этой функции необходимо что бы на регистраторе были сделаны соответствующие настройки.

3.3 Меню

😰 RASplus - Remote .	Administration Sys	tem Plus	
Система (<u>5)</u> Вид (<u>V</u>) У,	далённый доступ(<u>R</u>)	Изображение (<u>I</u>)	Помощь(<u>Н</u>)
i 🖻 🟗 💐 🚇 🗿	50 @ ☆ D	• 🗄 🕀 🖩	8 🌐 🔂 25 36 49 64

Меню настроек



Установка даты времени, настройка сетевых соединений, паролей и параметров доступа.

O BK	a		
вма	Отдаленное местоположение	Виртуальное устрой	іство Последовательное устройство
Фор	мат Часов/Даты		
		Дата/Время :	16-03-2006 10:21:36
		Формат Часов :	DD-MM-YYYY
		Формат даты :	24 yac. 💌
Набо	ор номера сети		
			Используйте модем
		Выберите модем :	
Secu	urity Option		
		Проверьте пароль :	До установки Изменить
			До запуска
			До завершения работы
Опц	ии дисплея		
	(лции отображения :	Отображение просмотра
			Отображение просмотра и поиска
		Ускорение экрана :	нормальный Неь — П— полный
			Настройки OSD
	Dra	ag Drap popup option	Vuse left popup
			Use right popup
Опці	ии сети		
	Номер IP порта	а обратного звонка :	8201 (8000 ~ 12000)
	Базовый по	рт обновления DVR :	8300 (8000 ~ 12000)
Cent	Pen DVDNS		
copi	bop britter	IP адрес :	dvrnames.net
		Номер порта :	10088 (10000 ~ 12000, по умолчанию 10088)
Наст	тройки сообщений		
	Исполь	зовать Сообщения :	использовать
	Ин	тервал обновления :	1 (1~24 yar.)
_			
Reco	ording Setup		
	R	ecoraing rolder path :	
			Overwrite Size(MB) : 640

Система: Установка даты/времени и формата отображения для RASplus, параметры подключения, системного пароля, опции отображения, сетевых опции, сервер DVRNS, и функций Сообщений.

- Формат даты/времени: Настройте формат отображения даты/времени.
- Используйте модем: Для соединения с регистратором через модем.
- Опции Безопасности: Установите пароль для ограничения доступа к пунктам: Before setup (ввод пароля для доступа к настройкам), Before startup (ввод пароля для запуска RAS), Before shutdown (ввод пароля для RAS). Нажмите Изменить для смены пароля.

Опции отображения: Выберете аппаратное ускорение (None, Normal and Full), и опции OSD (Титры, Время, Дата, Текст и Текст данных).

.- Отображение просмотра: Программа используется только для просмотра камер.

.- Отображение поиска: Программа используется только для просмотра архива.

.– Отображение просмотра и поиска: Программа используется для просмотра камер и архива.

Примечание: Если программа отображается не корректно уменьшите разрешение экрана вашего ПК.

Опции сети: Введите номер порта IP (от 8000 до 12000) через который программа будет получать сообщения от регистратора, и номер порта для обновления ПО на регистраторе.

Примечание: Порты IP для получения сообщений и обновления ПО должны совпадать номерами портов настроенных на DVR.

DVRNS Сервер: Введите IP и номер порта (от 10000 до 12000) Вашего DVRNS (DVR Name Service) сервера. IP и номер порта должны совпадать с соответствующими настройками на DVRNS.

NOTE: DVRNS сервер не может быть настроен при работе через модем

Настройка сообщений: Установите (или отключите) интервал (от 1 до 24 часов) проверки устройств. При использовании этой функции RAS получает системные сообщения с регистраторов с установленным интервалом.

18 Виртуальное устройство				
Shpryanonoo yerponerbo	Последовательное	устройство		
	Список уда	аленных сайтов		
Имя узла	Адрес	Используйте	Использовать	Порт Админ
	Имя узла	Список уд. Имя узла Адрес	Список удаленных сайтов Имя узла Адрес Используйте	Список удаленных сайтов Имя узла Адрес Используйте Использовать

Настройка устройств: Создание списка подключаемых регистраторов.

Добавить: Щелкните **Добавить** для создания подключения и добавления в список

нового регистратора.

руппа ссылки	
🖧 RemoteSite	🗙 Добавить
установка удаленного сайта	
Имя узла :	
IP адрес :	Порт
	Используите модем
/становка логина	
ID пользователя :	
Пароль :	
Полтверлите пароль :	
ing respective responses	
	Пнет пароля

.– Список групп: Для более удобного управления возможно объединение регистраторов в группы. Щелкните Добавить для создания новой группы.

.– Добавить сайт: Введите имя регистратора и его IP (номер телефона при подключении через dial-up), данные получите у Вашего системного администратора. Щелкните Port для ввода номеров портов для работы соответствующих уровней доступа. Порты должны совпадать с соответствующими настройками на регистраторе. Если DVR не поддерживает изменение этих параметров, используйте : "8200" для Admin, "8016" для Watch и "10019" для Search.

Примечание: При использовании DVRNS сервера, вместо ір используйте имя регистратора. Имя DVR должно совпадать с установленным на DVRNS сервере и DVR.

 Установка логина: Введите ID (имя) и пароль для доступа к регистратору. При соединении программа автоматически зарегистрирует имя и пароль. Выберете Нет пароля если пароль не установлен (гостевой вход по-умолчанию)

Примечание : Имя регистратора , № телефона и имя пользователя могут быть до 32 символов , Пароль до 10 символов.

Изменить: для изменения данных группы или выберете группу и щелкните Изменить, или дважды щелкните на соответствующей группе.

- И Удалить: Для удаления группы или регистратора выберете его и щелкните Удалить
- Весь список: Отображает все регистраторы внесённые в список.
- Найти: поиск регистратора из списка

стема Отдаленное местоположе	ние Виртуальное	устройство	Последова	тельное уст	ройство			
Предпочтения								
Имя уз	ла:		~	1обавить	Изменить	Удал	ить	
Список групп	Предпочтения							
RemoteSite	[VV]Cam1	[W]Cam2	[VV]Cam3	[VV]Cam4	[VV]Cam5	[VV]Cam6	[VV]Cam7	[VV]Cam8
	[VV]Cam9	[VV]Cam10	[VV]Cam11	[VV]Cam12	[VV]Cam13	[VV]Cam14	[VV]Cam15	[VV]Cam16
	[VV]Cam17	[VV]Cam18	[VV]Cam19	[VV]Cam20	[VV]Cam21	[VV]Cam22	[VV]Cam23	[W]Cam24
	[VV]Cam25	[VV]Cam26	[VV]Cam27	[VV]Cam28	[VV]Cam29	[VV]Cam30	[VV]Cam31	[VV]Cam32
	[VV]Cam33	[VV]Cam34	[VV]Cam35	[VV]Cam36	[VV]Cam37	[VV]Cam38	[VV]Cam39	[VV]Cam40
	[VV]Cam41	[VV]Cam42	[VV]Cam43	[VV]Cam44	[VV]Cam45	[VV]Cam46	[VV]Cam47	[VV]Cam48
	[VV]Cam49	[VV]Cam50	[VV]Cam51	[VV]Cam52	[VV]Cam53	[VV]Cam54	[VV]Cam55	[VV]Cam56
	[VV]Cam57	[VV]Cam58	[VV]Cam59	[VV]Cam60	[VV]Cam61	[VV]Cam62	[VV]Cam63	[VV]Cam64

Виртуальное устройство: Виртуальный регистратор позволяет соединить несколько регистраторов в один виртуальный

При выборе виртуального регистратора возможно отображение всех камер (до 64) подключенных к регистраторам объединенных в виртуальном регистраторе.

- Имя узла: Выбор виртуального регистратора из списка.
- Добавить: Создание нового виртуального регистратора .
- Изменить: Изменение имени выбранного виртуального регистратора
- И Удалить: Удаление виртуального регистратора
- Удалить Выбранную камеру: Удаление выбранных камер.
- **Удалить Все камеры**: Удаление всех камер.

Примечание: Выбор Камер осуществляется кликом мышки, для выделения нескольких камер при выборе удерживайте Ctrl, для выделения камеры и всех последующих нажните при выборе SHIFT.

Примечание: Работа виртуального регистратора не поддерживается при

модемном соединении

новка		
тема Отдаленное местоположение Виртуа.	пьное устройство Последовательное устро	йство
Интервал листания		
120 🗘 сек.		
Список групп		Автолистание
📇 RemoteSite		
	Добавить	
	Добавиь все.	
	Удалить	
	Переместить все	

Последовательное устройство: Последовательное переключение.

Время задержки переключения последовательности: установите время задержки переключения последовательности (от 5 сек до 1 часа)

□ ДОБАВИТЬ: Для добавления регистратора в список последовательности выберете его из списка и щелкните ДОБАВИТЬ.

□ ДОБАВИТЬ все: Для внесения всех регистраторов щелкните ДОБАВИТЬ все

☑ УДАЛИТЬ: Для удаления регистратора из списка последовательности выберете его из списка и щелкните УДАЛИТЬ

☑ УДАЛИТЬ все: Для удаления всех регистраторов щелкните УДАЛИТЬ ВСЕ .

Примечание: Работа последовательного переключения не поддерживается при модемном соединении.

🕆 Установки пакетного задания

Создайте список устройств для удаленного обновления ПО и настройки устройств

Установки пакетного задания		Σ
Усовершенствование Установка		
Список групп		Обновление устройства
RemoteSite	Добавить Добавиь все. Удалить Переместить все	
	Усовершенствование	
		ОК Отмена

Усовершенствование: Создайте список устройств для удаленного обновления ПО. Выберете устройство и добавьте его в список устройств щелкнув ДОБАВИТЬ, или добавьте все устройства щелкнув ДОБАВИТЬ ВСЕ. Для обновления ПО на устройствах из списка щелкните Усовершенствование.

ДОБАВИТЬ: Выберете устройство и добавьте его в список устройств щелкнув ДОБАВИТЬ.

ДОБАВИТЬ ВСЕ: добавьте все устройства щелкнув **ДОБАВИТЬ ВСЕ**.

☑ Удалить: Для удаления из списка устройств выберете устройство и щелкните Удалить

Ø Удалить ВСЕ: Для удаления всего списка устройств щелкните Удалить ВСЕ.

Усовершенствование: Для обновления ПО на устройствах из списка щелкните Усовершенствование

En	er file name.	
ased DVB		
 		 -

Примечание: Для корректной работы галочка в меню ІРС должна быть снята.

совершенствование Установка		
Список групп		Настройки Устройства
RemoteSite		
	Добавить	
	Добавиь все.	
	Удалить	
	Переместить все	
	Установка	

Установка: Создайте список устройств для удаленной настройки. Выберете устройство и добавьте его в список устройств щелкнув ДОБАВИТЬ, или добавьте все устройства щелкнув ДОБАВИТЬ ВСЕ. Для обновления ПО на устройствах из списка щелкните Setup Now.

ДОБАВИТЬ: Выберете устройство и добавьте его в список устройств щелкнув ДОБАВИТЬ.

ДОБАВИТЬ ВСЕ: добавьте все устройства щелкнув ДОБАВИТЬ ВСЕ.

Удалить: Для удаления из списка устройств выберете устройство и щелкните Удалить

- ☑ Удалить ВСЕ: Для удаления всего списка устройств щелкните Удалить ВСЕ.
- Устаповка: Для обновления ПО на устройствах из списка щелкните Установка.

Разрыв соединения

Производит отключение всех сетевых соединений. Также можно произвести отключение щелкнув 🖻 .

✿ Сообщения

Файл событий отображает системные события RAS, историю работы со списком устройств и тревожные сообщения с регистраторов. Всего может отображаться до 5,000 событий.

событие	дата	
запуск системы	2006-03-16 10:02:37	
отключение	2006-03-16 09:55:11	
јзапуск системы	2006-03-16 09:54:11	
Отключение	2006-03-15 12:09:44	
запуск системы	2006-03-15 10:36:34	
Отключение	2006-03-15 10:36:05	
запуск системы	2006-03-15 10:29:05	
Отключение	2006-03-15 10:26:37	
Запуск системы	2006-03-15 10:10:27	
Местные установки изменены	2006-03-15 10:10:25	

Файл



- Открыть Файл событий.
- Сохранить Файл событий как
- 🖸 Распечатать Файл событий .
- 🖾 Выход.

View



Filter Dialog Piter : Image: Divertion of the state of the st	Filter Dialog	Filter Dialog
Date/Time	Date/Time	Date/Time
To: VLast 2005-01-01 09:29:18	To: ♥Last 2005-03-22 ♥ 09:29:18 ♥	To: VLast 2005-03-22 V 09:29:18
OK CANCEL	OK CANCEL	OK CANCEL

- Отобразить начиная с последних событий.
- Отобразить начиная с первых событий.
- 🖸 Добавить или Удалить строку.

율 Выход

Выход из программы RASplus.

Меню Вид



Настройка отображения на экране необходимых панелей управления

Удаленный доступ



Примечание : Щелкнув правой кнопкой мышки на иконке регистратора Вы также получаете доступ к меню

🕆 Отдаленная установка

Позволяет вносить изменения в настройки удаленного DVR. Выберете устройство из списка устройств и щелкните **Отдаленная установка**.

Примечание : Настройку регистратора производиться в соответствии с

инструкцией к данному регистратору

🕆 Протокол работы удаленной системы/Протокол работы удаленного

события

Отображает файл системных событий / тревожных событий с выбранного DVR. Вы можете задать период за который хотите просмотреть события. На экране отображается 100 событий , для перехода к следующим 100 событиям щелкните >

		исок событий	
01	гсюда : 🔽 первый	2006-03-16 💉 11:04:46	A V
	сюда : 🔽 последний.	2006-03-16 💉 11:04:46	находить
нет.	событие		Дата/Время
099 098 097 096 095 094 093 092 091 090 089 088 087 086 085 086 085 084 083 082 081	вход(понск: адининис вход(оператор: адми выход(оператор: адми выход(алератор: адми выход(администратор вход(администратор вход(администратор запуск системы отключение конец тревоги выход(администратор выход(администратор вачало настройки/ло запуск системы Восстановление пос запуск системы восстановление пос запуск системы	администратор) нистратор) нистратор) р:администратор) администратор) администратор) нистратор) кальный:пользователь) мы. р:пользователь) кальный:пользователь) ле нарушение питания ле нарушение питания	2006-03-16 12:10:05 PM 2006-03-16 12:09:49 PM 2006-03-16 12:09:49 PM 2006-03-16 12:09:32 PM 2006-03-16 12:08:31 PM 2006-03-16 12:08:31 PM 2006-03-15 11:46:37 AM 2006-03-15 11:46:37 AM 2006-03-15 11:46:26 AM 2006-03-15 11:43:21 AM 2006-03-15 11:40:12 AM 2006-03-15 11:40:12 AM 2006-03-15 11:40:12 AM 2006-03-15 11:40:12 AM 2006-03-15 11:40:12 AM 2006-03-14 03:41:06 PM 2006-03-14 10:29:32 AM

Отсюда:Задайте время с какого Вы хотите просматривать файл событий. Если установлена галочка Первый, отображение с первого события.

Сюда: Задайте время до которого Вы хотите просматривать файл событий. Если установлена галочка последний, отображение до последнего события.

- Находить: Щелкните для создания списка событий в заданном интервале.
- **Печать**...: Распечатать список событий.
- **Сохранение**...: Сохранить список событий.

 \frown закрыть.

Меню изображение



- Обработка изображения: Переход к панели инструментов.
- \frown запись: Сохранить изображение.
- Печать: Распечатать изображение.

Примечание : Более подробная информация в пункте 4.1 и 4.2

Меню помощи

Отображает версию RASplus.

3.4 Панель инструментов





🗐 отключение всех сетевых соединений



👪 переход в меню настроек

🗐 переход в меню списка устройств

🗳 Журнал системных событий



🗾 Журнал событий списка устройств



Включение / отключение режима последовательного отображения



🖾 Сохранение

23 Печать

Меню формат экрана

	⊞	⊞	▦		25	36	49	64
Single	Quad	3x3	4×4	Full	5x5	6x6	7×7	8x8

Выбор формата экрана.

Глава 4 — Действия

4.1 Наблюдение

RASplus позволяет проводить наблюдение в реальном времени получая изображение с камер подключенных к удаленным регистраторам . Кроме того при наблюдении RASplus отображает события произошедшие на регистраторе на панели просмотра сообщений о событиях. Для работы необходимо установить галочку в меню SETUP на Watch Screen или Watch and Search Screen.

Для начала просмотра наведите курсор мыши на интересующий Вас регистратор или камеру на панели устройств

🕵 RASplus - Remote A	dministration S	ystem Plus	
Система (≦) Вид (У) Уд	алённый доступ(<u>R</u>)) Изображение (<u>I</u>) По	мощь(<u>Н</u>)
主 🖪 💐 🚨 🗗 🗟	1 🖈 🖬 🖗 😓	• 🛛 🕀 🎟 🛙	🌐 🔂 25 36 49 (
Отдаленное мест 4 × В Сталенное мест 4 × В RemoteSite 1000 2808	Камера 1	Камера 2	Камера З
		Отображение просмо	тра
		Отображение поиска	
	Камера 9	Камера 10	Камера 11

и удерживая левую кнопку мыши перетащите иконку регистратора или камеры на панель экранов. Выберете Отображение просмотра.

Для отключения	щелкните 💻	на панели инструментов.
----------------	------------	-------------------------

Формат Экрана

RASplus поддерживает функцию мульти -экрана. Возможны следующие форматы: одна камера, режим квадратора, 3x3, 4x4, полный экран, 5x5, 6x6, 7x7 and 8x8. Переход к отображению следующих камер осуществляется повторным нажатием на иконку формата.

Для перехода из мульти экрана в режим одиночного отображения камеры просто дважды щелкните на экране соответствующей камеры , для возврата в мульти экран дважды щелкните на экране .

Режим последовательного отображения

Щелкните 🔄 на панели инструментов для перехода в режим последовательного отображения. Для работы этого режима должны быть выполнены соответствующие настройки в меню Последовательное переключение

Примечание: Более подробная информация в пункте 3.3

Управление Цветом, РТZ и Тревожными выходами

Управление цветом

Отрегулируйте яркость, контрастность, насыщенность и цвет для каждой камеры щелкая соответствующие иконки на Панели управления цветом. Для сброса всех изменений щелкните



🕆 РТΖ Управление

Для управления PTZ камерой выберете её из списка. Только пользователь с правами администратора может управлять PTZ.



🕆 Управление тревожными выходами

Вы можете управлять тревожными выходами удаленного DVR используя клавиши ON или OFF. Только пользователь с правами администратора может управлять тревожными выходами.

< 1	2	3	4 >
ON	ON	ON	ON
OFF	OFF	OFF	OFF

🕆 Сохранить

Щелкните 🕅 на панели инструментов для сохранения текущего изображения на экране в формате JPEG.

🕆 Печать

Щелкните 🚵 на панели инструментов для печати текущего изображения на принтере подключенном к Вашему РС .

4.2 Воспроизведение и поиск

.RASplus позволяет просматривать и осуществлять поиск по архиву удаленного DVR. Также доступны функции увеличения ,обработки , сохранения и печати изображения. Для работы необходимо установить галочку в меню Установка на Отображение поиска или Отображение просмотра и поиска: Для просмотра архива :

Для начала просмотра наведите курсор мыши на интересующий Вас регистратор или камеру на панели устройств



и удерживая левую кнопку мыши перетащите иконку регистратора или камеры на панель экранов. Выберете Отображение поиска.

Для отключения щелкните 🖭 на панели инструментов

Search View Панель

iearch View			
<u>(a</u> 20, 20)		24	G
	2006 🛟 Jan. 👻		5
И ≪	S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7		ų
€ 🕽 📃	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	18	6
	29 30 31		
BemoteSit 🗸			

Search View панель состоит из элементов управления: просмотром, поиском по времени, событиям и тревогам.

Клавиши управления просмотром:



> воспроизведение

У ускоренный просмотр вперёд

🕅 к началу архива



< на кадр назад



▶ на кадр вперёд

🚺 к концу архива

Примечание : Скорость просмотра и ускоренного просмотра может быть ограничена быстродействием сетевого соединения.

изменить яркость изображения используя 🕷 — 🤍 —

Режим поиска

RASplus supports поддерживает два варианта поиска : по времени и по событиям.

Примечание: Вы можете начать работу с определённым регистратором выбрав ID регистратора из списка на панели Search View.

Поиск по времени 企



Щелкните (на панели Search View для перехода в режим поиска по времени. Выберете дату на календаре. Выберете время щелкнув но соответствующему сегменты. Воспроизведение начнется с начала выбранного сегмента

Щелкнув 🆄 вы можете перейти к заданному времени

Перейти							
дата:	14.03.2006	~					
время :	3:00:00	*					
хор	хорошо Отмена						

♀ Поиск по событию

Щелкните 🛝 для перехода в режим поиска по событию

Щелкните 🔍 для задания параметров поиска по событию

Поиск по событию : Выберете параметра отображения событий в одном из двух меню

Event Search			
Event			
Search By : Event		~	
From : 🔽 First	2006-01-13	\$ 2006-01-13	<>
To : 🔽 Last	2006-01-13	\$ 2006-01-13	\$
Motion: V V V Video Loss: V V V			
		Find	Cancel

	Search By	/:Came	′a		~]	
	Fron	n : 🔽 First		2006-01-13	4.2	2006-01-13	< >
	Ti	o : 🔽 Last		2006-01-13	A. 4	2006-01-13	
№ 1	2	[₩] 3	₩ 4		0	 Alarm-In Motion Video Loss 	

От: Задайте время с какого Вы хотите просматривать файл событий. Если установлена галочка Первый, отображение с первого события.

До: Задайте время до которого Вы хотите просматривать файл событий. Если установлена галочка Последний, отображение до последнего события.

Дополнительные функции 😭

Щелкните 🙉 для переходи к дополнительным функциям.

SearchTarget	
 Search on Loca Search on Arch 	a) ive
ОК	CANCEL

- Поиск записи с удаленного DVR.
- Поиск записи из архива удаленного DVR.
- 🕆 Формат Экрана





RASplus поддерживает функцию мульти -экрана. Возможны следующие форматы: одна

камера, режим квадратора, 3х3, 4х4, полный экран, 5х5, 6х6, 7х7 and 8х8. Переход к отображению следующих камер осуществляется повторным нажатием на иконку формата.

Для перехода из мульти экрана в режим одиночного отображения камеры просто дважды щелкните на экране соответствующей камеры , для возврата в мульти экран дважды щелкните на экране .

Подборка Сброс изменений

Обработка изображения

企

✿ Сохранение

Щелкните 🖾 на панели инструментов.

Save	Туре	
	Save As Video	
	Save As Image	
	Save As MiniBank	

Сохранить как видео... Сохраняет часть архива в формате AVI. Задайте № камеры, дату и время начала отрывка, дату и время окончания отрывка. Задайте имя файла и уровень компрессии.

Camera	2	~	
Save Range	12/24/2005	~	12/24/2005 🗸
	11:23:00 AM	\$	11:23:00 AM
	Audio		

Сохранить как изображение...: Сохранить изображение в JPEG формате.

Coxpaнить как MiniBank...: Save As Video...: Сохраняет часть архива в формате *,exe. Задайте № камеры, дату и время начала отрывка, дату и время окончания отрывка. Задайте имя файла и уровень компрессии.

Camera	2	~		
Save Range	2006/01/05	~	2006/01/05	~
	21:45:12	-	21:45:12	*
	🗌 Audio			

Примечание : Размер файлов не должен превышать 2 Гб.

🕆 Печать

•

Щелкните для печати изображения на принтере

4.3 Статус вида



Клавиши функций

🖭 Для отключения щелкните 💽 .

🖾 Клавиша доступа к настройкам DVR.

Примечание: Используйте инструкцию к Вашему DVR для получения подробной информации по настройке.

🕮 Журнал системных событий



Журнал тревожных событий

Примечание: Если в данный момент нет подключенных регистраторов ,то работа клавиш не возможна.

Экран статуса

Отображает события ,сработки тревоги, результаты системной проверки , а также статус записи / воспроизведения.

• События: Отображает сработку детектора движения и сработку по тревожному входу

Детектор движения



Петектор движения отключен



Детектор движения включен



Сработка детектора движения

Тревожный вход



Тревожный вход отключен



Тревожный вход включен

Сработка тревожного входа

Тревожный выход



Тревожный выход отключен

Тревожный вход включен



Сработка тревожного входа

 \frown система: Отображает функциональный статус камеры, тревоги, и запись удаленного DVR.

₽¶	REC
-	
-	

- 🖾 запись от / до: Отображает период записи
- С статус : Отображает состояние регистратора (Запись, Воспроизведение,

Архивирование, Создание Сlip-Сору)



☑ Version: Отображает версию RAS.

Приложение А — Просмотр Видео Клипов

Вам не нужно устанавливать какое либо специальное программное обеспечение на Ваш персональный компьютер, чтобы просматривать видео сохраненное как MiniBank. Сохранённый файл содержит программу Просмотра. Для начала просмотра дважды щелкните на иконке сохраненного видео.

Примечание : Графический интерфейс программы просмотра может меняться в зависимости от модели регистратора.

Программа просмотра MiniBank

Примечание : Для комфортной работы с программой требуется MiniBank ПК с частотой процессора не мене 800MHz Pentium III.



Щелкните 🔳 для сохранения изображения .

Щелкните 🖾 для печати изображения.

Расположение : Название регистратора

Запись : Дата и время начала/ окончания записи Шифрование : Normal-нормальный файл, Wrong-система обнаружила подделку Время: Время и дата на записи

Титры : отображение титров.

Строка прокрутки

=

Клавиши воспроизведения

Яркость изображения

🙆 возврат к исходному изображению

управление отображением информации на экране (№ камеры, дата и время)

Приложение В-Редактор графического плана объекта (Карты)

РЕДАКТОР графического плана объекта IMap ,включает в себя основные программные средства, обеспечивающие создание и редактирование плана объекта. С функцией drag&drop (ссылки), Вы можете сформировать и редактировать карту легко и эффективно. Для запуска программы выберите ImapEditor из опций RASplus в меню пуск.



Создание плана объекта:

-Создайте фоновый рисунок который будет использоваться как план объекта используя любой графический редактор (например Paint входящий в состав Windows). Рисунок должен быть в формате JPEG, BMP.

- Щелкните Mackground) на панели инструментов и выберете фоновый рисунок

который будет использоваться как план объекта. В меню Property [Canvas] вы

можете установить свойства фонового рисунка.

<u>P</u> roperty [Canvas]					
Ξ	General				
	Name	noname			
	Horizontal	800			
	Vertical	600			
	Background	Left, Top			

- Name: Имя.
- Horizontal / Vertical: Отрегулируйте горизонтальный и вертикальный размер
- Васкground: Выберете положение фонового рисунка на экране.

-В меню OPTION выберете Branch Information Setting...



В открывшемся окне щелкните Добавить для внесения информации о регистраторе

Branch n	ama	IP address or DVP name	
Dianchin	ame	IF address of DVH halfie	Close
			Edit
			Add
			Remove

В открывшемся окне внесите информацию О ВАШЕМ РЕГИСТРАТОРЕ

B	ranch item			
	- Remote Site Setup Branch name :	2404		ОК
	IP address :	192.168.0.131	Port	Cancel
		🔲 Use DVRNS(DVR Nam	ne Service)	
	Login Setup			
	User ID :	admin		
	Password :	****		
	Confirm password :	****		
		No password		

Щелкните ОК

Внесите информацию обо всех регистраторах необходимых для создания плана.



Выберете камеру и в меню Property в пункте Branch Information выберете Регистратор к которому подключено уст-во.

· · · ·				
	^	Prop	perty Bar	
				Property [Camera]
	=11		General	
			Name	
			Description	
<u> </u>			Branch Information	Custom
	<u>_</u>		Image	Custom
	x		Ratio	2404
	_		X Coordinates	288
1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	_		Y Coordinates	140
	=		Horizontal	39
	-		Vertical	39
КАБИНЕТ			Equipment	
SAT O REAL			IP Address	
			User	
			Password	
			Admin Port	0
			Watch Port	0
			Search Port	0
	-		Device Num	
			DVRNS Use	No

В пункте Device Num выберете № входы регистратора к которому подключено устройство

	Property [Camera]			
Ξ	General			
	Name			
	Description			
	Branch Information	2404		
	Image	Camera_top		
	Ratio	100%		
	X Coordinates	246		
	Y Coordinates	231		
	Horizontal	39		
	Vertical	39		
Ξ	Equipment			
	IP Address	192.168.0.131		
	User	admin		
	Password	****		
	Admin Port	8200		
	Watch Port	8016		
	Search Port	10019		
	Device Num			
	DVRNS Use	No		

Для размещения устройств на плане Вы можете воспользоваться следующими клавишами



🖸 Установка Интервала: Выравнивает интервал между выбранными устройствами.



Выравнивание: Устанавливает устройства в один ряд с соответствующим устройством



🖾 Вырезать ,копировать , вставить

Вы можете установить выделение цветом устройств при наступлении соответствующих событий.

Для этого в меню Option выберите пункт Status Color Setting и установите галочки на события которые необходимо выделить цветом



И щелкните ОК.

Unplug : Нет соединения с DVR или устройством. Event off : Функция обнаружения Событий не установлена. Irregular : Устройство работает не правильно. Video Loss : Потеря видео сигнала . Motion : Сработка детектора движения. Alarm In : Сработка тревожного входа. Alarm Out : Сработка тревожного выхода.

Примечание : При сработке двух событий на устройстве цвета смешиваться.

Device Setting

Для быстрого перехода между устройствами вы можете воспользоваться кнопками 🖼 , 🛤 , или 📴 на панели устройств

Меню Property [Camera/AlarmOut/AlarmIn].

	Property [A	larmOut]
Ξ	General	
	Name	
	Description	
	Branch Informat	Custom
	Image	Headphone
	Ratio	100%
	X Coordinates	324
	Y Coordinates	59
	Horizontal	39
	Vertical	39
Ξ	Equipment	
	User	
	Password	
	Device No,	
	DVRNS Use	Yes
Ξ	DVRNS	
	Server Address	dvrnames, net
	Server Port	10088
	Name	

General

- **Name**: Имя.
- Description: описание уст-ва.
- Branch Information: Выбор регистратора к которому подключено уст-во
- **Image**: Выбор вида изображения уст-ва.
- Ratio: Поворот изображения уст-ва.
- X Coordinates / Y Coordinates:Координаты уст-ва.
- Horizontal / Vertical: размер изображения уст-ва.
- Equlpmet Информация о подключении
- DVRNS Подключение с DVRNS сервера

Щелкните 🖫 (Save) для сохранения плана объекта.

Приложение C— AVI Converter

ПРОГРАММА AVI Converter преобразовывает .exe файл сохранённый Minibank в формат AVI. Запустите программу AVIConverter из опций RASplus в меню Пуск.

Выберете фойл который необходимо преобразовать щелкнув

Source Open

И нажмите Convert File.



После этого программа проведет проверку выбранного файла



Выберете камеру запись с которой следует преобразовать .



Выберете тип и настройки сжатия и щелкните ОК



Сообщение "AVI Converting Completed" означает что преобразование окончено.

