Руководство пользователя MDC-i6291VTD-66H часть 1 (обзор изделия)

MICRODIGITAL INC. www.md-ip.ru

Micro Digital INC.

1

Содержание

1.	Обзор продукта		
	1.1.	MicroDigital®	3
	1.2.	MDC-i6291VTD-66H	3
	1.3.	Ключевые функции MDC-i6291VTD-66H	4
	1.4.	Технические характеристики MDC-i6291VTD-66H	5
	1.5.	Комплектация	7
2.	Оп	8	
	2.1.	Лицевая панель и внутренние части MDC- i6291VTD-66H	8
	2.2.	Внутренние части MDC-i6291VTD-66H	9
	2.	.2.1. Описание порта CTL	10
3.	Установка и основная настройка MDC-i6291VTD-66H		11
	3.1.	Действия перед установкой	11
	3.2.	Заводская настройка	11
	3.3.	Установка оборудования MDC- i6291VTD-66H	11

1. Обзор продукта

1.1. MicroDigital®

Microdigital ® представляет собой устройство, которое выводит цифровое видео с CMOS-камеры, как цифровой поток, и передает через Интернет.

Пользователи могут отслеживать видео в любом месте в реальном времени с помощью MS Internet Explorer без какого-либо дополнительного программного обеспечения при наличии доступа в Интернет.

1.2. MDC-i6291VTD-66H

MicroDigital® MDC-i6291VTD-66H – это автономное устройство передачи видео со встроенной аналоговой камеры через IP-сеть.

MDC-i6291VTD-66H может передавать до 30 кадров в секунду (1280х720) посредством существующей сети, такой как LAN, выделенные линии, DSL и кабельный модем. Можно отслеживать видео, поступающее с MDC-i6291VTD-66H, с помощью веб-браузера при подключении MDC-i6291VTD-66H к сети. MDC-i6291VTD-66H поддерживает видеосжатие, Motion-JPEG и H.264 одновременно, так что пользователь может выбрать нужный тип видеосжатия.



Рисунок 1. MDC-i6291VTD-66H

1.3. Ключевые функции MDC-i6291VTD-66H

- Автономное устройство со встроенным веб-сервером
- Ethernet с автоопределением 10М/100М
- Настройка и управление устройством через веб-браузер
- Скорость передачи данных по протоколу TCP/IP-сети макс. 30 кадров в секунду
- Эффективное управление диапазоном рабочих частот и скоростью передачи данных (VBR/CBR) посредством H.264
- Поддержка двойного потока (Motion JPEG и H.264)
- 1 канал кодирования голоса / 1 канал декодирование голоса
- Поддержка пользователей динамического IP сервером IPCCTVDNS
- Поддержка различных РТZ устройств
- Поддержка входа датчика, цифрового выхода
- Поддержка прозрачного режима
- Встроенная 2-полосная аудио передача (1 канал-вход, 1– выход)
- Функция шифрования при аутентификации пользователей
- Поддержка модема (Dial-in, Dial-out)
- Работа с FTP сервером
- Передача оповещения с помощью E-mail

1.4. Технические характеристики MDC-i6291VTD-66H

Модель	MDC- i6291VTD-66H		
	32-битный встроенный процессор		
05	Флэш-память 8 Мб/SDRAM: около 128 Мб		
Оборудование	Linux версии 2.6.xx операционной системы		
	Часы реального времени с батареей резервного копирования		
Датчик изображения	2.0 М CMOS-матрица SONY 1/3" с прогрессивной развёрткой		
Объектив	Автоматическая диафрагма DN 3.5 ~ 16 мм		
Минимальная освещенность	0.2 люкс		
Видеосжатие	Motion JPEG / H.264		
Разрешение	1920x1080		
Макс. потоковая скорость	1920х1080 / 30 кадров в секунду		
Потоковое видео	Двойной поток Motion JPEG и H.264 (одновременно) Контроль скорости передачи и пропускной способности		
Настройки изображения	Уровни сжатия: 6 (Motion JPEG) / 6 (Н.264) Цвет: цветной, черно-белый		
Голос	4-битный ADPCM, частоты дискретизации 8 кГц, аудио 1 кан. вход и 1 кан. выход		
Интерфейс LAN	Ethernet 10/100 BaseT с автораспознаванием Встроенная беспроводная сеть IEEE 802.11g (опция)		
Поддержка звука	Звук: полный дуплекс 2-полосный		
Сжатие звука	8 бит РСМ, 8 кГц, 8 Кбайт / сек		
Аудио вход / выход	1 вход / 1 выход		
	Один последовательный порт для консоли, модем (PSTN и GSM),		
Последовательный	устройство последовательного ввода/вывода.		
интерфеис	Порт CTL: RS-232.		
	Макс. скорость передачи: 115200 бит/с		
Функции безопасности	Несколько уровней защиты камеры от несанкционированного доступа.		
Deserves	Память 15.5 М для e-mail буфера до/после тревоги, FTP, IP-		
Расширенное	оповещение оуфера тревоги по сооытию или расписанию оповещение о тревоге по е-mail вызов ССІ по		
ood ly will annie	событию или расписанию		
Встроенная функция	Точность: 12х12=144 квадратов		
оонаружения движения	Чувствительность к движению: -100 ~ 100 : 100 – сверхчувствител.		
Другое	IP-оповещение e-mail		
Управление	Настройка через последовательный ввод, сеть или Telnet Удаленное обновление системы через Telnet, FTP или веб- браузер.		
Питание	Поддержка двойного питания 12 В постоянного тока или 24 В переменного тока		
Потребляемая мощность	12 В постоянного тока макс.: 1000 мА; мин: 350 мА		

Операционная среда	Температура: -40° ~ 50°C Влажность: 20 ~ 90% ОВ (без конденсата)	
Пользователи	16 пользователей одновременно	
Установка, управление и обслуживание	Обновление встроенного ПО посредством НТТР или FTP,встроенное ПО доступно на: www.md-ip.ru	
Доступ к видео через веб- браузер	Видео доступ с помощью веб-браузера	
Минимальные требования для просмотра веб- страниц	Core 2 Duo CPU 1.6 ГГц или выше Windows XP SP3, VISTA, WINDOWS 7 Internet Explorer 8.х или более поздняя версия	
Поддержка системной интеграции	Полный набор API для интеграции программного обеспечения: http://www.md-ip.ru/ Microdigital Control SDK, триггер события данных в видеопотоке, встроенные скрипты и доступ к серийным портам периферии через HTTP / TCP. Пользователь может установить демон пользовательской программы для уведомления о событии или отправки изображения. Встроенная операционная система: Linux 2.6	
Поддерживаемые протоколы	HTTP, TCP/IP, FTP, DHCP, SMTP - клиент (электронная почта), NTP, RTP/RTSP.	
Приложения	MicroDigital CMS, MicroDigital NVR	

Таблица 1. Технические характеристики MDC-i6291VTD-66Н

1.5. Комплектация

В комплект MDC-i6291VTD-66Н входят части, перечисленные ниже.

MDC-i6291VTD-66H			
Ограничитель кабеля	1		
Кабель LAN	1		
CD (руководство пользователя, мастер установки и фотографии)	1		
Винты для кронштейна	3		
Tagarma A Kanana MDO (2004)/TD COLL			

Таблица 1. Комлектация MDC-i6291VTD-66H

Проверьте наличие всех частей в упаковке. В случае обнаружения некомплекта обратитесь к местному дистрибьютору.

2. Описание оборудования

2.1. Лицевая панель и внутренние части MDC- i6291VTD-66H



Рисунок 2. Лицевая и задняя панель MDC-i6291VTD-66H

A B



C D E

	Наименование	Описание
А	ИК-светодиод	66 шт., 850 нм
В	Модуль камеры	Модуль камеры для ввода видео
С	Ограничитель LAN	PG13.5
D	Отверстие для кронштейна	
Е	Ограничитель кабеля питания	PG9

Таблица 2. Описание лицевой и задней панели MDC-i6291VTD-66H

2.2. Внутренние части MDC-i6291VTD-66Н



Рисунок 3. Внутренние части MDC-i6291VTD-66H

	Наименование	Описание
А	ВЕНТИЛЯТОР	
В	ДИНАМИК	1 канал аудио-выход
С	МИКРОФОН	1 канал аудио-вход
D	CTL	Порт CTL (RS-232, DI, DO)
Е	LAN	Разъем LAN
F	КНОПКА	Сброс, При включении удерживать 10 сек.
G	Светодиод LAN (Tx/Rx) (красный /зеленый)	Красный светодиод – LAN TX / RX (Свет мигает при передаче данных в локальной сети). Зеленый светодиод - LAN LINK (Свет мигает при наличии физического подключен.)
•	/зеленый)	Зеленый светодиод - LAN LINK (Свет мигает при наличии физического подключен.)

Таблица 3. Описание внутренних частей панели MDC- i6291VTD-66H

2.2.1. Описание порта CTL

Ниже приведена информация о схеме расположения выводов порта CTL для подключения датчика (DI / DO). Отсчет начинается с левой стороны.

С целью подключения RS-232 для устройства последовательного ввода, модема или консоли (программа связи) используются RXD,TXD и GND. Для подключения к ПК используются RXD и TXD. RXD и TXD – кросс-кабели.





Рисунок 2. Описание порта CTL

3. Установка и основная настройка MDC-i6291VTD-66H

3.1. Действия перед установкой

- Ознакомьтесь с руководством пользователя.
- Проверьте пользовательскую сеть (IP-адрес, маску сети и шлюз по умолчанию).
- Назначьте IP-адрес для безопасности MDC-i6291VTD-66H

3.2. Заводская настройка

В таблице ниже приведены заводские настройки. Используйте таблицу при изменении значений меню управления.

Заводская настройка	
root	
root	
10.20.30.40	
255.255.255.0	или DHCP
10.20.30.1	
	Заводская н гос 10.20.30.40 255.255.255.0 10.20.30.1

Таблица 4. Заводская настройка

По умолчанию ID админ. и пароль вводятся в нижнем регистре. Пароль можно изменить, вводя его прописными буквами.

3.3. Установка оборудования MDC- i6291VTD-66H.

Ниже описаны действия по установке MDC- i6291VTD-66H.

- 1. Подключите кабель к LAN-порту MDC- i6291VTD-66H.
- 2. Подключите кабель питания и включите питание MDC- i6291VTD-66H (подождите, пока загрузка закончится).

Затем выполняйте действия, перечисленные ниже.

- Конфигурация сети с помощью MD-installer.
- Конфигурация камеры с помощью MD-installer или меню управления.
- Конфигурация служб с помощью MD-installer или меню управления.

Большинство настроек меню управления подлежит конфигурации с помощью веб-браузера, поэтому сначала необходимо осуществить конфигурацию сети.