



# Инструкция по настройке QWP-930-VC



#### LED indicator:

Зеленый: индикатор питания Синий: индикатор WiFi

#### **AP Interface:**



RST: кнопка сброса, возвращает АР к данным по умолчанию после нажатия 15 секунд.

**WAN:** Gigabit WAN Port, подключайтесь к модему ADSL или интернету. В режиме беспроводной AP и WiFi Repeater это будет порт LAN

LAN: порт для конечных пользователей

Светодиодный индикатор порта WAN и порт LAN

DC: разъем питания постоянного тока

### 1. PoE Adapter

Интернет-кабель, подключается к LAN-порту адаптера PoE Порт WAN AP подключается к PoE-порту адаптера



1) Для настройки АР подключите компьютер к LAN порту РоЕ адаптора.

2) Настройте IP-адрес локального подключения ПК как 192.168.188.Х (Х - номер от 2 до 254), маска подсети - 255.255.255.0

fou can get IP settings assigned his capability. Otherwise, you ner he appropriate IP settings.	automatically if your network supports ed to ask your network administrator for		
O Obtain an IP address autom	atically		
Use the following IP address	£		
IP address:	192.168.188.10		
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0		
Default gateway:			
O Obtain DNS server address	automatic alla		
Use the following DNS server	er addresses:		
Preferred DNS server:			
Alternate DNS server			

В адресной строке IE браузера прописываем адрес AP 192.168.188.253 в окне авторизации вводим login : Admin, Passwords: admin

HIGH PERFORMANCE INTELLIGENT WIRELESS ROUTER/AP		
	<b>●</b>  1	LOGIN

В случае правильной авторизации попадаем на страницу Status

.



#### Страница Status

По умолчанию точка настроена в режиме АР



Вкладка 2.4G содержит основные настройки беспроводной сети диапазона 2.4ГГц

**SSID** – идентификатор сети

Band Width – ширина спектра канала

Channel – выбор канала

Encryption – метод шифрования

#### Кеу – ключ шифрования

При изменении любых настроек необходимо нажать кнопку Apply



#### Вкладка LAN setting содержит настройки IP адреса



Вкладка Location Information настраивается местоположение и имя точки



#### 1. Gateway Mode:

Режим подключения к WAN

irst: WAN Settings	Second: Wireless	Third: Complete	1st	
	Static IP	PPPOE(ADSL)	DHCP	2nd
	The current	access mode is DHCP,Please click	< next to configure.	
	<b></b>	Back Ne	ext 3rd	
			- Old	

# Настройка WAN в режиме Gateway

👆 Gateway Mod	e			Ð
First: WAN Settings	Second: Wireless	Third: Complete		
Wireless Settings				
WLAN Status	Wireless Settings			
SSID	Wireless 2.4G	Channel	* 2.442 GHz (Channel 7)	
Encryption	WPA2PSK_TKIPAES	✓ Key	66666666	
		Back	Next	

Настройка беспроводной сети в режиме Gateway

# При нажатие кнопки wireless analyzer запускается анализатор спектра





# Завершение настроек в режиме Gateway



Отображение режима Gateway в вкладке Status

#### Режим Repeater mode

Режим Repeater: точка подключается к АР беспроводным мостом транслируя в прозрачном режиме настройки АР

увеличивая зону покрытия.

🗞 Repeater Mode				
First: Repeater	Second: Comple	ite		
Wireless Repeater				
	Repeater SSID	Wireless 2.4G	Scan AP	
	Authentication	WPA2PSK_TKIPAES		
	Key Band Width	66666666 20MHz		
		Back	Next	

Нажмите кнопку Scan AP выберите нужную точку доступа



Отображение режима Repeater mode в вкладке Status

# 2. WISP Operation mode:

Режим WISP используется для подключения к беспроводной точке провайдера по радио для выхода в WAN интернет

WISP Mode	
First: Repeater Second: WAN Third: Complete	
Wireless Repeater	
Repeater SSID Wireless 2.4G Scan AP	
Authentication WPA2PSK_TKIPAES	
Key 66666666	
Back Next	

Нажмите кнопку Scan AP – выберете нужную сеть укажите ключ шифрования – нажмите кнопку Next

👌 WISP Mode				<b>1</b>
First: Repeater	Second: WAN	Third: Complete		
	Static IP	PPPOE(ADSL)	DHCP	
[	IP Address	Subnet Mask		
	Default Gateway	Primary DNS		
		Back Next		

Настройка WAN в WISP режиме



Отображение режима WISP в вкладке Status

# Режим АР точки доступа

Режим **АР**: беспроводное подключения клиентов к АР для выхода в сеть WAN интернет

👌 AP	Mode					Ć
Fit	rst: Wireless	Second : LAN	Third:Complete			
Wire	eless Settings					
	WLAN Status	ON     wireless analyzer	]			
	SSID	MachPower2.4	Channel	* 2.442 GHz (Channel 7)	$\sim$	
	Encryption	WPA2PSK_TKIPAES	Key	12345678		
Loca	ition Informatio	n				]
	AP L	ocation Meeting Room	A	P Name 5th AP in office		
			Back	Next		

🔓 AP Mode				5
First: Wireless	Second : LAN	Third:Complete		
LAN setting				
		Access Type Static IP DHCP		
		Back	Next	

Настройка LAN в режиме AP



Отображение режима **АР** в вкладке **Status** 

В расширенных настройках пользователь может проверить версию прошивки,состояние беспроводнй сети и

LAN,обновление прошивки,сброс настроек

141	Advanced Set	tings			
ß	Return home	Status	Wireless Status	LAN Status	
٢	Setup Wizard	Status			
-14-	Device Status			Software Version	XD9500Q-AP-V2.0-B20160429105829
zılİ	Wireless			Hardware Version	V5.0
2	Network			Uptime	3M10S
ß	Management				

111	Advanced Settings						
ŝ	Return home	Status Wireless Status LAN Status					
0	Setup Wizard	Wireless Status					
-1/	Device Status	Wireless Status Enable					
zıl	Wireless	SSID MachPower2.4					
2	Network	MAC 78:D3:8D:E0:90:D5					
ð	Management	Channel 7					
		Encryption WPA2PSK_TKIPAES					
		Connected Users 0 Client list					

Состояние беспроводной сети 2.4ГГц

Advanced Settings						
🔗 Return home	Status Wireless Status LAN Status					
🚯 Setup Wizard	LAN Status					
Device Status	LAN IP 192.168.188.253					
zıll Wireless	Subnet Mask 255.255.254.0					
Network	MAC 78:D3:8D:E0:90:D3					
🍽 Management	Manage server IP 192.168.188.1					
	DHCP Status Disable					
	DHCP address range 192.168.188.2 — 192.168.188.252					
	Assigned IP 0 DHCP list					

Состояние LAN

# 2.4G Wireless Setting:

🔗 Return home	Basic Settings Virtual AP Access Control Andvanced Settings
🚯 Setup Wizard	Wireless Basic Settings
Device Status	Wireless Status ON wireless analyzer
ail Wireless	SSID MachPower2.4
Network	Broadcast SSID 🔘 Disable 🖲 Enable
	WMM 🔘 Disable 🖲 Enable
💾 Management	Channel
	Band Width 20MHz 🗸
	Channel * 2.442 GHz (Channel 7)
	Authentication
	Encryption WPA2PSK_TKIPAES
	Key 12345678
	Apply

Настройка беспроводной сети 2.4ГГц

# Virtural AP:

↓ Advanced Set	tings		
🔗 Return home	Basic Settings Virtual AP Ac	cess Control Andvanced Settings	
🚱 Setup Wizard	Virtual AP		
we Device Status	Virtual AP1	Virtual AP2	Virtual AP3
zıll Wireless		Wireless Status ON	
Network		SSID VAPO	
💾 Management		Broadcast SSID 🔍 Disable 🖲 Enable	
		WMM 🔍 Disable 🖲 Enable	
		Encryption none V	
		L	
		Apply	

Возможность настроить 3 виртуальные точки АР

# Access Control:

	vanced Set	tings				×
🔗 Ret	turn home	Basic Settings Virtual AP	Access Control	Andvanced Settings		
💮 Set	tup Wizard	Wireless Access Control		-		
🔤 Dev	evice Status		Access Control	MAC Access All	∽ Apply	
<b>zıll</b> Wir	reless			MAC Access All Allow Listed Deny Listed		
🔊 Net	twork					
💾 Ma	anagement					

Контроль доступа

Advanced Settings:

ര്	Return home	Basic Settings	Virtual AP	Access Control	Andvanced Settings		
٢	Setup Wizard	Advanced Setti	ngs				
-1/	Device Status			Regional	China	$\sim$	Channel(1-13)
zıl	Wireless			MODE	802.11N/G	$\sim$	
	Network			RF Output Power	100%	$\sim$	
P	Management			Packet Threshold	2346		(256-2346)
				RTS Threshold	2346		(0-2347)
				Ack Timeout control	64		(0-255)us
				Beacon interval	100		(100-1000)ms
				MAX User	64		(Range 0-64 0 not limited)
				Coverage Threshold	-90		(-65dBm~-90dBm)
				Aggregation ON	Short GI ON		User isolation
					Apply		

Расширенные настройки беспроводной сети

# Network setting:

III Advanced Set	tings
ሸ Return home	LAN Settings VLAN
🙆 Setup Wizard	LAN Settings
Device Status	Access Type Static IP DHCP
all 2.4G Wireless	
<b>sıll</b> 5.8G Wireless	
Network	
💾 Management	
	Apply

Настройка LAN

ሸ Return home	LAN Settings	VLAN					
🚱 Setup Wizard	VLAN						
Device Status			VLAN-ID(3-4094)	AP	VAP1	VAP2	VAP3
Jul Wireless			VLAN1				
			VLAN2				
Network			VLAN3				
晤 Managamant			VLAN4				
					Apply		

Настройка VLAN

#### Management:

II Advanced Set	ttings
谷 Return home	System Time Logs Upgrade Firmware System User
🚯 Setup Wizard	System Time
🖂 Device Status	System Time 2016-6-15 15:33:2 4th Sync with host
zıll Wireless	Choose Time Zone GMT;Dublin,Edinburgh,London,Lisbon 🗸
Network	NTP Server time.windows.com 3rd
🗂 Management	Equipment timing Auto restart 23:00 V
	5th
	Арріу

Настройка системного времени



Обновление прошивки

I i Advanced Set	tings
🔗 Return home	System Time Logs Upgrade Firmware System User
🚱 Setup Wizard	Save/Reload Settings
🔤 Device Status	Backup Backup
zıll Wireless	Restore Choose file Restore
Network	Deset Default Reset Default
💾 Management	Reboot Reboot

Сохранение, востановление конфигурации, сброс к заводским настройкам, перезагрузка