

# Дополнительное оборудование

Глава 1

# Кабели для связи с компьютером

Санкт-Петербург 2009

## 1. Кабели программирования

1.1. Кабель для связи с компьютером «USB 1» (USB 1-1, USB 1-2)	.4
1.2. Кабель для связи с компьютером «USB 2» (USB 2-1)	.5
1.3. Кабель для связи с компьютером «USB+COM»	.6
1.4. Кабель для связи с компьютером «COM»	.8
1.5. Отладочный комплект №1 («TUNE-MODE»)	10

Кабели для связи с компьютером предназначены для настройки охранных приборов и мобильных устройств компании «Ритм». Для подключения кабеля на платах охранных приборов предусмотрен соответствующий разъем. Пример подключения охранного прибора («Контакт GSM-5-RT1») к компьютеру приведен на рис.1.1.

К компьютеру, с которого производится настройка охранного прибора, кабель подключается через шлейфы для USB или СОМ-порт. В таблице 1.1 подробно рассматривается, через какой кабель настраивается каждый охранный прибор.



«Контакт GSM-5-RT1»

Рис.1.1. Пример подключения охранного прибора («Контакт GSM-5-RT1») к компьютеру.

На компьютере, с которого производится настройка параметров охранных приборов, необходимо установить соответствующие программу настройки и драйвер. Все программы поставляются в комплекте с оборудованием на CD диске. Новейшие версии бесплатного программного обеспечения выкладываются на сайте производителя www.ritm.ru, на странице **«Документации и программы».** 



#### Таблица 1.1

Шлейфы и кабели программирования для охранных приборов компании «Ритм»

Наименование охранного прибора	Назначение шлейфа	Тип шлейфа для настройки или записи голоса	Кабель для связи с компьютером для настройки охранного прибора
«Контакт GSM»	Настройка	Узкий	USB+COM,
(с голосом)	Запись голоса	Широкий	COM
«Контакт GSM-5-2» (в том числе с	Настройка	Широкий	USB+COM,
голосом - «Контакт GSM-5»)	Запись голоса	Широкий	COM
«Голосовой GSM»	Настройка	Широкий	USB+COM, COM
«Контакт 6»	Настройка		Преобразователь RS-485/232
«Контакт GSM-9»	Настройка	Мини	USB 1, USB 2
«Барс GSM»	Настройка	Широкий	USB+COM, USB 2, COM
«Контакт GSM-5-RT1»	Настройка	Узкий	USB+COM, USB 2, COM
«Контакт GSM-5-RT2»	Настройка	Мини	USB 1, USB 2
«Контакт LAN»	Настройка	Широкий	USB 2*, Отладочный комплект №1
<b>«Вояджер»</b> (начиная с версии прошивки ver.07.502.024)	Настройка	Мини	USB 1, USB 2
<b>«Вояджер 4»</b> (Закладка) (начиная с версии прошивки ver.07.503.029)	Настройка	Мини	USB 1, USB 2

\*На плате кабеля **«USB 2»** установлены джамперы – **JMP1** и **JMP2**. Чтобы настроить «Контакт LAN», установите перемычку джамперов в положение «2-3». Для остальных охранных приборов установите перемычку в положение «1-2».



#### 1.1. Кабель для связи с компьютером «USB 1» (USB 1-1, USB 1-2)

Кабель для связи с компьютером **«USB 1»** (USB 1-1, USB 1-2) (рис.1.2) применяется для настройки следующих охранных приборов:

- Спутниковая система слежения «Вояджер» (начиная с версии прошивки ver.07.502.024)
- Секретная закладка для автомобиля «Вояджер 4» (закладка) (начиная с версии прошивки ver.07.503.029)
- Охранная панель «Контакт GSM-5-RT2»
- Охранно-пожарная панель «Контакт GSM-9»

Установите на компьютер, с которого производится настройка охранного прибора, соответствующую программу настройки (в зависимости от типа охранного прибора) и драйвер **«Драйвер USB».** Новейшие версии бесплатного программного обеспечения выкладываются на сайте производителя <u>www.ritm.ru</u>, на странице **«Документации и программы».** 



Рис.1.2. Разъемы кабеля для связи с компьютером «USB 1» (USB 1-1, USB 1-2).

Состояние световой индикации кабеля для связи с компьютером «USB 1» приведено в таблице 1.2.

#### Таблица 1.2

#### Состояние светодиодного индикатора кабеля для связи с компьютером «USB 1»

Индикатор	Функции	Состояние	Режим
	VD3 Индикатор питания	Горит	Питание на плате <b>есть</b>
VD3		Не горит	Питания на плате <b>нет</b>



#### 1.2. Кабель для связи с компьютером «USB 2» (USB 2-1)

Кабель для связи с компьютером **«USB 2»** (USB 2-1) (рис.1.3) применяется для настройки и записи звуковых файлов (если «голос» предусмотрен в панели) следующих охранных приборов:

- Спутниковая система слежения «Вояджер» (начиная с версии прошивки ver.07.502.033)
- Секретная закладка для автомобиля «Вояджер 4» (закладка) (начиная с версии прошивки ver.07.503.029)
- Охранная панель «Контакт GSM-5-RT2»
- Охранно-пожарная панель «Контакт GSM»
- Охранно-пожарная панель «Контакт GSM-5-2», в том числе и «Контакт GSM-5» с голосом
- Охранная панель «Контакт GSM-5-RT1»
- Охранно-пожарная панель «Контакт GSM-9»
- Охранная панель «Барс GSM»
- Охранная панель «Голосовой GSM»
- «Контакт LAN»

Установите на компьютер, с которого производится настройка охранного прибора, соответствующую программу настройки (в зависимости от типа охранного прибора) и драйвер **«Драйвер USB».** Новейшие версии бесплатного программного обеспечения выкладываются на сайте производителя <u>www.ritm.ru</u>, на странице **«Документации и программы»**.



Рис.1.3. Разъемы кабеля для связи с компьютером «USB 2».



ООО «РИТМ», Санкт-Петербург +7 (812) 325-01-02, 444-97-35 www. ritm.ru, www.esoft.spb.ru На плате кабеля для связи с компьютером «USB 2» установлены джамперы – JMP1 и JMP2. Чтобы настроить «Контакт LAN», установите перемычку джамперов в положение «2-3». Для остальных охранных приборов установите перемычку в положение «1-2».

Разъем XS4 предназначен для записи звуковых файлов в формате wave (например, voice.wav) в память охранно-пожарной панели. Запись звуковых файлов («голоса») производится через стандартный компьютерный кабель «Jack 3,5 mm»:

- Подключите кабель к разъему XS4 кабеля связи с компьютером «USB 2»
- Подключите кабель к разъему для динамиков компьютера
- Запишите звуковые файлы в память охранного прибора.

Состояние световой индикации кабеля для связи с компьютером **«USB 2»** приведено в таблице 1.3.

#### Таблица 1.3

#### Состояние светодиодного индикатора кабеля для связи с компьютером «USB 2»

Индикатор	Функции	Состояние	Режим
	Индикатор питания	Горит	Питание на плате есть
VD2		Не горит	Питания на плате <b>нет</b>

#### 1.3. Кабель для связи с компьютером «USB+COM»

Кабель для связи с компьютером **«USB+COM»** (рис.1.4) применяется для настройки и записи звуковых файлов (если «голос» предусмотрен в панели) следующих охранных приборов:

- Охранно-пожарная панель «Контакт GSM»
- Охранно-пожарная панель «Контакт GSM-5», «Контакт GSM-5-2»
- Охранная панель «Барс GSM»
- Охранная панель «Голосовой GSM»
- Охранная панель «Контакт GSM-5-RT1»

Установите на компьютер, с которого производится настройка охранного прибора, соответствующую программу настройки (в зависимости от типа охранного прибора) и драйвер **«Драйвер USB+COM».** Новейшие версии бесплатного программного обеспечения выкладываются на сайте производителя <u>www.ritm.ru</u>, на странице **«Документации и программы».** 





Рис.1.4. Разъемы кабеля программирования «USB+COM».

На плате кабеля для связи с компьютером «USB+COM» установлен джампер – J1. Чтобы настроить охранный прибор через USB-порт компьютера, установите перемычку джампера в положение «1-2». При настройке охранного прибора через COM-порт компьютера установите перемычку в положение «2-3».

Разъем XT4 предназначен для записи звуковых файлов в формате wave (например, voice.wav) в память охранно-пожарной панели. Запись звуковых файлов («голоса») производится через специальный «звуковой» кабель (с вилкой под разъем «Jack 3,5 mm»):

- Подключите «звуковой» кабель к разъему **XT4** кабеля для связи с компьютером «**USB+COM**»
- Подключите «звуковой» кабель к разъему для динамиков компьютера
- Запишите звуковые файлы в память охранного прибора.

Состояние световой индикации кабеля для связи с компьютером «USB+COM» приведено в таблице 1.4.



индикаторов каселя для связи с компьютером «озв+сом»
--

Индикатор	Функции	Состояние	Режим
HL1	Индикатор подключения через USB-порт	Горит	Кабель <b>подключен</b> к компьютеру для настройки через USB-порт
		Не горит	Кабель <b>не подключен</b> к компьютеру для настройки через USB-порт
HL2	Индикатор подключения через СОМ-порт	Горит	Кабель <b>подключен</b> к компьютеру для настройки через СОМ-порт
		Не горит	Кабель <b>не подключен</b> к компьютеру для настройки через СОМ-порт

### 1.4. Кабель для связи с компьютером «СОМ»

Кабель для связи с компьютером «СОМ» (рис.1.6) применяется для настройки и записи звуковых файлов (если «голос» предусмотрен в панели) следующих охранных приборов:

- Охранно-пожарная панель «Контакт GSM» •
- Охранно-пожарная панель «Контакт GSM-5», «Контакт GSM-5-2»
- Охранная панель «Барс GSM»
- Охранная панель «Голосовой GSM»
- Охранная панель «Контакт GSM-5-RT1» •

Установите на компьютер, с которого производится настройка охранного прибора, соответствующую программу настройки (в зависимости от типа охранного прибора) и «Драйвер USB+COM». Новейшие версии бесплатного драйвер программного обеспечения выкладываются на сайте производителя <u>www.ritm.ru</u>, на странице «Документации и программы».





Рис.1.6. Разъемы кабеля для связи с компьютером «COM».

Разъем XT4 предназначен для записи звуковых файлов в формате wave (например, voice.wav) в память охранно-пожарной панели. Запись звуковых файлов («голоса») производится через специальный «звуковой» кабель (с вилкой под разъем «Jack 3,5 mm»):

- Подключите «звуковой» кабель к разъему **XT4** кабеля для связи с компьютером «**COM**»
- Подключите «звуковой» кабель к разъему для динамиков компьютера
- Запишите звуковые файлы в память охранного прибора.

Состояние световой индикации кабеля для связи с компьютером «**COM**» приведено в таблице 1.4.

## Таблица 1.6

Индикатор	Функции	Состояние	Режим
HL1 Индикатор питания	Горит	Питание на плате <b>есть</b>	
	питания	Не горит	Питания на плате <b>нет</b>

#### Состояние светодиодного индикатора кабеля для связи с компьютером «СОМ»



#### 1.5. Отладочный комплект №1 («TUNE-MODE»)

Отладочный комплект №1 (рис.1.4) применяется для настройки и подключения следующих приборов:

- «Контакт LAN»
- Сотовые телефоны «Siemens» С-35, С-35, S-35, М-35 (при использовании телефонов в качестве модемов)

Установите на компьютер, с которого производится настройка охранного прибора, соответствующую программу настройки (в зависимости от типа охранного прибора). Новейшие версии бесплатного программного обеспечения выкладываются на сайте производителя <u>www.ritm.ru</u>, на странице **«Документации и программы».** 



Рис.1.5. Разъемы кабеля программирования «TUNE-MODE».

На плате отладочного комплекта №1 установлен джампер – **J1.** Чтобы настроить «Контакт LAN», замкните джампер.

Состояние световой индикации отладочного комплекта №1 приведено в таблице 1.5.



#### Таблица 1.5 Состояние светодиодных аторов отладочного комплекта №1

	индикаторов отладочного комплекта м			
Функции	Состояние	Режим		
Индикатор	Горит	Питание (+5 В) на плате есть		
питания платы				

	индикатор		COLE
HL1	питания платы	Не горит	Питания (+5 В) на плате <b>нет</b>
	Индикатор подключения через СОМ-порт	Горит	Плата <b>подключена</b> к компьютеру для настройки через СОМ-порт
ΠLΖ		Не горит	Плата <b>не подключена</b> к компьютеру для настройки через СОМ-порт



Индикатор