SAMSUNG TECHWIN

Ultra High Resolution Camera

Quick Set-up Guide



SALES NETWORK

 SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bunda TEL: +82-70-7147-8740~60 FAX: +82-31-8018-3745 	ng-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc. 1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES Tol Free : +1-877-213-1222 FAX : +1-310-632-2195 www.samsungcctvusa.com	SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD. Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Busine Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS TEL: +44-1932-45-5300 FAX: +44-1932-48

SAMSUNG TECHWIN SAMSUNG

ood Business Par , -1932-45-5325 P No : 76806-1137-02A

www.samsung

FRANÇAIS

Guide d'installation rapide du SCB-2000



O Voyant d'alimentation : S'allume lorsque l'alimentation appropriée est fournie à la caméra.

O Touche de configuration des fonctions

- Touche SET : Affiche le menu sur l'écran et utilise le sous-menu de saisie • Touches Haut et Bas : Utilisées pour déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas, dans l'écran du menu.
- Left&Right button : Used to move the cursor left or right in the menu screen.
- 3 Terminal de sortie vidéo : Il envoie des signaux vidéo et se connecte au terminal d'entré vidéo du moniteur.

4 Terminal d'entrée d'alimentation : Raccorde l'alimentation adaptée à chaque modèle.

CONFIG PRINCI	PALE		
1.LENS	DC₊	\rightarrow	DC / VIDEO / MANUAL
2.EXPOSITION		\rightarrow	LUMINOSITE / OBTURATEUR / AGC / SENS-UP / RETOUR
3.BAL BLC	ATW	\rightarrow	ATW / EXTER / INTER /MANUEL / AWCSET
4.SSDR	ARRET	\rightarrow	ARRET / MARCHE
5.CONTRE-JOUR	ARRET	\rightarrow	ARRET / BLC / HLC
6.SSNR3	MARCHE	\rightarrow	MARCHE / ARRET
7.JOUR/NUIT	COULEUR	\rightarrow	COULEUR / N/B / AUTO
8.SPECIAL		\rightarrow	REG IMAGES / MONITOR / TITRE CAM / SYNC / DET MOUVE / MASQUAGE / DIS / LANGUE / RETOUR
9.QUITTER	SAVE	\rightarrow	SAVE / NOT SAVE / REINIT

ENGLISH SCB-2000 Quick Set-up Guide



O Power lamp : Lights up when the correct power is supplied to the camera. Punction Setup Button

-4

*High Voltage Type

- SETUP button : Displays the menu on the screen and uses enter sub menu. • Up&Down button : Used to move the cursor up or down in the menu screen.
- Left&Right button : Used to move the cursor left or right in the menu screen. 3 Video output terminal : Sends video signal and connects to the video input terminal of the
- monitor

Over input terminal : Connects to the power appropriate to each model.

MAIN SETUP		
▶ 1.LENS	DC₄ →	DC / VIDEO / MANUAL
2.EXPOSURE		BRIGHTNESS / SHUTTER / AGC / SENS-UP / RETURN
3.WHITE BAL	atw —	ATW / OUTDOOR / INDOOR / MANUAL / AWCSET
4.SSDR	off	OFF / ON
5.BACKLIGHT	OFF	OFF/BLC/HLC
6.SSNR3	on→	ON / OFF
7.DAY/NIGHT	COLOR -	COLOR / B/W / AUTO
8.SPECIAL	\rightarrow	IMAGE ADJ / MONITOR / CAM TITLE / SYNC / MOTION DET / PRIVACY / DIS / LANGUAGE / BETURN
9.EXIT	SAVE	SAVE / NOT SAVE / RESET



SCB-2000 Anleitung zur Schnelleinrichtung

6 1 ค 46 *Hochspannung (KV

1 Strom-LED : Leuchtet auf, wenn die Kamera korrekt mit Strom versorgt wird.

Pasten f ür die Funktionseinrichtung

• Taste SET : Damit kann der Benutzer das Menü am Bildschirm erscheinen lassen und ein Untermenü aufrufen.

• Tasten "Aufwärts"/"Abwärts" : Werden zum Bewegen des Cursors nach unten/oben verwendet. • Tasten "Links"/"Rechts" : Werden zum Bewegen des Cursors nach links/rechts verwendet

3 Videoausgang : Über diesen Ausgang werden Videosignale gesendet und eine Kabelverbindung zum Videoeingang eines Monitors hergestellt.

G Stromeingang : Stecken Sie hier das Stromkabel an. Jedes Modell muss mit der in den relevanten technischen Daten angegebenen Betriebsspannung versorgt werden

EINST HAUPTME	ΰ	
▶ 1.LENS	DC₊⊣→	DC / VIDEO / MANUAL
2.BELICHTUNG	\rightarrow	HELLIGKEIT / SHUTTER / AGC / SENS-UP / ZURÜCK
3.WEIβAB	atw →	ATW / AUBEN / INNEN / MANUELL / AWC-SET
4.SSDR	aus →	AUS / EIN
5.GEGENLICHT	aus →	AUS/BLC/HLC
6.SSNR3	EIN	EIN / AUS
7.TAG/NACHT	$color \rightarrow$	COLOR / S/W / AUTO
8.SPEZIAL	\rightarrow	BILDEINST / MONITOR / TITEL KAM / SYNC / BEW
9.BEENDEN	save \rightarrow	SAVE / NOT SAVE / RESET

ESPAÑOL

Guía Rápida para la Configuración del SCB-2000



1 Luz Indicadora de Alimentación : Se enciende cuando la energía suministrada es la adecuada. Botón Configuración de Eunciones

• Botón SET : Muestra el menú en la pantalla y usa submenús de entrada.

- Botón Arriba y Abajo : Se usa para desplazar el cursor hacia arriba y hacia abajo en la pantalla del menú.
- Botón Izquierda y Derecha : Se usa para desplazar el cursor hacia la izquierda y hacia la derecha en la pantalla del menú.
- 3 Terminal de Salida de video : Envía señales de video y permite la conexión a la terminal de entrada de video del monitor.
- Concerta a la fuente de alimentación : Conecta a la fuente de alimentación correspondiente de cada modelo.

CONFIG PRINCIPAL		
▶ 1.LENTE DC.		DC / VIDEO / MANUAL
2.EXPOSIC		BRILLO / SHUTTER / AGC / SENS-UP / VOLVER
3.BAL BLAN ATW	₁ →	ATW / EXTER / INTER / MANUAL / AWC-SET
4.SSDR OFF	r →	OFF / ON
5.CONTRALUZ OFF	· →	OFF / BLC / HLC
6.SSNR3 ON	ı 🔶	ON / OFF
7.DIA/NOCHE COLOF	2	COLOR / N/B / AUTO
8.ESPEC	\rightarrow	AJUST IMAG / MONITOR / TITULO CAM / SYNC
9.SALIR SAVE	: ->	SAVE / NOT SAVE / RESET

ČESKY

Průvodce pro rychlé nastavení SCB-2000



1 Kontrolka napájení : Rozsvítí se, když do kamery přichází správný proud.

2 Tlačítko nastavení funkce

• Tlačítko SET (Nastavit) : Zobrazí nabídku a uživatel vstoupí do podnabídky. • Tlačítka nahoru a dolů : Používají se k posunu kurzoru nahoru a dolů nabídkou. Pravé a levé tlačítko : Používá se k posunu kurzoru doleva a doprava nabídkou.

3 Výstup obrazu : Odesílá signál obrazu a poskytuje připojení ke vstupu obrazu na monitoru.

Ostup napájení: K připojení zdroje vhodného pro každý model.

HLAVNÍ NASTAV	ENÍ		
▶ 1.OBJEKTIV	DC∢	→	DC / VIDEO / RUČNÍ
2.EXPOZICE		\rightarrow	JAS / CLONA / AGC / SENS-UP / RETURN
3.VYVÁŽENÍ BÍLÉ	ATW	\rightarrow	ATW / VENKU / UVNITŘ / RUČNÍ / AWCSET
4.SSDR	VYP	\rightarrow	VYP / ZAP
5. PODSVÍCENÍ	VYP	\rightarrow	VYP/BLC/HLC
6.SSNR3	ZAP	\rightarrow	ZAP / VYP
7.DEN/NOC	BARVA	\rightarrow	BARVA / ČB / AUTO
8.SPECIÁL	ŭ	\rightarrow	ÚPR SNÍMKU / MONITOR / NÁZEV KAMERY / SYNC / MOTION DET / SOUKROMÝ / DIS / JAZYK / RETURN
9.VYSTUP	ULOŽIT	\rightarrow	ULOŽIT / NEUKLÁDAT / RESETOVAT

SAMSUNG

SCB-2000

ITALIANO

SCB-2000 Guida rapida all'impostazione



1 Indicatore luminoso alimentazione : Si accende quando l'alimentazione arriva correttamente alla telecamera.

2 Tasto impostazione funzioni

- Tasto SET : visualizza il menu sullo schermo e permette di entrare nel sottomenu · Tasto Alto e Basso : sposta il cursore in alto o in basso sullo schermo del menu.
- Tasto Sinistra e Destra : sposta il cursore a sinistra o a destra sullo schermo del menu. 3 Terminale video in uscita : Invia segnali video e si collega al terminal video in entrata del

monitor G Terminale alimentazione in entrata : Collegare l'alimentazione appropriata per ciascun modello.

CONFIG PRINCI	PALE		
1.OTTICA	DC₄	\rightarrow	DC / VIDEO / MANUAL
2.ESPOSIZIONE		\rightarrow	LUMINOSITÀ / OTTURATORE / AGC / SENS-UP / RITORNO
3.BIL BIANCO	ATW	\rightarrow	ATW / ESTERNO / INTERNO /MANUALE / AWC-SET
4.SSDR	OFF	\rightarrow	OFF / ON
5.CONTROLUCE	OFF	\rightarrow	OFF/BLC/HLC
6.SSNR3	ON	\rightarrow	ON / OFF
7.GIORNO/NOTT	COLORE	\rightarrow	COLORE / B/N / AUTO
8.SPECIALE		-	REG IMMAGINE / MONITOR / TITOLO CAM / SYNC / MOTION DET / PRIVACY / DIS / LINGUA / RITORNO
9.USCITA	SAVE	\rightarrow	SAVE / NOT SAVE / RESET



Краткое руководство по настройке SCB-2000



• Индикатор питания : Загорается при подаче правильного питания на камеру.

😢 Кнопка настройки функций

- Кнопка SETUP : отображает меню на экране, а также используется для входа в подменю.
 Кнопка со стрелками вверх и вниз : используется для перемещения курсора вверх или вниз на экране меню.
- Кнопка со стрелкой влево и вправо : используется для перемещения курсора влево или вправо на экране меню.

Выходной видеоразъем : передает видеосигнал и подключается к входному видеоразъему монитора.

4 Разъем для кабеля питания : Обеспечива	ет подачу питания, подходящего	о для каждой модел
--	--------------------------------	--------------------

ОСНОВНЫЕ НАСТРО	йки		
1.ОБЪЕКТИВ	DC	\rightarrow	DC / VIDEO / ВРУЧНУЮ
2. ЭКСПОЗИЦИЯ		\rightarrow	(RETURN AGC / SENS-UP / RETURN
3.БАЛАНС БЕЛОГО	ATW	\rightarrow	ATW / OUTDOOR / INDOOR / BP4LH4K0 /AWCSET
4.SSDR	BЫkЛ.	\rightarrow	Выкл. / ВКЛ.
5. WOHOBAS SACEE	BЫkЛ.	\rightarrow	ВЫКЛ. / BLC / HLC
6.SSNR3	ВКЛ.	\rightarrow	ВКЛ. / ВЫКЛ.
7. ДЕНЪ/НОЧЪ	ЦВЕТ₄	\rightarrow	ЦВЕТ / Ц/Б / АВТО
8.СПЕЦ ФЧНКЦИИ		-	HACTP. U306P. / MOHUTOP / HA3BAHUE KAME / SYNC / CUTHATI, JBU/K / ПРИВАТНОСТЬ / DIS / R36K / RETURN
9. ВЫХОД	SAVE	\rightarrow	SAVE / NOT SAVE / ПЕРЕЗАГРУЗТЬ

SVENSKA

SCB-2000 Snabbinstallationsguide



1 Strömlampa : Tänds när rätt ström tillförs kameran.

2 Funktionsinställningsknapp

- INSTÄLLNINGS-knapp: Visar menyn på skärmen och öppnar undermenyn.
 Upp-/Ned-pilknapp: Används för att flytta markören uppåt eller nedåt i menyskärmen.
 Vänster-/höger pilknapp: Används för att flytta markören åt vänster eller höger i menyskärmen
- Videoutgångsterminal : Sänder videosignaler och ansluter till videoingångsterminalen på skärmen.

4 Strömingångsterminal : Anslut lämplig ström till varje modell.

HUVUDINSTÄLLNI	NGAR		
▶ 1.LINS	DC	\rightarrow	DC / VIDEO / MANUELL
2.EXPONERING₄		\rightarrow	LJUSSTYRKA / SLUTARE / AGC / SENS-UP / RETURN
3.VITBAL.	ATW	\rightarrow	ATW / UTOMHUS / INOMHUS / MANUELL / AWCSET
4.SSDR	AV	\rightarrow	AV / PÅ
5.MOTLJUS	AV	\rightarrow	AV/BLC/HLC
6.SSNR3	PÅ∢	\rightarrow	PÅ/AV
7.DAG/NATT	FÄRG∢	\rightarrow	FÄRG / S/V / AUTO
8.SPECIAL		-	BILDJUST./BILDSKÄRM/KAMERATITEL/SYNK./RÖ RELSEDET. /AVSKILDHET/DIS/SPRÅK/RETURN
9.AVSLUTA	SPARA	\rightarrow	SPARA / EJ / ÅTER

POLSKI

Krótka instrukcja konfiguracji modelu SCB-2000



Wskaźnik zasilania : Świeci się, gdy kamera jest prawidłowo zasilana.
 Przycisk ustawiania funkcii

Przycisk USTAWIEŃ: wyświetla menu ekranowe i submenu.

Przycisk W górę, W dół: używany do przesuwania kursora w górę i w dół ekranu menu.
 Przycisk W lewo, W prawo: używany do przesuwania kursora w lewo i w prawo ekranu menu.

- Gniazdo wyjściowe sygnałów wizyjnych : Wysyła sygnały wizyjne i łączy z gniazdem wejściowym wizji.
- 4 Złącze wejściowe zasilania : Służy do podłączania zasilania odpowiedniego dla każdego modelu.

MENU GŁÓWN	E		
▶ 1.OBIEKTYW	DC₊	\rightarrow	DC / VIDEO / RĘCZNIE
2.EKSPOZYCJA		\rightarrow	JASNOŚĆ / MIGAWKA / AGC / SENS-UP / WYJDŹ
3.BALANS BIELI	ATW	\rightarrow	ATW / OŚW ZEWN. / OŚW WEWN. / RĘCZNIE / AWCWŁ
4.SSDR	WYŁ	\rightarrow	WYŁ/WŁ
5.BACKLIGHT	WYŁ	\rightarrow	WYŁ/BLC/HLC
6.SSNR3	WŁ∢	\rightarrow	WŁ/WYŁ
7.DZIEŃ/NOC	KOLOR	\rightarrow	KOLOR / CZ/B / AUTO
8.SPECJALNE		+	KONF. OBRAZU / MONITOR / NAZWA / SYNC / DET. RUCHU / PRYWATNOŚĆ / DIS / JĘZYK / WYJDŹ
9.WYJSCIE	ZAPISZ	-	ZAPISZ / NIE ZAPISZ / RESET



Ghid rapid de configurare SCB-2000



Led de alimentare : Se aprinde când camera este alimentată la tensiunea corectă.
 Buton de configurare funct ii

Buton de configurare

Butonul CONFIGURARE: Afişează meniul pe ecran şi accesează submeniul.
Buton Sus/Jos: Utilizat pentru deplasarea cursorului în sus sau în jos în ecranul de meniu.
Buton Stânga/Dreapta : Utilizat pentru deplasarea cursorului către stânga sau către dreapta în ecranul de meniu.

3 Mufă de ieșire video : Transmite semnale video și conectează monitorul.

Mufă de alimentare : Conectați sursa de alimentare corespunzătoare fiecărui model.

CONFIGURARE PR	INCIPALĂ		
▶ 1.LENTILĂ	DC	\rightarrow	DC / VIDEO / MANUAL
2.EXPUNERE		\rightarrow	LUMINOZOTATE / OBTURATOR / AGC / SENS-UP /RETURN
3.NIVEL DE ALB	ATW	\rightarrow	ATW / EXTERIOR / INTERIOR /MANUAL /AWCSET
4.SSDR	OPRIT	\rightarrow	OPRIT / PORNIT
5.LUM. FUNDAL	OPRIT	-	OPRIT / BLC /HLC
6.SSNR3	pornit	\rightarrow	PORNIT / OPRIT
7.NOAPTE/ZI	COLOR	\rightarrow	COLOR / A/N / AUTO
8.SPECIALE	·	->	AJUST IMAGINE / MONITOR / SUBTITRARE / SINC / DET MIŞCARE / CONFID. / DIS / LIMBĂ / RETURN
9.IEŞIRE	SALVEAZA	\rightarrow	SALVEAZĂ / NU SALBA / RESETARE

SRPSKI

SCB-2000 Vodič za brzo podešavanje



Svetlo indikatora napajanja : Pali se kada je kamera pod pravilnim napajanjem.

2 Dugme za podešavanje funkcije

- Dugme SETUP : Služi za prikaz menija na ekranu i kao dugme za ulazak u podmeni.
 Dugme za gore i dole : Koristi se za pomeranje kursora nagore ili nadole po ekranu menija.
 Dugme za levo i desno : Koristi se za pomeranje kursora levo ili desno po ekranu menija.
- Priključak za video izlaz: Šalje video signale i povezuje se na priključak za video ulaz na monitoru.

O Priključak za ulaz napajanja : Povežite svaki model na odgovarajuće napajanje.

GLAVNO PODE	ŠAVANJE		
▶ 1.SOČIVO	DC.	•	DC / VIDEO / RUČNO
2.IZLOĚNOST	-	+(OSVETLJENJE / KAPAK / AGC / SENS-UP /RETURN
3.BALANS BELE	ATW -	+(ATW / NAPOLJU / UNUTRA / RUĆNO / AWCSET
4.SSDR	ISKLJULENO -	+(ISKLJULENO / UKLJUĆENO
5.BACKLIGHT	ISKLJULENO -	+(ISKLJULENO / BLC /HLC
6.SSNR3	UKLJUĆENO -	+(UKLJUĆENO / ISKLJULENO
7.DAN/NOĆ	BOJA -	•	BOJA / C/B / AUTO
8.SPECIJALNO	- 52ČIB/2 T	+	POD. SLIKE / MONITOR / NAZIV KAMERE / SYNC / DET POKRETA / PRIVATNOST / DIS / JEZIK / RETURN
9.10080	SACOVAD _	+(SAČUVAJ / NE SAČUVATI / RESETUJ

SCB-2000 kort opstillingsvejledning



1 Strømindikator : Lyser når den korrekte strømkilde er sluttet til kameraet.

2 Knap til funktionsopsætning

- Knappen SETUP (OPSÆTNING): Viser menuen på skærmen, og bruger kan gå i undermenu.
 Op/ned-knap: Anvendes til at flytte markøren op eller ned på menuskærmen.
 Venstre/højre-knap: Anvendes til at flytte markøren til venstre eller højre på menuskærmen.
- 3 Videoudgangsstik : Udsender videosignaler og sluttes til skærmens videoindgangsstik.
- G Strømindgangsstik : Sluttes til den relevante strømkilde for hver model.

HOVEDOPSETN	ING		
1.LINSE	DC₊	\rightarrow	DC / VIDEO / MANUEL
2.EKSPONERING	l	\rightarrow	LYSSTYRKE / LUKKER / AGC / SENS-UP / RETURN
3.HVIDBALANCE	ATW	\rightarrow	ATW / UDENDØRS / INDENDØRS / MANUEL / AWCSET
4.SSDR	SLUK	\rightarrow	SLUK/TÆND
5.MODLYS	SLUK	\rightarrow	SLUK/BLC/HLC
6.SSNR3	TÆND∢	\rightarrow	TÆND/SLUK
7.DAG/NAT	FARVE	\rightarrow	FARVE / S-H / AUTO
8.SPECIAL		\rightarrow	BILLEDJUST. / MONITOR / KAMERATITLE / SYNK. / BEV/EG.
9.FORLAD	GEM	\rightarrow	CEM / CEM IKKE / NUL STU

TÜRKÇE

SCB-2000 Hızlı Kurulum Kılavuzu



Güç Lambası : Kameraya doğru güç sağlandığında yanar.

İşlev Ayarı Düğmesi

SETUP (AYARLAR) Düğmesi: Menüyü ekranda görüntüler ve alt menüye girmek için kullanılır.
 Yukarı ve Aşağı Düğmesi: İmleci menü ekranında yukarı veya aşağı geçirmek için kullanılır.
 Sol ve Sağ Düğmesi: İmleci menü ekranında sola veya sağa geçirmek için kullanılır.

Sol ve Sag Dugmesi: Imleci menu ekranında sola veya saga geçirmek için kullanılır.
 Video çıkış terminali : Video sinyallerini gönderir ve monitörün video giriş terminaline bağlanır

Cia Ciriai tarminali - Har madala uvgun alan ailaii hačlavn

U	uuç	unişi	leiiiiiaii	. 1101	IIIUUEIE	uyyun	UIAII	yucu	Daylayli

ANA AYAI	R		
▶ 1.LENS	DC₄	-	DC / VIDEO / MANUEL
2.POZLAMA		\rightarrow	PARLAKLIK / ORBURATÖR / AGC / SENS-UP / RETURN
3.BEYAZ DENG	ATW	\rightarrow	ATW / DIŞ MEKAN / İÇ MEKAN / MANUEL / AWCSET
4.SSDR	KAPALI	\rightarrow	KAPALI / AÇIK
5.ARKA IŞIK	KAPALI	\rightarrow	KAPALI/BLC/HLC
6.SSNR3	AÇIK ↓	\rightarrow	AÇIK / KAPALI
7.GÜNDÜZ/GECE	renkli₄⊥	\rightarrow	RENKLİ / S/B / AUTO
8.ÖZEL	RAVDER	+	GRNT AYR ADJ/EKRAN/KAM İSMİ/SENK/HAREKET DED/GİZLİLİK/DGS/DİL/RETURN
9.ÇIK KRIDEI		-	KAYDET / KAYDETME / SIFIRLAMA

 Cihazn Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalama ömrü.

 Cihazn Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalama ömrü.
 Cihazn EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan.
 KOYUNCU ELEKTRONIK BLGI ELEM SİSTEMLERİŞ San. Ve Tic. A.Ş. EDS ELEKTRONIK DESTEK San. Tic. Ltd. Sti.
 KONTI BLISIM TEKNOLOLILERİ ve Dis Ticaret A.S.

PORTUGUÊS Guia resumido de instalação do SCB-2000



1 Luz de energia : Acende quando a alimentação correta é fornecida à câmera.

Botão de configuração de funções

- Botão SETUP (CONFIGURAÇÃO): exibe o menu na tela e usa o submenu de entrada.
 Botões para cima¶ baixo: usados para mover o cursor para cima ou para baixo na tela de menu.
- •Botões para a esquerda¶ a direita : usados para mover o cursor para a esquerda ou para a direita na tela de menu.

Terminal de saída de vídeo : envia sinais de vídeo e é conectado ao terminal de entrada de vídeo do monitor.

④ Terminal de entrada de alimentação : é conectado à alimentação apropriada para cada modelo.

CONFIGURAÇÃO PRIM			
▶ 1.LENTE	DC∢		DC / VIDEO / MANUAL
2.EXPOSIÇÃO∢		\rightarrow	BRILHO / OBTURADOR / CGA / SENS-UP / RETORNAR
3.EQUIL BRANCO	ATW	\rightarrow	ATW / EXTERIOR / INTERIOR / MANUAL / AWCSET
4.SSDR	DESL	\rightarrow	DESL / LIG
5.ILUM TRASEIRA	5.ILUM TRASEIRA DESL		DESL/BLC/HLC
6.SSNR3	LIG₄	\rightarrow	LIG / DESL
7.DIA/NOITE	COR	\rightarrow	COR / B/P / AUTO
8.ESPECIAL	8.ESPECIAL	-	AJ IMAGEM / MONITOR / TÍTULO CÂMERA / SINC / DET MOVIMENTO / PRIVACIDADE / EIG / IDIOMA / RETORNAR
9.SAIR SALV		-	SALV / NÃO SALV / REDEF