

# Комплект видеонаблюдения Vstarcam NVR (NVR KIT)

## Техническая поддержка

Более подробная информация, инструкции по настройке и эксплуатации, видео инструкции, обновления ПО и прочие материалы размещены на сайте в разделе «Поддержка и гарантия» сайта www.vstarcam.ru.

# Заводские настройки

Настройки видеорегистратора: IP адрес: 192.168.1.188 НТТР порт: 80 Логин: admin Пароль: 123456 Настройки видеокамер: IP адрес камеры: определяется программой Finder (http://vstarcam.ru/downloads.html) НТТР порт: 81 Логин: admin Пароль: 888888

# Быстрая настройка

- 1. Подключите видеорегистратор к сети 220В при помощи блока питания
- 2. Подключите видеорегистратор к маршрутизатору при помощи кабеля витой пары.
- 3. Подключите видеокамеры к сети 220В при помощи блоков питания
- 4. Подключите видеокамеры к сети Wi-Fi вашего маршрутизатора
- 5. Настройте видеорегистратор для работы с видеокамерами (см. на обороте)



## Тел.: +7 (812) 244-20-12 доб. 3 e-mail: support@telecom-master.ru

## Комплект поставки

Vstarcam NVR KIT		Vstarcam N400, N800, N1600		
IР видеорегистратор —	1 шт.	IР видеорегистратор —	1 шт.	
IР видеокамера —	2 шт.	Блок питания регистратор –	1 шт.	
Антенна для видеокамер –	2 шт.	Мышь –	1 шт.	
Кронштейн для видеокамер —	2 шт.	Инструкция —	1 шт.	
Блок питания регистратор –	1 шт.			
Блок питания видеокамеры –	2 шт.			
Мышь —	1 шт.			
Инструкция —	1 шт.			

Внешний вид, комплектация и характеристики товара могут изменяться

без предварительных уведомлений и отличаться от приведенных в данном руководстве. Не является публичной офертой.

# Настройка видеорегистратора для работы с видеокамерами

1. Загрузите и установите приложение Eve4 NVR для Windows по ссылке http://vstarcam.ru/downloads.html



#### 2. Укажите данные для входа в ПО: Username: system Password: system



## Для выбора русского языка:



Record	Display	S	ystem	Others	Screen
Playback Befor		10	Minute(1-6	50)	
Interval		0	Hour(defa	ult 0 refers not Ve	rify Time)
disparity		0	Minuter(de	efault 0 refers not	consider disparity
Device Running	B	Record	VD	etect	
	5	Cover	V La	oss 🔽 E	xternal
Language	Save	English Chinese English Italian Turkish	•	Default	]
		spanisn Chinese_Tr Portuguese Poland	aditional		
		kussian korea Vietnam			

IP: (DDNS)

настр.

192,168,1,88

d. Перезапустите программу.

3. Добавьте устройство удобным способом 3.1 По IP адресу

а. В правой части окна нажмите кнопку Настройки



#### 3.2 По протоколу Р2Р

Нажмите кнопку Доб., выберите P2P login, укажите имя устройства, серийный номер (Serial No) вида 123456е и пароль для доступа к P2P серверу вида ABC4DEf (не путать с паролем от



а. Выделите строку с видеорегистратором и





е. Кликните на камеру дважды

Index	IP	Device Type	Port	Protocol	
1	192.168.1.31	192.168.1.31	81	VSTARCAM	

f. Включите первый канал, установив галку Channel On-Off, введите пароль камеры: 888888 и нажмите кнопку Сохр. (Save)



Список устр. Разверните список каналов устройства, нажав на знак плюс и кликните дважды на канал



В окне появится онлайн изображение с камеры



OK