

ZEBRA ZXP Series 1[™]



Руководство пользователя

Уведомление об авторских правах

© Корпорация ZIH, 2013.

Этот документ содержит сведения, являющиеся собственностью корпорации Zebra Technologies. На документ и содержащиеся в нем сведения распространяются авторские права корпорации Zebra Technologies; копирование документа или отдельных его частей возможно только с письменного разрешения корпорации Zebra.

Несмотря на все усилия, затраченные на обеспечение актуальности и точности сведений в данном документе на момент публикации, мы не гарантируем, что в документе нет ошибок или опечаток в отношении какой-либо из описанных характеристик. Корпорация Zebra Technologies оставляет за собой право в любое время вносить изменения в целях дальнейшего совершенствования продукта.

Товарные знаки

ZXP Series 1 является товарным знаком, а Zebra — охраняемым товарным знаком корпорации Zebra Technologies. Windows является охраняемым товарным знаком корпорации Microsoft в США и других странах. Все другие товарные знаки или охраняемые товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Утилизация продукта



Сведения об утилизации продукта • Не утилизируйте данный продукт вместе с несортированным бытовым мусором. Продукт должен подвергаться вторичной переработке в соответствии с действующими местными правилами. Дополнительные сведения доступны на веб-сайте компании: http://www.zebra.com/environment

Содержание

1 • Приступая к работе 1
ZXP Series 1 Номера по каталогу 2
Компоненты, элементы управления и индикаторы
Разъемы задней панели
Многофункциональная ЖК-панель
Расходные материалы Zebra
2 • Установка принтера
Распаковка принтера для карточек
Установка принтера
Размещение принтера
Подключение к источнику питания
Подключение принтера к компьютеру
Просмотр сведений о принтере 13
Установка драйвера принтера в ОС Windows
Установка USB-драйвера принтера Установка USB-драйвера принтера
Установка Ethernet-драйвера принтера
Настройка сетевого принтера 24
Группировка принтеров в пул 28
3 • Установка принтера 31
Компоненты принтера 3 [.]
Загрузка кассеты с лентой 32
Загрузка карточек
Выходной лоток 36
Печать тестовой карточки 37
Типичные операции при работе с принтером
Создание карточки-примера
Печать карточки-примера 38

	. 39
Введение	. 39
Свойства принтера	. 40
Вкладка General (Общие)	. 41
Вкладка Sharing (Доступ)	. 42
Вкладка Ports (Порты)	. 43
Вкладка Advanced (Дополнительно)Вкладка Advanced (Дополнительно)	. 44
Вкладка Color Management (Управление цветом)	. 45
Вкладка Security (Безопасность)Вкладка Security (Безопасность)	. 46
Вкладка Device Settings (Параметры устройства)	. 47
Настройка печати	. 51
Вкладка Card Setup (Настройка карточки)	. 52
Вкладка Encoding (Кодирование)Вкладка Encoding (Кодирование)	. 65
Вкладка About (Сведения)	. 68
5 • Чистка	69
Чистка системы	69
Когла выполнять чистку принтера?	69
Пооцелура чистки	70
Чистка печатающей гоповки	72
• устранение неполадок	. 73
Введение	. 73
	74
	. 74
Предупреждения и сообщения об ошибках на ЖК-панели	. 74 . 74
Предупреждения и сообщения об ошибках на ЖК-панели Проблемы с качеством печати	. 74 . 74 . 77
Предупреждения и сообщения об ошибках на ЖК-панели Проблемы с качеством печати	. 74 . 74 . 77 . 83
Предупреждения и сообщения об ошибках на ЖК-панели Проблемы с качеством печати 7 • Технические характеристики	. 74 . 74 . 77 . 83 . 83
Предупреждения и сообщения об ошибках на ЖК-панели Проблемы с качеством печати 7 • Технические характеристики Характеристики Размеры карточек согласно стандарту ISO	. 74 . 74 . 77 . 83 . 83 . 87
Предупреждения и сообщения об ошибках на ЖК-панели Проблемы с качеством печати	. 74 . 74 . 77 . 83 . 83 . 87 . 88
Предупреждения и сообщения об ошибках на ЖК-панели Проблемы с качеством печати	. 74 . 74 . 77 . 83 . 83 . 83 . 87 . 88
Процедуры устранения неполадок Предупреждения и сообщения об ошибках на ЖК-панели Проблемы с качеством печати. 7 • Технические характеристики Характеристики. Размеры карточек согласно стандарту ISO Информация о соответствии А • Расширенный общий доступ	. 74 . 74 . 77 . 83 . 83 . 83 . 87 . 88
Процедуры устранения неполадок	. 74 . 74 . 77 . 83 . 83 . 83 . 87 . 88 . 91 101
Процедуры устранения неполадок Предупреждения и сообщения об ошибках на ЖК-панели Проблемы с качеством печати 7 • Технические характеристики Характеристики Размеры карточек согласно стандарту ISO Информация о соответствии А • Расширенный общий доступ В • Магнитный кодер (дополнительный компонент) С • Режим одиночной подачи карточек с помощью устройсти СагdSonso	. 74 . 74 . 77 . 83 . 83 . 87 . 88 . 91 101 Ba
Процедуры устранения неполадок Предупреждения и сообщения об ошибках на ЖК-панели Проблемы с качеством печати	. 74 . 74 . 77 . 83 . 83 . 87 . 88 . 91 101 Ba 105
Предупреждения и сообщения об ошибках на ЖК-панели Проблемы с качеством печати. 7 • Технические характеристики Характеристики. Размеры карточек согласно стандарту ISO Информация о соответствии А • Расширенный общий доступ В • Магнитный кодер (дополнительный компонент) С • Режим одиночной подачи карточек с помощью устройст CardSense.	. 74 . 74 . 77 . 83 . 83 . 87 . 88 . 91 101 Ba 105 111

1

Приступая к работе

Руководство содержит сведения об установке и эксплуатации принтера для карточек Zebra ZXP Series 1 производства корпорации Zebra Technologies.

Принтер предназначен для многоцветной печати с термической сублимацией красителя или монохромной печати термопереносом на стандартных поливинилхлоридных или композитных пластиковых карточках (CR-80, формат ISO 7810) размером 54х86 мм и толщиной от 10 до 40 мил.

С принтером используются кассеты с лентой Zebra ZXP Series 1 Load-N-GoTM, оснащенные встроенным валиком для чистки карточек, благодаря которым заменить ленту очень легко.

Доступен ряд дополнительных компонентов, позволяющих подбирать конфигурацию принтеров для различных условий эксплуатации:

- магнитный кодер;
- интерфейсы: только USB или USB + Ethernet 10/100;
- набор CardSense^{тм} для одиночной подачи карточек.

Внешний блок питания с автопереключением, рассчитанный на подключение к сети переменного тока (100–240 В, 50–60 Гц), поддерживает взаимозаменяемые кабели питания и обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость.

ZXP Series 1 Номера по каталогу

Номер по каталогу для конкретного принтера для карточек Zebra ZXP Series 1 указан на этикетке, прикрепленной к его днищу, и определяет конфигурацию данного принтера. В следующей таблице показаны доступные конфигурации.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ			
Z 1 0 0	БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО			
1	Односторонний			
	КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ СМАРТ-КАРТ			
0	Нет			
	КОМПОНЕНТЫ МАГНИТНОГО КОДЕРА			
0	Нет			
M	Магнитные носители ISO HiCo/LoCo с программным выбором			
	Интерфейс			
0	Только USB			
C	USB и Ethernet 10/100			
	ПО И НАБОРЫ			
0	Нет			
G G	Стартовый набор: монохромная печать (в т. ч. 1 монохромная лента, 100 поливинилхлоридных карточек)			
н	Стартовый набор: цветная печать (в т. ч. 1 лента ҮМСКО, 100 поливинилхлоридных карточек)			
	РАЗНОЕ			
0 0 0	Нет			
G G	Закон «Покупайте американское» (Buy America Act)			
	КОД СТРАНЫ (вариант кабеля питания)			
00	Без кабелей питания			
AP	Великобритания			
USUS	Америка			
ВП	Бразилия			
E M	ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка)			
A U	Австралия			
C N	Китай			
I N	Индия			
T W	Тайвань			
⁻ J P	Япония			
	СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОД			
0 0	Область/край/проект/другое			
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ				
P1031925-100	Набор CardSense для одиночной подачи карточек (устанавливаемый на месте компонент)			
105999-302	Набор для чистки: 4 чистящие карточки для тракта принтера и 4 чистящие карточки для устройства подачи			

Компоненты, элементы управления и индикаторы

На приведенном ниже рисунке показаны некоторые из внешних компонентов принтера; вид изнутри см. в Разделе 3.



- Крышка устройства подачи карточек открытие крышки дает доступ к автоматическому устройству подачи карточек. Полупрозрачная крышка позволяет видеть, когда запас карточек в источнике заканчивается. Емкость устройства подачи — 100 карточек (толщиной 30 мил).
- Кнопка открытия крышки корпуса при нажатии кнопки открывается крышка принтера. Это дает доступ к внутренним компонентам принтера для смены кассеты с лентой, чистящих валиков, а также для чистки принтера.
- Многофункциональная ЖК-панель отображает информацию о состоянии принтера. Кроме того, на панели выводятся сообщения, предупреждающие пользователя о необходимости каких-либо действий и указывающие на определенные неисправные состояния.
- **Многофункциональная кнопка управления** служит для вызова нескольких функций; функции описаны в соответствующих разделах данного документа.
- Выходной лоток расположен с лицевой стороны, имеет емкость 50 карточек.
- QR-код быстрой справки QR-код вызывает страницы интернет-справки, позволяющие найти видео для пользователей с инструкциями по установке и обслуживанию; подробности см. на сайте <u>http://www.zebra.com/zxpl-info</u>.
- Метка Zebra Print Touch точа касания, использующая технологию NFC для предоставления основной информации о принтере; подробности см. на сайте <u>http://www.zebra.com/nfc</u>.

Разъемы задней панели

Стандартное USB-подключение

На приведенном ниже рисунке показана задняя панель принтера со стандартным соединением USB.



Ethernet-подключение

На приведенном ниже рисунке показана задняя панель принтера со стандартным интерфейсом USB и соединением Ethernet.



Разъем Ethernet снабжен двумя индикаторами состояния:

- индикатор питания (янтарный) светится, если подключено питание;
- индикатор подключения (зеленый) светится, если присутствует работоспособное соединение между принтером и сетью Ethernet.

Многофункциональная ЖК-панель

Принтер оборудован многофункциональной ЖК-панелью для предоставления сведений о состоянии принтера. Считывание контролируется многофункциональной кнопкой управления, которая расположена непосредственно под экраном для просмотра.

Сообщения многофункциональной ЖК-панели делятся на три категории: рабочие сообщения, предупреждения и ошибки.

Рабочие сообщения

Рабочие сообщения выводятся на экран при нормальной работе принтера.

РАБОЧИЕ СООБЩЕНИЯ
CARD READY (КАРТОЧКА ГОТОВА)
CLEANING PRINTER (ОЧИСТКА ПРИНТЕРА)
CLOSE FEEDER DOOR (ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ)
DOWNLOADING DATA (ЗАГРУЗКА ДАННЫХ)
DOWNLOADING FIRMWARE (ЗАГРУЗКА МИКРОПРОГРАММЫ)
ЕМРТҮ FEEDER THEN CLOSE COVER (ОСВОБОДИТЕ УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ И ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ)
FEED LONG CLEANING CARD IN EXIT (ВСТАВЬТЕ ДЛИННУЮ ЧИСТЯЩУЮ КАРТОЧКУ В ВЫХОДНУЮ ПРОРЕЗЬ)
INITIALIZING (ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ)
INSERT CARD (BCTABЬTE КАРТОЧКУ)
INSERT FEEDER CLEANING CARD (ВСТАВЬТЕ ЧИСТЯЩУЮ КАРТОЧКУ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ)
MAG ENCODING (МАГНИТНОЕ КОДИРОВАНИЕ)
PRINTING BLACK (ПЕЧАТЬ ЧЕРНОГО)
PRINTING CYAN (ПЕЧАТЬ ГОЛУБОГО)
PRINTING MAGENTA (ΠΕϤΑΤЬ ΠΥΡΠΥΡΗΟΓΟ)
PRINTING MONO (МОНОХРОМНАЯ ПЕЧАТЬ)
PRINTING OVERLAY (ПЕЧАТЬ С НАЛОЖЕНИЕМ)
PRINTING YELLOW (ПЕЧАТЬ ЖЕЛТОГО)
PUSH BUTTON TO CONTINUE (ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ НАЖМИТЕ КНОПКУ)
READY (FOTOBO)
REMOVE FEEDER CLEANING CARD (ИЗВЛЕКИТЕ ЧИСТЯЩУЮ КАРТОЧКУ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ)
REMOVE LONG CLEANING CARD (ИЗВЛЕКИТЕ ДЛИННУЮ ЧИСТЯЩУЮ КАРТОЧКУ)
REMOVE RIBBON THEN CLOSE LID (ИЗВЛЕКИТЕ ЛЕНТУ И ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ КОРПУСА)
SINGLE CARD READY-PRINT OR EJECT (ОДИНОЧНАЯ КАРТОЧКА ГОТОВА — НАЧНИТЕ ПЕЧАТЬ ИЛИ ИЗВЛЕКИТЕ)

Предупреждающие сообщения

Данные сообщения предупреждают оператора о необходимости выполнения определенных действий. Принтер при этом обычно продолжает работать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (работа принтера продолжается)
CHECKING RIBBON (ПРОВЕРКА ЛЕНТЫ)
CLEAN PRINTER (ОЧИСТИТЕ ПРИНТЕР)
CLOSE LID (ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ КОРПУСА)
ENCODING ERROR (ОШИБКА КОДИРОВАНИЯ)
INVALID MAGNETIC DATA (НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ МАГНИТНЫЕ ДАННЫЕ)

Сообщения об ошибках

Сообщения об ошибках отображаются в ситуациях, когда дальнейшая работа принтера невозможна. В зависимости от источника сообщения об ошибке перезагрузка принтера или устранение причины показанной ошибки может вернуть принтер в рабочее состояние. Может потребоваться также устранение неполадок и ремонт.

ОШИБКИ (принтер не работает)
СНЕСК RIBBON (ПРОВЕРЬТЕ ЛЕНТУ)
COMMAND ERROR (ОШИБКА КОМАНДЫ)
COVER OPEN (ОТКРЫТА КРЫШКА)
LID OPEN (ОТКРЫТА КРЫШКА КОРПУСА)
МЕСНАNICAL ERROR (МЕХАНИЧЕСКАЯ ОШИБКА)
OUT OF CARD (HET KAPTO4EK)
OUT OF RIBBON (НЕТ ЛЕНТЫ)

Пиктограммы

В этом руководстве для выделения важных сведений использованы следующие пиктограммы.



Примечание • Сведения, акцентирующие внимание на важных моментах основного текста или дополняющие их.



Важно • Сведения, важные для выполнения задания, или указание на важность определенных сведений в тексте.



Пример или сценарий, иллюстрирующий или поясняющий определенный фрагмент текста.



Внимание! Опасность электрического разряда • Предупреждение о возможности электростатического разряда.



Внимание! Опасность поражения электрическим током • Предупреждение о возможности поражения электрическим током.



Горячая поверхность • Предупреждение о ситуациях, когда контакт с чрезмерно нагретыми компонентами может привести к получению ожога.



Внимание! • Предупреждение о том, что выполнение или, напротив, невыполнение определенного действия может привести к получению травмы или повреждению оборудования.

Расходные материалы Zebra

Оригинальные расходные материалы Zebra соответствуют строгим стандартам качества и рекомендуются к использованию для достижения максимального качества печати и надежной работы принтера; подробности см. на сайте <u>http://www.zebra.com/supplies</u>.

Принтеры ZXP Series 1 предназначены для работы только с лентами Zebra ZXP Series 1 True Colours[®] ix Series.



2

УСТАНОВКА ПРИНТЕРА

Распаковка принтера для карточек

Принтер ZXP Series 1 поставляется в картонной упаковке, защищенной пенопластовыми вставками и защитным антистатическим пакетом. Сохраняйте упаковочные материалы на случай, если в дальнейшем принтер придется перемещать или транспортировать.

- Шаг 1. Прежде чем открывать и распаковывать принтер, осмотрите упаковку и убедитесь, что она не была повреждена при транспортировке.
- Шаг 2. Хранить и эксплуатировать принтер следует в чистой среде с пониженным содержанием пыли.
- Шаг 3. Вскройте упаковку и извлеките оттуда коробку с принадлежностями принтера.
- Шаг 4. Извлеките принтер из упаковки.
- Шаг 5. Удалите защитные пенопластовые вставки.
- Шаг 6. Убедитесь, что в комплект поставки принтера включены следующие принадлежности:
 - а. Компакт-диск с программным обеспечением;
 - b. Краткое руководство по началу работы;
 - с. Набор для чистки;
 - d. Кабели питания (один или два в зависимости от конфигурации);
 - е. Блок питания;
 - f. USB-кабель принтера.

Если указанные компоненты отсутствуют, обратитесь к вашему продавцу Zebra. Как сделать повторный заказ, см. Приложение Е данного руководства.

Установка принтера

Размещение принтера

- Шаг 1. Принтер необходимо установить в таком месте, чтобы со всех сторон было удобно получать к нему доступ. Запрещается использовать принтер, установленный набок или в перевернутом положении.
- Шаг 2. Снимите желтую наклейку «ОСТОРОЖНО» (CAUTION) с задней части принтера.



Шаг 3. Убедитесь, что выключатель питания принтера установлен в положение ВЫКЛ (О).



Подключение к источнику питания



Внимание! • Питание принтера производится от источника постоянного тока с напряжением не более 24 В. Для ограничения максимального потребляемого тока до 16 А используйте автоматический выключатель или другое устройство подобного назначения. Запрещается эксплуатация принтера в местах, где возможно попадание влаги внутрь принтера или компьютера. Это может вызвать поражение током! Принтер должен быть подключен к заземленному источнику питания, надежно защищен от выбросов тока и правильно заземлен. Блок питания может быть заменен только изделием той же самой модели от производителя.



Внимание! • Не подавайте на принтер питание на данном этапе, если принтер подключен к компьютеру через интерфейс USB. ДРАЙВЕР ВЫВЕДЕТ ЗАПРОС, КОГДА БУДЕТ НУЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ПРИНТЕР И ПОДАТЬ НА НЕГО ПИТАНИЕ.

Шаг 1. Вставьте штекер блока питания в гнездо питания, подключите кабель питания (120 В или 230 В переменного тока) к блоку питания, а затем включите кабель питания в заземленную электрическую розетку соответствующего напряжения и типа.



Шаг 2. Убедитесь, что выключатель питания принтера установлен в положение ВЫКЛ (О).

Подключение принтера к компьютеру

Шаг 1. Если принтер оснащен только интерфейсом USB, подключите входящий в комплект поставки USB-кабель к компьютеру и принтеру.



Шаг 2. Если принтер оснащен дополнительным интерфейсом Ethernet (вместе с интерфейсом USB), то подключите либо кабель USB к принтеру и компьютеру, либо кабель Ethernet к принтеру и сети Ethernet.



Важно • Не используйте интерфейсы USB и Ethernet одновременно!



Просмотр сведений о принтере

- Шаг 1. Включите питание принтера, дождитесь появления на ЖК-дисплее сообщения READY (ГОТОВ), выключите питание принтера, а затем выждите не менее 20 секунд.
- Шаг 2. Удерживая нажатой кнопку управления, включите питание принтера. ЖКдисплей загорится синим цветом.



- Шаг 3. Удерживайте кнопку управления нажатой. На ЖК-дисплее поочередно появятся сообщения Initializing (Инициализация) и CHECKING RIBBON (ПРОВЕРКА ЛЕНТЫ).
- Шаг 4. Когда на панели дисплея появится сообщение PRINTER INFO (СВЕДЕНИЯ О ПРИНТЕРЕ), тут же отпустите кнопку управления и кратковременно нажмите ее снова. Появится первый параметр: Model Name (Имя модели).
- Шаг 5. Продолжайте нажимать кнопку управления для циклического перехода между параметрами (при достижении последнего параметра происходит возвращение к началу списка):
 - a. Model Name имя модели (в т. ч. конфигурация принтера);
 - b. Serial Number серийный номер;
 - c. Firmware Version версия микропрограммы;
 - d. Head Resistance сопротивление печатающей головки;
 - e. X & Y Offset (front) смещение по осям X и Y (лицевая сторона);
 - f. X & Y Offset (back) смещение по осям X и Y (обратная сторона);
 - g. EC Offset (front and back) смещение EC (лицевая и обратная стороны);
 - h. Ribbon Туре тип ленты;
 - i. Smart Offset интеллектуальное смещение;
 - j. **IP Address** IP-адрес (запишите этот адрес для настройки Ethernet; см. на стр. 19);
 - k. Mask маска;
 - l. Gateway шлюз;
 - m. DHCP (включен или выключен).
- Шаг 6. Длительное удержание кнопки управления (около 1 секунды) вызовет возврат к началу последовательности. Простой в течение 15 секунд также вызовет возврат к началу последовательности.

Установка драйвера принтера в OC Windows

Установка USB-драйвера принтера



Примечание • Инструкции по установке Ethernet-драйвера принтера см. на стр. 19.

- Шаг 1. Если это еще не сделано, подключите принтер к источнику питания. Выключите питание.
- Шаг 2. Соедините USB-порт на задней панели принтера с USB-портом компьютера.
- Шаг 3. Убедитесь, что выключатель питания принтера установлен в положение ВЫКЛ (О).
- Шаг 4. Вставьте в CD-привод компьютера компакт-диск с пользовательской документацией и драйверами. Появится Main Menu (Главное меню).
- Шаг 5. В главном меню выберите пункт Install Zebra Printer Driver (Установить драйвер принтера Zebra).
- Шаг 6. Откроется окно мастера установки InstallShield Wizard. Чтобы продолжить установку, нажмите кнопку Next (Далее).



Шаг 7. Выберите пункт Install USB printer drivers (Установить драйвер принтера для USB) и нажмите кнопку Next (Далее).

Шаг 8. Убедитесь, что выключатель питания принтера находится в положении ВЫКЛ (О), и нажмите кнопку **ОК**.

Zebra ZXP	33 and S1 Card Printers
0	Please make sure your printer is turned off. After installation of the driver, you would be prompted to turn on your printers.
	OK

Шаг 9. Откроется окно License Agreement (Лицензионное соглашение). Чтобы продолжить установку, нажмите кнопку Yes (Да).



Шаг 10. Откроется окно Setup Туре (Тип установки). Выберите пункт *Complete* (Полная), чтобы установить все компоненты программы, и нажмите кнопку Next (Далее).



Шаг 11. Откроется окно Select Program Folder (Выбор папки программы). Введите имя для новой папки или выберите имя из списка существующих папок, после чего нажмите кнопку Next (Далее).



Шаг 12. За состоянием процесса установки можно наблюдать в окне Setup Status (Состояние установки).



Шаг 13. Затем появится окно Congratulations (Поздравляем!).

Zebra ZXP S3 and S1 Card Printe Congratulations on installing	rs X
	Please read the instructions below as they apply to your printer settings: USB Printers. Turn on the USB printer. Follow the instructions of the Microsoft hardware wizad. If the drivers did not automatically instal, make sure you specify the following location for the turb drivers: C-V-Porgen Files (MB/S2etra Technologies Corporation/Zetra 2XP S3 and S1 Card Printers Microsoft Signature In case the Microsoft Digital Signature page is displayed, please answer YES to Do you want to install this driver. Answering ND will not install the drivers. The drivers are compatible with Microsoft Windows.
InstallShield	Cancel

Шаг 14. В этот момент включите принтер и нажмите кнопку Next (Далее). Мастер поиска оборудования Windows обнаружит принтер и выведет сообщение New Hardware Found (Обнаружено новое устройство).

- Zebra ZXP S3 and S1 Card Printers

 InstallShield Wizard Complete

 Setup has finished installing Zebra ZXP S3 and S1 Card Printers on your computer.

 I would like to view the README file.

 Click finish to exit the Setup wizard
- Шаг 15. При появлении окна InstallShield Wizard Complete (Завершение работы мастера установки) нажмите кнопку Finish (Готово).

Шаг 16. На этом установка USB-драйвера будет завершена.



Примечание • Возможно, потребуется изменить параметры карточки (ее ориентацию, тип ленты и т. д.), кодировку, параметры наложения и/или параметры панели черного с помощью драйвера принтера. См. раздел Настройка печати на стр. 51.

Примечание • Может также потребоваться установить рычаг настройки толщины карточек на значение, соответствующее виду используемых карточек; см. раздел Загрузка карточек на стр. 34.

Установка Ethernet-драйвера принтера



Примечание • Инструкции по установке USB-драйвера принтера см. на стр. 14.



Важно • Сеть Ethernet должна быть настроена так, чтобы принтер и компьютер находились в одной подсети. Если вы не знаете, как проверить или изменить сетевые настройки, обратитесь к специалисту по сетям Ethernet.

- Шаг 1. Если это еще не сделано, подключите принтер к источнику питания. Включите принтер.
- Шаг 2. Соедините Ethernet-порт на задней панели принтера с сетевым оборудованием или непосредственно с Ethernet-портом компьютера.
- Шаг 3. Убедитесь, что выключатель питания принтера установлен в положение ВКЛ (|).
- Шаг 4. Вставьте в CD-привод компьютера компакт-диск с пользовательской документацией и драйверами. Появится Main Menu (Главное меню).
- Шаг 5. В главном меню выберите пункт Install Printer Driver (Установить драйвер принтера).
- Шаг 6. Откроется окно мастера установки InstallShield Wizard. Чтобы продолжить установку, нажмите кнопку Next (Далее).



Шаг 7. Выберите пункт Install Ethernet printer drivers (Установить драйвер принтера для Ethernet) и нажмите кнопку Next (Далее).



Шаг 8. Откроется окно License Agreement (Лицензионное соглашение). Чтобы продолжить установку, выберите пункт *I accept the terms of the license agreement (Я принимаю условия лицензионного соглашения)* и нажмите кнопку Next (Далее).

ebra ZXP S3 and S1 Card Printe License Agreement Please read the following licens	rs X
	Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
	License Agreement END USER LICENSE AGREEMENT FOR ZEBRA TECHNOLOGIES SOFTWARE AND/OR RIMWARE – IMPORTANT, READ CAREFULLY. Be use to cardulity read and understand all of the rights and retrictions described in this Zebta Technologies for Out sectored Agreement (TEULA') You will be asked to review and effet accept on not accept the terms of accept the terms of this EULA. You cick of the "yes" button is a symbol of your signature that you accept the terms of the EULA. For your reference, you may refer to the copy of this EULA hat can be found in the Delay for the Zebta Technologies subsidiary serving your country, or write: Zabta Technologies Statistical Technologies subsidiary serving your country, or write: Your cick in the "yes" button is a symbol of your signature that you accept the terms of the Zebta Technologies Statistical Technologies subsidiary serving your country, or write: Zabta Technologies Statistical Technologies Statist
Install Shield	< <u>B</u> ack Yes No

Шаг 9. Откроется окно Setup Туре (Тип установки). Выберите пункт *Complete* (Полная), чтобы установить все компоненты программы, и нажмите кнопку Next (Далее).



	1	
L	ė	

Важно • Инструкции по получению IP-адреса принтера см. в разделе Просмотр сведений о принтере на стр. 13.

Шаг 10. Выберите вариант Принтер *Zebra ZXP Series 1* (обведен кружком ниже) и нажмите кнопку **Refresh (Обновить)**.



Шаг 11. Программа установки найдет все принтеры Zebra ZXP Series 1, подключенные к сети, и выведет их список. Выберите принтер из списка (если он присутствует в нем) либо введите IP-адрес (см. стрелку ниже), а затем нажмите кнопку Next (Далее).

Установка драйвера принтера в OC Windows

Шаг 12. Откроется окно Select Program Folder (Выбор папки программы). Введите имя для новой папки или выберите имя из списка существующих папок, после чего нажмите кнопку Next (Далее).



- Шаг 13. За состоянием процесса установки можно наблюдать в окне Setup Status (Состояние установки).
- Шаг 14. Когда появится окно Congratulations (Поздравляем!), нажмите кнопку Next (Далее).



Шаг 15. При появлении окна InstallShield Wizard Complete (Завершение работы мастера установки) нажмите кнопку Finish (Готово).



Шаг 16. На этом установка Ethernet-драйвера будет завершена.



Примечание • Возможно, потребуется изменить параметры карточки (ее ориентацию, тип ленты и т. д.), кодировку, параметры наложения и/или параметры панели черного с помощью драйвера принтера. См. раздел Настройка печати на стр. 51.

Примечание • Может также потребоваться установить рычаг настройки толщины карточек на значение, соответствующее виду используемых карточек; см. раздел Загрузка карточек на стр. 34.

Настройка сетевого принтера

Используйте данную процедуру, если к системе уже подсоединен принтер, оснащенный адаптером Ethernet (см. Раздел 2), и необходимо подсоединить к сети второй принтер с Ethernet при помощи Мастера установки принтеров корпорации Microsoft.

- Шаг 1. Нажмите кнопку Пуск и выберите Устройства и принтеры.
- Шаг 2. Откроется окно Устройства и принтеры.

						x
	Control Panel 🕨 Hardwa	e and Sound 🕨 Dev	ices and Printers 🕨	👻 🐓 Search Device	es and Printers	Q
Add a device	Add a printer				-	0
 Devices (4) 						-
Computer	Generic Non-PnP	Ĩ				E
	Monitor	USB Mouse	Keyboard			
Printers and	Faxes (2)					-
Fax	Microsoft XPS Document Writer					
	items					

- Шаг 3. Выберите команду *Add a printer (Добавить принтер)* на панели задач (показано стрелкой выше).
- Шаг 4. Откроется окно Выбор типа устанавливаемого принтера.



Шаг 5. Выберите Добавить локальный принтер (показано стрелкой выше) и нажмите кнопку Далее.

ion with a p

Шаг 6. Откроется окно Выберите порт принтера.

- Шаг 7. Выберите Создать новый порт (первая стрелка выше).
- Шаг 8. Выберите в раскрывающемся списке *Standard TCP/IP Port (Стандартный порт TCP/IP)* (вторая стрелка выше).
- Шаг 9. Нажмите кнопку Next (Далее).
- Шаг 10. Откроется окно **Туре a printer hostname or IP address (Введите имя хоста** или **IP-адрес принтера)**.

Type a printer hostna	ame or IP address	
Device <u>t</u> ype:	TCP/IP Device	
Hostname or IP <u>a</u> ddress:		
Port name:		
► Query the printer and au	tomatically select the driver to use	

- Шаг 11. Введите IP-адрес принтера в поле *Имя хоста или IP-адрес* (обведено кружком вверху). Обратите внимание, что поле Port Name (Имя порта) автоматически заполняется при вводе IP-адреса. **Не изменяйте поле Port Name (Имя порта)**.
- Шаг 12. Убедитесь, что флажок Опросить принтер... установлен (показано стрелкой выше).
- Шаг 13. Нажмите кнопку Next (Далее).

Шаг 14. Откроется окно Установите драйвер принтера.

printer an	/er	
Choose your prin	ter from the list. Click Windo	ws Update to see more models.
To install the driv	er from an installation CD_cl	ick Have Disk.
Manufacturer	 Printers 	
TOSHIBA	Zebra ZXP S	eries 1 Network Card Printer
Xerox	Zebra ZXP Se	eries 1 USB Card Printer
Zebra		
	-	
Zebra Lechnologies		
Zebra Technologies		
Zebra Technologies	ally signed!	Windows Update Have Dis

Шаг 15. Выберите производителя и принтер (показано стрелками выше).

Шаг 16. Нажмите кнопку Next (Далее).

Шаг 17. Откроется окно Какую версию драйвера требуется использовать.

G	🖶 Add Printer		×
	Which version of the driver do you want to use?		
	Windows detected that a driver is already installed for this printer.		
	Use the driver that is currently installed (recommended)		
	◎ <u>R</u> eplace the current driver		
		Next	ancel

Шаг 18. Выберите Использовать текущий установленный драйвер (стрелка выше). Шаг 19. Нажмите кнопку Next (Далее).

Шаг 20.	Откроется окно	Введите им	я принтера.
---------	----------------	------------	-------------

G	🖶 Add Printer		
	Type a printer	name	
	Printer name:	Ed's Printer	
	This printer will be	installed with the Zebra ZXP Series 3 Network Card Printer driver.	

- Шаг 21. Введите имя принтера: используйте имя по умолчанию или добавьте дополнительную информацию, чтобы указать расположение принтера, например «Принтер Ивана», «Офис Михаила», «Комната 33» и т. п.
- Шаг 22. Нажмите кнопку Next (Далее).
- Шаг 23. Откроется окно Вы успешно добавили...

💮 🖶 Add Printer	×
You've successfully added Ed's Printer	
Set as the <u>d</u> efault printer	
To check if your printer is working properly, or to see troublesh test page. <u>P</u> rint a test page	ooting information for the printer, print a
	Finish Cancel

- Шаг 24. Если требуется, установите флажок Задать как принтер по умолчанию (стрелка выше).
- Шаг 25. Нажмите кнопку **Finish (Готово)**, чтобы завершить работу мастера *Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров).*

Установка сетевого принтера успешно завершена.

Группировка принтеров в пул

Настройка группировки принтеров в пул

Группировка принтеров в пул является стандартной функцией Windows, которая позволяет распределять вывод на печать среди принтеров пула. В этом примере будет установлена и настроена группировка в пул трех сетевых принтеров.

- Шаг 1. Перед тем как приступить к группировке принтеров в пул, протестируйте их по отдельности и убедитесь, что они настроены одинаково. В частности, проверьте следующее.
 - Конфигурация панели ленты (тип ленты и что на какой стороне карточки печатается).
 - Конфигурация магнитного кодирования.
 - Конфигурация переноса черного (если применимо).
- Шаг 2. Перейдите на вкладку Ports (Порты).

Чтобы получить доступ к вкладке Ports (Порты), выберите *Пуск* > *Устройства и принтеры*. Щелкните правой кнопкой мыши значок Zebra ZXP Series 1 USB Card *Printer*. Выберите *Printer properties (Свойства принтера)* > *Ports (Порты)*.

ieneral Sharing	Ports	Advanced	Color Management	Security	Device Settin
Zebr	ra ZXP Ser	ries 1 USB (rt(s). Docu	Card Printer	the first fre	20
checked port. Port (Descriptio	'n	Printer		
COM2: 9	Serial Port	t			
COM3: Serial Port				_	
COM4: 5	Serial Port	t			
FILE: F	Print to Fi	le			
0.1.2	Zebra ZXF	Series 1 Ca	ar Zebra ZXP Se	ries 1 Netv	vork Ca
	Zebra ZXF Zebra ZXF	Series 1 Ca Series 1 Ca	ar Zebra ZXP Se ar Zebra ZXP Se	ries 1 Netv ries 1 Netv	vork Ca
Add Por	<u>t</u>	<u>D</u>	elete Port	<u>C</u> onfig	gure Port
<u>Enable bidire</u>	ectional si	upport			
Enable printe	er pooling)			

- Шаг 3. Выберите три сетевых принтера, установив соответствующие флажки (обведено кружком вверху).
- Шаг 4. Установите флажок *Enable printer pooling (Разрешить группировку принтеров в пул)* (указано стрелкой).
- Шаг 5. Нажмите кнопку Применить, а затем кнопку ОК.

Использование группировки принтеров в пул

\sim		
	<u> </u>	

Важно • Направляйте задания печати пулу принтеров, а не на конкретный принтер.

После получения первым принтером того количества заданий, которое он может обработать (а именно двух заданий — одно для немедленной печати, а другое в очереди), следующие задания «распространяются» на второй принтер, а затем на третий.

Обратите внимание, что в случае печати двух заданий оба направляются на первый принтер. Группировка принтеров в пул использует методологию переброски. Она не поддерживает баланс в использовании принтеров.

После настройки пула обслуживание и изменение конфигурации должны осуществляться с помощью меню для каждого принтера по отдельности, **а не** через пул (что может привести к нежелательным последствиям).



Важно • Результат обслуживания и/или изменений может (и должен) проверяться путем **раздельной** отправки заданий печати на каждый принтер, а не всему пулу.



Установка принтера

Компоненты принтера

Ниже изображен внутренний вид принтера для карточек ZXP Series 1.



Загрузка кассеты с лентой

Принтеру ZXP Series 1 требуются оригинальные ленты Zebra ZXP Series 1 True Colours® ix Series. Эти высокоэффективные ленты Resin Thermal Transfer (для печати термопереносом) и Dye Sublimination (для печати с термической сублимацией красителя) предназначены специально для принтера ZXP Series 1.

- Каждая кассета с лентой содержит встроенный чистящий валик с клейкой поверхностью, который используется для очистки карточек, вводимых в принтер. Неправильная очистка сокращает срок службы принтера и ухудшает качество печати.
- Когда лента использована полностью, необходимо сменить блок кассеты.



Внимание! Опасность электрического разряда • НЕ КАСАЙТЕСЬ печатающей головки или электронных компонентов, расположенных на печатающей головке. Электростатический заряд, накапливающийся на поверхности человеческого тела и других поверхностях, может повредить печатающую головку или другие электронные компоненты

- 1. Откройте крышку корпуса принтера, нажав кнопку освобождения крышки на верхней поверхности принтера.
- **2.** Осторожно снимите защитную пленку с чистящего валика с клейкой поверхностью. Уберите защитную пленку.


3. Вставьте кассету с лентой таким образом, чтобы чистящий валик был обращен вниз и шестерни на концах валиков попадали в соответствующие пазы.



4. Закройте крышку корпуса принтера и нажмите на нее так, чтобы раздался хорошо различимый щелчок.



Примечание • После закрытия крышки лента будет автоматически синхронизирована при включении питания принтера.

Загрузка карточек

Устройство подачи карточек

Устройство подачи карточек используется для загрузки карточек. Оно может вместить до 100 карточек толщиной 30 мил. Устройство подачи карточек расположено под специальной крышкой принтера. Чтобы определить толщину карточек, см. этикетку на упаковке карточек или свяжитесь с поставщиком карточек. Типовая толщина карточки составляет 30 мил.

1. Установите рычаг настройки толщины карточек (обведен кружком на рисунке ниже) на значение, соответствующее виду загружаемых карточек. Обратите внимание, что при регулировке толщины можно задать значение только от 10 до 40 мил.

Если не выполнить надлежащую регулировку толщины (в частности, для карточек толщиной 10 мил), может произойти замятие множества карточек. Инструкции по устранению замятия карточек см. в разделе MECHANICAL ERROR (МЕХАНИЧЕСКАЯ ОШИБКА) на стр. 75.



2. Откройте крышку устройства подачи карточек.

3. Передвиньте направляющую для вставки карточек вправо до упора, чтобы она зафиксировалась в этом положении с хорошо различимым щелчком.





Внимание! • Держите карточки только за края. НЕ прикасайтесь к печатным поверхностям, так как это может снизить качество печати.

- 4. Снимите упаковку с пачки карточек.
- 5. Осмотрите карточки и отбросьте любые карточки с поврежденными краями.
- **6.** Удерживая пачку карточек за края, разложите карточки веером (подобно колоде игральных карт) по крайней мере один раз с каждого конца, чтобы разделить все карточки.
- 7. Восстановите первоначальную (параллелепипедную) форму пачки карточек.
- 8. Поместите пачку карточек в устройство подачи карточек.



9. Закройте крышку устройства подачи карточек. Когда крышка устройства подачи карточек будет закрыта, механизм блокировки направляющей для вставки карточек будет автоматически разблокирован.

Выходной лоток

- 1. Поднимите крышку корпуса принтера.
- 2. Надавите на выходной лоток для карточек, чтобы переместить его в рабочее положение.



3. Когда принтер не используется, перемещайте выходной лоток обратно в закрытое положение для защиты принтера от пыли.

Печать тестовой карточки

После загрузки кассеты с лентой и карточек принтер готов к работе. Для проверки работы принтера следует выполнить печать тестовой карточки.

- 1. Для этого выберите *Пуск* > *Устройства и принтеры*. Щелкните правой кнопкой мыши значок Zebra ZXP Series 1 Card Printer. Выберите Printer properties (Свойства принтера) > Device Settings (Параметры устройства) и нажмите кнопку Tools (Сервис).
- 2. Откроется окно Tools (Сервис).

Tools	×
Command to send to printer	
Drinker Skakur	Execute
Printer Status:	
Print test card	Cleaning
Standard	Printer only Clean
Standard	
Encoder Parameters	
Front X. 5 Fro	ont Y: 20
	Set Offsets
Back X: 5 Ba	ck Y: 20
Firmware download	
	Select File
Selected firmware file details	
Selected Fw type:	Check sum:
Status:	Start Firmware Download
Send file	
	Select File
PRN File	e Send File
Status:	
11. A.	Close Hala
	Close nep

- **3.** В выпадающем меню Print Test Card (Печать тестовой карточки) выберите желаемую тестовую карточку (обведено на приведенном выше рисунке).
- **4.** Нажмите кнопку **Print (Печать)** (указана стрелкой выше) для печати выбранной тестовой карточки; примеры тестовых карточек см. ниже.



Параметры принтера:



Параметры кодера:



Типичные операции при работе с принтером

Принтер для карточек ZXP Series 1 можно использовать в прикладных программах с помощью драйверов, поставляемых на прилагаемом к принтеру компакт-диске. См. раздел Установка драйвера принтера в ОС Windows на стр. 14.

Создание карточки-примера

Прежде чем начать новый сеанс печати, выполните печать карточки-примера для проверки правильности печати карточек. Чтобы создать и распечатать карточку, выполните описанные ниже действия.

- 1. Откройте новый документ Microsoft Word.
- **2.** Если принтер Zebra не был выбран в качестве принтера по умолчанию, выберите принтер для карточек ZXP Series 1 как используемый по умолчанию.
- 3. В документе Microsoft Word задайте разметку страницы:
 - **а.** Размер: карточка CR-80, формат ISO 7810, 54х86 мм.
 - **b.** Ориентация: книжная или альбомная.
 - **с.** Поля: верхнее, нижнее, левое и правое = 0 (ноль).
- 4. Документ Microsoft Word приобретает вид карточки.
- **5.** Создайте карточку, содержащую черный и цветной текст, а также цветные изображения (см. рис. ниже).



Печать карточки-примера

После создания карточки-примера можно перейти к печати. Убедитесь, что в принтер установлена кассета с лентой True ColoursTM и в устройстве подачи имеется пачка карточек. См. Раздел 3 для получения инструкций по установке ленты и загрузке карточек.

- 1. Выполните печать карточки-примера на принтере ZXP Series 1.
- По завершении печати извлеките карточку-пример из выходного лотка и проверьте ее на наличие несоответствий. В случае проблем с качеством печати обратитесь к разделу Устранение неполадок на стр. 73.
- **3.** Если печать карточки-примера выполнена правильно, принтер готов к обработке большего количества карточек.



Параметры и настройки принтера

Введение

В этом разделе описаны параметры и настройки, доступные в драйвере принтера ZXP Series 1.

Свойства принтера	
Настройка печати	

Свойства принтера



Примечание • Представленные в этом разделе снимки экрана относятся к принтеру, подключенному через интерфейс USB. Если вы используете интерфейс Ethernet, на экране будет фигурировать словосочетание Network Printer (Сетевой принтер). Снимки экрана могут выглядеть по-разному в зависимости от вашей операционной системы.

Доступ к свойствам принтера карточек может быть разным в зависимости от вашей операционной системы (ОС); например, в Windows 7 выберите *Пуск* > *Устройства и принтеры*. Щелкните правой кнопкой мыши значок *Zebra ZXP Card Printer* и выберите пункт *Printer properties (Свойства принтера)*.

🖶 Zebra 2	ZXP Serie	es 1 USB	Card Printe	r Properties		×
General	Sharing	Ports	Advanced	Color Manageme	nt Security	Device Settings
Z	[Zebra Z	XP Series 1 l	JSB Card Printer		
Locatio	on:					
Comm	ent:					
M <u>o</u> del:		Zebra Z)	(P Series 1 U	ISB Card Printer		
Featu	ires or: Ves			Paper availa	able:	
Dou	ble-sided	l: No		86mmx54r	nm Card	
Stap	le: No					
Spee	ed: 1 ppn	n				
Max	imum re	solution	: 300 dpi			~
			Pr	<u>e</u> ferences	Print	<u>T</u> est Page
			ОК	Cancel	Apply	Help

Вкладка General (Общие)	11
Вкладка Sharing (Доступ) 4	12
Вкладка Ports (Порты) 4	13
Вкладка Advanced (Дополнительно) 4	14
Вкладка Color Management (Управление цветом)4	15
Вкладка Security (Безопасность) 4	16
Вкладка Device Settings (Параметры устройства)4	17

Нажатие кнопки ОК сохраняет настройки и закрывает страницы свойств принтера.

Кнопка **Cancel (Отмена)** закрывает диалоговое окно. При этом все сделанные изменения отменяются.

Нажатие кнопки **Apply (Применить)** сохраняет настройки, но не закрывает страницы свойств принтера.

Кнопка Help (Справка) открывает соответствующую страницу справочной информации.

Вкладка General (Общие)

🖶 Zebra ZXP Ser	ies 1 USB Card Printer Pro	operties		×
General Sharing	Ports Advanced Colo	or Management	Security	Device Settings
	Zebra ZXP Series 1 USB	Card Printer		
Location:				
<u>C</u> omment:				
M <u>o</u> del:	Zebra ZXP Series 1 USB (Card Printer		
Features Color: Ves		Paper availabl	e'	
Double-side	ed: No	86mmx54mn	n Card	*
Staple: No				
Speed: 1 pp	m			_
Maximum r	esolution: 300 dpl			
	Pr <u>e</u> fere	ences	Print	<u>T</u> est Page
	ОК	Cancel	Apply	Help

На вкладке General (Общие) отображаются выбранный принтер и список его функций.

- Location (Размещение): позволяет указать место размещения принтера.
- **Comment (Комментарий):** позволяет указать общие сведения о принтере, например тип печатающего устройства и имя ответственного за него сотрудника. После задания значений в этих полях они могут отображаться в приложениях.
- Model (Модель): отображает имя установленного драйвера принтера.
 - Features (Возможности): отображает доступные возможности принтера.

Кнопка **Printing Preferences (Настройка печати)** открывает окно настроек печати, в котором можно задать нужные параметры конфигурации. См. раздел Настройка печати на стр. 51.

Нажатие кнопки **Print Test Page (Пробная печать)** отправляет на принтер стандартную пробную страницу Windows.

Вкладка Sharing (Доступ)

На вкладке Sharing (Доступ) можно выбрать режим общего доступа к принтеру по сети и установить дополнительные драйверы, рассчитанные на различные операционные системы. Приложение А содержит описания различных вариантов общего доступа к принтеру и требуемых конфигураций.

A Zebra ZXP Series 1 USB Card Printer Properties
General Sharing Ports Advanced Color Management Security Device Settings
You can share this printer with other users on your network. The printer will not be available when the computer is sleeping or turned off.
☑ Share this printer
Share name: Zebra ZXP Series 1 USB Card Printer
 Render print jobs on client computers List in the directory
Drivers If this printer is shared with users running different versions of Windows, you may want to install additional drivers, so that the users do not have to find the print driver when they connect to the shared printer.
A <u>d</u> ditional Drivers
OK Cancel Apply Help

Общий доступ к принтеру предусматривает выполнение следующих задач.

- Чтобы предоставить общий доступ к принтеру, установите флажок *Share this printer* (*Общий доступ к данному принтеру*) и укажите имя общего ресурса. По завершении нажмите кнопку OK.
- Для изменения сетевого имени просто введите новое имя в поле *Share name* (*Cemeвое имя*) и нажмите кнопку OK.
- Чтобы отменить общий доступ к принтеру, снимите флажок *Share this printer* (*Общий доступ к данному принтеру*). По завершении нажмите кнопку OK.

Драйверы: Если данный принтер используется совместно с пользователями, работающими с другими версиями Windows, можно установить дополнительные драйверы, чтобы пользователям не требовалось искать драйвер принтера при подключении к общему принтеру.

Для получения подробных сведений о конфигурациях общего доступа к принтеру и параметрах расширенного общего доступа см. Приложение А.

Вкладка Ports (Порты)

Используйте вкладку Ports (Порты) для указания порта компьютера, к которому подключен принтер. Порт определяется на этапе начальной установки принтера.

🖶 Zebra ZXP Se	eries 1 USB Card Printer Pr	operties X
General Sharir	ng Ports Advanced Co	lor Management Security Device Settings
	ebra ZXP Series 1 USB Card	Printer
<u>Print to the fo</u> checked port	ollowing port(s). Documer	its will print to the first free
Port	Description	Printer ^
COM1:	Serial Port	
COM2:	Serial Port	
COM3:	Serial Port	=
COM4:	Serial Port	
FILE:	Print to File	
ZPF001:	Zebra Studio Print Ma	
USB002	Virtual printer port for	Zebra ZXP Series 1 USB Card Pr 👻
Add P	or <u>t</u> <u>D</u> elet	e Port <u>C</u> onfigure Port
☑ <u>E</u> nable bio	lirectional support	
Enable pri	nter pooling	
	ОК	Cancel Apply Help
L		

Исключением является случай, когда нужно использовать *группировку принтеров в пул*, то есть возможность распределения заданий печати между несколькими принтерами. Дополнительные сведения см. в разделе Группировка принтеров в пул на стр. 28.

Чтобы разрешить группировку принтеров в пул, установите флажок *Enable printer pooling (Разрешить группировку принтеров в пул)*, а затем флажки дополнительных портов. На каждый порт можно установить только один принтер Zebra. Все принтеры, объединенные в пул, должны быть одной модели и иметь одну конфигурацию (например, все с лицевой стороной YMCK). Для каждого из них должен быть также установлен драйвер.

Теперь при отправке задания печати на «основной принтер» (т. е. любой принтер, выбранный правой кнопкой мыши в окне «Устройства и принтеры» для открытия этого окна) этот принтер будет получать задания на печать, пока его буфер заданий не заполнится. Оставшиеся задания будут «переброшены» на другие принтеры, пока все принтеры в пуле не будут заняты.

Вкладка Advanced (Дополнительно)

На вкладке Advanced (Дополнительно) определяется режим использования постановки
в очередь печати заданий и способ их обработки относительно самого последнего задания.

🖶 Zebra ZXP Se	ries 1 USB Ca	ard Printer	Properties			×
General Sharin	g Ports A	dvanced	Color Manage	ement S	Security	Device Settings
⊚ A <u>l</u> ways ava ⊙ Availa <u>b</u> le f	ailable from 1	2:00 AM	A V	То	12:00 A	AM ×
Priorit <u>y</u> :	1]				
Dri <u>v</u> er:	Zebra ZXP S	eries 1 USE	Card Print	er	- N	le <u>w</u> Driver
Start p Print <u>d</u> irect	rinting <u>i</u> mme tly to the prir	diately				
🔲 <u>H</u> old misn	natched docu	uments				
Print spoo	led documen	nts first				
Enable adv	ed document /anced printi	ts ng feature:				
Printing D)e <u>f</u> aults	Pri <u>n</u> t	Processor		Separa	t <u>o</u> r Page
		ОК	Cancel		<u>A</u> pply	Help

Можно сделать принтер всегда доступным, выбрав вариант *Всегда доступен*, либо ограничить его доступность, выбрав вариант *Доступен с* и указав время в полях «Доступен с» и «По». Нажмите кнопку **Применить**, а затем — кнопку **ОК**.

- Чтобы разрешить использование очереди печати: выберите вариант Spool print documents so program finishes printing faster (Использовать очередь печати для ускорения работы приложений).
 - Выберите вариант Start printing after last page is spooled (Начинать печать после помещения в очередь всего задания), если до начала печати нужно поместить в очередь весь документ. Этот вариант гарантирует, что до начала печати весь документ будет помещен в очередь. Если по каким-либо причинам печать будет отменена или не завершена, задание не будет напечатано.
 - Выберите вариант Start printing immediately (Начинать печать немедленно), если нужно начинать печать сразу же после освобождения печатающего устройства. Этот вариант рекомендуется, если нужно, чтобы задания на печать завершались быстрее или чтобы приложение возвращало управление пользователям как можно раньше.
- Чтобы запретить использование очереди печати: выберите вариант *Print directly* to the printer (Печатать прямо на принтер).

Умолчания для печати: Если принтер настроен как сетевой принтер на сервере, для задания параметров принтера необходимо использовать умолчания для печати. Значения с этого экрана будут перенесены в настройки драйверов Windows, если последние устанавливаются на локальный ПК с помощью мастера добавления принтера.

Вкладка Color Management (Управление цветом)

Это стандартный экран управления цветами Windows, на котором отображаются различные параметры настройки цвета.

🖶 Zebra ZXP Series 3 USB Card Printer Properties
General Sharing Ports Advanced Color Management Security Device Settings
To adjust color management settings, click Color Management.
Color Management
OK Cancel Apply Help

Вкладка Security (Безопасность)

Это стандартный экран безопасности Windows, на котором отображается доступ пользователей к различным параметрам управления принтером.

Zebra ZXP Series 1 USB Card Printer Properties		×
General Sharing Ports Advanced Color Management	nt Security	Device Settings
Group or user names:		
& Everyone		
SCREATOR OWNER		
Administrators (01W7RRINGWALD\Administrators)		
M Power Users (01W/RRINGWALD\Power Users)		
	A <u>d</u> d	Remove
Permissions for Everyone	Allow	Deny
Print	1	
Manage this printer	V	
Manage documents		
Special permissions		
For special permissions or advanced settings, click Advanced settings,	ed. (Advanced
		Advanced
Leam about access control and permissions		
OK Cancel	Apply	Help

Вкладка Device Settings (Параметры устройства)

Device information	
Model:	Zebra ZXP Series 1
Fw version:	ZXP110000 V01.04.39
Serial number:	Z1J124400091
Ribbon type:	YMCKO HS 100
Head resistance:	2800
Mag encoder:	No
Panels printed:	5
Remaining count:	5538
Smart card:	No
	Save/Restore Tools

На вкладке Device Settings (Параметры устройства) представлены сведения об устройстве, состоянии безопасности и использовании принтера.

Device Information (Сведения об устройстве)

- Model (Модель): определяет номер модели принтера.
- **Fw version (Версия ПО):** определяет модель принтера и установленную версию микропрограммы.
- Serial Number (Серийный номер): определяет серийный номер принтера.
- **Ribbon Type (Тип ленты):** определяет тип ленты, установленной в принтер.
- Head Resistance (Сопротивление головки): определяет сопротивление печатающей головки принтера.
- Mag encoder (Магнитный кодер): определяет, присутствует ли этот дополнительный компонент.
- **Panels printed (Напечатано панелей):** отображает суммарное количество панелей, напечатанных на протяжении срока службы принтера.
- **Remaining Count (Оставшееся количество):** отображает оставшееся количество карточек, которые можно напечатать с помощью установленной ленты. В случае монохромной ленты будет выведено значение *Unknown (Неизвестно)*.

Чтобы сохранить параметры принтера и/или драйвера, нажмите кнопку Save/Restore (Сохранить/восстановить). Сохраненные параметры в дальнейшем можно будет восстановить; подробности см. на стр. 48.

Нажмите кнопку **Tools (Сервис)**, чтобы получить доступ к диалоговому окну, позволяющему тестировать принтер и обмениваться с ним данными; подробности см. на стр. 49.

Save/Restore (Сохранить/восстановить)

Диалоговое окно, предназначенное для сохранения параметров принтера и драйвера либо для восстановления ранее сохраненных параметров.

Save/Restore
Save
Printer Settings Save
Driver Settings Save
The default location where the configuration files are saved is C: $\mbox{VprogramData}\$
Restore
Printer Settings Restore
Driver Settings Restore
Saved/Restored settings xml version="1.0" encoding="UTF-8" ? <settings> <?xml version="1.0"?> <printerconfig><offsets><front_x_offset>5</front_x_offset><badc_y_offset>20 </badc_y_offset><badc_x_offset><sadc_y_offset>20 <singlefeed>Enabled</singlefeed>> <printerinfo><serial_no>Z1J124400091</serial_no></printerinfo></sadc_y_offset></badc_x_offset></offsets></printerconfig></settings>
Close

Чтобы сохранить параметры:

- Шаг 1. Нажмите соответствующую кнопку Save (Сохранить) (в параметрах принтера или драйвера).
- Шаг 2. Откроется окно обзора, в котором будет показано расположение по умолчанию для сохранения файлов конфигурации. Расположение зависит от операционной системы; например, для Windows 7 это папка C:\Program Data\ZXPS1\config.
- Шаг 3. Введите подходящее имя файла и нажмите кнопку Save (Сохранить). Примечание. К имени файла с параметрами принтера или драйвера будет соответственно добавлен префикс Р_ или D_.
- Шаг 4. Выбранные вами параметры (принтера или драйвера) будут сохранены.

Чтобы восстановить параметры:

- Шаг 1. Нажмите соответствующую кнопку Restore (Восстановить) (в параметрах принтера или драйвера).
- Шаг 2. Откроется окно обзора, в котором будет показано расположение по умолчанию для сохранения файлов конфигурации. Расположение зависит от операционной системы; например, для Windows 7 это папка C:\Program Data\ZXPS1\config.
- Шаг 3. Выберите нужный файл и нажмите кнопку Open (Открыть). Обратите внимание, что префиксы P_и D_указывают соответственно на параметры принтера и драйвера.
- Шаг 4. Выбранные параметры будут восстановлены.

Tools (Сервис)

ols				X
Command	to send to prir	nter		
				Execute
Printer Sta	itus:			
Print test o	ard		Cleaning	
Standard	•	Print	Printer only	▼ Clean
Offset set	ting			
Front X:	5	Front Y:	20	
Back X:	5	Back Y:	20	Set Offsets
Firmware o	download			
				Select File
Selected	firmware file	details		
Selected	d Fw type:		Check sum:	
Status:			Start	Firmware Download
Send file				
				Select File
PRN File	e (🗇 Text File		Send File
Status:				
518Ea			Class	
Che .			Close	пер

Диалоговое окно для тестирования принтера и отправки на него команд.

- Command to send to printer (Команда для отправки на принтер) введите команду принтера (полностью заглавными буквами без ведущего escape-символа) в верхнее поле ввода, например МІ МО для выбора и выталкивания одной карточки. Затем нажмите кнопку Execute (Выполнить). В поле *Printer Status (Состояние принтера)* отобразится состояние команды. Обратитесь в службу технической поддержки Zebra для получения полного списка команд принтера.
- Print test card (Печать тестовой карточки) выберите нужный тип тестовой карточки из раскрывающегося списка: Standard (Стандартная), Printer Parameters (Параметры принтера) и Encoder Parameters (Параметры кодера). Нажмите кнопку Print (Печать) для печати тестовой карточки.
- Cleaning (Чистка) выберите нужный вид чистки из раскрывающегося списка: Printer only (Только принтер) или Magnetic encoder (Магнитный кодер). Чтобы запустить процесс чистки, нажмите кнопку Clean (Чистка).
- Offset Setting (Настройка смещения) введите значения смещений в направлениях X и Y для лицевой стороны, после чего нажмите кнопку Set Offsets (Задать смещения), чтобы задать смещения для печати карточки.
- Firmware download (Загрузка микропрограммы) дополнительные сведения см. на стр. 50.
- Send file (Отправить файл) эта команда позволяет отправить файл .prn или .txt на печать.
 - Файл .prn должен быть создан с помощью драйвера принтера Zebra с указанием той же ленты, которая присутствует в принтере.
 - Файл .txt должен содержать только команды микропрограммы, причем в каждой строке должна быть записана только одна команда. Первая строка должна содержать только слово *MASTER*; последняя строка должна содержать только слово *SLAVE*.

Загрузка микропрограммного обеспечения

Эта функция используется для установки микропрограммы ZXP Series 1, загружаемой с веб-сайта Zebra по адресу <u>http://www.zebra.com</u> из раздела *Drivers & Downloads* (Драйверы и загрузки).



Важно • Не выключайте питание принтера, пока процесс не будет завершен и на ЖКдисплее не появится сообщение *READY (ГОТОВО)*. В случае прерывания процесса загрузки принтер перестанет работать.

- Шаг 1. Загрузите микропрограмму с веб-сайта Zebra (<u>http://www.zebra.com</u>) и сохраните ее в расположении, которое затем можно будет легко найти.
- Шаг 2. В окне Tools (Сервис) нажмите кнопку Select File (Выбрать файл).

Tools	×
Command to send to printer	Execute
Print test card Standard Print	Cleaning Printer only Clean
Offset setting Front X: 5 Front Y: Back X: 5 Back Y:	20 20 Set Offsets
Firmware download Selected firmware file details Selected Fw type:	Select File
Status:	Start Firmware Download
Send file PRN File Text File Status:	Select File
	Close Help

- Шаг 3. В окне обзора найдите и выберите файл микропрограммы (файл типа BIN), загруженный вами на Шаге 1, и нажмите кнопку **Ореп (Открыть)**.
- Шаг 4. Чтобы установить микропрограмму, нажмите кнопку Start Firmware Download (Начать загрузку микропрограммы).
- Шаг 5. Подождите, пока микропрограмма загрузится и установится. Затем подождите, пока принтер перезагрузится и инициализируется.
- Шаг 6. По завершении установки в поле Status (Состояние) отобразится сообщение *Firmware Downloaded Successfully (Микропрограмма загружена успешно)*.

Настройка печати



Примечание • Представленные в этом разделе снимки экрана относятся к принтеру, подключенному через интерфейс Ethernet. Снимки экрана соответствуют сетевому принтеру для карточек (Network Card Printer). Если вы используете интерфейс USB, на экране будет фигурировать словосочетание USB Card Printer (USB-принтер для карточек). Если вы используете сетевой драйвер на сервере, задайте параметры на вкладке Вкладка Advanced (Дополнительно), Printing Defaults (Умолчания для печати).

Доступ к настройкам принтера карточек может быть разным в зависимости от вашей операционной системы (ОС); например, в Windows 7 выберите *Пуск* > *Устройства и принтеры*. Щелкните правой кнопкой мыши значок *Zebra ZXP Card Printer* и выберите пункт *Printing preferences (Настройка печати)*.

Jebra ZXP Series 1 USB Card Printer Printing Preferences			
Card Setup Encoding About			
Printing options			
Orientation Landscape Print on both sides No			
Rotate 180° [None] Monochrome conversion Auto			
Printing Mode Print Copies 1			
Single Feed options			
Current Status Single feeder slot Apply			
Ribbon info and options			
Ribbon type Ribbon combination			
YMCKO HS 100 Front YMCKO			
Front K Panel Options Back K Panel Options Front Overlay Varnish Back Overlay Varnish			
Job Log Image Control Restore Defaults			
OK Cancel Apply Help			

Вкладка Card Setup (Настройка карточки)	52
Вкладка Encoding (Кодирование)	65
Вкладка About (Сведения).	68

Нажмите кнопку **Job Log (Журнал заданий)**, чтобы создать базу данных транзакций для карточек и управлять ею; подробности см. в разделе Job Log (Журнал заданий) на стр. 62.

Чтобы настроить цвета изображения, нажмите кнопку **Image Control (Управление** изображениями); подробности см. в разделе Управление изображениями на стр. 64.

Нажатие кнопки **OK** сохраняет настройки и закрывает страницы настроек принтера. Кнопка **Cancel (Отменить)** позволяет выйти из настроек печати. При этом все сделанные изменения отменяются.

Нажатие кнопки **Apply (Применить)** сохраняет настройки, но не закрывает страницы настроек принтера.

Кнопка Нер (Справка) открывает соответствующую страницу справочной информации.

Вкладка Card Setup (Настройка карточки)

Zebra ZXP Series 1 USB Card Printer Printing Preferences		
Card Setup Encoding About		
Printing options		
Orientation Landscape Print on both sides No		
Rotate 180° [None] Monochrome conversion Auto		
Printing Mode Print Copies 1		
☑ Auto detect start of image for half panel ribbons		
Single Feed options		
Current Status Single feeder slot		
Pibbon info and options		
Ribbon type Ribbon combination		
YMCKO HS 100		
Front K Panel Back K Panel Front Overlay Back Overlay Options Varnish Varnish Varnish		
Job Log Image Control Restore Defaults		
OK Cancel Apply Help		

На вкладке Card Setup (Настройка карточки) можно настроить параметры выбранной карточки и задания на печать.

- Printing options (Параметры печати)
 - **Orientation (Ориентация):** выбор книжной или альбомной ориентации для печати.



- **Rotate 180° (Повернуть на 180°):** выбор поворота изображения на 180°. Возможные варианты — No (Her) и Yes (Да).



- Мопосhrome Conversion (Монохромное преобразование): задание метода монохромного преобразования, используемого при печати. Выбор различных вариантов по-разному отражается на способе печати изображения. Доступны варианты Diffusion (Диффузия), Halftone (Полутона), Barcode (Штрихкод), Text Mode (Режим текста) и Auto (Авто).
 - Diffusion (Диффузия): Диффузия ошибок чаще всего используется тогда, когда полноцветное (RGB с 8 бит на пиксель) или серое изображение (один цвет, но также 8 бит на пиксель) требуется напечатать как двоичное (пиксель можно либо напечатать полностью, либо пропустить, что дает 1 бит на пиксель). Для большинства изображений этот вариант является более предпочтительным, чем режим полутонов (см. ниже).
 - Наlftone (Полутона): Печать полутонов для моделирования серого цвета в графическом изображении. Полутона представляют собой массивы точек, расположенных по сетке (например, размером 6х6 или 8х8). Они представляют каждый пиксель изображения как оттенок серого. Для темно-серого цвета большинство точек сетки будут черными. Для светло-серого цвета большинство точек сетки будут белыми. Чем больше размер сетки, тем больше количество возможных выходных уровней: ячейка 6х6 имеет 36 возможных выходных уровней, а ячейка 8х8 — 64 уровня. Однако при увеличении размера ячейки соответственно уменьшается разрешение.





• **Barcode (Штрихкод):** Простейший метод преобразования 8 бит на пиксель в 1 бит на пиксель.

Например, пиксель на входе может иметь значение от 0 до 255. Если пороговое значение равно 128, то любой пиксель со значением выше 128 выводится на печать (1), а любой пиксель со значением ниже 128 не выводится на печать (0). Лучше всего этот режим подходит для текста, штрихкодов, штриховых рисунков, логотипов и других материалов, кроме изображений с непрерывными тонами.

• Text Mode (Режим текста): Этот режим можно использовать для печати черного сглаженного текста. Черный сглаженный текст, как правило, совершенно черный в центре, однако по краям он имеет оттенки серого, которые становятся более светлыми при отдалении от центра текста. Края такого сглаженного текста будут выглядеть мягче и менее резко, чем в случае несглаженного текста.





Auto (Авто): режим по умолчанию. В этом режиме выполняется анализ изображения и автоматически оптимизируется метод преобразования (диффузия, полутона, штрихкод или режим текста).

- Monochrome Conversion (Монохромное преобразование) Сводка
 - Diffusion/Halftoning (Диффузия/полутона): используется для картинок. Содержимое изображения определяет, какой из этих двух способов является предпочтительным. В большинстве случаев лучшего результата можно достичь при использовании диффузии.
 - **Barcode (Штрихкод):** используется для текста, штрихкодов, штриховых рисунков и простых графиков.
 - Text Mode (Режим текста): используется для черного сглаженного текста.
- Printing Mode (Режим печати) выбор типа требуемой операции печати:
 - Print (Печать).
 - Encode only (Только кодирование): этот вариант используется в тех случаях, когда требуется выполнение только функции магнитного кодирования; печать осуществляться не будет.
 - **Print and Encode on same side (Печать и кодирование на той же стороне):** печать на той стороне карточки, где находится магнитная полоса.
- Copies (Копии): задание количества распечатываемых копий карточки.
- Auto detect start of image for half panel ribbons (Автообнаружение начала изображения для лент с половинными секциями): разрешено, только если установлена лента с половинными секциями печати. Автоматически обнаруживает край цветного печатаемого изображения; см. Приложение D для ознакомления с настройками края вручную.
- Single Feed options (Параметры одиночной подачи) (Приложение С содержит подробные сведения о режиме одиночной подачи карточек).
 - Card feeder (Устройство подачи карточек): Принтер будет пытаться вытянуть карточку из устройства подачи карточек. Если устройство подачи карточек будет пустым, принтер выдаст сообщение об ошибке OUT OF CARDS (ЗАКОНЧИЛИСЬ КАРТОЧКИ).
 - Single feeder slot (Прорезь для подачи одной карточки): Для каждого задания печати принтер будет выводить сообщение *INSERT CARD (ВСТАВЬТЕ КАРТОЧКУ)*. Карточки, находящиеся в устройстве подачи карточек, использоваться не будут.
 - Auto feed (Автоматическая подача): Сначала принтер попытается выполнить подачу карточек из устройства подачи карточек. Если устройство подачи карточек будет пустым, принтер выдаст сообщение *INSERT CARD (ВСТАВЬТЕ КАРТОЧКУ)*. Сообщение *OUT OF CARDS (ЗАКОНЧИЛИСЬ КАРТОЧКИ)* выдаваться не будет.
- Ribbon info and options (Сведения о ленте и параметры)
 - Ribbon Type (Тип ленты): отображение типа ленты, установленной в принтере. Автоматическое обнаружение и отображение ленты с метками (YMCKO). Ленты без меток (черная монохромная и белая монохромная) необходимо выбирать вручную в выпадающем меню. Учтите, что тип выбранной монохромной ленты является критичным — печать белой монохромной лентой будет некорректной, если выбрана черная монохромная лента.

Описание ленты	Число изображений для кассеты Есо
YMCKO	100
1/2 YMCKO	400
Черная монохромная	1000
Белая монохромная	500

В зависимости от модели принтера и выбранной комбинации ленты, кнопки Black Panel Options (Параметры панели черного) и Overlay Varnish Options (Параметры наложения покрытия) активируются для цветных лент и отключаются для монохромных лент. См. стр. 55 и стр. 61 соответственно.

Параметры панели черного (К)

Окно Black Panel Options (Параметры панели черного) доступно при использовании лент с панелью К, например YMCKO. На приведенном ниже рисунке показаны параметры для передней стороны карточки.

Front Black Panel Options	8 ×
Select black panel extraction type Disable black extraction Print YMC composite and K black Print all black data	Apply black extraction on Black text Black graphics Black color bitmaps Black monochrome bitmaps
Print black with K panel Print black with K panel Defined areas C Undefined areas Full card Black leve Black leve Blac	I on RGB values defined as black (0 to 25): }
Area manager Orientation Landscape Units inches X dimension 0.00 X offset 0.00 Y dimension 0.00 Y offset 0.00 Y offset 0.00	
Ск Сап	cel Restore Defaults Help

Чтобы настроить способ печати черных областей на цветных изображениях, необходимо выбрать несколько параметров.

- Select black panel extraction type (Выбор типа переноса панели черного):
 - Disable black extraction (Отключить перенос черного) панель К не используется ни для одной части изображения. При выборе этого варианта все черные изображения будут печататься составным цветом YMC.
 - Print YMC composite and K black (Печатать составной YMC и черный K) для печати частей изображения, распознанных как черные, используется и панель K, и панели Y, M и C. При выборе этого варианта изображение будет темным (черным); но кромки будут сглаженными (благодаря печати YMC под K), а не резкими, как обычно требуется для штрихкода.
 - Print all black data (Печать всех черных элементов) для печати частей изображения, распознанных как черные, используется только панель К. Обратите внимание, что области распознаются как черные на основании пороговых значений, выбранных в области Black level (Уровень черного), которая расположена в области Black extraction from color images (Перенос черного из цветных изображений); см. раздел на стр. 57.

- Apply black extraction on (Применение переноса черного).
 - Параметр 1. **Black text (Черный текст)** черный цвет переносится в области изображения, распознанные как текст (например, название компании, адрес).



Параметр 2. Black graphics (Черная графика) — черный цвет переносится в области изображения, распознанные как графические примитивы (например, линии, окружности, прямоугольники, заполненные области и т. п.).



Параметр 3. Black color bitmaps (Черные цветные растровые изображения) — черный цвет переносится в области изображения, распознанные как монохромные растровые элементы, содержащиеся в цветном растровом изображении.



Параметр 4. Black monochrome bitmaps (Черные монохромные растровые изображения) — черный цвет переносится в области изображения, распознанные как монохромные элементы в растровом изображении (например, логотипы).



elect black panel extraction ty	pe	Apply black ext	action on
Disable black extraction		Black text	Black graphics
Print YMC composite and K	black	Black color b	pitmaps
) Print all black data		Black monod	hrome bitmaps
lack extraction from color ima	ges		
Print black with K panel	Black lev	el	
Optimised areas	Set limit	s on RGB values de	fined as black (0 to 25)
	R 0	0	
	G O	U	
Full card	в О	0	
Area manager			
Orientation Landscape	- 7		
Units inches 🔻			1000
X dimension 0.80	図		
X offset 2.12			
Y dimension 1.20			
Y offset 0.70			

• Black extraction from color images (Перенос черного из цветных изображений).

- Print black with K panel (Печать черного при помощи панели K):
 - **Defined areas (Определенные области)** черный цвет переносится в области изображения внутри зон, указанных с помощью диспетчера областей.
 - Undefined areas (Неопределенные области) черный цвет переносится в области изображения снаружи зон, указанных с помощью диспетчера областей.
 - Full card (Полная карточка) черный цвет переносится на все изображение.
- Black level (Уровень черного): Каждой точке печатного изображения соответствует значение цвета в формате RGB, которое лежит в диапазоне от 0, 0, 0 (чистый черный) до 255, 255, 255 (чистый белый). Настройка уровня черного позволяет указать пороговое значение для каждой точки, при котором она будет считаться черной. Максимальное значение параметра: R25, G25, B25.

• Area manager (Диспетчер областей): Данное поле становится доступным при выборе режима Defined areas (Определенные области), т. е. перенос внутри зоны, или режима Undefined areas (Неопределенные области), т. е. перенос снаружи зоны.

Front Black Panel Options
Select black panel extraction type Apply black extraction on Disable black extraction Image: Black text Print YMC composite and K black Image: Black color bitmaps Print all black data Image: Black monochrome bitmaps Black extraction from color images Image: Black monochrome bitmaps
Print black with K panel Black level Image: Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R Image: Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R Image: Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R Image: Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R Image: Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R Image: Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R Image: Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R Image: Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R Image: Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R Image: Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R Image: Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R Image: Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R Image: Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R Image: Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R Image: Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R Image: Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R Image: Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R Image: Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R Image: Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R
Area manager Orientation Landscape Units inches X dimension 0.80 X offset 2.12 Y dimension 1.20 Y offset 0.70
OK Cancel Restore Defaults Help

- **Orientation (Ориентация):** Выбор ориентации задает книжную или альбомную ориентацию.
- Units (Единицы): Задает единицы измерения в дюймах или миллиметрах. Значения полей X-dimension (Размер X), X-offset (Смещение по X), Y-dimension (Размер Y) и Y-offset (Смещение по Y) отображаются в выбранных единицах измерения.

Чтобы создать зону, выберите прямоугольный значок □, щелкните нужное место изображения для установки первого угла зоны и перетащите курсор, пока зона не приобретет нужный размер и форму, после чего отпустите кнопку мыши. Можно создать несколько зон.

Чтобы выделить, переместить или изменить размер зоны, выберите значок со стрелкой *и*, щелкните зону, чтобы ее выбрать, затем перетащите ее саму или перетащите ее края, чтобы изменить ее размеры.

Чтобы удалить зону, выберите значок с перечеркнутым прямоугольником 🗖, а затем щелкните зону, которую нужно удалить.

Общие сведения о печати с использованием панели черного

В этом разделе содержатся сведения о специальной обработке черных элементов, указанных на вкладке Black Panel (K) (Панель черного (K)); они применимы только к тем поверхностям карточки, печать на которых выполняется как в режиме YMC (цвет), так и в режиме K (черный).



Причины и режимы переноса с использованием панели черного

Для печати черным цветом расходуется равное количество каждого из составных цветов У, М и С (панели ленты принтера) с максимальной интенсивностью, что дает почти черное изображение.

- Однако такое «составное» изображение выглядит как изображение в темных оттенках серого и не распознается при машинном чтении. Например, визуально черный штрихкод, напечатанный с использованием цветов Y, M и C, не будет обнаруживаться большинством считывателей штрихкодов, поскольку не имеет истинного видимого черного цвета.
- Решение этой проблемы перенос черного. Другими словами, требуется напечатать тот же текст, графику или штрихкод при помощи панели черного (панели К) поверх штрихкода YMC. (Можно также выбрать печать только в режиме К, отменив для данной области печать в режиме YMC.)

В зависимости от приложения, используемого для разработки макета карточки, различные элементы изображения карточки могут различными способами идентифицироваться драйвером принтера. Драйверу принтера необходимо распознавать 4 типа базовых элементов:

- 1. Черный цвет
- 2. Черная (монохромная) графика линии, окружности, прямоугольники и заполненные области
- 3. Черные цветные растровые изображения
- 4. Черные монохромные растровые изображения

Эти элементы могут не всегда отправляться драйверу в ожидаемом виде. Например, штрихкод может быть отправлен как черный текст, последовательность заполненных областей либо как черное монохромное растровое изображение. Результаты будут зависеть от приложения, используемого для разработки макета карточки. Еще одним переменным фактором, которым также управляет приложение разработки макета карточек, является приоритет (порядок наложения) элементов различных типов, в случае если один или несколько из них перекрываются. Если принтер настроен на печать как в режиме YMC, так и в режиме К на одной и той же стороне, то текст, линии, пиксели, заполненные области и монохромные растровые изображения можно направить на панель К, если (и только если) они обозначены приложением как черные. Для этого на вкладке Black Panel (К) (Панель черного (К)) необходимо выбрать нужный тип графики. Для текста, линий, пикселей, заполненных областей и монохромных растровых изображений обозначение «черный» задается значениями RGB 0,0,0. С помощью ползунка уровня черного этот порог можно регулировать вплоть до значения 25,25,25. Цвет, близкий к черному, не рекомендуется

На вкладке Black Panel (К) (Панель черного (К)) раздел Element selection (Выбор элемента) интуитивно понятен: просто обозначьте некоторые или все типы графики для печати в режиме К (либо только в режиме К, либо в режиме обработки черного после печати YMC).

Перенос черного представляет собой совершенно другую операцию. Он применяется только к четвертому типу графики — цветным растровым изображениям. Чтобы выполнить перенос черного, драйвер генерирует изображение в режиме К, выполняя в цветном растровом изображении поиск черных элементов (пикселей), то есть тех экземпляров, в которых все три значения YMC равны или близки к максимуму (полная интенсивность). Каждый такой истинно черный или почти черный экземпляр создает соответствующий кластер черных пикселей в перенесенном изображении, которое можно напечатать с помощью панели К (черным цветом) либо поверх YMC-изображения, либо заменив его полностью (по выбору).

При переносе панели К из единого изображения карточки может возникнуть проблема: чрезмерное проявление каждого черного кластера (например, в случае темных волос на портретном фото или живописном фоне). Наложение К в таких областях может быть нежелательным. Для решения этой проблемы настройте зоны исключения, в которых перенос производиться не будет. На каждой стороне карточки предусмотрены шесть таких областей. По умолчанию все области пустые (значения смещений 0,0; нулевой размер).

Есть возможность переноса черного внутри заданных областей или вне их; см. Print black with K panel (Печать черного при помощи панели K): на стр. 57.

Overlay Varnish Options (Параметры наложения покрытия)

Всплывающее окно Overlay Varnish Options (Параметры наложения покрытия) позволяет настраивать использование покрытия и управлять им, когда в качестве выбранной ленты показана панель О (например, YMCKO).

Front Overlay Varnish			X	
Select the overlay varnish type				
Selected area overlay varnish				
Overlay preview	Left	100		
	Right	820		
	Тор	100		
🔲 Rotate 180°	Bottom	500		
Bitmap-based overlay varnish				
Browse				
	Close	He	lp	

Select the overlay varnish type (Выбор типа наложения покрытия) — выбор возможностей применения ленты для наложения покрытия на карточку. По умолчанию используется покрытие всей поверхности от края до края.

Существуют различные варианты покрытия. Для каждого варианта отображается панель предварительного просмотра.

- Full overlay varnish (Наложение покрытия на всю поверхность) применить наложение от края до края.
- No overlay (Без наложения) не применять наложение.
- Selected area overlay varnish (Наложение покрытия на выбранную область) применить наложение *внутри* указанной пользователем области. Выбрав этот вариант, расположите левый, правый, верхний и нижний края наложения с помощью кнопок (обведено кружком вверху).
- Selected area blank (Выбранная область пуста) применить наложение вне указанной пользователем области. Выбрав этот вариант, расположите левый, правый, верхний и нижний края наложения с помощью 🖶 кнопок (обведено кружком вверху).
- Bitmap-based overlay varnish (Наложение покрытия на основе растрового изображения) применить пользовательское растровое изображение на панели наложения. Выбрав этот вариант, нажмите кнопку **Browse (Обзор)**, а затем в окне обзора найдите нужное монохромное растровое изображение (1 бит на пиксель) и нажмите кнопку **Open (Открыть)**.
- Smartcard ISO (Смарт-карта ISO) наложение не применяется в области контактов стандартной смарт-карты ISO.
- Smartcard AFNOR (Смарт-карта AFNOR) наложение не применяется в области контактов стандартной смарт-карты AFNOR. Сокращение AFNOR расшифровывается как «Французское агентство стандартизации» организация по стандартизации, расположенная во Франции.
- Magnetic Stripe (Магнитная полоса) наложение не применяется в области магнитной полосы, расположенной по стандарту ISO.

Job Log (Журнал заданий)

Журнал заданий — это служебная программа, формирующая на управляющем компьютере принтера базу данных транзакций с карточками. Журнал заданий записывает данные кодирования на магнитной полосе карточки, а также дату, время и серийный номер принтера.

В любой момент набор данных можно выгрузить в центральный архив, что позволяет сотрудникам отдела безопасности проверить карточку, сравнив ее с защищенными от подделки *действительными данными*.

Job Log		×		
Enable loggin	g			
Log file definiti	ons			
Create ne	w log file each day			
File name				
Separator	Delete log files			
Log file conten	ts			
Time	Date	Printer serial number		
IP addres	s 🔲 User name	Spooler job number		
Magnetic	Frack 1 Data 🔲 Magnetic Track 2 Data	a 📃 Magnetic Track3 Data		
🔲 Static tex	t			
The various log files will be stored at C:\ProgramData\ZXPS1\ directory.				
	Close	Save Job Log Settings		

- Enable logging (Включить ведение журнала) если этот флажок установлен, функция ведения журнала включена.
- Log File Definition (Определение файла журнала) выберите один из следующих вариантов.
 - Если флажок «Create new log file each day» (Создавать новый файл журнала каждый день) снят, данные сохраняются в файл журнала по выбору пользователя (Filename [Имя файла]).
 - Если флажок установлен, данные сохраняются в файл журнала с добавлением текущей даты, например ZXPLog_2013_8_27.
 - Кроме имени файла можно ввести значение в специальное поле Separator Character (Символ разделителя). По умолчанию в поле Separator Character (Символ разделителя) указано значение «|».

• Log File Contents (Содержимое файла журнала) — в этой группе выбираются данные журнала для регистрации в файле, указанном выше. Данные записываются в порядке, показанном на экране, каждое поле отделяется символом, указанным в качестве разделителя в определении файла журнала.

Варианты выбора содержимого файла журнала включают следующее.

- **Тіте (Время):** регистрируется время отправки карточки на принтер в формате ЧЧ:ММ:СС. Используется 24-часовой формат, т. е. 13:00:00 = 1:00 pm, a 05:00:00 = 5:00 am.
- Date (Дата): регистрируется дата отправки карточки на принтер в формате ММ/ДД/ГГГГ.
- **Printer serial number (Серийный номер принтера):** регистрируется серийный номер принтера, на котором напечатана карточка.
- **IP address (IP-адрес):** регистрируется IP-адрес ПК, отправившего карточку на принтер.
- User name (Имя пользователя): регистрируется имя пользователя для сотрудника, инициировавшего задание печати карточки.
- Spooler job number (Номер очереди печати для задания): регистрируется номер, который спулер печати Windows присвоил заданию печати карточки.
- Magnetic Track 1, 2, 3 Data (Данные магнитной дорожки 1, 2, 3): регистрируются данные, отправленные на принтер для кодирования на магнитной полосе карточки.
- Static text (Статический текст): добавляет текст, введенный в текстовое поле (16 символов максимум), в запись.



Примечание • Расположение файлов журнала зависит от операционной системы; например, для Windows 7 это папка *C:\Program Data\ZXPS1\config.*

Кнопка **Delete log files (Удалить файлы журналов)** позволяет удалить файлы журналов.

Кнопка Save Job Log Settings (Сохранить параметры журнала заданий) сохраняет параметры журнала заданий.

Управление изображениями

	28
	<u> </u>
L	

Примечание • Цвета на распечатке могут отличаться от цветов, отображаемых на экране. Следующие элементы управления позволяют оптимизировать результаты печати.

Позволяет отрегулировать цвета в изображении. Эти регулировки распространяются на всю карточку, а не только на фотографическое изображение.

Image Control	×
Full color printing	
Original	Preview
Intensity	
Black	0
Yellow	0
Magenta	0
Cyan	0
Restore Defaults	Close Help

- Intensity (Интенсивность) — увеличение или уменьшение интенсивности цветов в изображении путем перемещения соответствующих ползунков влево или вправо: Black (Черный), Yellow (Желтый), Magenta (Пурпурный) и Суап (Голубой). Это повлияет на общую яркость изображения. Перемещайте ползунок вправо (от 0 до 100) для увеличения интенсивности и влево (от 0 до -100) для уменьшения интенсивности. Обратите внимание, что путем уменьшения интенсивности можно устранить замятие цветной ленты.

Чтобы восстановить для параметров значения, используемые в драйвере по умолчанию, нажмите кнопку **Restore Defaults (По умолчанию)**.

Вкладка Encoding (Кодирование)

Вкладка Encoding (Кодирование) используется для настройки параметров магнитного кодера. Эта возможность не активна, если принтер не оснащен магнитным кодером, который поставляется как дополнительный компонент.

Чтобы получить доступ к вкладке «Кодирование», выберите Пуск > Устройства и принтеры. Щелкните правой кнопкой мыши значок Zebra ZXP Card Printer и выберите пункт Printing preferences (Настройка печати) > Encoding (Кодирование).

Jebra ZXP Series 1 USB Card Printer Printing Preferences						
Card Setup Encoding Ab	out					
Enable macro processing						
Start of \${ End of data: }\$	The "start of data" ch immediately followed representing the trac Use the normal Windo	naracters must be by a one-digit number k where data will be written. ows default fonts.				
Advanced Settings Sample ^C088 1 2222 ~12222 <start_of_data>12222</start_of_data>						
HiCo/LoCo High Coercivity Low Coercivity	Encoder position	Encoder type				
Direct encoding	Direct encoding					
Track 1						
Track 2						
Track 3						
	Encode	d Eject Card				
		Restore Defaults				
	OK Cancel	Apply Help				

- Enable macro processing (Включить макрообработку) этот параметр используется для задания преамбулы, которая будет размещаться перед данными, подлежащими кодированию, а также для задания других параметров кодера.
 - Start of Data (Начало данных) начало строки данных для кодера. Обратите внимание, что непосредственно за символами начала данных должно следовать однозначное число, указывающее на желаемую дорожку, куда будут записаны данные. Пользуйтесь обычными шрифтами, которые используются в Windows по умолчанию.
 - End of Data (Конец данных) окончание строки данных для кодера.
- Advanced Settings (Дополнительные параметры) нажмите кнопку Advanced Settings (Дополнительные параметры) для настройки дополнительных параметров кодирования; подробности см. в разделе Advanced Settings (Дополнительные параметры) на стр. 67.
- **HiCo/LoCo (Высокая/низкая коэрцитивность)** выбор типа коэрцитивности используемых карточек с магнитной полосой.

4: Параметры и настройки принтера Настройка печати

- Encoder Position (Положение кодера) выбор положения кодера принтера: Normal (Нормальное).
- Encoder Type (Тип кодера) выбор типа кодера: ISO/JIS. Обратите внимание, что стандарт JIS не реализован.
- Direct Encoding (Непосредственное кодирование) для записи данных и считывания кодированных данных.

🖶 Zebra ZXP Series 1 USB Ca	rd Printer Printing Pre	eferences		
Card Setup Encoding About	t			
Enable macro processing				
Start of \${	The "start of data" of immediately followed	haracters must be d by a one-digit number		
End of data: }\$	representing the track where data will be written.			
Use the normal Windows default fonts.				
Advanced Settings	~C0&B 1 2222 ~12222			
HiCo/LoCo	<start_of_data>1</start_of_data>	Encoder type		
High Coercivity	Normal	ISO/JIS		
Coercivity				
Track 1				
Track 2				
Track 3				
Encode Read Eject Card				
		Restore Defaults		
ок	Cancel	Apply Help		

Выбор дорожки.

- Чтобы прочитать кодированные данные, установите флажки для выбора нужных дорожек, нажмите кнопку **Read (Читать)** и проверьте правильность чтения данных.
- Чтобы записать данные, установите флажки для выбора нужных дорожек, введите записываемые данные и нажмите кнопку Encode (Кодировать).
- Чтобы извлечь карточку, нажмите кнопку Eject Card (Извлечь карточку).

Чтобы восстановить для параметров исходные значения, нажмите кнопку **Restore Defaults (По умолчанию)**.

Advanced Settings (Дополнительные параметры)

В разделе дополнительных параметров содержатся расширенные возможности настройки и инструменты для управления работой магнитного кодера. Эти функции чаще всего используются для режимов кодирования, отличных от ISO.

Advanced Settings				
Track Track 1 Track 2 Track 3				
Track settings Mode ISO1 ▼ Density 210 bpi ▼				
Start/Stop character Start character: 65 Stop character: 90				
Encoding start position Start position: 7 mm				
Character parity No Parity Even parity Odd parity				
LRC parity				
Apply Close Help				
Restore defaults				

- Track (Дорожка): выберите дорожку, которую необходимо настроить.
- Track Settings (Параметры дорожки):
 - *Mode (Режим:)* Выберите ISO1, ISO2, ISO3, 3 бита, 4 бита, 5 битов, 6 битов или 7 битов.
 - Density (Плотность): Выберите для дорожек 75 bpi или 210 bpi
- Start/Stop Character (Символ запуска/остановки) (не применимо при кодировании в режиме ISO): введите значения ASCII для символов запуска и остановки.
- Encoding Start Position (Начальная позиция кодирования) (не применимо при кодировании в режиме ISO): введите начальную позицию кодирования в миллиметрах (мм).
- Character Parity (Четность символов) (не применимо при кодировании в режиме ISO): выберите четность символов — No parity (Не проверяется), Even parity (Контроль по четности) или Odd parity (Контроль по нечетности).
- LRC Parity (Четность LRC) (не применимо при кодировании в режиме ISO): выберите четность LRC No parity (Не проверяется), Even parity (Контроль по четности) или Odd parity (Контроль по нечетности).

Чтобы восстановить для параметров исходные значения, нажмите кнопку **Restore Defaults (По умолчанию)**.

Вкладка About (Сведения)

На этой вкладке указана модель принтера (Printer Model), версия драйвера (Driver Version), а также приведена информация об авторских правах корпорации Zebra Technologies.

Чтобы получить доступ к вкладке «Сведения», выберите Пуск > Устройства и принтеры. Щелкните правой кнопкой мыши значок Zebra ZXP Card Printer и выберите пункт Printing preferences (Настройка печати) > About (Сведения).


5

Чистка

Чистка системы

Внимание! • ВЫПОЛНЯЙТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИНТЕРА В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЗАВОДСКОЙ ГАРАНТИИ!

Для сохранения заводской гарантии необходимо выполнять рекомендованные процедуры обслуживания принтера. Процедуры чистки, отличные от рекомендованных и описанных в данном руководстве, могут выполнять только авторизованные технические специалисты компании Zebra при обслуживании принтера ZXP Series 1.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ослаблять, затягивать, регулировать, сгибать и т. п. какиелибо компоненты или кабели внутри принтера.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для удаления частиц из принтера воздушный компрессор высокого давления.

Данный принтер оснащен простой системой чистки, использующей пропитанные чистящим составом карточки. При регулярном применении этих карточек происходит чистка и необходимая профилактика важных компонентов принтера, недоступных для обслуживания другим способом, включая печатающую головку, транспортные валики и станцию магнитного кодера (дополнительный компонент).

Чтобы заказать средства для чистки ZXP Series 1, перейдите на сайт www.zebra.com/supplies для получения подробных сведений.

Когда выполнять чистку принтера?

Выполняйте чистку принтера в тех случаях, когда:

- Ухудшается качество печати.
- На ЖК-панели отображается сообщение CLEAN PRINTER (ОЧИСТИТЕ ПРИНТЕР).
- Возникают сбои при магнитном кодировании.

Процедура чистки



Примечание • Чистку можно также выполнить через диалоговое окно Tools (Сервис); см. раздел Tools (Сервис) на стр. 49.

- Шаг 1. Установите выключатель питания принтера в положение ВКЛ (|).
- Шаг 2. Когда на ЖК-дисплее принтера появится сообщение **READY** (ГОТОВ), нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку управления в течение 5 секунд.
- Шаг 3. Когда начнется цикл чистки, на ЖК-дисплее отобразится сообщение **REMOVE RIBBON THEN CLOSE LID (ИЗВЛЕКИТЕ ЛЕНТУ И ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ КОРПУСА)**. Откройте крышку корпуса, извлеките ленту и закройте крышку корпуса.



- Шаг 4. Если в принтере находится карточка, то после извлечения ленты и закрытия крышки корпуса микропрограмма вытолкнет карточку из принтера. Затем появится сообщение EMPTY FEEDER THEN CLOSE COVER (ОСВОБОДИТЕ УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ И ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ). Откройте крышку, извлеките карточки и закройте крышку.
- Шаг 5. После извлечения карточек и закрытия крышки на ЖК-дисплее появится сообщение INSERT LONG CLEANING CARD (ВСТАВЬТЕ ДЛИННУЮ ЧИСТЯЩУЮ КАРТОЧКУ). Вставьте длинную чистящую карточку.

- Шаг 6. Когда датчик карточек определит наличие чистящей карточки, она будет подана в принтер с помощью валиков и начнется процесс чистки.
- Шаг 7. По завершении процесса чистки принтер вытолкнет чистящую карточку.
- Шаг 8. Появится сообщение INSERT FEEDER CLEANING CARD (ВСТАВЬТЕ ЧИСТЯЩУЮ КАРТОЧКУ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ). Откройте крышку устройства подачи и вставьте чистящую карточку для устройства подачи.
- Шаг 9. Когда наличие чистящей карточки для устройства подачи будет определено соответствующим датчиком, отобразится сообщение CLOSE COVER (ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ). Закройте крышку устройства подачи.
- Шаг 10. По завершении процесса чистки устройства подачи отобразится сообщение **REMOVE FEEDER CLEANING CARD (ИЗВЛЕКИТЕ ЧИСТЯЩУЮ КАРТОЧКУ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ)**. Откройте крышку устройства подачи, извлеките чистящую карточку и закройте крышку устройства подачи.
- Шаг 11. После извлечения чистящей карточки и закрытия крышки устройства подачи на ЖК-дисплее появится сообщение CLEANING DONE (ЧИСТКА ЗАВЕРШЕНА).
- Шаг 12. Теперь можно загрузить ленту и карточки. Принтер снова готов к работе.

Чистка печатающей головки

Как правило, использование чистящих карточек позволяет выполнить чистку принтера на достаточном уровне. Если же в процессе печати продолжают возникать отклонения, то для удаления более твердых отложений следует отдельно очистить печатающую головку с помощью тампонов. Во избежание образования отложений используйте только тампоны с поролоновым кончиком.



Внимание! • Не используйте острые предметы для удаления образовавшегося на печатающей головке налета. Это приведет к необратимому повреждению печатающей головки

- Шаг 1. Установите выключатель питания принтера в положение ВЫКЛ (О).
- Шаг 2. Откройте крышку корпуса принтера полностью, чтобы получить доступ к печатающей головке, установленной на внутренней поверхности крышки.



- Шаг 3. Выполните чистку печатающей головки, двигая смоченный спиртом кончик тампона из стороны в сторону по компонентам головки. Не нажимайте сильно на тампон.
- Шаг 4. Подождите 2–3 минуты, чтобы печатающая головка высохла, прежде чем закрывать крышку корпуса и переводить выключатель питания принтера в положение ВКЛ (|).

6

Устранение неполадок

Введение

Целью устранения неполадок является соотнесение проблемы с определенным узлом или функцией системы для наиболее эффективного изолирования и решения проблемы. Обычно это включает в себя определение симптомов отказа и последующую проверку одной или нескольких возможных причин отказа.

В общем случае для заданного симптома отказа перечисляются возможные причины и предлагаются корректирующие воздействия, которые следует предпринять. Эти причины следует проверять в указанном порядке с применением соответствующих корректирующих воздействий. Причины перечислены в порядке вероятности и сложности.

Процедуры устранения неполадок

Предупреждения и сообщения об ошибках на ЖК-панели

В следующих таблицах описаны возможные причины неполадок принтера и способы их устранения. При нарушениях в работе принтера или ухудшении качества печати обращайтесь к этой таблице.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА ПАНЕЛИ (работа принтера продолжается)				
Проблема/симптом	Описание или причина	Возможное решение ^(см. примечание)		
СНЕСКІNG RIBBON (ПРОВЕРКА ЛЕНТЫ)	Принтер определяет тип установленной ленты.	Действий не требуется; это лишь сообщение о состоянии.		
CLEAN PRINTER (ОЧИСТИТЕ ПРИНТЕР)	Требуется чистка принтера.	См. раздел <i>Чистка системы</i> на стр. 69.		
CLOSE LID (ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ КОРПУСА)	Открыта крышка корпуса.	Убедитесь, что крышка корпуса полностью и надежно закрыта.		
ENCODING ERROR (ОШИБКА КОДИРОВАНИЯ)	Вставлена карточка неверного типа.	Убедитесь, что используются магнитные карточки соответствующего типа (при кодировании необходимо учитывать низкую или высокую коэрцитивность карточки).		
INVALID MAGNETIC DATA (НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ МАГНИТНЫЕ ДАННЫЕ)	Недопустимые магнитные данные.	Проверьте формат данных.		
СНЕСК RIBBON (ПРОВЕРЬТЕ ЛЕНТУ)	Установлена лента неверного типа. Лента для моделей Р1ХХ или ZXP3 не будет работать.	Установите ленту соответствующего типа.		
	Лента установлена неправильно.	Повторно загрузите кассету с лентой. См. раздел Загрузка кассеты с лентой на стр. 32.		
COMMAND ERROR (ОШИБКА КОМАНДЫ)	Возникла ошибка команды.	Перезапустите принтер и повторите попытку печати карточки.		
COVER OPEN (OTKPЫТА КРЫШКА)	Открыта крышка.	Убедитесь, что крышка полностью и надежно закрыта.		
LID OPEN (ОТКРЫТА КРЫШКА КОРПУСА)	Открыта крышка корпуса.	Убедитесь, что крышка корпуса полностью и надежно закрыта.		

Примечание. Если проблема не решена, обратитесь в службу поддержки. См. раздел *Центры технической поддержки* на стр. 117.

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ (ПРИНТЕР НЕ РАБОТАЕТ)					
Проблема/симптом	Описание или причина	Возможное решение ^(см. примечание)			
MECHANICAL ERROR (МЕХАНИЧЕСКАЯ ОШИБКА)	Убедитесь, что используются карточки соответствующего типа.	См. Технические характеристики на стр. 83.			
	Убедитесь, что лента установлена правильно.	Подробные сведения см. в разделе Загрузка кассеты с лентой на стр. 32.			
	Проверьте модуль подачи карточек на предмет замятия карточки.	Выключите питание принтера, откройте крышку корпуса; освободите устройство подачи карточек, нажав пальцем рычажок слева от рычага настройки толщины карточек (показано стрелкой ниже); поднимите устройство подачи карточек и удалите замятые карточки из модуля подачи карточек. Обратите внимание, что для доступа к замятым карточкам может потребоваться повернуть модуль подачи карточек вручную.			



Примечание. Если проблема не решена, обратитесь в службу поддержки. См. раздел *Центры технической поддержки* на стр. 117.

Процедуры устранения неполадок

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ (ПРИНТЕР НЕ РАБОТАЕТ)				
Проблема/симптом	Описание или причина	Возможное решение ^(см. примечание)		
OUT OF CARD (НЕТ КАРТОЧЕК)	Проверьте, есть ли карточки в устройстве подачи.	Если карточки отсутствуют, загрузите карточки, а затем нажмите и удерживайте в течение 1 секунды клавишу на панели принтера. Задание печати будет запущено повторно.		
	Не удалось выполнить подачу карточки.	 Убедитесь, что рычаг настройки толщины карточек установлен на значение, соответствующее виду используемых карточек. 		
		 Разложите пачку карточек веером, чтобы убедиться, что карточки не слиплись. 		
		 Извлеките из пачки первую карточку и проверьте, не повреждены ли ее края. Если да, отбросьте эту карточку. 		
		 Увеличьте значение толщины карточек, переместив рычаг настройки толщины на один-два щелчка. 		
OUT OF RIBBON (HET JEHTED)	Проверкие центу Лента	Загрузите новую кассету с лентой		
UUT OF KIDDON (HET JEHTED)	проверые ленту. лента повреждена или использована до конца.	за рузите новую кассету с лентой. Подробные сведения см. в разделе Загрузка кассеты с лентой на стр. 32.		

Примечание. Если проблема не решена, обратитесь в службу поддержки. См. раздел *Центры технической поддержки* на стр. 117.

Проблемы с качеством печати

Данный раздел содержит инструкции по устранению проблем с качеством печати.

Качество печати зависит от нескольких факторов, наиболее важными из которых являются чистота принтера и состояние карточек.

Для диагностики и устранения проблем с качеством печати следуйте приведенным ниже инструкциям.

Небольшие пятна	78
Непропечатанные (белые) горизонтальные линии	79
Тусклая печать или ее неоднородное качество	80
Расплывчатые отпечатки	81
Нет печати	82

Пример • Небольшие пятна

После печати на карточке присутствуют небольшие пятна, имеющие другой цвет или вообще непропечатанные.



Возможная причина:

• Загрязнение на поверхности карточки.

Решения:

- Убедитесь, что карточки хранятся в месте с низким содержанием пыли.
- Используйте карточки из другого источника.

Возможная причина:

• Пыль внутри принтера и/или загрязнение чистящего валика.

Решения:

- Выполните очистку принтера. См. раздел Чистка системы на стр. 69.
- Убедитесь, что с чистящего валика кассеты с лентой была удалена защитная крышка. См. раздел Загрузка кассеты с лентой на стр. 32.

Пример • Непропечатанные (белые) горизонтальные линии

Непропечатанные (белые) горизонтальные линии на поверхности карточки.



Возможная причина:

• Неправильно установлена лента.

Решения:

- Убедитесь, что лента правильно намотана на стержни кассеты и на ней нет складок.
- Замените кассету с лентой. См. раздел Загрузка кассеты с лентой на стр. 32.

Возможная причина:

• Загрязнена печатающая головка.

Решения:

• Очистите печатающую головку. См. раздел Чистка печатающей головки на стр. 72.

Возможная причина:

• Повреждены (например, поцарапаны или обожжены) компоненты печатающей головки.

Решения:

• Обратитесь в клиентскую службу компании Zebra за сведениями о том, где можно приобрести новую печатающую головку. См. раздел Центры технической поддержки на стр. 117.

Возможная причина:

• Плохо зафиксированный кабель данных печатающей головки.

Решения:

• Убедитесь, что кабель надежно присоединен к печатающей головке.

Процедуры устранения неполадок

Пример • Тусклая печать или ее неоднородное качество

Наблюдается очень тусклая печать или неоднородное качество печати.



Возможная причина:

• Кассета с лентой неправильно хранилась или повреждена.

Решение:

• Замените кассету с лентой и запустите печать повторно. См. раздел Загрузка кассеты с лентой на стр. 32.

Возможная причина:

• Карточки несоответствующего типа. См. раздел *Технические характеристики* на стр. 83.

Решение:

• Используйте карточки из другого источника.

Возможная причина:

• Пыль или другие загрязнения на компонентах печатающей головки.

Решение:

• Очистите печатающую головку. См. раздел Чистка печатающей головки на стр. 72.

Возможная причина:

• Ошибочно выбрана сторона карточек для печати.

Решение:

• Измените направление карточек в устройстве подачи на противоположное.

Возможная причина:

• Неправильно отрегулированная интенсивность/плотность печати.

Решение:

• Отрегулируйте интенсивность/плотность печати. См. раздел Управление изображениями на стр. 64.

Пример • Расплывчатые отпечатки

Отпечатки получаются расплывчатыми.



Возможная причина:

• Неправильно установлена лента.

Решение:

- Убедитесь, что лента правильно намотана на стержни кассеты и на ней нет складок.
- Установите кассету с лентой так, чтобы она зафиксировалась на месте, и повторите печать. См. раздел *Загрузка кассеты с лентой* на стр. 32.

Возможная причина:

• Лента не синхронизирована на соответствующей цветовой секции.

Решение:

• Откройте, а затем закройте крышку корпуса, чтобы синхронизировать ленту.

Возможная причина:

• Карточки несоответствующего типа. См. раздел *Технические характеристики* на стр. 83.

Решение:

• Используйте карточки из другого источника.

Возможная причина:

• Пыль или другие загрязнения внутри принтера.

Решение:

• Выполните чистку валиков и печатающей головки. См. разделы *Чистка* системы на стр. 69 и *Чистка печатающей головки на стр.* 72 соответственно.

Процедуры устранения неполадок

Пример • Нет печати

После печати карточка остается чистой.



Возможная причина:

• В принтере не установлена лента.

Решение:

• Проверьте наличие кассеты с лентой в принтере. См. раздел Загрузка кассеты с лентой на стр. 32.

Возможная причина:

• Карточки несоответствующего типа. См. раздел *Технические характеристики* на стр. 83.

Решение:

• Используйте карточки из другого источника.

Возможная причина:

- Отключен кабель печатающей головки.
- Компоненты печатающей головки поцарапаны или обожжены.

Решение:

• Обратитесь в клиентскую службу за сведениями о том, где можно приобрести новую печатающую головку. См. раздел *Центры технической поддержки* на стр. 117.

7

Технические характеристики

Характеристики

Характеристики предоставлены для справочных целей и основаны на испытаниях принтера, проведенных с использованием расходных материалов марки Zebra. Результаты могут варьироваться в зависимости от фактического применения или при использовании расходных материалов, отличных от рекомендуемых компанией Zebra. Компания Zebra рекомендует всегда полностью тестировать любое применение.

Стандартные функции

- Вставляемые кассеты ZXP Series 1 с лентой Eco-Friendly Load-N-Go[™]
- Технология обработки изображений на управляющем компьютере ZRaster[™]
- Автоматическая калибровка ленты
- Подключение USB
- Сертифицированные Microsoft драйверы для Windows
- NFC-метка Print Touch для интерактивного доступа к документации принтера
- Устройство подачи вместимостью 100 карточек, оснащенное крышкой (30 мил)
- Встроенный выходной лоток для карточек емкостью 50 карточек (30 мил)
- 16-символьный ЖК-дисплей для оператора
- Разрешение печати 300 точек/дюйм (11,8 точек/мм)
- Двухлетняя гарантия на принтер
- Оригинальная печатающая головка с двухлетним сроком эксплуатации (число проходов не ограничено)
- Однолетний период замены во время эксплуатации (только для США)

Характеристики печати

- Прямой термоперенос на карточку с термической сублимацией красителя
- Полноцветная или монохромная печать
- Односторонняя печать
- 500 карточек/час (монохромная, односторонняя)
- 120 карточек/час (односторонняя, ҮМСКО)
- Печать от края до края на стандартном носителе CR80

Производительность печати

Данные о производительности печати (число карточек в час) основаны на печати от щелчка до выхода при среднем покрытии печати и использовании USB-подключения. Время может отличаться в зависимости от конфигурации компьютера и другого оборудования.

- 500 карточек/час (монохромная, односторонняя)
- 120 карточек/час (односторонняя, ҮМСКО)

Параметры и характеристики кодирования

• Кодер магнитной полосы — ISO 7811 (первичное и повторное кодирование, дорожки 1, 2 и 3, высокая и низкая коэрцитивность, положение полосы снизу, толщина карточек только 30 мил, устанавливается только производителем)

Дополнительные возможности

- Набор CardSense^{тм} для одиночной подачи карточек (устанавливаемый на месте компонент)
- Расширенные программы гарантийного обслуживания ZebraCareTM

Интерфейсы передачи данных

- USB V2.0 (кабель в комплекте) стандартно
- Встроенный интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с дополнительный (устанавливаемый на месте компонент)

Совместимость карточек

ПРИМЕЧАНИЕ. Для обеспечения оптимального качества печати и производительности принтера рекомендуется использовать подлинные расходные материалы Zebra.

- Толщина карточек: 10-40 мил
- Размеры карточек: CR-80, формат ISO 7810, тип ID-1, 54 мм (2,12 дюйма) х 86 мм (3,38 дюйма)
- Материал карточек: поливинилхлоридные, композитные
- Печать монохромных изображений и изображений в точечном цвете только на карточках толщиной < 20 мил

Физические характеристики (стандартная модель)

Принтер	
Высота	236 мм
Ширина	200 мм
Глубина	330 мм
Macca	5,3 кг

Электрические характеристики

- Питание от однофазной сети переменного тока с автоотключением.
- Рабочий диапазон: 90–132 В переменного тока и 190–264 В переменного тока (указаны действующие значения).
- Диапазон частоты: 47-63 Гц.
- Требования к выходной мощности: 100 Вт макс. (непрерывно); 607 Вт (пиковое значение в течение 450 мс).
- Соответствие классу FCC Class A.

Характеристики расходных материалов

ПРИМЕЧАНИЕ. Принтер ZXP Series 1 предназначен для работы только с лентами Zebra True Colours ix Series, ZXP Series 1.

- Интеллектуальная технология Zebra ix Series позволяет автоматически обнаруживать и идентифицировать ленту.
- Каждая кассета с лентой оснащена встроенным валиком для чистки.
- Стартовый набор носителей: 1 лента ҮМСКО, 100 поливинилхлоридных карточек (30 мил).
- Набор для чистки: 4 чистящие карточки для принтера и 4 чистящие карточки для устройства подачи, 1000 изображений на карточку.

	Число
Описание ленты	изображений для
	кассеты Есо
YMCKO	100
1/2 YMCKO	400
Черная монохромная	1000
Белая монохромная	500

Варианты ленты ZXP Series 1 True Colours ix Series

Профилактическое обслуживание

Компания Zebra рекомендует регулярно выполнять чистку принтера с помощью стандартных средств чистки Zebra. Подробные сведения см. на сайте <u>www.zebra.com/supplies</u>.

Характеристики окружающей среды

- Рабочая температура: от 15 до 30 °С (от 60 до 86 °F)
- Температура хранения: от -5 до 55 °С (от 23 до 131 °F)
- Влажность в месте эксплуатации: от 20 до 65 % (без конденсации)
- Влажность в месте хранения: от 20 до 70 % (без конденсации)
- Хранение носителя:
 - Температура: от 5 до 30° С (от 41 до 77° F)
 - Влажность: от 35 до 65 % (без конденсации)
 - Хранить в темном месте

Соответствие нормативным документам

Принтер для карточек Zebra ZXP Series 1 соответствует следующим действующим инструкциям и стандартам для среды ITE: местная, коммерческая и легкая промышленность.

- Для США/Канады/Мексики/Австралии и Новой Зеландии:
 - FCC Class A, cfr47, Part 15 Subpart J;
 - FCC 15.257 2008, Part 15 Subpart C;
 - Canadian STD RSS-210;
 - NOM-ETL (Мексика);
 - IEC 60950-1:2005+A1:2009 Safety Standard (TUV & NRTL);
 - C-Tick Electromagnetic Radiation Standard (Австралия).
- Для Европы:
 - Действующие инструкции и вспомогательные стандарты:

2004/108/EC EMC Directive, EN55022:2010 Class A, EN55024:2010, EN61000-3-2:2006+A2:2009, EN61000-3-3:2008, 2006/95/EC LVD Directive, EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, CB Scheme

- Поддерживает технологии радиочастотной идентификации. Действующие инструкции и вспомогательные стандарты:

99/5/EC R&TTE Directive, EN 301 489-3 V1.4.1, EN 300 330 V1.5.1

Размеры карточек согласно стандарту ISO





Размеры карточки с магнитной полосой согласно стандарту ISO 7811



Расположение контактов на смарт-карте согласно стандарту ISO 7816



Информация о соответствии

Заявление о соответствии FCC

Устройство соответствует части 15 правил. При эксплуатации необходимо соблюдение следующих двух условий:

- 1. Данное устройство не должно являться источником недопустимых помех.
- 2. Данное устройство должно быть устойчиво к любым помехам, включая помехи, способные привести к отклонениям в работе.

Данное оборудование прошло предусмотренные испытания и было признано соответствующим ограничениям, установленным для цифровой аппаратуры класса A согласно требованиям части 15 Правил Федеральной комиссии по связи США. Указанные ограничения рассчитаны на обеспечение адекватного уровня защиты от помех в условиях эксплуатации оборудования в коммерческой среде. Данное устройство генерирует, использует и может излучать электромагнитные волны в диапазоне радиочастот и в случае неправильной установки или несоблюдения инструкций по эксплуатации может вызывать помехи в работе радиооборудования. При эксплуатации данного оборудования в жилом секторе велика вероятность, что оно будет источником помех в работе радиооборудования, в этом случае пользователь обязан устранить помехи за свой счет.

Пользователь предупрежден, что любые изменения или модификации устройства принтера, не одобренные компанией Zebra Technologies, могут лишить пользователя права работать на этом оборудовании. Для обеспечения соответствия этот принтер следует использовать вместе с экранированными кабелями связи.

Заявление FCC о воздействии излучения (RLAN)

Данное оборудование соответствует ограничениям FCC на радиационное воздействие, установленным для неконтролируемой среды.

Важно

- 1. При установке радиопередатчика необходимо соблюдать минимальное расстояние 20 см между пользователем и антенной.
- 2. Радиопередатчик не должен находиться рядом с другими радиопередатчиками или работать в режиме передачи одновременно с ними.
- На управляющей системе должна быть этикетка, указывающая на то, что система содержит сертифицированный модуль. Пример: «Содержит FCC ID: XXXXX, IC ID: YYYYY».

Заявление о соответствии требованиям DOC для Канады

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Это оборудование класса А соответствует требованиям ICES-003 для Канады.

Европейский Союз и ЕАСТ

AT	BE	BG	CY	CZ	DK	EE
FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT
LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT
RO	SK	SI	ES	SE	GB	
IS	LI	HET	СН			

RLAN класса 2 может эксплуатироваться в следующих странах с учетом указанных ниже запретов и ограничений.



Важное замечание.

Работа в диапазоне 5150–5350 МГц допустима только внутри помещений.

Извещение на японском языке

日本:総務省(MIC)認証マーク

本製品は MIC の認証を受けています。

RFID 認証番号は No. FC-10003 です。

この機器は、無線周波数エネルギーを生成および使用し、それらを放射する可能性があります。 したがって、ユーザー・マニュアルに従って設置および使用しなかった場合、無線通信あるい はペースメーカーなどの医療機器に有害な干渉を引き起こすことがあります。

Предупреждение NCC

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功 率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現 有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作 業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干 擾。



Бразилия — Aviso da Anatel Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. "Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/ 2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados"

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br



приложение а

Расширенный общий доступ

Конфигурации общего доступа к принтеру

В этом разделе:

Таблица поддержки драйверов Microsoft	. 92
Таблица поддержки общего доступа к принтеру в клиент-серверных средах.	.93

Таблица поддержки драйверов Microsoft

Поддерживаемая OC Microsoft Windows c драйверами ¹	Один к одному	Один ко многим	Многие к одному	Многие ко многим	Группировка принтеров в пул ²
	1 принтер — 1 компьютер	1 управляющий компьютер — несколько принтеров	Несколько управляющих компьютеров (драйверов) — один принтер	Несколько управляющих компьютеров (драйверов) — несколько принтеров	
Windows 8 (32-разрядная)	Да	Да	Да	Да	Да
Windows 8 (64-разрядная)	Да	Да	Да	Да	Да
Server 2008 (64-разрядный)	Да	Да	Да	Да	Да
Server 2008 (32-разрядный)	Да	Да	Да	Да	Да
Server 2003	Да	Да	Да	Да	Да
Windows 7 (64-разрядная)	Да	Да	Да	Да	Да
Windows 7 (32-разрядная)	Да	Да	Да	Да	Да
Vista (64-разрядная)	Да				
Vista (32-разрядная)	Да				
Windows XP	Да	Да	Да	Да	Да

Таблица поддержки общего доступа к принтеру в клиентсерверных средах

Таблица поддержки	Клиенты с OC Windows и драйверами				
Сервер с ОС Windows (управляющий компьютер драйвера)	Windows 8 (32-разрядная)	Windows 8 (64-разрядная)	Windows 7 (32-разрядная)	Windows 7 (64-разрядная)	Win XP
Windows 8 (32-разрядная)	Да		Да	Да	Да
Windows 8 (64-разрядная)	Да	Да	Да	Да	Да
Server 2012	Да	Да	Да	Да	Да
Server 2008 (64-разрядный)	Да	Да	Да	Да	Да
Server 2008 (32-разрядный)	Да	Да	Да	Да	Да
Server 2003	Да		Да		Да
Windows 7 (64-разрядная)			Да	Да	Да
Windows 7 (32-разрядная)			Да		Да
Windows XP (все выпуски) SP 2 и выше					Да

В следующей таблице указаны испытанные конфигурации с различными OC Microsoft в клиент-серверных средах для общего доступа к принтеру.

1. Драйверы устанавливаются на отдельных клиентских ПК

2. Общий доступ к пулу принтеров не поддерживается

Параметры расширенного общего доступа

В этом разделе рассмотрены следующие параметры расширенного общего доступа.
Установка и настройка Windows 2008 Server94
Параметры расширенного общего доступа для Server R2 2008 95
Параметры для домашней или рабочей сети 95
Параметры для общедоступной сети
Параметры расширенного общего доступа для Server 200897
Параметры расширенного общего доступа для Windows 798
Параметры для домашнеи или рабочеи сети 98
Параметры для общедоступной сети

Установка и настройка Windows 2008 Server

- 1. Установите новую серверную ОС Windows 2008 Server (64-разрядная версия).
- 2. Войдите в систему от имени администратора, введя пароль.
- 3. Выполните команду «Services.msc» из меню «Пуск» -> «Выполнить» и убедитесь, что следующие службы запущены и работают.
 - а. Обнаружение SSDP
 - b. Публикация ресурсов обнаружения функции
 - с. Узел универсальных PNP-устройств
 - d. DNS-клиент
- 4. Указанные выше службы должны работать для обеспечения того, что следующие параметры сети сохранены и вступили в силу.

Параметры расширенного общего доступа для Server R2 2008 Параметры для домашней или рабочей сети

Change sharing options for different network profiles

Windows creates a separate network profile for each network you use. You can choose specific options for each profile.

Home or Work

Network discovery

When network discovery is on, this computer can see other network computers and devices and is visible to other network computers. <u>What is network discovery?</u>

- Turn on network discovery
- C Turn off network discovery

File and printer sharing

When file and printer sharing is on, files and printers that you have shared from this computer can be accessed by people on the network.

- Turn on file and printer sharing
- C Turn off file and printer sharing

Public folder sharing

When Public folder sharing is on, people on the network, including homegroup members, can access files in the Public folders. <u>What are the Public folders?</u>

- Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders
- C Turn off Public folder sharing (people logged on to this computer can still access these folders)

Password protected sharing

When password protected sharing is on, only people who have a user account and password on this computer can access shared files, printers attached to this computer, and the Public folders. To give other people access, you must turn off password protected sharing.

- Turn on password protected sharing
- O Turn off password protected sharing

Параметры для общедоступной сети

Public (current profile)	
Network discovery	
When network discovery is on, this computer can see other network con other network computers. <u>What is network discovery?</u>	nputers and devices and is visible to
• Turn on network discovery	
O Turn off network discovery	
File and printer sharing	
When file and printer sharing is on, files and printers that you have shar accessed by people on the network.	red from this computer can be
• Turn on file and printer sharing	
C Turn off file and printer sharing	
Public folder sharing	
When Public folder sharing is on, people on the network, including home the Public folders. <u>What are the Public folders?</u>	group members, can access files in
• Turn on sharing so anyone with network access can read and w	vrite files in the Public folders
\odot Turn off Public folder sharing (people logged on to this compute	er can still access these folders)
Password protected sharing	
When presward protected obsting is an uply people who have a upprice	count and password on this

When password protected sharing is on, only people who have a user account and password on this computer can access shared files, printers attached to this computer, and the Public folders. To give other people access, you must turn off password protected sharing.

- Turn on password protected sharing
- C Turn off password protected sharing

Параметры расширенного общего доступа для Server 2008

Network (Public network)	Customize		
Access	Local only	View status	
Connection	Local Area Connection		
3 Sharing and Discovery			
Network discovery	Custom	•	
File sharing	On On	-	
Public folder sharing	On (password required)	-	
Printer sharing	On (password required)	-	
Password protected sharing	On On	-	

Show me all the files and folders I am sharing Show me all the shared network folders on this computer

Параметры расширенного общего доступа для Windows 7

Параметры для домашней или рабочей сети

Network discovery

When network discovery is on, this computer can see other network computers and devices and is visible to other network computers. What is network discovery?

Turn on network discovery

Turn off network discovery

File and printer sharing

When file and printer sharing is on, files and printers that you have shared from this computer can be accessed by people on the network.

Turn on file and printer sharing

Turn off file and printer sharing

Public folder sharing

When Public folder sharing is on, people on the network, including homegroup members, can access files in the Public folders. <u>What are the Public folders?</u>

Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders
 Turn off Public folder sharing (people logged on to this computer can still access these folders)

Media streaming

When media streaming is on, people and devices on the network can access pictures, music, and videos on this computer. This computer can also find media on the network.

Media streaming is on. Choose media streaming options...

File sharing connections

Windows 7 uses 128-bit encryption to help protect file sharing connections. Some devices don't support 128-bit encryption and must use 40- or 56-bit encryption.

Output Description to help protect file sharing connections (recommended)

Enable file sharing for devices that use 40- or 56-bit encryption

Password protected sharing

When password protected sharing is on, only people who have a user account and password on this computer can access shared files, printers attached to this computer, and the Public folders. To give other people access, you must turn off password protected sharing.

- Turn on password protected sharing
- Turn off password protected sharing

HomeGroup connections

Typically, Windows manages the connections to other homegroup computers. But if you have the same user accounts and passwords on all of your computers, you can have HomeGroup use your account instead. <u>Help me decide</u>

O Allow Windows to manage homegroup connections (recommended)

O Use user accounts and passwords to connect to other computers

Параметры для общедоступной сети

Network discovery

When network discovery is on, this computer can see other network computers and devices and is visible to other network computers. What is network discovery?

- Turn on network discovery
- Turn off network discovery

File and printer sharing

When file and printer sharing is on, files and printers that you have shared from this computer can be accessed by people on the network.

- Turn on file and printer sharing
- Turn off file and printer sharing

Public folder sharing

When Public folder sharing is on, people on the network, including homegroup members, can access files in the Public folders. What are the Public folders?

Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders

Turn off Public folder sharing (people logged on to this computer can still access these folders)

Media streaming

When media streaming is on, people and devices on the network can access pictures, music, and videos on this computer. This computer can also find media on the network.

Choose media streaming options...

File sharing connections

Windows 7 uses 128-bit encryption to help protect file sharing connections. Some devices don't support 128-bit encryption and must use 40- or 56-bit encryption.

Use 128-bit encryption to help protect file sharing connections (recommended)

Enable file sharing for devices that use 40- or 56-bit encryption

Password protected sharing

When password protected sharing is on, only people who have a user account and password on this computer can access shared files, printers attached to this computer, and the Public folders. To give other people access, you must turn off password protected sharing.

Turn on password protected sharing

Turn off password protected sharing

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Магнитный кодер (дополнительный компонент)

Введение

В этом разделе содержится информация о дополнительных операциях, которые можно выполнять с помощью принтера для карточек ZXP Series 1 при наличии дополнительного магнитного кодера.

В этом разделе:

Параметры кодера (драйвер)	102
Ориентация карточек при загрузке	102
Чистка магнитного кодера	102
Тип магнитного кодирования	103

Параметры кодера (драйвер)

Диалоговое окно Encoder Settings (Параметры кодера) используется для настройки различных параметров магнитного кодера. Эта возможность не активна, если принтер не оснащен магнитным кодером, который поставляется как дополнительный компонент (подробности см. в разделе Вкладка Encoding (Кодирование) на стр. 65).

Ориентация карточек при загрузке



Внимание! • Используйте ТОЛЬКО карточки, соответствующие стандартам ISO 7810 и 7811 для карточек с магнитной полосой. Для нормальной работы карточки магнитная полоса должна располагаться заподлицо с поверхностью карточки. Никогда не используйте карточки с заклеенными лентой магнитными полосами.



Примечание • Доступны поливинилхлоридные карточки с высокой и низкой коэрцитивностью, одобренные компанией Zebra; подробности см. на сайте <u>http://www.zebra.com/supplies</u>.

Загружая карточки с магнитной полосой в устройство подачи, убедитесь, что магнитная полоса обращена к левой стороне принтера и располагается ближе к нижнему краю устройства подачи карточек; подробности см. в разделе Загрузка карточек на стр. 34.



Чистка магнитного кодера

Используйте стандартные процедуры чистки с помощью чистящей карточки, описанные в разделах Разделе 5, Чистка. Эти процедуры позволяют выполнить чистку наиболее важных компонентов принтера, включая печатающую головку, транспортные валики и кодер карточек с магнитной полосой.

Тип магнитного кодирования

ISO (По умолчанию)

Кодер считывает и записывает дорожки данных в формате стандарта ISO в местоположениях дорожек, определяемых стандартом ISO. На следующем рисунке показаны три дорожки стандарта ISO.



Каждая дорожка может быть кодирована и декодирована с помощью символов ASCII в форматах данных стандарта ISO по умолчанию.

Дорожка	Плотность (бит на дюйм)	Бит на символ	Четность символов	Длина (символы)	Четность LRC	Начальная метка	Конечная метка	Смещение начальной метки
1	210	7	Нечетные	76	Четные	%	?	7,4 мм (0,293 дюйма)
2	75	5	Нечетные	37	Четные	;	?	7,4 мм (0,293 дюйма)
3	210	5	Нечетные	104	Четные	;	?	7,4 мм (0,293 дюйма)

Магнитный кодер может считывать или кодировать до 3 дорожек цифровых данных на карточках CR-80, содержащих магнитную полосу HiCo или LoCo в формате ISO 7811.

При кодировании трех дорожек используется формат ISO 7811.

- Для дорожки 1 используется кодирование 210 бит на дюйм в формате International Air Transport Association (IATA) из 79 алфавитно-цифровых символов при 7 битах на символ.
- Для дорожки 2 используется кодирование 75 бит на дюйм для хранения 40 цифровых символов при 7 бит на символ в формате American Banking Association (ABA).
- Для дорожки 3 используется кодирование 210 бит на дюйм из 107 цифровых символов при 5 бит на символ в формате THRIFT.

Форматы данных ISO включают преамбулу (все нули), символ запуска, данные (7 бит или 5 бит, как определено ISO), символ остановки и символ продольного контроля избыточности (LRC). 7-битный формат данных включает в себя 6 бит кодированных данных и 1 бит четности. 5-битный формат данных включает в себя 4 бит кодированных данных и 1 бит четности.

Формат данных ISO включает разделитель полей данных (символ разделения), который обеспечивает синтаксический анализ данных закодированной дорожки. Примером разделенных полей данных может служить формат данных ABA (дорожка 2), который включает поле номера основного счета (PAN) и информацию о счете (дата истечения действия, код страны и т. д.).


приложение с

Режим одиночной подачи карточек с помощью устройства CardSense

Введение

Для работы принтера ZXP Series 1 в режиме одиночной подачи карточек необходимо, чтобы оператор установил дополнительный набор CardSense для одиночной подачи карточек.

При работе в режиме одиночной подачи карточек принтер будет принимать карточки через переднюю прорезь.

Установка набора CardSense для одиночной подачи карточек

- Шаг 1. Выключите принтер.
- Шаг 2. Откройте крышку корпуса и извлеките кассету с лентой.



- Важно Убедитесь, что выходной лоток для карточек закрыт.
- Шаг 3. Установите черный валик. Поместите его между синими зажимами, расположенными непосредственно за прорезью для подачи карточек, и нажмите на него сверху до упора.



- Шаг 4. Удерживая валик в таком положении, ВКЛЮЧИТЕ питание. Раздастся громкий щелчок, означающий, что валик надежно закрепился зажимами.
- Шаг 5. Теперь отпустите валик и ВЫКЛЮЧИТЕ питание принтера.
- Шаг 6. Откройте картридж для чистки. В новом картридже для чистки будет содержаться чистящий валик с защитной пленкой.



- Шаг 7. Извлеките чистящий валик из картриджа для чистки и снимите защитную пленку с чистящего валика.
- Шаг 8. Поместите чистящий валик в картридж и закройте крышку.



Шаг 9. Картридж для чистки удерживается двумя зажимами. Осторожно сжав зажимы по направлению друг к другу, установите картридж на место. Он зафиксируется со щелчком.



- Шаг 10. Вставьте кассету с лентой таким образом, чтобы чистящий валик был обращен вниз и шестерни на концах валиков попадали в соответствующие пазы.
- Шаг 11. Закройте крышку корпуса принтера и нажмите на нее так, чтобы раздался хорошо различимый щелчок. Если не удается закрыть крышку корпуса, то, возможно, что неправильно установлены картридж для чистки или кассета с лентой.
- Шаг 12. Установите выключатель питания принтера в положение ВКЛ (|).

Настройка драйвера принтера

На вкладке Card Setup (Настройка карточки) можно включить режим одиночной подачи карточек.

Чтобы получить доступ к вкладке Card Setup (Настройка карточки), выберите *Пуск* > *Устройства и принтеры*. Щелкните правой кнопкой мыши *Zebra ZXP Card Printer* и выберите *Настройка печати* > *Настройка карточки*.

🖶 Zebra ZXP Series 1 USB Card Printer Printing Preferences			
Card Setup Encoding About			
Printing options			
Orientation Landscape Print on both sides No			
Rotate 180° [None] Monochrome conversion Auto			
Printing Mode Print Copies 1			
✓ Auto detect start of image for half panel ribbons			
Single Feed options			
Current Status Single feeder slot			
Card feeder Single feeder slot			
Ribbon infu-and opti Auto feed			
YMCKO HS 100			
Front K Panel Back K Panel Front Overlay Back Overlay Options Options Varnish Varnish			
Job Log Image Control Restore Defaults			
OK Cancel Apply Help			

- Шаг 1. Выберите подходящий параметр одиночной подачи в выпадающем меню Current Status (Текущее состояние).
 - Card feeder (Устройство подачи карточек): Принтер будет пытаться вытянуть карточку из устройства подачи карточек. Если устройство подачи карточек будет пустым, принтер выдаст сообщение об ошибке *OUT OF CARDS (ЗАКОНЧИЛИСЬ КАРТОЧКИ)*.
 - Single feeder slot (Прорезь для подачи одной карточки): Для каждого задания печати принтер будет выводить сообщение *INSERT CARD* (*BCTABbTE KAPTOЧKV*). Карточки, находящиеся в устройстве подачи карточек, использоваться не будут.
 - Auto feed (Автоматическая подача): Сначала принтер попытается выполнить подачу карточек из устройства подачи карточек. Если устройство подачи карточек будет пустым, принтер выдаст сообщение *INSERT CARD (BCTABЬTE KAPTOЧKУ)*. Сообщение *OUT OF CARDS (ЗАКОНЧИЛИСЬ КАРТОЧКИ)* выдаваться не будет.
- Шаг 2. Нажмите кнопку Применить, а затем кнопку ОК.



Важно • Для работы принтера в нормальном режиме (печать карточек из устройства подачи карточек) снимать компоненты набора для одиночной подачи карточек не требуется.

Печать одной карточки

Шаг 1. Карточки по одной вставляются в прорезь на передней панели принтера. Не вставляйте более одной карточки за один раз. Обратите внимание, что карточка должна быть полностью вставлена, до того как принтер будет включен и начнет принимать карточку.



Шаг 2. Выполняется печать карточки.

Шаг 3. Отпечатанная карточка выталкивается через ту же (входную) прорезь.



Примечание • Если одиночная подача карточек используется для нормальной работы, то данный режим можно настроить с помощью драйвера. В режиме одиночной подачи печать выполняется только после того, как задание печати отправлено на принтер и в прорезь для одиночной подачи вставлена карточка.



ПРИЛОЖЕНИЕ D

Работа с полупанельной лентой

Введение

Полупанельные цветные ленты YMCKO применяются в случаях, когда не требуется полноцветная печать на всей поверхности карточки. На этих лентах имеются полупанели YMC для печати логотипов, фотографий на удостоверениях личности и т. п., а также для печати окошка шириной 38 мм на передней стороне карточки. Остальные панели являются полноразмерными смолистыми панелями черного цвета и обеспечивают чистое наложение, что позволяет печатать черный текст и применять защиту на всей поверхности карточки. Положение полупанели регулируется.

Применяется команда **HALF p1**, где p1 задает начальное положение окна печати. Положение окна определяется относительно передней кромки карточки, т. е. той, которая первой выходит из принтера. Чтобы сбросить параметры драйвера, используйте команду HALF без параметра p1.



Параметр **p1** изменяется в диапазоне от -38 до 1024. При значениях ниже 0 окно смещается за пределы передней кромки карточки, а при значениях выше 568 — за пределы задней кромки карточки. Обратите внимание, что 12 точек = 1 мм.

Настройка и эксплуатация

- Шаг 1. Установите кассету с полупанельной лентой ҮМСКО; см. раздел Загрузка кассеты с лентой на стр. 32.
- Шаг 2. Настройте параметры печати в драйвере.
 - а. Для этого выберите *Пуск* > *Устройства и принтеры*. Щелкните правой кнопкой мыши значок *Zebra ZXP Card Printer*. Выберите *Настройка печати* > *Настройка карточки*.

a Zebra ZXP Series 1 USB Card Printer Printing Preferences		
Card Setup Encoding About		
Printing options		
Orientation Landscape Print on both sides No		
Rotate 180° [None] Monochrome conversion Auto		
Printing Mode Print Copies 1		
✓ Auto detect start of image for half panel ribbons		
Circle Find on Kenn		
Single Feed options		
Current Status Single feeder slot Apply		
Ribbon info and options		
Ribbon type		
YMCKO HS 100		
Front K Panel Options Back K Panel Options Front Overlay Varnish Back Overlay Varnish		
Job Log Image Control Restore Defaults		
OK Cancel Apply Help		

b. Нажмите кнопку **K Panel Options (Параметры панели K)** (показана стрелкой выше).

с. В диалоговом окне Black Panel Options (Параметры панели черного) выберите следующие параметры (показаны стрелками ниже).

Front Black Panel Options	ନ୍ତି 🗙
Select black panel extraction type Disable black extraction Print YMC composite and K black Print all black data	Apply black extraction on Black text I Black graphics Black color bitmaps Black monochrome bitmaps
Black extraction from color images Print black with K panel Defined areas Undefined areas	Black level Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R 0 0 G 0 0
Full card Area manager	B 0 0
Units Inches X dimension 0.00	
X offset 0.00 Y dimension 0.00	
ОК	Cancel Restore Defaults Help

- d. Нажмите кнопку **OK**, чтобы закрыть диалоговое окно Black Panel Options (Параметры панели черного).
- е. Нажмите кнопку ОК, чтобы выйти из настроек печати.

- Шаг 3. Настройте параметры принтера в драйвере.
 - а. Для этого выберите *Пуск* > Устройства и принтеры. Щелкните правой кнопкой мыши значок Zebra ZXP Card Printer. Выберите пункт Свойства принтера > Параметры устройства.

General Sharing Por	ts Advanced Color Management Security Device Settings	
Device information		
Model:	Zebra ZXP Series 1	
Fw version:	ZXP110000 V01.04.39	
Serial number:	Z1J124400091	
Ribbon type:	YMCKO HS 100	
Head resistance:	2800	
Mag encoder:	No	
Panels printed:	5	
Remaining count:	5538	
Smart card:	No	
	Save/Restore Tools	
	OK Cancel Apply Help	

b. Нажмите кнопку **Сервис** (показана стрелкой выше). Откроется диалоговое окно Tools (Сервис).

- Шаг 4. Введите команду полупанели.
 - a. В диалоговом окне Tools (Сервис) в поле Command to send to printer (Команда для отправки принтеру) введите команду, чтобы задать положение окна печати на карточке, например: HALF 0.

Введите	Tools			
команду	Command to send to printer			
здесь	HALF 0 Execute	затем		
	Printer Status:	нажмите кнопку		
	Print test card Cleaning	Execute		
	Standard Print Printer only Clean	(Выполнить).		
	Offset setting			
	Front X: 5 Front Y: 20			
	Back X: 5 Back Y: 20			
	Firmware download			
	Selected firmware file details			
	Selected Fw type: Check sum:			
	Status: Start Firmware Download			
	Send file			
	Select File			
	PRN File O Text File Send File			
	Status:			
	Close Help			

- b. Нажмите кнопку **Execute (Выполнить)**. При успешном выполнении команды принтер выдаст сообщение <ACK> в поле Printer Status (Состояние принтера), которое расположено непосредственно под полем Command to send to printer (Команда для отправки принтеру).
- с. Нажмите кнопку Close (Закрыть), чтобы закрыть диалоговое окно Tools (Сервис).
- d. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы выйти из свойств принтера.
- Шаг 5. Распечатайте карточки из приложения для печати карточек.



ПРИЛОЖЕНИЕ Е ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

За технической поддержкой и услугами по ремонту обращайтесь в один из центров, список которых приведен ниже.

Северная Америка и Латинская Америка — техническая поддержка

Тел.:	+1 877 ASK ZEBRA (877 275 9327)
	+1 847 913 2259
Эл. почта:	ts1@zebra.com

Северная Америка и Латинская Америка — услуги по ремонту

Перед возвратом в корпорацию Zebra Technologies любого оборудования для гарантийного или внегарантийного ремонта обратитесь в ремонтную службу для получения номера заказа на ремонт (RO). Четко нанесите номер RO с внешней стороны коробки. Отправьте оборудование, предварительно оплатив расходы на пересылку, по одному из указанных ниже адресов.

Zebra Technologies Repair Services 333 Corporate Woods Parkway Vernon Hills, IL 60061

 веб-форма:
 www.zebra.com/repair

 Тел.:
 +1 877 ASK ZEBRA (877 275 9327)

 Эл. почта:
 repair@zebra.com

Европа, Ближний Восток и Африка — техническая поддержка

Язык	Телефон:	Эл. почта:
Арабский	+971 (0)46058220	zebraCareUAE@zebra.com
Голландский	+31 (0)33 450 50 48	ZebraCareBNL@zebra.com
Английский (Великобритания)	+44 (0)1628 556 225	zebraCareUK@zebra.com
(Швеция)	+46 (0)8 594 709 88	zebraCareUK@zebra.com
(Южно- Африканская Республика)	+27 (0)11 201 7712 / 0860 393272	zebracareSA@zebra.com
Французский	+33 (0) 1 53 48 12 74	zebraCareFR@zebra.com
Немецкий	+49 (0) 2159 676 870	zebraCareDE@zebra.com
Иврит	+97 236 498 140	ZebraCareIL@zebra.com
Итальянский	+39 0 2 575 06388	ZebraCareIT@zebra.com
Польский	+48 223 801 980	zebraCarePL@zebra.com
Русский	+7 495-739-5993	ZebraCareRU@zebra.com
Испанский	+34 (0) 917 992 896	zebraCareES@zebra.com
Турецкий	+90 212-314-1010	zebraCareTR@zebra.com

За дополнительной поддержкой обращайтесь по следующему адресу.

Zebra Technologies Card Printer Solutions Dukes Meadow Millboard Road, Bourne End Buckinghamshire SL8 5XF, UK

Тел.:	+44 (0) 1628 556 025	
Факс:	+44 (0) 1628 556 001	
Эл. почта:	cardts@zebra.com	

Европа, Ближний Восток и Африка — услуги по ремонту

Перед возвратом в корпорацию Zebra Technologies любого оборудования для гарантийного или внегарантийного ремонта обратитесь к своему поставщику за получением номера RMA или свяжитесь с одним из следующих ремонтных центров для получения технической помощи и инструкций.

Тип ремонта и местоположение	Телефон:	Эл. почта:
Ремонтные центры в Германии, Австрии, Швейцарии	+49 (0) 2159 676 870	zebracareDE@zebra.com
Ремонтный центр во Франции	+33 (0) 1 53 48 12 74	zebracareFR@zebra.com
Складской центр и ремонт по месту эксплуатации в Великобритании и Ирландии	+44 (0) 1628 556 225	zebracareUK@zebra.com
Ремонтный центр в Южной Африке	+27 (0) 11 201 7777	-
Ремонтный центр на Ближнем Востоке	+971 (0) 46058220	support_dxb@emitac.ae

За дополнительной поддержкой обращайтесь по следующему адресу.

За поддержкой в странах Европы, Ближнего Востока и Африки обращайтесь в центры послепродажного обслуживания.

Тел.: + 44 (0) 177 2 69 3069 Эл. почта: ukrma@zebra.com

Азиатско-Тихоокеанский регион — служба технической поддержки

Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd. 120 Robinson Road #06-01 Parakou Building Singapore 068913

 Тел.:
 +65 6858 0722

 Факс:
 +65 6885 0838

 Эл. почта:
 tsasiapacific@zebra.com

Азиатско-Тихоокеанский регион — ремонтные службы

Перед возвратом в корпорацию Zebra Technologies любого оборудования для гарантийного или внегарантийного ремонта обратитесь в ремонтную службу для получения номера разрешения на возврат материалов (RMA). Упакуйте оборудование в оригинальные упаковочные материалы и четко нанесите снаружи номер RMA. Отправьте оборудование, предварительно оплатив расходы на пересылку, по одному из указанных ниже адресов.

Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd. No.5 Changi North Way Level 3 Singapore 498771 Agility Building

 Тел.:
 +65 6546 2670 доб. 3203 и 3204

 Факс:
 +65 6546 5328

 Эл. почта:
 APACRepair@zebra.com

Веб-сайт Zebra

http://www.zebra.com

km.zebra.com (База знаний)