Инструкция пользователя ICVP-XH10ZDN550ED

Миниатюрная скоростная купольная камера





Убедитесь, что все технические требования и условия для функционирования системы выполнены.

(F

Важная информация

- 1. Прочтите инструкцию
- 2. Сохраните инструкцию
- 3. Используйте только рекомендованные аксессуары

4. Установка

Камеру необходимо устанавливать на ровной надежной поверхности . Используйте только крепления рекомендованные производителем. Установку и подключение уст-ва должны проводить подготовленные испециалисты.

5. Питание

Используйте источники питания соответствующие номиналу





Характеристики

🛛 Спецификация

- Тип матрици : 1/4" ; CCD
- Зум :× 10 оптический, × 10 цифровой (Max × 100)
- Функция День&Ночь
- Фокус : Автофокус / Ручная установка / Полуавтоматический фокус.

Поворотный механизм

•

• Max. скорость 360°/сек.



Полный поворот на 360°

🗖 Предустановки, Туры , Группы, Закрытые зоны ...

- МАХ. 127 Предустановок
- Max. 8 Туров
- Max. 8 Групп.
- До 4 х закрытых зон

D PTZ(Pan/Tilt/Zoom) Управление

- Работа **RS-485** протоколу, **max. 255** камер.
- Pelco-D или Pelco-P протоколы управления



□ OSD(On Screen Display) Меню

- OSD меню служит для отображения статуса камеры и ее настройки .
- Информация о состоянии камеры: ID, положение **Pan/Tilt**, Тревожные контакты и положение предустановки может быть отображена на дисплее

• Функции тревожных контактов

- 4 входящих тревожных контактов.
- Контакты защищены оптронной развязкой.

Дипазон - от DC 5.0 до 12.0 вольт

• По тревоге камера активирует установленную функцию

Возвращение в прежнее состояние

После тревоги или действий оператора камера может вернутся к прежней функции



Аксессуары





• винты , BNC ключ и разъемы

🛛 Опции



(подвесной потолок)



Составляющие части



Дип переключатели



Дип переключатели служат для установки ID адреса , протокола и других функций

.

🗖 Адрес камеры Camera ID Setup

on	ON							
	1	2	3	4	5	6	7	8

• ID адрес камеры задается положением переключателей в двоичном коде

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8
ID Value	1	2	4	8	16	32	64	128
ex) ID=5	on	off	on	off	off	off	off	off
ex) ID=10	off	on	off	on	off	off	off	off

• Адреса в диапазоне ID is 1~255. <u>не использовать 0 адрес</u>. По умолчанию адрес 1

🗅 Скорость и протокол



• Выберите скорость и протокол передачи данных

Switch	n State		
P0 (Pin 1)	P1 (Pin 2)	Protocol	
OFF	OFF	PELCO-D, 2400 bps	
ON	OFF	PELCO-D, 9600 bps	
OFF	ON	PELCO-P, 4800 bps	
ON	ON	PELCO-P, 9600 bps	

- Внимание скорость и протокол на камере и пульте управления должны совпадать
- По умолчанию протокол "Pelco-D, скорость 2400 bps".

Выбор формата NTSC/PAL



• Изменение формата на этой модели не предусмотрено

Установка

□ Терминатор 485 шины



Терминатор необходимо включать в 2х случаях

1) Кабель связи очень длинный и возникают «отражения» сигнала

2) На последнем уст-ве в шлейфе подключения



Монтаж на потолок

Приготовьте отверстие в панели потолка (2) Совместите отверстие базы и отверстие в потолочной панели и закрепите базу на панели.





④ Установите корпус относительно базы так чтобы

- Э Для исключения падения камеры закрепите страховочный тросик.
- риски на базе и корпусе находились напротив друг друга и закрепите корпус 4мя винтами





Важно!

• Перед установкой задайте на камере ID адрес и протокол

Монтаж на потолок с защитным кожухом

①Приготовьте отверстие в панели потолка диаметром 50~60mm для вывода кабелей. Совместите отверстие базы и отверстие в потолочной панели и закрепите базу на панели



- ЭДля исключения падения камеры закрепите страховочный тросик.

Важно!

• Перед установкой задайте на камере ID адрес и протокол

Эаверните защитный кожух на базу



④Установите корпус относительно базы так чтобы риски на базе и корпусе находились напротив друг друга и закрепите корпус 4мя винтами



Ζ

Монтаж на стену

ЭПриготовьте отверстие в стене диаметром 50~60mm для вывода кабелей. При внешней прокладке кабеля его необходимо поместить в гофротрубу или кабель канал. Закрепите базу на стене



ЭДля исключения падения камеры закрепите страховочный тросик.



ЭУстановите корпус относительно базы так чтобы риски на базе и корпусе находились напротив друг друга.



④ Закрепите корпус 4мя винтами.



Важно!

• Перед установкой задайте на камере ID адрес и протокол

Подключение



Cabling Terminal Block

🛛 Питание

• Перед подключение проврете соответствие вольт-амперных характеристик блока питания.

Rated Power	Input Voltage Range	Current Consumption
DC 12V	DC 11V ~ 18V	2.5 A
AC 24V	AC 17V ~ 29V	1.5 A

П RS-4465 КОЛ

• Для управлением камерой с пульта или DVR служит **RS-485** протокол . При подключении соблюдайте полярность





🛛 Видео сигнал

• Подключение через **BNC** разъём.

□ Alarm Input Connection

• Подключение тревожных контактов



Внимание подключение проводить согласно приведенной схемы, соблюдайте полярность.

ВНИМАНИЕ ! Для защиты в реле тревожных контактов используются оптопары , поэтому для подключения тревожных сенсоров необходим источник питания 5-12 вольт постоянного тока.

Signal	Description	
IN COM+	Соедините с + источника питания (5-12 вольт)	
IN1–, IN2–, IN3–, IN4–	Соедините с выходами реле тревожных сенсоров	

Из меню камеры вы можете настроить контакты на нормально открытый или нормально закрытый .

Перед подключением проверьте

Кабель питания камеры не должен иметь повреждений

ID камеры должен быть правильно установлен и не иметь совпадений в сети RS-485. В противном случаи камеры может не доступной для управления.

Если вы используете мульти протокол в сети RS-485, то убедитесь, что в нем иметься протокол Pelco-D или Pelco-P

Если вам необходимо изменить скорость протокола камеры то переставить DIP переключатели и перезагрузите камеру .



Меню

- Function Используя меню вы можете настроить функции камеры
- Вход в меню <Go Preset> [95]

Использование предустановок

 •Использование
 Вы можете использовать номера предустановок для быстрого перехода к некоторым

 предустановок
 настройкам

• Функции	<go preset=""> [95]</go>	: Вход в меню
	<go preset=""> [131~134]</go>	: Настройка 4 туров 1 ~ 4
	<go preset=""> [141~148]</go>	: Настройка 8 переходов1 ~ 8
	<go preset=""> [151~158]</go>	: Настройка 8 групп 1 ~ 8
	<go preset=""> [167]</go>	: Функция пропорционального зума ОN
	<set preset=""> [167]</set>	: Функция пропорционального зума ОFF
	<go preset=""> [170]</go>	: Компенсация задней засветки OFF
	<go preset=""> [171]</go>	: Компенсация задней засветки ОН
	<go preset=""> [174]</go>	: Фокус Авторежим
	<go preset=""> [175]</go>	: Фокус Ручной режим
	<go preset=""> [176]</go>	: Фокус Полу Автоматический режим
	<go preset=""> [177]</go>	: День–ночь Авторежим
	<go preset=""> [178]</go>	: День–ночь НОЧЬ
	<go preset=""> [179]</go>	: День–ночь ДЕНЬ
	<go preset=""> [190]</go>	: Поставить отображение меню в режим АВТО (не включая закрытую зону)
	<go preset=""> [191]</go>	: Выключить отображение меню
	<go preset=""> [192]</go>	: Включить отображение меню
	<go preset=""> [193]</go>	: Выключить закрытую зону
	<go preset=""> [194]</go>	: Включить закрытую зону



• Функции	Вы можете установить на вашу камеру до 127 пред установок, кроме 95 она зарезервирована для входа в меню Характеристики камеры вы можете задать пред установками, ваше указанны функции которые
 Установка пр установки 	ед <set preset=""> [1~128]</set>
● Запуск пр установки	ед < Go Prese t> [1~128]
● Удалить пр установку	ед Для этого вы можете воспользоваться меню
●Функционал	Вы можете назначить две пред установки и задать камере маршрут между ними.
	Q CN Direction 2nd Preset
	1st Preset
	1st Preset Оси Онесной Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси Оси
	Си риссио О СИ риссио О ССИ ПЛЕСИО О ССИ
●установка тура	Оси риссио Оси рисси ОСИ рисси ОСИ рисси ОСИ рисси ОСИ риссио ОСИ рисси
установка тураЗапуск тура	Сининский 2nd Preset Осининский 1st Preset Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссининский Оссинский Оссинский Оссинский Оссинонский Оссинский Оссинс

• Удаление тура Для удаления Тура



Шаблон

Для создания определенного маршрута камеры вы можете воспользоваться функцией Шаблон.
 Функционал
 Вы можете задать не только конечные точки, вы так же можете задать сам маршрут.

• Маршрут Шаблон можно создать следующим образом

<Задать Маршрут > [Pattern NO.]

О Ниже приведено окно создание маршрута

EDIT PATTER	N 1
[NEAR: SAVE	/FAR: DELETE] 0/0/x1/N

- О Использую кнопки управления камерой, переместите камеру в нужном маршруте
- О В окне вы можете наблюдать за изменением памяти Шаблона
- О Для сохранения нажмите кнопку **NEAR** для отмены нажмите кнопку **FAR**



Группы

• Функционал

Для объединение различных типов пред установок (маршруты, туры) вы можете использовать Группы. Максимальное количество Групп – 4. В одну группу в можете внести до 20 различных пред установок.



- Создание группы Группа создается через меню
 Run Group Metod 1) <Run Pattern> [Group NO.+20] ex) Run Group 7 : <Run Pattern> [27] Metod 2) <Go Preset> [Group NO.++150] ex) Run Group 7 : <Go Preset> [157]
- •Удаление группы Используйте меню



Остальные функции

• Потеря питания	После потери камерой питания вы не потеряете уже созданные и сохраненные пред установки (туры, шаблоны, группы). Более того если камера на момент выключения питания была в одной из пред установок, то возвращению питанию она продолжит ее выполнение.
• Авто переворот	При работе с камерой вы можете поворачивать ее в любую нужную вам сторону. При повороте камеры в горизонтальной плоскости камеры будет поворачиваться на угол 0 до 95 °C, после этого камера развернется и вам будет доступен обзор в 180 °C
● Функция «Парковки»	Данная функция позволяет отправить камеру в нужную точку после того как ей перестал управлять оператор. Данная функция имеет временную задержку от 1 минуты до 4 часов
●Тревожный входы	4 тревожных реле, которые могут быть запрограммированы на выполнение различных функций.
• Закрытые зоны	Вы можете задать до 4 х закрытых зон.
●Настройка изображения	Камера имеет различные настройки, которые позволяют улучшить качество изображения.
• Авто фокус	Вы можете выбрать между несколькими режимами работы объектива: авто, ручной режим и полуавтоматический





- P/T/Z Information Сообщение о положении камера в пространстве и угле обзора
- Camera ID ID адрес камеры

Информация на экране

Action Title Пред установка в которой находиться камеры

"SET PRESET ×××"

"PRESET ×××"

"PATTERN ×"

"SWG×/PRESET ×××"

"UNDEFINED"

- Preset Label Пред установка с определенной меткой
- Информация В данном окне вы можете увидеть состояние тревожных входов Пример : контакты 2и 3 активированы.

о тревогах



Основные опции в меню

- Если пункт меню в скобках: «()» то данный пункт имеет под меню
- Для переход в под меню используйте кнопку **NEAR**
- Для возврата в предыдущие меню используйте кнопку **FAR**
- Для перемещения по меню используйте кнопки **Up/Down** или Left/Right.
- Для изменения значений используйте стрелки **Up/Down**
- Нажмите кнопку NEAR для сохранения введенных значений или кнопку FAR для отмены

Меню камеры

SPEED DOME CAMERA →<SYSTEM INFORMATION> <DISPLAY SETUP> <DOME CAMERA SETUP>

<SYSTEM INITIALIZE>

EXIT

- System Information Системная информация .
- Display Setup Включить выключить ЭДМ
- Dome Camera Setup Конфигурация камеры.
- System Initialize Сброс на заводские параметры

Работа с ЭДМ (4

Работа с ЭДМ

Настройка Дисплея камеры

DI SPLAY SETUP	
→CAMERA ID	ON
PTZ INFORMATION	AUTO
ACTION TITLE	AUTO
PRESET LABEL	AUTO
ALARM INPUT	AUTO
<set directi<="" north="" td=""><td>ON></td></set>	ON>
<pri vacy="" zone=""></pri>	
BACK	
EXIT	

В данном меню вы можете включить или выключить отображения нужных параметров на экране монитора камеры

- Camera ID (номер Camera ID (номер камеры) камеры)
- PTZ PTZ Information(функции угла обзора)
 Information(функции угла обзора)

• Action Title (подпись • Action Title (подпись пред установки) пред установки)

Установка компаса камеры

SET NORTH DIRECTION
MOVE TO TARGET POSITION
[NEAR: SAVE /FAR: CANCEL

Для правильного ориентира камеры укажите северное направление для сохранения нажмите кнопку **press** .



Закрытые зоны

PRI VACY ZONE	
→MASK NO	1 UNDEFINED
DI SPLAY	OFF
CLEAR MASK	CANCEL
<edit mask=""></edit>	
васк	
FXIT	

Задание закрытой зоны

• Mask No	[1~4]
	Выберите № зоны. Если зона уже задана камера перейдет в эту зону
• Display	[ON/OFF]
	Включение /отключение отображения.
• Clear Mask	[CANCEL/OK]
	Удаление зоны.

🛛 Настройка зоны



Переместите камеру в зону которую необходимо закрыть

Задание размера закрытой зоны

$\left[\right]$	EDIT MASK 1	
	[∢▶: ADJUST MASK WIDTH] [▲▼: ADJUST MASK HEIGHT]	
	[NEAR: SAVE /FAR: CANCEL]	,

Используя клавиши «стрелки » залдайте размер зоны

- ↓ (Left/Right) Ширина зоны
- • (Up/Down) Высота зоны



Настройки камеры

ZOOM CAMERA SETUP			
→FOCUS MODE DIGITAL ZOOM LINE LOCK IMAGE FLIP <white balance<br=""><auto exposure<="" p=""></auto></white>	SEMI AUTO ON OFF OFF SETUP> SETUP>		
BACK EXI T			

Setup the general functions of zoom camera module.

 Focus Mode 	[AUTO/MANUAL/SEMIAUTO]	
	Выбор алгоритма работы фокусировки	
	О SEMIAUTO Mode (Полуавтоматический фокус)	
	При изменении положения камеры система включает автофокус, но оператор в случае необходимости может фокусировать камеру вручную.	
	Положение фокуса заданное оператором сохраняется до изменения положения камеры.	
• Digital Zoom	[ON/OFF]	
	Включение/отключение цифрового зума	
• Line Lock	[ON/OFF]	
	Синхронизация видео сигнала по питанию	
• Image Flip	[ON/OFF]	
	Зеркалирование изображения	

🛛 Настройка баланса белого

WB SETUP - GLOBAL		
→WB MODE	AUTO	
●RED ADJUST		
●BLUE ADJUST		
BACK EXI T		

• WB Mode	[AUTO/MANUAL]
	Авто / Ручной баланс белого
• Red Adjust	[10~60]
● Blue Adjust	[10~60]

Инструкция пользователя

Работа с ЭДМ

4

□ Настройка изображения

*	•
AE SETUP - GLOBA	L.
→BACKLI GHT	OFF
DAY/NI GHT	<aut02></aut02>
BRI GHTNESS	25
IRIS	AUTO
SHUTTER	ESC
AGC	HI GH
SSNR	MIDDLE
SENS-UP	<auto></auto>
BACK	
EXIT	

 Backlight 	[ON/OFF]
	Компенсация задней засветки
• Day/Night	Настройки функции день/ночь
	# AUTO1 Mode : Автоматический режим
	# AUTO2 Mode : Автоматический режим с заданной точкой перехода 1~255.
	При этом АСС должен быть НІСН.
• Brightness	[0~100]
	Яркость . Установите яркость от 0-100
• IRIS	[AUTO/MANUAL(0~100)]
	Диафрагма . Авто режим или ручной (0-100)
• Shutter Speed	[ESC/A.Flicker/Manual(×128~1/120000 sec)]
	Скорость сработки затвора Авто / Ручной

Работа с ЭДМ

4

• AGC	[OFF/NORMAL/HIGH]
	АСС Отключено/Нормально/Высокое
• SSNR	[OFF/LOW/MIDDLE/HIGH]
	Подавление шумов Отключено/низкое
	/Нормально/Высокое
• SENS-UP	[AUTO(2~128)/OFF]
	Накопление сигнала от 2-128фреймов/отключено

Настройка Перемещения

MOTION SETUP	
\rightarrow MOTION LOCK	OFF
PWR UP ACTION	ON
AUTO FLIP	ON
JOG MAX SPEED	120/SEC
JOG DIRECTION	I NVERSE
FRZ IN PRESET	OFF
<parking action<="" td=""><td>SETUP></td></parking>	SETUP>
<alarm input="" se<="" td=""><td>TUP></td></alarm>	TUP>
BACK	
EXIT	

Setup the general functions of Pan/Tilt motions.

• Motion Lock	[ON/OFF]	
• Power Up Action	Блокировка перемещения [ON/OFF] Возвращение к функции после пропажи напряжения	
● Auto Flip	[ON/OFF] Автопереворот	
● Jog Max Speed	[1°/sec ~360°/sec] Задание мах возможной скорости	
• Jog Direction	[INVERSE/NORMAL] Инвертирование управления	
• Freeze in Preset	[ON/OFF] «Заморозка» изображения. При включении этой функции камера при перемещении продолжает отображать предыдущую точку.	



□ Parking Action Setup (Функция по умолчанию)

PARKIN	NG ACTION	SETUP
→PARK WAIT PARK	ENABLE TIME ACTION	OFF OO: 10: 00 HOME
BACK EXI T		
•		

Вы можете задать функцию которую камера начнет выполнять автоматически после окончания действий оператора

 Park Enable 	[ON/OFF]
• Wait Time	[1 minute ~ 4 hour]
	Задайте время через которое функция должна активироваться.
 Park Action 	[HOME/PRESET/PATTERN/SWING/GROUP]
	O <u>HOME</u>

Задайте выполняемую функцию (предустановка, тур , и т.д.)

□ Настройка тревожных входов

ALARM II	NPUT SE	TUP
\rightarrow ALARM1	TYPE	N. OPEN
ALARM2	TYPE	N. OPEN
ALARM3	TYPE	N. OPEN
ALARM4	TYPE	N. OPEN
ALARM1	ACT	NOT USED
ALARM2	ACT	NOT USED
ALARM3	ACT	NOT USED
ALARM4	ACT	NOT USED
BACK		
EXIT		

• Alarm × Type	[Normal OPEN/Normal CLOSE]				
	Установите т	тип (Н	I.O. H.3.) тревожн	ого в	хода
• Alarm \times Action	[NOT USED/PRESET 1~128]				
	Установите	№	предустановки	на	которую
	необходимо повернуть камеру				



Настройка предустановок

PRESET SETUP	
→PRESET NO.	1
CLR PRESET <edit scene=""></edit>	CANCEL
<edit label=""> CAM ADJUST</edit>	LABEL123 GLOBAL
BACK EXI T	

• Preset Number	[1~128] № предустановки .Доступно с 1-128
• Clear Preset	[CANCEL/OK] Удаление предустановки
• Edit Preset Scene	Редактирование положения (i.e. PTZ).
• Edit Preset Label	Редактирование названия
• CAM Adjust	[GLOBAL/LOCAL]
	GLOBAL устанавливает для предпозиции общие настройки (яркость , баланс белого и т.д.)
	LOCAL позволяет установить для предпозиции свои настройки (яркость, баланс белого и т.д.)

□ Редактирование положения



 $^{\circ},^{\scriptscriptstyle 1}$ Используя джойстик установите камеру в необходимое положение

Работа с ЭДМ

4

- о,² Щелкните **NEAR** для сохранения.
- о,з Щелкните **FAR** для отмены.

□ Редактирование названия

EDIT LABE	EL – PRE	ESET 1
]	
123456 ABCDEF KLMNOF UVWXYZ efghij opqrst yz<>-/	57890 GHIJ PQRST Zabcd kImn tuvwx	OK CANCEL

Редактирование названия



① Ииспользуя клавиши (или джойстик) Left/Right/Up/Down установите курсор на необходимый знак и нажмите NEAR



Для удаления знака используйте (" ←").

② Выберите "ОК" и щелкните NEAR для сохранения. Выберите "Cancel" для отмены.



Задание тура

SWING SETUP	
→SWING NO.	1
1ST POS.	NOT USED
2ND POS.	NOT USED
SWING SPEED	30/SEC
CLEAR SWING	CANCEL
BACK EXI T	

• Swing Number [1~8]

Выберите № тура

- 1st Position [PRESET 1~128]
- 2nd Position



- Swing Speed [1°/sec ~180°/sec]
 Задайте скорость 1°/sec до 180°/sec.
- Clear Swing [CANCEL/OK]

Удаление тура.



Настройка Алгоритма перемещения (Запись перемещения камеры)

-	ר <u>ר</u>
PATTERN SETUP	
→PATTERN NO.	
CLR PATTERN	CANCEL
<edit pattern<="" td=""><td>></td></edit>	>
BACK	
EXIT	

• Pattern Number	[1~4]
	Выберите № Алгоритма
• Clear Pattern	[CANCEL/OK] Улаление Алгоритма
• Edit Pattern	Редактирование Алгоритма.

🛛 Создание образца

EDIT PATTERN 1
MOVE TO START POSITION [NEAR: START /FAR: CANCEL]

EDIT PATTERN 1			
[NEAR: SAVE	/FAR: DELETE] 0/0/x1/N		

① Используя джойстик установите камеру в стартовое положение и нажмите клавишу NEAR.

- При перемещении камеры система будет вести запись о положении камеры, фокусе, зуме, скорости перемещения. В дальнейшем Вы сможете использовать данный Алгоритм. При записи следите за заполнением памяти.
- ③ Для сохранения нажмите **NEA**. Для отмены **FAR**



Настройка групп

GROUP SETUP	
\rightarrow GROUP NO.	1
	UNDEFI NED
CLEAR GROUP	CANCEL
<edit group=""></edit>	
BACK	
FXIT	
EXIT	

• Group Number [1~8]

Выберите № Группы

- Clear Group [CANCEL/OK] Удаление Группы
- Edit Group Редактирование Группы

🖵 Edit Group

EDIT GROUP 1
→NO ACTION ### DWELL OPT
1 NONE
2 NONE
3 NONE
4 NONE
5 NONE
SAVE
CANCEL [NEAR. EDI I]

EDIT GROUP 1
NO ACTION ### DWELL OPT
\rightarrow 1 NONE
2 NONE
3 NONE
4 NONE
5 NONE
SAVE [NEAR: EDIT ACT]
CANCEL [FAR : EDIT END]

EDIT GROUP 1
NO ACTION ### DWELL OPT
1 <u>[NONE]</u>
2 NONE
3 NONE
4 NONE
5 NONE
SAVE [

① Нажмите **Near** при курсоре установленном в "NO"

- ② Максимально в группе можно задать 20 функций
- Э Для установки функции установите курсор в положение необходимой ячейки и нажмите Near

Используя	Left/Right	вы	берите ф	ункцию . д.	ля
изменения	значения	В	пункте	используй	те
Up/Down.					

- Action ### [NONE/PRESET/SWING/PATTERN]
- DWELL [0 second ~ 4 minutes]

Время нахождения в данной функции пере переходом с следующей

• ОРТ Скорость перехода

Работа с ЭДМ (4)

EDIT GROUP 1
NO ACTION ### DWELL OPT
1 PRESET 1 00: 03 360 2 NONE 3 NONE 4 NONE 5 NONE
SAVE [↔:MOVE CURSOR] CANCEL [▲▼:CHANGE VAL.]

EDIT GROUP 1
NO ACTION ### DWELL OPT
 → 1 PRESET 1 00:03 360 2 NONE 3 NONE 4 NONE 5 NONE
SAVE [NEAR: EDIT ACT] CANCEL [FAR : EDIT END]

-				
EDIT GROUP 1				
NO ACTION ### DWELL OPT				
1 PRESET 1 00:03 360				
2 NONE				
3 NONE				
4 NONE				
5 NONE				
→SAVE CANCEL				
ONNOLL				

④ Задайте № функции

Используя **Left/Right** выберите функцию . для изменения значения в пункте используйте **Up/Down**.

(5) Для сохранения нажмите **NEA** . Для отмены **FAR**

Работа с ЭДМ

4

Системные настройки

SYSTEM INITIALIZE	
→CLEAR ALL DATA ●CLR DI SPLAY SET ●CLR CAMERA SET ●CLR MOTION SET ●CLR EDIT DATA REBOOT CAMERA REBOOT SYSTEM	NO NO NO NO NO NO
BACK EXI T	NO

• Clear All Data	Сброс на заводские установки
• Clear Display Set	Сброс меню дисплея
• Clear Camera Set	Сброс настроек изображения
• Clear Motion Set	Сброс настроек движения
• Clear Edit Data	Удаление предустановок, групп ,алгоритмов и туров
• Reboot Camera	Перезагрузка камеры
 Reboot System 	Полная перезагрузка системы

□ Таблица заводских установок

• Настройки дисплея		• Конфигурация камеры	
Camera ID ON		Focus Mode	SemiAuto
PTZ Information	AUTO	Digital Zoom	ON
Action Title	AUTO	Line Lock	OFF
Preset Label	AUTO	White Balance	AUTO
Alarm Input	AUTO	Backlight	OFF
North Direction	Pan 0°	Day&Night	AUTO2
Privacy Zone	Undefined	Night \rightarrow Day Level	176
		Brightness	25
		Iris	AUTO
		Shutter	ESC
• Конфигурации движения		AGC	HIGH
Motion Lock OFF		SSNR	MIDDLE
Power Up Action ON		SENS-UP	AUTO (4 Frame)
Auto Flip ON			
Jog Max Speed 120°/sec		• Пред установки	
Jog Direction	INVERSE	Preset 1~128	Undefined
Freeze In Preset	OFF	Swing 1~8	Undefined
Park Action	OFF	Pattern 1~4	Undefined
Alarm Action	OFF	Group 1~8	Undefined



Спецификация

модель		×10			
Видеосигнал		NTSC	PAL		
CCD		1/4" Interline Transfer CCD			
	Пикселей	811(H)×508(V) 410K	795(H)×596(V) 470K		
	Пикселей	768(H)×494(V) 380K	752(H)×582(V) 440K		
	Возражения	550 ТВЛ цвет / 570 ТВЛ Ч/Б			
	Газрешение	50 dB (ACC Off)			
	шум/сигнал				
	Зум	×10 оптический, ×10 цифровой			
	расстояние	F1.8, f=3.8~38mm			
	Мин. Освещение	0.7 Люкс (цвет) / 0.02 люкс (ч/б)			
Камера	Лень/ночь	Auto / Day / Night(ICR)			
	dorave	Auto / Day / Nigni(ICK)			
	Диафратио				
	Диафраї ма Затроп	Auto / Ivialitai			
	АСС	Normal / High / Off			
		Auto / Manual(Red, Br	(Uich (Off		
	Fligherloss				
	COND	По выбору			
	SSINK	Low / Middle / Hign / Off			
	Углы поворота	Depression (Endless)			
	Скорость	Пред установка : 360°/sec			
	поворота	в ручном режиме : 0.05 ~ 360-7 sec (зависит от угла оозора) Тур : 1~180°/sec			
Управление	ие Прелустановок	127			
	Апгоритмов	4			
	Туров	*			
	Групп	8 Гоупа (20 розиций в гоупае)			
	Лругое	о трупп (20 позиции в группе)			
	Vправление	RS_4	85		
	Протокол	Pelco-D Pelco-	P selectable		
	Зак зон	reico-D, reico-r selectable			
	Трев вхолов	430	ла 10		
	ЭЛМ	 Меню / РТ7.	иправление		
	- Section 1	Постоянный ток: 12В	/ 2.5A		
	Питание	Переменный ток: 24В	/ 1.5A		
Общие		Kanena : Ø11	5		
50000		Простоя установка: Ø16	- 8 × 160.5(Н) мм		
	Размеры	С подставкой: Ø19	0 × 198.5(Н) мм		
		Настенная «Ло	0 × 263 × 297 мм		
	Bec				
		Настонная 201			
	Тони всего		50°C		
	темп. режим	-30°C ~	50 C		





5

• Простая установка



• Установка с подпоркой



• Настенная установка

Размеры

• Основной корпус



• Корпус для настенного монтажа



• Кронштейн на потолок

• Кронштейн на стену





[Размеры : mm]

Размеры

• Основной корпус



• Кронштейн на стену



[Размеры : mm]