СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

NGV COM

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Сократите возможность возгорания или поражения электрическим током.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги и дождя.
- Избегайте попадания металлических предметов внутрь устройства сквозь его вентиляционные решётки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ					
\diamondsuit					
Символ молнии внутри ромба предупрежда- ет пользователя о наличии внутри корпуса изделия неизолированного опасного напря- жения, величина которого может оказаться достаточной для поражения человека элек- трическим током.	Восклицательный знак внутри треугольника предупреждает пользователя о наличии в литературе, прилагаемой к аппарату, важ- ных инструкций по эксплуатации и техниче- скому (сервисному) обслуживанию.				
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕ	ЕСКИМ ТОКОМ – НЕ РАЗБИРАТЬ				
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ УСТРОЙСТВЕ. ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, РЕМОНТ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.					
РЕМОНТ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ПЕРСОНАЛОМ.					

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ПОДЧИНЕНИЕ ВСЕМ ПОЛОЖЕНИЯМ ДЕЙ-СТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ МОНИТОРИНГА И ЗАПИСИ ВИДЕО И АУДИО СИГНАЛА. NOVICAM НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА И ИНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ.

3) Аппарат КЛАССА I должен иметь клемму защитного заземления или контакт, к которому должны быть надежно присоединены контакты защитного заземления выходных розеток.

 Батареи не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или излучению любого другого рода.

5) В целях оперативного отключения устройства от электросети, розетки или разветвители должны находиться в зоне непосредственной доступности.

¹⁾ Аппарат не должен подвергаться воздействию капель или брызг. Кроме этого, не следует ставить на аппарат наполненные жидкостью сосуды, например вазы.

²⁾ Существует опасность взрыва аккумулятора, если он неправильно установлен. Заменяйте аккумулятор только аккумулятором того же типа.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с покупкой! Мы сделали все возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла Вашим запросам.

Перед началом эксплуатации изделия, пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с Кратким руководством пользователя и с Условиями гарантийного обслуживания.



Модель: NOVIcam IP N08

Сетевой видеорегистратор Количество каналов: 8 (1080p) / 8 (720p) / 16 (D1)

Комплектация	4
Установка жёсткого диска	5
Интерфейс передней панели	6
Интерфейс задней панели	8
Установка и подключение:	
Схема подключения	9
Первый запуск	9
Графический интерфейс1	1
Быстрая настройка 1	4
Доступ через облачный сервис NOVIcloud 1	7
Доступ с мобильных устройств 1	8
Спецификация модели1	9



Внимание:

NOVIcam оставляет за собой право вносить любые изменения в изделие без предварительного уведомления.



комплектация



- 1. Видеорегистратор 1 шт.
- 2. Адаптер питания 1 шт.
- 3. USB мышь 1 шт.
- 4. ИК пульт 1 шт.
- 5. Коннектор RS-485 1 шт.
- 6. Ножки 4 шт.
- 7. Крепежные винты 6 шт.
- 8. Краткое руководство пользователя 1 шт.
- 9. CD диск 1 шт.
- 10. Гарантийный талон 1 шт.



Внимание:

в комплект не включён жёсткий диск. Рекомендуется устанавливать жесткие диски Seagate серий: Green, Pipeline, SV. За дополнительной информацией обратитесь к вашему поставщику.



УСТАНОВКА ЖЁСТКОГО ДИСКА



Внимание:

при работе с чувствительными к статическому электричеству устройствами, такими как жёсткий диск или регистратор, убедитесь в антистатической защите вашего рабочего места. Любая электростатическая энергия может повредить жёсткий диск или видеорегистратор.

Шаг 1

Снимите верхнюю часть регистратора, предварительно открутив 4 фиксирующих винта. (рис.1)

Шаг 2

Установите жесткий диск. Подключите питание и SATA кабель (рис.2).

Шаг З

Зафиксируйте жёсткий диск 4 винтами с нижней части корпуса видеорегистратора (рис.3).

Шаг 4

Закройте крышку и закрутите фиксирующие винты. (рис.1)





Внимание:

после установки диска необходимо инициализировать его перед началом записи. За более подробными указаниями, пожалуйста, обратитесь к полному руководству пользователя, расположенном на прилагаемом CD диске



Внимание:

видеорегистратор требует ежемесячного обслуживания. Избегайте попадания пыли в устройство и не устанавливайте на мягкие поверхности, а также поверхности, неспособные выдержать высокие температуры.

ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ





ИК-приемник

NOVICAM

ИК-приемник предназначен для принятия сигнала с пульта управления (в комплекте).

Панель светодиодной индикации Осуществляет визуальное информирование о состоянии видеорегистратора.

	Индикатор питания.
	Индикатор записи.
<u>ال</u>	Индикатор тревоги.

Клавиши управления

Осуществляют управление функциями видеорегистратора.

МЕНЮ	Нажатие данной клавиши в режиме «Просмотр живого видео» вызывает основное меню.
Ð	Нажатие данной клавиши в любом режиме возвращает в предыдущее меню.

3



ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

4

Джойстик управления

Осуществляет управление функциями видеорегистратора.

А Стрелка «вверх»	Нажатие данной клавиши в режиме «Настройка» перемещает курсор вверх по меню, а в режиме РТZ поворачивает камеру вверх.
Стрелка «влево»	Нажатие данной клавиши в режиме «Настройка» перемещает курсор влево по меню, а в режиме РТZ поворачивает камеру влево.
Т Стрелка «вниз»	Нажатие данной клавиши в режиме «Настройка» перемещает курсор вниз по меню, а в режиме РТZ поворачивает камеру вниз.
Стрелка «вправо»	Нажатие данной клавиши в режиме «Настройка» перемещает курсор вправо по меню, а в режиме РТZ поворачивает камеру вправо.
Д Центральная клавиша	Нажатие данной клавиши в любом режиме осуществляет выбор параметра. В режиме «Просмотр живого видео» вызывает основное меню.

ИНТЕРФЕЙС ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ





Внимание:

NGVICAM VIDEN YOUR VIEW

перед подключением питания убедитесь, что указанное номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети

1	Видеовыход	Видеовыход (BNC).
2	VGA	Видеовыход (VGA).
3	СЕТЬ	Сетевой разъём.
4	Аудиовыход	Аудиовыход (RCA).
5	HDMI	Видеовыход (HDMI).
6	2 x USB 2.0 ПОРТ	USB разъёмы для подключения мыши, 3G модема, или флэш-устройства для обновления и копирования данных.
7	RS-485	Порт данных RS-485 (А «+», В «-»)
8	ПИТАНИЕ DC 12B	Разъём для подключения питания, постоянное 12В







Внимание:

перед началом эксплуатации убедитесь, что устройство физически подключено к рабочей сети.

Настройки по умолчанию

- IP адрес 192.168.0.89
- Логин: admin
- Пароль: отсутствует

Программа «*NOVIcam search*» поможет обнаружить IP адреса IP устройств в сети и настроить конфигурацию для сопряжения камер с регистратором.



Внимание:

в данном разделе описана настройка устройств производства компании NOVIcam. Подключение устройств с поддержкой протокола ONVIF описано в «Полном руководстве пользователя»

Шаг 1

Установите приложение «NOVIcam search» (находится на диске или доступно для скачивания с сайта www.novicam.ru).

Шаг 2

NGVICAM

На компьютере, подключенном в сеть, откройте приложение



NOVIcam search.exe

Для поиска всех доступных устройств нажмите на кнопку «IP поиск» (рис. 1)

35 NO	Vicam Поиск.	_	_				_					×
Nº.	IP адрес 192.168.0.1 192.168.0.9	Порт 34567 34567	Описание		MAC адре 00:0b:3d:f 00:0c:30:a	IP адрес Маска	0	. 0 . 0	-	0	• •	0
	192.168.0.11	34067			UU:36:UD:U	Шлюз	0	. 0 Побае		0		0
						HTTP nopt			мпь	b Ue	510	
						TCP nopt						
						МАС адрес				При	мені	пь
	лиск Добае	зить	Браузер) Nepesar) рузка	Пароль адм.				Пор	ιροбι	10
Имяф	райла:					Путь	06	ювить				

Рис. 1 Основное окно программы «NOVIcam search».

Отобразятся все доступные подключенные устройства. Чтобы добавить устройство в единую подсеть, выберите его из списка и нажмите кнопку «Добавить в сеть» (рис. 2).

ss NOVIcam Поиск.	×	
N: IP адрес Orscawse MAC адре 1 192 168 0.1	IP адрес 192168	Рис. 2 Добавление устройства в сеть.
Имя файла:	Путь Обновить	



Внимание:

Для корректной работы необходимо, чтобы все устройства имели единую подсеть, например IP адрес «192.168.0.2», то «0» – подсеть устройства, а «2» его адрес в подсети «0». Все устройства в подсети должны иметь разный адрес.

После этого необходимо вручную изменить IP адрес устройства. Подсеть шлюза должна совпадать с подсетью IP адреса. Если шлюз *192.168.***0***.1*, то IP адрес должен быть вида *192.168.***0***.11.*



Чтобы настройки сохранились и вступили в силу, нажмите кнопку «Применить» (рис. 3).

45 NO	Vicam Поиск.					X
N*.	IP agpec	Порт	Описание	МАС адре	IP agpec	192 . 168 . 🛈 . 9
	192.168.0.1	34567		00:0b:3d:f		
2	192.168.0.9	34567		00:0c:30:a	Маска	255 . 255 . 255 . U
	192.168.0.11	34567		00:3e:0b:0	Шлюз	192 . 168 . ① . 1
						Добавить в сеть
					HTTP порт	80
					TCP порт	34567
					MAC agpec	
<		Ш		>		Применить
IP no	оиск Доба	ыль	Браузер Пере	загрузка	Пароль адм.	Подробно
Имя ф	райла:				Путь	Обновить

Рис. 3 Установка IP адреса.

Рис. 4 Окно авторизации.

Шаг З

Выберите устройство из списка и нажмите кнопку «Браузер» для подключения и просмотра видео. Устройство откроется в браузере по умолчанию.

Графический интерфейс

L	!	7

Внимание:

в целях безопасности рекомендуем изменить логин и пароль при первом запуске.

ВХОД В СИСТЕМУ 🛛 😵					
Пользователь admin 🔽 Пароль					
Войти					
ОК	Отмена				

Для подключения видеокамер к видеорегистратору и последующей записи видео воспользуйтесь функцией регистратора «Помощник», которая откры-

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

вается при первом включении видеорегистратора или доступна в меню, открывающемся при нажатии правой клавишей мыши (рис. 5-6.)



Внимание:

при первом запуске видеорегистратора будет предложено активировать облачный сервис. Для активации, нажмите кнопку «Далее», подробнее см. раздел «Облачный сервис». (рис. 6)



Рис. 5 Дополнительное меню.

Рис. 6 Диалоговое окно помощника.

Для поиска всех видеокамер в сети нажмите кнопку «Поиск». После этого все доступные видеокамеры отобразятся в списке ниже. (Рис. 7)



Для ввода логина/пароля конкретной камеры дважды кликните левой кнопкой мыши по строке. (Рис. 8)

Выберите камеры и нажмите кнопку «Ок» для автоматического подключения камер к регистратору. В левом верхнем углу появится значок подключения и просмотра живого видео.

Одновременно на экране может отображаться 8 видеопотоков в разрешении CIF (352x288). При открытии одного канала разрешение



становится максимальным (1920x1080), в зависимости от сетевого потока камеры. Для просмотра камеры просто перетащите значок её подключения на главный экран.

Помощник->Канал:	01	
IP-адрес <u>192.168.0.</u> Канал <u>1</u> Имя польз. <mark>admin</mark>	Протокол <u>NETIP</u> Пароль Сеть Ок Отмена	Рис. 8 Меню ввода пароля камеры.
	2013/02/16/1831/b	Рис. 9 Главный экран.
	Не подключено (красный).	
	Воспроизведение остановлен	о (серый).
	Воспроизведение живого вид	ео (синий).
KAMEPA_1	Имя камеры.	
2013-05-28 11:43:19 Вт	Дата и время, установленные	на видеорегистраторе.
00	Запись включена.	



	Звук отключен. Интерактивная иконка – при нажатии включается передача живого звука на указанном канале (при наличии подключенной IP видеокамеры с микрофоном).
	Звук включен. Интерактивная иконка – при нажатии выключается передача живого звука на указанном канале.
M	Сработал детектор движения.
2	Нет видео.
	Закрытие камеры.

Быстрая настройка

Для входа в меню нажмите правую кнопку мыши, или клавишу «Меню» на передней панели регистратора

Запись

После включения видеорегистратор ведет запись в постоянном режиме. Для изменения режима записи нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт «Настройки записи» (Рис.10).



Рис. 10 Настройка записи.



Можно установить постоянную запись (включена по умолчанию), запись по расписанию или остановить запись. Для настройки записи по расписанию зайдите в *Главное меню-> Запись->Настройки записи* (Рис. 11).

Главно	ре меню->Запи	сь->Настр.Записи	X
Канал	1 • pes	зерв 🗌	
Длина	60 мин. п	пре-запись 5	сек.
Режим	• расписание	🔿 вручную 🔾 ст	оп
Неделя	Пят 🝷	постоян	тревога
Период 1	00:00 - 24:	00 🗸	\checkmark
Период 2	00:00 - 24:	00	Ο
Период З	00:00 - 24:	00	Ο
Период 4	00:00 - 24:	00	0
		доп-но	ок Отмена

Рис. 11 Настройка записи в меню.

Выберите необходимый канал, режим «Расписание» и установите временные промежутки для ведения постоянной записи, записи по тревоге или движению.



Внимание:

при необходимости записи по движению на регистраторе, предварительно активируйте функцию детекции движения на IP видеокамере

Настройки тревоги и детектора движения производятся в разделе Главное меню->Тревога (Рис. 12). Здесь вы можете выбрать тип тревоги, на которую система будет реагировать и необходимое действие, которое при этом будет производиться регистратором (например запись, срабатывание сирены, отправка e-mail и т.д.)



Рис. 12 Настройка тревоги.

Воспроизведение

NOVICAM

Просмотр видео с жесткого диска возможен двумя способами.

- С помощью контекстного меню на рабочем столе.
- С помощью команды Главное меню->Запись->Просмотр



Внимание:

файлы видео на жестком диске имеют два вида параметров: «чтение - запись», «чтение».



Рис. 13 Просмотр видеозаписи.

Выберите каналы поиска и временной интервал.



Внимание:

поиск одновременно выдает 128 файлов. Если у вас выбраны короткие временные интервалы записи, то при продолжительном архиве для отображения всех файлов необходимо задавать более короткий интервал поиска. Подробное описание настройки режимов записи, тревоги и остальных функций регистратора смотрите в руководстве пользователя, прилагаемом на CD диске.

1	Панель воспроизведения	Позволяет управлять воспроизведением (воспроизведение, пауза, перемотка и т.д.).
2	Шкала времени	Цветом отмечен тип записи, колесиком мышки регулируется масштаб времени (30 мин. – 24 ч.).
3	Выбор даты	Выберите день для просмотра записи. Цветом отмечены числа месяца, для которых есть запись.
4	Поиск файлов и выбор канала	Клавиша активна, когда воспроизведение остановлено. Позволяет вести поиск записанных файлов по времени и типу события.



5	Список файлов	Открывает список записанных файлов и информацию о записи.
6	Копирование	Позволяет скопировать выбранные файлы на USB-флэш. Кнопка появляется только после выбора файла для копирования.

Доступ через облачный сервис NOVIcloud

Шаг 1

Подключите интернет кабель в LAN разъем видеорегистратора. Включите питание. После загрузки вам будет предложено подключиться к облачному сервису – нажмите «ОК».

Шаг 2

Используйте Cloud ID устройства из раздела: «Меню->Сведения->Версия». или со стикера. (рис. 14)

вт лавное меня	о->сведения->версия		-
Канал записи	24		
Расшир. канал	0		
Гревож.вход	16		
Настройки цвета	1		
Система	V4.02.R11.46700075	12001	
Дата сборки	2013-06-17 17:17:28		
MAC	17bb30a3000c		
CloudID	7e3d00c544172c72		
Статус	509		
Nat статус	Tect DNS		
Nat код статуса	0:100.120.200.95		
		annual of	Paterna

Рис. 14 Cloud ID.



Внимание:

используйте браузер Internet Explorer версии 6 и старше. При первом подключении необходима установка элементов ActiveX. Более подробную информацию Вы можете посмотреть на сайте облачного сервиса или в полном руководстве пользователя.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Шаг З

Через Internet Explorer откройте сайт www.cloud.novicam.ru и выберите раздел Cloud ID. Введите Cloud ID видеорегистратора, код подтверждения и нажмите кнопку «OK». (рис. 15)



Пожалуйста, перед началом работыс серенсом ознаконьтась с В Руководством Пользователя Для корректной работысоденса кспользуйте браузер Internet. Explorer, а такжа установите В Active.exe Перети на саст й ницу//www.noviesan.ru

Рис. 15 Страница ввода Cloud ID.

Доступ с мобильных устройств

Для доступа с мобильных устройств (Android, iPhone, iPad) используйте приложение NOVIcloud.



Внимание:

более подробная информацию по настройке устройства находится на CD диске.



СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ / NOVICAM IP N08

СИСТЕМА	
Процессор	HiSilicon Hi3520A
Произволи-	Полный мультиплекс (олновременно с максимальными параметрами: живое видео, запись
тельность	воспроизведение, сеть, архивирование, меню)
Операционная система	Интегоированная OS Linux
Граф, интерфейс	Полноцветный 32 бита, русифицирован. Основное и быстрое меню
	Алминистратор + 5 Пользователей (установка прав. доступа) мониторинг активных
Ограничение доступа	пользователей, ручная блокировка
Журнал событий	До 500 событий (тревога, детектор движения, обычное) с указанием даты и времени события, категории, канала
ВИДЕО / АУДИО	
Видеовход	1хRJ54 (Режимы: 8 х 1080р, 8 х 720р, 16 х D1)
Видеовыход	1 x HDMI (1920x1080) 1 x VGA (1920x1080) 1 x BNC (720x576)
Аудиовход	Запись аудио совместно с видеосигналом
Аудиовыход	1 x RCA
Buren un akonu	Деление 1/4/8 канала, зум (x2)
вывод на экран	Настройка выхода (разрешение, гамма, контрастность, цвет, тон)
Живое видео	1080p (1920х1080) 25 к/с, 200 к/с CIF (352х288)
Запись Н.264	1080р (1920х1080) 200 к/с, 720р (1280х720) 200 к/с, D1 (704х576) 400 к/с, CIF (352х288) 400 к/с
Воспроизведение	1080p (1920x1080) 50 к/с, 720p (1280x720) 50 к/с, D1 (704x576) 50 к/с, CIF (352x288) 50 к/с
Сеть	1080p (1920x1080) 200 κ/c, 720p (1280x720) 200 κ/c, D1 (704x576) 400 κ/c, CIF (352x288) 400 κ/c, CIF (352x288) 400 κ/c
	Непрерывная запись
Режимы записи	По расписанию
	По тревоге / По движению (Предзапись 5 сек, Постзапись 30с/1/2/5 мин) / Закрытие камеры
Настройки каналов	Общие: отображение имени, времени и даты
Объём записи на канал *	1080р 80-100 Гб/сутки, 720р 40-50 Гб/сутки, D1 8-10Гб/сутки, CIF 4-5 Гб/сутки
Поиск	По дате/времени (дата и шкала времени) По событию (по типу события)
Воспроизведение	Нормальное / покадровое / замедленное (x1/2, x1/4, x1/8) / ускоренное вперед и назад (x2, x4, x8)
ИНТЕРФЕЙСЫ	
SATA	1 x SATA 3T6
	HDD - основное хранение данных / инфо: статус, доступное время для записи, емкость
USB	2 x USB2.0: ЗG модем - интернет (см.список совместимости) Flash - архивирование, обновление ПО
	Изшь - управление видеорегистратором (в комплекте)
RS-485	1 x RS485 (Dahua, HB5003, HangBang, Hikvision, InteractCmd, LongYang, MeiFang, MinFang, SISO, Transparent Universal-CS8x, Vista/ 1200-115200 кбит/с))
ИК порт	ИК Сенсор на передней панели (пульт в комплекте)
СЕТЬ	
Порт RJ45	10/100Мбит (HTTP, TCP/IP, ONVIF, SMTP, FTP, DDNS, DHCP, PPPOE, RTSP, NAT, «Облако»)
Битрейт на канал	Высокое качество (основной поток): 1080р - 8 Мб/с, 720р - 4 Мб/с, D1 - 2,5 Мб/с Низиса качество (поп. поток): D1 - 1.5 Мб/с, CIE - 0.5 Мб/с
WEB 6navaen	Mindows 7 / XD / VISTA - gottybuilt diverging and engine to a more
СМS программа	Windows 7 / XP / VISTA - 64 канана на экоан
Мобильный клиент	Windows Phone Blackberry iPhone iPad Android
	Windows 7 / XP / VISTA
Облачный сервис	Android / iPhone / iPad
ТРЕВОГА	
Условия срабатывания	Потеря видео / детекция движения / закрытие камеры / системный сбой
Действие	Отметка в журнале / сигнал / сообщение на экране / уведомление по email (движение, закрытие камеры, потеря видео) / отправка на FTP (движение, закрытие камеры, потеря видео)
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕ	ТРЫ
Темп. режим	-10+50° C
Размер (ШхВхГ)	255 х 45 х 235 мм
Вес (Нетто / Брутто)	1425 / 1910г
Питание	Постоянное 12В ЗА, мощность 36Вт, внешний адаптер 100~240В, 50/60Гц (в комплекте)
* указан максимум, факт	— ический зависит от скорости и качества записи

8-800-555-0520

(звонок из любого региона России бесплатный)

www.novicam.ru