

# 4- Канальный сетевой видеорегистратор (NVR) CO-RNY0400

# Паспорт, краткая инструкция



#### Содержание

Назначение	2
Спецификация	2
Комплектация	3
Описание передней панели	4
Установка жесткого диска	5
Подключение к NVR	6
Изменение пароля	8
Добавление камеры	8
Конфигурация записи	10
Транспортирование и хранение	12

В этой инструкции содержится информация по установке сетевого видеорегистратора (NVR). Информации, включенной в данный документ, должно быть достаточно для быстрой установки устройства и получения видеоизображения. Используя эту информацию, пользователь также сможет провести основную диагностику устройства. Для всех других аспектов использования этого продукта, пожалуйста, обратитесь к Инструкции пользователю.

### Назначение

Сетевой видеорегистратор разработан для использования в системах охранного видеонаблюдения и предназначен для записи и воспроизведения изображения от сетевых камер в системе. Это - записывающее устройство, использующее жесткий диск. К нему может быть подсоединено через сеть вплоть до 4 IP камер с возможностью записи поступающего от них изображения. NVR позволяет изменять настройки или управлять им через WEB браузер, установленный на подключенный к сети ПК. Записанное видео может быть воспроизведено с расположенного удаленно ПК. Вплоть до четырех ПК (WEB браузеров), может иметь одновременно доступ к этому устройству с возможностью изменения настроек или управления им. NVR совместим с камерами большинства ведущих брендов, и его способность автоматически искать и находить доступные в сети IP камеры значительно облегчает настройку системы.

#### Комплектация

Сетевой видеорегистратор (NVR) Блок питания Ethernet кабель Краткая инструкция по установке CD с Adobe Acobat Reader/ Краткая инструкция по установке/Инструкция пользователя/утилита Smart поиска устройства

# Спецификация

NVR	CO-RNY0400
Количество камер ІР	4
Добавление камер	Вручную/Поиск
Формат сжатия	H.264 / MPEG-4/ JPEG
Архив	2 HDD SATA (До 2Тб каждый)
Макс.скорость записи на канал	30 кадр/с - 1920х1080
Макс.разрешение на запись	5Мп
Максимальная пропускная способность	18Мб/с
Режимы записи	Ручной/Непрерывный/По расписанию/По событию
Запись по событию	Предзапись/Послезапись
Режимы отображения	Живое видео/Воспроизведение/Полный экран
Деление экрана	1/4
Экспорт файлов	Скриншот - JPEG, видео - AVI
Поиск	По времени, дате, событию
Аудио вх/вых	Двусторонний аудиопоток
Протоколы	TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, UPnP, UPnP forwarding, ARP
Ethernet	1000/100/10 Base Tx
События	Движение, вкл. питания, переполнение HDD
ПО удаленного просмотра по сети	CMS, 64 пользователей на группу
Поддержка РТZ	Панель виртуального управления РТZ/ Цифровое управление РТZ/ Автопанорамирование/ Предустановки/Последовательность предустановок
Управление воспроизведением	Воспроизведение/Пауза/Стоп/Ускоренное воспроизведение вперед/назад/Изменение скорости/Кадр за кадром
Удаленный просмотр по сети	До 4 клиентов одновременно
Уровни доступа	3 (Администратор/Гость/Настраиваемые пользователи)
Права	Подключение по сети, воспроизведение, события, настройка камеры, настройка по сети, запись, РТZ, HDD, Архив, тревоги, системные настройки.
Типы реакции на событие	Отправление почты/загрузка на FTP сервер/Запись
Виды расписания	Ручное/На базе профиля/Еженедельное
USB порт	2
Просмотр с мобильных устройств	iphone; Windows Mobile; Blackberry; Symbian S60
Ведение журналов (логи)	Тревоги/События/Доступ пользователей
Питание	DC 12B 50Bt
Размеры	78(в)х126(ш)х220(г)
Диапазон рабочик температур	$+5^{\circ}C \sim +40^{\circ}C$
Поддерживаемые бренды	Yudor, AXIS, Abus, ACTi, Arecont Vision, AVTECH, A-MTK, A- Linking, Brickcom, Compro, Canon,D-Link, Dynacolor, Etrovison, Hikvision, IQInvision, Level One, Mobotix, Ovislink, Planex, Panasonic, Pixord, Planet, Sanyo, Sony, Toshiba, Viyotek, Zavio Jum

\* СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОДВЕРГАЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЮ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ

# Описание передней и задней панелей NVR

## Передняя панель



#### Задняя панель



### Установка жесткого диска

1. Нажмите серебряную кнопку для открытия отсека жесткого диска



3.Поместите ЖД в отсек и закрепите его винтами



2.Выдвиньте отсек



4.Задвиньте отсек обратно и нажмите на черный рычаг для закрепления отсека



# Подключение к NVR

Есть различные способы подключения к NVR для различных сетей:

<u>NVR установлен в сети с сервером DHCP:</u> подключитесь к NVR, используя Утилиту умного поиска устройства Search NVR .

<u>NVR установлен в сети без сервера DHCP</u> (или Вы подсоединены к нему непосредственно): доступ к NVR по его IP адресу.

#### Используйте утилиту поиска NVR

Если NVR установлен в корпоративной или локальной сети, в которой сервер DHCP уже присутствует, запустите утилиту поиска устройства Search NVR на компьютере, который находится в той же сети и определите NVR со своим IP адресом, который назначен ему сервером верхнего уровня DHCP.



Для начала установите утилиту с CD. По завершении установки поиск начнется автоматически:



NVR будет определен и отобразится его IP адрес :

State IP Address   192.152.1.151 00     With Port Brand   Model MAC Address	🥠 NVF	R Device Search					×
State IP Address Hitp Port Brand Model MAC Address	0		SP				
1921691161 00 Yudar NV/D9CH 00.22 (a.d. 07.a.1	State	IP Address	Http Port	Brand	Model	MAC Address	
132,100,1,131 OU TUUUI NYHOUH UU*22*48*UU*07*81		192.168.1.151	80	Yudor	NVR8CH	00-22-4e-d0-07-e1	

Дважды щелкните по NVR и программа поиска автоматически войдет на WEB страницу администрирования NVR с вашего WEB - браузера, установленного по умолчанию.

Введите имя Пользователя и Пароль (по умолчанию "admin" и "admin"), нажмите OK.

Подключение к 19	92.168.1.151 <b>? X</b>
	G
NVR8CH	
Подъзователь:	🖸 admin 💌
Пароль:	
	Со <u>х</u> ранить пароль
	ОК Отмена

#### Доступ к NVR через его IP адрес по умолчанию

NVR поступает с предустановленным статическим IP адресом по умолчанию 192.168.101.50. Тем не менее, этот IP адрес используется только если в сети не присутствует DHCP сервер. NVR включит свою функцию DHCP сервера и будет работать, как и при наличии в сети DHCP сервера. Для работы с NVR подсоедините компьютер, находящийся в той же сети через switch/HUB или напрямую с помощью кроссоверного Ethernet CAT5 кабеля.



Компьютер, подсоединенный напрямую к NVR (или находящийся в одной подсети с NVR) получит IP от NVR. Просто войдите в NVR, используя ваш WEB браузер, набрав IP адрес NVR:

Файл	Правка	Вид	Изб	ранное	e Cej	овис	Справ
🕞 На	вад 🝷 🌔	•	×	2		,C	Поиск
Адрес:	http:/	/192.16	68.101	1.50			

Также введите имя Пользователя и Пароль (по умолчанию "admin" и "admin"), нажмите OK.

Подключение к 1	92.168.101.50 <u>? X</u>
	GA
NVR8CH	
По <u>л</u> ьзователь:	🔮 admin 💽
Пароль:	
	🗖 Сохранить пароль
	ОК Отмена

#### Изменение пароля

По умолчанию имя пользователя и пароль admin/admin. Для изменения пароля учетной записи администратора admin перейдите в "Установка NVR" → "конфигурация системы" → "Учетная запись" щелкните запись "admin" в списке в настройках учетной записи, затем нажмите кнопку "Редактировать" для изменения пароля. После окончания редактирования нажать кнопку "Применить"для сохранения параметров.



# Добавление камеры

#### Автоматический поиск

1.Щелкните кнопку "Искать" вам будет предложено установить компоненты ActiveX Control для правильной работы функции поиска. Установите.



2. После этого поиск начнется и его состояние отобразится:

3. Найденные камеры будут перечислены, просто выберите камеру из списка и нажмите конфигурировать:

<b>целкнит</b> Вы може	е здесь для те пропустить	поиска: Иск этот шаг и добави	ать заново пь новую каме	ру вручную. Для з
марка	модель	ІР адрес	НТТР порт	установлено
AMTK	330-3519	192.168.1.152	80	
Конфи	гурировать	1 *Выбирете одну	из найденных	камер и шелкните

4. Соответствующая информация отобразится в секции "Информация о камере". Введите имя пользователя и пароль камеры и выберите ID и название камеры.

Конфигурировать	*Выбирете одну из найденных камер и щелкните "Конфигурировать" для конфигурации настроек.
-----------------	---

ID канала:	1	
Название канала:	330-3519	
группа:	Group1 💌	изменить имя группы
IP адрес:	192,168,1,152	
имя пользователя:		
пароль:		
HTTP nopt:	80	

Обнаружить После заполнения вышепреведенной информации щелкните "Обнаружить" для восстановления настроек камеры

5. Щелкните по кнопке "Обнаружить" для установления соединения регистратора с камерой. Если соединение установлено успешно, детальная информация о камере будет запрошена и отображена в секции "Дополнительная информация о камере".

Дополнительная и	нформация о камер	e
видео порт: 55	4	
форматировать: 🕅	JPEG 🔽	
разрешение: 40	if 💽	
частота кадров: 5		
качество: 9		
запись: 🔽	постоянный	
запись звука: 🔽	запись звука	

Добавить Отменить

6. Настройте видео формат, разрешение, частоту кадров и т.п. и щелкните "Добавить "

#### Добавить камеру вручную

Следуйте инструкции, описанной выше, но вместо использования функции Поиска, вводите IP адрес камеры и ее параметры вручную, затем переходите к пунктам 5 и 6, описанным выше.

	» новый канал:	добавит
		ID канала: 🚺 💌
		Название канала: 330-3519
	изменить имя группы	группа: Group1 💌
		IP адрес: 192.168.1.152
<		имя пользователя: admin
		пароль:
		HTTP nopt: 80
*		-
елите вг	мации шелкните "Обнаружить" для вос	пароль:   НТТР порт: 80

## Конфигурация записи

"Конфигурации записи" позволяют пользователям централизованно управлять тем, как и когда будет производиться запись, качеством различных типов записи по каждому каналу. Это может помочь регистратору работать с доступными системе ресурсами, производя запись только когда это необходимо с настраиваемой частотой кадров.

#### Настройка записи расписания

В "Настройках записи расписания" можно задавать

-длительность предзаписи/послезаписи

#### -частоту кадров записи

-включать/выключать различные типы записи на различных камерах.

<u>установка NVR</u>		
конфигурация системы	настроики записи расписания	
🗉 конфигурация канала	Kauan 1 330-3619 •	
🗄 Конфигурация условий		
🗉 конфигурация записи	таблица расписания	
основные настройки		22
Настройка записи по		<b>1</b>
расписанию	понедельник	
• опции системы	вторник	
	Спра	
	uersenr	++++
	cyffora	
	Ovic	ить
	6	
	оыстрая конфигурация	ų.,
	дни:	
	🗆 воск. 🗋 пон. 🗋 втор. 🗌 среда 🗌 четв. 🗌 пятн. 📄 субб. 🔷 все	
	Овесь день	
	во время время начала: 100 ▼ : 100 ▼ время окончания: 100 ▼ : 100 ▼ Дооавить Дооавить	
	копировать расписание на все каналы Применить Отменить	
1		
буфер записи		
0	ичистка буфера : 1 секунды	
предупреждение от перепо	олнения буфера:  5 🗾 секунды	

Регистрация частоты кадров позволяет вам установить различную частоту кадров для различных типов записи вместо одной частоты кадров. Используйте выпадающее меню и выберите одну из предустановленных частот кадров для конкретного типа записи.

p	егистрация	часто	ты	кадро	в		
		1		2	3	4	
	постоянный	1	-				
	расписание	5	•				Î
	Событие	5	-				
	вручную	5	-				

Настройка записи камеры позволяет включать/выключать конкретные типы записи на любых каналах

настройки записи камеры

	1	2	3	4	
постоянный	V				
расписание				1	
Событие					

#### Настройки записи расписания

1. Выберите канал из ниспадающего меню

канал: 1.330-3519 💌

2. В таблице расписания установите диапазон времени . Щелкните мышкой по ячейке и переместите курсор горизонтально, выделив часы, в течение которых необходимо совершать запись в течение дня. Щелкните мышкой по ячейке и переместите курсор вертикально, выделив дни , в которые необходимо совершать запись в определенное время.

габлица расписания																																		
3	0	1		2	3		4	5		6	7	8	3	9	10	)	11	1	2	13	1	4	15	1	.6	17	18	19	)	20	21	2	2	23
воскресенье																																		
понедельник																					П													Ш
вторник									0																									
среда																																		
четверг																																		
пятница																																		
суббота																																		

Очистить

\*Каждая ячейка -15 мин.

3. Вы можете воспользоваться также быстрой конфигурацией для установки диапазона времени записи вместо того, чтобы выделять отдельные временные ячейки. Выделите дни, по которым вы хотели бы производить запись и продолжительность- введите время начала и время окончания записи.

быстрая конфигурация	
дни:	
🗆 воск. 🗆 пон. 🗆 втор. 🗖 среда 🗌 четв. 🗖 пятн. 🗖 субб. 🗌 все	
продолжительность:	
С весь день	
💿 во время — время начала: 00 💌 : 00 💌 — время окончания: 00 💌 : 00 💌	Добавить

#### 4. Выберите Копировать, если хотите установить такое же расписание для другой камеры

копировать расписание в канал:			
к	опировать расписание на все каналы	Применить	Отменить

#### Транспортирование и хранение

NVR в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ15150-69.

Хранение NVR в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

#### Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие NVR техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 24месяца с даты продажи. При отсутствии

отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты сборки. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности NVR являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

МΠ

МΠ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "ОНИКС" Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru