# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



# HQ-9616Pe

16 канальный видеорегистратор

www.spezvision.ru

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Для предотвращения опасности возникновения пожара или поражения электрическим током, не допускайте попадания внутрь корпуса устройства инородных тел и влаги.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим требованиям для цифровых устройств класса «А». Ограничения разработаны для обеспечения надежной защиты против вредного влияния во время эксплуатации оборудования в коммерческой среде. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, если оно установлено и используется, не в соответствии с руководством пользователя, то могут появляться помехи в радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования в жилом помещении может вызвать помехи, и в этом случае, пользователи должны будут устранять эти помехи самостоятельно.

Для обеспечения постоянного соответствия, используйте только кабели Любые для подключения. изменения или экранированные одобренные поставщиком/производителем, модификации, не могут привести к отказу от гарантийных обязательств.

## ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ

Поставщик/производитель не несет ответственность перед какой-либо стороной или человеком, за исключением замены или обоснованного техобслуживания изделия, в случаях, включенных, но не ограниченных следующими:

• Любое повреждение или потеря, включенные без ограничений, прямые или косвенные, особые, побочные или типовые, возникающие в результате или в связи с использованием изделия;

• Поломка или любое повреждение, причиненное несоответствующим использованием или небрежной эксплуатацией пользователем;

Несанкционированный разбор, ремонт или изменение изделия пользователем;

• Любая проблема, побочное неудобство, потеря или повреждение, возникающие в системе при совместной работе с устройствами третьей стороны;

• Любые претензии или вопросы по поводу убытков, поданные любым лицом или организацией, являющихся объектом съемки, вследствие нарушения конфиденциальности в результате видеосъемки, включая сохраненные данные, по каким-то причинам, ставшие достоянием общественности или используемые для целей, отличных от наблюдения.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Со всеми работами, связанными с установкой регистратора, обращайтесь к квалифицированным специалистам.

• Не используйте регистратор, если температура, влажность или характеристики источника питания не соответствуют установленной норме (температура от 0°С до +40°С и влажности ниже 85%). Входное напряжение питания для этого электроприбора: +12 V DC (постоянный ток).

• Обращайтесь с жесткими дисками бережно. Можно повредить их, если их перемещать, в то время когда они работают. Не перемещайте их сразу после включения или выключения питания (до 30 сек.). Защищайте жесткие диски от статического электричества. Не ставьте и не держите их в вертикальном положении. Не пользуйтесь электроотверткой при их установке.

- Протирайте корпус устройства только сухой тканью.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- Не используйте прибор рядом с источниками тепла (радиаторы, обогреватели, плиты или другие приборы, излучающие тепло).
- Защитите провод питания от перегибов и прочих механических воздействий.

• Не допускайте попадания внутрь прибора любых посторонних предметов, т.к. это может привести к поломке. При попадании посторонних предметов внутрь корпуса, немедленно выключите питание и свяжитесь с квалифицированным персоналом по техобслуживанию и ремонту.

• Обращайтесь с устройством осторожно. Не трясите его, так как это может привести к его повреждению.

• Не подвергайте устройство воздействию влаги и не используйте его во влажных помещениях. Предпринимайте немедленные действия, если внутрь корпуса попала жидкость. Выключите питание и обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам. Влага может привести к поломке, а также к поражению электрическим током.

• Не используйте сильнодействующие или абразивные моющие средства для очистки корпуса устройства.

• Запишите и сохраните настройки устройства. Эти данные помогут при изменении конфигурацию системы или при неожиданных сбоях.

• Распространение, копирование, разборка, обратная сборка, обратное проектирование, а также экспорт в нарушение экспортных законов, касающихся программного обеспечения, поставляемого с этим изделием, строго запрещается.

3

	СОДЕРЖАНИЕ	
ГЛАВА	1. ВВЕДЕНИЕ.	4
1.1.	Технические особенности устройства.	5
ГЛАВА	2. ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА.	6
ГЛАВА	3. УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ.	9
3.1.	Пульт дистанционного управления.	9
3.2.	Управление при помощи мыши.	10
3.2.1.	Виртуальное меню управления.	10
3.3.	Настройка системы.	11
3.3.1.	Вход пользователя.	11
3.3.2.	Быстрое меню.	11
3.3.3.	Главное меню.	12
3.3.4.	Настройки монитора.	12
3.3.5.	Настройки записи.	15
3.3.6.	Настройки сети.	17
3.3.7.	Поиск записи, воспроизведение и копирование.	22
3.3.8.	Управление устройствами.	26
3.3.9.	Системные настройки.	31
ГЛАВА	4. УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ ЧЕРЕЗ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС.	36
4.1.	Настройка удаленного доступа к регистратору.	36
4.1.1.	Настройки уровня сетевой безопасности.	36
4.2.	Установка элементов управления ActiveX.	38
4.3.	Интерфейс системы.	40
4.3.1.	Живой просмотр.	40
4.3.2.	Воспроизведение архива.	42
4.3.3.	Удаленные настройки.	43
4.3.4.	Локальные настройки.	52
4.3.5.	Выход из системы.	53
прило	Эжения.	53
1.	Спецификация.	53
2.	Доступ при помощи мобильных устройств.	54
З.	Доступ при помощи облачного сервера.	56

# ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ.

Новая линейка видеорегистраторов Spezvision с возможностью записи видео в формате 960H (928x576pix).

Регистраторы позволяют построить полноценную систему видеонаблюдения с минимальными затратами и оборудовать место наблюдения, используя минимум пространства.

Просмотреть изображение непосредственно с регистраторов пользователь

может как с помощью интерфейса VGA, так и с композитного выхода. Регистраторы имеют 4, 8+1, 16+1 звуковых входов для подключения микрофонов, что позволит осуществлять аудиоконтроль, за действиями сотрудников, посетителей и третьих лиц, оказавшихся на территории охраняемого объекта.

# 1.1. Технические особенности устройства.

	HQ-9604P	HQ-9608P	HQ-9616Pe	
Количество каналов видео	4	8	16	
Подключение монитора	VGA	A, HDMI, BNC выхо	оды	
Аудио входы, RCA	4	8+1	16+1	
Операционная система	E	Embedded Linux O	S	
Управление и настройка	USB- мышь, пул	пьт дистанционно	ого управления	
Тревожные входы/выходы	4/2	8/4	16/8	
Резервное копирование	USB 2.0 yct;	оойства хранения	а, USB-флэш	
Питание	DC 12V / 3.5A	DC 12V / 3.5A	DC 12V/5A	
Скорость отображения	96	50H 25 к/с на кана	ал	
Разрешение	928x	576, 928x288, 352	x288	
Отображение каналов	1,4,9,16 каналов одновременно			
Формат сжатия видео	H.264			
Разрешение записи	928x576, 928x288, 352x288			
Скорость записи	100 к/с	200 к/с	400 к/с	
Сетевой интерфейс	10/100 Ethernet			
Протокол	TCP/IP / HTTP / PPPoE / DHCP / SMTP / DDNS / NTP / UPnP			
Мобильные устройства	iOS, Android OS, BlackBerry			
Поддержка HDD	1x2 TB         2x2 TB           SATA HDD 3,5"         SATA HDD 3,5"			
РТZ-управление	RS-485 (Pelco P, Pelco P Pelco D2, Samsu 2007, Jabsco-D,	21, Pelco P2, Pelco Ing, Panasonic, So Yaan, MJB01)	D, Pelco D1, ny, Philips, ABK-	

# глава 2. Общий вид устройств.



- 2 Дистанционный IR-датчик. Используется для получения сигнала от пульта дистанционного управления
- 3 USB 2.0 разъем для подключения мыши или USB-накопителя
- 4 Входные разъемы BNC для подключения камер
- 5 Входные разъемы RCA для подключения микрофонов
- 6 Выходной аудио разъем RCA
- 7 Разъем BNC для подключения монитора
- 8 Разъем HDMI для подключения монитора (основной монитор)
- 9 Разъем VGA для подключения монитора (основной монитор)
- 10 USB 2.0 разъем для подключения мыши или USB-накопителя/ Разъем RJ 45 для подключения регистратора к сети Ethernet
- 11 Разъем RS-485 для подключения PTZ-камер
- 12 Разъем для подключения к источнику питания постоянного тока (12 В)
- 13 Разъемы тревожных входов/выходов
- 14 Заземление
- 15 Включение/выключение питания (Power On/Off)



	www.spezvision.ru
0	Дистанционный IR-датчик. Используется для получения сигнала от пульта
9	дистанционного управления
10	USB 2.0 разъем для подключения мыши или USB-накопителя/ Разъем RJ 45
10	для подключения регистратора к сети Ethernet
11	Включение/выключение питания (Power On/Off)
12	USB 2.0 разъем для подключения мыши или USB-накопителя
13	Входные разъемы BNC для подключения камер
14	Входные разъемы RCA для подключения микрофонов
15	Выходной аудио разъем RCA
16	Разъем BNC для подключения монитора
17	Разъем HDMI для подключения монитора (основной монитор)
18	Разъем VGA для подключения монитора (основной монитор)
19	Разъемы тревожных входов/выходов, RS-485 для подключения PTZ-камер
20	Разъем для подключения к источнику питания постоянного тока (12 В)
21	Заземление
	0 0 0 0 0 0 0



# Вид сзади HQ-9616Pe

1	Входные разъемы BNC для подключения камер
2	Входные разъемы RCA для подключения микрофонов
3	Подключение микрофона для двухсторонней связи
4	Выходной аудио разъем RCA
5	Разъем BNC для подключения монитора
6	USB 2.0 разъем для подключения мыши или USB-накопителя/ Разъем RJ 45 для подключения регистратора к сети Ethernet
7	Включение/выключение питания (Power On/Off)
8	Разъем HDMI для подключения монитора (основной монитор)
9	Разъем VGA для подключения монитора (основной монитор)
10	Разъемы тревожных входов/выходов, RS-485 для подключения PTZ-камер

- 11 Разъем, для подключения питания. Подключите к источнику питания постоянного тока 12 В
- 12 Заземление

# ГЛАВА З. УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ.

Существует два способа управления данными регистраторами пультом дистанционного управления и компьютерной мышью.

3.1. Пульт дистанционного управления.



- 1 **STANDBY:** включение/выключение регистратора
- 2 Login/lock: выход пользователя/блокировка

3	Number keys or video channel buttons: переключение каналов 0-9
4	Menu: вход в главное меню регистратора
5	Multi-Video: переключение сетки изображения
6	Увеличение/уменьшение параметров настройки
7	<b>РТZ:</b> настройка РТZ управления
8	EXIT: закрытие окна меню/возврат к предыдущему меню/отмена
9	Вrowse or Enter: ▲ ▼: Перемещение курсора вверх/вниз в интерфейсе меню • Перемещение курсора вправо/влево в интерфейсе меню, ускоренная перемотка вперед/назад в меню воспроизведения (2Х, 4Х, 8Х, 16Х, 32Х) • ОК (Enter): Подтверждение выполнения операции
10	▶ ◀ ускоренная перемотка вперед/назад (2Х, 4Х, 8Х, 16Х, 32Х)
11	Record: включение ручной записи
12	Extra: дополнительная кнопка
13	Stop record: выключение ручной записи
14	MUTE: Включение/выключение звука
15	<ul> <li>воспроизведение с нормальной скоростью;</li> <li>замедленное воспроизведение (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32)</li> <li>пауза/покадровое воспроизведение</li> </ul>
3.2.	Управление при помощи мыши.
• M	ышь является основным устройством управления регистратором.

• Подключите USB-мышь в USB-порт, который находится на передней панели регистратора.

• Кнопки управления:

- быстрое меню: щелкните правой кнопкой мыши для того чтобы войти в меню регистратора/выйти из подменю;

- нажатие левой клавиши мыши позволит вам зайти в подменю;

- использование мыши для изменения настроек.

## 3.2.1. Виртуальная клавиатура управления.

- Описание виртуальной клавиатуры:
  - удаление поставленного символа;
  - переключение между цифрами и буквами;
  - ввод значения;
  - сохранение и выход из виртуальной клавиатуры.

# 3.3. Настройка системы.

- 3.3.1. Вход пользователя.
- ШАГ 1. Включение/выключение питания.

Подключите кабель питания к разъему DC12V, который расположен на задней панели регистратора. Нажмите выключатель питания. Система запустится.

• ШАГ 2. Вход в систему.

Для входа в систему, необходимо ввести заводские логин/пароль (admin/123456), в дальнейшем в настройках регистратора можно сменить учетную запись.

	Авторизация
Логин	admin 🗳
Пароль	
	Ок Выход

# 3.3.2. Быстрое меню.

Щелкните правой кнопкой мыши для того чтобы войти в быстрое меню регистратора.



## 3.3.3. Главное меню.

Главное меню состоит из настроек: «Монитор», «Запись», «Сеть», «Устройства», «Система», как показано ниже на рисунке:



# 3.3.4. Настройки монитора.

• ШАГ 1. Настройки дисплея.

Для входа в меню, необходимо открыть вкладку **«Экран»**, как показано ниже:

Монитор		Экран	Дата/Время	Язык				
Кан	Имя	Отображ.	Место	Цвет				
01	CH1	Вкл 🗖	Вер.Пра 🗖	Настройки				
02	CH2	Вкл	Вер.Пра 🗖	Настройки				
03	CH3	Вкл	Вер.Пра 🗖	Настройки				
04	CH4	Вкл 🗖	Вер.Пра 🗖	Настройки				
1 Lines								
		1 and - Children						
Копия								
По у	По умолч. Ок Выход							

СН01-СН08/СН09-СН16: Список каналов

Имя канала: при помощи мыши или ПДУ можно изменить название канала;

Отображение: Включение/выключение отображения канала;

**Место:** Изменение положения имени каналов на дисплее, есть 5 вариантов настройки: левой сверху, слева-снизу, справа-сверху, справа-снизу и без отображения;

Настройка цвета камеры: Для изменения характеристик изображения необходимо войти в настройки;

Можно изменить: Цветность 0-63; Яркость 0-63; Контрастность 0-63; Насыщенность 0-63.



Копия: Копирование настроек на все каналы.

• ШАГ 2. Настройка даты/времени.

Для изменения даты и времени необходимо открыть вкладку **«Дата/время»**, как показано ниже:

Монитор	Эк	ран	Дата/Время	Язык
Часовой пояс Формат времени Время	GMT-12:00 MM/DD/YY 12/10/2013		24 Часа 12:11:01	
	Выкл time.windows.	.com		
 Показать OSD	Вкл	Запись	OSD <u>Вкл</u>	
По умолч.			Ок	Выход

**Часовой пояс:** для изменения часового пояса необходимо нажать кнопку []]; **Формат даты и времени:** Для выбора формата даты и времени необходимо нажать кнопку []], можно выбрать год/месяц/день, месяц/день/год, день/месяц/год /; 24-часовой формат и 12-часовой формат;

Время: Установить текущую дату и время системы видеорегистратора; NTP: Включение/выключение синхронизации регистратора с NTP-сервером;

NTP-сервер: Установленный NTP-сервер, по умолчанию (time.windows.com);

Отображение (Показать OSD): Включение/выключение отображения даты и времени в живом просмотре;

Запись OSD: Включение/выключение отображения даты и времени в режиме записи.

• ШАГ З.Настройка языка системы.

Для изменения языка системы необходимо открыть вкладку **«Язык»**, как показано ниже:

Монитор	Экран	Дата/Время	Язык		
Язык	Россия				
	Португальский Испанский				
	Турции Итальянский				
	персидский				
🕦 При изменен	нии языка будет переза	агрузка			
По умолч.		Ок	Выход		

Есть несколько вариантов выбора языка системы: Русский, Китайский, Английский, Португальский и прочие.

ПРИМЕЧАНИЕ. Система перезагрузится после выбора языка системы.

# 3.3.5. Настройки записи.

• ШАГ 1.Запись.

Для входа в настройки записи необходимо открыть вкладку **«Запись»**, как показано ниже:

Запис	Запись Запись Расписание								
Кан	Запись	Какчество	Разрешение	Аудио	K/C				
01	Вкл 🗖	Отличное	960H 🗖	Выкл 🗖	25				
02	Вкл 🗖	Отличное 🔽	960H 🗖	Выкл 🗖	25				
03	Вкл 🗖	Отличное	960H 🗖	Выкл 🗖	25				
04	Вкл 🗖	Отличное 🗖	960H 🗖	Выкл 🗖	25				
			The second second second						
Seat 12					1000000				
1 martin			The state of the	10-2 Chines					
Копия Размер записи 60 Мин									
По умолч. Ок Выход									

СН01-СН08/СН09-СН16: Список каналов для записи;

Запись: Включение/выключение записи на каналах;

**Качество записи:** Можно выбрать нормальное, хорошее, отличное качество записи;

Разрешение записи: можно выбрать следующие разрешения записи: 960H (928x576), HD1 (928x288), CIF (352x288);

Аудио: Включение/отключение записи звука на каналах;

**Частота кадров:** Можно выставить количество кадров в секунду в стандарте PAL 1-25 кадров, в стандарте NTSC 1-30 кадров;

**Размер записи:** Можно продолжительность записи архива (15, 30, 45, 60 минут); Копия: Копирование настроек на все каналы.

• ШАГ 2. Настройка расписания записи.

Для настройки расписания необходимо открыть вкладку **«Расписание»**, как показано ниже:



**Канал:** Выбор каналов для записи по расписанию, можно выбрать все каналы, либо определенные.

**Тип записи:** Можно выбрать три типа записи: запись по тревоге, по расписанию, нет записи;

Копия: Копирование настроек на все каналы.

# 3.3.6. Настройки сети.

• ШАГ 1. Сеть.

Для настройки сети необходимо открыть вкладку «Сеть», как показано ниже:

Сеть	ип сети	DDNS	Мобил. Тел.	Email
Тип • Порт даных Порт НТТР IP Маска сети	Статическ 08200 00080 192.168.00 255.255.25	ай IP 06.085 55.000		3G
DNS	192.168.00	02.198	Ок	Выход

Можно выбрать 3 режима работы сети: Статический IP, DHCP, PPPoE.

• ШАГ 1.1. Статический IP-адрес.

Необходимо вручную задать IP-адрес регистратору, в соответствии с параметрами вашей сети: подсеть, маска сети и шлюз.

Порт данных: по умолчанию - 8200;

**Порт HTTP:** по умолчанию - 80, если изменить порт HTTP, например на 81, то при входе на регистратор через браузер IE, в адресной строке, после введенного IPадреса необходимо указывать выставленный порт HTTP (192.168.6.85:81);

**IP адрес:** Введите IP-адрес в соответствии с подсетью, в какой находится устройство;

**Маска:** Введите маску в соответствии с маской сети, в которой находится устройство;

Шлюз: Введите шлюз в соответствии со шлюзом сети, в которой находится устройство.

• ШАГ 1.2. DHCP.

Выберите тип сети DHCP, как показано ниже:

Сеть	Гип сети	DDNS	Мобил. Тел.	Email
Тип Порт даных Порт НТТР IP Маска сети Шлюз	DHCP 08200 00080 192.168.0 255.255.2 192.168.0	01.100 55.000 01.001		<u>3G</u>
DNS По умолч.	217.001.0	00.000	Ок	Выход

Порт данных: по умолчанию - 8200;

Порт НТТР: по умолчанию - 80;

**Примечание:** При выборе DHCP и сохранении настроек, регистратор автоматически перезагрузится, и регистратору автоматически будут назначены IP-адрес, маска подсети, шлюз.

• ШАГ 1.3. РРРоЕ.

Выберите тип сети РРРоЕ, как показано ниже:

Сеть	Тип сети	DDNS	Мобил. Тел.	Email
Тип Порт даных Порт НТТР Логин Пароль Состояние	PPPOE 08200 00080 Connecting	1		
По умолч.			Ок	Выход

Порт данных: по умолчанию - 8200;

Порт НТТР: по умолчанию - 80;

**РРРоЕ логин и пароль:** Введите логин и пароль предоставленные вашим провайдером услуг интернет, после сохранения настроек регистратор автоматически перезагрузится. После перезагрузки система автоматически установит соединение с сетью по протоколу РРРоЕ, после удачного соединения, IP-адрес автоматически изменится как динамический IP-адрес, полученный по сети WAN.

**DNS:** Введите адрес DNS-сервера, в соответствии с DNS-адресом вашей сети.

• ШАГ 2.Настройка 3G-модема.

Для настройки 3G-модема необходимо открыть вкладку «3G», как показано ниже:

Модель 3G	
Пароль	mts
Номер Телефона APN	*99#
IP	000.000.000
	Соединить
and the second second	
	ОК Выход

**Модель 3G:** Выберите модель модема из списка (Huawei E171, Huawei E160, Huawei EC1261, Huawei E352);

**Имя Пользователя:** Введите имя пользователя ЗG-модема (предоставляется провайдером);

Пароль: Введите пароль ЗС-модема (предоставляется провайдером);

Номер телефона: Введите номер дозвона (предоставляется провайдером);

**APN:** Введите точку доступа (предоставляется провайдером);

**Соединить:** После ввода всех необходимых параметров, нажмите кнопку соединить, для установки соединения с 3G-модемом;

**IP:** После удачного соединения, в поле появится IP-адрес регистратора.

• ШАГ 3. Настройка DDNS-сервера.

Для настройки DDNS-сервера необходимо открыть вкладку **«DDNS»**, как показано ниже:

Тип сети	Тип сети	DDNS	Мобил. Тел.	Email
DDNS Адрес сер Имя Логин Пароль	E-V Bin No-IP	й <u>deo</u>		
По умолч			Ок	Выход

**DDNS:** Включить/выключить DDNS-сервер;

Адрес сервера: Выберите DDNS-сервер из списка: 3322, dyndns, nightowldvr, no-ip; Имя: Введите имя хоста, зарегестрированное на одном из выбранных серверов; Логин (имя пользователя): Введите имя пользователя, зарегестрированное на одном из выбранных серверов;

Пароль: Введите пароль, зарегестрированный на одном из выбранных серверов; E-Video: Облачный сервис, возможность доступа к регистратору через облачный сервис: http://www.dvripc.net. Подробная инструкция по настройке E-Video в приложении 3.

• ШАГ 4. Настройка просмотра с мобильных устройств.

Для настройки просмотра с мобильных устройств необходимо открыть вкладку **«Мобильная сеть»**, как показано ниже:

Тип сети	Тип сети	DDNS	Мобил. Тел.	Email
Порт	1506	1		
Порт	[1590	1		
Поток	64Kb	ps		
	32Kb	ps		
	64Kb	ps		
	96Kb	ps		
	128K	bps		B. W. S. C. S. S. S. S.
and the second second	256K	bps		3.2 M
Section and the	512K	bps	A CARACTER AND	
				A CARL CONTRACTOR
				And I will
				a second and the
and the second second				and the state of the state
По умолч			Ок	Выход

Порт (мобильный порт): по умолчанию - 15961;

Поток: в зависимости от скорости вашего подключения, можно выбрать битрейт передачи данных.

• ШАГ 5. Настройка почты.

Для настройки уведомлений на почту необходимо открыть вкладку **«E-mail»**, как показано ниже:

Тип сети	Тип сети	DDNS	Мобил. Тел.	Email
1.28.22.23				
Email	Br	ກ		C. S. C. Strategy
SSL	BE	ыкл		
Порт SMT	P 00	000		
Сервер Sł	MTP			
Адрес Em	ail			
Пароль от	правителя			
Получател	ь1			
Получател	ь2			Contraction of the
Интервал	31	мин		
По умолч			Ок	Выход

Почта: Включение/выключение отправки уведомлений на почту;

SSL: Включить/выключить отправку писем с шифрованием;

**SMTP-порт:** Введите SMTP-порт, в соответствии с портом используемого почтового клиента;

**SMTP-сервер:** Введите SMTP-сервер, в соответствии с сервером используемого почтового клиента;

**Адрес E-Mail:** Введите адрес почты отправителя, в соответствии с заданными выше параметрами;

Пароль отправителя: Введите пароль почты отправителя;

Получатель: Введите почту получателя;

**Интервал:** Введите временной интервал, по истечении которого будут отправляться сообщения (3, 5, 10 минут).

3.3.7. Поиск записи, воспроизведение и копирование.

• ШАГ 1. Поиск и воспроизведение записи.

Для поиска архива необходимо выбрать вкладку **«Поиск»** в быстром меню и там выбрать **«Поиск событий»** или **«Поиск файлов»**, например, как показано ниже:

Поиск по события	M
Начало Конец Тип	2013-12-10 00:00:00 2013-12-10 23:59:59 Все Г Канал
	Поиск Выход

Установите условия поиска файлов: дата, начальное время поиска, конечное время поиска, тип события (все, тревога, потеря видео, детекция движения) и нажмите **«Поиск»**:

Поиск по событию						
Начало Пред.	Начало Пред. След Конец					
Время	Событие	Запись	Пользователь			
2013-12-12 12:16:58	Кан01 Детектор движения	Да				
2013-12-12 12:18:05	Кан01 Детектор движения	Да				
2013-12-12 12:18:18	Кан01 Ю из	Нет				
2013-12-12 12:19:19	Кан01 Ю из	Нет				
2013-12-12 12:19:19	01Кан Нет видео	Нет				
2013-12-12 12:19:23	03Кан Нет видео	Нет				
2013-12-12 12:19:28	02Кан Нет видео	Нет	chart Course and a second			
2013-12-12 12:19:32	04Кан Нет видео	Нет				
2013-12-12 12:19:35	02Кан Нет видео	Нет				
2013-12-12 12:25:04	Кан01 Ю из	Нет				
			Выход			

Выберите необходимый файл для воспроизведения.

• ШАГ 2. Копирование.

Для резервного копирования архива необходимо выбрать вкладку «Копирование» в быстром меню, далее выбираем «По событию» или «По времени», например, как показано ниже:

Поиск файлов			
■ 2113 ■ 121 S 1 2 3 4 1 2 3 4 5 8 9 10 11 126 15 16 1 7 18 196 22 23 24 25 266 29 30 31	■ В Тип 5 6 Начало 1314 Конец 2021 2728	Все 00:00:00 23:59:59 Канал	
Устройство	Нет Usb Диска		
Общий размер	0MB		and a state
			Self-
		ALL ALL ALL	and a mark
		Поиск	Выход

Установите условия поиска файлов: дата поиска, начальное и конечное время поиска, тип события (все, тревога, расписание) и нажмите **«Поиск»**:

к	Копирование						
	Пе	рв Пред.	След	Послед Все	Инверт.		
	Кан	ал Время	Размер	Тип	Выбрать		
	2	01:41:12-02:09:10	11.4M	Расписание			
	3	01:41:12-02:08:58	11.3M	Расписание			
	4	01:41:14-02:08:52	11.2M	Расписание			
	1	01:41:25-02:09:08	111.2M	Расписание			
	1	02:09:14-02:39:36	36.8M	Расписание			
	2	02:09:14-02:39:35	12.4M	Расписание			
					and the second second second		
				Копир	Выход		

Отметьте галочками необходимые файлы для копирования, нажмите кнопку **«Копирование»**:

Время колирования
Начало 00:00:00 \$ 1 2 3 4 5 6 Конец 23:59:59 В Тревога 15 Процесс 36%5 29 Копирование, не вынимайте Usb диск Всего 80 файлов, для копиро Устр Обц
Размер файла 7.42GB Вычислить
Копир. Выход

# ПРИМЕЧАНИЕ:

1) Если на запоминающем устройстве недостаточно места, система сообщит об этом.

2) После завершения копирования, можете извлечь USB-накопитель из регистратора.

• ШАГ 3. Просмотр архива.

Для воспроизведения архива необходимо открыть вкладку **«Просмотр»** в быстром меню, как показано ниже:



## ПРИМЕЧАНИЕ:

В календаре выделенные зеленым цветом дни месяца, означают, что в эти дни велась запись; для воспроизведения, выберите необходимую дату для воспроизведения.

Нажмите кнопку «Воспроизведение», предварительно выбрав необходимые каналы и время для воспроизведения.

# 3.3.8. Управление устройствами.

Для входа в настройки устройств необходимо открыть вкладку **«Устройства»**, как показано ниже:



Данный раздел включает в себя следующие пункты настройки: HDD, тревога, PTZ, детектор движения.

• ШАГ 1. Настройка жесткого диска.

Для входа в настройки жесткого диска необходимо открыть вкладку **«HDD»**, как показано ниже:

Устройст	B HDD	Тревога	PTZ	Детек. движ.	
No	Статус	Всего/Осталос	сь Остало	сь Формат	
1	ОК	476G/469G	1654ac		
2	Het HDD	0/0	ОЧас		
3	Het HDD	0/0	04ac	ALCONT LODIE	
4	Het HDD	0/0	04ac		
5	Het HDD	0/0	04ac		
6	Het HDD	0/0	04ac	The state of the s	
7	Het HDD	0/0	ОЧас		
8	Het HDD	0/0	04ac		
Перезапись Вкл Формат HDD Формат USB					
По умолч. Ок Выход					

Статус: Статус жесткого диска, в каком он состоянии находится в данный момент (готов к работе, не отформатированный, нет жесткого диска). Если жесткий диск

не подключен к регистратору, либо не отформатирован, то на дисплее в живом просмотре будет отображаться буква [H];

**Всего/осталось:** Отображается общий объем используемого жесткого диска и сколько свободного места осталось;

Оставшееся время: Отображает оставшееся время записи;

Метка: Метка для форматирования жесткого диска;

Перезапись: Включение/выключение циклической записи на жесткий диск;

Формат HDD: Форматирование отмеченных жёстких дисков;

**Формат USB:** Форматирование подключенного USB-накопителя;

**Примечание:** При форматировании жесткого диска и USB-накопителей, все данные будут стерты, поэтому, перед форматированием сделайте резервные копии необходимых файлов на персональный компьютер.

• ШАГ 2. Настройка тревожных входов/выходов.

Для входа в настройку тревожных входов/выходов, необходимо открыть вкладку **«Тревога»**, как показано ниже:

Устройств	HDD	Тревога	PTZ	Детек. движ.
Кан01~Кан04	CH1	CH2	CH3	CH4
ИО Тревога	HO	HO	HO I	HO M
Ошибка HDD Потеря видео	Вкл 🛛 Выкл 💟	Ha HD	D мало места	Βιση
Тр.Выход Таймер	10с 🛛 1Мин 💟	Зумме Предза	р апись	Выкл 💟 Выкл 💟
По умолч.			Ок	Выход

СН01-СН08/СН09-СН16: Каналы на которых настраивается тревога;

I/O Тревога: выбор типа срабатывания тревоги;

NO: Нормально разомкнутый контакт;

NC: Нормально замкнутый контакт;

**Ошибка HDD:** Включение/отключение срабатывания тревоги жесткого диска, если жесткий диск не отформатирован, отсутствует, переполнен, на дисплей будет отображаться тревога [**H**];

**На HDD мало места:** Включение/отключение срабатывания тревоги, если на жестком диске остается меньше 10 Гб свободного пространства, то срабатывает зуммер, сигнализирующий об этом;

Потеря видео: Включение/отключение срабатывания тревоги потери видео, если

камера перестанет работать по каким-либо причинам, сработает зуммер;

**Тр. выход:** продолжительность записи при срабатывании тревожных датчиков, подключаемых к тревожным входам/выходам (выкл., 10 сек., 20 сек., 40 сек., 60 сек.)

**Зуммер:** включение/выключение звукового оповещения при срабатывании тревоги;

**Таймер:** продолжительность записи при срабатывании детекции движения (30 сек., 1 мин., 2 мин., 5 мин.);

**Предзапись:** включение/выключение предварительной записи, при срабатывании детекции движения.

• ШАГ 3. Настройки РТZ.

Для входа в настройки РТZ-устройств необходимо открыть вкладку **«РТZ»**, как показано ниже:

Устройств	HDD	)	Тр	евога		PTZ		Детек. движ	К.
Кан01~Кан04		CH1		CH2		CH3		CH4	
Протокол		Pelco-E		Pelco-D	I	Pelco-D		Pelco-D	
Скорость		2400		9600	I	9600	•	9600	
Длина		6		8	I	8	-	8	
Стоп бит		1		1	I	1	-	1	
Четность		Метка		Нет	I	Нет	-	Нет	
Круиз		Вкл		Выкл	(	Выкл	-	Выкл	
Адрес		001		002		003		004	
		and the second		Wine & Court			2.1	12000	
По умолч.						Ок		Выход	

СН01-СН04/СН08-СН16: Каналы настройки РТZ;

Протокол: Выберите протокол соответствующий марке подключаемой камеры (Pelco P, Pelco P1, Pelco P2, Pelco D, Pelco D1, Pelco D2, Samsung, Panasonic, Sony, Philips, ABK-2007, Jabsco-D, Yaan, MJB01);

**Скорость:** Выберите скорость обмена данными, соответствующую подключаемой камере;

Длина: Выбор 4 значений: 5, 6, 7, 8;

Стоп бит: Выбор 2 значений: 1, 2;

Четность: Выбор 5 значений: нет, нечетное, четное, метка, пробел;

**Круиз:** Включение/выключение функции автоматического запуска патрулирования по ранее заданным точкам;

**Адрес:** Выберите адрес камеры, соответствующий адресу, указанному в подключаемом устройстве;

Для входа в меню управления PTZ, войдя в быстрое меню нужно открыть вкладку **«PTZ»**.

PTŻ	TYP
1 Плавно — т 31 Быстро	
<ul> <li>ZOOM</li> <li>Focus</li> <li>IRIS</li> </ul>	Текущая точка Время Снимок Установить Очистить
Тур Выход	Сохранить Выход

Кнопки управления РТZ приведены в таблице:

	Функции
Пульт управления	Виртуальный ПУ камерой посредством стрелок
Зум	Увеличение/уменьшение изображения
Фокус	Настройка фокуса
Диафрагма	Открытие/закрытие диафрагмы
Скорость	Скорость вращения камеры
Канал	Выбор канала камеры
Снимок	Перемещение камеры к заданной точке
Установить	Сохранение заданных точек
Удаление	Удалить все сохраненные ранее точки
Текущая точка	Точка, с которой камера начнет патрулирование
Время	Время задержки в каждой точке при патрулировании
Сохранить	Сохранение заданных настроек

Функцию автоматического тура (круиза), по ранее заданным и сохраненным точкам, можно запустить и остановить из быстрого меню регистратора, для этого необходимо открыть вкладку **«Тур»**, как показано ниже:



• ШАГ 4. Настройка детекции движения.

Для входа в настройки детекции движения необходимо открыть вкладку **«Детектор движения»**, как показано ниже:

Устройств HD	D Ti	ревога		PTZ	Детек. движ.
Кан01~Кан04 🔽	CH1	CH2		CH3	CH4
Канал	Выкл 🗖	Выкл		Выкл 🗖	Выкл 🗖
Чувствительность	Средняя 🗖	Средняя		Средняя 🗖	Средняя 🗖
Зона	Настроить	Настрои	ть	Настроить	Настроить
					State State
	a da llor de la como	and the second second	and a	and in the	A REAL PROPERTY
По умолч.				Ок	Выход

СН01-СН04/СН08-СН16: Каналы настройки детекции;

Канал: Включение/выключение срабатывания детекции движения;

**Чувствительность:** Чувствительность срабатывания детекции движения (максимальная, высокая, средняя, низкая);

**Зона:** Для каждого канала можно настроить свою зону детекции, для установки зоны, необходимо открыть вкладку «Настроить», как показано ниже:



Выделите необходимую зону, в которой будет срабатывать датчик детекции движения.

3.3.9. Системные настройки.

Для изменения системных настроек необходимо открыть вкладку **«Система»**, как показано ниже:



Данный раздел включает в себя следующие пункты настройки: Информация, пароль, видео/аудио, система.

• ШАГ 1.Информация о системе.

Для просмотра информации о системе необходимо открыть вкладку **«Информация»**, как показано ниже:

Система Информация	Пароль	Видео/Аудио	Система
ID устройства	DMS8A04		
Версия прошивки	T130827		
МАС адрес	00-18-A9-48-2C-	2B	
Экспо	рт	Импорт	]
Журна	มา		
		Ок	Выход

**Экспорт:** Можно скопировать настройки данного регистратора на подключенный к регистратору USB-носитель;

Импорт: Можно скопировать настройки с USB-носителя на данный регистратор;

**Журнал:** Журнал событий отсортирован по типу произошедших тревожных событий за определенный промежуток времени. Для поиска нужных событий необходимо открыть вкладку **«Журнал»**, как показано ниже:

Журнал			
Тип Начало Конец	Bce 2013-12-10 2013-12-10		*
		Поиск	Выход

**Поиск по журналу событий:** Выберите тип события, которое необходимо просмотреть, введите начальную и конечную даты событий. Для поиска необходимо нажать кнопку «Поиск», как показано ниже:

Журнал			
Начало Пред.	След Конец		
Время	Событие	Запись	Пользователь
2013-12-10 01:41:24	Форматирование HDD 1	Нет	admin
2013-12-10 01:50:53	Кан01 Просмотр на DVR	Нет	admin
2013-12-10 01:50:53	Кан02 Просмотр на DVR	Нет	admin
2013-12-10 01:50:53	Кан03 Просмотр на DVR	Нет	admin
2013-12-10 01:50:53	Кан04 Просмотр на DVR	Нет	admin
2013-12-10 02:00:57	Выход пользователя	Нет	admin
2013-12-10 02:02:46	Вход пользователя	Нет	admin
2013-12-10 02:04:44	Сохранить	Нет	admin
2013-12-10 02:36:41	Кан03 Просмотр на DVR	Нет	admin
2013-12-10 02:40:10	Кан02 Просмотр на DVR	Нет	admin
		Тросмотр	Выход

Нажмите кнопку **«Просмотр»**, для копирования журнала событий на USBноситель.

• ШАГ 2.Учетные записи.

Для изменения учетной записи необходимо открыть вкладку **«Пароль»**, как показано ниже:

Система	Ино	формация	Пароль		Видео/	Аудио	Система
ID оборуде Пользоват	ован гели	ия 0000 Выкл	000000 1 🔽 (user	1~1	user4)		
admin		123456	Повторить	1	23456		
user1		123456	Повторить	1	23456	Пр	ава доступа
user2		123456	Повторить	1:	23456	Пр	ава доступа
user3		123456	Повторить	1	23456	Пр	ава доступа
user4	-	123456	Повторить	1:	23456	Пр	ава доступа
						Sec.	
По умолч						Ок	Выход

**ID оборудования:** Номер регистратора;

**Пользователи:** Включение/отключение списка пользователей user1-user4, при входе в систему;

**admin:** Пользователь администратор, все права управления и доступа к регистратору открыты;

**user1-user4:** Обычные пользователи с ограниченными правами доступа и управления регистратором, ограничение прав устанавливает администратор. Для настройки прав доступа, необходимо открыть вкладку «Права доступа».

• ШАГ З.Настройки Видео/аудио.

Для изменения настроек Видео/аудио, необходимо открыть вкладку **«Видео/аудио»**, как показано ниже:

Система	Информ	ация	Пароль	-	Видео/Аудио	Система
Формат ви	идео	PAL				
Время об:	хода	005				Сек
Разрешен	ие VGA	1920	x1080			
Застав	вка	30 M	инут			
Прозрачно	ость окон					99%
	-	-				-
		ЗВУК		Pe	гулировка полей	1
По умолч					Ок	Выход

Формат видео: Переключение стандартов изображения - PAL/NTSC;

Время обхода: Время переключение каналов;

**Разрешение VGA:** Можно выбрать следующие разрешения: 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1920×1080, 1440×900;

Заставка: Время выхода пользователя из системы (при бездействии пользователя);

Прозрачность окон: настройка прозрачности окон в меню;

Аудио: Для настройки звука необходимо открыть вкладку [Звук];

**Примечание:** После сохранения настроек, регистратор автоматически перезагрузится.

Звук: регулятор громкости звука;

Регулировка полей: Регулировка полей экрана;

• ШАГ 4.Обслуживание системы.

Для входа в обслуживание системы, необходимо открыть вкладку «Система», как показано ниже:

Система	Информация	Пароль	Видео/Аудио	Система
Автопере	загрузка [			
/ Bronopo	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			
	Обновле	ние З	аводские настр	1
	Перезагр	узка	Выключение	1
		and and the		
По умолч	4.		Ок	Выход

Автоперезагрузка: Включение/отключение автоматической перезагрузки

регистратора;

Обновление: Обновление прошивки регистратора;

Заводские настройки: Сброс регистратора до заводских настроек;

Перезагрузка: Перезагрузка регистратора;

Выключение: Безопасное завершение работы регистратора.

Примечание: При обновлении прошивки не выключайте питание регистратора.

# ГЛАВА 4.: УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ ЧЕРЕЗ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС.

4.1. Настройка удаленного доступа к регистратору.

4.1.1. Настройки уровня сетевой безопасности.

**ВНИМАНИЕ!** Для корректной работы регистратора через браузер, используйте операционную систему Windows 7 (32, 64 бита), Internet Explorer 8, 9, 10 версии.

Для доступа к регистратору через браузер необходимо:

- ШАГ 1.Откройте браузер Internet Explorer, откройте вкладку **«Свойства браузера (обозревателя)»**;
- ШАГ 2. Откройте вкладку «Безопасность», в открывшемся диалоговом окне;

Содержание	Подключения	Программы	Дополнительно
Общие	Безопасност	ь Конс	иденциальность
ыберите зону	для настройки ee пара	метров безопаснос	ги
0	🎕 🗸		
Интернет	Местная Надех интрасеть сай	кные Опасные гы сайты	
Интер	нет	Í	Сайты
Уровень <u>б</u> езог Осо - С - <i>Г</i> - <i>Г</i>	пасности для этой зон бый хобые параметры. 4тобы изменить их, щи Для возврата к рекоме о умолчанико <sup>*</sup> .	ы елкните "Другой". ндованному уровни	) щелкните
			100000
🔲 Включить Internet E	» <u>з</u> ащищенный режим ( xplorer)	потребуется переза	апуск
🔲 Включить Internet E	защищенный режим ( xplorer)	потребуется переза г <u>г</u> ой По ум	олчани <u>ю</u>
Включить Internet E Выбра	» защищенный режим ( xplorer) Фру ть уровень безопасно	потребуется переза г <u>г</u> ой По ум сти по умолчанию д	олчанию

• ШАГ 3. Выберите зону для настройки «Надежные узлы», откройте вкладку **«Сайты»**, в открывшемся диалоговом окне добавьте IP-адрес регистратора в доверенные сайты, затем закрыть;

Вы можете добавлять в эту зон из нее. Заданные для зоны пар использоваться для всех ее са	ну веб-сайты и удалять их наметры безопасности будут йтов.
цоб <u>а</u> вить в зону следующий узел:	
http://195.98.78.203/	До <u>б</u> авить
<u>е</u> б-сайты: http://31.210.213.37 https://*.vtorrents.ru	⊻далить
П Для в <u>с</u> ех сайтов этой зоны требуето	ся проверка серверов (https:
	Закрыть

• ШАГ 4. Откройте вкладку **«Другой»** для настройки элементов ActiveX. В открывшемся диалоговом окне включите все элементы ActiveX и модули подключения;

И АВТОМАТИЧЕ	ские запро	сы элементо	ов управлени	ıя ActiveX	î
Включит	ъ				
		ActiveV			
Включить ф	иль грацию гь	ACUVEX			
Отключи	ить				
Выполнять с	ценарии эл	ементов Ас	tiveX, помеч	енные как	¢
Отключит					
	ать				
Э Запуск элем	ентов Activ	еХ и модуле	и подключе	ния	Ċ.
Включит	гь				-
🔘 Допущен	нных админ	истратором	1		
🔘 Отключи	ить				_
	57L			b.	
*14					
изменения оудут п	рименены г	юсле перез	апуска компі	ьютера	
брос особых парамет	ров				
а удовень: Средний		анию)	-	Сбросить	
I POULIE CULLIN	n (no mon-	uninoj		Tobecuie	100

# 4.2. Установка элементов управления ActiveX.

В адресной строке браузера необходимо ввести адрес регистратора, в соответствии с предустановленными настройками сети. Как показано ниже:

🗿 Web Application Manager - Microsoft Internet Explorer	
the second s	12
地址 (1) (1) http://192.168.1.118/	<ul> <li>D</li> </ul>
	×
8	
If not here and the set the set to be being it devices along all	lak.here

В открывшемся диалоговом окне необходимо разрешить установку элемента ActiveX, для запуска приложения, как показано ниже:

	вход
язык Имя:	РУССКИЙ 💌 admin
ПАРОЛЬ: СЕТЬ:	
	ЕХОД СЕРОС

**Язык:** Можно выбрать 3 языка системы: Русский, Китайский, Английский, Испанский, Португальский;

**Имя (логин) и пароль:** По умолчанию для входа в систему логин - admin, пароль - 123456;

**Сетевое окружение:** В зависимости от типа сети можно выбрать: Интернет, LAN (локальная сеть);

После ввода всех параметров, для входа в систему необходимо нажать **«Вход»**, для сброса введенных параметров, необходимо нажать **«Сброс».** 

# 4.3. Интерфейс системы.

Интерфейс системы состоит из 5 вкладок: просмотр, архив, удаленные настройки локальные настройки, выход.

## 4.3.1. Живой просмотр.

Для входа в режим живого просмотра, необходимо открыть вкладку **«Просмотр»**, как показано ниже:





• ШАГ З.Быстрое меню.

Для запуска быстрого меню, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по изображению, как показано ниже:



# 4.3.2. Воспроизведение архива.

Для воспроизведения архива необходимо открыть вкладку **«Архив»**, как показано ниже:

WEBSERVER	ПРОСМОТР	АРХИВ	УДАЛЕН. НАСТР ЛОН	САЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ВЫХОД
				<ul> <li>Декабрь 2013</li> <li>→</li> <li>Пн Вг Ср Чт Пг С6 8с</li> <li>25 26 27 28 29 30 1</li> <li>2 3 4 5 6 7 8</li> <li>9 10 11 12 13 14 15</li> <li>16 17 18 19 20 21 22</li> <li>23 24 25 26 27 28 29</li> <li>30 31 1 2 3 4 5</li> </ul>
				Обновить СПИСОК ВСЕКАНАЛЬ ВСЕТИПЫ О ПОИСК ВРЕМЯ КАН РАЗМЕЯ
				23:53:58-23:55:11         2         0.5M           23:53:59-23:55:12         3         0.5M           23:54:09-23:55:12         4         0.5M           23:54:03-23:55:17         1         9.4M           23:54:03-23:55:17         1         9.4M           23:55:20-23:55:12         1         0.4M
				23:56:06-23:57:20         2         0.5M           23:56:06-23:57:20         3         0.5M           23:56:06-23:57:20         4         0.5M           23:56:11-23:57:20         4         0.5M           23:56:11-23:57:20         4         0.5M           23:26:11-23:57:20         4         0.5M           23:26:11-23:59:59         2         0.6M           20:23:58:11-23:59:59         3         0.6M
0000			Ø●	23:58:11-23:59:59         4         0.6M           23:58:16-23:59:59         1         12.5M           Select Al         CKAHATE         BOCTP.

В календаре выберите необходимую дату воспроизведения архива. Нажмите **«Поиск»**, из появившегося списка файлов выделите необходимый для воспроизведения, как показано ниже:

СПИСОК						
ВСЕ КАНАЛЫ ВСЕ ТИПЫ 💎 ПОИСК						
ВРЕМЯ	KAH	РАЗМЕГ				
🔲 🧔 23:53:58-23:55:11	2	0.5M				
🔲 🧔 23:53:59-23:55:12	3	0.5M				
🔲 🧐 23:54:00-23:55:12	4	0.5M				
🔲 🥺 23:54:03-23:55:17	1	9.4M				
🔲 🧐 23:55:20-23:55:22	1	0.4M				
🔲 🥺 23:56:06-23:57:20	2	0.5M				
🔲 🥺 23:56:06-23:57:20	3	0.5M				
🔲 🧔 23:56:06-23:57:20	4	0.5M				
🔲 🥘 23:56:11-23:57:26	1	9.8M				
🔲 🧔 23:58:11-23:59:59	2	0.6M				
🔲 🧔 23:58:11-23:59:59	3	0.6M				
🔲 🧔 23:58:11-23:59:59	4	0.6M				
🔲 🞯 23:58:16-23:59:59	1	12.5M 💌				
Select All CKAHAT	В	оспр.				

Для воспроизведения файла, нажмите **«Воспроизведение»**, или кликните по файлу двойным щелчком правой кнопкой мыши.

	Увеличение/Уменьшение громкости звука						
O	Покадровое воспроизведение						
0	Перемотка назад						
$\odot$	Перемотка вперед						
0	Стоп						
•	Пауза						
D	Воспроизведение						

# 4.3.3. Удаленные настройки.

Для входа в настройки регистратора, необходимо открыть вкладку **«Удаленные** настройки», как показано ниже:

• ШАГ 1.Настройки камеры.

Для настройки разрешения, качества, скорости записи, необходимо открыть вкладку **«Параметры видео»**, как показано ниже:

WEBSERVER	ПРОСМОТР	ΑΡΧΙΛΒ	УДАЛЕН.	. НАСТР Л	ОКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ	выход	
ОСНОВНЫЕ НАСТР.     ПАРАМЕТРЫ ВИДЕО     НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ     НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖ     НАСТРОЙКА ЗАПИСИ     ТРЕРОЙКА	КАНАЛ НАСТРОЙКА	канал1 <del>-</del> ВИДЕО	I				
Н В СИСТЕМЕ НВ СИСТЕМЕ НВ СИСТЕМЕ НАСТРОЙКА РТZ НАСТРОЙКА СЕТИ НАСТРОЙКА СЕТИ ⊢ СЕТЬ – МОБ. ТЕЛ. – ЕМЫ	К/С РАЗРЕШЕНИ	25 1E 960H -	[1.25]	КАЧЕСТВ	О <u>отлично</u>	*	
<ul> <li>⊢емац</li> <li>⊔рър</li> <li>⊔рър</li> <li>µрчгис настр.</li> <li>⊢настройки ситемы</li> <li>− синхронизация вре</li> <li>∟система</li> <li>информация</li> <li>⊢версия по</li> <li>⊢нор инфор</li> <li>настр. пользов.</li> </ul>							
∟ настр. пользов.				КОПИРОВА	ть для	ПРИНЯТЬ ОБНОВІ	ЛЪ

Для настройки позиций и отображения камер на экране, необходимо открыть вкладку **«Настройки каналов»**, как показано ниже:



Для изменения настроек изображения необходимо открыть вкладку «Настройка

#### изображения», как показано ниже:



## • ШАГ 2.Настройка записи

Для изменения настроек записи, необходимо открыть вкладку **«Настройка** записи», как показано ниже:

WEBSERVER	ПРОСМОТР	АРХИВ	УДАЛЕН. НАСТР ЛОКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ	выход
	ПРОСМОТР КАНАЛ НАСТРОЙК ЗАПИСЬ РАЗМЕР 3, РЕЖИМ ЗА РЕЖИМ ЗА РАСПИСАН ТИП ЗАПИ 0 1 2 ВС	АРХИВ КАНАЛ1 • А ЗАПИСИ ВКЛ • АПИСИ 60 • ИПИСИ ПОСТОЯННО • ИИЕ ЗАПИСИ СИ • ТРЕВОГА 3 4 5 6 7	УДАЛЕН НАСТР ЛОКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ЗАПИСЬ АУДИО ВЫКЛ МИНУТ ОТОБР. ВРЕМ ВКЛ ВРЕМЯ ОНЕТ 8 9 10 11 12 13 14 15 16	выход
Г информация ⊢ ВЕРСИЯ ПО ⊢ НОД ИНФО ■ НАСТР. ПОЛЬЗОВ. └ НАСТР. ПОЛЬЗОВ.	Inoh BT CP VET C5 C5 KOINIP B	с то все дн	ти Копировать для	ПРИНЯТЬ ОБНОВИТЬ

• ШАГ З.Настройка тревоги.

Для изменения настроек тревоги, необходимо открыть вкладку **«Тревога»**, как показано ниже:

**Ошибка жесткого диска:** Включение/выключение ошибки жесткого диска, нет места на HDD;

СОБЫТИЕ	ОШИБКА НОО	•
ИСПОЛЬЗ.	вкл	-

**Тревожные датчики:** Для настройки срабатывание тревожных датчиков на каналах необходимо открыть вкладку **«Тревога по каналам»**, как показано ниже:

WEBSERVER	ПРОСМОТР	АРХИВ	УДАЛЕН. НАСТР	ЛОКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ	выход
ОСНОВНЫЕ НАСТР.     ПАРАМЕТРЫ ВИДЕО НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ НАСТРОЙКА ЗАПИСИ     ТРЕВОГА НЕВОГА НАСТРОЙКА ЗАПИСИ ПО КАНАЛАМ НАСТРОЙКА РТZ НАСТРОЙКА СТИ И	КАНАЛ СОБЫТИЕ ИСПОЛЬЗ. ЧУВСТВИТЕ	КАНАЛ1 ПОТЕРЯ ВИ ВЫКЛ	v Idec ↓ V SOHA	K004008475- 800	
СЕТЬ	выход			KOINPODATD Z//A	
EMAIL UPnP UPnP	ТРЕВОЖ. ВЬ	ход 10	- СЕК	ЗУММЕР	о сек
- ДРУГИЕ НАСТР. НАСТРОЙКИ СИТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕ СИСТЕМА				ДЛИТ. ЗАПИСИ ПРЕДЗАПИСЬ	60 - СЕК выкл -
н информация н ВЕРСИЯ ПО ⊢ НDD ИНфО ■- НАСТР. ПОЛЬЗОВ.					
⊢настр. пользов.					
				при	инять обновить
< >					

• ШАГ 4.Настройки РТΖ.

Для настройки РТZ-камер, необходимо открыть вкладку «Настройка РТZ», как показано ниже:

WEBSERVER	ПРОСМОТР	АРХИВ	УДАЛЕН. НАСТР	ЛОКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ	выход
• ОСНОВНЫЕ НАСТР.         • ПАРАМЕТРЫ ВИДЕО         • НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ         • НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ         • НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖ         • ПАСТРОЙКА ЗАПИСИ         • ТРЕВОГА         • В СИСТЕМЕ         • ПО КАНАЛАМ         • НАСТРОЙКА РТZ         • НАСТРОЙКА СЕТИ         • АСТРОЙКА СЕТИ         • НАСТРОЙКА СЕТИ         • НАСТРОЙКА СЕТИ         • ССТЬ         • МОБ. ТЕЛ.         • СИЛЕТРОЙКИ СИТЕМЫ         • СИТЕМА         • ПАСТРОЙКИ СИТЕМЫ         • СИСТЕМА         • НАСТРОЙКИ СИТЕМЫ         • СИСТЕМА         • НАФОРМАЦИЯ         • СИСТЕМА         • ИНФОРМАЦИЯ         • ВЕРСИЯ ПО         • НАСТР. ПОЛЬЗОВ.	ПРОСМОТР КАНАЛ РТZ ПРОТОКОЛ АДРЕС СКОРОСТЬ ДЛИНА СТОП БИТ ЧЕТНОСТЬ	АРХИВ КАНАЛ1 ▼ РЕLCO-D ▼ 1 ▼ 2400 ▼ 6 ▼ 1 ▼ МАРКЕР ▼	УДАЛЕН; НАСТР	локальные настройки	выход
<del>د</del>			копия	ювать для	принять обновить

• ШАГ 5.Настройкка сети.

Для изменения настроек сети, необходимо открыть вкладку **«Сеть»**, как показано ниже:

WEBSERVER	ПРОСМОТР	АРХИВ	УДАЛЕН. НАСТР ЛОКА	ЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ	выход
- ОСНОВНЫЕ НАСТР.     - ПАРАМЕТРЫ ВИДЕО     - НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ     - НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ     - НАСТРОЙКА ЗАПИСИ     - ТРЕВОГА     - НАСТРОЙКА ЗАПИСИ     - ТРЕВОГА     - Б. СИСТЕМЕ	НАСТРОЙКА СЕТ ТИП	ГИ	• мас-адрес	00-18-a9-48-2c-2b	7
— ПО КАНАЛАМ — НАСТРОЙКА РТZ ■ НАСТРОЙКА СЕТИ — СЕТЬ	IP АДРЕС ОСНОВНОЙ DNS	192.168.6.73 192.168.1.1	MACKA	255.255.255.0	
НССТВ - МОБ. ТЕЛ. - ЕМАІL - UPnP ■ ДРУГИЕ НАСТР. - НАСТРОЙКИ СИТЕМЫ - СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕ - СИСТЕМА ■ ИНФОРМАЦИЯ	ПОРТ МЕДІА ШПЮЗ	8200 192.168.6.1	HOPT WEB	80	
	My E-Video РЕЖИМ	Manual	•		
– ВЕРСИЯ ПО – HDD ИНФО ≡- HACTP. ПОЛЬЗОВ. – HACTP. ПОЛЬЗОВ.		482C28	.uviipc.net		
	DDNS ВКЛЮЧИТІ АДРЕС СЕРВЕР/	<ul> <li>Выкл</li> <li>А. 3322</li> </ul>	<ul> <li>ИНТЕРВАЛ</li> <li>ИМЯ ХОСТА</li> <li>ПАРОПЬ</li> </ul>	45 min 💌	
				приня	ть ОБНОВИТЬ
۰ III					

Для настройки просмотра с мобильных устройств необходимо открыть вкладку «Мобильный телефон», как показано ниже:



Для настройки уведомлений на почту необходимо открыть вкладку **«E-mail»**, как показано ниже:



Для настройки сетевого протокола UPnP необходимо открыть вкладку **«UPnP»**, как показано ниже:

WEBSERVER	ПРОСМОТР	АРХИВ	УДАЛЕН. НАСТР	ЛОКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ	выход
<ul> <li>■ - ОСНОВНЫЕ НАСТР.</li> <li>■ - ПАРАМЕТРЫ ВИДЕО</li> <li>■ - НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖ</li> <li>■ НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖ</li> <li>■ НАСТРОЙКА АЗОПИСИ</li> <li>■ ТРЕВОГА</li> <li>■ В СИСТЕМЕ</li> <li>■ ПО КАНАЛАМ</li> <li>■ НАСТРОЙКА РТZ</li> <li>■ НАСТРОЙКА СЕТИ</li> <li>■ - СЕТЬ</li> <li>■ МОБ. ТЕЛ.</li> <li>■ ЕМАЦ.</li> <li>■ - ЦРАР</li> <li>■ - СИСТЕМА</li> <li>■ НАСТРОЙКА СЕТИ</li> <li>■ - СЕТЬ</li> <li>■ МОБ. ТЕЛ.</li> <li>= ЕМАЦ.</li> <li>■ - ЦРАР</li> <li>■ - СИЧХРОНИЗАЦИЯ ВРЕ</li> <li>- СИСТЕМА</li> <li>■ ИНФОРМАЦИЯ</li> <li>■ ВЕРСИЯ ПО</li> <li>■ НАСТР. ПОЛЬЗОВ.</li> <li>■ НАСТР. ПОЛЬЗОВ.</li> </ul>	Включить UP Режим работ Тип Маршрутизат Внутр. порт / Внутр. порт М	пР 7/ 4дтонат. 4дтонат	• Внутр. Внешн Внешн	. порт мобил. 8200 . порт НТТР 80 . порт мобил. 15951 пъ Основить	

Данный протокол обеспечивает автоматический проброс портов для сетевых устройств, к которым подключен регистратор.

• ШАГ 6.Системные настройки.

Для изменения настроек системы, необходимо открыть вкладку **«Настройки** системы», как показано ниже:

WEBSERVER	ПРОСМОТР	АРХИВ	УДАЛЕН. НАСТР	ЛОКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ	выход
•••••••••••••••••••••••••••••••••	просмотр HACTPOЙКИ C Date Format PEЖИМ ВИДЕ VGA Resolution	АРХИВ ИТЕМЫ О РАЦ ) 4) 144	YYY ▼ Tim ▼YY ▼ YA HQ bx900 ▼	ие 24 Hours mat 22 Hours RC Gutт-12	<u>р</u> охае •
<					принять обновить

**ПРИМЕЧАНИЕ.** После изменения и сохранения данных настроек, система регистратора автоматически перезагрузится.

Для изменения настроек даты и времени, необходимо открыть вкладку «Синхронизация времени», как показано ниже:



Для перезагрузки, обновления системы и для восстановления до заводских настроек, необходимо открыть вкладку **«Система»**, как показано ниже:



• ШАГ 7. Информация о системе.

Для просмотра информации о системе необходимо открыть вкладку **«Версия ПО»**, как показано ниже:

WEBSERVER	ПРОСМОТР	АРХИВ	УДАЛЕН. НАСТР	ЛОКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ	выход	
• ОСНОВНЫЕ НАСТР.           • ПАРАМЕТРЫ ВИДЕО           • НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ           • НАСТРОЙКА АЗОБРАЖ           • НАСТРОЙКА РІЗ           • ПОКАНАЛАМ           • НАСТРОЙКА РІЗ           • НАСТРОЙКА СЕТИ           • СЕТЬ           • МОБ. ТЕЛ.           • ЕМАЦ           • ОРР           • ДРУГИЕ НАСТР.           • НАСТРОЙКИ СИТЕМЫ           • СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕ	просмотр ВЕРСИЯ ПО СЕРИЙНЫЙ ТИП УСТРО ПРОШИВКА ОСХ Версия	архив Номер йства а: 1.0.0.103	удален настр 339998 3558404 r130827	ЛОКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ	выход	
<ul> <li>система</li> <li>версиято</li> <li>настр. пользов.</li> <li>настр. пользов.</li> </ul>					обнови	Ъ

Для просмотра информации и настройке жесткого диска необходимо открыть вкладку **«HDD инфо»**, как показано ниже:

WEBSERVER	ПРОСМОТР	АРХИВ	УДАЛЕН. НАСТР Л	ОКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ	выход
■ ОСНОВНЫЕ НАСТР. ПАРАМЕТРЫ ВИДЕО НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖ НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖ	ИНФОРМАЦ	ия о диске			
	HOMEP	состояние HDD	полный объ	ЕМ СВОБОДНЫ	ІЙ ОБЪЕМ
	1	НОРМАЛЬНО	76319M	69126M	
НАСТРОЙКА РТZ	2	НЕТ ДИСКА			
■- НАСТРОИКА СЕТИ СЕТЬ	3	НЕТ ДИСКА			
<ul> <li>СЕТЬ</li> <li>МОБ. ТЕЛ.</li> <li>ЕМАІL</li> <li>UPAP</li> <li>ДРУГИЕ НАСТР.</li> <li>НАСТР.РОЙКИ СИТЕМЫ</li> <li>СИТЕМА</li> <li>СИСТЕМА</li> <li>ИНФОРМАЦИЯ</li> <li>ВЕРСИЯ ПО</li> <li>НАСТР. ПОЛЬЗОВ.</li> <li>ЦАСТР. ПОЛЬЗОВ.</li> </ul>	4	НЕТ ДИСКА			
	¢OPMAT	Format USB	Overwrite <mark>Open</mark>	тринять	
۲ <u>اسم</u>					обновить

• ШАГ 8. Настройка учетных записей.

Для изменения учетной записи необходимо открыть вкладку **«Настройки** пользователя», как показано ниже:

WEBSERVER	ПРОСМОТР	АРХИВ	УДАЛЕН. НАСТР	ЛОКАЛЬНЫЕ НАС	ройки выход
<ul> <li>ОСНОВНЫЕ НАСТР.</li> <li>ПАРАМЕТРЫ ВИДЕО</li> <li>НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ</li> <li>НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖ</li> <li>НАСТРОЙКА ЗАПИСИ</li> </ul>	ПРАВА ДОСТУПА				
<u>⊨</u> -ТРЕВОГА — В СИСТЕМЕ — ПО КАНАЛАМ	ПОЛЬЗ.	1 •	включить вкл	· •	
– НАСТРОЙКА РТZ ■- НАСТРОЙКА СЕТИ – СЕТЬ	имя	admin	ПАРОЛЬ	_	
	ПРАВА		повтор •••••	·	
- ДРУГИЕ НАСТР НАСТРОЙКИ СИТЕМЫ - СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕ - СИСТЕМА	<mark>.</mark> PIZ	🗾 Setup	🗸 СИСТЕМА	<mark>√</mark> Playback	
■-информация — ВЕРСИЯ ПО — НОД ИНФО ■- НАСТР. ПОЛЬЗОВ. — НАСТР. ПОЛЬЗОВ.					
	L				
					ПРИНЯТЬ ОБНОВИТЬ
4					

# 4.3.4. Локальные настройки.

Для изменения настроек, необходимо открыть вкладу **«Локальные настройки»**, как показано ниже:

WEBSERVER	ПРОСМОТР	АРХИВ	УДАЛЕН. НАСТР	ЛОКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ	выход
ЗАПИСИ	d:\pVR\record\				
ПУТЬ СОХРАНЕНИЯ СНИМКА	d:\DVR\capture\				
ПУТЬ СОХРАНЕНИЯ ФАЙПА	d:\DVR\download\				
				ПО УМОЛЧАНИЮ	принять

# 4.3.5. Выход из системы.

Для выхода из системы, необходимо нажать на вкладку **«Выход»**, как показано ниже:

# выход

# приложения.

1. Спецификация.							
	HQ-9	604P	HQ-9	608P	HQ-9616Pe		
Формат видео			NTSC	NTSC/ PAL			
Видео вход	4 канала / BNC		8 канало	ов / BNC	16 каналов / BNC		
Аудио вход	4 канала / RCA		8+1 кана.	пов / RCA	16+1 канал	10в / RCA	
Видео выход			1 BNC, 1 V	GA, 1 HDMI			
Аудио выход			1 кана	л / RCA			
Тревожные входы/выходы	4/	/2	8,	/4	16/	′8	
Разрешение	80	0x600, 1024	x768, 1280x	1024, 1920x1	080, 1440x90	00	
Режим отображения	Полноэкранный режим, 4 канала одновременно, Автопереключение, картинка в картинке, цифровой зум		Полноэкранный режим, 4/8 каналов одновременно, Автопереключение, картинка в картинке, цифровой зум		Полноэкранный режим, 4/8/16 каналов одновременно, Автопереключение, картинка в картинке, цифровой зум		
Разрешение экрана	928x480	928x576	928x480	928x576	928x480	928x576	
Разрешение записи 960Н	928x480	928x576	928x480	928x576	928x480	928x576	
Разрешение записи HD1	928x240	928x288	928x240	928x288	928x240	928x288	
Разрешение записи CIF	352x240	352x288	352x240	352x288	352x240	352x288	
Скорость записи	Макс. 120 к/с	Макс. 100 к/с	Макс. 240 к/с	Макс. 200 к/с	Макс. 480 к/с	Макс. 400 к/с	
Формат сжатия	H.264						
Операционная система	Linux						
Мультизадачность	«Живой просмотр»/Запись/Воспроизведение/Работа по сети/Подключение при помощи мобильного телефона						
Режимы записи	Ручная, по расписанию, по событию						
Расписание	Постоянна	ія запись, за	пись по дви	жению			
Световой индикатор	Питание, Н	IDD, Сеть					

www.spezvision.ru					
Журнал событий	Датчик движения, Пот	еря видео сигнала, Трев	зожные датчики		
	Нормальная скорость: х1				
	Ускоренный просмотр: x2 / x4 / x8 / x16 /x32				
Воспроизведение	Замедленная перемотка (покадровое воспроизведение): 1/2, 1/4, 1/8, 1/16				
	Перемотка назад: x2 /	x4/x8/x16/x32			
	Функция поиска: Врем	я/Событие			
Сетевой протокол	TCP/IP / HTTP / PPPoE	/ DHCP / SMTP / DDNS /	/ NTP / UPnP		
Жесткий диск (HDD)	1x2 TB SATA HDD 2x2 TB SATA HDD 3,5" 3,5"				
PTZ	Протокол управления (Pelco P, Pelco P1, Pelco P2, Pelco D, Pelco D1, Pelco D2, Samsung, Panasonic, Sony, Philips, ABK-2007, Jabsco-D. Yaan, MJB01.)				
Резервирование	3xUSB 2.0 2xUSB 2.0				
Обновление	Через порт USB, через	web-интерфейс			
Язык	Русский, Английский				
Управление	Пульт управления / US	В-мышь / через web-инт	-ерфейс		
Управление по сети	Internet Explorer, FireFo	x, Chrome			
Мобильные устройства	iPhone, iPad, Android, BlackBerry (приложение Smart HD)				
CMS	CMS для Windows 7				
Функции по сети	Просмотр в реальном времени/ Воспроизведение архива / Удаленная настройка / Локальная настройка / Настройка системы				
Питание	DC 12V / 3.5A	DC 12V / 3.5A	DC 12V/5A		
Размеры (ДхШхВ)	310х280х45 мм	375х370х55 мм			
Bec	1022 гр. 3060 гр.				
Рабочая температура	от 0°С до +40°С				

# 2. Доступ при помощи мобильных устройств.

Для доступа к видеорегистратору через мобильный телефон необходимо использовать смартфоны с операционными системами:

- Android 2.3-4.2
- iOS
- BlackBerry

Для доступа через смартфон с операционными системами Android и iOS, необходимо в телефоне открыть магазин (Android-PlayMarket, IOS-AppStore), через поисковую систему найти приложение SmartHD, установить на телефон. Для доступа через смартфон с операционной системой BlackBeery, необходимо подключить телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля, синхронизировать, скопировать приложение с компьютера на телефон, отключить кабель, запустить установку приложения на телефоне.

Запускаем установленное приложение SmartHD.



В открывшемся окне необходимо нажать **«Device List»** для добавления устройства.



В открывшемся диалоговом окне введите:

• имя устройства;

• IP-адрес регистратора, либо ID пользователя, если он подключается через облачный сервис;

• мобильный порт регистратора, по умолчанию - 15961;

• логин и пароль;

 выбрать количество каналов, подключаемого регистратора.

Нажмите кнопку **«Save»**, затем для живого просмотра, необходимо нажать кнопку **«Live Viewer»** и выбрать канал для добавления регистратора.

Для изменения настроек отображения регистратора, необходимо открыть вкладку **«Local config»**;

System Settings Save	Delete	Device Info
PTZ Step: 4	Device Name:	DY
Display Views: 1 4	Device IP:	47aa58.dvripc.r
Alarm Setting Open Off	Device Port:	159
	UserName:	adm
	Password:	****
)	device Channels	: 16Cl
	Alarm Setting	Off Op
		Has been added

Для воспроизведения архива с ПК и телефона, настройки записи и изменения настроек регистратора необходимо открыть вкладку **«Device info».** 

# 3. Доступ при помощи облачного сервера.

Вы можете получить удаленный доступ к регистратору, с помощью облачных технологий, без использования выделенного IP-адреса и дополнительных сетевых настроек (проброс портов и т.д.), достаточно лишь, чтобы регистратор был подключен к интернету (смотреть пункт 3.3.6 настройка сети).

Получить доступ к регистратору можно через сайт следующим образом:

• ШАГ 1.Вам необходимо зайти в главное меню регистратора, раздел «Настройки сети / DDNS / E-video»;

E-Video		
Режим ID пользователя	<mark>Вручную</mark> 482С2В	.dvripc.net
	Регистрация	
E-Video Обновле	ние завершено 14s	
По умолч.		Ок Выход

• ШАГ 2.В пункте **E-Video** необходимо выбрать автоматическое получение ID, либо задать вручную, затем нажать регистрация;

- ШАГ З.В адресной строке браузера Internet Explorer ввести следующий адрес сайта: <u>http://dvripc.net</u>;
- ШАГ 4.Далее вам система предложит установить плагин для браузера (устанавливается в автоматическом режиме);



• ШАГ 5.В открывшемся окне ввести ID вашего регистратора, логин и пароль вашего регистратора (по умолчанию admin/123456), после этого вы получите доступ к регистратору.

