

LBB 4436/00 Набор крышек для кнопок (10 шт)

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



Фиксируемые крышки для кнопок используются для замены оригинальных линз станции передачи объявлений LBB 4432/00, которые предотвращают случайное нажатие кнопок.

Состав изделия

Количество	Компоненты
10	Крышки для кнопок
10	Запасные линзы

Информация для заказа

LBB 4436/00 Набор крышек для кнопок (10 шт)

10 крышек для кнопок и 10 запасных линз
номер для заказа **LBB4436/00**

Дополнительные аксессуары

LBB 4432/00 Клавиатура вызывной станции

имеет восемь программируемых кнопок, каждая из которых оснащена двухцветным светодиодным индикатором состояния.

номер для заказа **LBB4432/00**