

## Несколько примеров настроек (профилей).

**Начните настройку с возврата к заводским установкам. Для этого в режиме «Ожидание» необходимо удерживать кнопку MENU в нажатом состоянии 10 секунд.**

Запись двух каналов. Срабатывание от двух вызывных панелей. В ОХРАНЕ с 9 до 18 ч.

КАНАЛ	1	2	-номер настраиваемого канала
ДТ ДВИЖЕНИЯ	ОТКЛ	ОТКЛ	-установка порога чувствительности Детектора Движения (ДД)
КАНАЛ ДД	1	1	-выбор ОСНОВНОГО канала (на каком канале будет работать ДД)
ЗАДАТЬ ЗОНУ »	МАХ	МАХ	-задать зону ДД (видеосигнал должен присутствовать)
ДТ АЛАРМ	РАЗ	РАЗ	-тип АЛАРМ датчика ( <b>к Аларм</b> входам <b>подключить</b> звуковой провод)
ДТ ВИДЕО	ОТКЛ	ОТКЛ	-запись по появлению видеосигнала (для опытных пользователей)
ОЖИДАНИЕ	10	10	-установка времени отсутствия реакции датчиков
СКОРОСТЬ (ЗАДЕРЖКА)	К/1С	К/1С	-время после срабатывания одного из датчиков до начала записи (1 сек)
ДЕЛАТЬ КАДРОВ	1	1	-сколько делать кадров по событию
ДУПЛЕТ	ОТКЛ	ОТКЛ	-запись всех каналов по очереди, начиная с ОСНОВНОГО
ВРЕМЯ ОХРАНЫ»	с 09-00 до 18-00	с 09-00 до 18-00	-установка времени ОХРАНЫ
ВРЕМЯ	00-00-00 00:00:00	00-00-00 00:00:00	-установка даты и времени
ВЫХОД	ВЫХОД	ВЫХОД	-выход из меню
КАДРОВ	256	256	-количество кадров

Запись двух каналов. Срабатывание по ДД первого канала. Всегда в ОХРАНЕ, делать 4 кадра.

КАНАЛ	1	2	-номер настраиваемого канала
ДТ ДВИЖЕНИЯ	5-8	ОТКЛ	-установка порога чувствительности Детектора Движения (ДД)
КАНАЛ ДД	1	1	-выбор ОСНОВНОГО канала (на каком канале будет работать ДД)
ЗАДАТЬ ЗОНУ »	МАХ	МАХ	-задать зону ДД (видеосигнал должен присутствовать)
ДТ АЛАРМ	РАЗ	РАЗ	-тип АЛАРМ датчика
ДТ ВИДЕО	ОТКЛ	ОТКЛ	-запись по появлению видеосигнала (для опытных пользователей)
ОЖИДАНИЕ	3	3	-установка времени отсутствия реакции датчиков
СКОРОСТЬ (ЗАДЕРЖКА)	К/1С	К/1С	-время после срабатывания одного из датчиков до начала записи (1сек)
ДЕЛАТЬ КАДРОВ	4	1	-сколько делать кадров по событию ( <b>делать 4 кадра</b> )
ДУПЛЕТ	ВКЛ	ВКЛ	-запись всех каналов по очереди, начиная с ОСНОВНОГО
ВРЕМЯ ОХРАНЫ»	с 00-00 до 00-00	с 00-00 до 00-00	-установка времени ОХРАНЫ ( <b>с 00-00 до 00-00</b> всегда в ОХРАНЕ)
ВРЕМЯ	00-00-00 00:00:00	00-00-00 00:00:00	-установка даты и времени
ВЫХОД	ВЫХОД	ВЫХОД	-выход из меню
КАДРОВ	256	256	-количество кадров

Запись двух каналов. Срабатывание по Детектору Движения (ДД) обоих каналов. В ОХРАНЕ с 9 до 18 ч.

КАНАЛ	1	2	-номер настраиваемого канала
ДТ ДВИЖЕНИЯ	5-8	5-8	-установка порога чувствительности Детектора Движения (ДД)
КАНАЛ ДД	1-2	1-2	-выбор ОСНОВНОГО канала (на каком канале будет работать ДД)
ЗАДАТЬ ЗОНУ »	МАХ	МАХ	-задать зону ДД (видеосигнал должен присутствовать)
ДТ АЛАРМ	РАЗ	РАЗ	-тип АЛАРМ датчика
ДТ ВИДЕО	ОТКЛ	ОТКЛ	-запись по появлению видеосигнала (для опытных пользователей)
ОЖИДАНИЕ	3	3	-установка времени отсутствия реакции датчиков
СКОРОСТЬ (ЗАДЕРЖКА)	К/1С	К/1С	-время после срабатывания одного из датчиков до начала записи (1сек)
ДЕЛАТЬ КАДРОВ	1	1	-сколько делать кадров по событию
ДУПЛЕТ	ОТКЛ	ОТКЛ	-запись всех каналов по очереди, начиная с ОСНОВНОГО
ВРЕМЯ ОХРАНЫ»	с 09-00 до 18-00	с 09-00 до 18-00	-установка времени ОХРАНЫ
ВРЕМЯ	00-00-00 00:00:00	00-00-00 00:00:00	-установка даты и времени
ВЫХОД	ВЫХОД	ВЫХОД	-выход из меню
КАДРОВ	256	256	-количество кадров

Запись только первого канала. Медленная запись (1 к/мин). Срабатывание по АЛАРМ входу. Всегда в ОХРАНЕ.

КАНАЛ	1	2
ДТ ДВИЖЕНИЯ	ОТКЛ	ОТКЛ
КАНАЛ ДД	1	1
ЗАДАТЬ ЗОНУ :	MAX	MAX
ДТ АЛАРМ	ЗАМ	РАЗ
ДТ ВИДЕО	ОТКЛ	ОТКЛ
ОЖИДАНИЕ	60	3
СКОРОСТЬ (ЗАДЕРЖКА)	5 К/С	5 К/С
ДЕЛАТЬ КАДРОВ	1	1
ДУПЛЕТ	ОТКЛ	ОТКЛ
ВРЕМЯ ОХРАНЫ»	с 00-00 до 00-00	с 00-00 до 00-00
ВРЕМЯ	00-00-00 00:00 00	00-00-00 00:00:00
ВЫХОД	ВЫХОД	ВЫХОД
КАДРОВ	256	256

- номер настраиваемого канала
- установка порога чувствительности Детектора Движения (ДД)
- выбор ОСНОВНОГО канала (на каком канале будет работать ДД)
- задать зону ДД (видеосигнал должен присутствовать)
- тип АЛАРМ датчика (**датчик не подключать**)
- запись по появлению видеосигнала (для опытных пользователей)
- установка времени отсутствия реакции датчиков (**1 кадр в минуту**)
- время после срабатывания одного из датчиков до начала записи (0.2се
- сколько делать кадров по событию
- запись всех каналов по очереди, начиная с ОСНОВНОГО
- установка времени ОХРАНЫ (с **00-00 до 00-00 всегда в ОХРАНЕ**)
- установка даты и времени
- выход из меню
- количество кадров

Кол-во кадров	Суммарное время записи Ч:ММ:СС, при скорости записи:						
	1 к/мин	1 к / 10сек	1 к/сек	2 к / сек	3 к/сек	4 к/сек	5 к/сек
256	<b>4:16:00</b>	0:42:40	0:04:16	0:02:08	0:01:25	0:01:04	0:00:51
1024	<b>17:04:00</b>	2:50:40	0:17:04	0:08:32	0:05:41	0:04:16	0:03:25