



Закрытое акционерное общество
«ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»



Закрытое акционерное общество
«ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»



БЛОК ПИТАНИЯ
«БПУ-15-0,15»

Паспорт
ЮКСО 69 ПС

Сертификат соответствия
№ РОСС RU.AB28.B08216

Общие сведения

Блок питания «БПУ-15-0,15» (далее - БП) предназначен для питания извещателей охранных серий «FMW», «Барьер», «Луч-М» стабилизированным напряжением постоянного тока.

БП выполнен в пылебрызгозащищенном корпусе и может эксплуатироваться на открытом воздухе. БП рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 40°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35°C.

Питание блока осуществляется от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц, а также от источника постоянного тока напряжением 100-300 В.

БП по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу 2 по ГОСТ 12.2.007.0-75, имеет двойную изоляцию и не требует заземления.

Технические характеристики

Допустимые отклонения питающей сети переменного тока, В	85 – 264;
Максимальный потребляемый ток, А	0,02;
Стабилизированное напряжение на выходе, В	15±0,3;
Амплитуда пульсаций напряжения на выходе, В, не более	0,5;
Максимальный ток нагрузки выхода, А	0,15;
Защита от короткого замыкания по выходу с автоматическим восстановлением	обеспечивается;
Габаритные размеры, мм	210x80x35;
Масса брутто, кг, не более	0,5.

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

Блок питания «БПУ-15-0,15»	1
Хомут 70-90мм для крепления на столбе	2
Вставка плавкая ВПБ6-1-0,5А-250В	1
Паспорт	1
Упаковка	1

БЛОК ПИТАНИЯ
«БПУ-15-0,15»

Паспорт
ЮКСО 69 ПС

Сертификат соответствия
№ РОСС RU.AB28.B08216

Общие сведения

Блок питания «БПУ-15-0,15» (далее - БП) предназначен для питания извещателей охранных серий «FMW», «Барьер», «Луч-М» стабилизированным напряжением постоянного тока.

БП выполнен в пылебрызгозащищенном корпусе и может эксплуатироваться на открытом воздухе. БП рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 40°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35°C.

Питание блока осуществляется от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц, а также от источника постоянного тока напряжением 100-300 В.

БП по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу 2 по ГОСТ 12.2.007.0-75, имеет двойную изоляцию и не требует заземления.

Технические характеристики

Допустимые отклонения питающей сети переменного тока, В	85 – 264;
Максимальный потребляемый ток, А	0,02;
Стабилизированное напряжение на выходе, В	15±0,3;
Амплитуда пульсаций напряжения на выходе, В, не более	0,5;
Максимальный ток нагрузки выхода, А	0,15;
Защита от короткого замыкания по выходу с автоматическим восстановлением	обеспечивается;
Габаритные размеры, мм	210x80x35;
Масса брутто, кг, не более	0,5.

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

Блок питания «БПУ-15-0,15»	1
Хомут 70-90мм для крепления на столбе	2
Вставка плавкая ВПБ6-1-0,5А-250В	1
Паспорт	1
Упаковка	1

Указания по эксплуатации

Установка

Закрепите БП на столбе диаметром 70-90мм с помощью двух хомутов из комплекта поставки. Допускается крепление БП на стене с помощью саморезов через отверстия в корпусе.
Внимание! Правильное положение БП – дренажными отверстиями вниз.

Порядок подключения

Подключение БП производите в следующей последовательности :

- * снимите верхнюю крышку БП, предварительно отвернув четыре шурупа;
- * наденьте на силовую кабель втулку и пропустите кабель в отверстие гермоввода;
- * закрепите кабель в гермовводе;
- * разделка низковольтного кабеля производится в аналогичном порядке;

подключите провода к контактным колодкам согласно обозначениям:

"220VAC" - входное сетевое напряжение;

"±15VDC" - выходное напряжение.

подключите шлейф кнопки вскрытия корпуса (если предусмотрено исполнением) на неотмаркированные колодки;

- * проверьте правильность подключения проводов на соответствие монтажной схеме;
- * подайте на БП сетевое напряжение. При исправной работе должен включиться индикатор;
- * установите верхнюю крышку БП, закрепив ее шурупами.

Запрещается эксплуатация БП со снятой верхней крышкой!

Свидетельство о приемке

Блок питания "БПУ-15-0,15" заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ 4372-43071246-069 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 201 г.

Штамп ОТК

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие БП требованиям ТУ 4372-43071246-069 при соблюдении потребителем технических требований и указаний по эксплуатации.

Гарантийный срок – 18 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантии не распространяются на БП с механическими повреждениями, а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение).

Средний срок службы – 8 лет.

Изготовитель
ЗАО «Охранная техника»
442960 г.Заречный
Пензенская обл., а/я 45
тел/факс (8412) 65-53-16 многокодовый
E-mail: ot@forteza.ru
Сайт: www.forteza.ru

Указания по эксплуатации

Установка

Закрепите БП на столбе диаметром 70-90мм с помощью двух хомутов из комплекта поставки. Допускается крепление БП на стене с помощью саморезов через отверстия в корпусе.
Внимание! Правильное положение БП – дренажными отверстиями вниз.

Порядок подключения

Подключение БП производите в следующей последовательности :

- * снимите верхнюю крышку БП, предварительно отвернув четыре шурупа;
- * наденьте на силовую кабель втулку и пропустите кабель в отверстие гермоввода;
- * закрепите кабель в гермовводе;
- * разделка низковольтного кабеля производится в аналогичном порядке;

подключите провода к контактным колодкам согласно обозначениям:

"220VAC" - входное сетевое напряжение;

"±15VDC" - выходное напряжение.

подключите шлейф кнопки вскрытия корпуса (если предусмотрено исполнением) на неотмаркированные колодки;

- * проверьте правильность подключения проводов на соответствие монтажной схеме;
- * подайте на БП сетевое напряжение. При исправной работе должен включиться индикатор;
- * установите верхнюю крышку БП, закрепив ее шурупами.

Запрещается эксплуатация БП со снятой верхней крышкой!

Свидетельство о приемке

Блок питания "БПУ-15-0,15" заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ 4372-43071246-069 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 201 г.

Штамп ОТК

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие БП требованиям ТУ 4372-43071246-069 при соблюдении потребителем технических требований и указаний по эксплуатации.

Гарантийный срок – 18 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантии не распространяются на БП с механическими повреждениями, а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение).

Средний срок службы – 8 лет.

Изготовитель
ЗАО «Охранная техника»
442960 г.Заречный
Пензенская обл., а/я 45
тел/факс (8412) 65-53-16 многокодовый
E-mail: ot@forteza.ru
Сайт: www.forteza.ru