

Брелоки RC-42 и RC-44

Брелок **RC-44** имеет две пары кнопок (🔒, 🗑️ и 🔑, 🗑️). Они могут использоваться для управления различными беспроводными устройствами производства Jablotron. Например, один RC-44 может управлять системой сигнализации Вашего автомобиля и охранной контрольной панелью в Вашем доме или управлять двумя разделами контрольной панели или управлять 6-ю различными устройствами при использовании приемников серии UC производства Jablotron

Брелок **RC-44** может посылать 6 команд (🔒, 🗑️, 🔑, 🗑️, 🔒+🗑️ и 🔑+🗑️). Он имеет дополнительную функцию блокировки кнопок (для предотвращения случайного нажатия или не санкционированного использования).

Брелок **RC-42** отличается от **RC-44** наличием только двух кнопок (🔒 и 🗑️), имеющих идентичные функции левой паре кнопок RC-44. Брелок RC-42 не поддерживает функцию блокировки кнопок.

Брелоки дистанционного управления RC-42 и RC-44 совместимы с большинством устройств Jablotron работающих на частоте 433.92 МГц, таких как:

- Контрольные панели: JA-6x (PROFI и MAESTRO)
- Универсальные приемники: UC-216, UC-222 and UC-280
- Автомобильные сигнализации: CA-120x ATHOS, CA-32x ACCENT and CA-11 REX
- Центральные замки: CL-305 and CL-306



Функция блокировки клавиатуры

Для включения функции блокировки клавиатуры, откройте брелок и удалите батарею. Нажмите и удерживайте кнопку 🔒, вставьте батарею, продолжайте удерживать кнопку 🔒 до начала мигания светодиода. Соберите брелок.

Для блокировки кнопок (только для RC-44), нажмите две диагональные кнопки одновременно (🔒+🗑️ или 🔑+🗑️) удерживайте их до начала мигания светодиода. Все кнопки заблокированы. Светодиод будет коротко вспыхивать при нажатии на любую кнопку, но сигнал передаваться не будет.

Для разблокирования кнопок (только для RC-44), нажмите две диагональные кнопки одновременно (также как и при блокировке).

Для отключения функции блокировки кнопок – повторите процедуру по включению функции описанную выше, отключение индицируется миганием светодиода.

Регистрация RC-4x в приемниках

Тщательно прочитайте инструкцию на приемник. Если для регистрации требуется одновременное нажатие 🔒+🗑️ (например для контрольных панелей JA-6x), вы можете использовать как комбинацию 🔒+🗑️ так и 🔑+🗑️ (только для RC-44). Таким образом возможно зарегистрировать RC-44 как два независимых брелока (правые и левые кнопки).

Замена батарей

Если уменьшается радиус действия брелока замените батарею на новую (типа L1016).

Specifications

<i>Питание</i>	<i>батарея 6В (типа L1016)</i>
<i>Время работы батареи</i>	<i>обычно 1 год</i>
<i>Частота</i>	<i>433.92 МГц</i>
<i>Кодировка</i>	<i>цифровой плавающий код</i>
<i>Блокировка кнопок</i>	<i>только RC-44</i>

Jablotron Ltd. Подтверждает соответствие JA-60GSM требованиям 1999/5/EC.

Оригиналы сертификатов соответствия находятся на сайте Jablotron www.jablotron.com в разделе Техническая поддержка.



Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 999
fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz