

Внешняя антенна AN-81

Антенна предназначена только для беспроводных устройств фирмы Jablotron, работающих на частоте 868 МГц и снабженных разъемом для внешней антенны типа AN-8х.

При применении данной антенны внутренняя антенна устройства должна быть отключена – см. описание применяемого беспроводного устройства.


Активную часть антенны необходимо монтировать вертикально и она не должна быть экранированной, какими либо металлическими предметами. Если антенна не крепится на металлическом основании с размерами, превышающими длину ее активной части, необходимо подложить под ее узел крепления металлическую пластину (входит в комплект поставки) которая должна контактировать с зубчатой шайбой, она выполняет функцию противовеса.

При применении антенны в охранной системе, она должна размещаться в зоне покрытия системы (охраняемом пространстве).

Внимание: не удлинняйте кабель снижения антенны.

Технические характеристики:

<i>Рабочая частота</i>	868 МГц
<i>Импеданс</i>	50 Ом
<i>Длина кабеля</i>	1,2 м
<i>Длина активной части</i>	0,1 м



Jablotron Ltd., Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.com