



### Подключение АСР-10.2.4 в 2.5Вт



### Подключение АСР-10.2.4 в 5Вт



### Подключение АСР-10.2.4 в 10Вт

