



Подключение АСР-01.1.4 в 0.25Вт



Подключение АСР-01.1.4 в 0.5Вт



Подключение АСР-01.1.4 в 1Вт

