



Подключение АСР-06.1.3 в 1.5Вт



Подключение АСР-06.1.3 в 3Вт



Подключение АСР-06.1.3 в 6Вт

