



Настольный считыватель DR-A01

Паспорт и инструкция по эксплуатации

Назначение

Настольный считыватель DR-A01 предназначен для использования в системах управления доступом **ParsecLight** и **ParsecNET** с применением Proximity карт и брелков типов StandProx, SlimProx и TagProx.

Считыватель подключается к ПК интерфейсу типа NI-A01.

Технические характеристики

Корпус

Материал	Ударопрочный полистирол
Размеры	114 x 80 x 38 мм

Климатические условия

Температура	0 . . . +55 °С
Влажность	0 . . . 95 % (без конденсата)

Источник питания

Питание считывателя осуществляется от источника питания интерфейса NI-A01.

Подключение

ВАЖНО: Все подключения необходимо делать только при выключенном питании компьютера и ПК интерфейса.

Настольный считыватель подключается к клеммной колодке ПК интерфейса, расположенной на печатной плате справа сверху (см. документацию на ПК интерфейс). Один провод из 4-х жильного соединительного кабеля остается незадействованным. Следите, чтобы он не замыкался на какие-либо детали на плате интерфейса.

Назначение проводов соединительного кабеля настольного считывателя приведено в таблице 1 ниже.

Таблица 1

Цвет провода	Назначение	Контакт разъема на плате
Синий или зеленый	Данные от считывателя	DAT
Красный	Питание считывателя	+12V
Белый	Общий провод	GND

Индикация

Интерфейс имеет два светодиода, расположенных на верхней плоскости корпуса. Один из них служит для индикации включенного состояния, второй - для индикации обмена между интерфейсом и ПК.

Гарантии

Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение одного года с момента отгрузки потребителю при условии соблюдения правил и режимов эксплуатации изделия.

