



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## **SWP-103**

### Настенные громкоговорители

[www.SonarPro.ru](http://www.SonarPro.ru)

## **1. НАЗНАЧЕНИЕ**

### **Громкоговорители настенные**

настенный громкоговоритель SWP-103  
предназначены для:

- речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях;
- передачи речевой информации в системах озвучивания;
- трансляции специальных звуковых и музыкальных сигналов.

Громкоговорители могут эксплуатироваться в условиях:

температура воздуха от - 40° до +55°C; относительная влажность воздуха до 93% при атмосферном давлении 84-106 кПа.

## **2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

№	Наименование параметра	SWP-103
1	Максимальная электрическая мощность Вт	3
2	Максимальный уровень звукового давления, дБ, не менее	92±3
3	Входное напряжение, В	100
4	Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже	150-15000
5	Масса, кг, не более	1,3
6	Габаритные размеры	260*185*120
7	Материал корпуса	Пластик ABS

## **3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Настенный громкоговоритель | - 1 шт.           |
| 2. Паспорт                    | - 1 шт. на партию |
| 3. Упаковка                   | - 1 компл.        |

## **4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

4.1. После распаковки, проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса громкоговорителя. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Установите громкоговоритель на рабочее место.

4.3. Подключите громкоговоритель к звуковой сети.

**Внимание! Не допускается подключение громкоговоритель к звуковой сети, находящейся под напряжением.**

4.4. Подайте сигнал и убедитесь в исправности громкоговорителя прослушиванием его звучания.

## **5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Громкоговоритель ремонтируется только дистрибутором.

При обнаружении неисправностей (отсутствие сигнала, дребезжание) обращайтесь к дистрибутору.

## **6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

6.1. Громкоговоритель в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. Громкоговоритель в упакованном виде могут перевозиться любым видом транспорта, при авиаотправлении – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

## **7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

7.1. Дистрибутор гарантирует соответствие громкоговорителя требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 77-98, НПБ 57-97 и ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

7.2. Гарантийный срок хранения 1 год со дня приемки ОТК.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

7.4. Срок службы 10 лет.

соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 77-98, НПБ 57-97 и ГОСТ Р МЭК 60065-2002 и признаны годными для эксплуатации.