


## Порядок сборки решетки защитной

1. Освободить сложенную решетку защитную от упаковки.
2. Убрать стопорное кольцо.
3. Ввернуть в основание ороситель.
4. Установить ороситель на трубопроводе при помощи специального ключа (в комплекте).
5. Повернуть внутреннюю скобу перпендикулярно основанию.
6. Поворачивая наружную скобу перпендикулярно основанию, защелкнуть ее на внутренней скобе.
7. Защелкнуть стопорное кольцо на скобах решетки.

Решетка защитная  
в сборе

Решетка защитная  
при поставке



## Порядок сборки решетки защитной

1. Освободить сложенную решетку защитную от упаковки.
2. Убрать стопорное кольцо.
3. Ввернуть в основание ороситель.
4. Установить ороситель на трубопроводе при помощи специального ключа (в комплекте).
5. Повернуть внутреннюю скобу перпендикулярно основанию.
6. Поворачивая наружную скобу перпендикулярно основанию, защелкнуть ее на внутренней скобе.
7. Защелкнуть стопорное кольцо на скобах решетки.

Решетка защитная  
в сборе

Решетка защитная  
при поставке

