

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

SVIP-Kit301S, SVIP-Kit302S, SVIP-Kit304S

инструкция по быстрой настройке Wi-Fi комплекта

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Извлеките содержимое из транспортировочной коробки и убедитесь в том, что её содержимое полностью соответствует заявленной комплектации*.

		Kit301S	Kit302S	Kit304S
1	Уличная Wi-Fi IP-камера SVIP-S301	1 шт.	2 шт.	4 шт.
2	Блок питания PSU-12-2P для камер	1 шт.	2 шт.	4 шт.
3	Сетевой видеорегистратор (NVR 300/NVR300M)	1 шт.		
4	Пакет документации и монтажный набор к камерам	1 к-т		
5	Упаковка транспортировочная	1 шт.		

**Производитель имеет право вносить изменения в комплектацию и характеристики данного комплекта без предварительного уведомления.*

СОВЕТ. Для установки и настройки Вам так же понадобится: монитор, жёсткий диск для видеорегистратора, ПК или ноутбук, роутер с доступом в сеть Интернет.

Патч-корд требуемой длины и жёсткий диск можно приобрести в любом компьютерном магазине. При прокладке патч-корда избегайте его сильных перегибов или заломов, т.к. это может привести к падению качества получаемого сигнала.

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Определите место установки камер и расположения регистратора (см. паспорт изделия).

При определении места установки оборудования, должны быть учтены следующие ниже параметры:

1. Видеорегистратор, входящий в комплект поставки, предназначен для установки в помещении и не предназначен для эксплуатации в условиях повышенной влажности или избыточной запылённости. Нарушение данных условий эксплуатации может привести к выходу оборудования из строя.

2. Обратите внимание на близость к источнику питания 220В для подключения блоков питания камер и регистратора. Питание камер можно организовать с использованием комплекта SV-SPLIT1.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР



Камеры, входящие в комплект, преднастроены и добавлены в настройки регистратора.

Установите камеры на заранее подготовленное для монтажа место. При необходимости проложите кабель питания от предполагаемого места установки камер к источнику питания. Строго соблюдайте полярность питания камеры (см. «Паспорт SVIP-S301» из комплекта поставки)!

Перед монтажом дополнительных камер (не входящих в комплект) по месту проведите их предварительную настройку (см. пункт «НАСТРОЙКА Wi-Fi КОМПЛЕКТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ» ► «Добавление камер»).




Достаньте из комплекта блок питания, подключите его к разветвителю питания и розетке 220 В.



Камера готова к дальнейшему использованию.

ПОДГОТОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕГИСТРАТОРА


Внешний вид интерфейсной панели Wi-Fi видеорегистратора




1, 2	VGA разъем и HDMI порт: подключение монитора
3	Сетевой порт: подключение к LAN-порту роутера или маршрутизатора
4	USB-порт: подключение USB-мыши или карты памяти
5	Разъем питания: подключение комплектного блока питания

Установка жёсткого диска

- ▶ Для установки жёсткого диска в регистраторе NVR300 просто снимите крышку в основании корпуса. Для установки жёсткого диска в регистраторе NVR300M открутите все метизы крепления с верхней крышки устройства (как показано на картинках ниже).
- ▶ Подключите провод питания и интерфейса SATA от основной платы к разъемам жесткого диска, поместите жесткий диск в специальный слот в корпусе и закройте корпус видеорегистратора в обратной последовательности.



Установка жёсткого диска в NVR300 (пластиковый корпус).





Установка жёсткого диска в NVR300M (металлический корпус).


ВНИМАНИЕ! Внешний вид оборудования может отличаться от приведённых иллюстраций. Иллюстрации приведены в ознакомительных целях (в качестве справочной информации) и как пособие по подключению и монтажу.

ВАЖНО! Установку жёсткого диска в видеорегистратор необходимо производить при выключенном питании устройства и до начала всех процедур по подключению и настройке камер!

- ▶ Через разъем VGA или HDMI подсоедините монитор к регистратору.
- ▶ Монитор подключите к сети 220 В. При необходимости выберите нужный тип подключения на используемом мониторе (функция поддерживается мониторами при наличии сразу нескольких разъемов).



- ▶ Подсоедините USB-мышь в соответствующий разъем регистратора.
- ▶ Подключите видеорегистратор при помощи дополнительного патч-корда к сетевому коммутатору.
- ▶ Регистратор готов к работе.



НАСТРОЙКА WI-FI КОМПЛЕКТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Стартовая настройка

► Для входа в систему введите логин – admin, пароль - 888888. Появится меню быстрой настройки «Подсказка», где можно скачать мобильное приложение «Yoosее» для вашего мобильного телефона, считав QR-код. Настройте время, укажите параметры вашей сети и отформатируйте жесткий диск.

Добавление камер



► Нажмите правой кнопкой мышки на экране монитора.

► В появившемся меню выберите пункт «Добавление камер» (Video Manage).

► Подключите запитанную камеру к видеорегистратору напрямую или через Ваш личный коммутатор (роутер) при помощи сетевого кабеля (патч-корда).

► Нажмите «Обновление». На экране появится список подключенных устройств, камеры из комплекта определяются под протоколом «S1». Прочие камеры будут определяться под протоколом ONVIF.




► Выберите комплектную камеру и нажмите «Match Code». Камера будет автоматически добавлена и настроена для работы в беспроводном режиме.

► У камеры будет изменен адрес на 172.20.14.xxx. После этого можно отключить сетевой провод от камеры.




Удалённый доступ через телефон

- ▶ Установите на смартфон мобильное приложение и зарегистрируйтесь в нем.



- ▶ Нажмите «Добавить устройство» («+» в верхнем правом углу).
- ▶ Выберите «Сканирование QR-кода устройства», пропишите пароль, установленный на видеорегистраторе (по умолчанию - 888888).



- ▶ Подождите, пока устройство отобразится в списке. После этого Вы получите полноценный доступ к просмотру и настройкам регистратора.

СХЕМА СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В СБОРЕ



ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ НА
СМАРТФОН/ПЛАНШЕТ



Android



iOS

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:

394014 Россия, г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 1 Б

8-800-555-84-65 (доб. 2)

(бесплатный звонок по России)

E-mail: s-centre@miracle-gc.ru

ТЕХПОДДЕРЖКА

8-800-555-84-65 (доб. 1)

(бесплатный звонок по России)

E-mail: support@miracle-gc.ru