


WLS909-433


Беспроводный брелок

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Беспроводный брелок WLS909-433 позволяет вам ставить на охрану и снимать с охраны вашу систему сигнализации и выполнять другие функции пульта с устройства настолько маленького, что его легко носить в кармане. Вместе с установщиком вы должны решить, какие функции будут выполнять кнопки брелка.

Для активизации одной из четырех выбранных функций, нажмите и удержите соответствующую кнопку 2 секунды. Значки функций выдавлены на кнопках, но установщик может изменить их, наклеив другие значки из комплекта поставки.



WLS909

! *Сигнал не будет принят, если брелок находится за пределами области приема сигналов приемником.*

Наиболее часто используемые функции:



Постановка на охрану в режиме «Дома»

Нажатие этой кнопки приводит к постановке на охрану вашей системы сигнализации в режиме «Дома». Все зоны периметра будут поставлены на охрану, такие как все оконные и дверные контакты, но все внутренние зоны будут исключены, позволяя вам оставаться внутри периметра не вызывая тревоги.



Постановка на охрану в режиме «Ушел»

Нажатие этой кнопки приводит к постановке на охрану вашей системы сигнализации в режиме «Ушел». На охрану ставятся и внутренние зоны, и зоны периметра, позволяя вам уйти.



Снятие с охраны

Нажатие этой кнопки приводит к снятию с охраны вашей системы сигнализации. Вам не нужно вводить код доступа, если вы используете эту кнопку.



Пожар

Нажмите эту кнопку для уведомления станции мониторинга о возникновении пожара.



Дополнительная тревога

Нажмите эту кнопку для уведомления станции мониторинга о не медицинской тревоге. Обсудите назначение этой кнопки с установщиком.



Паника

Нажатие этой кнопки приводит к уведомлению станции мониторинга о возникновении ситуации, требующей приезда службы охраны, например, к вам вломилась.

Доступны и другие функции. Пожалуйста, обсудите функции кнопок с установщиком, чтобы он запрограммировал нужные вам функции для кнопок.


Тестирование брелка WLS909-433

Для тестирования батареек брелка нажмите и удержите в течение пяти секунд кнопку постановки на охрану или снятия с охраны. Если батарейки разряжены, то включится индикатор неисправности на пульте вашей панели охранной сигнализации. Если это произошло, то батарейки подлежат замене.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажатие других кнопок после проведения теста может убрать неисправность. Батарейки все равно следует заменить.

Не используйте для проверки кнопки дополнительной тревоги или «Паника». Нажатие этих кнопок приводит к передаче сообщения на станцию мониторинга.

Замена батареек



Для замены батареек открутите крепежный винт на задней стороне брелка и осторожно разделите две половинки пластикового корпуса. Выньте старые батарейки, зажатые между металлическими клипсами. Вставьте новые батарейки, как это показано на рисунке, соблюдая полярность. Соедините половинки корпуса и закрутите крепежный винт. В WLS909-433 устанавливаются три батарейки типа LR44.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Строго соблюдайте полярность установки батареек, как показано на рисунке.*