

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS232-TTL

Этикетка  
АЦДР.426469.036 ЭТ

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА


### 1.1 Назначение

1.1.1 Преобразователь интерфейсов RS232-TTL АЦДР.426469.036 (далее – преобразователь) предназначен для подключения радиопередатчиков ATS100 радиосистемы охраны LARS и TRX-150 радиосистемы «Орион Радио» к пульту «С2000М». Преобразователь осуществляет преобразование уровней сигналов последовательного интерфейса RS-232 в уровни TTL. Он может использоваться для согласования других устройств, имеющих TTL или CMOS асинхронный последовательный интерфейс, с устройствами с интерфейсом RS-232.

1.1.2 Преобразователь рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. Относится к восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям.

### 1.2 Устройство и работа

Внешний вид преобразователя приведён на рисунке 1. Он преобразует сигнал с уровнями RS-232 на входе RxD в сигнал с уровнями 0...5В TTL/CMOS на выходе DO, а сигнал с уровнями 0...5В TTL/CMOS на входе DI – в сигнал с уровнями RS-232 на выходе TxD и в инверсный сигнал на выходе RDY (используется только для подключения TRX-150). Назначение контактов указано в таблицах 1 и 2. Двухцветный светодиодный индикатор показывает состояние линии RS-232. Продолжительное свечение жёлтым цветом свидетельствует об обрыве линии между «С2000М» и преобразователем или об ошибке в подключении. В рабочем состоянии индикатор светится зелёным цветом при отсутствии передачи данных, а во время передачи кратковременно вспыхивает жёлтым цветом.



- 1 – колодка подключения сигналов последовательного интерфейса с уровнями TTL, а также питания преобразователя (XT1);
- 2 – колодка подключения сигналов последовательного интерфейса RS-232 (XT2);
- 3 – светодиодный индикатор;
- 4 – кабель для подключения радиопередатчика TRX-150

**Рисунок 1.** Внешний вид преобразователя RS232-TTL (со снятой крышкой), габаритные и установочные размеры

**Таблица 1** Назначение клемм контактной колодки TTL (XT1)

<b>Клемма</b>	<b>Назначение</b>
GND	Минус источника питания, общий контакт информационных сигналов DI, DO
+12В	Плюс источника питания
DI	Вход данных TTL
DO	Выход данных TTL

**Таблица 2** Назначение клемм контактной колодки RS232 (XT2)

<b>Клемма</b>	<b>Назначение</b>
RDY	Сигнал готовности передатчика (только для TRX-150)
RxD	Вход данных RS-232
TxD	Выход данных RS-232
GND	Общий контакт информационных сигналов TxD, RxD и RDY

### 1.3 Основные характеристики

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Входное напряжение питания, В             | – от 9 до 15.         |
| 2) Типовой ток потребления, мА, не более     | – 20.                 |
| 3) Скорость передачи, бит/с, не более        | – 115200.             |
| 4) Температурный диапазон, °С                | – от минус 30 до +50. |
| 5) Относительная влажность воздуха, %        | – до 93 при +40 °С.   |
| 6) Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | – IP40.               |
| 7) Габаритные размеры, мм                    | – 56×38×20.           |
| 8) Масса, г, не более                        | – 40.                 |

### 1.4 Комплектность

В комплект поставки входят:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) преобразователь RS232-TTL АЦДР.426469.036        | – 1 шт.;  |
| 2) кабель-провод АЦДР.685611.229                    | – 1 шт.;  |
| 3) этикетка АЦДР.426469.036 ЭТ                      | – 1 экз.; |
| 4) шуруп 1-3×25.016 ГОСТ 1144-80                    | – 2 шт.;  |
| 5) дюбель 6×30 S                                    | – 2 шт.;  |
| 6) скотч двухсторонний (ширина 20 мм, толщина 1 мм) | – 0,05 м. |

## 2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


### 2.1 Монтаж

Преобразователь должен эксплуатироваться в местах, защищённых от атмосферных осадков и механических повреждений. Преобразователь должен быть установлен рядом с радиопередатчиком или иным подключаемым устройством с выходами TTL или, при возможности, внутри устройства. Для установки вне устройства (на стене) используются шурупы и дюбели из комплекта поставки. Для установки внутри корпуса устройства используется двухсторонний скотч. Длина линии связи от преобразователя до радиопередатчика должна быть по возможности минимальной, длина линии RS-232 – не более 20 м. Для линий связи следует использовать кабель с сечением проводников от 0,2 до 0,5 кв. мм. Подключение необходимо выполнять при выключенном питании приборов. Габаритные и установочные размеры преобразователя приведены на рисунке 1.

## 2.2 Подключение передатчика ATS100 радиосистемы LARS

Схема подключения передатчика ATS100 приведена на рисунке 2. При подключении к передатчику необходимо соблюдать несколько важных правил:

- 1) интерфейсный адаптер должен быть запитан от клемм питания передатчика;
- 2) длина проводов от интерфейсного адаптера до передатчика должна быть минимальной;
- 3) антенна передатчика должна быть удалена от пульта, интерфейсного адаптера и соединяющего их кабеля RS-232.




ИП – резервированный источник питания 12 В

Рисунок 2. Подключение радиопередатчика ATS100

## 2.3 Подключение передатчика TRX-150 радиосистемы «Орион Радио»

На рисунке 3 показана схема подключения к пульта «С2000М» радиопередатчика TRX-150 версии 1.49 в режиме работы с панелью «Орион-1200 bps». Преобразователь подключается к разъёму UART (X11) радиопередатчика TRX-150 кабелем АЦДР.685611.229 из комплекта поставки. Кабель подключается к контактной колодке TTL (XT1) преобразователя «под винт» согласно указанным цветам проводов. Питание ПИ осуществляется от радиопередатчика по тому же кабелю.



1 – кабель АЦДР.685611.229 подключения ПИ к передатчику TRX-150;

ИП – резервированный источник питания 12 В

Рисунок 3. Подключение радиопередатчика TRX-150 в режиме «Орион-1200 bps»

